

# HiHope DAYU200 镜像烧录指南

2021年12月





## 1 烧录前准备

1. 按照图片提示连接电源线, Debug 串口调试线, USB 烧写线



#### 2. 下载固件

方法一: 从每日编译的 Daily 版本中下载对应镜像(http://ci.openharmony.cn/dailybuilds),选择 dayu200 进行下载

流水线	设备层级	开发板	设备形态	分支	构建开始时间	构建结束时间	是否成功	失败原因	版本	下载链接
bearpi_hm_nano	LO	Wifiiot	bearpi_hm_nano	master	12-26 08:01:18	12-26 08:05:12	成功			下载链接
hispark_taurus_ark	L2	Hi3516DV300	hispark_taurus_ar k	master	12-26 08:00:15	12-26 08:33:13	成功		3	下载链接
nispark_taurus_Linux	L1	Hi3516DV300	hispark_taurus_Li nux	master	12-26 01:01:16	12-26 01:08:52	成功	测试失败		下载链接
dayu200	L2	rk3568	dayu200	master	12-26 01:00:12	12-26 02:02:21	成功		199	下载链接

方法二: 拉取源码编译,在路径 out/rk3568/packages/phone/images 目录里下载镜像

方法三:下载 HiHope 官方提供的固件,下载地址: https://gitee.com/hihope\_iot/images

# 2 烧录步骤

## Windows 主机烧写固件

1. 安装 USB 驱动




双击 windows\DriverAssitant\ DriverInstall.exe 打开安装程序,点击下图所示的"驱动安装"按钮:




说明:如果已经安装旧版本的烧写工具,请先点击"驱动卸载"按钮下载驱动,然后再点击"驱动安装"按钮安装驱动。

#### 2. 打开烧写工具

双击 windows\RKDevTool.exe 打开烧写工具,如图所示,默认是 Maskrom 模式:



将固件下载保存到本地目录,勾选需要烧写的固件




- 3. 确认开发板是否进入烧写模式
- ① 如果界面显示"发现一个 LOADER 设备",说明开发板进入 Loader 模式等待烧写固件。
- ② 如果界面显示"发现一个 MASKROM 设备", 说明开发板进入 Maskrom 模式等待烧写固

第2页共5页




件。

③ 如果界面显示"没有发现设备",说明开发板没有进入烧写模式,**请按以下操作步骤让开**发板进入烧写模式。




a. 按住白色按钮 Maskrom 按键(图中标注的①号键)和 RESET 按钮(图中标注的②号键)不松开,烧录工具此时显示"没有发现设备";




b. 松开 RESER 键,烧录工具显示"发现一个 MASKROM 设备",说明此时已经进入烧写模式





c. 松开按键, 稍等几秒后点击执行进行烧录



#### 说明:

如果烧写成功,在工具界面右侧会显示下载完成

如果烧写失败,在工具界面右侧会用红色的字体显示烧写错误信息,更多出错信息查看: Log 目录下的文件

### Linux 命令行烧写固件

1. 查看开发板是否进入烧写模式

进入 OHOS 的根目录, 执行命令查看: python3 flash.py -q

#### 说明:

如果输出"loader", 说明开发板进入 Loader 模式等待烧写固件

如果输出"maskrom", 说明开发板进入 Maskrom 模式等待烧写固件

如果输出"none",说明开发板没有进入烧写模式,请按文档第2部分内容操作让开发板进入烧写模式

第4页共5页



#### 2. 烧写固件

烧写所有固件:

python3 flash.py -a

说明:此命令会烧写所有 OHOS 固件,包括: uboot, kernel(boot\_linux), system, vendor, userdata 烧写指定固件:

python3 flash.py -u //烧写 uboot.img
python3 flash.py -k //烧写 boot\_linux.img
python3 flash.py -s //烧写 system.img
python3 flash.py -v //烧写 vendor.img

//烧写 userdata.img

说明:烧写多个指定固件,可以根据需要执行输入多个参数。如:-sv 表示烧写 system.img和 vendor.img。

## 3 烧录完成

python3 flash.py -d

