


# Chassis Шасси



Motoraufhangung  
Engine Suspension

Крепление двигателя



	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
3	Front bearer of engine	Передняя подушка двигателя	A 620 240 07 17		2		Apply for air-coding
3	Front bearer of engine(L)	Передняя подушка двигателя (Левая)	A 655 241 II 13 X	2			2631
3	Front bearer of engine(R)	Передняя подушка двигателя (Правая)	A 655 241 12 13 X	2			2631
3	Front bearer of engine	Передняя подушка двигателя	A 621 240 00 13		2		Apply for water-coding chassis
3	Front bearer of engine	Передняя подушка двигателя	A 383 240 10 17 X	2			1622
3	Front bearer of engine	Передняя подушка двигателя	A 621 240 02 13 X		2		
6	Shim	Шайба	N 000125 017010		4		
10	Shim	Шайба	A 352 990 24 04			4	
14	Bolt	Болт	N 000961 016096		4		
18	Bolt M16x 1.5x45-10.9	Болт	N 000961 016094		2		
22	Bolt M16x 1.5x30	Болт	N 000961 016108		6		
30	Front (L) support	Передняя (Л) опора	A 398 240 00 05			1	1622

30	Front (L) support	Передняя (Л) опора	A 652 242 11 05	1			2631
30	Front (L) support	Передняя (Л) опора	A 398 241 02 05 X			1	
30	Front (L) support	Передняя (Л) опора	A 506 240 00 05		1		Wet chat Engine
30	Front (L) support	Передняя (Л) опора	A 502 240 54 05		1		BF6M1015C
30	Front (R) support	Передняя (Р) опора	A 398 240 01 05			1	1622
30	Front (R) support	Передняя (Р) опора	A 398 241 03 05 X			1	
30	Front (R) support	Передняя (Р) опора	A 652 242 12 05 X	1			2631
30	Front (R) support	Передняя (Р) опора	A 506 240 01 05		1		Wet chat Engine
30	Front (R) support	Передняя (Р) опора	A 502 240 55 05		1		BF6M1015C
34	Bolt	Болт	A 002 990 67 04		8		
40	Spring washer B12	Пружинная шайба	N 000127 012201	8			
44	Bolt M18x 1.5x45-10.9	Болт	N 000961 018019		4		
44	Bolt	Болт	N 000961 018067 X		4		
46	Rear bearer of engine	Задняя подушка двигателя	A 645 240 01 18		2		All-purpose
46	Rear bearer of engine	Задняя подушка двигателя	A 645 240 00 18 X		2		All-purpose
46	Rear bearer of engine	Задняя подушка двигателя	A 655 240 01 18 X		2		2631
48	Rear (L) bracket	Задняя скоба	A 387 242 28 01			1	For air-coding chassis
48	Rear (R) bracket	Задняя (Р) скоба	A 387 242 29 01			1	For air-coding chassis
48	Rear (L) bracket	Задняя скоба	A 620 242 06 01			1	For air-coding chassis
48	Rear (R) bracket	Задняя (Р) скоба	A 620 242 07 01			1	For air-coding chassis
48	Rear (L) bracket	Задняя скоба	A 502 242 01 01		1		1015Cengine matched with 16S-51
48	Rear (R) bracket	Задняя (Р) скоба	A 502 242 02 01		1		1015Cengine matched with 16S-51
48	Rear (L) bracket	Задняя скоба	A 502 242 03 01		1		1015Cengine matched with Eaton gearbox
48	Rear (R) bracket	Задняя (Р) скоба	A 502 242 04 01		1		1015Cengine matched with Eaton gearbox
48	Rear (L) bracket	Задняя скоба	A 506 242 01 01		1		Wet chat Engine
48	Rear (R) bracket	Задняя (Р) скоба	A 506 242 02 01		1		Wet chat Engine
48	Rear (L) bracket	Задняя скоба	A 502 242 05 01		1		1015Cengine matched with RT11710B
48	Rear (R) bracket	Задняя (Р) скоба	A 502 242 06 01		1		1015Cengine matched with RT11710B
48	Rear (L) bracket	Задняя скоба	A 560 242 01 01		1		1015Cengine matched with 16S-221
48	Rear (R) bracket	Задняя (Р) скоба	A 560 242 02 01		1		1015Cengine matched with 16S-221
48	Rear (L) bracket	Задняя (Л) скоба	A 651 242 00 01	1			2631
48	Rear (R) bracket	Задняя (Р) скоба	A 651 242 01 01	1			2631
50	Cover plate	Пластина Покрытия	A 383 242 00 34			2	
54	Bolt M16 x 1.5 x 60	Болт	A 003 990 44 04		4		
58	Flat washer	Шайба	A 352 990 24 40			4	
66	Rear bracket assembly	Задняя сборка скобки	A 620 240 02 06			2	
70	Bolt M16 x 1.5 x 42	Болт	N 000961 016117		4		
78	Bolt M16 x 1.5 -10	Болт	A 000 990 71 50	4			
82	Bolt M16 x 1.5 - 10.9	Болт	N 000961 012163		8		
86	Shin A13	Шайба	N 000125 013012	8			




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
4	Pressure plate of clutch	Корзина сцепления	A 506 250 01 04		1		
4	Pressure plate of clutch	Корзина сцепления	A 500 250 00 04	1			Apply for 16S-151transmission
4	Pressure plate of clutch	Корзина сцепления	A 004 250 41 04	1			Apply for 16S-151transmission
4	Pressure plate of clutch	Корзина сцепления	A 002 250 84 04	1			2631,OM441,998
4	Pressure plate of clutch	Корзина сцепления	A 500 250 00 04	1			2635,16S-151,2633

4	Pressure plate of clutch	Корзина сцепления	A 502 250 16 04	1			2641,16S-221
4	Pressure plate of clutch	Корзина сцепления	A 003 250 70 04		1		Type-A vehicle
12	Spring	Пружина	A 000 252 39 27	3			
14	Spring	Пружина	A 000 252 40 27	3			
16	Press plate	Нажимной диск	A 000 252 49 12		1		
20	Declutching lever	Отжимная лапка	A 000 252 46 13	6			
26	Pin	Штырёк	A 000 252 22 16	6			
30	Screw	Винт	A 000 252 31 16	6			
34	Pin	Штырёк	A 000 252 01 18	8			
38	Carrier	Носитель	A 000 252 26 14	6			
42	Locking sheet	Блокировка листа	N 006799 007007	6			
50	Spring seat	Втулка пружины	A 000 252 05 35	6			
53	Flange	Фланец	A 000 252 12 45	1			
56	Spring	Пружина	A 000 252 43 20	12			
59	Spring	Пружина	A 000 252 44 20	24			
68	Spring sheet	Пружинный лист	A 000 252 37 19	6			
72	Nut	гайка	A 000 252 13 72	6			
76	Shim	Прокладка	A 000 252 10 73	6			
78	Bolt	Болт	A 000 252 29 71	12			
84	Bolt	Болт	N 000931 010284		12		
88	Friction plate of clutch disc	Фрикционная пластина диска сцепления	A 506 250 05 03		1		Type - C vehicle
88	Friction plate of clutch disc	Фрикционная пластина диска сцепления	A 007 250 43 03 «		1		Type - A vehicle
88	Friction plate of clutch disc	Фрикционная пластина диска сцепления	A 500 250 00 03	1			Apply for 16S-151/221,2633
88	Friction plate of clutch disc	Фрикционная пластина диска сцепления	A 007 250 47 03	1			Apply for 16S-160 transmission
88	Friction plate of clutch disc	Фрикционная пластина диска сцепления	A 007 250 50 03	1			Apply for 16S-160 transmission
88	Friction plate of clutch disc	Фрикционная пластина диска сцепления	A 016 250 38 03	1			2631,OM441,998
88	Friction plate of clutch disc	Фрикционная пластина диска сцепления	A 502 250 10 03	1			2641,16S - 221,430
100	Laminated spring	Многослойная пружина	A 000 252 39 19	9			
104	Rivet 5 x 6mm.	Заклёпка	A 000 252 20 75	18			
104	Rivet	Заклёпка	A 000 252 46 75 «	72			
108	Driven plate	Управляемая пластина	A 001 252 33 10	1			
120	Exterior housing of clutch	Картер сцепления	A 621 250 05 05	1			Matched with 5S – 111GP
132	Bush	Втулка	A 620 251 00 50	1			Matched with 5S – 111GP
134	Bush (upper)	Втулка (верхняя)	A 338 992 01 03	1			Matched with 5S – 111GP
146	Sealing ring	Скрепление кольца	A 385 293 00 27	1			Matched with 5S – 111GP
146	Bush (Lower)	Втулка (нижняя)	A 343 992 01 03	1			Matched with 5S – 111GP
148	Bush (Lower)	Втулка (нижняя)	A 343 251 01 50	1			Matched with 5S – 111GP
150	Sealing ring (Bottom)	Скрепление кольца (нижнее)	A 227 997 50 40	2			Matched with 5S – 111GP
154	Release lever	Отжимной рычаг	A 620 254 01 08	1			Matched with 5S – 111GP
158	Repair kit of shaft	Комплект ремонта вала	A 385 254 05 07	1			

162	Flat washer	Плоская шайба	A 317 293 01 77	1			
162	Flat washer	Плоская шайба	A 317 293 03 77 <<	1			
162	Flat washer	Плоская шайба	A 317 293 05 77 <<	1			
162	Flat washer	Плоская шайба	A 317 293 06 77 <<	1			
166	Bolt	Болт	N 000931 012033	1			
170	Washer	Шайба	A 343 293 00 52	1			
174	Locking ring	Блокировка кольца	N 000471 024000		1		
186	Plug	Разъем	A 620 251 03 83		2		
188	Spring washer	Пружинная шайба	N 000127 018202	8			
190	Bolt M18 x 1.5 x 70 – 8.8	Болт	N 000960 018018	8			
198	Separated baring	Подшипник	A 000 250 74 15		1		Apply for water – cooling chassis
198	Separated bearing	Подшипник	A 000 250 76 15		1		Apply for air – cooling chassis
198	Separated bearing	Подшипник	A 001 250 98 15	1			2631,OM441,998
198	Separated bearing	Подшипник	A 500 250 00 15				2635,16S151
198	Separated bearing	Подшипник	A 000 250 75 15	1			2635,16s160
206	A4 Connector	Разъем	N 071428 004102	1			
208	Spring	Пружина	A 317 993 02 25	2			
210	Connecting hose	Соединение шланга	A 385 997 05 82	1			
214	Hollow bolt A M x 1	Полый болт	N 003871 004102	2			
218	Double conical ring	Двойное коническое кольцо	N 003862 004001	2			
222	Spring washer B14	Пружинная шайба	N 912004 014100		1		
226	Net	Гайка	N 000936 014019	1			
230	Oil cup	Масляная чашка	A 620 997 00 88	1			
234	Cover	Покрытие	A 620 988 01 35		1		
236	Declutching lever	Рычаг	A 387 290 05 34	1			
238	Universal crown bar	Универсальный шток	A 000 996 64 40	1			
246	Pin	Штырек	A 307 256 00 74	1			
250	Sealing ring	Скрепление кольца	A 001 997 21 41	2			
254	Check ring 12 x 1	Контрольное кольцо	N 000471 012001	2			
256	Bolt	Болт	N 000931 010260	1			
262	Sealing plug	Скрепление разъема	A 000 251 02 83	2			
266	Sealing plug	Скрепление разъема	A 000 251 01 83	2			
270	Bolt	Болт	N 000931 010395	12			
274	Cushion	Прокладка	N 000125 010518		2		
278	Support	Опора	A 506 260 20 40		1		Matched with SS – 111GP
278	Support	Опора	A 506 260 18 40		1		Matched with Shanty gearbox
282	Bolt M10 x 30 – 8.8	Болт	N 000933 010252		4		
286	Booster cylinder of clutch	Рабочий цилиндр сцепления	A 506 295 04 07	1			Pneumatic-servo2628
286	Booster cylinder of clutch	Рабочий цилиндр сцепления	A 002 295 04 07	1			2629,1622
286	Booster cylinder of clutch	Рабочий цилиндр сцепления	A 000 295 09 18	1			2631,OM441,998
286	Booster cylinder of clutch	Рабочий цилиндр сцепления	A 001 295 67 07	1			For 2635S vehicle
296	Screw	Винт	A 000 420 21 55		1		
298	Plastic plug	Пластический разъем	A 000 420 71 87		1		
302	Repair kit of booster	Комплект ремонта цилиндра	A 000 290 09 11	1			


302	Repair kit of booster	Комплект ремонта цилиндра	A 000 290 32 67	1			For 2635S vehicle
308	Bolt	Болт	N 006912 010202		4		





	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
13	Gear lever	Рычаг устройства	A 620 260 12 39	1			For right – side driving
13	Gear lever assembly	Сборка рычага Устройства	A 500 260 60,39		1		
19	Pin	Штырек	A 620 268 00 50	1			For right – side driving
21	Spacer sleeve	Рукав распорки	A 010 981 80 10	1			For right – side driving
29	Dust boot	Пыльник	A 620 268 00 97	1			
33	Nut M10 x 1 – 8	Гайка	N 000934 010004	2			
37	Flat washer	Плоская шайба	N 000125 010532	1			
41	Handle sleeve	Рукав ручки	A 620 268 00 42		1		
57	Dust boot	Пыльник	A 620 268 01 96		2		
65	Pin	Штырек	A 385 268 14 74	1			
73	Connecting bearing	Втулка крепления рычага	A 001 981 39 31	1			
81	Lock ring	Кольцо Замка	N 000427 042001	2			
121	Repair kit	Комплект ремонта	A 385 268 16 40	1			
141	Spacer sleeve	Рукав распорки	A 389 268 05 25	1			
146	Plastic pad	Пластическая панель	A 385 268 03 92	1			
161 E	Self – tapping screw	Шуруп	N 00798I 003228	2			
161 K	Bolt	Болт	N 304017 008027	2			
163	Plastic pad	Пластическая панель	A 620 260 06 62	1			
164	Adjusting pad	Установка панели	A 620 268 01 89	1			
165	Nut	Гайка	N 000979 010005	1			
166	Pin	Штырёк	N 000094 002059	1			
167 E	Elastic washer	Гибкая шайба	A 385 997 07 40	2			
167 H	Bolt	Болт	N 000933 010128	2			
167	Flat washer	Плоская шайба	N 912004 010102	2			

K						
167 L	Spacer sleeve	Распорная втулка	A 009 997 26 48	4		
167 M	Sealing ring	Скрепление кольца	N 900055 016001	2		
169	Bolt	Болт	N 000933 010192	1		
180	Sealing ring	Скрепление кольца	A 009 997 26 48	2		
190	Spacer sleeve	Распорная втулка	A 620 268 00 74	1		
195	Flat washer	Плоская шайба	N 900055 016001	1		
201	Nut	Гайка	N 913004 010008	1		
215	Telescoping drive rod	Стержень передачи	A 620 260 70 33	1		
230	Transmission rod end	Конец стержня передачи	A 620 260 00 34	1		
263	Spacer sleeve	Распорная втулка	A 620 990 03 40	2		
265	Transmission rod end	Конец стержня передачи	A 385 260 20 62	1		
336	Support	Опора	A 000 994 66 45	1		
336 B	Spacer sleeve	Распорная втулка	A 347 991 50 40	2		
390	Bend transmission rod	Стержень передачи поворота	A 389 260 35 33		1	
393	Spacer sleeve	Распорная втулка	A 385 268 01 88	1		
397	Spacer sleeve	Распорная втулка	A 620 268 00 28	1		
402	Connection	Связующая	A 385 260 00 75	2		
403	Spacer sleeve	Распорная втулка	A 335 992 02 03	2		
404	Spacer ring	Распорное кольцо	A 000 997 06 48	2		
433	(46 x 8) Hose	Шланг	A 008 997 90 82		NB	
438	Connection	Связующая	A 002 997 59 71		1	
441	Annular connector	Кольцевидный разъем	N 915052 006013	2		
449	Hollow bolt B8	Полый болт	N 915036 008202		1	
457	Spacer ring D12 x 15.5	Распорное кольцо	N 007603 012405	2		
465	Hollow bolt B8	Полый болт	N 815036 008202		1	
473	Spacer ring D12 x 15.5	Распорное кольцо	N 007603 012405	2		
476	Plastic pad	Пластическая панель	A 385 268 03 92	1		
478	Clamp	Фиксатор	A OQ2 997 22 90		5	
481	Plastic pipe	Пластическая труба	A OOP 987 26 27		NB	
483	Kit	Комплект	A 003 997 91 72		1	
485	Bushing	Втулка	N 915062 004000		NB	
489	Connection	Связующая	N 003861 006008		NB	
497	Nut A L16	Гайка	N 915017 006100		NB	
505	Annular connector	Кольцевидный разъем	N 915052 006013	1		
509	Hollow bolt B6	Полый болт	N 915036 008202		1	
513	Hollow bolt B8	Полый болт	N 915036 008202		1	
517	Sealing ring D12 x 15.5	Скрепление кольца	N 007603 012405	2		
533	Annular connector	Кольцевидный разъем	N 915052 006013	1		
537	Sealing ring D12 x 18	Скрепление кольца	N 007603 014405	2		
541	Hollow bolt B6	Полый болт	N 915036 010202		1	
545	Angle exhaust outlet	Угловой выпускной штепсель	A 393 328 00 65	1		
546	Connection	Связующая	A 001 990 78 71	2		
547	Clip		A 000 994 12 48	2		
548	Repair kit	Комплект Ремонта	A 673 997 00 45	2		


549	Air pipe	Воздушная труба	A 335 997 22 82		NB		
553	Connection	Связующая	N 915062 002000		NB		
557	Connection	Связующая	N 003861 004001		NB		
561	Connection	Связующая	N 915017 004101		NB		
563	Clamp	Фиксатор	A 002 997 22 90		5		
565	Support	Опора	A 381 682 00 86	1			
567	Self – tapping screw B.8 x 16	Шуруп	N 007981 004227	1			
569	Cylinder	Цилиндр	A 000 434 22 01	1			
573	Dust boot	Пыльник	A 000 434 05 86	1			
577	Handle	Ручка	A 000 997 19 77	1			
581	Sealing ring	Скрепление кольца	A 007 997 25 48	1			
589	Support	Опора	A 000 328 01 91	1			
597	Repair kit	Комплект Ремонта	A 002 586 98 43	1			
600	Support	Опора	A 381 290 02 33	1			
602	Support	Опора	A 620 290 01 33	1			
603	Nut	Гайка	A 001 990 81 50	1			
607	Elastic washer A10	Гибкая шайба	N 912004 010100	1			
611	Shim	Прокладка	N 000125 006421	2			
617	Elastic washer	Гибкая шайба	N 000137 027201	1			
621	Nut	Гайка	N 074305 026202	1			
623	Flat washer	Плоская шайба	N 001440 027000	1			
625	Support	Опора	A 389 260 00 62	1			
627	Support	Опора	A 617 260 00 60	1			
629	Support	Опора	A 620 260 00 62	1			
632	Shum	Прокладка	N 006798 006103	1			
635	Nut	Гайка	N 000934 006007	1			
636 D	Screw	Винт	N 007981 004254	2			
678	Clamp	Фиксатор	A 002 997 22 90		2		
679	Bolt	Болт	N 000933 010198	1			
677 A	Open washer	Открытая шайба	N 912004 010102	1			
681	Clamp	Фиксатор	A 002 997 02 90		5		
689	Sealing ring	Скрепление кольца	A 000 268 20 59	1			
693	Reverse – gear sensor	Реверс - сенсор устройства	A 001 545 76 14		1		
697	Sealing ring D12 x 15.5	Скрепление кольца	N 007603 018100	1			
701	Sensor (H.L gear)	Сенсор	A 003 545 16 14		1		
705	Sensor	Сенсор	A 006 542 68 17		1		









	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
9	Gear lever says	Рычаг переключения передач	A 500 260 60 39			1	
9	Gear lever says	Рычаг переключения передач	A 385 260 74 39	1			Apply for 2635S
29	Dust boot	Пыльник	A 389 268 00 97		1		
33	Nut M10 x l-8	Гайка	N 000934 010004			1	
42	Cover	Крышка	A 620 268 01 57			1	For 5S - 111GP
42	Cover	Крышка	A 506 268 08 57			1	For shanks gearbox
44	Handle	Ручка	A 620 268 00 42		1		
49	Gear position plate	Пластина позиции Устройства	A 385 584 01 38		1		
57	Dust boot	Пыльник	A 620 268 01 96		1		
65	Pin	Штырёк	A 385 268 14 74		1		
73	Connecting bearing	Втулка крепления рычага	A 001 981 39 JI	1			
73	Connecting bearing	Втулка крепления рычага	A 000 981 45 31 «	1			
81	Locking ring	Стопорное кольцо	N 000472 042001	2			
89	Support	Крепление	A 389 268 04 40	1			
97	Support	Крепление	A 389 260 52 62	1			
113	Bolt M8 x35 -8.8	Болт	A 001 990 43 04			4	
121	Support	Крепление	A 385 268 16 48			2	
129	Arch plate	Пластина Свода	A 385 268 04 92			2	
137	Spacer sleeve	Распорная втулка	A 389 268 05 25			4	
145	Plastic pad	Пластиковая прокладка	A 385 268 03 92			1	
153	Support	Крепление	A 358 260 19 62			1	
161	Self - tapping screw	шуруп	N 007981 003228	2			
164	Hex blot with shoulder		A 003 990 28 04		1		For 5S - 111GP
167	Adjusting sleeve		A 617 268 00 28	1			For 5S - 111GP
167	Adjusting sleeve		A 620 268 00 28	1			Apply for 2635S
170	Connecting flange assembly		A 398 260 02 33	1			For 5S - 111GP
173	Bolt M10 x 75—8.8		A 001 990 95 04		1		
177	Spacer ring		A 000 997 86 48			2	
185	Spacer sleeve		A 385 268 01 53	1			
193	Spring washer 18N		N 900055 018002	1			
201	Nut M10—8		A 000 990 65 50	1			
209	Telescoping gear rod		A 385 260 94 33		1		
209	Telescoping gear rod		A 616 260 55 33	1			Matched with OM441LA Engine
216	Transmission rod assembly		A 385 260 85 33	1			
216	Transmission rod assembly		A 500 260 16 33	1			For 2635S
217	Sealing lever		A 000 997 87 48	1			
225	Gear rod end		A 385 260 05 34	1			
241	Spacer ring		A 000 997 86 48	1			
249	Spacer sleeve		A 385 268 01 53	1			
257	Lever		A 620 260 00 87	1			
260	Bushing		A 620 992 00 03	1			
266	Expansion bolt		N 000443 022002	1			
276	Spring		A 385 993 00 20	1			
281	Spring		A 385 993 01 20	1			
289	Bolt		N 913004 010008	1			
305	Pressure Oil cylinder		A 385 260 00 63	1			
305	Pressure Oil cylinder		A 685 260 05 63 ^	1			
313	Sealing ring		A 006 997 67 48	1			
321	Sealing ring		A 006 997 68 48	1			
325	Sealing ring		A 001 997 06 41	1			




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Tension rod		A 621 285 07 55		
2	Support		A 621 285 09 40		
3	Pad		A 500 285 01 84		(1926A)
	Pad		A 500 285 00 84		(2629A)



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Left support		A 621 285 01 40		
2	Right carrier		A 621 285 01 01		
3	(R) bracket		A 398 285 02 03		(1926A)
	(L) bracket		A 398 285 01 03		(2629A)



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	(L) carrier		A 621 285 00 01		
2	(R) support		A 621 285 02 40		





	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
4	Pedal carrier		A 502 290 12 19		1		
8	Shim A8.4		N 000125 008417		3		
12	Bolt		N 000939 008150		3		
16	Nut M8—8		A 000 990 63 50		3		
20	Shim		A 384 990 03 43		2		
24	Elastic washer		N 000471 016001		1		
28	Clutch pedal		A 381 294 04 01		1		
28	Clutch pedal		A 620 290 18 16	1			2635S
32	Pin		A 381 291 02 74		1		
36	Nut		N 913002 008001		1		
40	Sleeve pipe		A 381 291 00 53		1		
44	Roller bearing		A 008 981 11 10		2		0139818410,000981561
48	Rubber red		A 381 291 02 01		1		
52	Return spring		A 381 993 07 10		1		
52	Return spring		A 620 993 00 10	1			2635S
56	Pin spindle		A 381 294 07 07		1		
60	Shim		A 381 291 00 73		1		
64	Bolt M6 x 16		A 001 990 12 04		1		
68	Spring washer		M 000127 006203		1		
72	Elastic check ring		N 000471 020011	1			
76	Spring seat (upper)		A 111 291 04 91	2			
80	Spring		A 110 993 05 01	2			
84	Spring seat (Lower)		A 309 291 00 91	2			
92	Bearing		A 005 981 44 10		1		
96	Nut		N 304035 008000		1		
104	Shim		N 000433 008403		1		
108	Stop washer		N 006799 006002	1			
110	Rod repair kit		A 681 290 14 39	1			
112	Main cylinder of clutch		A 001 295 60 06	1			2629,1622
112	Main cylinder of clutch		A 001 295 30 06	1			For2635S.16S160
112	Main cylinder of clutch		A 001 295 74 06	1			2631,OM441,998
128	Dust boot		A 000 295 08 36		1		

132	Screw plug		A 000 997 11 86		1		
136	Repair kit of pump		A 000 290 46 67	1			2629
136	Repair kit of pump		A 000 586 60 29	1			For2635S
140	Spring washer		N 000127 006203		2		
144	Bolt		A 001 990 22 04		2		
148	Push - rod of pump		A 381 295 00 33		1		
152	Nut		N 000439 008211		2		
156	Universal joint		A 000 996 10/11 45		1		
160	Bearing		A 005 981 38 10		1		
160	Bearing		A 008 981 12 10		1		
173	Support bush		A 685 292 00 26	1			
176	Washer 8.4		N 007349 008002		2		
180	Bolt		N 000939 008150		2		
183	Nut M8-8		A 000 990 63 50		2		
186	Spacer sleeve		A 352 427 01 53		1		
189	Shim		A 385 990 18 40		2		
192	Bolt		A 001 990 97 04		1		
195	Elastic washer		N 000137 010201		1		
198	Plug		A 381 997 04 86		1		
202	Brake pedal		A 620 290 08 18		1		
202	Brake pedal		A 620 290 08 18		1		
205	Plug		A 115 291 01 86		1		
208	Sleeve pipe		A 385 292 00 53		1		
214	Bearing sleeve		A 008 981 11 10		2		
214	Bearing sleeve		A 000 981 56 10 ><		2		
214	Bearing sleeve		A 013 981 84 10 ><		2		
216	Pedal pad		A 115 291 00 03		1		
224	Pin spindle		A 385 294 00 07		1		
228	Elastic check ring		N 000471 020001		1		
234	Stop shim		A 673 292 00 73		1		
238	Bolt M6 x 12		A 001 990 11 04		1		
242	Spring washer		N 000127 006203		1		
250	Return spring		A 387 993 50 10		1		
284	Knuckle joint		A 620 996 00 01		1		
288	Piston rod		A 385 295 01 33		1		
292	Hexagonal bolt		N 304035 008000		1		
296	Pin		A 385 292 01 74		1		
300	Shim		N 000433 008403		1		
304	Open pin		N 000094 002058		1		
308	Compensator		A 000 295 17 15		1		
312	Cover		A 000 295 01 16		1		
316	Sealing ring		A 004 997 53 40		1		
320	Strainer		A 000 461 43 34		1		
324	Cap		A 000 988 54 35		1		
328	Flat washer A 6.4		N 009021 006103		2		
332	Spring washer		N 000127 006203		2		
336	A M6x20—8.8 Bolt		N 007985 006508		2		
340	Support		A 387 290 04 33		2		


344	Self-tapping8crewB5.5x16		N 007981 005316		2		
348	Hydraulic line		A 387 295 03 13		1		
360	Brake hose		A 008 997 12 82		1		
364	Sleeve of compensating line		A 314 997 05 81		1		
372	Support		A 381 295 04 40			1	
376	Shim A6.4		N 000125 006420				
380	Self-tappingscrewB4.8x16		N 007981 005316		1		
384	Clip		A 360 995 03 01			1	
388	Bolt A M6 x20—8.8		N 007985 006508		1		
392	Nut M6—8		A 000 990 62 50		1		
476	Clip		A 360 995 02 01			1	
480	A M6x20—8.8Bolt		N 007985 006508		2		
484	Nut M6—8		A 000 990 62 50		2		
488	Hydraulic oil line		A 620 290 25 13		1		
490	Sleeve		A 314 997 05 81		1		
508	Hydraulic hose		A 000 295 14 35		1		
508	Hydraulic hose		A 383 295 00 35		1		
512	Hydraulic hose		A 000 295 24 35		1		
516	Support		A 381 295 04 40			1	
520	Bolt M6 x 16-8.8		N 007981 005316		2		
524	Spring washer		N 000125 006420		2		
532	Support		A 616 295 02 40			1	
536	Bolt A M6 x 16-4.8		N 007985 006510		2		
540	Nut M6—8		A 000 990 62 50		2		
542	Hydraulic line		A 624 290 13 13		1		
544	Hydraulic line assy		A 306 290 02 13		1		
552	Clip		A 652 504 00 38		4		
553	Support		A 360 428 02 43		1		
554	Bolt M8 x 30—8.8		N 000933 008273		1		
555	Nut M8—8		A 000 990 63 50		1		
556	Hose clamp		A 000 428 04 73		1		
557	Support		A 616 295 25 40			1	
560	BoltM8 x 30—8.8		A 001 990 42 04		1		
561	Washer 8.4		N 007349 008002 8		1		
563	Nut 164		N 973004 008004 24		1		
563	Nut M8—8		A 000 990 63 50 > 36		1		
569	Support		A 500 295 01 40				
572	Bolt		A 001 990 40 04 36		1		
	Brake pedal assy		A 620 290 04 01 161		1		

Requiring  
Control



	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
7	Repair kit of throttle pedal		A 624 300 03 04	1			
8	Throttle pedal		A 615 300 01 04	1			
9	Bolt		N 007991 005007	3			
12	Ball pin		A 000 991 10 15			1	
15	Nut M6—8		A 000 990 62 50	1			
18	Cushion		A 615 301 00 84	1			
21	Pedal hood		A 615 301 00 97			1	
24	Bolt		N 000965 006062	2			
27	Bolt		N 000965 006061	1			
30	BoltM6x65		N 304014 008003	1			
33	Nut M8—8		N 304032 008006	1			
36	Limiting cp		A 381 301 00 41	1			
152	Suppon		A 381 295 04 40			1	
155	Self-tapping screw B4.8x16		N 007981 005316	1			
158	Nut M6—8		N 913004 008200		1		
161	Pipe clamp		A 360 995 03 01				
164	Bolt A M6 x20	158 155	N 007985 006508				
167	Shim	158	N 009021 006205				
170	Nut M6—8	152 154 143 146	A 000 990 62 50	71			



Requiring Control







	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
6	Throttle pedal		A 615 300 00 04		1		
7	Repair kit		A 624 300 03 04	1			
9	Bolt		N 007991 005007		1		
12	Ball pion		A 000 991 10 15	1			
15	Nut M6—8		N 913004 006001		1		
18	Cushion		A 615 201 00 84		1		
21	Pedal sheath		A 615 301 00 97		1		
24	Bolt		N 000965 006003		2		
25	Toothed cushion		N 006798 006300	2			
27	Boll		N 000965 006061		1		
30	Bolt M8 x65—8.8		N 000931 008374		1		
33	Nut M8—8		N 000934 008045		1		
36	Limiting cap		A 381 301 00 41	2			
72	Tension rod assy		A 620 300 07 15				
81	Nut		N 000934 006007		1		
84	Safety ring		N 071805 010403		2		
87	Support abutment assy		A 620 300 05 36		1		
89	Bearing socket		A 620 300 07 36	1			
93	Middle pull arm		A 620 300 06 28		1		
99	Ball joint		N 071803 010209		1		
102	Ball joint		N 071803 013208	1			
105	Bushing		A 381 302 00 50	2			
108	Cover plate		A 615 301 00 88	2			
111	Flat washer		N 006799 010001	1			
114	Bolt M10 x 20—8.8		N 000933 . 010253	2			
117	Nut M10—8. 8		N 913004 010004	2			
120	Rool		N 900331 008421	1			
126	Glage joint		N 071805 013203	1			
129	Glage joint		A 406 991 00 22	1			
131	Nut		N 000934 008010	2			
134	Glage joint		N 071805 013402	2			
140	Rotating button		A 615 302 00 01	1			
137	Hand throttle device		A 381 302 00 08	1			
143	Mated shim		N 000988 030003	1			

146	Nut M6—8		A 381 990 00 51	1			
149	Control cable		A 506 300 03 30		1		
149	Throttle Control cable		A 500 300 01 30		1		1013 Short -cap
149	Throttle Control cable		A 500 300 02 30		1		1013 Long-cap
149	Throttle Control cable		A 502 300 03 30		1		1015
149	Throttle Control cable		A 506 300 02 30		1		
149	Throttle Control cable		A 505 300 04 30		1		350
149	Throttle Control cable		A 620 300 03 30	1			2629
149	Throttle Control cable		A 655 300 07 32	1			2613
149	Throttle Control cable		A 500 300 00 30		1		L300
152	Support		A 500 428 00 40			1	
154	Rubber sleeve		A 006 977 88 81	1			
155	Bolt		N 000933 006223	2			
161	Sheath		A 383 302 00 91	1			
163 D	Bolt		N 000931 006118	1			
163 F	Shim		N 000125 006421	1			
163 H	Nut		N 913004 006004	1			
164	Support		A 383 302 08 40	1			
162	Clamp		A 002 997 22 90	1			
165	Support		A 620 300 00 40	1			
166	Bolt A M6 x20—8.8		N 007985 006507	2			
167	Lock plate		N 912004 006102	2			
168	Nut		N 913104 006002	2			
170	Support		A 385 302 03 40	1			
176	Clip		A 673 995 00 01	1			
177			A 620 301 00 43	1			
177 D	Cover		A 620 301 00 36	1			
179	Bolt A M6 x 20—8.8		N 007985 006507	1			
479 D	Bolt		N 000933 006121	2			
180	Lock plate		N 912004 006102	1			
182	Nut		N 913004 006002	2			
183	Shim		N 000125 006421	2			
152	Pipe clamp		A 360 995 20 01		1		
	Shim		N 009021 006103		1		
	Bolt		N 007985 006509		1		
	Spring shim		N 000127 006203		1		
	Nut		A 000 990 78 50		1		
	Clip		N 916016 008200		3		
179	Bolt		N 007985 006507		1		
	Shim		N 009021 006203		1		
	Nut		A 000 990 62 50		1		

Rah men  
Frame







	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
8	Frame assy		A 398 310 29 01			1	1924K
8	Frame assy		A 398 310 27 01			1	1924S/3200
10	Frame		A 398 310 55 01			1	1924S/3800
13	First beam		A 500 310 01 22			1	
16	Safety spring		A 335 315 00 31			1	
19	Bolt M8x35		N 000933 008275		1		
22	Shim A8.4		N 000125 008417			2	
22	Flat washer		N 000128 008418		2		
24	Nut		N 913004 008007		1		
26	Front hook		A 684 315 00 06			1	
30	O ring		A 000 987 43 46				
34	Left angel support		A 387 312 20 87			1	
34	Right angel support		A 620 312 09 87				
36	Bolt M12 x 1.5x35		N 000961 012156		4		
40	Nut M8—8.8		N 913004 008001	8			
43	Front support of steel plate		A 620 322 05 01			2	
43	Front support of steel plate		A 620 322 02 01 ><			2	
46	Mated bolt		A 656 990 00 14			4	
48	Mated bolt		A 387 990 02 14			4	
50	Nut M16 x 1.5—10		N 913004 016005		8		
53	Rear carrier		A 620 322 00 03			2	
53	Support		A 620 322 01 03 ><			2	
53	Support		A 620 322 01 03 ><			2	
56	Bolt M14 x 1.5 x 55—10.9		N 000960 014229		4		
58	Bolt M14 x 1.5 x 55-10.9		N 000961 014101		4		
60	Nut M14 x 1.5—10		N 913004 014005		8		
66	Left angle steel		A 398 311 01 53			1	
67	Right angle steel		A 398 311 02 53			1	
72	NutM14x1.5—8		N 913004 014005		8		
78	Spring washer B 14		N 912004 014100		4		
85	Engine beam		A 506 312 07 10			1	
88	Angel support		A 620 312 15 61	2			
94	Cushion plate		A 620 312 19 84			1	
97	Bolt M14 x 1.5 x 28		N 000961 014113		16		
99	Spring washer B 14		N 912004 014100		16		
105	Beam		A 620 310 00 37			1	1924S/3200 1928S/3200
105	Beam		A 387 310 01 36			1	1924/5500
105	Beam		A 620 310 00 36			1	1924S/3800,1924K
109	Bolt		N 000961 014100		4		
111	Nut M14x1.5-8		N 913004 014004		4		





113	Beam(IV)		A 387 312 00 25			1	1924/5500
113	Beam(IV)		A 389 312 00 25			1	1924S/3200-3800
113	Beam(IV)		A 389 312 00 25			1	1924K,1928S/3200
113	Beam(V)		A 389 312 00 25			1	1924S,1931S
121	Left sub - steel plate bracket		A 500 325 02 17		1		1924/5500,1924K
123	Secondary steel plate bracket		A 500 325 03 17		1		1924/5500,1924K
125	Bolt M12 x 1.5x40		N 000961 012153		7		
127	Bolt M12 x 1.5x40		N 000961 012153		12		
128	NutM14xl.5—8		N 913004 014004	12			
129	Bolt		N 000960 014228		1		
130	Nut M14 x 1.5—10		N 913004 014005		2		
133	Beam(V)		A 398 310 02 37			1	1924S/3200 - 3800 1928S/3200,1931 S/MW
133	Beam		A 398 310 04 37			1	1924/5500,1924K
135	Bolt		N 000961 014100		4		
137	Nut M14 x 1.5—8		N 913004 014004		4		
141	R		A 387 312 19 61			2	
143	Rivet 12x32		N 910005 012075		12		
145	Beam (absorber)		A 387 312 04 25			1	1924K
145	Beam		A 398 310 01 37				1924/5500
149	Bolt M12 x 1.5 x 30 - 8.8		N 000961 012164		8		
151	Nut M12 x 1.5 — 8		N 913004 012003		8		
180	Front support of rear spring		A 387 325 00 01			2	
184	Beam		A 387 312 00 17			1	
188	Rear support of rear spring		I A 335 325 06 03			2	
198	Nut		N 913004014002		2		
200	BEAM		A 621 312 12 35			1	1924S/3200 - 3800 19MS/3200.1931S/3800
202	Rear beam		A 387 312 07 35			1	
206	Rivet		N 910005 014051		8		
228	Rivet		N 910005 012080		4		
245	Bracket		A 387 891 26 31	2			
251	Left support		A 620 317 02 23	1			
255	Bolt M14xl.5x40-10.9		N 000961 014107	6			
257	Bolt M14xl.5x45-10.9		N 000961 014101	4			
259	Nut M14x1.5—10		N 913004 014005	10			
270	Left support assy		A 387 890 59 03			1	1924S/3200.1931S/3800
270	Right support assy		A 387 890 62 03			1	1924S/3800,1931S/3800
288	Nut M16 x 1.5—8		N 913004 016004	2			
294	Bolt M14 x 1.5 x 40-8.8		N 000961 014098	8			
296	Spring washer B 14		N 912004 014100	8			
297	Bolt M14 x 1.5 x 50		N 000961 014102	2			
298	Flat washer		A 320 990 18 40	2			
301	Nut		N 913004 014002	2			
304	Bolt M14 x 1.5 x 40-10.9		N 000961 014107	4			
307	Bolt M14 x 1.5 x 45-10.9		N 000961 014101	4			
309	Nut M14 xl.5—10		N 913004 014005		8		
330	Carrier		A 387 317 00 01		2		
336	Bolt M12 x 1.5x35		N 000961 012156		8		
338	Nut M12 xl.5—8		N 913004 012003		8		



342	Left guide plate		A 387 317 06 26	1			
346	Bolt M12x 1.5x30		N 000960 012369	8			
349	Bolt		N 000127 012127	8			
352	Shim		A 387 317 00 87	2			
354	Spacing pipe		A 387 891 09 53	2			
357	Spacing pipe		A 381 317 05 53	2			
361	Bolt		N 000960 018127	2			
363	Nut		N 913004 018002	2			
370	Cab		A 398 890 00 19		2		
370	Absorber		A 620 890 02 19	2			
370	Cab absorber		A 620 890 03 19 ><	2			
372	Bolt		A 000 891 02 01		2		
374	Spring		A 000 891 07 51		2		
395	Guard plate		A 381 317 00 31	2			
399	Bolt MS x25—8.8		N 000933 008270	8			
399	Nut M12x1.5—8		N 913004 012003		4		
402	Flat washer A8.4		N 009021 008102	4			
409	Left support		A 381 317 78 40	2			
409	Right support		A 381 317 79 40	1			
413	Shield		A 381 317 00 97	2			
416	Bolt		N 000933 010105		6		
430	Right locking mechanism		A 381 310 19 75	1			
430	Left locking mechanism		A 381 310 20 75	1			
432	Positioning		A 381 317 01 19	2			
436	Controlling lock		A 381 317 23 74	2			
457	Bolt M10x25—8.8		N 000933 010254	8			
460	Shim A 10.5		N 000125 010517	8			
466	Bracket		A 645 891 03 31		2		NG90
468	Cushion iron		A 645 891 01 32		2		NG90
470	Support (L)		A 500 317 02 23		1		NG90
470	Support (R)		A 500 317 04 23		1		NG90
472	Cushion plate		A 620 891 01 96	4			
474	Bolt		N 000961 014000		8		
476	Nut M14 x 1.5—10		N 913004 014005		14		
478	Bolt		A 346 990 00 14		1		
480	Nut M16 x 1.5—10		N 913004 016005		4		
482	Support		A 387 890 04 14	1			
484	M10x1x30—8.8 Bolt		N 000961 014028		2		
486	Flat washer		N 007349 015003		2		
490	Support		A 334 891 00 72		2		
492	Bolt		N 000933 008153		2		
494	Flat washer		N 009021 008205		2		
496	Nut		N 913004 008004		2		
498	Left carrier		A 620 890 18 03			1	1924S/3800
498	Right carrier		A 620 890 18 03			1	1931S/3800
500	Bow spring		A 620 891 01 51	2			
502	Bush		A 363 891 06 17		4		
504	Grease nipple		N 900216 006201		2		

506	Tipping arm		A 387 891 28 56	1			
510	Rubber		A 363 891 00 23	1			
512	Pin shaft		A 620 891 02 57	1			
514	Shim		A 387 553 03 76	1			
516	Nut		N 000999 016005	1			
516	Nut M14x1.5—10		N 000979 016005		1		
517	Snap pin		N 000094 004056	1			
518	Bolt		N 000417 008004		2		
520	Socket		A 620 891 07 31	1			
522	Bolt		N 000933 010105		4		
524	Snap washer		N 912004 010102		4		
526	Boll		N 000961 012052		2		
530	Absorber cylinder of cab		A 000 890 22 05	8			
532	Rubber carrier		A 000 891 05 01		4		
534	Bush		A 000 891 06 17		4		
536	Pad		A 620 317 01 76		4		
538	Pad		N 000125 013008		4		
540	Nut		N 913004 012008		4		
542	Repair kit		A 387 310 00 77	1			
548	Bearing		A 001 981 46 31	2			
550	Grease Nipple		N 900216 008201	2			
554	Repair kit		A 620 310 00 77	1			
554	Repair kit		A 620 310 01 77 ><	1			1931S
556	Support		A 387 891 08 14			1	1924S/3800
560	Bolt		N 000933 008153		2		
562	Nut M14 x 1.5—10		N 913004 008004		2		
564	Bolt		N 000961 014028		6		
566	Bolt		N 000960 014061		4		
568	Flat washer		N 007349 015003		2		
570	Spring washer B 14		N 912004 014100		10		
574	Backup seat		A 620 891 14 20	1			1924S/3800 1931S
576	Bolt		N 000961 012069		4		
578	Bolt		N 006912 012013		2		
580	Snap washer		N 912004 012000		6		
582	Flat washer		A 360 990 09 40	2			
584	Bolt		N 000961 014050		2		
586	Snap washer		N 912004 014400		2		
588	Pad plate		A 387 891 06 98			2	1924S/3800 1931S
590	Bolt		N 000961 014008		6		
592	Bolt		N 000960 142510		2		
594	Bolt		N 000960 014248		2		
596	Flat washe		N 007349 015003	2			
598	Nut M14 x 1.5—10		N 013004 014005	2			
648	Rear carrier		A 381 891 17 31	2			
650	Pad plate		A 387 891 01 98	4			
652	Bolt		N 000961 012152	12			
656	Bolt M12x1. 5x25-8.8		N 000961 012152	12			
658	Spring washer A 5		N 912004 014100		2		

660	Nut		N 913004 014002		8		
662	Support		A 620 891 01 31	1			
664	Bolt M12x1.5x25-<.8		N 000961 012152		4		
666	Spring washer A 12		N 912004 012100		4		
668	Flat washer A 5.3		A 360 990 09 40		4		
670	Fixed support		A 655 890 03 22	1			
672	Backup plate		A 387 891 01 98	4			
674	Bolt M10x 1x30—8.8		N 000961 012151		6		
676	Spring washer A 12		N 912004 012100		12		
678	Flat washer A 5.3		N 000125 013008		6		
682	Saddle spring		A 387 891 10 51	1			
684	BoltM12x1.5-x 100-8.8		N 000960 012366	2			
686	Flat washer		N 009021 013101	4			
688	Flat washer A 5.3		N 009021 013200		4		
690	Spacer sleeve		A 655 891 01 18	2			
692	Rubber tube		A 363 891 07 17	4			
694	Nut M12 x 1.5—8		N 913004 012003	2			
696	Clamp plate		A 387 891 08 11	1			
698	Buffer plate		A 387 891 03 23	2			
702	Bolt		N 000084 008119		2		
704	Spring washer A 12		N 912004 008102		2		
706	Bolt		N 000933 010402		2		
708	Spring washer A 12		N 912004 008102		2		
710	Shim		N 000125 008418		2		
712	Backup plate		A 620 891 02 96	1			
714	Spacer sleeve		A 387 891 17 53	1			
716	Bolt		N 000960 016242	1			
718	Nut M16x1.5-10		N 913004 016004	1			
720	Buffer plate		A 387 891 03 23	2			
721	Carrier		A 620 891 00 20			1	
722	Bolt		N 000933 010402	4			
724	Open washer		N 912004 010102		4		
734	Vibration absorber		A 000 891 22 05	4			
740	Spacing pipe		A 387 891 09 53	2			
742	Bolt		N 000960 018125	2			
744	Nut		N 913004 018002	2			
746	Bolt		N 000960 018040	2			
748	Nut		N 913004 018003		2		
750	Centre locking device		A 000 890 23 89	1			
752	Bolt		N 000933 010198		7		
754	Open washer		N 912004 010102		2		
756	Bolt		N 000933 010105		2		
758	Bolt		N 913004 010008		2		
759	Flat washer A 5.3		N 000125 010518		2		
760	Cushion plate		A 620 891 02 70	1			
762	Rivet		N 001444 008202	1			
764	Flat washer A 5.3		N 000433 008406		2		
765	Pin		N 000094 002059	1			

766	Support		A 387 891 08 14	1			
768	Cupport		A 387 891 00 85	1			
772	Rad		A 387 891 14 56	1			
774	Supporting plate		A 363 891 03 17	2			
776	Handle		A 387 891 00 37	1			
778	Screw		N 007985 008142	4			
780	Nut		N 913004 008004		4		
784	Flat washer A 5. 3		N 000125 015013		1		
788	Rivet		N 001444 008233	1			
790	Flat washer A 5. 3		N 000433 008406		1		






	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
5	Frame		A 506 310 16 01			1	2628K/3800 +1450
8	Frame assy		A 398 310 18 01			1	2628,2631
8	Frame assy		A 398 310 21 01			1	2631S
8	Frame assy		A 506 310 21 01			1	2628K/3450 +1450
8	Frame assy		A 506 310 11 01			1	3228,2631
8	Frame assy		A 500 310 11 01			1	2628,2631
13	Beam		A 500 310 01 22			1	
16	Safety spring		A 335 315 00 31			1	
19	Bolt M8x35		N 000933 008275		1		
22	Shum A8.4		N 000125 008417		2		
24	Nut M8—8.8		N 913004 008001		1		
26	Tractive hook		A 684 315 00 16			1	
30	O – ring		A 000 987 43 46			1	
34	Left angle support		A 387 312 20 87			1	2631S,2628K/3800.2628K /3450
34	Right angle support		A 620 312 09 87			1	3228,2628/5650
36	BoltM12x 1.5x35		N 000961 012156		4		
39	ShimA 13		N 000125 013012		4		
43	Front carrier of faint steel spring		A 620 322 02 01			2	
46	Mated bolt		A 656 990 00 14			4	
46	Matde bolt		A 387 990 02 14 ><			4	
50	Nut M16x1.5-10		N 913004 016005		8		
53	Rear earner of front steel spring		A 620 322 00 03			2	
53	Support		A 620 322 01 03 ><			2	
56	Boll		N 000960 014237		4		
56	Bolt M14x1.5x55-10.9		N 000960 01429 ><		4		
60	Nut M14x1.5—10		N 913004 014005		8		
85	Engine plate		A 506 312 07 10			1	

94	Cushion plate		A 620 312 19 84		8	
97	Bolt M14 x 1.5x28		N 000961 014113	16		
99	Beam		A 624 310 05 37		1	3228,2628,2631
99	Beam		A 620 310 00 36		1	2631S
99	Beam		A 506 312 00 25		1	2628K/3450
102	Left strengthened plate		A 624 312 02 61		1	
103	Beam		A 391 310 01 36		1	
104	Right strengthened plate		A 624 312 03 61		1	
105	Bolt		A 003 990 09 01	8		
106	Nut		N 913004 012009	8		
107	Cushion plate		A 620 312 15 84		4	
109	Bolt M14x105x40-8.8		N 000961 014098	4		
111	Nut M14x1.5—8		N 913004 014004	4		
115	Beam		A 391 310 01 36		1	
117	M14x1.5x40-8.8 Bolt		N 000961 014098	4		
118	Nut M14x1.5—8		N 913004 014004	4		
120	Beam		A 387 310 10 37		2	3228,2631/5650, 2628/5650
120	Beam		A 387 310 10 37		1	2628/4450,2631/4450
120	Beam		A 391 310 01 36		1	2628K/3800+1450,3228, 2631/2628,5650,4450
120	Beam		A 391 310 00 37		1	2631/5050,26313
122	Left fibre plate		A 624 312 02 61		1	2631/5050
133	Limit stop		A 393 325 07 31		2	
136	Limit stop		A 393 311 01 87		2	
139	Buffer block		A 393 325 00 44		2	
143	Bolt M10x30—8.8		N 000933 010252	4		
146	Washer 10.5		N 007349 010002	4		
162	Balance - suspension beam		A 395 312 01 24		2	
163	Balance - suspension carrier		A 624 325 03 10		2	
164	Angle plate		A 624 312 01 41		4	
167	Nut		N 913004 014055	4		
168	Bolt 14H x1.5 X80-10.9		N 000960 014240	4		
170	Bolt		N 914012 016343	8		
176	Nut M16x1.5		N 913012 016002	8		
177	Limit stop		A 343 311 01 87		2	
178	Bolt		N 000960 012342	4		
179	Nut M12x1.5—8		N 913004 012003	4		
182	Rear beam		A 621 312 03 35		1	2631 S
182	Rear beam		A 500 312 07 35		1	2628 K/3800,3450
186	Beam		A 391 310 01 36		4	
192	Bracket		A 387 891 26 31		2	
198	Left support		A 620 317 02 23		1	
198	Right support		A 620 317 04 23		1	
201	Bolt M14x1.5 x 40-10.9		N 000961 014107	6		
203	Bolt M14x1.5 x 45-10.9		N 000961 014101	4		
205	Nut M14x1.5—10		N 913004 014005	10		
215	Left support assy		A 387 890 59 03		1	2631/2628,5650,4450, 2631S/2631,5050
227	Carrier assy		A 620 890 18 03		1	2631/2628,5650,4450, 2631S/2631,5050


230	Shim 17		N 007349 017002		1		
233	Nut M16x1.5—10		N 913004 016005		1		
236	Repair kit		A 381 586 00 31	1			
239	Bolt M14xl. 5x40-8.8		N 000961 014098		8		
241	Spring washer B14		N 912004 014100		8		
242	Bolt		N 000961 014064	2			
243	Flat washer		A 320 990 18 40	2			
246	Nut		N 913004 014002	2			
249	Bolt		N 000961 012056		8		
256	Cushion plate		A 387 891 03 98		2		
259	Nut M12,x 1.5—10		N 913004 012003		8		
263	Bracket		A 655 317 00 01	2			
267	Bolt		N 000961 012097	8			
269	Left guide plate		A 387 317 06 26		1		
269	Right guide plate		A 387 317 07 26		1		
276	Bolt M12 x 1.5x30		N 000960 012369		8		
279	Spring washer A 12		N 912004 012100	8			
282	Cushion plate		A 387 317 00 84		2		
284	Roller		A 381 317 00 84		2		
287	Spacing pipe		A 381 317 05 53		2		
290	Bolt		N 000960 012345		2		
292	Nut M12x1.5—8		N 913004 012003		2		
296	Absorber assy		A 398 890 01 19		2		
298	Absorber spring		A 398 890 00 19		2		
299	Rubber buffer block		A 327 504 50 82		2		
302	Sleeve pipe		A 381 317 07 52		2		
304	Sleeve pipe		A 381 317 07 53	2			
307	Shim		A 387 891 20 10		2		
310	Shim 15		N 000433 015001		6		
3)3	Shim		A 387 891 20 10		2		
316	Nut		N 000934 012022		2		
319	Nut M12x1.5—8		N 000934 012039		2		
325	Flat washer A 8.4		N 009021 008102		8		
331	Nut M8—8.8		N 913004 008001		8		
348	Left lock mechanism		A 381 310 20 75		1		
348	Right lock mechanism		A 381 310 19 75		1		
350	Positioner		A 381 314 01 19		2		
352	Manipulating lock		A 381 317 23 74		2		
355	Shim		A 381 317 09 24		2		
358	Shim		A 381 317 06 76	4			
361	Shim		A 000 993 54 26		12		
364	Pin		N 001481 006032		2		
367	Nut M12x1.5—8		N 913004 012003		2		
370	Bolt M10 x 25—8.8		N 000933 010254		8		
374	Shim		N 913004 010102	8			
378	Shim A 10.,5		N 000125 010517		8		

Federn und Authangung  
Springs and Suspension



	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
250	Rear steel spring		A 505 320 03 08		2		506,014,019
250	Rear steel spring		A 621 320 04 08		2		Single -axle
250	Rear steel spring		A 506 320 04 08		2		Others
250	Rear steel spring (9 pieces,7 pieces)		A 389 320 05 08		2		1929SA
250	Rear steel spring (8 piecas,6 pieces)		A 389 320 03 08		2		1926AS
256	Spacer sleeve		A 335 324 03 50	4			




258	Suppoit		A 621 324 00 35	2			
262	Cover plate		A 387 321 00 84		10		
264	Cushion plate		A 389 351 00 28		2		506,014
266	Bolt		A 387 324 00 71		2		
270	Nut		N 913004 018004		2		
274	Support		A 620 324 00 33		2		
276	Spacer sleeve		A 000 321 27 53		2		
278	Bolt		N 000960 012214		2		
282	Nut M12x1.5-10		N 913004 012006		2		
286	Rivet		N 910006 008023		4		
370	Bolt		A 352 990 03 37	4			
374	Valve		N 000125 010517	4			
378	Bolt		N 913004 010004	4			
382	Cover plate		A 381 351 00 26		2		
382	Cover plate		A 620 351 00 26 ><		2		
384	Pin		A 389 325 00 74	2			
386	U-bolt		A 387 351 01 25		4		506,014,019
386	U-bolt		A 389 351 00 25		4		
402	Nut		A 004 990 01 51		8		
406	Shackle		A 346 320 50 63	2			
414	Grease nipple		N 071412 008200		2		
418	Pressure shim		A 621 325 01 62	2			
418	Pressure shim		A 621 325 00 62 ><	2			
422	Pressure shim		A 621 325 01 62	2			
426	Sealing ring		A 002 997 30 40	8			
430	Sealing ring D14 x 18		A 002 997 30 40	8			
430	Nut		A 004 990 05 51		4		
434	Repair kit		A 658 320 10 65	2			
438	Grease nipple		N 071402 008300		4		
442	Spacer sleeve		A 352 323 09 76	8			
446	Sealing ring		A 002 997 30 40	8			
452	Carrier		A 393 326 11 63	2			
454	Bolt		N 000939 016033				
458	Spring washer B16		N 000137 016202				
460	Bolt M16x1.5x30		N 000961 016108				
464	Con – rod		A 621 325 00 20				506,014,019
464	Con – rod		A 621 326 02 20				Others
468	Bushing		A 000 326 06 50				
476	Spacer sleeve		A 393 326 01 52				
480	Nut M16x1.5—10		N 913004 016004				
484	Rear stabilizer rod		A 387 326 00 65				
486	Plastic bearing		A 387 326 02 81				
488	Repair kit		A 620 320 00 28				
492	Elastic check ring 85 x 3		I N 000983085001				
496	Brake cylinder carrier		A 689 423 01 33				
508	Bush		A 387 326 00 50				
512	Plain washer		N 007349 019002				
516	Nut		N 913004 018003				










	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
44	Front steel spring assy		A 505 320 03 02		2		
44	Front steel spring assy		A 500 320 00 02		2		506,019
48	Frist sheet of front steel plate		A 387 320 03 94		2		
49	Bushing		A 620 321 00 50	4			
49	Bushing		A 304 321 01 50	4			
50	Sheet spring(II)		A 387 321 03 12		2		
52	Sheet spring(III)		A 387 320 00 13		2		
54	Sheet spring(IV)		A 387 320 00 14		2		
56	Sheet spring(V)		A 387 320 00 15		2		
58	Sheet spring(VI)		A 387 320 00 16		2		
60	Sheet spring(VII)		A 387 320 00 17		2		
62	Sheet spring(VIII)		A 387 320 00 18		2		
64	Sheet spring(IX)		A 387 320 00 19		2		
66	Center bolt of steer spring		A 347 321 01 71	2			1926
66	Center bolt of steer spring		A 346 321 50 71	2			1926K
68	NutM14x1.5—10		N 913004 014005	2			
72	Spring clamp		A 659 324 01 33	4			
72	Spring clamp		A 659 324 00 33 «	4			
74	Bolt		N 000963 012011	4			
76	Shim		A 303 990 24 40				
78	Nut		N 000934 012022	4			
139	Cushion plate		A 505 331 03 28		2		
153	U bolt		A 333 331 01 25		2		
153	U bolt		A 334 331 01 25 ><		2		
153	U bolt		A 304 331 16 25		2		
225	Support of absorber tube		A 395 323 05 40	2			
236	Nut M16x1.5-10		A 000 990 71 50	2			
238	Nut M16 x 1.5—10		A 000 990 71 50	2			
240	Bolt M22 x1.5x135-10.9		A 007 990 65 01	2			
242	Nut M22 x 1.5—10		N 910113 022000	2			
300	Rear steel spring		A 505 320 03 08		2		
303	Main steel		A 389 320 03 93		2		

305	Bushing		A 335 324 03 50		4		
305	Bushing		A 620 324 00 50 ><		4		
307	Sheet spring(II)		A 389 324 03 12		2		
309	Sheet spring(III)		A 389 324 03 13				
311	Sheet spring(IV)		A 389 324 05 15				
313	Sheet spring(V)		A 389 324 05 16				
315	Sheetspring(VI)		A 389 324 05 17				
317	Sheet spring(VI)		A 389 324 05 18				
319	Sheet spring(VIII)		A 389 324 00 19				
325	Steel spring		A 389 320 03 10		2		
328	Sheet spring(I)		A 389 324 05 41				
330	Sheet spring(II)		A 389 324 05 42				
332	Sheet spring(III)		A 389 324 05 43				
334	Sheet spring(IV)		A 389 324 05 44				
336	Sheet spring(V)		A 389 324 05 45				
338	Sheet spring(VI)		A 389 324 05 46				
342	Support		A 387 324 00 35	2			
346	Centre bolt of front spring		A 347 321 01 71		2		
346	Centre bolt of front spring		A 346 321 50 71		2		1926
348	Shim		N 007349 019002	2			1926K
350	Nut M14 x 1.5—10		N 913004 014005	2			
354	Spring clamp		A 659 324 01 33	4			
354	Spring clamp		A 659 324 00 33 «	4			
356	Bolt		N 000963 012011	4			
358	Flat washer A 5.3		A 303 990 24 40				
360	Nut		N 000934 012020		4		
388	u bolt		A 387 351 01 25		4		
390	Cushion plate		A 389 331 04 28		2		506,019
390	Cushion plate		A 387 351 03 28		2		For other vehicle
392	Cover plate		A 620 351 00 26			2	
394	Positioning pin		A 389 325 00 74	2			
500	Support		A 626 326 00 20		1		506,014
500	Support		A 621 326 01 20		1		506,014
500	Support		A 398 326 00 20		1		For other vehicle
500	Support		A 398 326 01 20		1		For other vehicle
520	Rear absorber		A 002 326 30 00		2		506,014/019
520	Rear absorber		A 003 326 91 00		2		For other vehicle
528	Spacer sleeve		A 317 997 12 40	2			
532	Cover		A 317 326 01 67	4			
536	Buffer sleeve		A 354 324 00 68	4			
540	Nut		A 000 990 69 50		2		
560	Absorber		A 002 326 35 00	2			
560	Absorber		A 002 326 36 00 ><	2			
562	Bellows		A 000 323 30 44	4			
563	Spacer sleeve		A 000 323 31 50	4			
564	Bolt M16x1.5x85-8.8		N 000960 016238	2			
566	Shim 17		N 007349 017002	4			
570	Nut M16x1.5-10		A 000 990 71 50	2			

574	Bolt M16x 1.5x135-8.8		N 000960 016275	2			
576	Nut M16x1.5-10		A 000 990 71 50	2			
580	Support		A 387 325 00 40	2			
586	Bolt		N 000931 010282	4			
588	Bolt		N 913004 010008	4			








	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
3	Front steel spring		A 500 320 00 02		2		2628K
3	Front steel spring		A 500 320 03 02		2		2628
3	Front steel spring		A 505 320 03 02		2		C - type vehicle
3	Front steel spring		A 395 320 03 02		2		2629
3	Front steel spring		A 395 320 00 02 ><		2		2629K
4	First sheet steel spring		A 395 320 02 94		2		2629
4	First sheet steel spring		A 395 320 03 94 ><		2		2629K
5	Bush		A 620 321 00 50		4		
5	Bush		A 304 321 01 50 ><		4		
8	The second sheet steel spring		A 395 321 02 12		2		
8	The second sheet steel spring		A 395 321 03 12 ><		2		
9	The third sheet steel spring		A 395 321 01 13		2		
9	The third sheet steel spring		A 346 321 56 13 ><		2		
10	The fouth sheet steel spring		A 395 321 01 14		2		
10	The fouth sheet steel spring		A 346 321 56 14 ><		2		
11	The fifth sheet steel spring		A 395 321 01 15		2		
11	The fitth sheet steel spring		A 346 321 56 15 ><		2		
12	The sisth sheet steel spring		A 395 321 01 16		2		
12	The sisth sheet steel spring		A 346 321 56 16 ><		2		
13	Steel spring (7)		A 395 321 01 17		2		
13	Steel spring (7)		A 346 321 56 17 ><		2		
14	Steel spring (8)		A 395 321 01 18		2		
14	Steel spring (8)		A 346 321 56 18 ><		2		
15	Steel spring (9)		A 395 321 01 19		2		
15	Steel spring (9)		A 346 321 56 19 ><		2		
16	Steel spring (10)		A 395 321 01 20		2		
17	Steel spring (11)		A 395 321 01 21		2		2629
18	Steel spring (12)		A 395 321 01 22		2		2629
19	Steel spring (13)		A 395 321 01 23		2		2629
24	Centre bolt		A 347 321 01 71		2		2629
24	Centre bolt		A 346 321 50 71 ><		2		2629K
27	Nut M14x1.5—10		N 913004 014005		2		
30	Spring clamp		A 659 324 01 33		4		2629
30	Spring clamp		A 659 324 00 33 ><		4		2629K
33	Bolt		N 000963 012011		4		
37	Shim		A 303 996 24 40				

82	Shackle assy		A 387 320 01 62	2			
85	Steel spring		A 395 322 04 30		2		
88	Repair kit fo rear shakckle		A 395 320 02 65	2			
91	Repair kit fo front shakckle		A 395 320 01 65	2			
104	Grease nipple of steel spring		N 071412 010300	6			
107	Adjusting shim		A 352 323 04 76 ><		4		
107	Adjusting shim		A 352 323 05 76 ><				
107	Adjusting shim		A 352 323 03 76				
110	Seal ring		A 002 997 31 40	12			
113	Screw		A 352 990 03 37		6		
116	Shim A 10.5		N 000125 010517		6		
119	Nut		A 000 990 65 50		6		
129	Support		A 395 321 00 40	2			
131	Bolt		N 000933 010255		4		
134	Nut		A 000 990 65 50		4		
137	Rubber buffer block		A 620 987 00 39	2			
147	Rubber butter block		A 655 331 00 44		2		
150	Cover plate		A 648 331 00 26		2		
153	U boll		A 336 331 00 25		2		2629
153	U bolt		A 304 331 19 25		2		
153	U bolt		A 334 331 01 25		2		2629K
155	Backup plate		A 366 331 00 28		2		2629
155	Backup plate		A 361 331 00 28 ><	2			2629K
157	Stabilizer carrier		A 620 323 03 63		2		
159	Nut M20x1.5—8		A 000 990 90 50	8			
161	Carrier		A 619 323 00 63		2		
164	Axle pin		A 621 323 00 74		2		
167	Nut M16x1.5x50-10.9		A 003 990 41 04		6		
170	Nut M16x1.5—10		A 000 990 71 50		6		
174	Shackle		A 620 323 02 16		2		
176	Nylon bush		A 000 323 21 50		4		
182	Shim		A 387 323 01 52		2		
185	Nut M16X1.5—10		A 000 990 71 50		2		
189	Torsion stabilizer		A 500 323 08 65	1			
191	Bearing		A 500 323 02 85	2			
193	Repair kit		A 620 320 06 28	1			
195	Lock ring 68x1.5		N 000983 068001		2		
196	Clutch housing		A 621 323 03 40		4		
197	Bolt M12x1.5x25-8.8		N 000961 012152		4		
198	Bolt M12x1.5—8		N 913004 012003		4		
204	Nylon bush		A 620 323 02 50		4		
207	Spacer cushion		N 007349 017002		2		
210	Bolt M12x 1.5x20-10.9		A 000 990 71 50	2			
214	Absorber		A 004 323 98 00		2		
214	Absorber		A 004 323 97 00 ><		2		
217	Steel plate bush		A 000 323 52 50	4	4		
220	Bellows		A 000 323 30 44	4			
230	Bolt M16x 1.5x135-8.8		N 000960 016275		2		

232	Nut M16x 1.5—10		A 000 990 71 50	2			
233	Spacer sleeve		A 645 891 05 53			2	
234	Spacer sleeve		A 645 891 06 53			2	
235	Absorber support		A 395 323 01 40	2			
238	Bolt		N 000960 016238		2		
241	Bolt		A 004 990 33 04		2		
244	Nut		A 000 990 71 50	2			
247	Nut M22x1.5—10		A 000 990 74 50	2			
250	Counter suspension assy		A 395 320 21 23			1	
251	Bolt BM20x 1.5x150 x 52		N 914112 020204		12		
255	Bolt BM20x1.5x150x52		N 914112 020204		12		
255	Bolt BM20x1.5x150x52		A 000 325 04 75 ><		12		
259	Bolt BM20x1.5 x80x52		N 914112 020200		8		
259	Bolt BM20x1.5 x80x52		A 000 325 07 75 ><		8		
261	Nut M20x1.5		N 913012 020000		12		
263	Absorber support		A 395 323 36 09			2	
265	Carrier		A 624 325 01 12			2	
273	Oil seal (Inner)		A 005 997 84 47	2			
275	Oil seal (Outer)		A 009 997 88 46	2			
277	Internal bearing		A 002 981 53 05	2			
281	External bearing		A 004 981 06 05	2			
285	Shim		A 389 325 21 52			2	
289	Nut		A 389 990 50 60		2		
293	Pad		A 389 325 02 80		2		
297	Rear steel spring		A 389 320 06 84		2		
301	Elastic washer		N 912004 008100		16		
303	Bolt		N 000933 008145		16		
307	Seal ring		N 007603 014405	2			
309	Screw plug		N 007604 014019		2		
310	Oil seal Co end cover		A 007 997 59 48	2			
310	Oil seal of end cover		A 395 320 00 67 ><	2			
312	Washer of end cover		A 659 325 01 09		4		
319	Elastic carrier		A 625 325 02 19	2			
319	Elastic carrier		A 625 325 03 19 ><	2			
323	Steel spring carrier		A 659 325 00 19	2			
323	Steel spring carrier		A 659 325 01 19 ><	2			
327	Rubber buffer block		A 343 325 00 44	2			
331	Spacer sleeve		A 395 325 00 53	4			
333	Bolt M6 x 20—8.8		N 000933 010255		4		
337	Shim A6.4		N 007349 010002		4		
339	Nut M10—8		A 000 990 65 50		4		
341	Spherical washer		A 659 997 01 26	16			
345	Bolt (Lower)		A 659 990 00 01		16		
349	Positioning washer		A 389 325 00 74			4	
351	Bearing carrier		A 395 325 39 09		2		
353	Bolt M12x 1.5x70-8.8		N 000960 014199		4		
355	Nut M5—8		N 913004 014005		4		
357	Pull arm		A 659 350 15 06		4		

357	Pull arm		A 659 350 38 06 ><		4		
359	Upper drag rod assy		A 659 350 16 06		2		
359	Upper drag rod assy		A 659 350 39 06 ><		2		
361	Repair kit		A 000 350 01 13	4			
363	Repair kit		A 000 350 04 13	8			
365	Bolt		N 000960 020080		2		
367	Nut M22x1.5—10		A 000 990 74 50	2			
369	Bolt M20x1.5x85—8.8		N 000960 020030		4		
371	Nut		A 000 990 74 50	4			
373	Bolt M20x 1.5x90—8.8		N 000960 020032		8		
375	Nut		A 000 990 74 50	8			
380	Bolt M21)x1.5x240—8.8		N 000960 020080		4		
383	Nut M22x1.5—10		A 000 990 74 50	4			
395	Rear steel spring		A 506 320 03 06		2		
395	Rear steel spring		A 624 320 02 06		2		
395	Rear steel spring		A 506 320 02 06		2		
401	Steel spring (1,2)		A 624 320 01 93		2		
406	Steel spring (3)		A 624 324 02 13		2		
411	Steel spring (4)		A 624 324 02 14				
417	Steel spring (5)		A 624 324 02 15				
423	Steel spring (6)		A 624 324 02 16				
429	Steel spring (7)		A 624 324 02 17				
437	Steel spring (8)		A 624 324 02 18				
440	Steel spring (9)		A 624 324 02 19				
443	Steel spring (10)		A 624 324 02 20				
447	Steel spring (11)		A 624 324 02 21				
450	Steel spring (12)		A 624 324 02 22				
453	Steel spring (13)		A 624 324 02 23				
455	Centre bolt		A 395 324 01 71		2		
457	Shim A 6.4		N 007349 019001		2		
459	Nat		N 913004 018000		2		
463	Clamping platen		A 624 351 00 26	2			
467	U-bolt		A 395 351 06 25		4		
471	Spherical washer		A 343 325 00 70			8	
473	Hexagonal nut		A 001 990 21 51		8		
423	Air pipe assy		A 395 323 39 09			2	



Rader  
Wheels



	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
4	Rim		A 505 401 68 01		7		
4	Rim		A 002 401 35 01 ><		7		
4	Rim		A 002 401 71 01 ><		7		
8	Check ring		A 505 401 52 06		7		
12	Extended valve		A 389 401 00 13	2			
14	Extended valve		A 389 401 01 13		60		
16	Tire nut B22		N 074361 022205		60		
18	Spring washer C22.5		N 074361 022352		60		
21	Bolt		N 000961 014054		2		
24	Shim		N 007349 016003		2		
27	Nut		N 913004 014002		2		

Gelenkwelle  
Propeller, Shaft


Gruppe 41/1  
Group




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
300	Propeller shaft assy		A 505 410 11 04		1		2628/4450(58-111GP)
300	Propeller shaft		A 505 410 04 04		1		2628/4450/RT11509C
300	Propeller shaft		A 505 410 04 04		1		2628/5050(5S111GP)
315	Yoke		A 395 411 09 05		1		2629
318	Spider		A 395 410 00 31		1		2629
321	Grease nipple		N 071412 008300		2		2629
324	Elastic check ring		A 006 994 30 41		4		2629
336	Counter sheet		A 387 411 19 94				2629
336	Counter sheet		A 387 411 20 94 ><				2629
336	Counter sheet		A 387 411 21 94				2929
339	Bolt		A 007 990 12 01	16			2629
342	Spring washer		N 912004 016101	10			2629
345	Nut M12x1.25—10		N 308673 016001	16			2629
400	Middle support assy		A 395 410 06 22		1		2629
403	Roller bearing		A 002 981 92 25		1		2629
403	Roller bearing		A 002 981 93 25 ><		1		2629
406	Bust boot		A 395 413 01 61		2		2629
409	Protective cap		A 387 413 02 61		1		
412	Flange assy		A 395 410 01 30		1		2629
415	Protective cap		A 389 413 00 61		1		
418	Bolt		N 308676 020014		1		2629
421	Washer		A 620 413 61 42		1		2629
424	Left support		A 620 413 30 42			1	2628/4450 5050+1450
427	Right support		A 620 413 31 42			1	2628/4450 5050+1450
430	Bolt M12x1.5x30-10.9		A 002 990 28 04		4		2629
433	Spring washer A 12		N 912004 012100	4			
436	Plain washer		A 329 990 00 40		2		2629
439	Anchor plate		A 395 413 00 11		1		2629
442	Boly M12x1.5x30-10.9		A 002 990 28 04		4		2629
445	Nut		A 000 990 29 04		4		2629
448	Bolt H1Ox1.5x25-10.9		A 002 990 29 04		4		2629
451	Plain washer		A 329 990 00 40		4		2629
454	Nut M12x1.5-8.8		A 000 990 67 50		4		2629
500	Propeller - shaft assy		A 505 410 06 02		1		2628/5050
502	Propeller - shaft assy		A 500 410 09 02		1		2636S/3450(9JS180)
502	Propeller shaft		A 505 410 18 02		1		2628K/3800(5S-111GP)
502	Propeller shaft		A 505 410 04 02		1		2632S/3450+1450(RT115 09C)
502	Propeller shaft		A 505 410 03 02		1		2632S/3450+1450(5S-111 GP)
502	Propeller shaft		A 505 410 13 02		1		3232B/3450(RT11710B)
502	Propeller shaft		A 505 410 06 02		1		2628K/3800(RT11509C)
515	Yoke		A 395 411 09 05		1		
515	Yoke		A 395 411 02 05 ><		1		

518	Spider		A 395 411 00 31		2		
521	Grease nipple		N 071412 008300		2		
524	Elastic check ring		A 006 994 30 41		8		
527	Counter sheet		A 387 411 19 94				
527	Counter sheet		A 387 411 20 94 ><				
527	Counter sheet		A 387 411 21 94				
530	Nipple		N 071471 008300		1		
539	Bolt		A 007 990 12 04	20			
542	Spring washer A5		N 912004 016101	10			
545	Nut M16x1.5—10		N 308673 016001	20			
600	Propeller shaft assy		A 505 410 16 02		1		
615	Yoke		A 389 411 18 05		1		
615	Yoke		A 389 411 12 05 ><		1		
618	Spider		A 389 410 00 31		2		
621	Grease nipple		N 071412 008300		2		
624	Elastic check ring		A 006 994 18 41		8		
627	Counter sheet		A 355 411 01 94				
627	Counter sheet		A 355 411 02 94 ><				
627	Counter sheet		A 355 411 03 94				
633	Screw plug		N 000906 008001		1		
639	Bolt		A 007 990 12 01	16			
642	Spring washer		N 912004 016101	8			
645	Nut M16x1.5—10		N 308673 016001	16			

Gelenkwelle  
Propeller, Shaft







	Part Name	Название	Part Name	Qty		Application
				Import	Co-produce	
4	Propeller shaft ( I )		A 505 401 09 04		1	1928/4800(RT11509C)
4	Propeller shaft ( I )		A 505 410 05 04		1	1924/5500(8JS100TA)
4	Propeller shaft ( I )		A 505 410 05 04		1	1624/6400(8JS100TA)
6	Propeller shaft		A 505 410 05 02		1	1924S/3800(RT11509C)
6	Propeller shaft		A 505 410 03 02		1	1924S/3200(RT11509C)
6	Propeller shaft		A 505 410 15 02		1	1928S/3200(5S-111GP)
6	Propeller shaft		A 505 410 08 02		1	1928S/3800(RT-1150PC)
8	Flange yoke (105)		A 389 411 06 11		2	1926
8	Flange yoke (180)		A 389 411 08 11		1	1929S
12	Spider		A 620 410 00 31		1	1929S
16	Grease nipple		N 071412 008300		1	1929S
20	Bearing bush		A 385 410 07 42		4	1929S
24	Roller		A 395 981 00 87		1	
28	Pad		A 363 411 00 80		4	
32	Lock sheet		A 006 944 06 41		8	
36	Screw		N 900087 008000		1	
42	Centre hanger		A 395 410 06 22		1	
44	Ball bearing		A 002 981 96 25	1		
48	Rubber		A 363 413 00 12	1		



52	Flange		A 385 411 00 43	1		
56	Nut		A 385 351 06 72	1		
60	Propeller shaft (II)		A 505 410 12 04	1		1924/5500(8JS100TA)
60	PropeUer shaft ( II )		A 505 410 13 04	1		1624/6400(8JS100TA)
64	Driving flange ( 165)		A 389 411 06 11	1		
64	Driving flange (180)		A 395 411 08 11	1		
68	Spider (53)		A 381 410 02 31	2		
72	Grease nipple		N 071412 008300	1		
76	Bearing bush		A 385 410 07 42	4		
80	Roller		A 395 981 00 87	1		
84	Cushion		A 363 411 00 80	4		
88	Lock sheet (2mm)		A 006 944 19 41	4		
92	Centre hanger		A 395 410 06 22	1		
96	Ball bearing		A 001 981 81 25	1		
100	Rubber		A 363 413 00 12	1		
104	Flange		A 385 411 00 43	1		
108	Nut		A 385 351 06 72	1		
112	Support (I)		A 620 413 68 42	1	1924/5500(8JS100TA)	
112	Support (II)		A 620 413 12 42	1	1624/6400(8JS100TA)	
114	Support		A 620 413 50 42	1	1924/5500(8JS100TA)	
114	Support		A 620 413 50 42	1	1624/6400(8JS100TA)	
116	Support		A 620 413 69 42	1	1924/5500(8JS100TA)	
116	Support		A 620 413 13 42	1	1624/6400(8JS100TA)	
118	Support		A 620 413 51 42	1	1924/5500(8JS100TA)	
118	Support		A 620 413 51 42	1	1624/6400(8JS100TA)	
120	Bolt M12x35		N 000961 012106	8		
124	Pad		A 387 990 00 40	8		
128	Lock sheet		N 912004 012100	8		
132	Support		A 395 413 00 11	2		
136	Bolt		N 000961 012106	8		
140	Nut		N 913001 012000	8		
144	BoltM12x38		N 000961 012108	8		
148	Pad	① ② ③	A 329 990 00 40	8		
154	Nut	8 10	N 910113 012003	8		
156	Bolt		A 395 990 05 01	20	1622	
160	Lock sheet		N 912004 016101	20		
164	Nut		N 308673 016001 18	20		
168	Proopller shaft (II)		A 620 410 10 01 16	1	1928/4800( RT11509G )	
168	Proopller shaft (III)	2	A 505 410 11 02 14	1	1924/5500(8JS100TA)	
168	ProopUer shaft (III)	4	A 505 410 19 02	1	1624/6400(8JS100TA)	
172	Flange yoke (180)		A 395 411 08 11	2		
176	Spider (53)		A 620 410 00 31	2		
180	Grease nipple		N 071412 008300	2		
784	Bearing bush		A 385 410 07 42	8		
188	Roller		A 395 981 00 87	2		
192	Pad		A 363 411 00 80	8		
196	Lock sheet		A 006 944 19 41	8		
200	Plug		N 900087 008800 24 1			
204	Bolt	34	A 395 990 05 01	10		
208	Lock sheet	32	N 912004 016101	10		
212	Nut	22	N 308673 016001 20	10		





Bremsanlage  
36  
38



28  
26  
30


## Brake System














	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
2	Connector		A 620 997 02 72			1	
4	Seal ring D26x31		N 007603 026404	1			
6	Brake pipe		A 506 429 19 01			1	
8	Nut A L6		N 915017 015100		2		
10	Seal washer		N 003861 015004		2		
12	Pipe connector		N 003902 015002		1		
14	Pipe connector A LI 5		N 003910 015002		1		
16	Nut M22x1.5		N 074305 022202	1			
18	Clamp		A 360 995 20 01			1	
20	Support		A 506 429 19 40			1	
22	Support		A 506 476 19 41			1	
24	Bolt A M4 x 16-^t. 8		N 007985 006509		1		
26	Spring washer		N 000127 006203		1		
28	Plain washer A 6.4		N 009021 006103		1		
30	Nut M6—8		A 000 990 78 50		1		
32	Clamp		A 315 995 50 10		2		
34	Bolt A M6x 16—1.8		N 007985 006510		2		
36	Plain washer A 6.4		N 009021 006103		2		
38	Nut M6—8		A 000 990 78 50		2		
40	Connector bolt		A 000 429 68 34			2	
42	Pipe connector		A 000 429 05 41		2		
44	Nut A L12		N 915017 012100				
46	Cone - shaped bush S12		N 003861 012007		2		
48	Clamp 16-25		N 916017 016000		2		
50	Compressed air hose		A 620 420 82 37	1			
50	Compressed air hose		A 620 420 83 37 ><	1			
52	Nut A L12		N 915017 012100		2		
54	Seal washer		N 003861 012004		2		
56	Pipe connector L12A - M		N 003901 012014		2		
58	Seal ring D16 x20		N 007603 016401	2			
61	Plaalic pipe		A 000 987 28 27				
62	Connector		A 002 990 61 71	NB		TO	0109975942
64	Ring head		N 915017 012100		1		
66	Seal bush		N 003861 012007		1		
68	Pipe connector		N 915062 009000	NB			
70	Cone connector		N 915Q52 009009		1		
70	Cone connector		A 000 431 45 31 ><		1		
70	Test connector		A 000 731 94 31 ><		1		
72	Connector		A 001 990 10 88		1		
74	Bend		A 001 990 81 71		1		
76	Bend		A 001 990 97 71		1		
78	Locking bolt		N 308675 018001		1		
80	T-connector		A 000 429 68 34		1		
82	Nut		A 000 997 09 34		1		
84	Efl Elastic vmsher		A 000 994 01 47			2	

86	Fixed clip		A 000 994 14 48	2			
88	Hose assembly		A0009S7 27 27		NB		
90	T-connector		A 000 431 20 31		1		
90	T-connector		A 000 431 45 31		1		
90	T-connector		A 000 431 94 31		1		
92	Ring head		N 915052 006014				
94	Hose		A 008 997 90 82		1		
96	Connector		A 655 990 02 70				
98	Cone connector		A 915Q52 006013		1		
102	Support		A 506 429 20 40		1		
104	Plastic pipe		A 000 987 26 27		1		
106	Seal bush		N 003861 006007		1		
108	Left support assy		A 620 429 19 40		1		
110	Nut		N 915017 006100		1		
112	Seal bush		N 033861 006007		1		
114	Spacer cushion		A 360 990 23 40	2			
116	Right support assy		A 620 420 11 86			1	
118	Bolt M8x20—8.8		N 000933 008271		2		
120	Nut M8—8		A 000 990 63 50		2		
122	Plastic sleeve		A 655 429 00 81	1			
124	Seal ring		A 620 429 00 84			1	
126	Self - tapping screw		N OOTO81 OM252		2		
128	Plain washer A5.3		N 009021 005102		2		
130	Nut		A 000 994 64 45	2			
132	Seal ring		A 620 429 39 40	1			
134	Bolt		N 000933 008152	1			
136	Nut		N 913004 00804	1			
138	Spacer cushion		A 360 990 23 40	2			
140	Clamp		A 001 997 84 90		60		
141	Support		A 620 524 30 40		1		
142	Screw		A 001 997 34 90	NB			
143	Nut		N 913004 00804		1		
144	Antifreeze pump		A 000 431 43 15		1		
146	Handle		A 000 997 48 77	1			
148	Repair kit		A 001 430 40 60	1			
150	Anti - freezing kettle		A 001 431 57 02		1		
152	Cover		A 000 431 54 33	1			
154	Seal ring		A 004 997 53 40	1			
156	Pipe connector		A 002 990 22 71			1	
158	Pipe connector		N 074313 016403	1			
160	Sealring D22x27		N 007603 022403		1		
162	O ring		A 000 987 04 46	3			
164	Pressure ring		A 000 429 02 27			3	
166	Nut M22x1.5		N 074305 022202	3			
168	Bolt		A 001 990 54 04		1		
170	Plain washer A 8.4		N 009021 008102	2			
172	Nut M8—8		A COO 990 63 50	1			
174	Regulating valve		A 002 431 82 06		1		

174	Regulating valve		A 002 431 49 06 ><		1		
176	Repair kit		A 001 490 49 60	1			
178	Bolt		N 000931 008228		2		
180	Nut		N 913004 008004		2		
182	Hose		A 015 997 50 82		NB		
184	Clip		N 916026 020001		NB		
186	Clamp		A 001 997 83 90		NB		
188	Pipe		N 074313 016403	1			
190	Seal ring		N 007603 002403		1		
192	Oil separator		A 000 429 25 95	1			
192	Dryer assembly		A 505 431 01 15		1		
192	Dryer assembly		A 500 431 15 15 ><	1			
194	Filter		A 000 429 05 97	1			
196	Filter		A 000 429 07 97	1			
198	Spring		A 005 993 09 01	1			
200	Seal ring		A 001 997 40 48	1			
202	Diaphragm		A 000 429 10 45	1			
204	Seal ring		A Oil 997 40 48	1			
206	Seal ring D22 x 27		N 0076Q3 022403		1		
208	Repair kit		A 000 403 03 69	1			
210	O ring		A 000 987 04 46	1			
212	Pressure ring		A 000 429 02 27	1			
214	Nut M22x1.5		N 074305 022202	1			
216	Pipe connector		A 002 997 89 72	1			
218	Air hose		A 620 429 67 01	1			
220	Connector		N 915017 015100	2			
222	Long sleeve		N 003861 015004	2			
224	Four - way valve		A 001 431 87 06		1		
224	Four - way valve		A OS. 431 40 06 ><		1		
224	Four - way valve		A 002 431 91 06 ><		1		
224	Four - way valve		A 001 431 93 06 ><		1		
226	Repair kit		A 003 586 09 43	1			
228	Cushion bag		A 000 430 29 06	1			
230	Pipe connector		A 002 990 22 71			1	
232	Nut M22x1.5		N 074305 022202	1			
234	O ring		A 000 987 04 46			1	
236	Pressure ring		A 000 429 02 27			1	
238	Connector B12/M12 x45		N 915039 012205		1		
240	Testing connector		A 000 431 93 31		1		
240	Testing connector		A 000 431 55 31 ><		1		
240	Testing connector		A 000 431 19 31 ><		1		
242	Seal ring D16 x 20		N 007603 016401	5			
244	Nut		N 080705 016003	1			
246	Washer A 17		N 000125 017010	1			
248	Connector		A 001 990 52 61			1	
250	Bolt		N000439 016206	1			
252	0-ring		A 000 997 15 48	1			
254	Pressure ring		A 000 429 09 27			1	


256	Nut M14x1.5—0.5		N 308675 016001		1		
258	Hollow bat B8		N 915047 008202		1		
260	Seal ring D12x15.5		N 007603 012405	3			
262	Testing connector		A 000 431 20 31		1		
262	Testing connector		A 000 431 45 31 ><		1		
262	Testing connector		A 000 431 94 31 ><				
264	Plug		A 000 997 94 86	1			
266	Double-way brake valve		A 001 431 83 05		1		
266	Double-way brake valve		A 001 431 89 05 ><		1		
266	Double-way brake valve		A 001 431 91 05 ><		1		
266	Double-way brake valve		A 001 431 99 05 ><		1		
268	Spring		A 001 431 69 93	1			
270	Oil ring		A 000 431 21 85	2			
272	Breather pipe		A 000 431 02 73	1			
274	Piston		A 000 431 83 83	1			
276	Connector		A 000 990 51 68		1		
278	Repair kit		A 001 430 04 60	1			
280	Bolt M8x30—8.8		A 001 990 42 04		4		
282	Nut M8—8		A 000 990 63 50		4		
284	Support		A 620 292 01 40		1		
286	Hollow bolt B12		N 915036 012203		4		
288	Screw plug		N 000908 016001		4		
290	Seal washer		N 007603 016401	12			
292	Exhaust pipe		A 617 413 00 73	1			
292	Exhaust pipe		A 617 431 01 73 ><	1			
294	2/3 valve		A 001 997 61 36		1		
294	2/3 valve		A 003 997 59 36		1		
294	2/3 valve		A 001 997 50 36 ><		1		
296	Spring		A 004 993 75 01	1			
296	2/3 valve		A 003 997 60 36 ><		2		
298	Seal ring		A 006 997 26 48	2			
300	Seal ring		A 003 997 96 40	1			
302	Name plate		A 385 584 13 24		1		
302	Name plate		A 385 584 15 24 ><		1		
304	Washer		A 623 990 00 40		1	2629	
304	Washer		A 623 990 00 40		2	2629K	
306	Nut		A 383 990 00 51		1	2629	
306	Nut		A 383 990 00 51		2	2629K	
308	Hollow bolt B6		N 915036 006202		1		2629
308	Hollow bolt B6		N 915036 006202		2		2629K
310	Seal ring D10x13.5		N 007603 010404	1			2629
310	Seal ring D10x13.5		N 007603 010404	4			2629K
312	Plastic pipe		A 000 987 26 27		M		2629
314	Ring connector		N 915052 004016	2			2629
314	Ring connector		N 915052 004016	3			2629K
314	King connector		N 915052 004015	7			2629
316	Connector		N 915059 004001	1			
318	Connector		A 000 990 45 78	1			

320	Nut		N 915017 006400	1			
322	Seal bush		N 003861 006007	1			
324	Bush		N 915062 004000	1			
326	T - connector		A 000 429 42 37		1		
328	Support		A 389 429 72 40			2	
330	Bellows		A 395 431 05 40	1			
332	Nut		N 080705 012003	1			
334	Clamp		A 002 997 22 90		5		
336	Air reservoir		A 003 432 12 01		1		
338	Air reservoir		A 003 432 23 01		2		
340	Lock sheet		A 346 322 00 73	1			
342	Connector		A 000 997 51 68			4	
344	Hollow bolt B12		N 915036 012203		2		
346	Connector		A 000 997 51 68			1	
348	Seal ring D22 x 27		N 007603 022403		1		
350	Seal ring D16 x20		N 007603 016401		4		
352	Screw plug M16x1,5		N 000908 022001		1		
354	Seal ring D16 x20		N 007603 016401	1			
356	Hollow bolt B12		N 915036 012203		4		
358	Seal washer		N 007603 016401	8			
360	O ring		A 000 987 04 46	4			
362	Seal ring D22 x27		N 007603 022403	4			
364	Nut M22x1.5		N 074305 022202		1		
366	Connector M22 x 1.5		N 074315 012105		1		
368	Support		A 387 432 05 40			2	
370	Bolt M8 x 22—10.9		A 001 990 38 04		4		
372	Nut M8—8.8		A 000 990 63 50		4		
374	Clamp		A 500 430 09 40			1	
376	Clamp		A 500 430 10 40			1	
378	Bolt		N 000 990 65 50		2		
380	Clamp		A 620 430 00 40			2	
382	Cushion plate		A 620 430 00 18		2		
384	Bolt M10x25—8.8		N 000933 010254		2		
386	Shim A 10.5		N 000125 010517		2		
388	Nut M10—8.8		A 000 990 65 50		4		
390	Water - drain valve		A 000 432 11 07		2		
390	Water - drain valve		A 000 432 24 07 ><		2		
390	Water - drain valve		A 000 432 21 07 ><		2		
392	Seal ring D22 x 27		A 000 987 04 46		2		
394	Valve		A 002 429 96 44		1		
394	Valve		A 003 429 12 44 ><		1		
396	Valve seat		A 000 429 03 83	1			
398	Seal		A 000 429 07 28	1			
400	Seal		A 000 429 25 84	1			
402	Seal		A 010 997 01 48	1			
404	Seal		A 010 997 01 48	1			
406	Stop ring		A 000 429 06 62	1			
408	Seal ring D22 x 27		N 007603 022403		1		
410	Hollow bolt		N 916036 012203		1		
412	Seal ring D16x20		N 007603 016401		3		
414	Screw plug M16x 1.5		N 000908 016001		1		


416	Hollow bolt		N 915036 010204		1		
418	Seal washer		N 007603 014405		2		
420	Support		A 616 429 01 40		1		
422	Nut		N 074305 022202		1		
424	Bolt		A 011 990 85 04		1		
426	Nut M10—8		A 000 990 65 50		1		
428	Guard plate		A 620 431 00 62		1		
430	Bolt M8 x20—8.8		N 000933 008272		2		
432	Nut M8—8		A 000 990 63 50		2		
434	Valve		A 001 429 68 44		2		
434	Valve		A 001 429 91 44 ><		2		
434	Valve		A 003 429 16 44 ><		2		
434	Valve		A 003 429 53 74 ><		2		
436	Seal ring		A 005 997 26 48	2			
438	Valve seat		A 000 431 27 88	2			
440	Seal ring		A 001 431 16 60		2		
442	Seal ring		A 001 431 17 60		2		
444	Pad		A 000 431 19 80		2		
446	Repair kit		A 000 586 57 42	1			
448	Connector		A 000 990 51 68		2		
450	Seal ring D22 x 27		N 007603 022403		2		
452	Screw plug		N 000908 016001		2		
454	Seal ring D16 x 20		N 007603 016401	16			
456	Hollow bolt B12		N 915036 012203		4		
458	Hollow bolt B12		N 915047 012203		2		
460	Angular connector		A 000 990 63 50		4		
462	Angular connector		A 002 990 02 71	1			
464	Nut M8—8		A 000 990 63 50		1		
466	Hollow bolt B12		N 915036 012203		1		
468	Hollow bolt B8		N 915047 012203		1		
470	Seal ring D16 x 20		N 007603 016401	5			
472	Brake cylinder 24"/24"		A 012 420 39 18		4		
472	Brake cylinder		A 008 420 70 18 ><		4		
472	Brake cylinder 16"/24"		A 008 420 90 18 ><		4		
472	Brake cylinder 24"/24"		A 008 420 23 18 ><		4		
474	Seal ring		A 000 423 10 60	4			
476	Seal ring		A 000 423 11 60	4			
478	Diaphragm		A 000 431 29 28	4			
478	Diaphragm		A 000 431 30 28 ><	4			
480	Protective cap		A 000 423 41 87	4			
480	Protective cap		A 001 431 08 87	1			
482	Seal ring		A 010 997 02 47	4			
484	Guide pipe		A 000 421 07 63	4			
488	Repair kit		A 002 420 95 24	4			
490	Boake cylinder carrier		A 395 432 11 33		2		
492	Boake cylinder carrier		A 625 423 00 33	2			
494	Bolt M16x 1.5x40—10.9		N 000961 016098		8		
496	Bolt		N 000961 020007		2		
498	Bolt M20x 1.5x55-10.9		N 000961 020025		2		
500	Positioning pin 28 x 28		N 001481 028004	2			
502	Support		A 395 429 06 40		2		

504	Washer		A 337 990 06 40		2	
506	Nut M16x1.5—8		N 913004 016004	8		
508	Pin		A 361 991 00 05	4		
510	Shim 15		N 000433 015001	4		
512	Pin		N 000094 004050			
514	Hollow bolt B12		N 915036 012203	3		
516	Hollow bolt B12		N 915047 012203	2		
518	Seal ring D16 x 20		N 007603 016401	19		
520	Pipe connector M12 x 1.5		N 915040 012206	2		
522	Pipe Mimector B12/M12 x45		N 915039 012205	1		
524	Testing connector		A 000 431 20 31	2		
524	Testing connector		A 000 431 45 31 ><	2		
524	Testing connector		A 000 431 94 31 ><	2		
526	Plug		A 000 997 94 86	1		
528	Hand brake valve		A 001 430 34 81	1		
528	Hand brake valve		A 001 430 56 81 ><	1		
530	Hand brake valve		A 001 431 08 87	1		
532	Handle		A 000 997 34 77	1		
534	Clamp		N 001481 003025	1		
536	Repair kit		A 000 430 58 60	1		
538	Hinge		A 000 997 61 89	2		
540	Seal ring		A 009 997 39 48	2		
542	Self - tapping screw		N 007985 008119	2		
544	Spring washer		N 007980 008003	2		
546	Exhaust brake valve		A 000 434 23 01	1		
546	Exhaust brake valve		A 000 434 21 01 ><	1		
548	Seal ring		A 005 997 92 48	1		
550	Spring		A 001 431 51 93	1		
552	Container		A 000 431 40 34	1		
554	Dust boot		A 000 434 05 86	1		
556	Handle		A 000 997 19 77	1		
558	Seal ring		A 007 997 24 08	1		
560	Seal ring		A 007 997 25 48	1		
562	Repair kit		A 002 586 98 43	1		
564	Spring washer		N 000137 027201	1		
566	Nut		N 074305 026202	1		
568	Hollow bolt B6		N 915036 008202	1		
570	Seal washer		N 007603 012405	2		
572	Angle exhaust outlet		A 393 328 00 65	1		
574	Air pipe assembly		A 000 987 27 27	1		
576	Nut		N 915017 008100	1		
578	Bush		N 915062 006000	1		
580	Cone bush		N 003861 008005	1		
582	Ring connector		N 915052 006013	1		
584	T connector		A 002 990 57 70	1		
586	T connector		A 655 990 02 70	1		
588	Plastic pipe		A 000 987 26 27	1		
590	Connector		N 915059 004001	NB		
592	Distributing valve		A 000 429 40 27	1		
594	BoltM6x45		A 001 990 21 04	2		
596	Shim A 6.4		N 000125 006420	2		


598	Nut M6—8		A 000 990 62 50		2		
600	Hollow bolt B8		N 915047 008202		2		
602	Hollow bolt B8		N 915036 008202		2		
604	Seal ring D12x15.5		N 007603 012405	14			
606	Plug		N 000908 012003		4		
608	Support with connector		A 398 420 01 86		1		
610	Bolt M8 x 30—8.8		N 000933 008273		1		
612	Air pipe assembly		A 000 987 26 27		1		
614	Air pipe assembly		A 000 987 27 27		1		
616	Nut A L6		N 915017 006100		2		
618	Seal bush		N 003861 006007		2		
620	Clamp		A 360 995 01 01		2		
622	Bolt A M4x 16—4.8		N 916016 010201		1		
624	Spring washer		N 007985 006510	2			
626	Nut M6—8		N 000127 006203	2			
628	Seal ring D12x15.5		A 000 990 78 50	2			




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
1	Dryer		A 500 131 01 15				
			A 500 431 02 15				
			A 505 431 04 15				
2	Capper pipe		A 500 420 00 26				
3	Connector		A 001 990 52 68				
4	Air reservoir		A 500 432 00 01				
5	Air reservoir		A 003 432 18 01				




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
1	Compressed air pipe assy. (III)		A 500 420 57 45				
2	Compressed air pipe assy. (IV)		A 500 420 00 26				




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
1	Socket		A 502 540 18 81				
	Socket		A 502 540 01 81				
2	Support		A 387 420 07 86				
3	Spiral tube		A 000 429 29 01				
	Spiral tube		A 000 429 30 01				
4	Support		A 387 545 07 40				
5	Trailer connector(Red)		A 000 429 39 30				
6	Trailer connector(Yellow)		A 000 429 40 30				
7	Support		A 506 432 01 16				



	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
4	Exhaust brake valve		A 000 434 21 01	1			
4	Exhaust brake valve		A 000 434 23 01 ><	1			
16	Rotaring pipe union		N 393 328 00 65	1			
24	Repair kit		A 002 586 53 43	1			
32	Washier		N 000137 027202	1			
34	Nut		N 074305 026202	1			
38	Hollow bollB8		N 915036 008202	1			
40	Seal ring D12x15.5		N 007603 012405	2			
58	Angular connector		A 002 990 02 71	1			
60	Air pipe		A 000 987 27 27	1			
72	Cone connector		N 915052 006013	1			
76	Cone connector		N 915052 006013	1			
100	Cable clamp		A 001 997 85 90	5			
104	Distributing valve		A 000 429 40 37	1			
108	Bolt		A 001 990 21 04	2			
112	Shim		N 000125 006420	2			
116	Nut		A 000 990 62 50	2			
120	Hollow bolt B8		N 915047 008202	1			
124	SealringD12x15.5		N 007603 012405	3			
128	Hollow bolt B8		N 915036 008202	1			








	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
4	Oil tank		A 000 466 46 02		1		
4	Oil tank		A 000 466 38 02 ><		1		
74	Hose		A 343 997 03 82		1		
76	Clamp		N 000000 000666		1		
81	Oil pipe		A 620 466 16 65		1		
82	Clamp		N 000000 000667		1		
83	Hose		A 387 997 51 82		1		
86	Oil pipe assembly		A 506 460 01 24		1		
86	Oil pipe		A 502 460 10 24		1		1015C
86	Oil pipe		A 500 460 10 24		1		1013
91	Pipe union		N 003901 022006		1		
94	Oil pipe assembly		A 506 460 00 24		1		
94	Oil pipe		A 502 460 11 24		1		1015C


94	Oil pipe		A 500 460 11 24		1		1013
106	High pressure hose		A -001 997 63 52		1		
106	High pressure hose		A 000 997 81 52 SS		1		
113	Oil pipe		A 506 460 08 24		1		
120	Pipe union		N 003901 012012				
128	Hose		A 506 460 02 24		1		
132	Pipe union		N 003901 015005				
138	Hose		A 620 997 00 82		1		
139	Clamp		N 000000 000666		1		
152	Support		A 346 429 58 40		1		
156	Support		A 387 466 02 40		1		
160	Bolt M12 x 1.5x35		N 000961 012156	1			
162	Bolt M12 x 1.5—8		N 913004 012003	1			
164	Support		A 620 553 04 40	1			
166	Clamp		A 360 995 07 10	1			
170	Clamp		A 360 995 04 10	1			
172	Bolt A M6xD-88		N 007985 006507	1			
174	Nut M6—8		A 000 990 62 50	1			
200	Steering wheel		A 675 464 00 01		1		
230	Support of steering post		A 615 460 10 31	1			
242	Screw plug BM22 x 15		A 383 997 02 86	1			
266	Nut		N 000439 022200	1			
270	Lock block of steering post		A 001 462 11 30	1			
282	Lock block of steering post		A 381 460 00 04	1			
286	Safety bolt		A 000 462 23 71	2			
322	Cleadding		A 620 462 00 43	1			
330	Cleadding		A 620 462 04 43	1			
342	Cylindrical bolt		A 381 990 03 21	2			
346	Cylindrical boll		A 381 990 03 21	2			
362	Bolt M10x35—8.8		N 000933 010255	3			
366	Elastic washer		N 000137 010201	3			
390	Steering shaft		A 650 460 02 09	1			
390	Steering shaft		A 650 460 06 09 ><	1			
394	Dush boot		A 389 460 11 96	1			
398	Universal joint		A 000 460 00 57	1			
398	Universal joint		A 000 460 01 57 ><	1			
402	Mated bolt M8 -10.9		A 381 990 01 14	1			
406	Nut		N 913004 008013	1			
410	Protective pipe		A 387 461 12 97	1			
414	Rubber bush		A 387 461 03 96	4			
418	Self - lapping screw		N 007981 005317	1			
422	Seal washer		A 387 461 01 80	1			
426	Enforced ring		A 387 462 00 24	1			
430	Protective cushion		A 381 462 04 75	1			
434	Rubber bush		A 381 462 11 96	1			
438	Carrier		A 500 461 02 40	1			
458	Steering arm		A 500 463 08 01		1		
466	Nut		A 001 990 81 51	1			


470	Longitudinal drag - link		A 647 460 01 05	1			
470	Longitudinal drag - link		A 647 460 00 05 ><	1			



	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
4	Fuel tank		A 387 470 07 01		1		400L
4	Fuel tank		A 387 470 13 01		1		
5	Seal ring D22 x 27		N 007603 022403		1		
6	Screw plug		N 007604 022200		1		
7	Fuel tank cover		A 000 470 03 05		1		
9	End part		A 303 471 00 91		1		
11	Fuel tank chain		A 303 470 00 31		1		
15	Sensor		A 008 542 80 17		1		
15	Sensor		A 008 542 81 17		1		
19	Fuel filter screen		A 000 471 02 35		1		
23	O seal ring		A O11 997 07 45		1		
27	Seal ring D14 x 18		N 007603 014405		1		
31	Screw plug		N 007604 014109		1		
32	Fuel filter screen		A 000 471 04 35		1		
32	Fuel filter screen		A 000 471 05 35 ><		1		
33	Bolt ST4.8x9.5		N 000000 000459		1		
34	Bracket		A 389 470 02 42		2		
41	Bolt M14x1.5x45-10.9		A 002 990 97 04		2		
46	Nut M14x1.5—10		A 000 990 69 50		8		
54	Clamping band		A 346 470 53 40		2		
58	Nut M12x 1.5—8		N 913004 012003		2		
62	Rubber cushion		A 363 475 04 20		2		
66	Rubber cushion		A 363 475 05 20		2		
67	Main return line		A 008 997 54 82		2.3m		
68	Pipe union		N 915059 008000		1		
69	Pipe union		N 915052 004026		1		
70	Seal ring D14 x 18		N 007603 014405		2		
71	Hollow bolt B10		N 915036 010204		1		
73	Plastics		A 385 429 16 01		1.75m		
74	Oil pipe		A 008 997 54 82		2.4m		
75	Rubber checkin pipe		A 305 476 00 26				
76	Clamp		A 001 997 22 90		1		
77	Clamp		N 916017 011000		2		
78	Hose		N 040621 011204		0.02m		
82	Connector		N 915055 008016		2		
83	Connector		N 915052 004026	1			
84	Pipe sleeve		A 655 992 00 25		2		
90	Connector		N 915059 008001	1			
92	Pipe union		N 915052 008016		1		

94	Support		A 506 476 00 36			1	
97	Bolt M10 x 20—10.9		A 001 990 82 04		1		
100	Shim A 10.5		N 000125 010517		1		
108	Cable clamp		A 001 997 85 90		2		
112	Hollow bolt B10		N 915036 010204	1			
114	Seal ring D14 x 18		N 007603 014405		2		
118	Rubber bush		A 650 997 01 81				
121	Main return line		A 398 470 00 26		1		
121	Plug		N 007604 014109		1		
124	Seal ring D14 x 18		N 007603 014405		2		







	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
10	Left connecting pipe		A 398 492 00 09	1			
10	Right connecting pipe		A 398 492 01 09	1			
17	Connecting pipe assy		A 366 140 21 53	2			
17	Connecting pipe assy		A 500 140 51 43	1			8F6M1013ECP
17	Connecting pipe assy		A 502 140 01 63	1			13F6M1015C
17	Connecting pipe assy		A 500 140 00 53	1			
23	Repair kit		A 336 140 11 63	2			
26	Bush		A 403 144 05 50	2			
29	Bolt		N 914126 006025	2			2629
32	Nut		N 913017 006002	2			2629
35	Anchor rod		A 366 140 00 32	2			
38	Ball pin		N 071803 013211	2			
41	Bolt		N 000933 006124		2		
44	Nut		N 000934 006007		2		
47	Support		A 366 144 00 40	2			
53	Working cylinder		A 000 430 48 26	2			

53	Working cylinder		A 000 430 49 26 ><	2			
56	Nut		N 304035 008000	2			
59	U - shape clip		N 071805 013403	2			
62	Ball joint		A 376 991 70 22	2			
62	Ball joint		A 403 991 02 22 ><	2			
65	Pin		A 442 144 01 74	2			
68	Washer 8.4		N 007349 008002	2			
69	Shim A 8.4		N 000125 008417	6			
71	Nut		N 999900 008004	2			
72	Nut		N 000934 008010	2			
74	Repair kit		A 000 430 54 26	1			2629
77	Connecting parts		A 398 490 00 25	2			
80	Bolt		A 002 990 39 04	2			
83	Nut M12x1.5-8		N 913004 012003		2		
86	Bellows assy		A 620 490 03 65		2		
86	Exhaust bellows		A 655 490 02 65		1		BF6M1013ECP
86	Exhaust bellows		A 502 490 00 65		1		BF6M1015C
86	Exhaust bellows		A 506 490 00 65		1		
89	Adjusting sleeve		A 617 492 00 08		2		
89	Adjusting sleeve		A 500 490 00 08		1		
89	Adjusting sleeve		A 500 492 50 08		1		BF6M1013ECP
89	Adjusting sleeve		A 502 490 00 08		1		BF6M1015C
92	Clip		A 620 997 04 90		4		
95	Bolt M8x50 -8.8 -ZN 8D		N 000933 008280		4		
98	Nut M8 - 8		A 000 990 63 50		4		
101	Left exhaust pipe		A 398 490 00 20	1			
101	Exhaust pipe		A 500 490 50 20		1		BF6M1013ECP
101	Exhaust pipe		A 502 490 03 20		1		BP6M1015C
101	Exhaust pipe		A 500 490 01 20		1		
104	Right exhaust pipe		A 398 490 01 20	1			
107	Left support		A 398 492 00 41			1	
107	Right support		A 398 492 01 41			1	
110	Bolt M10x40-10.9		A 001 990 86 04		4		
113	BoltM10x35-10.9		A 001 990 85 04		4		
116	Nut M10—8		A 000 990 65 50		8		
119	Clamp		A 620 492 08 40				
122	Muffler		A 652 490 01 01			2	2631
122	Muffler assembly		A 505 490 01 01	1			
122	Muffler assembly		A 502 490 00 01		1		BF6M1015C
122	Muffler assembly		A 500 490 50 01		1		BF6M1013ECP
122	Muffler assembly		A 620 490 00 01		2		
125	Clip 78.5		N 071555 078502		2		
128	Bolt M10x30—8.8		N 000933 010252		2		
131	10—8 Nut M10—8		A 000 990 65 50		2		
134	Support		A 621 491 13 41		4		
137	BoltM10x1.5x40-8.8		N 000961 014098		6		
137	Bolt		A 002 990 93 04		2		
140	Washer A 15		N 000125 015012		2		

143	Nut M14 x 1.5—8		N 913004 014004		8		
146	Clamping band		A 500 490 00 42		4		
149	Spherical washer C10.5		N 006319 010303		4		
152	Nut M10—8		A 000 990 65 50		4		
155	Left smoke vent		A 621 492 35 04	1			
158	Left smoke vent		A 621 492 34 04	1			
158	Smoke vent		A 655 492 08 14	1			2631
161	Clip 75.5		N 071555 075502		2		
164	Bolt M10x30—8.8		N 000933 010252		2		
167	Nut M10—8		A 000 990 65 50		2		
170	Support		A 621 492 03 41		1		
173	Support		A 321 492 04 47		1		
176	Support		A 621 492 19 41		1		
179	Bolt M10 x 35—10.9		A 001 990 85 04		2		
182	Nut M10—8		A 000 990 65 50		2		
185	Bolt M8 x 20—8.8		N 000933 008271		1		
188	Nut M8—8		A 000 990 63 50		1		
191	Clip 75.5		N 071555 075502		2		
194	Support		A 621 492 18 41		2		
197	Cushion pad		A 381 492 00 82		2		
200	Bolt M8 x 25—8.8		N 000933 008270		2		
203	Nut M8—8		A 000 990 63 50		2		


Kuhler  
Radiator









	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
8	Wind deflector		A 398 500 00 16			1	2629
11	Support		A 398 505 01 40			1	
14	Bolt		N 000084 004434	4			
17	Nut		N 304302 004002	4			
20	Seal pad		A 398 505 00 88	1			
23	Sponge bush		A 398 505 00 81	1			
26	Left bracket assy		A 398 500 02 27			1	
29	Right bracket assy		A 398 500 01 27			1	
32	Bolt M6 x 16—8.8		N 000933 006220		4		
35	Nut M6—S		A 000 990 62 50		4		
38	Shim A 6.4		N 000125 006420		4		
41	Rubber band		A 398 989 01 85		1		
47	Left support		A 398 505 11 40		1		
47	Right support		A 398 505 12 40		1		
50	Bolt M8 x 16		N 000933 008268		4		
53	Nut M8—8		A 000 990 63 50		4		
56	Heating pipe assy		A 398 500 02 72	1			
56	Heating pipe assy		A 398 500 03 72	1			
59	Nut A L6		N 915017 015100	2			


62	Seal sleeve		N 003861 015004	2			
65	Bolt		N 915043 015105	2			
68	Hose		A 398 997 00 82	2			
71	Support		A 398 506 00 40	1			
74	Support		A 398 466 00 40	1			
77	Bolt M8 x 16		N 000933 008214	1			
78	Bolt		N 007985 005504	2			
80	Bolt A M6 x20—8.8		N 007985 006507	1			
81	Nut		N 913004 006002	1			
84	Nut		N 913004 006002	2			
87	Spring washer		N 912006 008001	1			
90	Spring washer A 5		N 912004 005100	2			
93	Pipe clip		A 360 995 05 01	4			
96	Pipe clip		N 916016 010201	1			











	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
2	Water tank		A 620 500 27 03	1			2829
2	Water tank		A 615 501 09 01	1			1622
2	Water tank		A 652 501 66 01	1			2631
2	Water tank		A 001 501 37 01	1			2635S
2	Water tank		A 506 500 00 01		1		280PS
3	Water tank		A 506 500 03 01		1		280PS
6	Water tank		A 506 500 04 01		1		
8	Expansion water tank		A 505 500 00 03		1		
8	Expansion water tank		A 000 500 07 49	1			2629
8	Expansion water tank		A 000 500 15 49	1			1622
8	Expansion water tank		A 000 500 22 49	1			2631
8	Expansion water tank		A 000 500 11 49	1			2635
9	Expansion water tank		A 506 500 01 03		1		
12	Cover of water tank		A 000 501 37 15		1		
15	Cover of water tank		A 000 501 46 15		1		
16	Seal ring		A 001 501 04 80	1			
17	Seal ring		A 000 501 08 80	1			
17D	Plug		N 007604 014101				
17F	Seal ring		N 007603 014405				
18	Forming hose		A 500 501 55 82		1		


22	Clamp 70-90		N 916017 070000	1			
33	Bolt		N 304017 008016	4			
36	Elastic washer		N 912004 008102	4			
39	Plain washer		N 000125 008418	4			
42	Support		A 421 010 00 40	1			
43	Support		A 401 010 02 40	1			
44	Support		A 401 010 04 40	2			
48	Bolt		N 000933 006102	2			
50	Spring washer		N 000125 008418	2			
57	Valve		N 913004 008004	1			
60	Auxiliary water tank		A 381 500 07 49	1			
63	Auxiliary water tank		A 620 500 01 49	1			
66	Water tank		A 620 500 03 49	1			
70	Cover		A 000 501 46 15	1			2629
73	Cover of water tank		A 000 501 37 15	1			
74	Seal ring		A 000 501 04 80	1			
75	Pad		A 000 501 08 80	1			
76	Pipe		A 000 501 01 10	1			
79	Hose		A 013 997 86 82	1			
90	Support		A 381 500 07 31	2			
92	Support		A 620 500 00 31			1	
93	Support		A 617 500 00 31	1			
95	Support		A 620 500 01 31			1	
96	Support		A 617 500 00 31	1			
99	Bolt		N 000933 010164	2			
102	Plain washer		N 006962 011101	2			
105	Nut		N 913004 010008	2			
108	Bolt A M6x16-4.8		N 007985 006510	2			
111	Plain washer A 6.4		N 009021 006103	2			
114	Support		A 381 501 25 29	2			
116	Right clip		A 620 501 03 20			1	
117	Left clip		A 620 501 02 20			1	
119	Feft clip		A 620 501 04 20	1			
120	Right clip		A 617 501 03 20	1			
123	Short rubber cushion		A 363 475 02 20	1			
126	Support		A 381 501 04 95	2			
128	Cleading (R)		A 620 501 01 95	1			
129	Cleading(R)		A 617 501 00 95	1			
131	Pleading (R)		A 620 501 02 95	1			
132	Cleading(R)		A 617 501 01 95	1			
135	Bolt		N 000933010105	4			
138	Bolt		N 007985006193	2			
141	Bolt		N 913004 010008	4			
144	Elastic washer		N 912004 061022	2			
147	Plain washer		N 000125 010532	2			
150	Plain washer		N 009021 006208	2			
158	Water tank cleading (R)		A 506 500 00 55			1	
158	Water tank cleading (R)		A 616 505 03 55	1			1622


160	Water tank cleading (R)		A 620 505 03 55	1			2629 1628
160	Water tank cleading (R)		A 652 505 08 55				2631
165	Bolt		N 000933 006102	2			
166	Bolt		N 000933 006130	2			
167	Bolt		N 000933 006121	2			
168	Elastic washer		N 000137 006204	7			
168 E	Shim		N 000125 006421	2			
169	Plain washer		A 385 990 11 40	1			
171	Clip		A 123 504 02 46	4			
176	Rubber ring		A 505 500 02 55		1		
176	Rubber ring		A 617 505 00 86	1			1622
176	Rubber ring		A 655 505 02 86	1			2631
177	Rubber ring		A 620 505 00 86	1			2629 1628
181	Right bracket		A 123 504 02 01	1			
182	Support		A 620 504 10 01	1			
183	Left bracket		A 620 504 02 01	1			
183	Support		A 620 504 03 01	1			
186	Radiator carrier		A 620 504 01 12	2			
189	Carrier		A 387 504 00 12	2			Not for Bei Fang Ben Chi
192	Bolt N10x20—8.8		N 000933 010253	4			
195	Elastic cushion		N 000137 010101	4			
201	Bolt		N 000933 010120	2			
204	Shim		N 000125 010532	2			
206	Bolt M12x 1.5x30-S. 8		N 000961 012151	2			
207	Bolt M12x 1.5x30-8.8		N 000961 012151	4			
210	Nut M12x 1.5-8		N 913004 012003	2			
213	Bolt		N 000933 010238	2			
216	Elastic washer		N 000137 010201	2			
221	Hose		A 616 501 11 82	1			1622
221	Forming hose		A 506 501 09 82		1		
221	Intake water pipe		A 506 501 10 82		1		
222	Intake water pipe		A 620 501 10 82	1			1628 2629
225	Clamp		N 916017 050000	1			2629 2635
233	Bend pipe		A 655 501 09 56	1			2629 2635
233	Bend pipe		A 655 501 07 56	1			2628 1628
238	Forming hose		A 506 501 08 82		1		
238	Drainage water pipe		A 655 501 12 82	1			2629
238	Drainage water pipe		A 383 501 00 82	1			1622
238	Hose		A 506 501 07 82		1		
238	Hose		A 506 501 05 56		1		
238	Hose		A 506 501 11 82		1		
245	Hose of pump of water tank		N 900271 070007	NB			
248	Clamp 20-32		N 916017 020000	1			
251	Pump connector		A 387 501 04 23	1			
253	Pump connector		A 616 501 02 23	1			1622
253	Connector		A 616 501 01 23	1			
253 E	Connector (water pump)		A 616 501 02 23	1			1622
254	Water pump connector		A 620 501 03 23	1			


257	Seal		A 442 201 04 80	1			
259	Bolt		N 000933 010164	2			
260	BoltM6x20-8.8		N 000933 010165	2			
263	Bolt		N 000931 010271	1			
266	Elastic washer		N 000137 010201	2			
269	Bolt		N 000931 010282	1			
272	Bolt		N 913004 010008	1			
278	Forming hose		A 387 501 10 82				
281	Forming hose •		A 506 506 01 35		1		
283	Forming hose		A 506 501 58 82	1			
283 E	T-pipe		A 616 501 06 82	1			1622
283 K	Clamp 20-32		N 916017 020000	1			
284	T-pipe		A 620 501 20 82	1			2629 1628
287	Forming steel pipe		A 620 501 01 72	1			
290	Forming hose		A 658 501 00 82	1			
296	Clamp 32-50		N 916017 032000	2			
299	Clmp20-32		N 916017 020000	1			
314	Support		A 383 492 91 41	1			
317	Support		A 387 995 00 20	1			
320	Bolt		N 304017 008016	1			
323	Nut		N 913004 008004	1			
329	Pipe clip		A 387 995 00 20	1			
335	Nut		N 913004 008004	2			
338	Bolt		N 304017 006018	1			
341	Nut		N 913004 006002	1			
344	Pipe flange		A 387 500 00 79	1			
346	Cover		N A 617 500 01 79	1			
346 F	Valve		N A 000 094 10 65	1			
348	Flange assy		A 620 500 05 79	1			
349	Cover		A 617 500 05 79	1			
350	Seal washer 40x68x2		N 917003 040008	1			
353	Bolt M6x20—8.8		N 000933 010105	2			
356	Open washer		N 912004 010102	2			
359	Support		A 387 501 14 20	1			
362	Pipe		A 360 995 06 01	1			
365	Bolt		N 000933 006130	3			
368	Nut		N 913004 006002	3			
371	Forming hose		A 500 506 51 35		1		
373	Hose		A 616 505 02 35	1			
375	Flange		A 620 506 01 61	1			1622
375	Flange		A 620 506 02 61 ><	1			
375 D	Seal ring 22x44		N 917003 022003	2			
375 F	Bolt		N 000933 008291	3			
375 K	Valve		N 000933 000114	2			
375 M	Cushion		N 304017 008010	2			
375 P	Valve		N 000137 008204	3			

375 R	Nut		N 913004 008005	2			
376	Steel pipe		A 620 500 32 72	1			1622
376 L	Support		A 381 832 07 14	1			1622
376 T	Forming hose		A 620 506 22 35	1			1622
377	Clamp 20-31		N 916017 020000	1			
380	Steel pipe		A 387 500 00 72	1			
382	Steel pipe		A 506 500 01 72		1		
382 E	Heating pipe assy		A 620 500 26 72	1			
386	Bolt		N 000933 006102	2			
389	Elastic washer		N 000137 006204	2			
394	Forming hose		A 383 506 00 35	1			
397	Clamp 20-32		N 916017 020000	4			
400	Hose		A 506 506 08 35		1		
403	Clamp		N 916017 025000	1			
406	Clamp 20-32		N 916017 020000	2			
415	Forming hose		A 387 501 21 25	1			
418	Forming hose		A 387 501 21 25	1			
421	Forming hose		N 900271 012010	NB			
424	Clamp 20-32		N 916017 020000	4			
427	Forming hose		N 900271 008043	NB			
428	Forming hose		A 620 501 28 82	1			1622
430	Clamp		N 916017 011001	2			
431	Clamp 20-32		N 916017 020000	1			
440	Forming hose		A 387 501 68 25	1			
443	Forming hose		N 900271 015037	NB			
444	Forming hose		A 616 501 12 82	1			1622
446	Clamp 20-32		N 916017 020000	1			
449	Support		A 645 431 07 45	1			
452	Support		A 352 429 07 40	1			
455	Bolt		N 000933 010094	1			
458	Plain washer		N 000125 010532	1			
461	Bolt		N 913004 010008	1			
464	Clip		N 916016 011202	1			
467	Clip		N 673995 000011	2			
470	Bolt		N 000933 008212	1			
473	Nut		N 913004 008004	4			
476	Bolt		N 000933 006102	3			
481	Support		A 617 501 02 25	1			1622
482	Suction pipe		A 620 501 07 25	1			
485	Clip		A 000 988 18 78	2			
488	Pipe		N 900271 008043	NB			
491	Suction pipe		N 916017 011001	4			
494	Forming hose		A 617 501 04 20	1			1622
497	Support		A 620 501 09 20	1			
500	Screw		N 007931 005306	1			
503	Clamp 20-32		N 916017 020000	1			
503	Clip		A 360 995 02 01 SS	2			

506	Bolt		N 007985 006193	1			
509	Nut		N 913004 006002	1			
517	Bolt		N 304017 008016	2			
521	Elastic washer		N 900005 008002	2			
525	Plain washer		N 000125 008418	2			
533	Connector		N 915017 015200	2			
537	Seal part		N 915005 013200	2			
541	Connector		N 915017 010100	2			
549	Pipe clip		A 360 995 03 01	4			
553	Bolt		N 000933 006102	2			
557	Elastic washer		N 912004 006102	2			
565	Pipe clip		A 360 995 03 01	1			
569	Bolt		N 000933 006102	1			
573	Nut		N 913004 006002	1			
577	Clip		N 916016 010211	2			
585	Bolt		N 000933 006102	1			
589	Nut		N 913004 006002	1			
593	Support		A 385 270 03 41	1			
597	Pipe clip		A 360 995 03 01	1			
601	Bolt		N 304017 006010	1			
605	Lock sheet		N 912004 006102	1			
613	Pipe clip		A 360 995 03 01	1			
617	Bolt		N 000933 410105	2			
621	Plain washer		N 000125 010532	2			
625	Bolt		N 913004 010008	1			
629	Bolt		N 000933 006102	1			
633	Nut		N 913004 006002	1			
641	Pipe dip		A 360 995 03 01	1			
645	Bolt		N 000933 006102	1			
649	Nut M5—8		N 913004 006002	1			
653	Shim		N 000125 010532	1			
567	Valve		A 316 429 00 40	1			
661	Seal ring D14x18		N 007603 014405	2			
665	Connector		N 003961 010001	2			








	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
8	Mud guard support		A 387 521 02 40		2		2629
16	Bracket		A 387 521 01 40		2		
24	Bolt M14X 1.5X40-8.8		N 000961 014098		4		
32	Nut M14X1.5—8		N 913004 014004		4		
40	Shim 16		N 001440 016001		4		
48	Bolt M8 X 25—8. 8		N 000933 008270		4		
56	Nut M8—8		A 000 990 63 50		4		
64	Left insulation board		A 398 524 01 85	1			
64	Right insulation board		A 398 524 00 85	1			
72	Left support		A 398 524 04 40			1	
72	Left support		A 398 524 05 40			1	
80	Left support		A 398 524 06 40			1	
80	Right support		A 398 524 07 40			1	
88	Left support assy.		A 398 520 01 41			1	
88	Right support assy.		A 398 520 02 41			1	
96	Rivet		N 007311 005120	24			
104	Clip		A 352 995 00 40			6	
112	Bolt M8 X 20—8. 8		N 000933 008271		2		
120	Nut		A 000 990 63 50		2		
128	Left support assy.		A 398 520 07 41			1	
128	Right support assy.		A 398 520 08 41			1	
136	Bolt M14X1.5X10—8.8		N 000961 014098		8		
144	Nut M14X1.5—10		A 000 990 69 50		8		
152	Support		A 318 428 01 40			1	
160	M10X25—8.8		N 000933 010257		1		
168	M10—8. 8		N 913004 010004		1		
176	Cyclone		A 014 094 09 02		1		
184	Valve		A 000 094 10 65	1			
192	Clip		A 003 997 43 90	1			

200	Bolt		N 000933 010129	1			
208	Nut		N 000934 010014	1			
216	Intake tube		A 398 520 00 01		1		
224	Support		A 398 528 01 40		1		
232	Support		A 398 520 04 41		1		
240	Bolt M12X 1.5X30-8.8		N 000961 012164	2			
248	Shim A 13		N 000125 013012	2			
256	Nut M12X1.5—8		N 913004 012003	2			
264	Bellows		A 001 094 11 82	1			
272	Clamp 130-150		N 916018 130000	2			
280	Anchor		A 398 520 00 32	1			
288	Anchor		A 398 520 01 32	1			
296	Clip		A 398 528 00 43		1		
301	Bolt M8X25-8.8		N 000933 008270	3			
312	Bolt M12X1.5X25-8.8		N 000961 012152	1			
320	Nut M8-8		A 000 990 63 50	3			
328	Nut M12X1.5-8		N 913004 012003	1			
336	Air filter		A 398 094 00 02	1			
336	Air filter		A 009 094 59 02	1			
344	Air filter element		A 002 094 24 04		1		
344	Air filter element		A 001 094 83 04	1			
352	Nut		A 000 990 15 50	1			
360	Bracket,		A 398 520 01 33		1		
368	Clamp		A 398 520 00 67		3		
376	Bolt M8X25-8.8		N 000933 008270	6			
384	Cushion block		A 398 528 00 44		3		
392	Bolt		A 002 997 97 04	5			
400	Nut M14X1.5-10		A 000 990 69 50	9			
408	Washer A 15		N 000125 015012	4			
416	Bellows		A 000 094 98 82	1			
424	Clamp 130—150		N 916018 130000	2			
432	Rainproof plate		A 383 524 05 29	138			
440	Rubber cushion	151	A 387 524 00 84	141			
448	Self-tapping screw		N 007981 005316	6	135		



	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
3	Support		A 387 521 02 40			2	
6	Support		A 387 520 01 40			2	
9	Bolt		N 000961 014098		4		
12	Shim 16		N 001440 016001		4		
15	Nut		N 913004 014004		4		
18	Bolt		N 000933 008153		4		
20	Open washer		N 912004 008102		12		
22	Plain washer		A 631 267 02 76		16		
24	Nut		N 913004 008004		16		
25	Support		A 620 619 00 40	2			
26	Support		A 000 988 46 11	2			
27	Left support assy		A 398 520 07 41			1	
27	Right support assy		A 398 520 08 41			1	
30	Bolt M14x 1.5x45-10.9		A 002 990 96 04		4		
33	Nut M14x 1.5—10		A 000 990 69 50		4		
36	Bolt		N 000933 008152		12		
38	Open washer		N 912004 008102		12		
42	Support		A 387 524 24 40			2	
44	Bolt		N 000961 012122		2		
45	Cushion		N 000125 013008		2		
46	Nut		N 913004 012008		2		
48	Bolt M12x1.5x30-8.8		N 000961 012151		6		
52	Plain washer		N 007349 013005		2		
54	Nut		N 913004 012008		6		
56	Bolt M10x1.5x25—10.9		A 002 990 29 04	2			
58	Spacer sleeve		A 398 885 01 11	2			
60	Nut M10—8		A 000 990 65 50	2			
66	Oil filling pipe assy		A 620 520 12 06	2			
68	Bolt M10x20—8.8		N 000933 010253	1			
70	Nut M10—8.8		N 913004 010004	1			


72	Bolt		N 000961 012122	1			
74	Nut		N 913004 012008	1			
76	Oil filling cover		A 102 018 03 02	1			
76	Oil filling cover		A 102 018 04 02 ><	1			
78	Cushion		A 102 012 03 80	1			
82	Forming hose		A 620 528 02 82	1			
84	Clamp 40-60		N 916018 040000	2			
88	Right intake pipe		A 385 520 04 01	1			
90	Cushion		A 616 988 00 11	1			
92	Cushion		A 387 988 00 11	2			
98	Shim A 8.4		N 000125 008417	3			
100	Spring washer A 8		N 912004 008100	3			
102	Nut M8—8		A 000 990 79 50	4			
106	Bellows		A 620 528 07 82	1			
108	Clip		A 381 528 04 43	2			
110	Bolt		N 000084 004430	2			
112	Nut		N 000934 004014	2			
116	Air cleaner assy		A 009 094 59 02	1			
116	Air cleaner		A 500 094 50 02		1		Weichai
116	Air cleaner		A 506 094 06 02		1		350
116	Air cleaner		A 502 094 00 02		1		Deutz 1015C
116	Air cleaner		A 016 094 06 02		1		OM441.Weichai engine320hp.Rear P.I.O (Scab)
116	Air cleaner		A 015 094 86 02		1		OM441.Weichai engine320hp.Rear P.I.O (Scab)
119	Filter element		A 001 094 83 04	1			
122	Shim		A 000 094 02 76	1			
125	Nut		A 000 990 15 50	1			
128	Bracke		A 387 520 05 33	1			
135	Clip		A 381 528 04 43	1			
138	Bolt MS x 25—8.8		N 000933 008270	4			
144	Bolt M12 x 1.5x35		N 000961 012156	2			
147	Plain washer		N 000125 013008	2			Deutz1015C.unedr410up.
149	Elastic washer		N 913004 008100	4			
151	Nut M10—g. 8		N 913004 010004	2			
160	Bellows		A 381 528 01 91	1			
162	Clamp		N 916018 136000	2			
164	Clamp		N 916018 136000	2			
166	Rainproof plate		A 383 524 05 24	1			
168	Rubber cushion		A 387 524 00 84	1			
170	Self - tapping screw		N 007981 005316	6			
381	Pedal assy		A 620 520 00 31		1		For trailer
384	Angle steel		A 620 523 00 19		1		For trailer
398	Grab rail		A 620 520 01 30	1			
402	Plug		N 915043 025003	1			
406	Bolt M10 x25—8.8		N 000933 010254	4			
410	Nut M10—8.8		N 913004 010004	4			





Elektrische Ausrüstung und Instrumente  
Electrical Equipment and Instruments


Gruppe 54/1  
Group




Elektrische Ausrüstung und Instrumente  
Electrical Equipment and Instruments



Gruppe 54/2  
Group















	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
7	Socket		A 611 545 00 28	1			
9	Alarm signal socket		A 611 545 01 28		1		
11	8—hole socket housing		A 001 545 83 28		5		
15	6—hole socket housing		A 001 545 81 28		10		
17	6—hole socket housing		A 007 545 05 28		4		
19	6—hole socket housing		A 007 545 84 28		8		
23	5—hole socket housing		A 006 545 07 28		4		
25	4—hole socket housing		A 001 545 84 28		2		
31	3—hole socket housing		A 010 545 71 28		1		

33	External housing		A 001 545 85 28		2		
35	2—hole socket housing		A 011 545 87 28		24		
39	Single—hole socket housing		A 000 545 07 45		20		
43	8—hole socket housing		A 001 545 82 28		1		
45	6—hole socket housing		A 005 545 84 28		8		
51	2—hole socket housing		A 001 545 87 28		2		
53	Single—hole socket housing		A 002 545 11 28		3		
55	Clip socket		DJ623—A 6.3C				
57	Head lamp terminal		DJ031—2		6		
57	Head lamp terminal		A 000 545 79 26 ><		6		
71	Chip plug		DJ612—6.3C				
71	Chip plug		A 002 545 06 28 ><				
89	Sensor plug		A 380 541 26 81		1		
89	Sft Sensor plug		A 380 541 24 81 ><		1		
129	Cable clip		A 002 997 84 90		2		2629
130	Plug		A 013 545 97 28		1		
131	7—hole socket housing		A 002 545 83 26		1		
133	Plug		A 011 545 37 28		6		
135	Plug		A 014 545 55 28		6		
137	Sleeve		A 000 545 52 45		2		
139	Locking sheet		A 000 545 05 73		2		
141	Plug		A 000 546 06 69		2		
145	Connecting piece		A 005 545 46 28		1		
147	Rubber sleeve		A 002 997 07 81		1		
149	Shim		A 001 990 64 40		1		
151	Thread piece		A 001 997 65 72		1		
163	Insulation pipe		A 615 546 00 30	NB			
167	Rubber sleeve		A 650 997 01 82			2	
173	Washer		A 673 997 13 81		2		
175	Rubber sleeve		A 186 997 04 81			1	
177	Rubber sleeve		A 380 546 20 37			1	
179	Rubber sleeve		A 383 997 01 81			2	
181	Rubber sleeve		A 314 997 01 81			2	
187	Rubber sleeve		A 000 997 03 81	NB			
189	Rubber sleeve		A 354 997 00 81			2	
191	Connecting sleeve		A 601 997 20 81			2	
193	Connecting sleeve		A 002 997 09 81			2	
197	Connecting sleeve		A 001 991 13 81			2	
207	Connecting sleeve		A 000 545 17 45	NB			
213	Resistance		A 305 540 02 45			1	
217	Pipe		A 360 995 20 01			3	
219	Bolt M6X45—8.8		N 000931 006192			1	
220	Shim A6.4		N 000125 006420			1	
221	Nut M6-8		A 000 990 62 50			1	
223	Clip		A 000 988 18 78			16	
225	Clamping band		A 002 997 68 90			63	
227	Sleeve pipe		A 001 987 76 25				NB
231	Battery 12V		A 002 541 09 01			2	

233	Upper fixed frame assy.		A 620 540 00 23			2	
236	Brow pressure plate		A 620 541 05 26			2	
239	Spacer pipe		A 620 541 00 53		2		
241	Bolt M8X 260 X 40-8.8		N 000931 008396		2		
243	Plain washer A8. 4		N 009021 008102		2		
245	Backup		A 620 541 04 16		1		
251	Rubber cushion		A 385 541 02 36	4			
253	Battery skeleton		A 620 540 00 18			1	
259	Spacer bush		A 385 991 00 40			4	
261	Bolt M10 X 40—8. 8		N 000931 010397		4		
263	Washer 10.5		N 007349 010002		4		
265	Nut M10-8		A 000 990 65 50		4		
267	Pressure plate		A 620 541 01 02		1		
271	Bracket		A 506 540 00 16	1			
273	Left bracket		A 620 541 05 40			1	
273	Right bracket		A 620 541 04 40			1	
276	Bolt M6X 16—8.8		N 000933 006220		4		
279	Nut M6-8		A 000 990 62 50		4		
281	Cover plate lock		A 000 988 03 85	1			
281	Cover plate lock		A 000 988 04 85 ><	1			
283	Rivet A K4*11		N 910001 004105	3			
293	Bolt M14 X 1.5 X 50-8.8		N 000960 014235		4		
307	Nut M14X 1. 5—8		N 913004 014004		4		
309	Cover		A 620 541 03 03	1			
315	Battery positive pole		A 620 540 20 30		1		
319	Cable socket(motor)		N 046234 012006		1		
321	Spring washer A10		N 912004 010100		1		
322	Shim A 10.5		N 000125 010517		2		
323	Nut 10-10		A 000 990 81 50		1		
327	Cable assembly		A 387 540 00 30		1		
331	Post		N 072332 013200		1		
335	Battery negative pole		A 314 540 04 31		1		
337	Post		N 072332 013200		1		
339	Cable socket		N 046234 010007		1		
341	Bolt M10X40-10.9		A 001 990 86 04		1		
343	Shim A 10. 5		N 009021 010102		1		
345	Nut M10—8		A 000 990 65 50		1		
347	Earth cable		A 650 540 04 41	1			
349	Spring washer A 10		N 912004 010100		1		
351	Nut M10—10		A 000 990 81 50		1		
353	Bolt M10X 35—8. 8		N 000933 010255		1		
355	Shim A 10. 5		N 009021 010102		1		
359	Nut M8-8		A 000 990 63 50		1		
361	Cab earth cable		A 383 540 02 31		1		
363	Bolt M8 X 25—8.8		N 000933 008270		1		
365	Bolt M8X16		N 000933 008268		1		
367	Shim A 8. 4		N 000125 008417		2		
369	Nut M8-8		A 000 990 63 50		2		



373	Cable		A 398 540 00 05			1	
377	Bolt		N 007985 006516	2			
379	Shim A 6. 4		N 000125 006420	2			
380	Spring washer A 6		N 912004 006100	2			
383	Cable		A 617 540 06 27		1		
387	Self-tapping screw		N 007981 005209		1		
391	Odometer cable		A 506 540 10 36		1		
393	Sensor		A 506 542 21 17		1		
400	Main cable unit		A 506 540 45 05		1		
405	Cable		A 615 540 59 77	1			
413	Cable		A 506 540 29 09	1			
413	Frame cable		A 506 540 04 09			1	2629K
413	Frame cable		A 506 540 06 09 ><			1	2629
415	Cable unit		A 505 540 10 07			1	
416	Right tail lamp cable		A 505 540 12 07			1	
418	Insulation pipe		A 620 546 02 30	1			
423	NutM4-8		N 304032 004002		1		
429	Spring washer A4		N 000137 004105		1		
431	Shim A 6. 4		N 000125 006420		2		
435	Support		A 620 546 30 43	1			
436	Bolt		N 000933 006127	2			
437	Retainer		N 912004006102	2			
438	Nut		N 000934 006007	1			
439	Abutment		A 000 546 22 43	1			
440	Spring washer a5		N 000137 005105	1			
441	Nut M5-8		A 000 990 91 50	1			
443	Bolt		N 000933 008153	1			
445	Nut M5-8		N 913004 005001	1			
455	Bolt		N 000933 008152	1			
456	Nut		N 913004 008004	1			
462	Support		A 387 542 05 40			1	
464	Bolt M8 X 25—8. 8		A 001 990 38 04		2		
467	Nut M8-8		A 000 990 63 50		2		
474	Bolt		A 318 428 02 40	1			
475	Bolt		N 000933 008150	1			
477	Bolt		N 000933 008152	1			
479	Cable support		A 000 546 23 43	1			
480	Bolt A M5X 12		N 007985 005183		1		
481	Shim		N 001250 006421	1			
482	Nut M5—8		A 000 990 76 50		1		
484	Clamping band		A 363 546 00 44	2			
485	Cable support		A 387 540 17 73	1			
487	Shim		N 000125 006421	2			
488	Pad		N 000125 010518	1			
489	Support		A 623 546 00 43	1			
490	Bolt		N 000931006136	1			
491	Shim		N 000125 006421	1			
494	Nut		N 913004 006002		1		



502	Horn(low voice)		A 002 542 67 20		2		
502	Horn(low voice)		A 002 542 83 20 ><		2		
502	Horn(low voice)		A 002 542 68 20		2		
502	Horn(low voice)		A 002 542 84 20 ><		2		
503	Bolt A M4X 6—4. 8		N 007985 004189		4		
504	Spring washer B4		N 000127 004203		4		
505	Bolt M8X 25—8. 8		N 000933 008115		2		
506	Nut		N 000933 008045		2		
507	Horn support		A 500 542 00 40		2		
508	Bolt M8X25—8.8		N 000933 008115		2		
509	Plain washer A8. 4		N 009021 008102		2		
510	Nut		N 000933 008045		2		
513	Extension box		A 001 546 38 41		1		
515	Clamping band		A 002 997 22 90		3		
520	Terminal		A 010 545 67 28		1		
521	Bolt A M5X 25-4.8		N 007985 005182		2		
525	Nut M5-8		A 000 990 76 50		2		
527	Support		A 346 546 50 63		1		
530	Bolt M8X25-8.8		A 001 990 38 04		2		
531	Nut M8-8		A 000 990 63 50		2		
532	Support		A 380 546 46 43		1		
539	Tail lamp support		A 620 540 14 41		1		
539	Support		A 620 540 15 41		1		
541	End cover		A 620 522 00 24	2			
542	Support		A 052 544 05 38		2		
543	Bolt A M5X20-4.8		N 007985 005180		4		
544	Shim A 5. 3		N 000125 005315		4		
546	Nut		A 000 990 76 50		4		
548	Bolt M10X 32—8. 8		N 000933 010260		6		
549	Nut M10-8		A 000 990 65 50		6		
563	Bolt A M6X 10-4.8		N 000084 006424		4		
565	Nut M6-8		A 000 990 62 50		4		
566	Left tail lamp		A 002 544 03 03		1		
566	Right tail lamp		A 002 544 04 03		1		
566	Left tail lamp		A 505 544 03 03		1		
566	Right tail lamp		A 505 544 04 03		1		
567	Bulb		A 001 544 83 90	2			
568	Pad		A 000 544 85 80	2			
569	Steering lamp bulb		N 072601 024190	4			
570	Bulb		N 072601 024702		5		
573	Spring washer A8		N 912004 008100		4		
574	Nut M8—8		A 000 990 79 50		4		
575	Reflector		A 000 544 33 05		2		
576	Bolt A M5X20-4.8		N 007985 005180		4		
577	Shim A 5. 3		N 000125 005315		4		
578	Nut M5-8		A 000 990 76 50		4		
587	Pressure switch		A 000 545 69 09		1		
588	Nut		A 000 990 92 51		1		

590	Pressure switch		A 000 545 54 14		1		
591	Pressure switch		A 001 545 68 14		1		
592	SealringD12X15.5		N 007603 012405		1		
594	Distribution panel		A 698 542 00 39		1		
596	Self-tapping screw		N 007981 004219		5		
597	Fuse seat		A 001 545 25 01		1		
598	Fuse seat		A 000 545 84 01		1		
599	Fuse		N 072584 008100		2		
599	Fuse		N 072581 025101 ><		1		
599	Fuse 5A		N 072581 005100		20		
600	Bolt		N 007981 006509		4		
601	Nut M6-8		A 000 990 62 50		4		
603	Lock relay		A 001 542 48 19		1		
604	Impulse generator		A 005 545 06 24		1		
604	Impulse signal generator		A 005 545 16 24 ><		1		
605	Impulse signal generator		A 005 545 14 24 ><		1		
606	Bolt A M6X 16-4.8		N 007985 006510		2		
607	Nut M6-8		A 000 990 62 50		2		
609	Warning flasher generator		A 002 544 59 32		1		
609	Warning flasher generator		A 003 544 06 32 ><		1		
612	Relay		A 003 545 96 05		5		
612	Relay		A 000 545 84 05 ><		5		
612	Relay		A 001 545 10 05 ><		5		
614	Buzzer		A 000 542 36 23		1		
615	Combination switch		A 620 540 00 45		1		
616	Combination bolt		A 620 545 02 45		1		
617	Spring washer a5		N 912004005100		2		
619	Alarm indicator of air filter		A 000 542 25 27		1		
620	Protective ring		A 381 689 00 56		1		
625	Adjusting switch		A 615 542 02 25		1		
627	Fan—shaped gear assembly		N 006797 012153		1		
628	Nut		A 002 990 62 51		1		
629	Botary knob		A 000 542 18 89		1		
630	Cigar lighter socket		A 004 545 43 26		1		
631	Fan—shaped gear assenbly		A 000 990 09 46		1		
632	Shim		A 380 545 00 76		1		
633	Lamp switch		A 000 545 47 04		1		
634	Indicating switch		A 615 545 03 91		1		
636	Nut		A 107 545 00 72			1	
637	Torsion handle		A 201 540 01 83		1		
638	Sleeve pipe		A 000 545 23 45		1		
639	Combination bolt		N 914025 004108		9		
640	Heating switch		A 000 545 60 17		1		
641	Pad		A 381 990 15 40		1		
643	Pad		N 001440 012000		1		
651	Odometer		A 010 542 46 06		1		
651	Odometer		A 505 542 46 06		1		
651	Odometer		A 502 542 46 06		1		NG90-1013 1015

651	Odometer		A 502 542 47 06		1		NG90
653	Bulb		N 072601 024801	1			
654	Front end cover		A 000 542 02 87	1			
655	Rubber sleeve		A 000 542 04 81	1	1		
656	Lead seal cap		A 000 542 06 90	1	1		
661	Speedometer		A 505 542 84 16		1		
661	Speedometer		A 003 542 85/99 16	1			
661	Speedometer		A 502 542 98 16		1		NG90—1013
661	Speedometer		A 502 542 97 16		1		NG90-1015
661	Speedometer		A 505 542 99 16		1		WD615 50/44
661	Speedometer		A 505 542 84 16		1		YC6112ZLQ
661	Speedometer		A 505 542 86 16'		1		YC6L350—20
661	Speedometer		A 500 542 01 16		1		ECD
661	Speedometer		A 505 542 99 16		1		
661	Speedometer		A 502 542 99 16		1		1015
661	Speedometer		A 500 542 99 16		1		1013
663	Bulb		N 072601 024801		1		
665	Combination instrument		A 004 540 01 47		1		
665	Combination instrument		A 003 540 96/39 47	1			
665	Combination instrument		A 505 540 39 47		1		C
665	Combination instrument		A 500 540 39 47		1		1013
665	Combination instrument		A 505 540 40 47		1		350
665	Combination instrument		A 502 540 39 47		1		1015
665	Combination instrument		A 502 540 42 37		1		NG90,1013
665	Combination instrument		A 502 540 43 37		1		NG90,1015
665	Combination instrument		A 502 540 40 37		1		NG90,WD615,50/44,YC6 112
665	Combination instrument		A 502 540 41 37		1		NG90,YC6L350-20
667	Combination instrument		A 001 542 35 08		1		
669	Temperature meter		A 003 542 93 05		1		
669	Temperature meter		A 003 542 74 05	1			
671	Oil pressure gauge		A 002 542 27 02		1		
673	Diesel gauge		A 002 542 92 03		1		
673	Diesel gauge		A 002 542 85 03	1			
675	Engagement disk		A 000 542 31 78		1		
677	Socket		A 000 545 12 19		1		
678	Bulb		N 072601 024801		3		
680	Rubber sleeve		A 000 542 04 81	1			
681	Socket		A 001 545 18 15		10		
682	Bulb		N 072601 024801		10		
686	Bulb sheet		A 000 545 39 90		1		2629K
687	Bulb sheet		A 001 545 14 90		1		2629K
688	Lamp cover		A 001 545 16 90		1		
699	Lamp cover		A 003 545 32 90		1		
700	Lamp cover		A 003 545 52 90		1		
701	Lamp cover		A 006 545 19 90		1		
702	Lamp cover		A 003 545 37 90		1		
705	Lamp cover		A 002 545 38 90		1		
707	Lamp cover		A 002 545 39 90		1		

711	Lamp cover		A 000 545 66 90		1		
712	Lamp cover		A 003 545 35 90		1		
726	Lamp cover		A 005 545 69 90		1		
733	Plug		A 000 997 43 35		11		
738	Alarm switch		A 005 545 92 24		1		
740	Bulb 1.2W		N 072601 024230		1		
741	Heating switch of rear minor		A 002 545 69 07		1		
762	Cover		A 004 545 21 90		1		
775	Cover plate		A 673 688 00 35		11		
804	Cover		A 000 542 13 81		1		
808	Plug		A 001 997 50 86		1		
812	Support		A 615 542 01 40		1		
816	Bolt		N 007981 004400		2		
820	Sleeve pipe		A 655 545 06 53		2		
824	Bolt		N 000931 006206		2		
828	Shim		N 000125 006421		2		
832	Lock sheet		N 912004 006012		2		
835	Resistance		A 380 540 00 65		1		
	Resistance assy.		A 003 544 06 52		1		
840	Bolt A M6X 16—4.8		N 007985 006510		1		
845	Nut M6-8		A 000 990 62 50		1		






	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
5	Hydraulic cylinder		A 001 553 25 05		1		
5	Tipping cylinder		A 001 553 43 05		1		
5	Hydraulic cylinder		A 001 553 42 05		1		
5	Hydraulic cylinder		A 001 553 96 05	1			2631
15	Seal sleeve		N 003861 006007		2		


17	Pipe union		N 003952006101		1		
17	Pipe union		N 003952 006102 ><		1		
20	Cushion		A 000 550 14 07	1			
30	Carrier		A 655 553 01 38		1		
45	Bolt		N 000961 016077		1		
55	Nut M16X 1.5-10		N 913004 016005		1		
60	Bush		A 620 891 04 17		1		
70	Washer		A 620 553 01 76			1	
85	Opem pin 6.3X 36		N 000094 006327		1		
90	Shim		A 387 553 02 76			1	
95	Washer		A 387 553 00 76		1		
100	Shim		A 387 553 03 76			1	
105	Nut M16X 1.5-10		A 000 990 71 50		1		
145	Hand pump		A 000 553 69 01		1		
145	Hand pump		A 000 553 79 01 ><		1		
165	Piston		A 003 553 18 90	1			
170	Plug		A 000 550 34 55	1			
175	Bolt M12.X1.5X 30-10.9		A 002 990 28 04		3		
180	Shim		N 000125 013012		3		
215	Shim		N 000988 020011	1			
220	Check ring 12X 1		N 000471 020001				
225	Bolt		A 000 990 16 10	1			
230	Pad bag		A 000 550 27 83	1			
245	Repair kit		A 000 550 23 55	1			
260	Support		A 500 550 00 04			1	
265	Bolt M10X 35-10.9		A 001 990 85 04		4		
275	Nut M10-8		A 000 990 65 50		4		
290	Bolt M14X 1.5X20-10.9		A 002 990 90 04		1		
295	Washer A 15		N 000125 015012		1		
300	Nut M14X 1.5—10		A 000 990 69 50		1		
310	High—pressure oil line		A 615 553 00 82		1		
350	Pipe union		N 003952 006102		1		
355	Pipe union		N 003953 006101				
370	Seal sleeve		N 003861 006007		2		
375	Support		A 620 553 04 40			1	
445	Bolt		N 000933 010105		1		
450	Nut		N 913004 010008		1		
490	High—pressure oil line		A 615 553 01 82			1	
495	Nut		N 915017 006100				
500	Seal sleeve		N 003861 006007	2			
505	Connector		A 001 990 98 71	1			
510	Pipe union		N 003901 006008	1			
515	Rubber sleeve		A 655 997 00 81	1			
520	Cable clamp		A 001 997 85 90		4		
525	Support		A 381 682 01 86			1	
530	Rivet		N 910002 014106	2			
560	Nut A 1-6		N 915017 006100		2		

Werkzeuge und Zubehör  
Tools and Accessories




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
5	Glove compartment		A 385 580 00 03			1	
8	Glove compartment		A 385 585 00 01		1		
15	Wrench		N 003110 008001		1		
15	Wrench		N 003110 010000		1		
15	Wrench		N 003110 012000		1		
15	Wrench		N 003100 013010		1		
15	Wrench		N 003100 018002		1		
15	Wrench		N 003100 024000		1		
20	inner - hexagon spanne		A 000 581 01 17		1		
20	inner - hexagon spannc		N 000911 014003		1		
25	Combination wrench		A 000 581 03 17	1			
36	Clippers		A 505 581 04 54		1		
39	Fuse 5A		A 000 545 81 34		1		
44	Closed wrench		A 000 581 21 86		1		
49	Wrench		N 003122 012301		1		
54	Clippers		A 505 581 10 38		1		
64	Extended rod		N 003123 012201		1		
69	Knock - off joint		N 003124 019001		1		
69	Knock - off join		N 003124 022000		1		
69	Knock - off join		N 003124 017000		1		
69	Knock - off join		N 003124 119000		1		
69	Knock - off join		N 003124 024000		1		
74	Closed wrench		N 000838 008000	1			
79	Spindle		A 385 581 00 07			1	
84	Round stick		A 616 581 03 03			1	
89	Lever		A 505 581 21 58		1		
94	Jack		A 001 583 07 15		1		
99	Box wrench		A 505 581 25 45		1		
104	Repair kit		A 000 580 01 26	1			
109	Clamping band		A 322 840 05 71			1	
114	Cushion wood		A 312 583 00 41			1	


119	Hose		A 505 591 19 04		1		
124	High - pressrue oil gun		A 505 583 28 18		1		
124	High - pressrue oil gun		A 000 583 29 18		1		
124	High - pressrue oil gun		A 000 583 30 18		1		
124	High - pressrue oil gun		A 000 583 28 18		1		
129	Spray can		A 000 583 03 09	1			
134	Hand lamp		A 505 583 01 97		1		
139	Bulb		N 072601 024702		1		
144	Package		A 620 580 01 10	1			
149	Key ring		A 505 583 02 96		1		
154	Name plate		A 381 817 59 15		2		
159	Round clip		A 004 988 33 78		4		
164	Name plate		A 387 584 13 21		1		
169	Designation plate		A 385 584 00 21		1		
174	Bolt		N 007981 002226	2			
179	Plate		A 398 584 00 27	1			
184	Bolt		N 007981 002218	1			




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
1	Hanger		A 387 320 01 62				
2	Hanger pin		A 624 322 00 30				
3	Steel spring pin		A 395 322 04 30				




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
1	Drag link		A 625 460 25 05				
2	The first rocker		A 625 423 08 10				
	Roller bearing		A 013 981 71 10				Optional
	Roller bearing		A 012 981 33 10				Optional
3	Pull rod assy. of 1st axle		A 625 463 08 10				
4	Steering oil line		A 560 460 54 65				
	Steering oil line		A 560 460 48 24				
5	Pull rod of 1st axle		A 000 460 44 05				
6	Absorber		A 004 323 98 00				Optional
	Absorber		A 004 323 97 00				Optional




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
1	The second rocker		A 625 463 10 10				
	Roller bearing		A 013 981 71 10				
	Roller bearing		A 012 981 33 10				
2	Hydraulic pipe assembly		A 560 460 50 24				
	Hydraulic pipe assembly		A 560 460 51 24				
3	Drag link of second axle		A 000 460 39 05				
4	Servo—cylinder assembly		A 560 466 20 92				
5	Steering oil line assembly		A 560 460 22 24				
6	High pressure hose		A 001 997 63 52				
	Connector		A 003 997 16 72				
	Right connector		N 103752 010201				
	Double combination right		N 103752 010202				




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
1	Drag link assy. of 2nd axle		A 000 460 39 05				
2	Smoke vent assy.		A 560 490 00 20				
3	Brake hose assy.		A 620 420 04 48				
	Brake hose assy.		A 387 420 04 48				
4	Left support		A 625 323 03 40				
	Right support		A 625 323 04 40				
5	Servo—cylinder carrier		A 624 466 10 35				
6	Absorber		A 000 323 98 00				
	Absorber		A 004 323 97 00				




	Part Name	Название	Part Name	Qty			Application
				Import	Co-produce	Self-make	
1	Supporting rod		A 5<0 522 04 40				
2	Air cleaner aasy.		A 560 094 02 02				280
	Bellows		A 560 520 00 01				
	Bellows to engine		A 560 094 98 82				
	Clamp		N 916018 130000				
	Dust boot		A 560 520 02 96				
	Filter net		A 620 528 01 03				
	Support		A 620 528 08 40				
	Fixed support		A 620 528 09 40				
	Fixed clip		A 620 528 02 43				
3	Intake pipe		A 381 830 07 53				
4	Braket of air cleaner		A 560 520 02 33				
5	Right mud—guard		A 560 881 01 01				




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Application
1	Front steel spring assy.		A 560 320 01 02		
2	Stablization hanger		A 625 323 08 16		
3	Steel spring hanger		A 624 320 00 62		
	Hanger pin		A 395 322 03 30		
	Hanger pin		A 624 322 00 30		
4	Front steel spring assy.		A 560 320 00 02		




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	U-shapebolt		A 348 331 00 25		
	U-shapebolt		A 348 331 16 25		
2	Nylon bearing		A 387 326 01 81		
	Spring		N 000983 085001		
3	Carrier		A 620 323 05 63		
4	Fress plate		A 655 331 01 26		
5	Stablization rod		A 560 323 02 65		




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Steering		ZF 8098 955 645		
2	Drop arm		A 560 463 07 01		
3	Seering oil tine		A 560 460 47 24		
4	Seering oil line		A 560 460 51 24		
5	Seering oil line		A 560 460 50 24		



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Steering oil line		A 560 460 22 24		
2	Compression air line		A 560 420 04 26		
3	Compression air line		A 560 420 03 26		



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Carrier of left steel spring		A 659 325 00 19		



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Hydraulic rubber pipe		A 560 997 00 82		
	Hydraulic rubber pipe		A 560 997 51 82		
2	Support		A 560 461 22 40		
3	Oil tank		A 560 466 38 02		

## Meiller Hydraulic system (common type)

### Important Notes


Following information should be provided when ordering parts.

1. Vehicle version of dumper.

2. Check the data plate locating on the left -front side of dumper carefully.
3. Point out the drawing and serial number in accordance with spare part list.
4. The Pump model and operation manual should be supplied when order the axial pump and check if it is, with intermediate flange and driving shaft.
5. Commonly, the vehicle model and VIN should be available.
6. The Right or Left mentioned in this catalogue in accordance with the driving direction of the vehicle.


We ensure that deliver the parts on time.

Please use the original spare parts.




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	External housing		0295 2101 015	1	
2	Round head screw M 14X50		440 997	4	
3	Screw plug		0000 9201 189	9	
4	Helical spring		0000 9301 164	9	
5	Steel bead 12,7mmIII		567 086	9	
6	Valve seat		0000 2105 005	9	
7	Adjusting washer 16/22X1		514 494	9	
8	Helical spring		0000 9301 124	9	
9	Oil retainer		0000 2138 004	9	
10	Helical spring		0000 9301 190	9	
11	Air suction valve		0265 2109 001	9	
12	Pump piston		0295 2107 002	9	
13	O ring 112,0X3,0		610 174	1	
14	Snap ring SW 35		516 927	1	
15	Roller bearing NK40/30		563 754	1	
16	Internal raceway IR 35/40X38		566 942	1	
17	Snap ring SB 50		516 841	1	
18	Snap ring SW 50		516 935	1	
19	Internal raceway 1R 50/55 X 15		566 946	1	
20	Rotary disc 55/112X14		566 945	1	
21	Thrust spacer 70/110X14		566 861	1	
22	Bearing washer 70/104,5X3		566 867	1	
23	Rotary shatt		0295 2102 009	1	
24	Bearing washer 50/86X3		566 866	2	
25	Thrust spacer ARK 50/90X14 TN		566 860	1	
26	Housing cushion 50/86X3		566 869	1	
27	Bearing		0295 2114 014	1	
28	Cushion		0000 9405 000	1	
29	Roller bearing HK 50/62X22 F		568 330	1	
30	Internal raceway IR 45/50X42,5		567 563	1	
31	Oil seal 50/72X7		603 380	2	
32	Snap ring ESB 72		516 991	1	
33	Hexagon bolt M 6X8		421 087	1	
34	Pad A6X10		600 103	1	
	zu.Pos.2		574 416	1	


	Tool		0295 9097 006 n	-	
--	------	--	-----------------	---	--



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Axial Dump.295k		0295 2001 001h.	1	
2	Transition flange		0200 2003 045	1	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Housing		0295 2101 015	1	
2	Round head screw M 14X50		440 997	4	
3	Plug		0000 9201 189	9	
4	Helical spring		0000 9301 164	9	
5	Steel head 12,7liunIII		567 086	9	
6	Valve seat		0000 2105 005	9	
7	Adjusting washer 16/22X1		514 494	9	
8	Helical spring		0000 9301 124	9	
9	Oil retainer		0000 2138 004	9	
10	Helical spring		0000 9301 190	9	
11	Air suction valve		0265 2109 001	9	
12	Pump piston		0295 2107 002	9	
13	O ring 112,0X3,0		610 174	1	
14	Snap ring SW 35		516 927	1	
15	Roller Bearing NK40/30		563 754	1	
16	Inner race IR 35/40X38		566 942	1	
17	Snap ring SB 50		516 841	1	
18	Snap ring SW 50		516 935	1	
19	Inner race IR 50/55X15		566 946	1	
20	Rotary disc 55/112X14		566 945	1	
21	Thrust spacer 70/110X14		566 861	1	
22	Shaft washer 70/104,5X3		566 867	1	
23	Rotary shaft		0295 2102 009	1	
24	Shaft washer 50/86X3		566 866	2	
25	Thrust spacer ARK 50/90X14 TN		566 860	1	
26	Housing washer 50/86X3		566 869	1	
27	Bearing seat		0295 2114 013	1	
28	Cushion		0000 9405 000	1	
29	Roller Bearing HK 50/62X22 F		568 330	1	
30	Inner race IR 45/50X42,5		567 563	1	
31	Oil seal 50/72X7		603 380	2	
32	Snap ring ESB 72		516 991	1	
33	Hexagon bolt M 6X8		421 087	1	
34	Pad A6X10		600 103	1	
	Zu. Pos. 2		574 416	1	
	Tool		0295 9097 001 n	-	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Double-end screw M 12X28		461 104	4	
2	Pad		0000 9614 591	4	
3	Hexagon bolt		0000 9105 010	4	
4	Transition flange		0200 2114 034	1	
5	Gasket		0000 9405 000	1	
6	Positioning pin 8X45		524 086	1	
7	Roller spacer K16X22X16		568 011	1	
8	Snap ring SW 16		516 913	2	
	Pump matching part		0000 2012 021	1	
9	Conjunction sleeve		0000 2112 020	1	
10	Position set pin 8X45		524 086	1	
11	Clamping part		0000 2125 001	1	


	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
	Data plate		0000 1232 410	1	
	901/310 Oil tank		0901 2060 310	1	
	T-shaped part, type 911/5		0911 2062 005	1	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
	Oil tank		0901 2061 113	1	
	Oil stick		0000 9085 011	1	
	Plug		0000 9201 011	1	
	Pad A 24X29		600 191	1	
	Oil tank cover		0901 2063 012	1	
	Oil tank cover with gasket		0901 2063 011	1	
	Pad		604 507	1	
	Filter element		0901 2062 001	1	
	Pin 2X12		525 027	1	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
	Axial pump. type 295/6n		0295 2001 006	1	
	Transition flange		0200 2003 057	1	



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Cylinder top		1000 2028 014	1	
2	Ball bearing		566 257	2	
3	Lubrication nipple H2SFG8X1		569 034	3	
4	Baffle ring		0000 2247 022	1	
5	Position set pin 6 X 70		524 202	1	
6	Piston Φ78;1275mm lg.		4189 2264 001	1	
7	Oil scraping ring 78/86X6,5		2102 9430 004	1	
8	Oil seal 78/86X12		1015 9420 004	1	
9	Piston Φ97;1288mm lg.		4184 2265 000	1	
10	Snap ring Φ84X5		1000 9302 005	1	
11	Oil scraping ring 97/105X7		2102 9430 005	1	
12	Oil seal 97/105X12		1015 9420 005	1	
13	Piston Φ118;1282mm lg.		4184 2266 000	1	
14	Snap ring Φ103X6		1000 9302 006	1	
15	Oil scraping ring 118/126X7		2102 9430 006	1	
16	Oil seal 118/126X12		1015 9420 006	1	
17	Cylinder Φ145;1344mm lg.		4184 2201 000	1	
18	Position set pin 16X22		524 233	1	
19	O ring 124,2X5,7		610 191	1	
20	Backseat		1000 2028 026	1	
21	Snap ring Φ128X6		1000 9302 007	1	
			0000 9006 089	1	
22	Pad A 16X22		600 114	1	
23	Female screw		0000 9206 068	1	
24	Oil seal of adaptor		4203 9420 062	1	
25	Ball adaptor		0000 9006 025	1	
26	Snap ring Φ26X1.2	3	516 023	1	
	Tool		4237 9097 003	-	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Snap ring SW45		516 933	2	
2			0000 2112 022	1	
3	Inner race 45/50X42,5		567 563	1	
4	Position set pin 8X40		524 085	1	
5	Gasket		0000 9405 000	1	
6	Transition flange		0200 2114 041	1	
7	Roller Bearing HK 50/62X22		568 330	2	
8	Snap ring 62X2		516 234	1	
9	Hexagon nut		0000 9105 010	4	
10	Pad		0000 9614 591	4	
11	Double-end screw M 12X28		461 104	32 31 33	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Guide screw		0000 9202 104	1	
2	O ring 32,0X4,5		610 056	1	
3	Snap ring IK 30		517 413	1	
4	Guide pipe		0000 2319 031	1	
5	Pressure spring		0000 9301 255	1	
6	Spring seat		0000 2305 060	1	
7	Helical spring		0000 9301 023	1	
8	Steel bead 6mm III		567 012	1	
9	Gasket 10X14X2		604 006	1	
10	Cone valve		0501 2307 014	1	
11	Pad		0000 9401 048	2	
12	Valve seat		0000 2303 101	1	
13	O ring 29,2X3,0		610 045	1	
14	Pin 3X33,8		567 492	1	
15	Helical spring		0000 9301 001	1	
16	Pin valve		0000 2309 075	1	
17	Pad		0000 9407 005	1	

18	Valve seat		0000 2303 085	1	
19	Valve block		0501 2301 030	1	
20	Hexagon screw M 10X1X10		433 529	1	
21	Pad A 10X16X1,5		600 164	1	
22	Guide pipe		0000 2319 016	1	
23	Helical spring		0000 9301 238	1	
24	Pad		0000 9614 556	1	
25	Gasket		612 352	1	
26	Pin		0000 2309 065	1	
27	O ring 22,2X3,0		610 033	1	
28	Baffle ring SRA28—2.6		612 500	1	
29	Valve seat		0000 2303 080	1	
30	Pad 30X34		0000 9401 048	1	
31	Steel bead 10mm		567 305	1	
32	Spring seat		0000 2305 048	1	
33	Spring		702 281	1	
34	Pad 0.5mmdick		514 815	*	
35	Pad		0000 9614 533	1	
36	Plunger		0000 9201 238	1	
37	Pad A 36X42		600 193	1	
38	Control handle		0000 2052 056	1	
	Tool		0501 9097 205	-	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Guide screw		0000 9202 092	1	
2	Baffle ring 8X16X1		612 521	1	
3	Seal 8/16X5,5		612 408	2	
4	Control piston		0000 2053 001	1	
5	Gasket		0000 9407 010	1	
6	Snap ring 55X2		516 230	1	
7	Guide sleeve		0000 2319 030	1	
8	Spring seat		0000 2305 058	1	
9	Pressrue spring		0000 9301 257	1	
10	Pad		0000 9614 627	1	
11	Snap ring 30X1,2		517 053	1	
12	O ring 49X3		610 085	1	
13	Control piston		0000 2316 043	1	
14	Lock pin		0000 9242 013	1	
15	K—shaped ring		612 412	1	
16	Housing		0000 2302 024	1	
17	Lubricating nipple		705 799	2	




**mit Loctite aufgeschraubt (gering dosieren)**  
screwed in with Loctite (dose scarcely)


	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
			796 691	1	
1	Guide handle		796 683	1	
2	Pressure spring		796 692	1	
3	Rubber sleeve		769 694	1	
4	Control rod		796 685	1	
5	Upper part of housing		796 693	1	
6	Screw plug		475 606	1	
7	Pad		600 901	1	
8	Backup		1000 1232 073	1	



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Housing		0911 2610 004	1	
2			0911 2306 003	1	
3	O ring 11,3X2,4		610 010	1	
4	O ring 44,45X3,53		610 078	1	
5			0000 2307 108	1	
6	Pad A 10X16X1,5		600 164	1	
7	VM10		501 408	-	




	Part Name	Название	Part Name	Weight/unit	Remark
1	Straight adapter		700 027	0,25kg	
2	Adapter with Φ12pipe		0000 9934 074	0,14kg	
3	Adapter with Φ16pipe		0000 9934 061	0,151kg	
4	90°Adapter		701 185	0,20kg	
5	90-Adapter		701 186	0,25kg	
6	Straight adapter		0000 9003 050	0,35kg	
7	High—pressure connecting pipe		0000 9003 032	0,23kg	
8	High—pressure connecting pipe		0000 9069 031	0,25kg	
9	Straight adapter		700 091	0,22kg	
10	T vacuum adapter		700 221	0,59kg	
11	Hose Φ12;450mm		0000 9910 045	0,81kg	
12	Hose Φ12;450mm		0000 9910 060	0,90kg	
13	Pipe clip		0000 9620 021	0,05kg	
14	Pipe clip		380 853	0,07kg	
15	Straight adapter		0000 9003 032	0,23kg	
16	Straight adapter		0000 9003 049	0,37kg	
17	Thread adapter		0000 9069 021	0,17kg	
18	Thread adapter		0000 9069 022	0,25kg	
19	Hose		274 863	1.07kg/m	
20	Hose connecting piece		0000 9068 082	0,15kg	
21	Hose connecting piece		0000 9068 081		



	Part Name	Название	Part Name	Weight/unit	Remark
1	Adapter		700 027	0,25kg	
2	Adapter with φ12 pipe		0000 9934 074	0,14kg	
3	Adapter with φ16 pipe		0000 9934 061	0,15kg	
4	90"elbow		701 185	0,20kg	
5	90'elbow		701 186	0,25kg	
6	Straight adapter		0000 9003 050	0,35kg	
7	Sftfkt		0000 9003 032	0,23kg	
8	High pressure connecting pipe		0000 9069 031	0,25kg	
9	High pressure connecting pipe		700 091	0,22kg	
10	Straight adapter		700 221	0,59kg	
11	T vacuum adapter		0000 9910 045	0,81kg	
12	House Φ12;450mm		0000 9910 060	0,90kg	
13	House Φ16;450mm		0000 9620 021	0,05kg	
14	Pipy clip		380 853	0,07kg	
15	Pipe clip		0000 9003 032	0,23kg	
16	Adaptor		0000 9003 049	0,37kg	
17	Adaptor		0000 9069 021	0,17kg	
18	Thread adaptor		0000 9069 022	0,25kg	
19	Thread adaptor		274 863	1,07kg/m	


20	Hose connecting piece		0000 9068 082	0,15kg	
21	Hose connecting piece		0000 9913 011	0,53kg	
22	Elastic bent		0000 9528 010	0,25kg	
23	Pipe clip		573 873	0,07kg	
24	Pipe fastening		0000 9620 003	0,17kg	
25	Elastic bent		0000 9528 016	0,15kg	
26	Pipe		274 879	1,87kg/m	

## Meiller Hydraulic system (Apply in mine area)




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	End cover		1000 2028 016	1	
2	Round column screw		0000 9210 016	1	
3	Pad A 10X16X1,5		600 164	1	
4	Hexagon bolt		0000 9203 009	1	
5	Ball bearing GE 50 ES		566 257	2	
6	Lubricating nipple H2SFG8X1		569 034	2	
7	O ring 132,0X4,0		610 857	1	
8	Smap ring 110X4		516 252	1	
9	Thurst ring		0000 2247 029	1	
10	Cylinder Φ147; 1564mm lg		5431 2201 000	1	
11	Combination oil seal 118/126X12		1015 9420 006	1	
12	Oil scraping ring 118/126X7		2102 9430 006	1	
13	Piston Φ118;1568mm lg		5431 2266 000	1	
14	Combination oil seal 97/105X12		1015 9420 005	1	
15	Oil scraping ring 97/105X7		2102 9430 005	1	
16	Piston ring 104X95,4X3,5		608 733	4	
17	Piston Φ97;1549mmlg		5610 2023 000	1	
18	Combination oil seal 64/72X10		1020 9420 003	1	
19	Oil scraping ring 64/72X7		2120 9430 003	1	
20	Piston ring 85X77,6X3		608 499	4	
21	Piston rod		5610 2026 000	1	
22	O ring 38,0X3,0		610 827	1	
23	Valve seat		0000 2303 035	1	
24	Valve cone		0000 2307 038	2	
25	Pressure spring		0000 9301 134	1	
26	Valve seat		0000 2303 034	1	
27	O ring 46,2X3,0		610 837	1	
28	Piston rod top		6080 2205 000	1	
29	Lubricating nipple H1SFG8X1		569 032	2	
30	Positioning screw M6X16		0000 9223 015	2	
	Thread ball adapter		0000 9006 074	2	
31	Ball adapter		0000 9006 025	1	
32	Oil seal		4204 9420 062	2	
33	Snap ring 26X1,2		516 022	1	
34	Female screw		0000 9206 026	1	


35	Pad	A 18X24X3		600 167	1	
		zu Pos.2		574 417	-	
		zu Pos.30		574 416	-	
	Tool			5610 9097 000	-	



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Axial pump		0295 2001 OO1n	1	
2	middle flange		0200 2003 045	1	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Housing		0295 2101 015	1	
2	Round column screw M 14X50		440 997	4	
3	Screw plug		0000 9201 189	9	
4	Helical spring		0000 9301 164	9	
5	Steel bead 12,7mm III		567 086	9	
6	Valve seat		0000 2105 005	9	
7	Adjusting washer 16/22X1		514 494	9	
8	Helical spring		0000 9301 124	9	
9	Oil retainer		0000 2138 004	9	
10	Helical spring		0000 9301 190	9	
11	Air suction valve		0265 2109 001	9	
12	Pump piston		0295 2107 002	9	
13	O ring 112,0X3,0		610 174	1	
14	Snap ring SW 35		516 927	1	
15	Roller bearing NK 40/30		563 754	1	
16	Inner race IR 35/40X38		566 942	1	
17	Snap ring SB 50		516 841	1	
18	Snap ring SW 50		516 935	1	
19	Inner race IR 50/55X15		566 946	1	
20	Rotary disc 55/112X14		566 945	1	
21	Thrust spacer 70/110X14		566 861	1	
22	Shaft gasket 70/104,5X3		566 867	1	
23	Rotary shaft		0295 2102 009	2	
24	shaft gasket 50/86X3		566 866	1	
25	Thrust spacer ARK 50/90X14 TN		566 860	1	
26	Housing washer 50/86X3		566 869	1	
27	Bearing		0295 2114 013	1	
28	Gasket		0000 9405 000	1	
29	Roller bearing HK 50/62X22 F		568 330	1	
30	Inner race IR 45/50X42,5		567 563	1	
31	Shaft oil seal 50/72X7		603 380	2	
32	Snap ring ESB 72		516 991	1	
33	Hexagon bolt M 6X8		421 087		
34	Pad A6X10		600 103	1	
	Zu Pos. 2		574 416		
	Tool		0295 9097 001 n		



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Double-head screw M 12X28		461 104	4	
2	Pad		0000 9614 591	4	
3	Hexagon nut		0000 9105 010	4	
4	Middle flange		0200 2114 034	1	
5	① Gasket	②	③	④	⑤
6	Pin SW 32 8X45	SW 32	SW 32	524 086	1 SW 27
7	Roller spacer K 16X22X16			516 913	SW 36 SW 36
8	Snap ring M 22x1.5	SW 16	SW 16	0000 2012 021	SW 27
9	Pump matching pan	22x2	22x2	M 26x1.5	468 011
10	Coupling sleeve	44	47	0000 2112 020	42
11	⑦ Pin SW 30 SW 36	8X45 SW 32	SW 36 SW 32 SW 36	524 086	SW 27
12	Fastening M 22x1.5	55	58	0000 2125 001	450
13				SW 27 SW 36	450
14		3 12		SW 30 SW 36	12
15				SW 30 SW 36	54
16				SW 30 SW 36	97
17				SW 27 SW 36	12
18				SW 27 SW 36	54
19				SW 27 SW 36	97
20				SW 27 SW 36	12
21				SW 27 SW 36	54
22				SW 27 SW 36	97
23				SW 27 SW 36	12
24				SW 27 SW 36	54
25				SW 27 SW 36	97


	Part Name	Название	Part Name	Weight/unit	Remark
1	Adapter		700 027	0.25kg	
2	Adapter with Φ12 pipe		0000 9934 074	0.14kg	
3	Adapter with Φ16 pipe		0000 9934 061	0.15kg	
4	90"elbow		701 185	0.20kg	
5	90"elbow		701 186	0.25kg	
6	Straight adapter		0000 9003 050	0.35kg	
7	High-pressure connecting pipe		0000 9003 032	0.23kg	
8	High-pressure connecting pipe		0000 9069 031	0.25kg	
9	Straight adapter		700 091	0.22kg	
10	T racwum adapter		700 221	0.59kg	
11	Hose Φ12;450mm		0000 9910 045	0.81kg	
12	Hose Φ12;450mm		0000 9910 060	0.90kg	
13	Pipe clip		0000 9620 021	0.05kg	
14	Pipe clip		380 853	0.07kg	
15	Adapter		0000 9003 032	0.23kg	
16	Adapter		0000 9003 049	0.37kg	
17	Thread adapter		0000 9069 021	0.17kg	
18	Thread adapter		0000 9069 022	0.25kg	
19	Host		274 863	1.07kg/m	
20	Hose connecting piece		0000 9943 009	0.15kg	
21	Hose connecting piece		0000 9913 O11	0.53kg	
22	Elastic elbow		0000 9528 010	0.25kg	

23	Pipe clip		573 873	0.07kg	
24	Pipe fastening		0000 9620 003	0.17kg	
25	Knuckle adapter		0000 9528 016	0.15kg	
26	Pipe		274 879	1.87 kg/m	



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
--	-----------	----------	-----------	-----	--------


1	Screw plug	M 12X1,5		475 002	2	
2	Pad	A 12X15,5		600 109	3	
3	Horsing			0000 2045 016	1	
4	Roller needle			705 799	2	
5	K ring	KA 40		612 416	1	
6	Control piston			0000 2316 047	1	
7	O ring	49,0X3,0		610 085	1	
8	Snap ring	55 X 2		516 230	1	
9	Oil seal	8/16X5,5		612 408	2	
10	Valve block			0000 2302 034	1	
11	Round column screw			440 032	4	
12	Elastic washer			513 959	4	
13	O ring	33X2,5		610 292	1	
14	Control device			0000 2313 292	1	
15	Screw plug			0000 9201 255	1	
16	Pin	5X22		527 459	1	
17	Pad			0000 9614 645	1	
18	Helical spring			0000 9301 207	1	
19	Pad			0000 9614 644	1	
20	Guide pipe			0000 2319 032	1	
21	Helical spring			0000 9301 207	1	
22	Pad	A 42X49		600 133	1	
23	Screw plug			0000 9201 254	1	
24	Screw cap	M 8		504 132	2	
25	Pad	A8X11,5		600 105	4	
26	Hexagon nut	M 8		500 588	2	
27	Positioning screw	M8X40		464 562	1	
28	Screw plug			0000 9201 027	1	
29	Plug	A24X30X2		600 121	3	
30	Spring seat			0560 2305 000	1	
31	Helical spring			0000 9301 158	1	
32	Cone valve			0553 2307 005	1	
33	O ring	5,3X2,4		610 003	1	
34	Pad	A 22X27		600 119	2	
35	Screw plug			0000 9201 144	1	
36	Screw plug			0000 9201 118	1	
37	Pin			0000 2308 023	1	
38	Disc spring	18X8,2X0,7		512 738	48	
39	Steel bead	8mm III		567 016	1	
40	Helical spring			0000 9301 227	1	
41	Shim			0000 9616 128	-	
42	Telescope tube			0000 2365 009	1	
43	Sleeve clamp			0000 2361 026	1	
44	Positioning screw	8X30		465 914	1	
45	Screw plug	M 22X1,5		475 207	1	
46	Screw plug	M 16X1,5		475 204	1	
47	Pad	A 16X20		600 113	1	
	Tool			0553 9097 066	-	




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Rubber sleeve		796 694	1	
2	Screw plug		475 606	1	
3	Cushion		600 901	1	
4	Housing upper part		796 696	1	
5	Handle		796 683	1	
6	Controlling rod		796 686	1	
7	Guard plate		1000 1232 102	1	

Please submit this number when ordering spareparts

订购备件时，请报出此牌上编号




	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Name plate		0000 1232 403	1	
2	901/309 fuel tank		0901 2060 309	1	
3	911/12 T-shae connector		0911 2062 012	1	




Ber Ersetzteilebestellung ist die eingeschlagene Nummer anzugeben!

When ordering spare parts please quote number stamped in part to be replaced.

	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
	Fuel tank		0901 2061 053	1	
	Cushion A 24X29X2		600 191	1	
	Locking bolt		0000 9201 011	1	
	Oil stick		0000 9085 011	1	
	Cushion A 10X18X1,5		0000 9401 005	2	
	Hexagonal bolt M 10X35		421 147	2	
	Oil-return filter		712 007	1	



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
1	Housing		0911 2610 004	1	
2	Cushion A 36X42X2		600 193	1	
3	Locking screw cap M 36X1,5		475 211	1	
4	Guide rod		0911 2306 003	1	
5	O ring 11,3X2,4		610 811	1	
6	O ring 44,45X3,35		610 834	1	
7	Locking cone		0000 2307 108	1	
8	Pad A 10X16X1,5		600 164	1	
9	Locking nut VM10		501 408	1	



	Part Name	Название	Part Name	Qty	Remark
--	-----------	----------	-----------	-----	--------

1	Cover		796 551	1	
2	Plain washer		796 553	1	
3	Valve		796 558	1	
4	Spring		796 557	1	
5	Rubber sleeve		796 556	1	
6	Filter element		796 560	1	
7	Plain washer		796 546	1	
8	Rod with sleeve		796 561	1	
9	O ring 69.5X3,5		796 554	1	
10	Top part		796 545	1	
11	Oil guide pipe		796 547	1	
12	Pad		796 548	1	
13	Air cleaner components		796 565	1	
14	Elastic metal ring		796 564	1	