

- Inventario de componentes .
 - Arduino Nano (RobotDyn*).
 - PCB 2.12
 - Dos Motores.
 - Porta Pilas.
 - Zócalo de 18 pines (DIL).
 - ULN2803.
 - Dos tiras de 15 pines (hembra).
 - Dos tiras 4 pines (hembra).
 - Una tira de 4 x 2 pines (hembra).
 - Postes de 2 pines y puente.
 - Dos conectores para motor.
 - Conector alimentación.
 - Interruptor.
 - Zumbador.
 - Fusible rearmable 500mA.
 - Diodo Schottky.
 - Cuatro diodos LED 3mm Ø
- de
- Catorce resistencias ($4 \times 1K\Omega$, $8 \times 10K\Omega$, $1 \times 18K\Omega$, $1 \times 22K\Omega$).
- ✓ Condensadores (2 x 100nF) .
- Cinco pulsadores con teclas
 - Total 51 componentes.
- Herramientas.
 - Gafas de protección.
 - Soldador tipo lápiz.
 - Alicates de corte.
 - Polímetro (Multímetro).































^{*} En caso de utilizar otro Arduino Nano necesitaremos un condensador de 1µF(1206) y un regulador 1117-3.3 para alimentar el módulo ESP-01






(Utilizar gafas protectoras, no es una broma)



 Primero insertar las resistencias, soldar y cortar las patas sobrantes.


 $(4 \times 1K\Omega, 8 \times 10K\Omega, 1 \times 18K\Omega, 1 \times 22K\Omega (ou1 \times 20K\Omega)).$

✔ Código de colores: "https://goo.gl/cvaEYc"



- Seguidamente soldar los **condensadores** de 100nF y el **fusible** rearmable XF050.
- Ir cortando los sobrantes de las patas una vez soldados.
- Ahora soldar o zócalo para el ULN2803 prestando

atención a la marca de polarización (círculo rojo.)





Soldar los conectores para los motores, el conector de alimentación y el interruptor.

Se aconseja ponerlos en la cara


inferior.

✓ Estos pueden soldarse en la parte superior y también en la inferior, ¡OJO! Siempre respetando los dibujos de la placa.







- Soldar los pulsadores.
 - ✓ La colocación sugerida corresponde a la regulación internacional de señalización de naves.



Soldar las tiras de

pines para el Arduino, el Bluetooth, módulo WiFi, conector I²C OLED y los postes de activación del zumbador.






Soldar el zumbador
prestando atención a la pata marcada con tiene que coincidir con el indicado en la placa .




✓ Este también se puede soldar por la parte superior o inferior, ¡OJO! Siempre respetando o pin ¹/₊.

Tradución: Jordi Mayné. Páx. 3 de 7 XDeSIG 2018 R3_Es





Soldar el **díodo**, igual que el anterior este componente tiene polaridad.



Prestar atención al cátodo que coincida con el dibujado en la placa.

o Queda por soldar los LEDes, también tienen polaridad.



✓ Se puede localizar el cátodo por el corte de la cápsula, se hará coincidir el corte con el indicado en la serigrafía de la placa.


Se pueden quitar las tapas de los pulsadores para tener más acceso.



Tradución: Jordi Mayné. Páx. 4 de 7 XDeSIG 2018 R3_Es



- Dependiendo si se quiere utilizar o no el módulo WiFi ESP-01 o Bluetooht y del Arduino Nano que se tenga, hay que soldar más componentes o hacer una simple soldadura:
 - Con Arduino Nano de RobotDyn (ya tiene incorporado un regulador de 3,3V, que puede alimentar el ESP-01. En este caso simplemente hay que realizar una soldadura en el "3V3 select" de la cara inferior.





- Con un Arduino Nano que no tenga regulador incorporado, hay que soldar dos componentes SMD (es fácil)
 - U6 1117-3.3 (SOT223) y C1.2 1uF (1206)







Comprobaciones:




La primera comprobación es visual, se comprueba que no se tenga cortocircuitos entre las soldaduras, y que tengan un buen aspecto.

- Utilizando un polímetro en la escala de 200K Ω se puede comprobar las conexiones de las resistencias y los pulsadores.
 - ✓ Conectar la punta de prueba roja en el pad A7, a punta de prueba negra en el pad GND. Sin apretar ningún pulsador o polímetro indicará infinito. (1)





- Al pulsar el Verde indicará 62KΩ aproximadamente.
- Al pulsar el Blanco indicará 40KΩ aprox.
- Al pulsar el Naranja indicará 30KΩ aprox.
- Al pulsar el Rojo indicará 20KΩ aprox.
- Al pulsar el Azul indicará 10KΩ aprox.
- \checkmark Conectar la punta de prueba roja en el pad **A7**, la punta de prueba negra en el pad **5V**. E polímetro indicará 10K Ω aprox.
- Conectar la punta de prueba roja en el pad TX, a la punta de prueba negra en pad GND. El polímetro indicará 28KΩ aprox.
- ✓ En el caso de que falle alguno de los valores en las comprobaciones anteriores, hay que repasar los valores de los componentes, las soldaduras y los posibles cortocircuitos.
- Insertar el ULN2803 en su zócalo orientado o chip a la marca (círculo rojo).




Tradución: Jordi Mayné. Páx. 6 de 7 XDeSIG 2018 R3_Es





Inserta el Arduino Nano tal como en el dibujo.



✔ Enhorabuena ya se tiene un Escornabot Singularis.

Para más información se pueden ver las características: https://goo.gl/rFSZy4

Seguir las instrucciones de montaje e programación en: https://goo.gl/llS5JV

