

# 溦机单片机串口通信技术

北京航空航天大学 xia jie 2020年2月

自动化学院

内容

- 1. 通信协议、串口通信原理
  - 1.1 通信协议
  - 1.2 串口通信原理
  - □ RS-232C标准(协议)美国电子工业协会推荐标准
- 2. 基于串口助手进行串口通信
- 3. ATmega128的通用同/异步串行口USART

自动化学院

Н

# 1.1 通信协议

#### ■ 通信协议

是指通信双方的一种约定。约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。

低空航

自动化学院

3

# 软件协议中的串行通信协议

- ① 异步通信协议——起止式异步协议
  - 是一个字符一个字符传输,并且传送一个字符总是以 起始位开始,以停止位结束,字符之间没有固定的时 间间隔要求。
  - 异步通信是按字符传输的,每传输一个字符,就用起始位来通知收方,以此来重新核对收发双方同步。
  - 异步双方不需要共同的时钟,也就是接收方不知道发 送方什么时候发送。
  - 特点:简单、点对点、通信效率低
- ② 同步通信协议
  - 有面向字符的和面向比特的两种协议
  - 同步就是双方有一个共同的时钟,当发送时,接收方同时准备接收。
  - 特点:复杂、点对多点、通信效率高

我们采用: RS-232串口通信协议

ı

# 1.2 串口通信原理

#### ■串行接口

- ❖将接收来自CPU的并行数据字符转换为连续的 串行数据流发送出去
- ❖将接收的串行数据流转换为并行的数据字符供 给CPU的器件

TXD(pin 3):串口数据输出

RXD(pin 2):串口数据输入

GND(pin 5): 地线

25针—〉9针—〉3针

自动化学院



# 物理接口标准中 串行通信接口的基本任务:

a) 实现数据格式化

b) 进行串一并转换

c) 控制数据传输速率

d) 进行错误检测

e) 进行TTL与EIA电平转换

f) 提供EIA-RS-232C接口标 准所要求的信号线 **RS—232C** 

EIA 电平:

-3~-25V 电平表示逻辑"1"

+3~+25V 电平表示逻辑 "0"

TTL 电平:

+5V 电平表示逻辑 "1" 0V 间电平表示逻辑 "0"


计算机内部流动的信号

自动化学院

# 2.基于串口助手进行串口通信 2.1 版本1——串口助手V2.2.exe 2.2 版本2——串口助手SerialPro.exe



# **2.2 版本2——串口助手SerialPro.exe**□ 特点:自动探测使用的串口号



自动化学院

# 3. ATmega128的 通用同/异步串行口USART

- 3.1 特点、构成(2个): USARTO和USART1
- 3.2 对应状态和控制寄存器
- 3.3 USART 初始化
- 3.4 发送数据 USART 发送器
- 3.5 接收数据 USART 接收器
- 3.6 程序收发串行数据的方式
- 3.7 如何发送10位数据

自动化学院

# 3.1 特点、构成 通用同/异步串行口USART

- USART是一个高度灵活的串行通信设备、特点:
  - ❖全双工操作(独立的串行接收和发送寄存器)
  - ❖异步或同步操作
  - ❖高精度的波特率发生器
  - ❖支持5、6、7、8、9个数据位和1、2个停止位
  - ❖支持奇偶校验操作、数据过速检测、帧错误检测
  - ❖3个独立中断:发送结束中断、发送寄存器空中断、接收结束中断。
  - ❖倍速异步通信模式
- □ 有2个USART: USART0和USART1, 分别有不同的I/O寄存器


自动化学院


11

### 3.2 对应状态和控制寄存器

- ① I/O 数据寄存器: UDRO UDR1
- ② 控制和状态寄存器A: UCSROA、UCSR1A
- ③ 控制和状态寄存器B: UCSROB、UCSR1B
- ④ 控制和状态寄存器C: UCSROC、UCSR1C
- ⑤ USART波特率寄存器:
  - UBRR0L和UBRR0H
  - UBRR1L和UBRR1H

自动化学院





### 串行数据帧格式(注意要与上位机一致)

- USART接收以下30种组合的数据帧格式
  - 1. 1个起始位
  - 2. 5、6、7、8、9个数据位
  - 3. 无校验位、奇校验或偶校验位
  - 4. 1个或2个停止位
- ❖ 数据帧的结构由寄存器UCSEB和UCSRC中的UCSZ2: 0、UPM1: 0与USBS(停止位选择)设定,接收与发送使用相同的设置


0

自动化学院

15

### 3.3 USART 初始化

- 进行通信之前首先要对 USART 进行初始化:
  - ❖波特率的设定
  - ❖帧结构的设定
  - ❖以及根据需要使能接收器 或发送器。
  - ❖对于中断驱动的USART 操作,在初始化时首先要 清零全局中断标志位(全 局中断被屏蔽)。
- 重新改变USART 的设置 应该在没有数据传输的 情况下进行



#### 3.4 发送数据

以5~8 个数据位的方式发送帧

■ 将需要发送的数据加载到发送缓存器UDR将启动数据发送。加载过程为CPU 对UDR 寄存器的写操作

```
void USART_Transmit( unsigned char data )
{
    // 若发送缓冲器为空,将数据放入缓冲器,发送数据
    while (!( UCSROA & (1<<UDREO)));
    UDRO = data;
}
```

- 本代码假定已经包含了合适的头文件
- 这个程序只是在载入新的要发送的数据前, 通过检测UDRE 标志等待发送缓冲器为空。

自动化学院

17

## 3.5 接收数据 (以5~8 个数据位的方式接收帧)

□ 一旦接收器检测到一个有效的起始位,便开始以所设定的 波特率进行接收,直到收到一帧数据的第一个停止位。接 收到的数据被送入接收缓冲器中。通过读取UDR 就可以获 得接收缓冲器的内容的。 采用查询方式

• 本代码假定已经包含了合适的头文件

//UART1 initialize
// desired baud rate:9600
// actual baud rate:9615 (0.2%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart1\_init(void)
{
UCSR1B = 0x00; //disable while set
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = 0x66;
UBRR1L = 0x67; //set baud rate lo
UBRR1H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR1B = 0x98;
}

\$pragma interrupt handler uart1\_rx
void uart1\_rx\_isr(void)
{
//uart has received a character ir
}

### 采用中断方式接收数据的C 代码例程

#pragma interrupt\_handler uart0\_rx\_isr[19]
void uart0\_rx\_isr(void)

低版本

{ //uart has received a character in UDR
 n\_in=UDR0;

}

- 本代码假定已经包含了合适的头文件
- ቜ 注意:
  - **❖**每次只能读取一个字节
  - ❖执行本段代码之前首先要初始化USART。

自动化学院

19

#### 3.6 程序收发串行数据的方式

- 查询法: 缺陷——MCU不可干别的事
- 中断法: 在对应中断服务子程序中进行
  - ❖ 应注意中断初始化
- 同时需要串口收发的可行方法:
  - 1. 发送采用查询法,接收采用中断法
    - ❖ 查询USR中的UDRE位
  - 2. 接收和发送均采用中断法。
    - ❖ 发送的数据寄存器空中断方式:可能会没完没了
    - ❖ 发送的发送结束中断方式
    - ❖ 接收的接收中断方式:必须将数据读出,否则也可能没完没了

自动化学院



