# 《电力电子技术》总复习

第1章 绪论

第2章 电力电子器件

第3章 整流电路

第4章 逆变电路

第5章 直流斩波电路

第6章 交流-交流变流电路

第7章 PWM控制技术

第8章 软开关技术

第9章 电力电子器件应用的共性问题

第10章 电力电子技术的应用

# 第1章 绪论

掌握:什么是电力电子技术?包括电力电子技术的构成、研究内容。

了解: 电力电子技术的发展

了解: 电力电子技术的应用

# 第2章 电力电子器件

2.1 电力电子器件概述

掌握: 电力电子器件的特征。

熟悉: 系统的构成, 器件的分类。

2.2 不可控器件-电力二极管

熟悉:工作原理,静态特性、动态特性。

掌握: 电容效应, 电导调制效应, 主要参数

及其计算方法。

#### 2.3 半控型器件—晶闸管

#### 掌握:

- 晶闸管的结构——PNPN四层三端结构
- 基于双晶体管模型, 晶闸管的工作原理, 导通和关断的条件
- •晶闸管的参数-电压定额、电流定额及其计算, 动态参数

熟悉: 晶闸管的基本特性(静态、动态、门极)

- -晶闸管导通、关断条件
- -晶闸管开通和关断的过程
- -关断时间的概念

### 2.4 典型全控型器件

• 掌握: -GTO、-电力MOSFET; -IGBT: 工作原理、基本特性(静态、动态)、器件的主要参数

熟悉:其特点及相互对比:-结构,静态、 动态特性;-容量等级;-工作频率;-驱 动方式(电流驱动、电压驱动两种)

# 第3章 整流电路

# 主要内容:

- 单相可控整流电路
- 三相可控整流电路
- 电容滤波的不可控整流电路
- 整流电路的谐波和功率因数

- 掌握:各整流电路(重点是单相桥式全控整流电路; 三相整流电路)的电路结构、工作原理、波形、计算。
- 熟练进行R、RL负载下每个周期的波形分析和计算 (一个量求其平均值、有效值、最大值),包括:

输出侧: 电压、电流;

晶闸管:电压、电流;

输入侧: 电流;

- 掌握: 主电路中电力电子器件的额定电流、电压参数的确定。
- 掌握各电路: 触发角,导通角,移相范围,相控方式,换相(换流),自然换相点,双窄脉冲或宽脉冲等。

## 3.4 电容滤波的不可控整流电路

#### 熟悉:

- 单相不可控整流电路结构,基本原理
- 输出电压、电压以及二极管参数的确定

# 3.5 整流电路的谐波和功率因数

#### 熟悉:

- 谐波和功率因数的基本概念、计算方法
- 整流电路交流侧、直流侧谐波(电流、电压)和功率因数分析及计算。

# 第4章 逆变电路

- 4.1 换流方式
- 理解换流的概念。
- 掌握有哪几种换流方式(4)
- 掌握每一种换流方式的概念(实现换流的方法及应用)。
- 熟悉教材中学过的电路分别是用哪一种换流方式。

# 4.2 电压型逆变电路

理解电压型逆变电路的主要特点。 掌握

- 1)单相半桥、单相全桥、三相桥式电压型逆变 电路的电路结构图、工作原理、波形分析(能 画出电路、一个周期输出电压、电流的波形, 开关器件及二极管的工作状态)。
- 2) 单相输出电压的傅里叶表达式。
- 3)三相桥式相电压、线电压有效值、傅里叶表达式。
- 4)移相调压方法。

# 4.3 电流型逆变电路

理解电压型逆变电路的主要特点。 掌握:

- 1)单相电流型逆变电路的电路结构图、工作原理、波形分析(能画出电路、一个周期输出电压、电流的波形,开关器件的工作状态)。
- 2)分析实现逆变的条件(可靠换流、可靠关断);输出电流的傅里叶表达式。
- 3)三相串联二极管电流型逆变电路换流过程分析。

掌握: 电压型-电流型逆变电路特点对比

# 第5章 直流斩波电路

熟悉: 电路的控制方式、占空比等概念。

掌握:

- •降压、升压斩波电路的结构、工作原理。
- •电路中电力电子器件、输出的电流电压波形分析及参数计算。
- •升压斩波电路实现升压的条件。

# 第6章 交流-交流变流电路

- 理解交流-交流变流电路的分类及其基本概念。
- 掌握单相交流调压电路的电路结构,R、RL负载时的工作原理和电路特性。
- 掌握:
- 1) R负载时波形分析,输出电压、电流、功率因数,晶闸管的电流、电压计算。
- 2) RL负载时波形分析、触发角的范围、导通角工程计算。
- 3) 谐波次数、谐波大小的规律,功率因数。

#### 第6章 交流-交流变流电路

- 理解:
- 1) 斩控式交流调压电路的特点。
- 掌握:
- 1)交流调功电路控制思想,特点。
- 2)交流电力电子开关的控制思想。
- 理解:

矩阵式变频电路电路图及基本开关单元,基本原理和优缺点。

• 掌握:矩阵式变频电路输出输入最大电压比。

# 第7章 PWM控制技术

- 与第4章逆变电路结合学习,包括了PWM控制的概念和原理,PWM控制的方法,PWM控制 在逆变电路中的应用。
- 7.1 PWM控制的基本原理 掌握:
- 1) PWM控制的概念和PWM控制的"面积等效" 原理。
- 2)SPWM计算方法。

### 7.2 PWM逆变电路及其控制

#### 理解计算法。

掌握调制法的基本思想及其实现方法(信号波、载波、开关器件的控制)。

#### 掌握

- 1)单极性调制和双极性调制在逆变电路中应用的原理及特点。
- 2)根据信号波、载波的电压、负载电流,判断出PWM波下,各个开关器件、二极管的导通和关断状态。
- 3)根据调制信号和载波信号,画出单相和三相各电压波形并分析。
- 4)特定谐波消去法的原理和特点(根据信号波、载波及开关次数,判断消除的谐波)

#### 7.2 PWM逆变电路及其控制

#### 掌握:

- 1) 异步调制、同步调制的概念、特点及应用。
- 2) 规则采样法的原理及计算方法;根据信号波和载波,计算出脉冲宽度、开关器件通断的时间。
- 3) 什么是载波比。什么是调制度。

#### 熟悉:

- 1)PWM逆变电路谐波的基本规律。
- 2)提高直流电压利用率和减少开关次数的思路和方法。
- 3) PWM跟踪控制技术及其实现方法。

# 第8章 软开关技术

- 理解软开关的目的、软开关的优点。
- 熟悉软开关电路的分类。
- 掌握软开关(零电压开关、零电流开关)基本概念、特点。
- 掌握
- 1)准谐振电路软开关电路结构、工作原理、特点,一个周期有关的电流、电压波形及计算。
- 2) 实现软开关电路的条件。

# 第9章 电力电子器件应用的共性问题

- 9.1 电力电子器件的驱动
- ●理解驱动电路的意义、任务和分类;
- ●熟悉电气隔离方式(光、磁);
- ●掌握各类器件(SCR、GTO; 电力 MOSFET、IGBT)驱动电路的要求、 工作原理及主要特点。

### 9.2 电力电子器件的保护

- 理解保护的目的、过电压和过电流产生的原因。
- 掌握过电压保护、过电流保护的主要方法和原理。
- 熟悉缓冲电路的概念、分类。
- 掌握缓冲电路的基本原理和典型电路。

## 第10章 电力电子技术的应用

- 理解:
- 1. 各种变频器拓扑的组成及特点。
- 2. 变频调速的特点及其控制方式。
- 3.UPS的概念,基本工作原理,各种构成方式。
- 4. 开关电源组成及特点。
- 5. 功率因数校正技术的电路结构及工作原理。
- 6. 无功功率控制-SCR投切电容器 的基本原理和方法
- 7. 电力系统谐波抑制的基本思路、原理和方法。

#### 答疑及考试

答疑地点: F210

答疑时间:

2018年1月9日 (周3) 上午10:30-11:30

2019年1月9日 (周3) 下午3:00-5:00

考试时间: 2019-1-10 (周4) 第8-10节 15:40-17:40

考试地点: 主M202

期末考试方式:闭卷考试(填空0.2,问答0.2,计算分析0.6)。

总成绩100=期末70%+作业成绩15%+平时成绩15%

作业:最后全部装订成册期末考试前上交。

# 祝大家取得好成绩!