

# 第十三章 带传动与链传动

"通过中间挠性件传递两轴间的运动或动力。



## 13-1 带传动的类型和应用

- "带传动的组成
  - ∞主动轮1;
  - ¤从动轮2;
  - ∞环形带3——中间{




"工作原理——靠摩擦传动。

## 带的分类

- 平带——精度要求不高;如:用于传送。
- V带(三角带)——摩擦力大,传力大,常用于动力传动。
- 多楔带——同时具有平带和V带的特点。
- 同步带——精度高,靠啮合传动;常用于精密传动。
- 一圆型带——传力小,常用于录音机、缝纫机等仪器和家用 机电中。









a) 平带

b) V 带

c) 多楔带

d) 同步带

图 11.1 带传动的类型


## 带传动的几何参数

$$a \approx \frac{1}{8} \left\{ 2L - p \left( d_2 + d_1 \right) + \sqrt{\left[ 2L - p \left( d_2 + d_1 \right) \right]^2 - 8 \left( d_2 - d_1 \right)^2} \right\}$$

·· 包角 
$$a_1 = 180^{\circ} - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3^{\circ}$$


- "带轮直径 $d_1, d_2$ "
- " 带长


$$L = 2a + \frac{p}{2}(d_2 + d_1) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a}$$




# 带的张紧

- 调整中心距
- 加装张紧轮







## 带传动的优点

- "适于大中心距传动
- 一具有良好的弹性,可缓冲、吸振,传动平稳
- 过载打滑,可防止其它零件破坏
- "结构简单,成本低

## 带传动的缺点


- " 外廓尺寸大
- 需张紧装置
- 由于带的弹性滑动,不能保证定传动比
- " 带的寿命短
- " 传动效率较低

## 应用范围:

- 带的工作速度:
  - 一般为: 5 m/s~25 m/s。
- · 胶帆布平带传递功率: < 500 kw。
- 普通Ⅴ带传递功率: < 700 kw。
- 一传动比: *i* < 7; 一般在2~4。
- 传动效率: 0.94~0.96。
- 在多级传动系统中,一般放在高速级。

## 13-2 带传动的受力分析

- 静止时: 预拉力或初拉力 $F_0$
- 运动时:紧边、松边
  - ∝ 紧边拉力增到F<sub>1</sub>
  - x 松边拉力减小到  $F_2$



#### 有效拉力

"设环形带的总长不变,则紧边拉力的增加应等于松边拉力的减小, $F_1$ - $F_0$ = $F_0$ - $F_2$ 

$$F_0 = 0.5(F_1 + F_2)$$

紧边拉力与松边拉力之差为有效拉力  $F=F_1-F_2$ 

所传递的功率 
$$P=\frac{FV}{1000}$$
 KW


#### 打滑

- 一若带传动所要求传递的圆周力超过带与带轮间 的极限摩擦力时,带在带轮上将发生显著滑 动,即为打滑
- 打滑产生的原因 ---过载
- " 打滑本身就是一种失效
- "打滑的后果---带的磨损加剧,传动效率降低, 以致失效

#### 极限状态时:有效拉力与带的参数之间的关系

- 微元分析
- · 由二个方向的受力平衡

$$dN = F \sin \frac{da}{2} + (F + dF) \sin \frac{da}{2}$$
$$fdN = (F + dF) \cos \frac{da}{2} - F \cos \frac{da}{2}$$



## 欧拉公式

$$da$$
很小, $\sin \frac{da}{2} \approx \frac{da}{2}$ , $\cos \frac{da}{2} \approx 1$   
得  $fFda = dF$   
积分 $\int_{F_2}^{F_1} \frac{dF}{F} = \int_0^a fda$   
得  $\ln \frac{F_1}{F_2} = fa \implies \frac{F_1}{F_2} = e^{fa}$ 

~ 柔韧体摩擦的基本公式

#### 最大有效拉力

- 大小:极限状态下的紧边与松边拉力之差
- 与有效拉力的区别
  - ¤ 工作状态处于极限状态
  - ¤ 再增加载荷将发生打滑
  - ¤ 是带传动在相应条件下的最大工作能力


## 最大有效圆周力的影响因素

$$F_{\text{max}} = F_1 \left( 1 - \frac{1}{e^{fa}} \right)$$
$$= 2F_0 \frac{e^{fa} - 1}{e^{fa} + 1}$$


- " 预拉力
- \* 摩擦系数
- 带轮包角

## V带与平带相比的优点

- 能够传递更大的功 率
- 一同样的带压在带轮 上的压力Q,可以得 到较大的正压力
- 摩擦力为
- · f'为当量摩擦系数



$$N = Q$$



$$N = Q / \sin \frac{\dot{J}}{2}$$

$$fN = fQ / \sin \frac{j}{2} = Qf'$$


## 13-3 带的应力分析

- 1.拉应力
- " 紧边

· 松边

$$s_1 = F_1 / A$$
 N/mm<sup>2</sup>

$$s_2 = F_2 / A$$
 N/mm<sup>2</sup>




|                   | 紧边拉力 $F_1$ 与<br>松边拉力 $F_2$ 的<br>关系<br>$F_0 = (F_1 + F_2) / 2$ | 有效圆周力 $\mathbf{F}$ $F = F_1 - F_2$                    | 带传动的功率 $P = \frac{Fv}{1000}$ |
|-------------------|---|---|------------------------------|
| 工作前               | $F_1 = F_2 = F_0$   | F= 0  | P= 0                         |
| 正常工作状态            | $1 < \frac{F_1}{F_2} < e^{fa}$                                | $0 < F < 2F_0 \frac{e^{fa} - 1}{e^{fa} + 1}$          |                              |
| 即将打<br>滑的临<br>界状态 | $\frac{F_1}{F_2} = e^{fa}$                                    | $F_{\text{max}} = 2F_0 \frac{e^{fa} - 1}{e^{fa} + 1}$ |                              |

## 2 离心应力

离心应力为
$$\mathbf{s}_c = F_c / A = \frac{qv^2}{A}$$
 N/mm<sup>2</sup>

高心拉力是由于在圆 弧段的圆周运动引 起,但是在全带长上 起作用




## 3弯曲应力

- " 弯曲变形引起
- 一两个带轮大小不同,弯曲应力也不同

弯曲应力为

$$s_b = \frac{2yE}{d}$$
 N/mm<sup>2</sup>




## 带上的应力分布情况

一最大应力的 位置:进入小 带轮的位置


最大应力为

$$\boldsymbol{s}_{\text{max}} = \boldsymbol{s}_1 + \boldsymbol{s}_{b1} + \boldsymbol{s}_c$$



#### 13-4 带传动的弹性滑动和传动比

- 带的弹性滑动现象
  - $x F_1 > F_2, 两边变形不同$
  - □ 带上某点的拉力在运 动过程中不断变化
- 产生的后果
  - ¤ V<sub>小带轮</sub>>V<sub>带</sub>>V<sub>大带轮</sub>
  - ¤传动比不准确



#### 弹性滑动与打滑的区别

- "原因不同
- 弹性滑动不可避免
- 用滑动率度量弹性滑动的大小

$$v_1 = \frac{pd_1n_1}{60 \times 1000}$$
  $v_2 = \frac{pd_2n_2}{60 \times 1000}$ 

$$e = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = \frac{pd_1n_1 - pd_2n_2}{pd_1n_1}$$
  $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1(1-e)}$ 

#### 13-5 普通V带传动计算

- 带的结构
  - ¤ 抗拉层(承载层): 化纤或棉织物
    - n帘布
    - n线绳
  - ¤顶胶、底胶
  - ¤包布





图 11.3 V带的构造

## 节线、节面

- "节线:带在垂直于其底边弯曲时,带中任意一 条长度不变的线
- 节面: 由全部节线构成的面
- 节宽: 节面的宽度



## 普通V带的标准

- · 楔角为40°。
- 型号: 七种型号Y,Z,A--E
- 基准直径: 带轮上与所配用带的节宽相对应的 直径d
- 基准长度:在规定的张紧力下,位于带轮基准直径上的周线长度L<sub>d</sub>
- 公称长度: 带的内周长

## 带传动的失效形式与计算准则

- "失效形式:打滑,疲劳断裂
- 一计算准则:在不打滑的条件下具有一定的疲劳寿 命
- 一已经标准化,设计就是通过计算进行正确的选 择

## 计算方法

不打滑: 
$$P_0 = F_1 (1 - \frac{1}{e^{f'a}}) \frac{v}{1000}$$
$$= s_1 A (1 - \frac{1}{e^{f'a}}) \frac{v}{1000}$$

. 具有一定的疲劳寿命

$$s_{\text{max}} = s_1 + s_b + s_c \le [s]$$
  
 $s_1 = [s] - s_b - s_c$ 

## 单根普通V带所能传递的功率

$$P_0 = ([s] - s_b - s_c)(1 - \frac{1}{e^{f'a}}) \frac{Av}{1000}$$

- 在特定条件下单根V带所能传递的功率见表 13-3
- 特定条件:
  - ¤载荷平稳,
  - ¤传动比为1,
  - ¤ 带长L<sub>d</sub>为特定值,
  - ¤强力层为化纤线绳结构

#### 单根普通V带的许用功率

"许用功率

$$[P_0] = (P_0 + \Delta P_0) K_a K_L$$

- 修正由于使用条件与特定条件不同所造成的单根 V所能传递功率的变化
- $\Delta P_0$  ——功率增量 $i \neq 1$  时,大带轮弯曲应力减小所增加的功率,查表13-5
- $K_a$  ——包角系数:表13-7
- $K_L$  ——带长修正系数:表13-2

## 普通V带的型号和根数的确定

- · 额定传递功率P
- ·· 计算功率P<sub>c</sub>=K<sub>A</sub>P
- " K<sub>A</sub>——工作情况系数(表13-8)
- 型号的确定:
  - □ 由计算功率和小带轮转速按选型图(图13-15)选 择型号;
  - ¤位于相交线时计算两种方案,比较确定。

## 带的根数

$$Z = \frac{P_C}{[P_0]} = \frac{P_C}{(P_0 + \Delta P_0) K_a K_L}$$

Ⅰ一般不大于7,以防止载荷不均匀

#### 主要参数的选择

- 小带轮直径:为避免弯曲应力过大,影响带的寿命, $d_1>=d_{min}$ (见表13-9)
- P=FV,P相同时,V大,F小,结构可以小,所以一般放在高速级
- ·· V一般在5~25m/s
- ··初选中心距 0.7(d<sub>1</sub>+d<sub>2</sub>)<a<2 (d<sub>1</sub>+d<sub>2</sub>)
- 计算带的基准长度 $L_0$ 后,计算实际中心距  $a=a_0+(L_d-L_0)/2$
- 预拉力:

$$F_0 = 500 \frac{P}{vz} (\frac{2.5}{k_a} - 1) + qv^2$$

## V带的设计步骤和方法

- (1) 确定计算功率  $P_c = K_A P$
- (2)根据计算功率 $P_c$ 和小轮的转速 $n_1$ 选择带的型号
- (3) 带轮直径的确定和带速
- (4) 计算带传动的中心距和带的基准长度
- (5) 计算带轮的包角
- (6) 确定带的根数
- (7) 确定带的初拉力(张紧力) $F_0$
- (8) 确定带轮的材料、结构和尺寸

## 13-6 带轮的结构

- 一材料:铸铁,钢。
- · 轮槽尺寸(表13-10)
- · 楔角: 32°, 34°, 36°, 38°