计算机控制系统

第5章 计算机控制系统 离散域设计

北京航空航天大学 xiajie 2020年3月

5.1 z平面设计的性能指标要求

5.1.1 时域性能指标要求

- 1、稳定性要求
- 2、稳态特性要求:
 - ❖ 主要以系统在一定指令信号及干扰信号作用下稳态误差的 大小来衡量。
 - ❖ 影响稳态误差的主要因素是系统的 类型及开环放大系数
- 3、动态特性要求:
 - ❖ 主要以系统单位阶跃响应的升起时间、峰值时间、超调量和调节时间来表示。
 - ❖ 任意高阶系统动态指标是由系统的零极点分布决定的,并且很难计算。但在很多情况下,高阶系统中都有一对主导极点,这时可把高阶系统近似看作二阶系统来研究。

动态指标的求取(二阶系统s平面)

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$0 < \xi < 1$$

特征根为
$$s_{1,2} = -\xi \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

特征根为
$$s_{1,2} = -\xi \omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\xi^2}$$

$$\qquad \qquad \sigma_d = \text{Re}(s) = \xi \omega_n$$

$$\qquad \omega_d = \text{Im}(s) = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$$

单位阶跃响应
$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2}t + \arccos \xi)$$

动态指标如下:

$$\sigma^{0/0} = e^{-\pi \xi / \sqrt{1 - \xi^{2}}} \times 100\%$$
 (1)

$$t_r = \frac{\pi - \arccos \xi}{\operatorname{Im}(\varsigma)} = \frac{\pi - \beta}{\sigma} \tag{2}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\text{Im}(s)} = \frac{\pi}{\omega_A}$$
 (3)

❖调节时间 $\xi < 0.8$

$$t_s \approx 3.5/\operatorname{Re}(s) = 3.5/(\xi \omega_n)$$


Z域极点的理想位置

☑ z平面等ξ线,等Re线和等Im线与连续域参数对应

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\operatorname{Re} \cdot T} e^{j\operatorname{Im} \cdot T} = |z| \angle \omega T$$

- S 等 ξ线 --z 平面的对数螺线 $R \le e^{-T \operatorname{Re}(s)}$
- 等Re线——z平面的同心圆
- 等Im线 — Z 平面通过原点的射线 $\theta = T \operatorname{Im}(s)$





M_{5-1} 采样周期T=0.5s,系统控制指标:

$$\sigma\%_0 \le 17\%_0 \quad t_s \le 2.3s \quad t_r \le 1.7s$$



$$\sigma\%_0 = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\%_0 < 17\%_0$$

$$\xi \ge 0.5 - - - -$$

$$\xi \geq 0.5$$
 - - - -


$$t_r = \frac{\pi - \arccos \xi}{\text{Im}(s)} \le 1.7$$

$$Im(s) \ge 1.232$$


$$\theta \ge T \operatorname{Im}(s) = 35.3^{\circ}$$




$$t_s \approx 3.5 / \text{Re}(s) \leq 2.3$$



$$R \le e^{-T\operatorname{Re}(s)} = 0.467$$






5.1.2 频域性能指标要求

从开环频率特性分析闭环特性:

1. 低频段:反映系统的稳态特性 低频段斜率——系统类型(0型、I型等) K的幅值↑——稳态误差↓



- 2、中频段:反映系统动态特性 截止频率 ω_c 一系统带宽, ω_c \, tr,tp,ts \, 动态响应快 相位稳定裕度 γ 、幅值稳定裕度h—稳定裕度高,鲁棒性好
- 3、高频段:反映系统抑制高频噪声的能力 高频段幅值衰减快——抑制高频噪声的能力强

鉴于离散系统频率特性 $G(e^{j\omega T})$ 是 ω 的超越函数 ,因此,频率域设计时, $<u>并不直接利用z平面的频率特性</u>,而是将其变换到其他更合适的平面(<math>\mathbf{w},\mathbf{w}'$)上进行,同时相关的性能要求也会发生变化。

5.2 z平面根轨迹

D(z)为数字控制器

G(z)为广义被控对象

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} G(s) \right]$$

系统闭环脉冲传函

$$\Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}$$




图5-4 离散控制系统 闭环系统特征方程

$$1 + D(z)G(z) = 0$$

连续系统闭环特征方程


$$1 + D(s)G(s) = 0$$


结论: 离散系统与连续系统的闭环特征 方程形式完全一样。连续系统中根轨迹 的定义及绘制法则, 在z域完全适用。

z平面根轨迹应相对于单位圆来分析

形状不同(z变换的非线性关系)

例5-2





连续系统:
$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$
 T=0.1s

$$s_1 = 0, s_2 = -2$$

- 1) I型系统,阶跃响应稳态误差为0
- 2)系统稳定,无论K多大(最小相位系统)
- 3) K=1,s²+2s+1=1→s₁=s₂=-1为分离点 K<1时响应过程单调,K>1时振荡

离散系统:
$$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{K}{s(s+2)}\right] = \frac{K(1-z^{-1})}{2}Z\left[\frac{2}{s^2(s+2)}\right]$$

$$= \overline{K} \frac{z + 0.935}{(z - 1)(z - 0.819)} \qquad \overline{K} = 0.0047K$$

零点z₁=-0.935, 极点p₁=1, p₂=0.819

1)I型系统,有附加零点(非最小相位)

分离点与汇合点:重根

闭环特征方程:

$$(z-1)(z-0.819) + \overline{K}(z+0.935) = 0$$

设为重极点,令:

$$\Delta(z) = (z - p)^2$$

$$\bar{K} = 0.005$$
 $\longrightarrow K = 1.07$ 分离点 $p_1 = 0.907$

$$\bar{K} = 7.379$$
 — $K = 1570$ 汇合点 $p_2 = -2.779$

求临界稳定点:
$$R(s)$$

$$\Rightarrow |z|=1$$

C(s)s(s+2)


则满足
$$(z-1)$$

得
$$\bar{K} = G(z) = \bar{K}$$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$K = G(z) = K$$

$$z(z) = \overline{K} \frac{z + 0.935}{(z - 1)(z - 0.819)}$$

零点
$$z_1$$
=0.935,极点 p_1 =1, p_2 =0.819



$$\bar{K} = 0.0047K$$

$$a^2 + 2az + a^2 + b^2$$

离散系统中根轨迹的绘制法则

开环传递函数
$$D(z)G(z) = \frac{K\prod_{i=1}^{m}(z-z_{i})}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_{i})}$$
 根轨迹方程
$$\frac{K\prod_{i=1}^{m}(z-z_{i})}{D(z)G(z) = -1} = -1$$
 模值
$$\frac{R}{\prod_{i=1}^{m}|z-p_{i}|}$$
 方程
$$\frac{R}{\prod_{i=1}^{m}|z-p_{i}|}$$
 方程
$$\frac{R}{\prod_{i=1}^{m}|z-z_{i}|}$$

z平面根轨迹的特殊性:

- 1) z平面极点的密集度很高,在用根轨迹分析系统性能时,要求根轨迹的计算精度较高。
- 2) z平面的临界放大系数由根轨迹与单位圆的交点求得。
- 3) 离散系统脉冲传递函数的附加零点,影响根轨迹和动态响应。
- 4) z平面根轨迹与采样周期T有关。

5.2.2 z平面根轨迹设计方法

根轨迹法实质上是一种闭环极点的配置技术,即通过 反复试凑,设计控制器的结构和参数,使整个闭环系统的 主导极点配置在期望的位置上。

1、设计步骤

- 1)据给定时域指标,在z平面画出期望极点的允许范围
- 2) 设计数字控制器D(z)。
 - (1) 首先求出广义对象脉冲传递函数

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} G(s) \right]$$

(2) 确定控制器D(z)的结构形式

常用控制器有一阶相 位超前及相位滞后环节:

$$D(z) = K_{c} \frac{z - z_{c}}{z - p_{c}}$$

若要求数字控制器不影响系统稳态性能,则要求:

$$|D(z)|_{z=1}=1 \longrightarrow K_c = \frac{1-p_c}{1-z_c}$$

- 3) 进行数字仿真研究, 检验闭环系统的动态响应。
- 4)在计算机上编程实现的(次)算法。

仿真验证的必要性


即便将希望的闭环极点配置在允许域内,仍可能出现系统的动态性能不满足指标要求的情况。


፟原因


- ❖离散系统的脉冲传函的零点数多于对应的连续系统,且系统的性能不仅受极点影响,还受零点影响。
- ❖允许域是按照二阶系统的品质指标近似绘制的 ,实际系统常为高于二阶的系统。高阶系统的响 应主要取决于其一对主导极点,非主导极点对系 统性能也会有影响。

控制器D(z)零极点分布


超前—极点在零点左侧









(a) 相位超前控制器










(b) 相位滞后控制器


滞后—极点在零点右侧





高通滤波器






低通滤波器

控制器设计的常用方法—零极点对消法

- 用控制器的零极点对消被控对象不希望的极零点, 从而使整个闭环系统具有满意的品质。
- 注意:不要用D(z)去对消对象在单位圆外、单位圆上以及接近单位圆的零极点,否则会因为不精确对消而产生可能的不稳定的现象。
- ፟ 原因:有限字长、对象本身特性发生变化。




14

采用一阶控制器的设计流程:

设计方法和设计举例

参见课件



(二) D(z)结构形式的选择

首先是: 物理可实现性; 即分子阶次 ≤ 分母阶次.

最常采用的数字控制器为:

相位超前一阶网络:

相位滞后一阶网络:

$$D(z) = k_c \frac{z - z_{c1}}{z - p_{c1}}, \quad p_{c1} < z_{c1}$$
 $D(z) = k_c \frac{z - z_{c2}}{z - p_{c2}}, p_{c2} > z_{c2}$ 极点在零点的左侧 极点在零点的右侧

根轨迹常采用零极点对消法来设计控制器。


即用控制器的零极点对消被控对象不希望的极零点, 从而使整个闭环系统具有满意的品质。

注意:

不要试图用D(Z)去对消在单位圆上以及接近单位圆的零极点,否则会因为不准确的抵消而产生可能的不稳定的现象。

根轨迹设计例题5.4(P152)

例:太阳光源跟踪系统的离散化根轨迹设计,采样周期T = 0.1s



性能指标要求: σ % \leq 15%

$$\sigma$$
% ≤ 15 %

$$t_{\rm r} \leq 0.55s$$

$$t_s \leq 1s$$

$$K_v > 5$$

(1)确定理想根轨迹位置

$$\sigma\% = e^{\pi \xi \sqrt{1 - \xi^2}} \times 100\% < 15\%$$

$$\xi > 0.517$$




$$t_s \approx \frac{3.5}{\text{Re}(s)} < 1s$$

 $t_s \approx \frac{3.5}{\text{Re}(s)} < 1s$ **z**域同心圆半径 $r \leq 0.7047$

$$t_{\rm r} = \frac{\pi - \arccos \xi}{\text{Im}(s)} < 0.55s$$

z域射线 $\theta = T \operatorname{Im}(s) \ge 22^o$



(2) 设计数字控制器D(z)

被控对象的脉冲传递函数

根轨迹进入期望极点范围?

Matlab指令

num=[20]; den=[1 10 0]; [n,d]=c2dm(num,den,0.1,'zoh')


n=[0 0.0736 0.0528] d=[1.0000 -1.3679 0.3679]

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \frac{20}{s(s+10)} \right] = 0.0736 \frac{(z+0.7174)}{(z-1)(z-0.3679)}$$

先可取控制器为纯比例环节

$$D(z) = k_d$$

绘制系统的根轨迹——



自动化学

$$G(z) = 0.0736 \frac{(z + 0.7174)}{(z - 1)(z - 0.3679)}$$

改进控制器
$$D(z)$$
的设计 $D(z)$ 零点抵消 $G(z)$ 衰减慢的极点 z

采用零极对消法,选用

利用Matlab指令

$$D(z)G(z) = 0.0736k \frac{(z+0.7174)}{z(z-1)} = K \frac{(z+0.7174)}{z(z-1)}$$

[K,pole]=rlocfind(num, den)

可在选定极点位置后自动计算得:

希望极点:

$$0.3485 \pm j0.3096$$

根轨迹增益

$$K = 0.3030$$

控制器增益

$$k_d = K / 0.0736 = 4.2$$


控制器传函
$$D(z) = \frac{4.2(z-0.3679)}{z}$$

系统静态速 度误差系数

$$k_{v} = \frac{1}{T} \lim_{z \to 1} (z - 1)D(z)G(z)$$

$$= \frac{1}{0.1}(z-1)\frac{0.3030(z+0.7174)}{(z-1)z} = 5.2 > 5$$

系统的根轨迹





(3)系统时域仿真

≝ 结论:


❖时域动态性能:


$$\sigma$$
% ≤ 15 %

$$t_{\rm r} \leq 0.55s$$

$$t_s \leq 1s$$







5.3 W'变换及频率域设计

5.3.1 W' 变换及其性质

1. w' 变换定义

$$w' = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$$
 $z = \frac{1+\frac{w'}{2}w'}{1-\frac{T}{2}w'}$

2. W'变换主要特性

- (1) 映射关系
- (2) s域和w'域频率对应关系
- (3) w'域传函与z传函的关系
- (4) s域和w'域传函的关系
- (5) w'变换与突斯汀tustin变换

3. W' 变换的频率特性

2. W'变换主要特性

$$w' = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$$

$$z = \frac{1 + \frac{T}{2}w'}{1 - \frac{T}{2}w'}$$




图5-16 s、z、w'域之间的映射关系

自动化学院 22

(2) s域和w' 域频率对应关系


 \mathbb{Z} S域和Z域的频率都用 ω 来表示,是系统的真实频率,变换至W'域后得到的频率为虚拟频率,以V表示。

$$w' = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$$

$$z = e^{j\omega T} w' = jv$$

$$v = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$$

$$v = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$$



s域和w'域的频率变换关系

(3) w'域传函与z 传函的关系


$$G(z) = \frac{\prod_{i=1}^{m} (z + a_i)}{(z - 1)^k \prod_{i=1}^{n} (z + b_i)}$$


፟ 结论:

- ❖如果(n+k)>m,则变换后, 分子添加(n-m)个新零点
- ❖稳态增益不变。
 - $> z \rightarrow 1$ 时,w' $\rightarrow 0$
- **❖**稳定性不变
 - ▶z单位圆→w' 左半平面
 - **>** G(z)稳定→ G(w')稳定

▶特点:

- ▶串联性——双线性变换,直接替代。
- ➤ w'传函是w'的有理分式函数,故G(jv)是虚频v的有理分式函数。





一般G(W')分子分母是W'的同阶函数,

但

当G(z)的零点或极点为z=-1时,会出现对应的w'项的对消现象。 从而使分子分母不同阶。

$$z = \frac{1 + \frac{T}{2}w'}{1 - \frac{T}{2}w'}$$

$$G_{1}(z) = \frac{z+1}{z+0.5}$$

$$G_{1}(w') = \frac{\left(1 + \frac{T}{2}w'\right) + \left(1 - \frac{T}{2}w'\right)}{\left(1 + \frac{T}{2}w'\right) + 0.5\left(1 - \frac{T}{2}w'\right)} = \frac{4}{3 + \frac{T}{2}w'}$$
分母比分子高阶

(4) s域和w'域传递函数的关系

■ 当采样周期T→0时,复变量w'近似等于复变量s;

$$\lim_{T\to 0} w' = \lim_{T\to 0} \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} = \lim_{T\to 0} \frac{2}{T} \frac{e^{sT}-1}{e^{sT}+1} = s$$

■ 传递函数G(s)与G(w')的相似性;

$$G(s) = \frac{a}{s+a}$$
 若a=5, T=0.1s, 则有
$$G(s) = \frac{5}{s+a}$$

$$G(s) = \frac{0.38}{s+a}$$

■ G(s)与G(w')稳态增益不变

$$G(s) = \frac{5}{s+5}$$

$$G(z) = \frac{0.3935}{z - 0.6065}$$

$$G(w') = \frac{4.899 \left(1 - \frac{w'}{20}\right)}{w' + 4.899}$$

s域和w'域典型环节对照

$$c = \frac{2}{T} \frac{1 - e^{-aT}}{1 + e^{-aT}} = \frac{2}{T} \frac{e^{aT} - 1}{e^{aT} + 1}$$

$$G(s)$$
 带zoh的z变换

$$G(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} G(s) \right]}$$

$$G(z)$$
 — 双线性

$$G(s) \xrightarrow{\text{#zoh的z变换}} G(s) \xrightarrow{S} G(s) \xrightarrow{\text{xstepp}} G(w')$$

G(s)	G(z)	G(w')	$\lim_{T\to 0}G(w')$
$\frac{1}{s}$	$\frac{T}{z-1}$	$\frac{1-\frac{T}{2}w'}{w'}$	$\frac{1}{w'}$
$\frac{1}{s^2}$	$\frac{T^{2}(z+1)}{2(z-1)^{2}}$	$\frac{1-\frac{T}{2}w'}{w'^2}$	$\frac{1}{w^{\prime 2}}$
$\frac{a}{s+a}$	$\frac{1-\mathbf{e}^{aT}}{z-\mathbf{e}^{-aT}}$	$\frac{c\left(1-\frac{T}{2}w'\right)}{w'+c}$	$\frac{a}{w'+a}$
$\frac{a}{s(s+a)}$	$\frac{(aT + e^{-aT} - 1)z + (1 - e^{-aT} - aTe^{-aT})}{a(z - 1)(z - e^{-aT})}$	$\frac{c\left(1-\frac{T}{2}w'\right)\left[1+\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{a}\right)w'\right]}{w'(w'+c)}$	$\frac{a}{w'(w'+a)}$

(5) w'变换与突斯汀tustin变换

- ፟ 应用:
 - **❖Tustin变换用于D(s)→D(z)**
 - *W'变换用于离散域设计G(s)→G(z)→G(w')
- 映射: 一般 w' \neq s 因为s \rightarrow z:主带对应,付带重叠,s \rightarrow w'多对一
- 如果s→z: $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ $z \to \mathbf{w}':$ $z = \frac{1 + \frac{T}{2} w'}{1 - \frac{T}{2} w'}$ $\mathbf{y} = \mathbf{y} \to \mathbf{w}': \quad --\mathbf{y} \to \mathbf{w}$

自动化学院




3. W'的频率特性

$$G(s) = 1/s$$

以1/s为例

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \frac{1}{s} \right] = \frac{T}{z - 1}$$

$$G(w') = W'[G(z)] = G(z) = \frac{1 - \frac{T}{2}w'}{z = \frac{1 - \frac{T}{2}w'}{1 - \frac{T}{2}w'}} = \frac{1 - \frac{T}{2}w'}{w'}$$



10¹

$$T = 1$$
 $G(w') = \frac{1 - 0.5w'}{w'}$

$$T = 0.1$$
 $G(w') = \frac{1 - 0.05w'}{w'}$, 附加零点 $w' = 20$


,附加零点
$$w'=2$$

10⁻¹

 10^2

3. W'的频率特性

- 作图方式与G(s)相同
- 以1/s为例。
- G(W')与G(s)低频段斜率相同(积分环节数相同)
- |G(W')|高频段平缓(分子分母同阶)
- $T \downarrow$, G(W')=G(s), 在中频段可将G(W')代替G(s)



Zoh的影响

当G(z)的分母阶数>分子阶数,则变换后

G(w')分子添加有新的零点,即添加零点


$$\left(1-\frac{T}{2}w'\right)$$

新增零点为非最小相位, 其对应 $z = \pm \infty$

新添零点的对数幅 频相频特性如右图。


它们的转折频率为T/2

幅频与一阶微分环节相同 斜率是+20dB/十倍频。 而相位是滞后的。



 $\left(1-\frac{T}{2}w'\right)$ 清楚地反映出广义离散对象中zoh相位滞后的影响。

w'域(平面)设计法步骤



D (Z) 在计算机上编程实现 (6)

自动化学院 32

5.3.2 w' 域设计法

- 1) 给定G(s),求出z域的广义对象的脉冲传函G(z)
- 2) 将G(z)变换到w'平面上
- 3) 在w'平面设计D(w')
 - 由于w'平面和s平面的相似性 , s平面上的设计技术, 如频 率法、根轨迹法等均可应用 到w'平面。
- 4) 进行w'反变换,求得z域D(z)
- 5) 检验z域闭环系统的品质
- \boldsymbol{O} $\boldsymbol{D}(z)$ 在计算机上编程实现。

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} G(s) \right]$$

可用c2dm(n,d,T,'zoh')

$$G(w') = G(z)\Big|_{z=\frac{1+\frac{T}{2}w'}{1-\frac{T}{2}w'}}$$

d2cm(n,d,T,'tustin')

$$D(z) = D(w') \bigg|_{w' = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}}$$

可用c2dm(n,d,T,'tustin')

利用连续域bode技术设计时的注意点

1. 由于w'域和s域的频率扭曲,在性能指标中频率带宽 ω_c $z = e^{j\omega T}$ w' = jv 并非是G(w')波 德图中的带宽。 $v = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$

- 2. 设计D(w')时必须考虑它所对应的D(z)的 物理可实现性和稳定性。
- 3. 设计时所考虑的性能指标一般比要求的稍高,以便在将D(w')转回到z域实现时,系统仍能满足要求。

S域校正方法及特点


1、超前校正


$$D(s) = k_c \frac{s + z_{c1}}{s + p_{c1}}$$

$$z_{c1} < p_{c1}$$

2、滞后校正:

$$D(s) = k_c \frac{s + z_{c2}}{s + p_{c2}}$$
 $z_{c2} > p_{c2}$





特

增加带宽 超前校正 改善动态 $\gamma \uparrow, h \uparrow$ 点抗扰能力↓ 适用于中频段!

滞后校正 点 特

动态性↓ 系统增益↑ 稳态误差↓ 适用于低频段!

校正方法及特点

3、超前一滞后校正

$$D(s) = k_c \frac{(s + z_{c1})(s + z_{c2})}{(s + p_{c1})(s + p_{c2})} \qquad z_{c1} < p_{c1}$$

$$z_{c2} > p_{c2}$$

当设计得较好时,

超前滞后校正可以同时兼有

超前校正和滞后校正的优点。

控制器D(w')的一般形式

■ w'域常用的控制器是一阶或二阶串联校正装置

相位超前一阶网络

$$D(w') = k_c \frac{w' + z_1}{w' + p_1} p_1$$

$$D(w') = k_c \frac{w' + z_1}{w' + p_1} \quad p_1 > z_1 \qquad D(w') = \frac{1 + \alpha \tau w'}{1 + \tau w'} \quad \alpha < 1$$

相位滞后一阶网络

$$D(w') = k_c \frac{w' + z_2}{w' + p_2} \quad p_2 < z_2$$

$$D(w') = \frac{1 + \rho w'}{1 + \beta \rho w'} \quad \beta < 1$$

超前滞后网络

$$D(w') = k_c \frac{w' + z_1}{w' + p_1} \frac{w' + z_2}{w' + p_2}$$

$$D(w') = \frac{1 + \alpha \tau w'}{1 + \alpha w'} \frac{1 + \rho w'}{1 + \beta \rho w'}$$

$$p_1 > z_1 > p_2 > z_2$$

$$\alpha$$
 < 1, β < 1


控制器D(w')的一般形式

一阶控制器

$$D(w') = \frac{1 + w'/\omega_o}{1 + w'/\omega_n}$$

 ω_o 是w'域的零点

 ω_p 是w'域的极点



该控制器的直流增益为1, 高频增益为 $20\lg(\omega_o/\omega_p)$

最大相移 $|\varphi_m|$ 处于 $0^\circ \sim 90^\circ$ 之间,其大小取决于 ω_o / ω_p

出现最大相移
$$\varphi_m = \arcsin \frac{\omega_p - \omega_o}{\omega_p + \omega_o}$$
 的频率为 $\omega_m = \sqrt{\omega_o \omega_p}$

5.3.3 设计举例

天线转角计算机伺服控制系统w'域设计

例5-6: 系统设计指标(设T=0.1s)

❖超调量 σ% = 10%

d=sym('0.0736*(z+0.7174)/((z-

dw=subs(d); xx=simplify(dw);

[nw1,dw1]=numden(xx);

disp('G(w)=nw2/dw2');

nw2=sym2poly(nw1);

dw2=sym2poly(dw1);

Gw=tf(nw2,dw2)

z=sym('(1+0.1*w/2)/(1-0.1*w/2)')

1)*(z-0.3679))');

❖相位稳定裕度 $\gamma_m \ge 50^\circ$ 幅值稳定裕度 $L_h \geq 6dB$

$$G(z) = Z \left| \frac{1 - e^{-sT}}{a} \right|$$

```
※调节时间 t_s \leq 1s
```

※静态速度误差 $K_{v} \geq 5$

$$\frac{G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s(z+0.7174)/((z-1))} \right] = 0.0736 \frac{(z+0.7174)}{(z-1)(z-0.3679)}$$

$$\frac{w'}{w'} = \frac{-0.0076(w')^2 - 0.7720w' + 18.4810}{(w')^2 + 9.2419w'}$$

$$=-0.0076\frac{(w'+20)(w'-121.5428)}{w'(w'+9.2419)}$$

nw0=-.0076 -0.7720 18.4810 9.2419 dw0=1.000 0.0000

nw0=nw2/adw0=dw2/a

a = dw2(1);

自动化学院

39/30

2) 在w'域设计数字控制器

 $L_{h} \geq 6dB$

 $\gamma_m \geq 50^\circ$

(1) 系统开环放大系数设计

系统开环放大系数设计
$$k_{v} = \frac{1}{T} \lim_{z \to 1} (z - 1)D(z)G(z)$$

$$D(z) = k = \frac{1}{0.1} \lim_{z \to 1} (z - 1)k \cdot 0.0736 \frac{(z + 0.7174)}{(z - 1)(z - 0.3679)} = 2k \ge 5$$

$$k \ge 2.5$$

(2) 数字控制器D(w')设计

取
$$D_1(w') = k = 2.5$$

w'平面的开环传递函数
$$G_1(w') = D_1(w')G(w') = \frac{-0.0190(w')^2 - 1.930w' + 46.2024}{((w')^2 + 9.2419w')}$$

在w'域检查开环稳定裕度要求


Matlab指令

nw1=[-0.019 -1.930 46.2024]; dw1=[1.0000 9.2419 margin(nw,dw); grid

$$L_h = 13.6dB(v_h = 15.6rad/s)$$

 $\gamma_m = 52.8 \deg(v_c = 4.6rad/s)$

满足指标要求,但截止频率较低。自动化




(2) 数字控制器D(w')设计 $\sigma\% = 10\%$

$$\sigma\% = 10\%$$

$$t_s \leq 1s$$

- 时域响应特性检查
- **Simulink仿真结果**
 - ❖超调量大于给定要求, 调节时间虽满足要求, 但余量不大。

$$\sigma\% = 15.28\%$$



结论:不满足要求,故需进一步 设计动态控制器,其目的是在保 证稳定裕度的条件下,进一步增 大开环截止频率。

$$D_1(w') = k_d = 2.5$$

闭环单位阶跃响应

(2) 数字控制器D(w')设计

b) 动态控制器设计

- 为提高截止频率,在正向通道引入超前环节。
- 利用连续系统控制理论方法,通过试凑,可确定超前环节的分子及 分母的时间常数和增益。通过2-3次修正,最后取

$$D_2(w') = \frac{0.1w' + 1}{0.02w' + 1} = 5\frac{w' + 10}{w' + 50}$$

$$D_2(w')G_1(w') = \frac{-0.0019(w')^3 - 0.2121(w')^2 + 2.6894w' + 46.2114}{0.02(w')^3 + 1.1848(w')^2 + 9.2419w'}$$

Matlab环节串联指令

dn=[0.1,1]; dd=[0.02,1]; nw1=[-0.0190,-1.930,46.2024]; dw1=[1.0, 9.2419, 0]; [nw2,dw2]=series(nw1,dw,1dn,dd) 在w'域检查开环稳定裕度要求

$$\gamma_m = 70.6^0 (\nu_c = 5.05 rad / s)$$
 $L_h = 14.1 dB(\nu_h = 47 rad / s)$
满足要求

化学院 42/40

3) z平面的控制器D(z)

$$D_2(w') = \frac{0.1w' + 1}{0.02w' + 1}$$

进行w'反变换
$$D_2(z) = D_2(w')$$
 $w' = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} = \frac{2.1429z - 0.7143}{z + 0.4286}$

Matlab指令

wdd=[0.02 1]; wdn=[0.1 1]; [zdn,zdd]=c2dm(wdn,wdd,0.1,'tustin')



稳态增益

$$D_2(z)\Big|_{z=1} = \frac{2.1429 - 0.7143}{1 + 0.4286} = 1$$

满足静态设计时要求: 控制器稳态增益不小于2.5!

$$D(z) = D_1(z)D_2(z) = 2.5 \frac{2.1429z - 0.7143}{1 + 0.4286}$$

$$D_1(w') = 2.5, D_1(z) = 2.5$$


$$=5.36\frac{z-0.3333}{z+0.4286}$$


43/46

4) 闭环系统仿真

$$\sigma\% = 10\% \quad \gamma_m \ge 50^\circ \quad L_h \ge 6dB$$

$$t_s \le 1s \quad K_v \ge 5$$





系统单位阶跃响应图

系统无超调,

调节时间小于0.4s。

系统单位斜坡响应图

$$k_{v} = \frac{1}{T} \lim_{z \to 1} (z - 1)D(z)G(z) = 5$$

稳态误差: $e_{ss} = 1/k_v = 1/5 = 0.2$

频域性能校验

 $\gamma_m \geq 50^\circ$

 $L_h \geq 6dB$

D(w)=2.5时系统开环稳定裕度

$$\gamma_m = 52.8 \deg(\nu_c = 4.6 rad / s)$$

$$L_h = 13.6dB(v_h = 15.6rad / s)$$

在w'域检查开环稳定裕度要求

$$D(w') = 12.5 \frac{w' + 10}{w' + 50}$$

$$\gamma_m = 52.7^{\circ} (\nu_c = 10.7 rad / s)$$


$$L_h = 8.1 dB(v_h = 47.1 rad / s)$$

在s域检查开环稳定裕度要求

$$D(z) = 5.36 \frac{z - 0.3333}{z + 0.4286}$$

$$\gamma_m = 84^\circ (\omega_c = 5rad / s)$$


$$L_h = 14.3dB(\omega_h = 34.2rad / s)$$



$$\gamma_m = 80.2^{\circ} (\omega_c = 4.945 rad / s)$$

$$L_h = 15.1327 dB(\omega_h = 29.8 rad / s)$$

仔细检查各个环节的频率特性曲线



不考虑 A/D+D/A影响

$$\gamma_m = 84^0 (\omega_c = 5rad / s)$$

$$L_h = 14.3dB(\omega_h = 34.2rad / s)$$

$$\gamma_m = 80.2^{\circ} (\omega_c = 4.945 rad / s)$$

$$L_{h} = 15.1327dB(\omega_{h} = 29.8rad/s)$$

例2

- - **❖相位稳定裕度** $\gamma_m \ge 45^\circ$
 - ❖在最大指令速度 $=180^{\circ}/s$ 时,速度稳态误差 < 1°

解: 1)

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} G(s) \right] = 0.2965 \frac{(z + 0.2179)(z + 3.077)}{(z - 1)(z - 0.8187)(z - 0.5488)}$$

2)
$$G(w') = G(z)|_{z = \frac{1 + \frac{T}{2}w'}{1 - \frac{T}{2}w'}} = \frac{0.1(w')^3 - 2.4(w')^2 - 90.7w' + 2090.6}{(w')^3 + 7.8202(w')^2 + 11.6164w'}$$

$$=0.1\frac{(w'+31.1452)(w'-39.2599)(w'-20)}{w'(w'+5.8264)(w'+1.9937)}$$

$$= 180 \frac{\left(1 + \frac{w'}{31.1452}\right) \left(1 - \frac{w'}{39.2599}\right) \left(1 - \frac{w'}{20}\right)}{w' \left(1 + \frac{w'}{5.8264}\right) \left(1 + \frac{w'}{1.9937}\right)}$$

page 135 BH zoh.m

47

3) 在w'域设计数字控制器 $G(s) = \frac{1}{s\left(\frac{1}{6}s+1\right)\left(\frac{1}{2}s+1\right)}$

(1) 静态指标

在最大指令速度 $R = 180^{\circ} / s$ 时、 速度稳态误差 $<1^{\circ}$

$$k_{v}=R/e_{ss}^{*}=180$$

检查w'域未校正系统的静态排

$$K_v = \lim_{w' \to 0} w'G(w') = 180$$

可见满足静态指标要求。


(2)s平面的截止频率 $\omega_c = 3.5ra$

w'平面的截止频率

$$v_c = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_c T}{2} = \frac{2}{0.1} \tan \frac{3.5 \times 0.1}{2} = 3.54$$

有时为设计简单, 可近似认为





Pole: 2.65 - 8.67i

自动化学院

(3) 画出未校正系统G(w')的波德图

$$\omega_c \geq 3.5 rad / s$$

$$\gamma_m \geq 45^\circ$$

该系统需要较大的相位超前校正。 计算未校正系统**G(w**')

在 $v_c \geq 3.5362 rad / s$

相角
$$\varphi_1(\nu_c) = 169^\circ - 360^\circ = -191^\circ$$

幅值
$$M_1 = 10^{26.8/20} = 22.0$$


超前校正必须具有的超前相位为

$$\varphi_m(\nu_c) = \gamma - \varphi_1(\omega_c) - 180^\circ = 45^\circ + 191^\circ - 180^\circ = 56^\circ$$

若该控制器还需要滞后校正,则还应考虑滞后校正将在。

处引起的相位滞后,设为 6° ,则超前相角为

$$\varphi_m(\nu_c) = \gamma - \varphi_1(\omega_c) - 180^\circ + 6^\circ = 62^\circ$$



(4) 设计控制器D(w⁴)

利用最大超前角位于特性曲线的几何中点的性质,根据频域设计方法,可求超前控制器的参数:

$$\alpha = \frac{1 - \sin 62^{\circ}}{1 + \sin 62^{\circ}} = 0.0622$$

$$v_c \approx 3.5362 rad / s$$
 $z_1 = \sqrt{\alpha} \cdot v_c = 3.5362 \sqrt{0.0622} = 0.8817$ $p_1 = z_1 / \alpha = 0.8817 / 0.0622 = 14.1828$

为保证校正后系统在截止频率处的幅值为1,即

$$|D(jv_c)G(jv_c)| = |K_c \frac{jv_c + z_1}{jv_c + p_1}| \cdot M_1 = 1$$

求得超前控制器的比例系数为

$$K_c = 0.1823 \longrightarrow D(w') = 0.1823 \frac{w' + 0.8817}{w' + 14.1828}$$

(5) 引进超前控制器后的验算 $D(w') = 0.1823 \frac{w' + 0.8817}{w' + 14.1828}$

$$\lim_{w'\to 0} D(w') = K_c \frac{z_1}{p_1} = 0.1823 \times \frac{0.8817}{14.1828} = 0.0113$$

$$k_v = 180$$

故引进超前校正后的系统的速度误差系数为

$$K_1 = \lim_{w' \to 0} w'G(w')D(w') = 180 \times 0.0113 = 2.040 < K_v$$

因此还需要在低频段引进滞后校正,以提高稳态精度。

滞后校正的零极点应远离截止频率,以免其相 位滞后在截止频率处产生较大的影响。


根据频域设计方法,通常取 $z_2 = v_h / 10 = 0.354$

则有 $p_2 = K_1 z_2 / K_v = 2.040 \times 0.354 / 180 = 0.0040$


控制器设计完

$$D(w') = 0.1823 \frac{w' + 0.8817}{w' + 14.1828} \cdot \frac{w' + 0.354}{w' + 0.0040}$$

控制器在W平面的频率特性曲线 ——超前、超前滞后控制器




控制器在W平面的频率特性曲线 ——超前、超前滞后控制器



由于引进滞后控制器,造成大约6度的相位滞后。

添加控制器后在W平面的频率特性曲线




应该回到s平面来检查性能指标

4) 将D(w')变换到z平面 $D(w') = 0.1823 \frac{w' + 0.8817}{w' + 14.1828} \cdot \frac{w' + 0.354}{w' + 0.0040}$

$$D(z) = D(w')|_{w' = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{0.1133z^2 - 0.2131z + 0.1001}{z^2 - 1.1698z + 0.1701}$$

Bode Diagram 150 ₽ dbode(D(z)) System: sys 100 Frequency (rad/sec): 3.52 bode(G(s)) Magnitude (dB) Magnitude (dB): 26.7 50 -50 System: sys Frequency (rad/sec): 3.52 -100 90 Magnitude (dB): -26.8 $\omega_c \geq 3.5 rad / s$ System: sys Phase (deg) Frequency (rad/sec): 3.51 $\gamma_m \geq 45^\circ$ -90 Phase (deg): 56.2 -180 System: sys -270 Frequency (rad/sec): 3.5 10⁻⁴ 10¹ 10² 55 Phase (deg): -181

仔细检查各个环节的频率特性曲线




不考虑 A/D+D/A影响

$$\gamma_m = 55.2^{\circ}(\omega_c = 3.52rad/s)$$

$$\gamma_m = 53.6^{\circ} (\omega_c = 3.56 rad / s)$$

$$D(z) = D(w')|_{w' = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{0.1133z^2 - 0.2131z + 0.1001}{z^2 - 1.1698z + 0.1701}$$


5) 闭环系统仿真, 检验其时域性能



检验其静态指标

在最大指令速度 $R = 180^{\circ} / s$ 时,速度稳态误差 $< 1^{\circ}$

对应斜坡输入的稳态误差为:1/180 = 0.0056



第5章小结

离散系统设计方法:

- 1) 离散域设计: $G(s) \rightarrow G(z)$,离散域设计D(z)
- 2) 离散域根轨迹:特点,根轨迹设计,零极对消
- 3) 离散域频率特性: W'变换, T↓时, w'→s, 频率特性特点: 低频段接近, 高频段走平设计方法: 与连续域设计方法相同, 超前滞后网络
- 4) 都需要检验设计结果: 时间响应, 频率响应

第5章 内容结束!