
第二章 平面连杆机构

- § 2-1 铰链四杆机构的基本型式
- § 2-2 铰链四杆机构的基本特征
- § 2-3 铰链四杆机构的设计


平面连杆机构

由许多构件用低副连接组成的平面机构




本章研究的内容

主要研究最简单的平面四连杆机构基本类型、特性及常用的设计方法




2-1 铰链四杆机构的基本型式和特性

铰链四杆机构:全部由回转副组成的 平面四杆机构



铰链四杆机构中的构件

- 机架: 固定构件
- 连架杆: 与机架相连的构件
- 连杆: 机架对面的构件



连架杆的分类

- "如果能整周回转,则称为曲柄。
- ·如果连架杆仅能在小于360的某一角度 内摆动,则称为摇杆。


铰链四杆机构分类

- "能够作整周回转运动的连架杆称为曲柄
- "按是否有曲柄存在分类
 - ¤曲柄摇杆机构
 - ¤双摇杆机构
 - ¤双曲柄机构


1.曲柄摇杆机构

- 一连架杆能整周回转,另一连架杆只能往复摆动的铰链四杆机构。
- 实例

牛头刨床




雷达天线调整机构




缝纫机



双曲柄机构





惯性筛





图 4 10 惯性缔分机


1一(主动)曲柄:2一逢杆:3一(从动)由柄:1 机架。

双曲柄机构

一应用最多的是平行双曲柄机构,或称为平 行四边形机构

• 存在不定状态






双摇杆机构

两个摇杆长度相等 的双摇杆机构,称 ⁶ 204 为等腰梯形机构

应用: 汽车前轮的 转向机构



具有移动副的四杆机构的类型

曲柄滑块机构

"导杆机构

" 摇块机构

定块机构

双滑块机构

"偏心轮机构


" 摇杆滑块机构

曲柄滑块机构

广泛应用在活塞式内 燃机、空气压缩机、 冲床等机械中。

· 实例:

- □自动送料机
- □内燃机曲轴活塞机构







图 4-14 自动送料机 1—曲柄;2—连杆;3—滑块;4—机架;5—零件。


导杆机构

- 是由改变曲柄滑块机构中的固定件而演化来的。
- 一杆均可整轴回转,称 为转动导杆机构,杆只能 往复摆动,称为摆动导杆 机构。
- "常用于牛头刨床、插床和 回转式油泵中。




摇块机构

亦称为摆动滑块机构 ,用于液压和气动装 置。 实例: 摆缸式内燃机 液压驱动装置



定块机构


- "亦称为固定滑块 机构
- 用于抽水唧筒和抽油泵中



双滑块机构


- 具有两个移动副的四杆机构。
- 可分为正切机构、正弦机构,滑块联轴器和椭圆机构。

双滑块机构---椭圆仪




偏心轮机构

- 当曲柄长度很小时,通常将曲柄作成偏心轮。
- 广泛用于传力较大的剪床、冲床、颚式破碎机、内燃机中。



摇杆滑块机构



飞机高度丰


图 4-15 高度表

(a)高度表简图;(b)机构图。


1—真空膜盒;2—连杆;3—摆杆;4—扇形齿轮;4′—小齿轮; 5—齿轮;5′—小齿轮;6—指针;7—刻度盘。

2-2 平面四杆机构的基本特性

取决于各杆的相对长度和机架的选择



铰链四杆机构有整转副的条件



∆AC'D

$$l_4 \le (l_2 - l_1) + l_3$$

$$l_4 \le (l_2 - l_1) + l_3 \quad l_1 + l_4 \le l_2 + l_3$$

$$l_3 \le (l_2 - l_1) + l_4$$
 $l_1 + l_3 \le l_2 + l_4$

$$l_1 + l_3 \le l_2 + l_4$$

∆AC"D

$$l_1 + l_2 \le l_4 + l_3$$

$$l_1 \leq l_2$$

$$l_1 \leq l_3$$

$$l_1 \leq l_4$$

分析曲柄摇杆机构的几何关系

$$l_2 \le (l_4 - l_1) + l_3 \implies l_1 + l_2 \le l_3 + l_4$$
 (1)

$$l_3 \le (l_4 - l_1) + l_2 \Longrightarrow l_1 + l_3 \le l_2 + l_4$$
 (2)

$$l_1 + l_4 \le l_2 + l_3 \quad (3)$$

曲 (1, 2, 3) 式得
$$l_1 \le l_2$$
 $l_1 \le l_3$ $l_1 \le l_4$


曲柄存在条件

- 最短杆和最长杆之和小于等于其余两杆之和,是曲柄存在的必要条件
- "在曲柄摇杆机构中,曲柄为最短杆

取不同的杆为机架

- 前提条件:满足必要条件
- "最短杆为机架—— 双曲柄机构
- "与最短杆相邻杆为机架—— 曲柄摇杆机 构(最短杆为曲柄)
- "最短杆对面的杆为机架—— 双摇杆机构

2.急回特性



人 行程速比系数


$$K = \frac{v_2}{v_1} = \frac{C_1 C_2 / t_2}{C_1 C_2 / t_1} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{j_1}{j_2} = \frac{180^{\circ} + q}{180^{\circ} - q}$$

$$q = 180 \cdot \frac{K-1}{K+1}$$


行程速度变化系数

$$K = \frac{v_2}{v_1} = \frac{C_1 C_2}{C_1 C_2}$$

$$= \frac{t_1}{t_2} = \frac{j_1}{j_2} = \frac{180^\circ + q}{180^\circ - q}$$



3 压力角和传动角



压力角+传动角=90°

 ΔABD

$$BD^2 = l_1^2 + l_4^2 - 2l_1 l_4 \cos j$$

DBCD

$$BD^2 = l_2^2 + l_3^2 - 2l_2l_3 \cos \angle BCD$$

$$\cos \angle BCD = \frac{l_2^2 + l_3^2 - l_1^2 - l_4^2 + 2l_1l_4 \cos \mathbf{j}}{2l_2l_3}$$

$$j = 0^{\circ}$$
 $\angle BCD_{\min}$

$$j = 180^{\circ} \longrightarrow \angle BCD_{\text{max}}$$

∠BCD 为锐角


$$g = \begin{cases} \angle BCD \\ 180^{\circ} - \angle BCD \end{cases}$$

∠BCD 为钝角

压力角: **a** 判断机构传动性能的标志

 $P_t = P \cos a$

传动角 8



最小传动角

 $g_{\rm min}$ $^340^{\circ}$


 $^350^{\circ}$


4 死点位置

- · 摇杆为主动件
- 且处于极限位置时
- 从动件出现卡死
- · 运动的不定状态


- •利—锁紧
- •弊—运动不确定

用于夹紧装置的防松





§ 2-3 平面四杆机构的设计



设计方法

"解析法

- ¤建立数学模型,通过计算得到机构参数
- ¤精确,应用逐渐广泛

"作图法

- ¤直观、简单,能满足一般工程上的精度要求
- ¤在实际中应用较多

"实验法

¤ 简便易行, 试凑结果

1按给定的行程速比系数K设计四杆机构

- 一回特性--极限位置的几何关系--简图的参数
- "已知条件
 - ¤摇杆长度 I_3 ,摆角Y,和行程速比系数K

按给定的行程速比系数K设计四杆机构

"1).选定杆长 I_{CD} ,根据给定Ψ作出CD杆的两个极限位置 C_1D 和 C_2D 。


"2). 由
$$K = \frac{180^{\circ} + \theta}{180^{\circ} - \theta}$$
,计算 $q = 180^{\circ} \frac{K - 1}{K + 1}$

"3).连接 C_1 和 C_2 ,并作两个角度 β =90- θ 得O点。

按给定的行程速比系数K设计四杆机构

- "4).以O为圆心 oc 为半径作圆,则在圆周上某些区段可选作铰链A的位置。
- "5).连接 AC_1 和 AC_2 ,两线的夹角即为设计所要求的极位夹角 θ 。
- "6).在 AC_1 线上截取 $AP=AC_2$,则线段 PC_1 之半即为曲柄长 I_{AB} ,也就确定了铰链B的位置

0





导杆机构

已知: K, 机架长度


分析:

$$q = y$$






二按给定连杆位置设计




无穷多个解


已知三个位置




3给定: 两连架杆对应位置




4 按给定轨迹设计



连杆曲线图谱



连杆曲线绘制



平面连杆机构的特点和应用

"优点:

- □ 构件间为低副联接,接触面积大,能传递较大载荷且不易磨损。
- ¤ 低副接触表面为圆柱面或平面,加工制造简单。
- ≖形式多样,适用的运动范围广。

· 缺点:

- ¤设计计算比较困难
- ¤ 构件数目多,制造的积累误差大
- x 难以实现精确的任意运动规律和轨迹

适用场合:

- ≖速度较低
- ¤ 运动规律不严格要求

连杆机构的应用

- 实现运动形式的改变
- 实现一定的动作或达到某个位置
- 实现一定的轨迹