第一章平面机构的自由度和速度分析

# 机构

- " 机构:
- · 由具有确定的相对运动的一些构件组成;
- · 其中有一个构件为机架;
- 用以实现运动和动力的传递与转换。
- "本章讨论的内容:
- > 构件如何组合,才能形成具有确定的相对运动的机构?
- · 如何实现所要求的相对运动?

## 机构按运动空间可分

平面机构: 所有的构件都在相互平行的平面内运动的机构。


"空间机构

"本书讨论平面机构

#### 1-1 运动副及其分类

在平面运动的一个自由构件S,可以用三个独立运动描述其自由运动:

- · 随任意基点A沿互相垂直的两个方向(x轴, y轴)的直线运动;
- · 绕基点的转动。



#### 自由度

"自由度——物体运动过程中可能出现的独立运动。

一个作平面运动的物体最多有三个自由度: 两个方向的移动和一个转动。

#### 运动副

- 运动副——使两个构件直接接触并能产生一定的相对运动的联接。
- "运动副的作用:
- v 联接构件, 但不是固接;
- · 约束构件的一个或几个独立运动:
- § 减少构件的自由度;
- § 使自由构件有一定的相对运动。

## 运动副的分类


- 低副——两构件通过面接触组成的运动副:
- ∨ 回转副:铰链
- ∨ 移动副: 活塞
- ·· 高副——两构件通过点或线接触组成的运动副: 齿轮,凸轮等

## 1-2 平面机构运动简图


- "为什么要画平面机构运动简图?
- "什么是机构运动简图?
- "如何画?

## 画平面机构运动简图的原因

- 实际应用的机器是多种多样的,各种机器的零件结构也千差万别。
- "完整画这些结构出非常繁琐。
- 一只表示机器的机构组成和运动原理,可用一种简捷的表达方式(机构运动简图)画图。



颚式破碎机



其机构简图


平面机构的自由度 2014-11-29

## 机构运动简图

- "省略与运动无关的构件外形、运动副的具体构造;
- "用简单线条、符号表示构件、运动副;
- "按比例定出各运动副的位置;
- "能表明机构的组成、各构件间相对运动关系;
- "图形简单。


## 机构中运动副的表示方法

- "回转副
- 用圆圈表示转动副;
- ∨ 圆心代表相对转动轴线。
- 移动副:移动副的导路必须与移动方向一致。
- 高副:应画出构件接触处的轮廓曲线。



平面机构的自由


## 构件的表示方法




- "组成两个转动副的构件;
- "组成一个转动副、一个移动副的构件;
- "组成三个转动副的构件;
- "表示三角形等形状是一个刚体画法有:
- ~ 在形状内部加剖面线;
- · 在各角上涂焊缝的标记。

## 构件的表示方法


- 相互啮合的齿轮——用粗实线或点划线画出一对节圆表示;
- ·· 凸轮——用完整的轮廓曲 线表示。
- 常用零部件的表示方法可参看 国家标准





#### 机构中构件的分类

- 一固定件(构件1): 机架, 用于支承活动构件。
- "运动件:
- ∨原动件(构件2):输入构件,运动规律已知。
- ∨ 从动件(构件3、4): 其 余构件,包括输出构件。





#### 简图的绘制步骤

- 1 找出机架、原动件;
- 2 分析机构的组成构件及其运动传递关系;
- 3 确定运动副的类型;
- 4 选好投影面和机构的相互位置,以清楚的表达构件间的运动关系;
- 5 必须按比例定出机构中各运动副间的相对位置;
- 6 从机架开始,按国家标准规定的表达方法,画出各运动副和构件,作图要规矩;
- 5 标明机架、原动件、运动副及各构件。


#### 机构运动简图中机架、原动件、运动副 及各构件的标法

- "机架——用阴影线表示;
- 原动件——用箭头表示;
- 一运动副——用大写的英文字母编号;
- 一构件——用阿拉伯数字编号。







平面机构的自由度 2014-11-29



平面机构的自由度 2014-11-29



平面机构的自由度 2014-11-29



平面机构的自由度 2014-11-29

## 1-3 平面机构的自由度

- "构件的自由度
- " 机构的自由度
- " 机构具有确定相对运动的条件

## 构件的自由度

"作平面运动的自由构件具有三个自由度

#### 机构的自由度

- "构件通过运动副联接起来形成机构。
- "运动副限制了构件间的相对运动。
- "机构的自由度小于各构件的自由度之和。
- "运动副如何限制构件的自由度?

## 运动副如何限制构件的自由度

· 运动副——相对运动受到约束——自由度减少;

一个高副:引入一个约束;

一个低副:引入二个约束;


## 机构自由度计算公式


- 设:机构的运动构件数为n,低副个数为PL,高副个数为PH。
- · 机构各构件自由度的和=3n
- "每个低副限制了两个自由度, PL个低副限制了2PL个自由度;
- · 每个高副限制了一个自由度, PH个低副限制了PH个自由度;
- "机构的自由度F为:

$$F=3n - 2 P_L - P_H$$

## 机构具有确定运动的条件

- "机构的自由度也即机构所具有独立运动的个数。
- "只有原动件才具有独立运动。
- "机构具有确定运动的条件:
- v 机构的自由度等于原动件的数目;
- v F > 0





F=2

原动件数<F

F=1

原动件数>F

F=0


平面机构的自由度 2014-11-29


## 自由度计算中注意的问题

- "复合铰链
- "局部自由度
- "虚约束

## 复合铰链

一两个以上构件同时在一 处用转动副相联接






平面机构的自由度 2014-11-29

## 局部自由度


· 与输出构件 运动无关的 自由度




平面机构的自由度 2014-11-29

#### 虚约束

- " 机构中传递运动不起独立作用的对称部分。
- 一两构件间组成多个轴线 重合的转动副。
- 一两构件间组成多个导路 平行的移动副。



# 例: 计算机构的自由度




平面机构的自由度 2014-11-29

#### 1-4 速度瞬心及其在机构速度分析上的应用

#### 分析机构中构件运动速度的方法

#### 速度瞬心

- 平面内,作相对运动的二构件的重合点;
- 一二构件瞬时作相对回转的中心点;
- 一二构件相对速度为0的点;
- 一二构件绝对速度相等的点;



2014-11-29

## 速度瞬心可分为:

"绝对瞬心——两相互运动的构件之一是静止的。

"相对瞬心——两构件都是运动的。

#### 瞬心

- "任意两相对运动的刚体间,都存在一个瞬心;
- "任意两刚体间的相对运动,在任一瞬时,都可以看作绕某一重合点的相对转动;
- "不同瞬时,瞬心可能不在同一点上;
- 一瞬心有可能在构件上,也可能在构件的延长线 (面)上,或在某方向无穷远处。


## 瞬心的数量

- "每两个构件之间有一个瞬心;
- ·K个构件组成的机构,总的瞬心数N为:

$$N = \frac{K(K-1)}{2}$$

## 瞬心的求法

- "根据瞬心的定义求:
- ∨若已知两构件1和2上两重合 点A和B的相对运动的速度 V<sub>A1A2</sub>和V<sub>B1B2</sub>方向;
- v过A、B两点,分别做速度 V<sub>A1A2</sub>和V<sub>B1B2</sub>的垂线,垂线的 交点即为此时的瞬心。
- ∨ 瞬心用P<sub>12</sub>表示。



#### 通过低副联接的二个构件间的瞬心求法

- "回转副中心为瞬心;
- 垂直移动副导路的无穷远处为瞬心;

#### 通过高副联接的二个构件间的瞬心求法

- 一两构件组成纯滚动高副时,接触点相对速度 为零,是瞬心。
- "两构件组成滑动兼滚动的高副时,接触点相对速度沿切线方向,瞬心应在过接触点的公法线上。

# 不直接相联的构件间的瞬心求法: 三心定理

三心定理——作平面运动的三个构件共有三个瞬心,这三个瞬心位于同一条直线上。


证明: 反证法:

设P<sub>32</sub>位于C;

V<sub>c2</sub>垂直于P<sub>12</sub>

V<sub>c3</sub>垂直于P<sub>13</sub>

V<sub>c2</sub>与V<sub>c3</sub>相等,方向相同; 所以P<sub>32</sub>应在P<sub>12</sub>P<sub>13</sub>联线上



# 求瞬心时注意的问题


- "每两个构件间都有一个瞬心;
- "瞬心有可能在构件的延长线(面)上;
- "瞬心是位于两个构件上的重合点;
- " 求法可分两种情况:
  - V用运动副相联
  - v不相联

# 应用瞬心进行机构的速度分析

- "速度瞬心是两个构件的重合点;
- "在这点上,二构件的绝对速度相等,相对速度 为0;
- 已知一个构件上的瞬心点的速度,即可得另一个构件上该点的速度;
- 一二构件在瞬心以外点相对速度为:
- 大小等于二构件绕瞬心的相对角速度乘该点到 瞬心的距离;
- >方向处置于该点到瞬心的连线。

# 铰链四杆机构的瞬心


· 找出全部瞬心: P<sub>12</sub>P<sub>23</sub>P<sub>34</sub>P<sub>14</sub>P<sub>13</sub>P<sub>24</sub>



# 求铰链四杆机构瞬心点的速度

$$v_{P_{24}} = \omega_2 l_{P_1 P_{24}} = \omega_4 l_{P_2 P_{14}}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{l_{P_{24}P_{14}}}{l_{P_{12}P_{24}}}$$




- " P<sub>24</sub>在 P<sub>14</sub>和P<sub>12</sub>的同侧,则ω<sub>2</sub>和ω<sub>4</sub>同向;
- " P<sub>24</sub>在 P<sub>14</sub>和P<sub>12</sub>之间,则ω<sub>2</sub>和ω<sub>4</sub>反向;
- 用此法,可求任意两构件的角速度比的大小和角速度的方向。

# 求曲柄滑块机构的瞬心


- \*\* 找出全部瞬心: P<sub>12</sub> P<sub>23</sub> P<sub>34</sub> P<sub>14</sub> P<sub>13</sub> P<sub>24</sub>
- 巴知杆1的角速度 $ω_1$ 和几何尺寸;
- "则滑块3的速度为:

$$v_{3} = \omega_{1} l_{P_{14}P_{13}}$$



# 齿轮或摆动凸轮机构

- P<sub>12</sub>在P<sub>13</sub>和P<sub>23</sub>连线上;
- P<sub>12</sub>应在高副接触点的公法线n-n上;
- "二线交点即为 瞬心P<sub>12</sub>




$$v_{P12} = \omega_2 l_{P23P12}$$

$$= \omega_1 l_{P13P12}$$

# 直动从动件凸轮机构

- · P<sub>12</sub>在P<sub>13</sub>和P<sub>23</sub>连线上;
- "P<sub>12</sub>应在高副接触点的公 法线n-n上;
- "二线交点即为瞬心P<sub>12</sub>

$$v_{P12} = v_2$$
$$= \omega_1 l_{P13P12}$$



平面机构的自由度