



内容

- 1、AVR单片机控制系统概述
- 2、控制系统数字板
- 3、控制系统模拟板
- 4、控制系统检验程序及系统的联合调整
- 5、控制系统配套光盘简介
- 6、系统在使用中应注意的问题

导航、制导与控制



1、AVR单片机控制系统概述

- 1.1 控制系统组成和外观
- 1.2 控制系统基本功能
- 1.3 控制系统的供电原理与接地
- 1.4 控制系统与被控对象的连接

导航、制导与控制





1.2 控制系统基本功能

- 1. 处理器特性:采用8位ATmega128处理器,16MHz晶振, 128K字节FLASH程序存储器。
- 2. 4路AD输入:输入电压 ±10V (实际 -14V~14V,?), 采样速率65~260微秒,精度10位。
- 4路DA输出:输出电压范围±10V,控制频率≤50Hz, 波纹<0.5mV,PWM频率1kHz,精度16位。
- 4. 2路电平输入: 高电平: 7~10V, 低电平: 0V。
- 5. 2路电平输出: 高电平: 5V, 低电平: 0V。
- 6. 4位LED数码管显示:采用软件实现显示操作
- 7. 2路TTL串行接口
- 8. 2路标准232接口
- 9. 1路高速SPI串行接口
- 10. 多路I/O接口及所有端口引出:用于测量及更广泛的应用


导航、制导与控制

5



1.3 控制系统的供电原理与接地


■ 控制系统由外接5V电源、数字板的5V-5V隔离稳压电源、模拟板的5V-±12V隔离稳压电源组成。模拟板的零电位(地AGND)对应于数字板的5V电位的中点,即2.5V的位置。因此数字板的地(GND)与模拟板的地(AGND)不共地。





1.4 控制系统与被控对象的连接

- 在连接过程中首先 要将模拟板的与模拟 (设备地)与模拟 机的地连接,形模以 机的地连接,形模以 板与模拟机连接的 端口。而数字板的 地与端口的 模拟机连接。
- 利用模拟机实现1/2 的调理(否则会损害 A/D)通道.注意有什 么发生了变化?





2、控制系统数字板

- 2.1 数字板基本功能
- 2.2 数字板布局及各部名称
- 2.3 数字板与模拟板的连接
- 2.4 数字板LED数码管硬件驱动原理
- 2.5 数字板的程序下载


导航、制导与控制



2.1 数字板基本功能

- 1. 处理器特性: ATmega128处理器, 8位, 16MHz晶振, 128K字节FLASH程序存储器, RISC精简指令集, 具有16MIPS能力。
- 2. 8路10位AD输入: 采样速率65~260微秒, 精度10位。
- 3. 6路16位PWM输出:多种频率和多种PWM输出方式,精度16位。
- 4. 4位LED数码管显示:8段共阴发光管,软件实现数码显示操作。
- 5. 2路TTL串行接口:采用128片内2路串行UART接口。
- 6. 2路232串行接口:由2路UART接口转成2路标准232接口。
- 7. 1路SPI串行接口
- 8. 4位开关排:用于执行程序的控制。
- 9. 多路I/O接口插座及所有端口引出:本系统设有多路实用的IO接口插座,并将128所有I/O端口引出,便于更广泛的应用及测量.

导航、制导与控制





2.3 数字板与模拟板的连接

- 数字板与模拟板有2处连接:
 - •一处是与模拟板的接口JANL,用排线连接;
 - 另一处是电源插针,用双线连接,目的是将2 板的外接5V电源导通,使外接5V电源可以插在 任何一个板上。
 - 位置在上图已标明。
- ■注意:在接口JANL中也有外接5V电源导通, 这是为了加强电流的目的。


导航、制导与控制

11





2.4 数字板LED数码管硬件驱动原理

■ 用户使用软件编程:用位的扫描嵌套段的扫描方式完成; 段选时低电平有效;位选时高电平有效。



导航、制导与控制







3、控制系统的模拟板

- 3.1 模拟板的基本功能和原理
- 3.2 模拟板布局及各部名称
- 3.3 模拟板参考电源输出图


导航、制导与控制

15




3.1 模拟板的基本功能和原理


- 4路开关接口转换器
 - 提供开关量2路入和2路出,避免因两板不共地 导致的I/O困难.
- AD输入转换器
 - (/4放大器)



- 参考电源
 - 0V, ±10V, ±5V, ±10V可调
- DA输出转换器
 - (*4滤波放大器)












4、控制系统检验程序及系统的联合调整

- 4.1 控制系统检验程序简介
- 4.2 AD、DA联动演示

导航、制导与控制









5、控制系统配套软件平台简介

- AVR控制系统资料:
 - 《控制系统说明书》—本控制回路板的说明书
 - 控制器接线表.xls—控制回路板接线的全部信息
 - RS232_2.hex—串口收发机显示系统检验程序:
 - demo3.hex—控制回路板系统检验程序;
 - demo3C例程—检验程序C源码
- 2. AVR编译器:
 - ICCAVR— —AVR C语言开发包
 - AVR Studio— AVR开发包
- 下载软件:
 - ICCAVR——我们的台式机下载平台
 - AVR Studio——笔记本下载平台 串口调试助手——232口程序

导航、制导与控制



6、系统在使用中应注意的问题

- 数字板与模拟板接地的问题
- 关于本系统DA的问题(6个16bit PWM,本系 统中用了其中4个)
- 数字板ATmega128程序下载中注意的问题
 - ICCAVR——台式机下载平台,通过并口转JTAG口
 - AVR Studio—笔记本下载平台,通过USB转JTAG口

导航、制导与控制