


IIR数字滤波器—设计流程




❖设计流程—基本问题



IIR数字滤波器—设计流程



❖设计流程—基本内容





模拟滤波器—设计方法



❖技术指标—描述方法

- > 通带截止频率
- $\Omega = \Omega_p$
- 阻带截止频率Ω=Ω。
- > 通带误差要求






$$|H_a(j\Omega)| \le \frac{1}{A} \quad \Omega_s \le |\Omega| \le \infty$$

模拟滤波器—设计方法







> 通带最大衰减-纹波参数




> 通带最大衰减


> 阻带最小衰减









> 阻带最小衰减-纹波参数





$$\alpha_s = -20 \lg \left(\frac{1}{A}\right) = 20 \lg A \, dB$$



▶通带/阻带纹波参数

 $\varepsilon = \sqrt{10^{\alpha_p/10} - 1}$

$$A=10^{\alpha_s/20}$$

数字信号处理 北京航空航天大学

2019/5/8

₩ 0.5

数字信号处理 北京航空航天大学

模拟滤波器—巴特沃斯

模拟滤波器—设计方法




❖技术指标—损耗函数

* 巴特沃斯滤波器

>损耗(衰减)函数 $\alpha(\Omega) = -20 \lg |H_a(j\Omega)|$ $=-10\lg|H_a(j\Omega)|^2$ ▶幅度响应特点:

>3dB截止频率

> 两个附加参数



由英国工程师斯蒂芬·巴特沃斯(Stephen Butterworth)在

1930年提出,并议发表在英国《无线电工程》期刊。

 $\alpha(\Omega_c) = 3$ dB

> 巴特沃斯滤波器:

2019/5/8

 $\Omega_{\nu}\Omega_{\nu}$ Ω_{ν}

过度比:

偏离参数:

 $|H_a(j\Omega)|$

模拟滤波器—巴特沃斯



*系统描述

> 幅度平方函数

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}} \quad \square \rangle \quad |H_a(\Omega)| = \begin{cases} 1 & \text{if } \Omega = 0 \\ \sqrt{2}/2 & \text{if } \Omega = \Omega_c \end{cases}$$

> 损耗函数

$$\alpha(\Omega) = -20 \lg |H_a(j\Omega)| = 10 \lg \left(\frac{1}{|H_a(j\Omega)|^2}\right) = 10 \lg \left(1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}\right)$$

$$\alpha(0) = 0 \text{ dB} \qquad \alpha(\Omega_c) = 10 \lg \left(1 + \left(\frac{\Omega_c}{\Omega_c}\right)^{2N}\right) = 10 \lg 2 \approx 3 \text{ dB}$$

2019/5/8

数字信号处理 北京航空航天大学

0

模拟滤波器—巴特沃斯



- *参数计算
 - > 通带截止频率位置

$$\left| H_a(j\Omega_p) \right|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega_p/\Omega_c)^{2N}} = \frac{1}{1 + \varepsilon^2} \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c} \right)^{2N} = \varepsilon^2$$

▶ 阻带截止频率位置

$$\left|H_a(j\Omega_s)\right|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega_s/\Omega_c)^{2N}} = \frac{1}{A^2} \qquad \qquad \square \qquad \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N} = A^2 - 1$$

> 滤波器阶数

$$\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_s}\right)^N = \frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2 - 1}} = k_1 \qquad \qquad \square > \qquad N = \frac{\lg\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2 - 1}}\right)}{\lg\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_s}\right)} = \frac{\lg k_1}{\lg k}$$

2019/5/8

数字信号处理 北京航空航天大学

- 1

模拟滤波器—巴特沃斯



> 截止频率计算

$$\left(\frac{\frac{\Omega_{p}}{\Omega_{c}}\right)^{2N} = \varepsilon^{2} \qquad \qquad \square \qquad \qquad \Omega_{c} = \frac{\Omega_{p}}{\varepsilon^{1/N}}$$


$$\left(\frac{\Omega_{s}}{\Omega_{c}}\right)^{2N} = A^{2} - 1 \qquad \qquad \square \qquad \qquad \Omega_{c} = \frac{\Omega_{s}}{(A^{2} - 1)^{1/2N}}$$

$$\stackrel{|H_{a}(j\Omega)|}{} |H_{a}(j\Omega)| \qquad \qquad \square \qquad \qquad \square$$

数字信号处理 北京航空航天大学

两种算法区别:

- 1 满足<mark>通带</mark>指标, 阻带指标有富裕。
- 2满足阻带指标,阻带指标有富裕




模拟滤波器—巴特沃斯



- ❖系统参数计算小结
 - ightharpoonup 给出通带/阻带衰减 $\alpha_p = -20 \lg \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}} = 10 \lg(1+\varepsilon^2)$ dB

$$\alpha_s = -20 \lg \left(\frac{1}{A}\right) = 20 \lg A$$
 dB

▶ 计算通带/阻带纹波



> 计算阶数/截止频率

$$N = \frac{\lg\left(\varepsilon/\sqrt{A^2 - 1}\right)}{\lg\left(\Omega_p/\Omega_s\right)} \qquad \Omega_c = \frac{\Omega_s}{(A^2 - 1)^{\frac{1}{2N}}}$$

模拟滤波器—巴特沃斯



- ❖构造系统函数
 - > 滤波器系统函数

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}} \quad \square \rangle \quad H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{D_N(s)}$$

▶D_N(s)的归一化形式

N阶多项式形式:
$$D_N(s) = B_N(s) = s^N + \sum_{k=0}^{N-1} b_k s^k$$

N阶极点形式:
$$D_N(s) = \prod_{k=1}^N (s - \Omega_c p_k)$$
 $p_k = e^{j\pi(\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N})}$

$$N/2$$
个因式分解: $D_N(s) = \prod_{k=1}^{\lfloor N/2 \rfloor} B_k(s)$ $B_k(s) = s^2 + b_{k1}s + b_{k0}$

2019/5/8

数字信号处理 北京航空航天大学

13

模拟滤波器—巴特沃斯



N 阶多项式形式:

		$B(p) = p^{N} + b_{N-1}p^{N-1} + b_{N-2}p^{N-2} + \dots + b_{1}p + b_{0}$								
系数阶数 🔊	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_{6}	b_7	b_8	
1	1.0000									
2	1.0000	1.4142								
3	1,0000	2,0000	2. 0000						·	
4	1.0000	2. 6131	3. 4142	2. 613						
5	1.0000	3. 2361	5. 2361	5. 2361	3, 2361					
6	1.0000	3. 8637	7.4641	9. 1416	7. 4641	3. 8637				
7	1.0000	4.4940	10.0978	14. 5918	14. 5918	10.0978	4. 4940			
8	1.0000	5. 1258	13. 1371	21. 8462	25. 6884	21. 8642	13. 1371	5. 1258		
9	1.0000	5. 7588	16. 5817	31. 1634	41.9864	41.9864	31.1634	16. 5817	5, 7588	

2019/5/8

数字信号处理 北京航空航天大学

1.4

模拟滤波器—巴特沃斯



N 阶极点形式:

极点位置 阶数 N	$P_{0,N-1}$	$P_{1,N-2}$	$P_{2,N-3}$	$P_{3,N-4}$	P_4
1	1.0000				
2	$-0.7071\pm j0.7071$				
3	0.5000±j0.8660	1. 0000			
4	-0.3827±j0.9239	-0.9239±j0.3827			
5	-0.3090±j0.9511	-0.8090±j0.5878	-1.0000		
6	-0.2588±j0.9659	$-0.7071 \pm j0.7071$	-0.9659±j0.2588		
7	0. 2225±j0. 9749	- 0. 6235±j0. 7818	0.9010±j0.4339	1, 0000	
8	0. 1951±j0. 9808	0.5556±j0.8315	-0.8315±j0.5556	0.9808±j0.1951	
9	−0.1736±j0.9848	-0.5000±j0.8660	−0.7660±j0.6428	0. 9397±j0, 3420	-1.0000

模拟滤波器—巴特沃斯



N/2个因式分解:

分母因式	$B(p) = B_1(p)B_2(p)B_3(p)B_4(p)B_5(p)$		
阶数 N	B(p)		
1	(p+1)		
2	$(p^2+1.4142p+1)$		
3	$(p^2+p+1)(p+1)$		
4	$(p^2+0.7654p+1)(p^2+1.8478p+1)$		
5	$(p^2+0.6180p+1)(p^2+1.6180p+1)(p+1)$		
6	$(p^2+0.5176p+1)(p^2+1.4142p+1)(p^2+1.9319p+1)$		
7	$(p^2+0.4450p+1)(p^2+1.2470p+1)(p^2+1.8019p+1)(p+1)$		
8	$(p^2+0.3902p+1)(p^2+1.1111p+1)(p^2+1.6629p+1)(p^2+1.9616p+1)$		
9	$(p^2+0.3473p+1)(p^2+p+1)(p^2+1.5321p+1)(p^2+1.8794p+1)(p+1)$		

模拟滤波器-—巴特沃斯



> 滤波器系统函数

归一化

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{D_N(s)}$$

$$G(p) = \frac{1}{D_N'(p)}$$

$$G(p) = \frac{1}{D_N'(p)}$$

$$H_a(s) = G(p)\big|_{p=s/\Omega}$$



$$D'_{N}(p) = D_{N} \left(\frac{s}{\Omega_{c}} \right) \Big|_{\frac{s}{\Omega_{c}} = p} \qquad \langle \qquad p = \frac{s}{\Omega_{c}} = \eta + j\lambda, \quad \lambda = \frac{\Omega}{\Omega_{c}}$$

2019/5/8

数字信号处理 北京航空航天大学

模拟滤波器—设计实例



- *设计要求:
 - ightharpoonup已知通带边界频率 $f_{\rm p}$ = 1 kHz,通带最大衰减 $\alpha_{\rm p}$ = 1 dB, 阻带截止频率 $f_s = 5 \text{ kHz}$,阻带最小衰减 $\alpha_s = 40 \text{ dB}$,设计 巴特沃斯低通滤波器。

数字信号处理 北京航空航天大学

模拟滤波器—设计实例




- *设计过程
 - > 设计指标参数转换: 由 $α_p$ 和 $α_s$ 求解ε和A。

$$\varepsilon = \sqrt{10^{\alpha_p/10} - 1}$$

$$= \sqrt{10^{1/10} - 1} = 0.508847$$

$$A = 10^{\alpha_s/20} = 10^{40/20} = 100$$



> 计算过渡比和偏离参数

$$k = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} = \frac{2\pi \cdot 1000}{2\pi \cdot 5000} = 0.2$$

$$k = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} = \frac{2\pi \cdot 1000}{2\pi \cdot 5000} = 0.2$$
 $k_1 = \frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2 - 1}} = \frac{0.50885}{\sqrt{9999}} = 0.005089$

模拟滤波器—设计实例



> 计算阶数和截止频率

$$N = \frac{\lg\left(\varepsilon/\sqrt{A^2 - 1}\right)}{\lg\left(\Omega_p / \Omega_s\right)} = \frac{\lg k_1}{\lg k} = 3.2811$$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{(A^2 - 1)^{\frac{1}{2N}}} = \frac{2\pi f_s}{9999^{1/8}} = 9934.7 \ rad / s$$

> 查表得到归一化多项式

2	(p ² +1.4142p+1)
3	$(\rho^2 + \rho + 1)(\rho + 1)$
4	$(p^2+0.7654p+1)(p^2+1.8478p+1)$
5	$(p^2+0.6180p+1)(p^2+1.6180p+1)(p+1)$
6	$(p^2+0.5176p+1)(p^2+1.4142p+1)(p^2+1.9319p+1)$

$$D_4'(p) = (p^2 + 0.7654 p + 1)(p^2 + 1.8478 p + 1)$$

模拟滤波器—设计实例



▶ 获得滤波器系统函数

$$H_a(s) = \frac{1}{D'_N(p)} \bigg|_{p=s/\Omega_c} = \frac{1}{D'_N(s/\Omega_c)}$$


$$= \frac{\Omega_c^4}{(s^2 + 0.7654\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.8478\Omega_c s + \Omega_c^2)}$$

$$= \frac{9.7414 \times 10^{15}}{(s^2 + 7.6040 \times 10^3 s + 9.8699 \times 10^7)(s^2 + 1.8357 \times 10^4 s + 9.8699 \times 10^7)}$$

数字信号处理 北京航空航天大学



- ❖脉冲响应不变
 - ightharpoons基本原理:对模拟滤波器的单位脉冲响应 $h_a(t)$ 进行等间 隔采样得到数字滤波器的单位脉冲响应h[n]。



 $h(n) = h_a(nT)$ H(z) = ZT[h(n)]

数字信号处理 北京航空航天大学


脉冲响应不变法



 \rightarrow H(s)到H(z) 映射: 以单极点为例

系统函数:
$$H_a(s) = \sum_{k=1}^{N} \frac{A_k}{s - s_k}$$

拉氏逆变换: $h_a(t) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{s_k t} u(t)$



等间隔采样: $h[n] = h_a(nT) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{s_k nT} u[n] = \sum_{k=1}^{N} A_k (e^{s_k T})^n u[n]$

 $H(z) = ZT(h[n]) = \sum_{k=1}^{N} \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$


数字信号处理 北京航空航天大学

脉冲响应不变法



> s平面到z-平面映射: $z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\Omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T} = re^{j\omega}$

$$r = e^{\sigma T} \Rightarrow \begin{cases} r < 1 & \text{if } \sigma < 0 \\ r > 1 & \text{if } \sigma > 0 \\ r = 1 & \text{if } \sigma = 0 \end{cases} \qquad \omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{F_s} = 2\pi \frac{\Omega}{\Omega_s}$$



脉冲响应不变法



>实际情况:模拟滤波器是非带限的,会存在频谱混叠。

$$H(s) \qquad H(e^{j\Omega T}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

$$H(z) \qquad H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\frac{\omega - 2k\pi}{T}\right)$$

$$H_e(j\frac{\omega}{T_d})$$

$$\frac{H_e(j\frac{\omega}{T_d})}{2\pi}$$

$$\frac{H(e^{j\omega})}{\omega}$$
2019/5/8 数字信号处理 北京航空航天大学

脉冲响应不变法



▶ H(s)到H(z) 映射实例: 采样周期(频率)影响频谱混叠

$$H_a(s) = \frac{2}{(s+1)(s+3)}$$
 \longrightarrow $s_1 = -1$ $s_2 = -3$

$$H(z) = \frac{1}{1 - e^{-T}z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-3T}z^{-1}} = \frac{z^{-1}(e^{-T} - e^{-3T})}{1 - z^{-1}(e^{-T} + e^{-3T}) + e^{-4T}z^{-2}}$$

$$\begin{aligned} H_a(j\Omega) &= H_a(s) \Big|_{s=j\Omega} = \frac{2}{(j\Omega + 1)(j\Omega + 3)} = \frac{2}{3 - \Omega^2 + j4\Omega} \\ H(e^{j\omega}) &= H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{(e^{-T} - e^{-3T})e^{-j\omega}}{1 - (e^{-T} + e^{-3T})e^{-j\omega} + e^{-4T}e^{-j2\omega}} \end{aligned}$$

2019/5/8


数字信号处理 北京航空航天大学

26

脉冲响应不变法



► H(s)到H(z) 映射实例: Fs=5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 25 Hz



脉冲响应不变法



> 保持相同增益

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a \left(j \frac{\omega - 2k\pi}{T} \right) \qquad h(n) = h_a(nT)$$

$$h[n] = Th_a(t)|_{t=nT}$$

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a \left(j \frac{\omega - 2k\pi}{T} \right)$$

2019/5/8

数字信号处理 北京航空航天大学

第14次作业



- **❖** P175-P176:
 - 6.2
 - 6.8: 题干不变,要求改为: 求满足要求的最低阶数N,与截止频率 Ω_c 。
- ❖补充作业:

以巴特沃斯低通滤波器为例,结合数字滤波器的四个典型技术指标(ω_p , ω_s , α_p , α_s),论述当采用脉冲响应不变法时,基于模拟滤波器设计IIR数字滤波器的基本过程,并给出技术指标对设计结果的影响。

2019/5/8

数字信号处理 北京航空航天大学

29

