1

1. 微波的定义:

1m到0.1mm (300MHz~3000GHz),

又细分为分米波、厘米波、毫米波、亚毫米波

- 2. 微波的特点:
 - 1) 似光性;
 - 2)频率高;
 - 3) 能穿透电离层;
 - 4) 量子特性。

- 1. 均匀无耗传输线的输入阻抗(计算、特性及证明)
- 2. 均匀无耗传输线的三种工作状态(行波、驻波、行驻波)
 - ▶ 行波状态: 电磁能量全部被负载吸收。

 ρ , Γ_{I} , Z_{L}

- ▶驻波状态:没有电磁能量的传输。
- ▶行驻波状态

结合圆图的理解和应用

3. 传输线的重要工作参数 (输入阻抗、驻波比、反射系数)的分析计算


结合圆图进行分析计算

- 4. 传输线的三类匹配状态及其作用 (源阻抗匹配、负载阻抗匹配、共轭匹配)
- 5. 传输线的功率及损耗(掌握传输损耗的计算方法)
- 6. 传输线阻抗匹配 (λ/4阻抗变换、支节调配法) 概念及分析计算
- 7. 阻抗圆图的应用

驻波比的测量: 晶体管的平方率检波

等效截面法

如何通过测量结果来求负载阻抗



交叉读数法

第二章复习知识要点

- 1. 按纵向场分量的有无,可分为TE波、TM波和TEM波三种类型
- 2. 导波系统中的电磁波:不存在TEM模。(分析说明)
- 导行条件,矩形、圆形波导中单模工作的条件及分析;
 给定条件下,矩形、圆形波导中存在模式的分析。
- 4. 矩形波导、圆波导主要模式的特点及应用。
- 5. 熟悉模式简并概念及区别。
- 為励和耦合的概念及其在实际微波系统中的应用,波导激励的几种类型。(在测量系统中的体现)



- 带状线、微带线的结构、特点(损耗来源等)。
- 2. 带状线、微带线特征参数的计算(会查图)。
- 3. 工作模式
- 4. 光纤的工作原理及简单分析

- 1、熟练掌握阻抗矩阵、导纳矩阵、转移矩阵、<mark>散射矩阵</mark> (结合元件特性)和传输矩阵的定义和分析计算。
- 2、了解微波网络思想在微波测量中的应用(三点法:终端分别接短路、开路和匹配负载)。
- 3、几类矩阵的特点: 互易、对称、无耗, 及实际问题中的灵活应用。
- 4、参考面移动对散射参量的影响,及实际问题中的灵活应用。
- 5、与传输线内容相结合,根据已知条件,分析网络参量。

- 1. 匹配负载、失配负载(概念); 衰减器、移相器(作用、[s]矩阵)。
- 2. 了解定向耦合器的工作原理及简单分析计算。(利用波程差)
- 3. 了解线圆极化转换器的工作原理及作用(利用慢波结构产生相位滞后,线极化波和慢波结构呈45°夹角)。
- 4. 掌握旋转极化衰减器的工作原理及参数分析。
- 5. 掌握常见功率分配器的分析及应用(结合散射矩阵)
- 6. 了解隔离器的作用(单向导通)及应用。
- 7. 掌握铁氧体环行器的分析及应用。
- 8. 掌握几类微波器件的散射矩阵及应用分析(隔离器、环形器、相移器、衰减器)

第六章复习知识要点

- 1. 天线的作用。
- 2. 根据方向图读取相关参数。
- 3. 对常见天线的一般性了解。

- 1. 天波通信的特点。
- 2. 地波通信的特点。
- 3. 视距波通信的特点。
- 4. 对流层散射的原理、特点。
- 5. 无线电波传输时,产生失真的原因(媒质色散、随机多径传输效应)。



美德

ZHONG HUA CHUAN TONG MEI DE