

NJUT

第六章 天线基本知识


- 6.1 概论
- 6.2 基本振子的辐射
- 6.3 天线的性能参数
- 6.4 各类天线





6.1 概 述

1. 天线的定义 辐射和接收无线电波的装置



- 导波能量与电磁波能量的高效转换
- 与发射机或与接收机匹配;
- 方向性好;
- 有适当的极化;
- 有足够的工作频带。









3. 天线的分类


- · 按用途:通信天线、广播电视天线、雷达天线等;
- · 按工作波长:长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线和 微波天线等;
- · 按辐射元的类型:线天线和面天线;
- 按指向性:全向天线和定向天线
- · 按发展阶段: 传统天线和现代天线(自适应天线、智能天线)

4. 天线的分析方法

- 用"场"的分析方法;
- 工程近似结果。










6.2 基本振子的辐射

1. 基本电振子的电磁场



电基本振子又称电流元:理想的高频电流直导线, 长度L << λ, 半径a<<L, 振子沿线电流I处处等幅同相。

研究基本电振子的意义

- $H_{\phi} = \frac{I_0 l}{4\pi} k^2 \sin \theta \left[\frac{\mathbf{j}}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} \right] e^{-\mathbf{j}kr}$
- $E_r = \frac{I_0 l \cos \theta}{2\pi \omega \varepsilon} k^3 \left[\frac{1}{k^2 r^2} \frac{j}{k^3 r^3} \right] e^{-jkr}$
- $E_{\theta} = j \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi \omega \varepsilon} k^3 \left| \frac{1}{kr} \frac{j}{(kr)^2} \frac{1}{(kr)^3} \right| e^{-jkr}$

- 基本电振子也称为电偶极子,任何线天线都可看成由大量首尾相连的电偶极子所组成。
- 如果已知电偶极子的电磁场,则任何具有确定电流分布的线天线的电磁场即可计算。









(1) 近区(kr «1 的区域)

$$H_{\varphi} \approx \frac{I_0 l}{4\pi} k^2 \sin \theta \frac{1}{(kr)^2} e^{-jlr} = \frac{I_0 l}{4\pi r^2} \sin \theta$$

$$E_r \approx -j \frac{I_0 l}{2\pi \omega \varepsilon r^3} e^{-jkr} \cos \theta = -j \frac{I_0 l \cos \theta}{2\pi \omega \varepsilon r^3}$$

$$E_{\theta} \approx -j \frac{I_0 l}{4\pi \omega \varepsilon r^3} e^{-jkr} \sin \theta = -j \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi \omega \varepsilon r^3}$$

$$H_{\phi} = \frac{I_0 l}{4\pi} k^2 \sin \theta \left[\frac{\mathbf{j}}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} \right] e^{-\mathbf{j}kr}$$

$$E_r = \frac{I_0 l \cos \theta}{2\pi \omega \varepsilon} k^3 \left[\frac{1}{k^2 r^2} - \frac{\mathbf{j}}{k^3 r^3} \right] e^{-\mathbf{j}kr}$$

$$E_{\theta} = \mathbf{j} \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi \omega \varepsilon} k^3 \left[\frac{1}{kr} - \frac{\mathbf{j}}{(kr)^2} - \frac{1}{(kr)^3} \right] e^{-\mathbf{j}kr}$$

- 近区磁场的瞬时分布与恒定电流元所激发的恒定磁场相似, 近区电场的瞬时分布与电偶极子的静电场相似;
- 近区电磁场能量不能脱离波源辐射出去,称为束缚场或感应场,随着距离的增加衰减得很快。

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} R_e [\vec{E} \times \vec{H}^*]$$


$$= \frac{1}{2} R_e [(\vec{a}_r E_r + \vec{a}_\theta E_\theta) \times \vec{a}_\varphi H_\varphi^*]$$

$$= \frac{1}{2} R_e [\vec{a}_r E_\theta H_\varphi^* - \vec{a}_\theta E_r H_\varphi^*]$$

$$= 0$$









(2) 远区(kr) 的区域)

$$H_{\varphi} \approx j \frac{I_{0}l}{4\pi} k^{2} \sin \theta \bullet \frac{1}{kr} e^{-jkr} = j \frac{I_{0}l}{2\lambda r} \sin \theta e^{-jkr}$$

$$E_{\theta} \approx j \frac{I_{0}l}{4\pi \omega \varepsilon} k^{3} \sin \theta \bullet \frac{1}{kr} e^{-jkr} = j \frac{k}{\omega \varepsilon} \frac{I_{0}l}{2\lambda r} \sin \theta e^{-jkr}$$

$$H_{\varphi} = \frac{E_{\theta}}{\eta} \int_{S_{\alpha \nu} = \frac{1}{2}R_{e}[\vec{E} \times \vec{H}^{*}]} d\theta e^{-jkr}$$


$$H_{\phi} = \frac{I_0 l}{4\pi} k^2 \sin \theta \left[\frac{j}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} \right] e^{-jkr}$$

$$E_r = \frac{I_0 l \cos \theta}{2\pi \omega \varepsilon} k^3 \left[\frac{1}{k^2 \kappa^2} - \frac{j}{k^3 \kappa^3} \right] e^{-jkr}$$

$$E_{\theta} = j \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi \omega \varepsilon} k^3 \left[\frac{1}{kr} - \frac{j}{(kr)^2} - \frac{1}{(kr)^3} \right] e^{-jkr}$$

$$\begin{cases}
E_{\theta} = j \eta \frac{I_{0}l}{2\lambda r} \sin \theta e^{-jkr} \\
H_{\varphi} = \frac{E_{\theta}}{\eta} & \vec{S}_{av} = \frac{1}{2}R_{e}[\vec{E} \times \vec{H}^{*}] \\
= \frac{1}{2}R_{e}[\vec{a}_{\theta}E_{\theta} \times \vec{a}_{\varphi}H_{\varphi}^{*}]
\end{cases}$$

- 远区的电磁波为沿矢径方向传播的电磁波, 电场、磁场振幅与距离r 成反比,相位随r的增加而滞后。
- 电基本振子的辐射有方向性,在r=常数的球面上,相位处处相同
- 在电磁波传播方向上, Er=0、Hr=0, 故它是横电磁波。
- 远区场的电场、磁场复振幅之比为一常数, 称为波阻抗




 $=\vec{a}_r\frac{1}{2}\eta\left|H_{\varphi}^2\right|$

 $=\vec{a}_r \frac{1}{2} \eta \left(\frac{Il \sin \theta}{2 \lambda r} \right)^2$










6.3 天线的性能参数

一、天线方向性

在距天线r的球面上,天线<mark>辐射场强E</mark>是 坐标θ和φ的函数,称为方向性函数.

如果天线在各方向辐射的强度用从原点 出发的矢量长短来表示,则连接全部矢量端 点所形成的包络就是天线的方向性图


垂直放置的半波对称振子




轴线方向上辐射为零,最大辐射方向在水平面上




水平面上各个方向上的辐射一样大




电基本振子立体方向图















2. 方向性图的类型

- (1) 立体方向图和平面方向图。
- (2)场强方向图和功率方向图。
- (3) 非归一化方向图和归一化方向图。
- (4) 极坐标方向图和直角坐标方向图。


















二、增益



在输入功率相等的条件下,实际天线与无向天线在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。











• 振子一般组合成列。




单振子 接收端产生**1mW的**功率




几个振子排成一列 接收端产生 4 mW 功率

增益 = 10log(4mW/1mW) = 6dBd













• 振子列的侧面放置一块反射板。



功率由于反射在同一方向上叠加,从而增加增益。 定向天线的增益为 10log(8mW/4mW) = 3dBd













四个半波振子的直线阵的增益约为 8 dB 加反射板,增益约为 14~17 dB


加反射板的八元式直线阵, 即加长型板状天线, 其增益约为 16~19 dB



直放站天线












三、极化








+45° 极化



-45° 极化





但果通信的一方是剧烈摆动或高速运动着的,为提高通信可靠性,发射和接收采用圆极化天线;

在人造卫星、宇宙飞船和弹道导弹等空间遥测技术中,由于信号通过电离层后会产生法拉第旋转效应,因此其发射和接收也采用圆极化天线。


电子战中重要的诀窍:利用圆极化天线来接收未知方位的线性极化信号





四、频带宽度:天线的电性能符合规定的要求的频率范围

五、输入阻抗



六、有效接收面积:接收电磁波的能力

接收天线与发射天线具有互易特性,即同一天线作为发射与接收时的电参数是相同的,因此上面很多特性参数对接收天线也适用。



















一、对称振子天线

- □ 导线上有交变电流流动时,就可以发生电磁波的辐射
- □ 若两导线距离很近,电场被束缚在两导线之间,辐射很微弱
- □ 将两导线张开,电场就散播在周围空间,辐射增强



□当导线的长度 L 可与波长相比拟时,导线上的电流大大增加,形成较强的辐射。


NJUT



Wavelength


1/2 Wavelength







Dipole

















• 振子的工作性能与其长度和波长的匹配有关:



820 MHz的1/2波长 ~ 180mm, 890 MHz的1/2波长 ~ 170mm 天线应取值在 ~ 850MHz - 175mm 天线带宽 = 890 - 820 = 70MHz













下倾方法的比较












二、阵列天线








图1 相控阵天线由一系列天线阵元组成,每一个天线阵元均与各被控移相器相连。









三、直立振子天线与水平振子天线


1、直立振子天线——应用于长、中、短波及超短波波段






2、水平振子天线——短波通信、 电视















四、引向天线


室内分布系统的室外接收天线的首选增益较高、结构轻巧、架设方便、价格便宜

八木定向天线的单元数越多, 其增益越高, 通常采用 6~12 单元的八木定向天线, 其增益可达 10~15 dB 。




南京工业大学通信工程系


















五、螺旋天线 适用于移动设备



433M内置螺旋天线












六、行波天线 单向辐射







图 1=4λ和8λ时行波单导线方向图










七、缝隙天线

雷达、导航、电子对抗和通信等设备中,特别适宜于用在高速飞行器上



根据电磁场分布得出的波导壁表面电流分布及波导开缝情况。

































八、微带天线











九、智能天线天线方向图的增益特性能够根据信号情况实时进行自适应变化



根据一定的准则,使天线阵产生定向波束指向用户











十、抛物面天线

高增益栅状抛物面天线 性能价格比高

抛物面



良好的聚焦作用

栅状结构



减轻天线的重量


减少风的阻力

直径为 1.5 m 的栅状抛物面天线,在900兆频段,其增益可达 G = 20 dB












十一、卡塞格伦天线

可等效为具有长焦距的抛物面天线



(a) 接收右旋极化波



前馈天线



圆波导


http://www.go-gddq. om

矩形波导

螺钉(介质片)








对沿+z方向的波


 E_x 超前 E_y 为右旋

对沿-z方向的波

 E_x 超前 E_y 为左旋



135°



225°

进入馈源的是左旋波

 E_{\parallel} 超前 E_{\perp} 90。



 E_{\parallel} 相位恰好延迟90°



合成场:与介质片成45°夹角的线极化波



