

Introducción a las Redes de Computadores

#### Isidro Calvo


Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática Octubre 2012



## Índice

- Fundamentos de transmisión de señales
  - Modulación de señales
  - Teorema de Fourier
  - Señales en medios limitados en ancho de banda
  - □ Tasa de bits máxima de un canal
- Medios de transmisión de señales
  - ☐ Medios de transmisión guiados
    - Cable de par trenzado, Cable coaxial. Fibra óptica
  - Transmisión sin hilos
    - Ondas de radio, microondas, ondas infrarrojas y espectro visible
- Red telefónica conmutada (RTC/RTB)
  - □ Estructura de las compañías telefónicas
- Multiplexado de un canal
  - División de frecuencia
  - □ División de la longitud de onda
  - □ División del tiempo

#### Fundamentos de transmisión de señales Modulación de una señal



#### Fundamentos de transmisión de señales Teorema de Fourier


A principios del siglo XIX, el matemático francés Jean-Baptiste Fourier probó que cualquier función g(t) se puede descomponer en una cantidad (posiblemente infinita) de senos y cosenos:

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$

 Donde f es la frecuencia fundamental y c, an y bn son constantes que se pueden determinar de acuerdo al Teorema de Fourier



#### Fundamentos de transmisión de señales Descomposición de una señal en armónicos




#### Fundamentos de transmisión de señales Ancho de banda

- Cualquier línea de transmisión atenúa las señales enviadas
- Si la atenuación fuese la misma para todas las frecuencias de Fourier se reduciría la amplitud de la señal, pero no se distorsionaría (Tendría la misma forma cuadrada de origen)
- ¡¡¡DESAFORTUNADAMENTE NO ES ASÍ!!!
- El rango de frecuencias que una línea de comunicación puede transmitir sin atenuación se conoce como ancho de banda
- Es una propiedad del medio de transmisión

#### Fundamentos de transmisión de señales Atenuación de una señal en un medio

Ejemplo: Transmisión de la luz a través de una fibra óptica



Atenuación de la luz en una fibra óptica en función de la longitud de onda Conclusión Se producen distorsiones de las señales en función de su frecuencia

#### Fundamentos de transmisión de señales Relación ancho de banda / tasa de bits

- Nyquist y Shannon se dieron cuenta de que incluso un canal perfecto tiene una capacidad de transmisión finita
- En un canal libre de ruido el teorema de Nyquist establece que:

tasa de datos máxima =  $2H \log_2 V$  bits/seg

- Donde H es el ancho de banda y V es el número de niveles discretos de la señal
- Ejemplo: Un canal de 3KHz (Lo normal en el sistema telefónico) proporciona una tasa máxima de bits de 6000 bps para una señal binaria (sólo con dos niveles)



#### Medios de transmisión

- Una de las formas más comunes para transportar datos de una computadora a otra es almacenarlos en cintas magnéticas o medios extraíbles (por ejemplo, DVDs grabables), transportar físicamente la cinta o los discos a la máquina de destino y leer dichos datos ahí.
- A veces es un método rentable, especialmente para aplicaciones en las que un ancho de banda alto o el costo por bit transportado es un factor clave.
- *Ejemplo:* Una cinta magnética estándar puede almacenar 200 GB. Una caja de 60 cm³ puede contener 1000 de estas cintas (200 TB o 1600 terabits).
- Muchas empresas de mensajería pueden enviar una caja de cintas puede en 24 horas a cualquier lugar de Europa o los USA. El ancho de banda efectivo de esta transmisión es de 1600 terabits/86,400 seg o 19 Gbps.
- Si el destino está a sólo una hora por carretera, el ancho de banda se incrementa a casi 400 Gbps.
- Ninguna red de computadoras actual proporciona semejante rendimiento.



#### Medios de transmisión

- No subestimar el ancho de banda de una camioneta repleta de cintas que va a toda velocidad por la carretera
- Conviene evitar ideas preconcebidas
- Factores clave en la selección del medio de transmisión
  - ☐ Ancho de banda (*Bandwidth*)
  - □ Velocidad de transmisión
  - ☐ Tasa de bits entregados (*Bit rate*)
  - □ Retardo (*Delay*)
  - ☐ Tasa de error (*Bit error rate*)
  - ☐ Máxima variación del retardo (*Jitter*)
  - Flexibilidad
  - Coste
  - □ Facilidad de instalación y mantenimiento


QoS

#### Medios de transmisión Medios guiados

- Se entiende por medios guiados aquellos que permiten transmitir la información a través de algún tipo de cable
- Los principales medios guiados son:
  - □ Cables de cobre
    - RS-232
    - Cables de par trenzado (apantallados o no)
    - Cables coaxiales
  - □ Cables de fibra óptica
    - Fibras monomodo
    - Conexión de un ordenador a una fibra óptica

# Medios de transmisión RS-232

- Permite el intercambio de información entre dos equipos que reciben los nombres de DTE (Data Terminal Equipment) and DCE (Data Circuit-Terminating Equipment)
- Se usa en puertos serie
- El estándar define las características eléctricas, la temporización de las señales, el significado de las señales y el tamaño y función de los pines de los conectores.
- Normalmente se usa en distancias cortas (15-20 metros).



Captura de la señal con un osciloscopio de la transmisión del carácter ASCII "K" (0x4b) con 1 bit de comienzo 8 bits de datos y 1 bit de parada


# Medios de transmisión RS-232 – Conectores

- Normalmente se usan los conectores DB-25 y DE-9
- Se utilizan señales eléctricas +12 -12 V
- Funciones de los pins (CS/DS: Control/Data Signal)




Nombre	Función	Abr.	DTE	DCE	DB25	DE9
Data Terminal Ready	CS: Indica al DCE que DTE está disponible para conectar	DTR	Χ		20	4
Data Carrier Detect	CS:Indica al DTE que DCE está conectado a la línea	DCD		Χ	8	1
Data Set Ready	CS: DCE está preparado para recibir comandos o datos	DSR		Χ	6	6
Ring Indicator	CS: DCE ha detectado una señal de inicio de ´conexión	RI		Χ	22	9
Request to send	CS: Se indica al DCE que se prepare para aceptar datos de DTE	RTS	Χ		4	7
Clear to send	CS: Reconoce RTS y permite al DTE que transmita	CTS		Χ	5	8
Transmitted Data	DS: Transporta datos de DTE a DCE	TxD	Χ		2	3
Received Data	DS: Transporta datos de DCE a DTE	RxD		Χ	3	2
Common Ground		GND	Common		7	5
Protective Ground		PG	Cor	nmon	1	

#### Medios de transmisión guiados Cables de par trenzado




- (a) Category 3 UTP.
- (b) Category 5 UTP.

#### ScTP Cable (4-pair)



#### **UTP Cable (4-pair)**



# Medios de transmisión guiados Conectores RJ45










- Terminador común para los extremos de cables de par trenzado
- Posee 8 pines o conexiones eléctricas
- Vídeo de cómo hacer un cable RJ45
  - http://todosloscomo.com/2007/11/07/como-armar-un-cable-utp/

#### Medios de transmisión guiados Cables coaxiales

#### A coaxial cable.



#### Medios de transmisión guiados Conectores BNC










- Instrucciones para montar un cable coaxial
  - http://www.wikihow.com/Connect-Coaxial-Cable-Connectors

### Medios de transmisión guiados Tipos de terminadores


http://www.pcproper.com/WhitePapers/Docs/Connector\_Reference\_Chart.htm

### Medios de transmisión guiados Fibra óptica


- Como funciona la fibra óptica
  - http://www.youtube.com/watch?v=TVF-L6VO6bY



#### Medios de transmisión guiados Modos de transmisión




#### Medios de transmisión guiados Conexión de un ordenador a una fibra



- Es necesario convertir las señales ópticas en señales eléctricas que manejan los ordenadores
- Las interfaces también actúan como repetidores de señal

### Transmisión sin hilos Espectro electromagnético






#### Donde:


- λ es la longitud de la onda
- f es la frecuencia
- v es la velocidad (3⋅10<sup>8</sup> m/s en el vacío)

#### Transmisión sin hilos Ondas de radio



- Las ondas de radio VLF, LF y MF siguen la curvatura de la tierra
  - Ej: AM
- Las ondas HF rebotan en la ionosfera y pueden alcanzar largas distancias
  - Ej: SW


### Transmisión sin hilos Regulación del espectro




- Las bandas del espectro usadas para comunicaciones están fuertemente reguladas para evitar interferencias
- Algunas bandas están relativamente libres para utilizarlas en un gran número de aplicaciones
- Ejemplos:
  - □ 900 MHz se usa en telefonía inalámbrica (GSM 900)
  - □ 2.4 GHz se usa en Bluetooth, Wifi (IEEE 802.11b/g/n)
  - □ 5.8 GHz se usa en Wifi (IEEE 802.11a)

### Transmisión sin hilos Espectro visible






#### Transmisión sin hilos Redes de satélites




### Red telefónica comuntada (RTC/RTB) Evolución y principales nodos






## Red telefónica comuntada (RTC/RTB) Combinación de tecnologías analógicas y digitales




## Red telefónica comuntada (RTC/RTB)

#### ADSL: Ancho de banda vs. Distancia en la última milla




## pe.


# Multiplexado de un canal Multiplexado por división en frecuencia (FDM)



## 100


#### Multiplexado de un canal Multiplexado por división en ancho de banda





## Ŋ.

#### Multiplexado de un canal Multiplexado por división en el tiempo (TDM)



Redes - 2. Nivel físico (Isidro Calvo)