PhotonBoard

Mode d'emploi complet

Logiciel professionnel de commande DMX pour le spectacle vivant, l'architecture lumineuse et l'event.

Version 0.1.0
Avril 2026

Sommaire

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce que PhotonBoard ?

1.2 Configuration requise

1.3 Installation

2. Vue d'ensemble de l'interface

2.1 Barre d'outils (Toolbar)

2.2 Panneau Patch (sidebar gauche)

2.3 Onglets de travail

2.4 Barre d'exécuteurs (Executor Bar)

2.5 Barre de statut (Status Bar)

3. Onglet 3D View

4. Onglet Stage Layout

5. Onglet Timeline

6. Onglet Effects

7. Onglet Scenes

8. Onglet Fixtures

9. Onglet Patch

10. Onglet MIDI

11. Onglet Follow

12. Onglet Settings

13. Raccourcis clavier

14. Gestion des fichiers Show

15. Formats de fixtures supportés

16. Sortie DMX : ArtNet & USB

17. Glossaire

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce que PhotonBoard ?

PhotonBoard est un logiciel professionnel de commande DMX512 pour Mac et Linux. Il permet de piloter des projecteurs intelligents (lyres, scanners, PARs, barres LED, etc.) via les protocoles **ArtNet** et **USB DMX**.

L'application offre une interface moderne et intuitive, pensee pour les eclairagistes, les regisseurs et les techniciens du spectacle. Elle integre un visualiseur 3D en temps reel, un systeme de timeline de type DAW, un moteur d'effets parametriques, le mapping MIDI, et le suivi de poursuite par manette.

3 univers DMX

Pilotez jusqu'a 1536 canaux DMX simultanement via ArtNet ou adaptateur USB.

Visualiseur 3D temps reel

Visualisez vos faisceaux, couleurs et mouvements dans un espace 3D WebGL.

Timeline type DAW

Programmez vos sequences avec des clips sur une timeline multi-piste.

Moteur d'effets

Cercle, sinus, rainbow, strobe et plus. Choisissez la forme d'onde, la vitesse, le spread.

MIDI natif

Mappez chaque fader, bouton et scene a un controleur MIDI (APC, Launch Control, etc.).

Import universel de fixtures

OFL, GDTF, QLC+, Avolites, GrandMA, CSV/TSV — importez depuis n'importe quelle source.

1.2 Configuration requise

COMPOSANT	MINIMUM	RECOMMANDE
Systeme	macOS 12+ / Ubuntu 20.04+	macOS 14+ / Ubuntu 22.04+
Processeur	Intel i5 / Apple M1	Apple M2+ / Intel i7
RAM	4 Go	8 Go+
GPU	Metal ou OpenGL 3.2	GPU dedie / Apple M-series
Sortie DMX	Interface ArtNet (reseau)	ArtNet + adaptateur USB DMX

1.3 Installation

macOS

1. Telechargez le fichier `.dmg` depuis le site officiel ou la page GitHub.
2. Ouvrez le `.dmg` et glissez **PhotonBoard** dans le dossier **Applications**.
3. Au premier lancement, faites clic droit > Ouvrir si macOS bloque l'application non signee.

Linux

1. Telechargez le fichier `.AppImage` ou `.deb`.
2. Pour AppImage : `chmod +x PhotonBoard.AppImage && ./PhotonBoard.AppImage`
3. Pour Debian/Ubuntu : `sudo dpkg -i photonboard_*.deb`

> ℹ️ **Note —** Pour la sortie USB DMX sur Linux, installez `libusb-1.0-0` : `sudo apt install libusb-1.0-0`

2. Vue d'ensemble de l'interface

L'interface de PhotonBoard est organisee en **5 zones** permanentes :

2.1 Barre d'outils (Toolbar)

Barre horizontale en haut de la fenetre, toujours visible. Elle contient :

ELEMENT	DESCRIPTION
Nom du show	Affiche le nom du show en cours, centre dans la barre.
GM (Grand Master)	Curseur horizontal orange. Controle le niveau general de sortie (0-100%). Affecte tous les univers DMX.
MIDI Learn	Bouton violet. Active le mode d'apprentissage MIDI. Par defaut, mappe le Grand Master. Lorsqu'actif, il clignote en violet.
Live	Bouton vert. Demarre/arrete la lecture de la Timeline. Clignote quand la timeline est en cours.
Clear	Bouton orange. Efface le Programmeur (valeurs manuelles). Devient actif uniquement quand des valeurs ont ete touchees manuellement. Raccourci : `Backspace`.
Blinder	Bouton jaune. *Maintenez enfonce* pour envoyer un flash blanc sur toutes les fixtures. Relacher = arret.
Strobe	Bouton cyan. *Maintenez enfonce* pour activer un effet stroboscope sur les fixtures actives.
FOLLOW	Indicateur vert, apparait uniquement quand le suivi de poursuite est actif. Cliquer dessus ouvre l'onglet Follow.

Blackout	Bouton rouge. Coupe toute sortie DMX. Clignote en rouge quand actif. Raccourci : `Esc`.

> 💡 **Astuce —** Clic droit sur **Live**, **Blinder**, **Strobe** ou **Blackout** ouvre le MIDI Learn pour mapper ce bouton specifique a un controleur MIDI.

2.2 Panneau Patch (sidebar gauche)

Sidebar permanente a gauche (largeur fixe 192px). Elle affiche la liste de toutes les fixtures patchees.

Contenu du panneau

- **En-tete "PATCH"** avec le nombre de fixtures entre parentheses et un bouton **+** pour ouvrir l'editeur de Patch.
- **Filtre par univers** : 4 boutons — `All`, `U1`, `U2`, `U3` — pour filtrer l'affichage par univers.
- **Liste des fixtures** : chaque fixture affiche son nom, son adresse (ex: U1.001) et son type. Un clic selectionne la fixture. `Cmd` / `Ctrl` + clic pour la multi-selection.
- **Mini faders** : lorsqu'une seule fixture est selectionnee, des faders compacts apparaissent en bas, affichant les canaux de la fixture (Dimmer, Pan, Tilt, Red, Green, Blue, etc.) avec un code couleur par type.

> 💡 **Astuce —** La selection dans le panneau Patch est synchronisee avec le visualiseur 3D et le Stage Layout. Selectionner une fixture ici la met en surbrillance partout.

2.3 Onglets de travail

Les 10 onglets sont accessibles par la barre d'onglets sous la Toolbar, ou par les raccourcis clavier `1` a `9` et `0`.

#	ONGLET	RACCOURCI	FONCTION
1	**3D View**	`1`	Visualiseur 3D temps reel avec faisceaux
2	**Stage Layout**	`2`	Plan 2D de la scene (vue dessus + vue cote)
3	**Timeline**	`3`	Timeline DAW multi-piste avec clips, marqueurs et zones
4	**Effects**	`4`	Moteur d'effets parametriques (sinus, cercle, rainbow...)
5	**Scenes**	`5`	Creation/lecture de scenes avec enregistrement live
6	**Fixtures**	`6`	Controle detaille des fixtures (faders, color picker, XY pad)
7	**Patch**	`7`	Configuration DMX : ajout, import, adresses, groupes

8	**MIDI**	8	Peripheriques MIDI, mappings et moniteur
9	**Follow**	9	Poursuite par manette (gamepad) pour lyres
10	**Settings**	0	Configuration show, ArtNet, USB DMX

2.4 Barre d'executeurs (Executor Bar)

Barre permanente en bas de l'interface, composee de **8 colonnes** avec **4 emplacements** chacune (32 slots au total).

Fonctionnalites

- **Colonnes colorees** : chaque colonne a une couleur personnalisable. Cliquer sur le **point colore** dans l'en-tete ouvre une palette de 12 couleurs.
- **Titre de colonne** : double-cliquer sur le titre pour le renommer.
- **Scenes** : les scenes enregistrees dans l'onglet Scenes apparaissent automatiquement dans les slots. Cliquer sur une scene = GO/STOP.
- **Double-clic** sur le nom d'une scene pour la renommer.
- **Drag & drop** : deplacez les scenes d'un slot a un autre par glisser-deposer.
- **Modes** : chaque cellule a un mode (cliquer sur le badge a droite pour cycler) :

MODE	COMPORTEMENT
`TOG` (Toggle)	GO / STOP alternes. Un clic demarre, un deuxieme arrete.
`TRIG` (Trigger)	Joue tant que vous maintenez le bouton/la note MIDI.
`FLASH`	Plein fader (255) tant que vous appuyez.

> 💡 **Astuce —** Clic droit sur une scene dans l'Executor Bar ouvre le MIDI Learn pour cette scene specifique. Le mode de la cellule (TOG/TRIG/FLASH) est automatiquement applique au mapping MIDI.

2.5 Barre de statut (Status Bar)

Barre fine tout en bas de la fenetre. Elle affiche en temps reel :

- **ArtNet OK / Offline** : etat de la connexion ArtNet avec le nombre d'univers actifs.
- **Nombre de fixtures** : ex. "27 fixtures patched".
- **MIDI** : nom du peripherique MIDI connecte ou "No device".
- **Dernier message MIDI** : affiche en temps reel le type, canal, numero et valeur du dernier message recu.

- **Command Line** : champ de saisie rapide pour des commandes textuelles.
- **Fichier sauvegarde** : nom du fichier `.pbshow` actuel. Cliquer dessus ouvre le dossier dans le Finder.
- **Indicateurs GM/BO** : affiche le niveau du Grand Master s'il est inferieur a 100%, et "BLACKOUT" en rouge clignotant si actif.

3. Onglet 3D View 1

Le visualiseur 3D affiche une representation tridimensionnelle de votre scene avec les fixtures positionnees dans l'espace et leurs faisceaux lumineux en temps reel (WebGL/Three.js).

3.1 Barre de controle

CONTROLE	FONCTION
Room: W / D / H	Dimensions de la salle en metres (largeur, profondeur, hauteur). Saisie numerique directe.
Beams	Active/desactive l'affichage des faisceaux lumineux.
Room	Active/desactive l'affichage des murs de la salle.
Grid	Active/desactive la grille au sol.
Snap	Active/desactive l'accrochage a la grille lors du deplacement des fixtures.
Shadows	Active/desactive les ombres portees (gourmand en GPU).

3.2 Navigation 3D

ACTION	CONTROLE
Orbiter (tourner autour)	Glisser avec le bouton gauche de la souris
Zoomer	Molette de la souris
Panoramique (deplacer)	Glisser avec le bouton droit de la souris

3.3 Panneau de proprietes (a droite)

Lorsqu'une fixture est selectionnee, un panneau de proprietes apparait en superposition a droite de la vue 3D :

- **Position X / Y / Z** : curseurs pour deplacer la fixture dans l'espace (en metres).
- **Aim (Tilt / Dir)** : pour les fixtures statiques, orientez l'angle de projection et la direction.
- **Pan/Tilt Invert** : pour les lyres, inversez les axes Pan et Tilt si besoin.
- **Beam** : angle d'ouverture du faisceau (2 a 90 degres).

- **Mount** : type de montage — Ceiling, Floor, Wall Left, Wall Right, Wall Back.
- **Boutons de placement rapide** : "Ceiling", "4m", "Floor", "L Wall", "R Wall", "Back", "Reset".

3.4 Controles DMX rapides

Lorsque des fixtures sont selectionnees, une zone de controle apparait sous la vue 3D :

- **Selection de groupe** : boutons pour selectionner rapidement un groupe (ex: "TRAD", "475"), "All" ou "None".
- **Presets couleur** : 9 pastilles de couleur (R, G, B, blanc, ambre, cyan, magenta, CTB, noir) pour appliquer une couleur en un clic.
- **Sliders** : curseurs horizontaux pour Dimmer, Pan, Tilt et Zoom (n'apparaissent que si la fixture les supporte).

4. Onglet Stage Layout 2

Le Stage Layout offre une vue 2D en plan de votre installation, avec un editeur de placement par glisser-deposer.

4.1 Zone principale : vue de dessus

Les fixtures sont representees par des icones sur un plan vu de dessus. Vous pouvez :

- **Cliquer** sur une fixture pour la selectionner.
- **Glisser** une fixture pour la deplacer.
- Les fixtures affichent en temps reel leur couleur DMX actuelle.

4.2 Vue de cote (Side View)

Sous la vue de dessus, une vue laterale montre la position en hauteur des fixtures. Le bouton **Side** dans le panneau Properties permet de l'afficher ou la masquer.

4.3 Panneau Properties (a droite)

Identique au panneau du 3D View : position, montage, angle, etc. Permet de modifier les proprietes de la fixture selectionnee.

4.4 Barre de controle

Memes controles que le 3D View (Room, Beams, Grid, Snap) avec en plus :

- **Export PDF** : genere un plan de scene au format PDF avec le nom du show, les dimensions de la salle, et le placement de chaque fixture avec son adresse DMX et son groupe.

4.5 Controles DMX rapides

Comme dans le 3D View : selection de groupe, presets couleur, sliders Dimmer/Pan/Tilt/Zoom.

5. Onglet Timeline 3

La Timeline est un sequenceur multi-piste de type DAW (Digital Audio Workstation). Elle permet de programmer des enchainements de scenes dans le temps.

5.1 Barre de transport

BOUTON	FONCTION
Play / Stop	Demarre ou arrete la lecture de la timeline.
Compteur de temps	Affiche la position actuelle (minutes:secondes ou timecode).
TC OFF / TC ON	Active la reception de timecode MIDI (MTC) pour synchroniser la timeline.
Zoom	Curseur pour ajuster le niveau de zoom horizontal.
Duration	Duree totale de la timeline (en secondes).

5.2 Sidebar des scenes

A gauche, la liste des scenes disponibles. Chaque scene indique son nom, sa couleur et le nombre de fixtures concernees. Vous pouvez glisser-deposer une scene depuis cette liste vers une piste pour creer un clip.

5.3 Pistes et clips

- **Pistes** : la timeline peut comporter plusieurs pistes empilees verticalement. Clic droit sur une piste pour ajouter/supprimer des pistes ou renommer.
- **Clips** : chaque clip represente une scene placee a un moment donne avec une duree. Les clips sont colores selon la scene.
- **Redimensionner** : tirez les bords gauche/droit d'un clip pour changer sa duree.
- **Deplacer** : glissez un clip pour le deplacer dans le temps ou vers une autre piste.
- **Clic droit sur un clip** : menu contextuel pour supprimer, dupliquer ou modifier.

5.4 Marqueurs

Les marqueurs sont des reperes temporels affiches sous la regle. Ils permettent de marquer des moments cles (debut chorus, noir, etc.).

- **Ajouter** : clic droit sur la regle > "Add Marker".
- **Deplacer** : glissez un marqueur sur la regle.
- **Renommer** : double-clic dans la sidebar des marqueurs.
- **Couleur** : 6 couleurs disponibles (jaune, orange, rouge, vert, bleu, violet).

5.5 Zones

Les zones definissent des regions nommees sur la timeline (ex: "Intro", "Refrain", "Outro"). Elles apparaissent sous les marqueurs.

- **Creer** : glissez sur la barre de zones pour definir une region.
- **Renommer** : double-clic dans la sidebar des zones.
- **Reordonner** : glisser-deposer dans la sidebar.
- **Navigation MIDI** : les zones et marqueurs peuvent etre mappes a des notes MIDI pour sauter directement a un point de la timeline.

> 💡 **Astuce —** Le bouton **Live** dans la Toolbar et le raccourci dans l'Executor Bar controlent la meme timeline. Vous pouvez lancer la timeline depuis n'importe quel onglet.

6. Onglet Effects 4

Le moteur d'effets permet de generer des mouvements, changements de couleur et variations d'intensite parametriques en temps reel.

6.1 Selection des fixtures

La colonne de gauche liste les groupes et les fixtures. Selectionnez les fixtures ou le groupe cible *avant* de lancer un effet.

- Les groupes sont affiches avec leur couleur et le nombre de fixtures.
- Les fixtures sont listees en dessous.
- Un indicateur de compatibilite montre si la fixture supporte les canaux requis par l'effet.

6.2 Templates d'effets

La zone centrale propose des boutons d'effets pre-configures, organises en categories :

CATEGORIE	EFFETS DISPONIBLES
Movement	Circle, Figure-8, Line H, Line V, Square, Random, Wave, Spiral
Color	Rainbow, Color Fade, RGB Chase
Intensity	Sinus Dimmer, Strobe, Pulse, Buildup, Blackout Fade
Beam	Zoom Breathe, Iris Pulse, Focus Sweep
Spatial	Spatial Circle, Spatial Line, Spatial Wave

6.3 Parametres d'effet

Apres avoir lance un effet, vous pouvez ajuster en temps reel :

- **Speed** (BPM) : vitesse de l'effet.
- **Size** (%) : amplitude de l'effet (0-100%).
- **Spread** (degres) : decalage entre les fixtures (0-360). Permet de creer des vagues, des arcs, etc.
- **Waveform** : forme d'onde — Sine, Triangle, Square, Sawtooth, Random.

6.4 Editeur de courbe

Un editeur de courbe avance permet de dessiner des formes d'onde personnalisees pour un controle total sur l'animation.

> ℹ️ **Note —** Les effets en cours sont automatiquement inclus dans les scenes enregistrees via l'onglet Scenes. Les scenes captureront a la fois les valeurs DMX et les effets actifs.

7. Onglet Scenes 5

L'onglet Scenes permet d'enregistrer, organiser et rejouer des etats lumineux complets.

7.1 Enregistrement d'une scene

1. Configurez l'etat lumineux souhaite en manipulant les faders (onglet Fixtures), les presets couleur (3D View) ou les effets.
2. Cliquez sur le bouton **REC** (rouge) en haut a droite de l'onglet Scenes.
3. Une nouvelle scene est creee avec les valeurs du Programmeur (valeurs touchees manuellement). Si aucune fixture n'est selectionnee, toutes les fixtures avec des valeurs non-nulles sont capturees.

> 💡 **Astuce — REC + Clear** : apres l'enregistrement, cliquez "Clear" (ou `Backspace`) pour vider le Programmeur et voir la scene "proprement" depuis le playback.

7.2 Structure d'une scene

Chaque scene contient :

- **Nom** : modifiable (double-clic ou fleche d'expansion).
- **Nombre de fixtures** : affiche entre parentheses.
- **Steps (cues)** : une scene peut contenir plusieurs steps. Expandre la scene pour les voir et les editer.
- **Faders de duree** : Fade In et Fade Out reglables pour chaque step.
- **Effets snapshotes** : si des effets etaient actifs a l'enregistrement, ils sont sauvegardes avec la scene.

7.3 Controles de scene

BOUTON	FONCTION
GO (vert)	Lance la scene. Le fader de la scene est monte progressivement.
Stop	Arrete la scene.
Fader	Curseur horizontal pour controler l'intensite de la scene (0-100%).

MIDI indicator	Badge violet indiquant un mapping MIDI. Ex: "M:32" = note MIDI #32.
Fleches haut/bas	Naviguer entre les steps d'une scene multi-step.

7.4 Ajouter un step

Expandre une scene existante, modifier l'etat lumineux, puis cliquer **+ Add Step**. Le nouveau step est ajoute a la suite.

8. Onglet Fixtures 6

L'onglet Fixtures offre un controle detaille de chaque fixture, avec des faders par canal, un color picker et un XY pad.

8.1 Selection d'univers

En haut a gauche, les boutons 1, 2, 3 permettent de choisir l'univers affiche. Le bouton **Sheet** bascule vers une vue en tableau.

8.2 Groupes

La sidebar de gauche affiche les groupes de fixtures. Cliquez sur un groupe pour selectionner toutes ses fixtures. Les groupes disponibles incluent :

- Groupes personnalises (TRAD, 475, Barre 3, Barre 4, Barre 5, PAR, Wall...)
- Boutons **All** (tout selectionner) et **None** (deselectionner).

8.3 Vue Faders

Chaque fixture de l'univers selectionne est affichee avec ses faders verticaux. Chaque fader controle un canal DMX :

- Les faders sont codes par couleur selon le type de canal (orange = dimmer, rouge = rouge, vert = vert, bleu = bleu, violet = pan/tilt, etc.).
- Le nom du canal est affiche sous chaque fader (D, P, T, R, G, B, W, Z, etc.).
- Des pastilles de couleur en bas representent la couleur courante de chaque fixture.

8.4 Vue Sheet

Le mode **Sheet** affiche les fixtures dans un tableau compact avec les valeurs de chaque canal. Ideal pour une vue d'ensemble rapide.

8.5 Color Picker

Lorsqu'une fixture RGB est selectionnee, un selecteur de couleur interactif apparait avec :

- **Roue de couleur** : selecteur circulaire teinte/saturation.
- **Barre de luminosite** : ajustez la luminosite de la couleur choisie.
- **Presets couleur** : raccourcis vers les couleurs courantes.

8.6 XY Pad

Pour les lyres (fixtures avec Pan/Tilt), un pad XY interactif permet de controler le Pan (axe X) et le Tilt (axe Y) en glissant avec la souris.

> 💡 **Astuce —** Clic droit sur un fader ouvre un menu avec l'option MIDI Learn pour mapper ce canal specifique a un controleur MIDI.

9. Onglet Patch 7

L'onglet Patch est le coeur de la configuration DMX. C'est ici que vous ajoutez, supprimez et configurez vos fixtures.

9.1 Tableau de patch

Le tableau principal affiche toutes les fixtures avec les colonnes suivantes :

COLONNE	DESCRIPTION
#	Numero d'ordre
Name	Nom de la fixture (editable directement dans le tableau)
Type	Type/modele de la fixture (ex: BT-Theatre 200TW, Intimidator Spot 475Z)
Mode	Mode DMX selectionne (menu deroulant). Chaque mode definit un mapping de canaux different.
Address	Adresse DMX sous la forme U*n.xxx* (ex: U1.001)
Ch	Nombre de canaux occupes
Groups	Groupes auxquels la fixture appartient
Del	Bouton de suppression

9.2 Ajouter une fixture

1. Cliquez **+ Add Fixture** en haut a droite.
2. Choisissez un type de fixture dans la liste (toutes les definitions importees sont affichees).
3. Selectionnez le mode DMX, l'univers et l'adresse de depart.
4. Choisissez le nombre d'exemplaires a ajouter. Les adresses sont auto-incrementees.

9.3 Importer des fixtures

Cliquez **Import Fixture** pour ouvrir la boite de dialogue d'import. PhotonBoard supporte tous ces formats :

- **OFL JSON** — Open Fixture Library (format natif)
- **GDTF** — General Device Type Format (norme DIN SPEC 15800)
- **QLC+ (.qxf)** — Fichiers de la bibliotheque QLC+
- **Avolites (.d4, .r20)** — Personality files Avolites
- **GrandMA (.xml)** — Fichiers XML d'export GrandMA
- **CSV / TSV** — Tableaux avec colonnes standardisees

> ℹ️ **Note —** Vous pouvez aussi telecharger des fixtures directement depuis la bibliotheque en ligne **Open Fixture Library** via le panneau de recherche OFL integre a la boite de dialogue "+ Add Fixture".

9.4 Groupes

Le panneau **Groups** a droite permet d'organiser les fixtures :

- **+ Add** : creer un nouveau groupe avec nom et couleur.
- **Glisser-deposer** : glissez une fixture (ou une selection) depuis le tableau vers un groupe.
- **Sous-groupes** : les groupes supportent la hierarchie (glisser un groupe dans un autre).
- Chaque groupe affiche le nombre de fixtures entre parentheses.

9.5 Fixture Editor

L'editeur de fixture integre permet de creer ou modifier des definitions de fixtures personnalisees. Vous pouvez definir les canaux, les modes, et sauvegarder dans la bibliotheque locale.

10. Onglet MIDI 8

L'onglet MIDI gere les peripheriques MIDI connectes et tous les mappings entre votre controleur et PhotonBoard.

10.1 Peripheriques (colonne gauche)

Inputs

Liste des peripheriques MIDI d'entree detectes, avec indicateur de connexion (vert = connecte, rouge = deconnecte). Bouton **Rescan** pour re-detecter.

Outputs

Liste des peripheriques de sortie MIDI.

Monitor

Affiche en temps reel le dernier message MIDI recu :

- **Type** : CC (Control Change) ou NOTE
- **Channel** : canal MIDI (1-16)
- **CC# / Note** : numero du controleur ou de la note
- **Value** : valeur (0-127)

10.2 Mappings (partie principale)

Tableau listant tous les mappings MIDI actifs :

COLONNE	DESCRIPTION
Name	Nom descriptif du mapping
Source	Message MIDI source (ex: CC Ch1 #48)
Target	Cible dans PhotonBoard (ex: channel > Dimmer, cuelist_go)
Mode	Comportement : Direct, Toggle, Trigger, Flash
Range	Plage de valeurs (0-255 par defaut)

X	Bouton de suppression du mapping

10.3 Quick Learn

Le bouton **Quick Learn** (en haut a droite) active le mode MIDI Learn global. Dans ce mode :

1. Cliquez sur Quick Learn — le bouton devient rouge et clignote.
2. Bougez un fader ou appuyez sur un bouton de votre controleur MIDI.
3. Le message est capture et un nouveau mapping est cree automatiquement.

10.4 Modes de comportement

MODE	COMPORTEMENT
Direct	Continu / proportionnel. La valeur MIDI (0-127) est mappee sur la plage DMX (0-255).
Toggle	Appuyer = ON, appuyer a nouveau = OFF.
Trigger	ON tant que le bouton est maintenu, OFF au relachement.
Flash	Pleine valeur (255) tant que le bouton est maintenu.

💡 **Astuce —** Le moyen le plus rapide de mapper un element est le **clic droit** directement sur l'element (bouton Toolbar, fader dans Fixtures, scene dans Executor Bar), puis de bouger un controle MIDI.

11. Onglet Follow 9

Le mode Follow transforme un gamepad (manette Xbox, PlayStation, etc.) en controleur de poursuite pour piloter des lyres en temps reel.

11.1 Gamepad

L'indicateur en haut montre l'etat de connexion de la manette. Branchez un gamepad USB ou Bluetooth compatible.

11.2 Selection des fixtures

La section "Follow Fixtures" liste toutes les lyres patchees (fixtures de type Moving Head). Cochez les fixtures a inclure dans la poursuite.

11.3 Controles

PARAMETRE	DESCRIPTION
Trigger button	Bouton de la manette qui active la poursuite. Cliquez **LT** pour changer (mode learn).
Speed	Vitesse de suivi (sensibilite du mouvement).
Target height	Hauteur de la cible au sol (en metres).
Dimmer	Niveau du dimmer des fixtures en poursuite (0-100%).
Invert X / Z / Y	Cases a cocher pour inverser les axes de controle si besoin.

11.4 Utilisation

1. Selectionnez les lyres dans la liste Follow Fixtures.
2. Placez-les dans le Stage Layout (indispensable pour le calcul des angles).
3. Maintenez **LT** sur la manette pour activer le suivi.

4. **Stick gauche** : deplacer la cible en X/Z (position au sol).
5. **Stick droit Y** : ajuster la hauteur de la cible.
6. Relachez LT pour desactiver le suivi.

> ⚠️ **Attention —** Les fixtures doivent etre positionnees dans le Stage Layout pour que le calcul des angles Pan/Tilt fonctionne correctement.

12. Onglet Settings `0`

La page Settings permet de configurer le show, la sortie DMX et les peripheriques USB.

12.1 Show

- **Show Name** : nom du show courant (champ texte editable).
- **Save Show** : sauvegarde rapide (ecrase le fichier existant ou demande un chemin si premier enregistrement).
- **Load Show** : ouvre un fichier `.pbshow` existant.
- **New Show** : cree un show vide.

12.2 USB DMX Output

Configuration des adaptateurs USB-DMX :

- **Scan USB Ports** : detecte les ports serie disponibles.
- **+ Add USB DMX Output** : ajoute un adaptateur avec les parametres :
  - **Adapter** : type de dongle (ENTTEC Open DMX, ENTTEC Pro, Eurolite, Showtec, Beamz, Velleman, Stairville, uDMX, Generic FTDI).
  - **Port** : port serie (selectionne ou saisi manuellement, ex: `/dev/tty.usbserial-XXX`).
  - **Universe** : univers DMX a envoyer (0-15).
- **Apply USB Config** : applique la configuration USB.

12.3 ArtNet Output

Configuration des 3 univers ArtNet :

PARAMETRE	DESCRIPTION
IP Address	Adresse IP de destination. `255.255.255.255` = broadcast (defaut).
Port	Port UDP ArtNet (defaut: 6454).
Subnet	Sous-reseau ArtNet (0-15).
Net	Reseau ArtNet (0-127).

Cliquez **Apply ArtNet Config** pour appliquer les changements. L'indicateur (vert = connecte, rouge = offline) se met a jour.

13. Raccourcis clavier

13.1 Navigation

RACCOURCI	ACTION
`1`	Onglet 3D View
`2`	Onglet Stage Layout
`3`	Onglet Timeline
`4`	Onglet Effects
`5`	Onglet Scenes
`6`	Onglet Fixtures
`7`	Onglet Patch
`8`	Onglet MIDI
`9`	Onglet Follow
`0`	Onglet Settings

13.2 Actions globales

RACCOURCI	ACTION
`Esc`	Blackout (couper toute sortie DMX)
`Backspace`	Clear Programmer (effacer les valeurs manuelles)
`Space`	GO sur la premiere scene (onglet Scenes uniquement)

13.3 Fichiers (menu)

RACCOURCI	ACTION
`Cmd` + `N`	Nouveau show
`Cmd` + `O`	Ouvrir un show
`Cmd` + `S`	Sauvegarder
`Cmd` + `Shift` + `S`	Sauvegarder sous...

ℹ️ **Note —** Sur Linux, remplacez `Cmd` par `Ctrl`.

14. Gestion des fichiers Show

14.1 Format de fichier

Les shows sont sauvegardes au format `.pbshow` (JSON compresse). Chaque fichier contient :

- Le nom et les metadonnees du show
- La configuration ArtNet
- Le patch complet (fixtures, adresses, modes, groupes)
- Toutes les scenes (cuelists) et leurs steps
- Les chases
- Les mappings MIDI
- La configuration de la salle 3D (roomConfig)
- La timeline complete (clips, marqueurs, zones, nombre de pistes)

14.2 Sauvegarde automatique

PhotonBoard charge automatiquement le dernier show sauvegarde a chaque lancement. Le chemin du fichier est affiche dans la barre de statut.

14.3 Emplacement par defaut

Les fichiers sont stockes dans le dossier `~/Library/Application Support/PhotonBoard/shows/` (macOS) ou `~/.config/PhotonBoard/shows/` (Linux).

Cliquer sur le nom du fichier dans la barre de statut ouvre le dossier contenant dans le Finder/gestionnaire de fichiers.

15. Formats de fixtures supportes

PhotonBoard dispose d'un parseur universel capable de lire les formats de fichiers de fixtures suivants :

FORMAT	EXTENSION	SOURCE	DESCRIPTION
OFL JSON	`.json`	Open Fixture Library	Format natif de PhotonBoard et d'OFL. Plus de 10 000 fixtures referencees en ligne.
GDTF	`.gdtf`	Norme DIN SPEC 15800	Archive ZIP contenant un fichier XML de description. Standard professionnel.
QLC+	`.qxf`	Q Light Controller+	Fichier XML de definition QLC+.
Avolites	`.d4` , `.r20`	Avolites Ltd	Personality files au format Avolites. Lecture du XML embarque.
GrandMA	`.xml`	MA Lighting	Export XML de fixture GrandMA / GrandMA2.
CSV / TSV	`.csv` , `.tsv`	Universel	Tableau avec en-tetes : name, channel, type (ou defaultValue). Separateur virgule ou tabulation.

15.1 Bibliotheque en ligne OFL

Depuis l'onglet Patch, la boite de dialogue "+ Add Fixture" integre un panneau de recherche OFL. Tapez le nom du fabricant ou du modele pour rechercher et telecharger des fixtures directement depuis `open-fixture-library.org` .

15.2 Fixtures utilisateur

Les fixtures importees sont sauvegardees localement dans `~/Library/Application Support/PhotonBoard/fixtures/` . Elles sont disponibles pour tous les shows.

16. Sortie DMX : ArtNet & USB

16.1 Architecture de sortie

PhotonBoard genere les valeurs DMX a environ **40 Hz** (25 ms par trame). Les valeurs sont calculees par un mixer central qui fusionne les sources :

1. **Programmeur** : valeurs manuelles (faders, presets couleur, XY pad) — priorite la plus haute.
2. **Scenes (cuelists)** : valeurs enregistrees dans les scenes actives, avec fades.
3. **Effets** : valeurs generees par le moteur d'effets.
4. **Timeline** : clips actifs de la timeline.

Le resultat est envoye simultanement a toutes les sorties configurees (ArtNet + USB).

16.2 ArtNet

Protocole reseau standard pour le DMX sur IP. PhotonBoard envoie des paquets **ArtDMX** via UDP.

- 3 univers simultanement.
- Mode broadcast (255.255.255.255) par defaut.
- Compatible avec les nodes ArtNet (ENTTEC ODE, Chauvet DMX-AN, etc.).

16.3 USB DMX

Support des adaptateurs USB-DMX les plus courants :

- ENTTEC Open DMX USB / DMX USB Pro
- Eurolite USB-DMX512 / USB-DMX512 PRO
- Showtec Quick DMX
- Beamz DMX60 / DMX70
- Velleman VM116 / K8062
- Stairville USB-DMX
- uDMX / Anyma / Clone
- Generic FTDI Adapter

ℹ️ **Note —** La sortie USB DMX necessite le module `serialport`. Sur Linux, assurez-vous que l'utilisateur a les droits d'acces au port serie (`sudo usermod -a -G dialout $USER`).

17. Glossaire

TERME	DEFINITION
ArtNet	Protocole reseau pour transmettre des donnees DMX512 sur Ethernet/Wi-Fi (UDP port 6454).
BPM	Battements par minute. Unite de vitesse pour les effets.
Canal DMX	Un canal parmi les 512 d'un univers DMX, valeur de 0 a 255.
Chase	Sequence de scenes enchainee automatiquement.
Cuelist	Liste de "cues" (scenes). Dans PhotonBoard, synonyme de "Scene".
DMX512	Standard de controle d'eclairage. 512 canaux par univers, valeurs 0-255.
Fade	Transition progressive d'un etat lumineux a un autre (Fade In / Fade Out).
Fixture	Appareil d'eclairage (projecteur, lyre, barre LED, etc.).
GDTF	General Device Type Format. Norme standardisee pour decrire les fixtures.
Grand Master	Fader principal qui controle le niveau de sortie global.
Lyre	Projecteur motorise avec Pan et Tilt (Moving Head).
MIDI	Musical Instrument Digital Interface. Protocole de communication pour controleurs.
MTC	MIDI Time Code. Protocole de synchronisation temporelle via MIDI.
OFL	Open Fixture Library. Base de donnees open-source de definitions de fixtures.
Pan	Rotation horizontale d'une lyre (axe Y).
Patch	Configuration qui associe chaque fixture a une adresse DMX.
Programmeur	Couche de valeurs manuelles. Les valeurs touchees par l'utilisateur via les faders ont la priorite.
Spread	Decalage de phase entre les fixtures dans un effet (en degres).
Tilt	Rotation verticale d'une lyre (axe X).
Timecode	Reference temporelle pour synchroniser la timeline (MIDI Time Code).
Univers	Ensemble de 512 canaux DMX. PhotonBoard gere 3 univers (1536 canaux).

PhotonBoard v0.1.0 — Documentation generee le 11 avril 2026.
© 2026 PhotonBoard. Tous droits reserves.