## Introducción a los Microcontroladores

## 2º Departamental

1.- Con el sobreflujo del TIMERO aproximadame nte cada 1 mseg. haga un toggle en la señal de salida por el pin PBO. (2.5 pts)

```
1us = (4us)N
```

Despejando

N = 1us/4us = 4

.def temp=r16

.cseg

.org 0

rjmp reset

.org \$020

rjmp timer\_0

reset:ldi temp,\$03

out tccr0b,temp

ldi temp,\$01

out ddrb,temp

sts timsk0,temp

out portb,temp

sei

main:nop

rjmp main

;;\*interrupciones

timer\_0:in temp,pinb

com temp

andi temp,\$01

out portb,temp

reti

2.- Se tiene conectado un push-boton con resistencia de pull-up interna en el pin PB1 de manera que cada que se presiona el botón se toma una muestra de una señal analógica en ADCO, la resolución del ADC es de 8 bits y el resultado de la conversión se muestra en 8 leds conectados en el puerto D. (2.5 pts)

```
.def temp=r16
```

.def cont1=r17

.def cont2=r18

.cseg

```
.org 0
```

rjmp reset

.org \$015 rjmp fin\_conv

reset:ldi temp, \$03 out portb, temp ldi temp,\$ff out ddrd,temp ldi temp,\$60 sts admux,temp ldi temp,\$01 sts didr0,temp ldi temp,\$cb sts adcsra,temp sei

main:sbic pinb,1 rjmp main rcall delay\_15m ldi temp,\$cb sts adcsra,temp rjmp main

fin\_conv:lds temp,adch out portd,temp reti

delay\_15m: ldi cont1,6 lazo2: ldi cont2,250

lazo1: nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

```
dec cont2
brne lazo1
dec cont1
brne lazo2
ret
```

lazo3: Idi cont2, 200 lazo2: Idi cont3, 200

3.- Utilizando el TIMER 0 generar una señal PWM con una frecuencia de 244 Hz aproximadamente y un ciclo de trabajo del 25% aprox. (2.5 pts)

```
.def temp = r16
       .def cte = r17
       .def cont1 = r18
       .def cont2 = r19
       .def cont3 = r20
       .cseg
       .org 0
       ldi temp, $40; pind6 como salida
       out ddrd, temp
       ; trabajamos a 16M => 16x10^6 / (256 * 256) ponemos el preescalador a 64
       ; usamos fast pwm
       ldi temp, $83
       out tccr0a, temp
       ; preescalador
       ldi temp,$04
       out tccr0b, temp
       ; registro de comparacion
       ldi temp, 63; funcionando a !/4 aprox 25%
       out ocr0a, temp
       ldi cte, $05
main: sbic pind, 5
       jmp main
       ; incrementamos de 5 en 5
       call delay_100m
       in temp, ocr0a
       add temp, cte
       out ocr0a, temp
       jmp main
delay_100m: ldi cont1, 4
```

```
lazo1: nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
dec cont3
brne lazo1
dec cont2
brne lazo2
dec cont1
brne lazo3
ret
```

- 4.- Modifique el código del problema anterior de manera que por medio de la USART se pueda modificar el ciclo de trabajo de la señal PWM, es decir los datos que se reciben en la USART modifican el ciclo de trabajo de la señal PWM. (2.5 pts)
- 5.- Obtenga una señal cuadrada en el pin PBO de un periodo aproximado de 32 mseg, utilice un delay. (2.5 pts)

```
delay. (2.5 pts)
.def temp=r16
.def cont1=r17
.def cont2=r18
.cseg
.org 0

Idi temp,$01
out portb,temp
main:Idi temp,$00
out portb,temp
sbi portb,0
rcall
delay_16m
rjmp main
;;*subrutinas
```

delay\_16m: ldi cont1,6 lazo2:ldi cont2,250 lazo1:nop nop nop
nop
nop
dec cont2
brne lazo1
dec cont1
brne lazo2
ret

RESOLVER ÚNICAMENTE 4 PROBLEMAS, CONSIDERAR UNA FRECUENCIA DE TRABAJO DE 16 MHz.

otros