Examen 2do Departamental

Pozos Reyes Luis Angel 3CV17

Introducción a los Microprocesadores y Microcontroladores

1.- Con el sobreflujo del TIMERO aproximadamente cada 1 mseg. haga un toggle en la señal de salida por el pin PB0. (2.5 pts)

```
//Programa 1
              .def xd=r17
              .def xd2=r18
              .cseg
              .org 0
              rjmp main
              .org $020
              rjmp timer0
reset:
              ldi xd, $01
              out ddrb, xd
              ldi xd, $00
              out portb, xd
//preescalador a 8
              ldi xd, $02
              out tccr0b, xd
              ldi xd, $01
              sts timsk0, xd
              sei
main:
              rjmp main
timer0:
              in xd, pinb
              com xd
              andi xd, $01
              out portb, xd
              reti
```

2.- Se tiene conectado un push-boton con resistencia de pull-up interna en el pin PB1 de manera que cada que se presiona el botón se toma una muestra de una señal analógica en ADC0, la resolución del ADC es de 8 bits y el resultado de la conversión se muestra en 8 leds conectados en el puerto D. (2.5 pts)

3.- Utilizando el TIMER 0 generar una señal PWM con una frecuencia de 244 Hz aproximadamente y un ciclo de trabajo del 25% aprox. (2.5 pts)

```
//Programa 3

.def xd=r16
.def cont=r17

.cseg
.org 0

ldi xd, $40
out ddrd, xd

ldi xd, $83
out tccr0a, xd
//preescalador a 64 para frecuencia 244
ldi xd, $03
out tccr0b, xd

//bit 63 es 25%
ldi xd, $3f
out ocr0a, xd
```

4.- Modifique el código del problema anterior de manera que por medio de la USART se pueda modificar el ciclo de trabajo de la señal PWM, es decir los datos que se reciben en la USART modifican el ciclo de trabajo de la señal PWM. (2.5 pts)

```
//Programa 4
              .def xd=r16
              .def cont=r17
              .cseg
              .org 0
              rjmp reset
              .org $024
              rjmp recibe
reset:
             ldi xd, $fe
             out ddrd, xd
             ldi xd, $98
              sts ucsr0b, xd
              ldi xd, 103
              sts ubrr01, xd
             ldi xd, $83
             out tccr0a, xd
//preescalador a 64 para frecuencia 244
             ldi xd, $03
              out tccr0b, xd
```

5.- Obtenga una señal cuadrada en el pin PB0 de un periodo aproximado de 32 mseg, utilice un delay. (2.5 pts)

```
//Programa 5
              .def xd=r16
              .def cont1=r17
              .def cont2=r18
              .def cont3=r19
              .cseg
              .org 0
             ldi xd, $01
             out ddrb, xd
main:
                    ldi xd, $01
                    out portb, xd
                    call delay_32m
                    ldi xd, $00
                    out portb, xd
                    rjmp main
delay_32m:
      ldi cont1, 1
lazo3: ldi cont2, 250
lazo2: ldi cont3, 205
lazo1: nop
             nop
             nop
             nop
             nop
             nop
             nop
             dec cont3
             brne lazo1
             dec cont2
             brne lazo2
             dec cont1
             brne lazo3
              ret
```

RESOLVER ÚNICAMENTE 4 PROBLEMAS, CONSIDERAR UNA FRECUENCIA DE TRABAJO DE 16 MHz.