



Przetworniki różnicy ciśnień z charakterystyką liniową przeznaczone są do pomiaru ciśnienia powietrza i gazów nieagresywnych w systemach automatyki budynkowej, HVAC i pomieszczeniach clean room.

ZASADA DZIAŁANIA

Elementem pomiarowym jest membrana wykonana ze stali nierdzewnej. Zmiany ciśnienia różnicowego wywołują ruchy membrany, co z kolei powoduje zmiany w pojemności czujnika. Zmiana pojemności jest następnie przetwarzana na analogowy liniowy sygnał wyjściowy proporcjonalny do różnicy ciśnień.

ZASTOSOWANIE

- monitorowanie stanu filtrów powietrza, wentylatorów i dmuchaw,
- monitorowanie i sterowanie przepływem powietrza,
- sterowanie pracą zaworów i klap,
- pomiary przepływów powietrza,
- monitorowanie ciśnienia w pomieszczeniach clean room;

ZESTAWIENIE TYPÓW

SYMBOL	NR KAT.	ZAKRES POMIAROWY
DPT+/-100	T0501	
DPT+/-100-AZ	T0501-1	-50Pa+50Pa/-100Pa+100Pa
DPT+/-100-D	T0502	
DPT+/-100-AZ-D	T0502-1	
DPT100	T0499	
DPT100-AZ	T0499-1	050Pa/0100Pa
DPT100-D	T0500	
DPT100-AZ-D	T0500-1	
DPT250	T0503	
DPT250-AZ	T0503-1	0100Pa/0250Pa
DPT250-D	T0504	
DPT250-AZ-D	T0504-1	
DPT2500-R8	T0507	
DPT2500-R8-AZ	T0507-1	-100Pa+100Pa/0100Pa/0250Pa/0500Pa/
DPT2500-R8-D	T0508	01000Pa/01500Pa/02000Pa/02500Pa
DPT2500-R8-AZ-D	T0508-1	
DPT7000-R8	T0520	
DPT7000-R8-AZ	T0520-1	01000Pa/01500Pa/02000Pa/02500Pa
DPT7000-R8-D	T0521	03000Pa/04000Pa/05000Pa/07000Pa
DPT7000-R8-AZ-D	T0521-1	

UWAGI

D - z wyświetlaczem

AZ - automatyczna kalibracja w punkcie zero (ciśnienie atmosferyczne)

R8 - 8 zakresów pomiarowych wybieranych zworką

Przetworniki są dostarczane ze standardowymi akcesoriami:

2 śruby


2 króćce montażowe z tworzywa sztucznego

Wężyk z miękkiego PVC, długość 2m, Ø7/4mm

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

Podłączenie przetwornika powinno nastąpić przy zachowaniu wymagań przepisów instalacji AKPiA. Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji zabezpieczających życie i mienie. Zakresy pomiarowe oraz sygnał wyjściowy wybierane są zworką. W przypadku, gdy przyłącza ciśnienia skierowane są do góry lub gdy są one położone niżej od króćców przyłączeniowych, wewnątrz przetwornika może wystąpić efekt kondensacji i nagromadzenie skroplin prowadzące do jego uszkodzenia.

Przed przystąpieniem do kalibracji w zerze należy podłączyć zasilanie na min. 1 godz. Następnie odpiąć wężyki od przyłączy ciśnienia "+" i "-", nacisnąć przycisk kalibracji ZERO i trzymać wciśnięty, aż do zapalenia się czerwonej diody LED. Po wygaszeniu czerwonej diody, należy ponownie zamontować wężyki na przyłączach. Kalibrację w zerze zaleca się przeprowadzać co 12 miesięcy. Jeżeli urządzenie wyposażone jest w kalibrację automatyczną - przeprowadzanie recznej nie jest konieczne.






DANE TECHNICZNE

Mierzone media	nowietrze i gezy pieegropywne		
Element pomiarowy	powietrze i gazy nieagresywne piezorezystancyjny		
Dokładność pomiaru	±1.5% dla DPT-100Pa+100Pa. DPT250. DPT2500. DPT7000		
Bolliadi 1000 pormara	±3% dla DPT100		
	±6% <250Pa dla DPT2500		
Czas odpowiedzi	0,8s lub 4s (wybierany zworka)		
Ciśnienie rozrywające	50kPa dla DPT-100Pa+100Pa, DPT100, DPT250		
- Ciomorno rezily majqee	30kPa dla DPT2500		
	80kPa dla DPT7000		
Podłączenie elektryczne	trójprzewodowe		
Zasilanie	24VAC/24VDC ±10%		
Pobór mocy	<1W (<1,5W dla l _{out} =20mA)		
Sygnał wyjściowy	010VDC R _{obc} ≥1kΩ		
	obe		
	420mA R _{obc} .≤500Ω		
Materiał:	400		
Obudowa	ABS		
Pokrywa Króćce	PC ABS		
10000	7.20		
Wężyk Podłączenie:	miękkie PVC		
Zaciski śrubowe	4 F ²		
	max. 1,5mm²		
Elektryczne Wprowadzenie przewodów	listwa zaciskowa 4-pinowa (3 przewody) M16		
Podłączenie ciśnienia	króciec 5,2mm		
Waga	150g		
Warunki użytkowania:	130g		
Temperatura pracy	-10+50°C (-5+50°C dla modelu AZ)		
Temperatura pracy Temperatura przechowywania	-10+50°C (-5+50°C dia modelu AZ)		
Wilgotność	0-95%, bez kondensacji		
Standard ochrony obudowy	IP54		
Zgodność z CE	EMC 89/336/EEC. LVD 73/23/EEC		
29001103C 2 OE	LIVIC 03/330/LLO, LVD 13/23/LEC		

USTAWIENIA ZWOREK




Kalibracja w punkcie zero: przytrzymanie przycisku powyżej 4s, aż do zgaśnięcia diody LED




Przestawianie czasu odpowiedzi w DPT2500 i DPT7000: 3 krótkie błyśnięcia - wybrano 0,8s

2 długie błyśnięcia - wybrano 4s

2 zakresy pomiarowe: DPT-100Pa...+100Pa **DPT100**



8 zakresów pomiarowych: **DPT2500**



DPT7000									
	1000Pa	1500Pa	2000Pa	2500P	a				
	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	Jumper 1 Jumper 2 Jumper 3				
	3000Pa	4000Pa	5000Pa	7000P	a a				
	• •	• •	0 0	0 0	Jumper 1				

Jumper 3

Jumper 3