
Redes móveis


Conexões e estruturas





Rede celular pública

- Acesse a rede com link de rádio
 - O espaço é dividido em células com uma estação base
 - O nó móvel (MN) pode funcionar ao alternar entre células



O tamanho da cobertura celular é

- Altamente variável
- Depende da tecnologia
- Depende do número de usuários



Células

Vantagens:

- > capacidade
- > # usuários
- <poder
- > robustez (sistema distribuído)
- Cada célula localmente cuida de interferência, área de cobertura, etc...

Desvantagens

- Usa rede cabeada entre células
- Muitas transferências
- Interferência entre células


Fundamental:

Dimensionamento celular

- Comprimento da célula
- Reutilização de frequência
- Reserva de canal




Tipos de redes sem fio





Comparação entre tecnologias sem fio






Padronização de Redes Wireless

- As redes sem fio são padronizadas pelo IEEE.
- Sob o comitê de padrões 802 LAN MAN.

LAN – Rede Local MAN – Rede Metropolitana

ISO OSI 7 camadas modelo





802.11



Contorno

- Padrão 802.11
- **>**Camada física
- MAC
 - DCF Função de Coordenação Distribuída
 - PCF Função de Coordenação de Ponto
- Funções MAC avançadas



Padrão histórico IEEE 802.11

- Rede sem fio local (WLAN)
- Inclui controle de acesso médio (MAC)
- Inclui (d) cinco camadas físicas (PHY)
 - Frequência de Salto do Espectro Propagado
 - Espectro de propagação de sequência direta
 - infravermelho
 - 11Mbps 2,4GHz
 - 54Mbps 5GHz
 - Os primeiros esforços foram divididos em três padrões:
 - 802.11
 - 802.11a
 - 802.11b



Família histórica IEEE 802.11

Protocolo	Liberar Dados	Frequencia.	Taxa (típica)	Avaliar (máx.)	Alcance (interno)
Legado	1997	2,4GHz	1Mbps	2Mbps	?
802.11a	1999	5GHz	25Mbps	54Mbps	~30m
802.11b	1999	2,4GHz	6,5Mbps	11Mbps	~30m
802.11g	2003	2,4GHz	25Mbps	54Mbps	~30m
802.11n	2008	2,4/5 GHz	200Mbps	600Mbps	~50m
802.11ac	2014	5GHz	600 Mbps	3,5Gb/s	~35m
802.11ax (WiFi 6)	2021	2,4/5 GHz	130 (2,4GHz) 400-800Mbps (5 GHz)	10Gbps	~30m
802.11be	A definir	2,4/5/6GHz	?	40 Gbps	?
(Wi-Fi 7)					
802.11ay	2021	60GHz	20Gbps	20-40 Gbps	300-500m




Novas tecnologias de rádio 802.11

Inovações recentes atuais sendo implantadas:

rendimento facilitado nas bandas de 2,4, 5 (e 6) GHz. Maior eficiência.


Wi-Fi6

- 802.11ay Suporte para 20 Gbps na banda de 60 GHz.
- 802.11az-2erecursos de posicionamento de geração.
- 802.11ba Ativar rádio. Aplicativos IoT de baixo consumo de energia.
- 802.11bb Comunicações leves
- 802.11bc Serviço de transmissão aprimorado
- 802.11bd Aprimoramentos para a próxima geração V2X
- 802.11be Taxa de transferência extremamente alta
- 802.11bf Detecção de WLAN [aprovação pendente]





Arquitetura 802.11





Componentes

- Estação (STA)—Terminal Móvel
- Ponto de acesso (AP)-STA estão conectadas a Access Points (redes infraestruturadas)
- Conjunto de serviços básicos (BSS)—STA e AP com o mesmo área de cobertura e conectividade criam um BSS.
- Conjunto de serviços estendido (ESS)—Vários BSSs conectados via os APs criam um ESS.
- Sistema de Distribuição (DS) -Contém a entidade que interliga APs




Sistema de Distribuição (DS)

- O sistema de distribuição interliga vários BSSs
- Padrão 802.11separa logicamenteo meio sem fio do sistema de distribuição – não impede, nem exige, que os múltiplos meios sejam iguais ou diferentes
- Um Ponto de Acesso (AP) é uma STA que fornece acesso ao DS fornecendo serviços DS além de atuar como uma STA.
- Os dados são transferidos entre o BSS e o DS por meio de um AP
- O DS e os BSSs permitem que o 802.11 crie uma rede sem fio de tamanho e complexidade arbitrários chamadaConjunto de serviços estendidorede (ESS)



Infraestrutura versus modo Ad Hoc

- Modo infraestrutura: as estações se comunicam com um ou mais pontos de acesso conectados à infraestrutura cabeada
 - O que é implantado na prática
- Dois modos de operação:
 - Funções de Controle Distribuído DCF
 - Funções de controle de ponto PCF
 - PCF raramente é usado ineficiente
- A alternativa é o modo "ad hoc": multi-hop, não pressupõe nenhuma infraestrutura
 - Raramente usado, por exemplo, militar
 - Tema quente de pesquisa!





E quanto ao Ad Hoc?

- Modo Ad-hoc: sem infraestrutura de rede fixa
 - Baseado em um BSS independente
 - Um endpoint sem fio envia e todos os nós dentro do alcance podem captar o sinal
 - Cada pacote carrega endereço de destino e de origem
 - É efetivamente necessário implementar uma "camada de rede"
 - Como saber quem está na rede?
 - Roteamento?
 - Segurança?




Contorno

- Padrão 802.11
- **>**Camada física
- MAC
 - DCF
 - PCF
- Funções MAC avançadas



Canais 802.11 (2,4 GHz)


- A frequência é dividida em canais
- $^{\bullet}$ No Reino Unido e na maior parte da UE: 13 canais, separados por 5 MHz, 2.412 $2,\!472GHz$
- Nos EUA: apenas 11 canais
- Cada canal tem 22 MHz
- Sobreposição significativa
- Os melhores canais são 1, 6 e 11






Planejamento de frequência

- Interferência de outros sistemas ou células WLAN
- IEEE 802.11 opera em banda ISM não controlada
- 14 canais do 802.11 estão sobrepostos, apenas 3 canais estão separados.
 Por exemplo Ch1, 6, 11
- A taxa de transferência diminui com menos espaçamento entre canais
- Um exemplo de alocação de frequência em rede multicelular








802.11 (5 GHz)

- Usa divisão de frequência nas bandas de 5,2 e 5,7 GHz
- Quais são os benefícios?
 - Maior largura de banda
 - Menos interferência potencial (5GHz)
 - Mais canais não sobrepostos
- Mas não fornece interoperabilidade
 - Interoperabilidade no nível do chipset




Exemplo: canais físicos 802.11a





Melhorias na camada de rádio WiFi 6





OFDMA – Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal


- Versão multiusuário do OFDM (multiplexação por divisão de frequência ortogonal)
- Divide os recursos do canal em múltiplas Unidades de Recursos (RUs)
- Diferentes usuários recebem esses Rus
- Dados de vários usuários podem ser enviados em um canal simultaneamente
- Novidade no Wi-Fi 6
- Então:
 - O AP se comunica com vários usuários durante um período de transmissão





MU-MIMO – Múltiplas entradas e múltiplas saídas multiusuário

- Introduzido no Wi-Fi 5
- #antenas em APs é maior que em terminais
 - Incapaz de aproveitar ao máximo os recursos do canal
 - Por exemplo: em 802.11ac, que está apenas em 5GH<, cada fluxo espacial (1x1 MIMO) tem uma taxa
 PHY máxima de 433 Mbps quando usado com canais de 80 MHz de largura
 - Transmissão de usuário único
- Com MU-MIMO
 - AP se comunica com vários terminais simultaneamente
 - Wi-Fi 5: 4x4 DL MU-MIMO (4 * 433 apenas em downlink)
 - Wi-Fi 6: 8x8 UL/DL MU-MIMO (8*433 em uplink/downlink)
- MU-MIMO





OFDMA + MU-MIMO





MU-MIMO

- Divide fisicamente os recursos da rede para aumentar a capacidade e a eficiência em aplicações de alta largura de banda (ou seja, streaming e download de vídeo)
- Aumenta a utilização do fluxo espacial e a largura de banda efetiva, ao mesmo tempo que reduz a latência
- Propenso a impactos de terminais

OFDMA

- Suporta transmissão multicanal no domínio da frequência
- Ideal para aplicações de baixa largura de banda e pacotes pequenos (por exemplo, navegação na web, mensagens instantâneas)
- Aumenta a utilização do fluxo espacial e o tempo de fila.
- Estável e resistente ao impacto dos terminais
- MU-MIMO + OFDMA = Operação complementar
 - Alocação ideal de recursos com base em serviços, via agendamento conjunto



Wi-Fi 7

- Banda de 6 GHz!
 - Na realidade, o Wi-Fi 6E também tinha...
 - Largura de banda máxima do canal: 320 MHz
 - Wi-Fi 6: 160 MHz
 - Analogia: rodovias com mais faixas
- Modulação de amplitude em quadratura (QAM)
 - Os dados são representados por combinações de amplitudes, fases ou frequências
 - O esquema de codificação determina o número de bits que podem ser transportados em um símbolo
 - Wi-Fi 6 usa 1024-QAM (10 bits)... Wi-Fi 7 usa 4096-AQM (12 bits → 1,2x +)
- Operação multilink (MLO): 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz
- Taxa de transmissão máxima:
 - Wi-Fi 6: 9,6 Gbps
 - Wi-Fi 7: 23,06 Gbps (x2,4 vezes!)



Contorno


- Padrão 802.11
- Camada física

>MAC

- DCF
- PCF
- Funções MAC avançadas



802.11- na pilha TCP/IP





Visão geral do MAC 802.11

- Usa variante de Carrier Sense Multiple Access com prevenção de colisão (CS/MACA)
 - RTS/CTS usado para endereçar nós ocultos
- Solicitação de repetição automática (ARQ)
 - Método de controle de erros para confiabilidade
 - Todos os quadros devem ser ACK corretamente ou ocorrerá o tempo limite
- Dois modos de operação:
 - Rede infraestruturada (ponto de acesso)
 - Redes Ad-Hoc (sem ponto de acesso)
- Suporte para economia de energia
- Privacidade equivalente com fio (WEP)
- Gerenciamento MAC
- Independente da camada física ou do modo de operação




Recursos do protocolo MAC 802.11

- Acesso de controle justo
 - Suporta funcionalidades de controle de acesso à mídia
 - Endereçamento
 - CSMA/CA
- Proteção de dados
 - Detecção de erros (FCS Sequência de verificação de quadros)
 - Compara o número com os valores recebidos
 - Correção de erros (quadro ACK)
- Entrega de dados confiável
 - Fragmentação
 - Controle de fluxo: stop-and-wait (o próximo quadro só é enviado após o recebimento de um ACK do anterior)



& bicast


MAC IEEE802.11






Quadros 802.11

- Três tipos de molduras
 - controle: RTS, CTS, ACK
 - Gerenciamento
 - Dados
- O cabeçalho depende do tipo de quadro





Formato do quadro





Tipos de pacotes

- O campo tipo/subtipo é usado para indicar o tipo do quadro
- Gerenciamento:
 - Associação/Autenticação/Beacon
- Ao controle
 - RTS, CTS, final CF, ACK
- Dados
 - Somente dados, ou Dados + CF-ACK, ou Dados + CF-Poll ou Dados + CF-Poll + CF-ACK

FC→Livre de contenção



Mais alguns campos

- Duração/ID: A duração no modo DCF/ID é usada no modo PCF
- Mais Frag: 802.11 suporta fragmentação de dados
- Mais dados: No modo polling, a estação indica que tem mais dados para enviar ao responder ao CF-POLL
- RETRY será 1 se o quadro for uma retransmissão;
- WEP (Wired Equivalent Privacy) é 1 se o quadro for codificado
 WEP
- Power Mgmt é 1 se estiver no modo de economia de energia;
- Pedido = 1 para serviço estritamente solicitado



Taxa multibit

- 802.11 permite múltiplas taxas de bits
 - Permite a adaptação às condições do canal
 - Taxas específicas dependendo da versão
- Algoritmo para seleção da tarifa não é definido pela norma deixado para os fornecedores
- Os pacotes têm formato multi-taxa
 - Diferentes partes do pacote são enviadas em taxas diferentes
- Preâmbulo curto vs longo
 - O preâmbulo permite que o receptor sincronize com o transmissor
 - Dados adicionais são adicionados ao cabeçalho para ajudar a verificar erros de transmissão
 - Longo
 - Mais antigo, requer mais dados para ajudar a verificar erros de transmissão (faz melhor)
 - Curto
 - Menos dados = mais rápido