
Interrupções

AULA 8

IOUL IIA SKL I AROVA

Design de Bloco (BD)



Controlador de interrupção AXI

O núcleo do AXI Interrupt Controller (INTC) recebe múltiplas entradas de interrupção de dispositivos periféricos e as mescla em uma saída de interrupção para o processador do sistema.

Os registradores utilizados para armazenar endereços de vetores de interrupção, verificar, habilitar e confirmar interrupções são acessados através da interface AXI4-Lite.

Suporta até 32 interrupções.

A prioridade entre solicitações de interrupção é determinada pela posição do vetor. O bit menos significativo (LSB, neste caso o bit 0) tem a prioridade mais alta.

Interrupt Enable Registrador para habilitar seletivamente entradas de interrupção individuais.

Registro Master Enable para habilitação de saída de solicitação de interrupções. Cada entrada é configurável para sensibilidade de borda ou nível.

Controlador de interrupção AXI

Bloco de registros:

- Este bloco contém registros de controle e status.
- Eles são acessados através da interface escrava AXI4-lite.


Detecção de interrupção:

- Este bloco detecta a entrada de interrupções.
- Ele pode ser configurado para detecção de nível ou borda para cada entrada de interrupção.

Geração de interrupção:

- Gera a interrupção de saída final do núcleo do controlador de interrupção.
- Verifica condições de habilitação nos registradores de controle (MER e IER) para geração de interrupção.
- Redefine a interrupção após reconhecimento.

• • •



1. Registers are OPTIONAL

Registros INTC

Registro de status de interrupção (ISR)

o indica a presença ou ausência de um sinal de interrupção ativo.

Registro de ativação de interrupção (IER)

- Escrever 1 em um bit neste registrador habilita ou desmascara o bit ISR correspondente, permitindo que ele afete a saída IRQ.
- Quando uma interrupção é desabilitada, o evento de interrupção ocorre, mas não é passado ao processador.

Registro de Habilitação Mestre (MER)

o ativa o sinal de saída Irq ou mascara todas as entradas de interrupção.

Registro de confirmação de interrupção (IAR)

- registro somente gravação que limpa a solicitação de interrupção associada às interrupções selecionadas.
- No modo de interrupção rápida, os bits no IAR são automaticamente apagados usando as informações da porta processador_ack

Usando interrupções em software

- 1. Conecte um manipulador de retorno de chamada que será chamado pelo ISR para cada uma das possíveis fontes de interrupção.
- 2. Habilite solicitações de interrupção para todas as fontes de interrupção envolvidas.
- 3. Cada bit no IER correspondente a uma interrupção deve ser definido como 1. Isso permite que o núcleo AXI INTC comece a aceitar sinais de entrada de interrupção. INTO tem a prioridade mais alta e corresponde ao bit menos significativo (LSB) no IER.
- 4. O MER deve ser programado com base no uso pretendido do núcleo AXI INTC. Existem dois bits no MER: o Hardware Interrupt Enable (HIE) e o Master IRQ Enable (ME). O bit ME deve ser definido para habilitar a saída de solicitação de interrupção.
- 5. Conecte o manipulador do controlador de interrupção à fonte de interrupção do processador.

Considerações finais

Ao final desta palestra você deverá ser capaz de:

° escrever programas C que usam interrupções de hardware