
03 - Paralelní porty mcu

Popis portů ATmega64

- (v dokumentaci první stránka I/O and Packages)
- ATmega64 53 programovatelných vstupů/výstupů
- · porty od A do G
 - A F jsou 8bit
 - G jsou 5bit
- · všechny porty jsou obousměrné (nikoliv současně) a digitální
 - digitální = lze zapisovat a číst 0 nebo 1
 - o obousměrné = lze používat buď ve vstupním nebo výstupním režimu a tento režim nastavovat
- porty jsou po resetu ve vstupním režimu (je na nich 0)
 - velký vstupní odpor působí proti nežádoucím jevům
- některé porty lze přepnout do analogového režimu
 - poté slouží jako vstup pro AD převodník
- některé porty mají alternativní funkce pro připojení integrovaných periferií
 - externí paměťová sběrnice, alternativní vstup pro AD převodník

Obvodový popis portu



- obrázek str. 67
- šipky co vedou **z datové sběrnice** reprezentují výstupní větev
- šipky co vedou do datové sběrnice reprezentují vstupní větev

Výstupní větev

- klopný obvod typu D PORT
 - zapisuje data na výstup
- klopný obvod typu D Data Direction (DD)
 - ovládá oddělovač pod ním
- prodový budič + oddělovač uprostřed
 - lze ho zavřít přivedením nuly z vrchu
 - o po resetu je ve vstupním režimu (zavřený)

Vstupní větev

- · vlevo nahoře softwarový pull-up odpor
 - o definuje logickou úroveň pokud není tlačítko stisknuto (1)
- vlevo dole analogový oddělovač
 - funguje stejně jako oddělovač ve výstupní větvi, ale i pro analogové hodnoty
- · za ním schmittův klopný obvod
 - regeneruje náběznou a sestupnou hranu
 - o rekonstrukce zdeformovaného signálu
 - v kombinaci s externím kondenzátorem funguje jako filtrace zákmitů (šumu)
- synchronizer zablokuje změnu vstupního signálu než se zapíše
 - sledovač a hranový klopný obvod

Elektrické vlastnosti

- krákodobá výdrž 40mA
- dlouhodobá výdrž:
 - o při napětí 3V 10mA
 - při napětí 5V 20mA
- piny naráz nesmí procházet více než 400mA
- · pro některé piny je definovaný součtový limit
- logická 0 je od 0 do 0.2V
- zakázané pásmo je od 0.2 do 0.6V
- logická 1 je od 0.6V výše
- každé zatížení má definováno maximální výstupní napětí

Příklady instrukcí pro prácy s porty

- ATmega64 je load-store architektura
 - většina instrukcí může pracovat pouze z registry, ovšem jsou i výjimky
- v názvu instrukce je port nebo I/O register
- IN, OUT
- SBI, CBI
- SBIC, SBIS
- Ize hodnotu na bity zapsat / přečíst
- Ize nastavit bit / vynulovat / otestovat jeho logickou úroveň