Systemy wbudowane dla automatyki W03

dr inż. Krzysztof Urbański

Dodatkowe materialy do kursu

na prawach rękopisu

Źródła: materiały własne, publicznie dostępne dokumenty w dostępie otwartym oraz noty katalogowe i oficjalna dokumentacja prezentowanych rozwiązań.

Opuszczamy komfortowy świat formatu tekstowego i przechodzimy do bitowego, gdzie RS-485 nadal odpowiada za warstwę fizyczną, ale protokołem łącza danych jest:

DIMX512

albo

Modbus RTU

DMX512: 1986; United States Institute for Theatre Technology (USITT) (sic!) The American National Standards Institute (ANSI) zatwierdziło DMX512 w 2004 r. Niezbyt "inżynierskie" korzenie, ale może dzięki temu bardzo łatwy w implementacji.


DMX512 od strony sprzętowej


- EIA-485: 250000,8N2
- do 400 m, do 32 urządzeń
- złącza 5-pin XLR (opcja: XLR-3, RJ45)

Budowa ramki DMX512

- Break condition (BREAK, min. 88 us)
- Mark-After-Break (MAB, min. 8 us)
- Slot 0 = Start Code (u nas będzie to 0x00)
- Do 512 slotów danych, po 1B każdy

najdłuższa ramka trwa ok. 23 ms co daje 44 Hz, ale można skracać ramki.





Branża rozrywkowa używa chętnie złączy XLR. Przewody audio (krótkie) zadziałają z DMX, ale nie jest to zalecane - baudrate 250000 znacznie wykracza poza pasmo gwarantowane okablowaniem audio.

Przykładowy kod w C#, Windows

→ demonstracja na wykładzie

```
byte[] frame = new byte[1 + 512];
uart.PortName = "COM10";
uart.BaudRate = 250000;
uart.StopBits = StopBits.Two;
uart.Open();
uart.BreakState = true; Thread.Sleep(10);
uart.BreakState = false; Thread.Sleep(1);
frame[0] = 0x00; # important
uart.Write(frame, 0, frame. Length);
dmx.set("dimm", 255); # common dimmer value for all light colors
dmx.set("red", 255);
```

Przykładowy kod w C, Pico

```
#define DMX_FRAME_LENGTH (1 + 512)
uint8 t frame[DMX_FRAME_LENGTH];
void dmx_send_frame() {
  frame[0] = 0x00; # important
  gpio_put(RS485_DIR_PIN, RS485_DIR_TX);
  uart_set_break(uart, true); sleep_us(100);
  uart set break(uart, false); sleep us(10);
  uart write blocking(uart, frame, DMX FRAME LENGTH);
  uart tx wait blocking(uart);
  gpio put(RS485 DIR PIN, RS485 DIR RX);
void dmx_set(int32_t base, int32_t reg, uint8_t val) {
  frame[baseaddr + reg - 1] = val;
dmx set(dimm, 255); # common dimmer value for all light colors
dmx set(red, 255);
```

Przykładowy kod w MicroPython, Pico

```
frame = bytearray(1 + 512)
uart = UART(1, tx=Pin(4), rx=Pin(5))
uart.init(baudrate=250_000, bits=8, parity=None, stop=2)
def dmx_send():
  frame[0] = 0x00 # important
  de_nre.value(1) # direction TX
  uart.init(baudrate=100_000) # work-around, slow-down baudrate for break signal synthesis
  uart.sendbreak() → this approach really sucks, see C or C# implementation
  uart.init(baudrate=250 000) #restore "production" baudrate
  uart.write(frame)
  uart.flush() # similar to uart_tx_wait_blocking() in C
  de nre.value(0) # switch to RX
def dmx_set(reg, value):
  frame[baseaddr + reg - 1] = value
dmx set(dimm, 255) # common dimmer value for all light colors
dmx set(red, 255)
```

Modbus

1979-1997 firma Modicon \rightarrow Schneider Electric (1997-2004) \rightarrow od 2004 Modbus Organization, obecnie otwarty protokół.

RTU/ASCII (serial) oraz TCP:502

Na tych zajęciach interesuje nas Modbus RTU korzystający z warstwy fizycznej RS485 (ale mogą to być RS232 i wiele innych)

1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit parzystości (typowo E), 1 bit stopu.

Ramka RTU (remote terminal unit):

Slave address	Function Code	Data	CRC
1 byte	1 byte	0 – 252 bytes	2 bytes: 1 CRC low byte and 1 CRC high byte

Przy czym CRC-16-MODBUS jest opisane wielomianem $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.

Adres 0 jest rozgłoszeniowy.

Odstępy między ramkami przynajmniej 3.5T.

Kodowanie porządku bajtów: big-endian (bardziej znaczący bajt jest przesyłany wcześniej).

Przykład: wartość 0x1234 jest przesyłana jako bajt 0x12, a następnie 0x34.

Kody funkcji: 1..255, ale w praktyce jest ich niewiele, np.:

1: Read Coils

2: Read Discrete Inputs

5: Write Single Coil


6: Write Single Holding Register


Modbus w automatyce

Realnie? Nie bardzo, są wygodniejsze (ale kosztowne) Profibus (dawniej), obecnie popularny w naszym kraju Profinet.


Mimo to Modbus jest rozwiązaniem wspieranym po stronie PC, PLC, MCU – niechętnie, ale jednak.

Siemens S7 1500 – typowy moduł PLC





Siemens S7 1500 PLC modułem CM PtP (RS232, RS422, RS485)




Jak Modbus wygląda od strony PLC? Niezbyt przyjemnie, ale żeby mieć o tym jakieś wyobrażenie...

Interface	
Specification of the operating mo	ode
6 10 11 611	
Specification of the operat	ing mode
(○ RS232C
	Full duplex (RS422) 4-wire operation (point-to-point)
	Full duplex (RS 422) four wire mode (multipoint master)
(Full duplex (RS 422) four wire mode (multipoint slave)
	Half duplex (RS485) 2-wire operation
Receive line initial state	
	None
	Signal R(A)=0 V, Signal R(B)=5 V
Port configuration	
Protocol	
Protocor	
Protocol:	Freeport/Modbus
	The Modbus protocol is configured in the user program using the Modbus_Comm_Load instruction
	Performance optimized for many short frames
Port parameters	
Data transmission rate:	9600
Parity:	None
Data bits:	8 bits
Stop bits:	1


Network 2:

Comment



Network 2: Modbus Communication Block

Comment




	MBCONFIG						
		Name		Data type	Offset	Start value	
1	1		Static				
2	1	•	REQ	Bool	0.0	false	
3	1	•	MB_ADDR	UInt	2.0	3	
4	1		Static_1	USInt	4.0	1	
5	1		DATA_ADDR	UDInt	6.0	40001	
6	1	•	DATA_LEN	UInt	10.0	8	
7	1		DONE	Bool	12.0	false	
8	1	•	BUSY	Bool	12.1	false	
9	1	•	ERROR	Bool	12.2	false	
10	1		STATUS	Word	14.0	16#0	
11			AGAIN	Bool	16.0	false	
12	1	•	DONE2	Bool	16.1	false	
13	1		BUSY2	Bool	16.2	false	
14	1	•	ERROR2	Bool	16.3	false	
15	1		MB_ADDR2	UInt	18.0	3	
1.6	1	•	MODE2	USInt	20.0	1	
17	1	•	DATA_ADDR2	UDInt	22.0	40050	
18	1	•	DATA_LEN2	UInt	26.0	2	
19	1		STATUS 2	Word	28.0	16#0	
20	1		REQ2	Bool	30.0	false	
21	1		count	Bool	30.1	false	
22	1		VAL1	Bool	30.2	false	
23	1		VAL2	Bool	30.3	false	

	MB	LOAD					
		Name		Data type	Offset	Start value	
1	1	•	Static				
2	4		BAUD	UDInt	0.0	19200	
3	1		PARITY	UInt	4.0	0	
4	1		DONE	Bool	6.0	false	
5	1	•	ERROR	Bool	6.1	false	
6	1	•	STATUS	Word	8.0	16#0	
7	1		BAUD2	UDInt	10.0	19200	
8	1		PARITY2	UInt	14.0	0	
9	1	•	DONE2	Bool	16.0	false	
10	1		ERROR2	Bool	16.1	false	
11	1		STATUS2	Word	18.0	16#0	
12	1		REQ	Bool	20.0	true	

W S7-1200 spotkacie taki moduł CM1241:

9-pin Sub-D-socket CB 1241


(Terminal assignment for RS485 communication)




A z kolei RS422 (full-duplex) na CM PtP łączymy w ten sposób:

ET 200SP CM PtP


(Terminal assignment for RS422 communication)




Typowa struktura sytemu sterowania: PLC, wyspa (ET200) z modułem CM PtP, Modbus Slave



Ciekawostka – PLC może też sterować urządzeniami DMX512:



Spotykane zastosowanie Modbus w automatyce: falownik + PLC Dzisiaj raczej niechętnie używane – łatwiejsze w obsłudze (i droższe) są falowniki np. z ProfiNet.



Ten niepozorny moduł to właśnie CM PtP, dodający komunikację RS232/RS422/RS485 do PLC Siemens serii np. S7-1200, S7-1500

