# Systemy wbudowane dla automatyki W12

dr inż. Krzysztof Urbański

Dodatkowe materiały do kursu na prawach rękopisu

Źródła: materiały własne, publicznie dostępne dokumenty w dostępie otwartym oraz noty katalogowe i oficjalna dokumentacja prezentowanych rozwiązań.

#### **Push a HTTP**

Serwer 8053 został wykonany trochę inaczej – symuluje zachowanie mechanizmu push.

Typowo schemat odpytywania (HTTP/1.0, 1.1)  $\rightarrow$  nieefektywne np. w IoT lub ogólnie kiedy chcemy mieć dostęp do informacji w czasie rzeczywistym


- HTTP/2 Server Push → stopniowa rezygnacja na rzecz innych mechanizmów,
   np. z HTTP/3
- 2. WebSockets (RFC 6455) zestawiane i utrzymywane jest połączenie TCP fullduplex.
- 3. Server-Sent Events (SSE, HTML5) serwer może wysyłać klientowi dane przez standardowe połączenie HTTP. Tylko w jedną stronę, łątwiejsze w użyciu niż WebSockets, mechanizm subskrypcji.
- 4. Long Polling: odpytywanie, ale z bardzo długim czasem odpowiedzi. Mniej efektywne niż WebSockets lub SSE. Obecnie przestarzałe, ale nadal stosowane.
- 5. Powiadomienia Web Push (Web Push Notifications) docierają nawet gdy strona www jest zamknięta, pod warunkiem że się na to zgodzimy. Wymaga pewnych dodatkowych usług działających w tle.

#### **Slow start**

Jest jednym z rozwiązań zwiększających wydajność TCP (inne to FastRetransmit, FastRecovery, algorytm Nagle'a).

Mechanizm "wolnego startu" → TCP posiada wbudowany mechanizm dostrajania szybkości wrzucanych do sieci pakietów w zależności od parametrów sieci na drodze klient-serwer. Algorytm ten zakłada początkowo, że parametry sieci są kiepskie.


Dopóki się da, następuje zwiększanie ilości i szybkości generowania pakietów, aż do wystąpienia nasycenia (szczegóły – dalsza część wykładu). Uboczny skutek – "świeże" połączenie TCP jest powolne.



Źródło: [2]


Dostrajanie wielkości okna TCP.

Efekt przejścia danych z szybkiej sieci lokalnej do powolnego łącza z Internetem.




Źródło: [2]

Rozwój wydarzeń w slow-start.



źródło: [2]. Przebieg transmisji bez slow-start.



źródło: [2]. Efekt użycia slow-start.

Skutek: kiepska wydajność przy transmisji niewielkich plików (a z takimi najczęściej mamy do czynienia).

→to dlatego FTP nie nadaje się do przesłania dużej liczby niewielkiech plików

Efekt towarzyszący: zestawienie połączenia TCP wymaga przynajmniej trzech pakietów tam-i-z-powrotem → dodatkowe opóźnienia na dalekich trasach.

Wniosek: HTTP 1.0 będzie **zwykle** wolniejszy niż HTTP 1.1 (uwaga – nie zawsze!)

# Network Performance Effects of HTTP/1.1, CSS1, and PNG http://www.w3.org/TR/NOTE-pipelining-970624

W artykule porównane zostały wydajności kilku konfiguracji:

- HTTP/1.0
- HTTP/1.1 z trwałymi połączeniami
- HTTP/1.1 z potokowym przetwarzaniem żądań
- HTTP/1.1 potokowym przetwarzaniem żądań i kompresją danych
- Wpływ slow-start na wydajność HTTP/1.1

# Przypomnienie:

- 1.0 każda transakcja = osobne połączenie TCP
- 1.1 w jednym połączeniu TCP można przesłać wiele obiektów (html, obrazki, css, js itp.)

Typowa strona WWW: wiele (-naście, -dziesiąt obiektów).

Kilkanaście połączeń nawiązanych równocześnie w celu załadowania pojedynczej strony? Popularny, często odwiedzany serwer nie ma szans! "Cienkie" (odchudzone) implementacje stosu TCP/IP ograniczają liczbę połączeń TCP, np. DS80C400 – maksymalnie 32 połączenia.

# Potokowe przetwarzanie żądań HTTP 1.1

Typowy schemat "żądaj dokumentu A  $\rightarrow$  odbierz dokument A  $\rightarrow$  żądaj dokumentu B  $\rightarrow$  odbierz dokument B  $\rightarrow$  …" – nieefektywny na dalekich trasach oraz w innych przypadkach występowania opóźnień (spowodowanych działaniem klienta, serwera lub sieci).

HTTP 1.1 przewiduje przetwarzanie potokowe → możliwe wysłanie wielu żądań bez zakończenia obsługi poprzednich.

#### **Buforowanie zawartości**

HTTP 1.1 ma ulepszone (właściwie: pojawiły się) mechanizmy wspomagające obsługę *cache* (buforowanie zawartości)

# Oznaczanie zakresów danych do pobrania (1.1)

- 1. Ładowanie strony z wieloma obrazkami: aby właściwie wyświetlić stronę, należy znać rozmiary wszystkich jej obiektów → załadujmy tylko "początki" plików GIF/PNG/JPEG
- 2. Wznawianie przerwanej transmisji

# Wybrane wyniki

	First Time Retrieval				Cache Validation				
	Pa	Bytes	Sec	%ov	Pa	Bytes	Sec	%ov	
HTTP/1.0	489.4	215536	0.72	8.3	365.4	60605	0.41	19.4	
HTTP/1.1	244.2	189023	0.81	4.9	98.4	14009	0.40	21.9	
HTTP/1.1 Pipelined	175.8	189607	0.49	3.6	29.2	14009	0.23	7.7	
HTTP/1.1 Pipelined w. compression	139.8	156834	0.41	3.4	28.4	14002	0.23	7.5	

Table 5 - Apache - High Bandwidth, Low Latency

	First Time Retrieval				Cache Validation			
	Pa	Bytes	Sec	%ov	Pa	Bytes	Sec	%ov
HTTP/1.0	559.6	248655.2	4.09	8.3	370.0	61887	2.64	19.3
HTTP/1.1	309.4	191436.0	6.14	6.1	104.2	14255	4.43	22.6
HTTP/1.1 Pipelined	221.4	191180.6	2.23	4.4	29.8	15352	0.86	7.2
HTTP/1.1 Pipelined w. compression	182.0	159170.0	2.11	4.4	29.0	15088	0.83	7.2

Table 7 - Apache - High Bandwidth, High Latency

	First Time Retrieval				Cache Validation				
	Pa	Bytes	Sec	%ov	Pa	Bytes	Sec	%ov	
HTTP/1.1	308.6	187869	65.6	6.2	89.0	13843	11.1	20.5	
HTTP/1.1 Pipelined	281.4	187918	53.4	5.7	26.0	13912	3.4	7.0	
HTTP/1.1 Pipelined w. compression	233.0	157214	47.2	5.6	26.0	13905	3.4	7.0	

Table 9 - Apache - Low Bandwidth, High Latency

# Dalsze zwiększanie wydajności HTTP (a przy okazji TCP)

Okno TCP – optymalny rozmiar zależy od parametrów sieci. sensowny rozmiar jest rzędu opóźnienie × przepustowość.

Domyślny rozmiar okna można zmienić (Windows, Linux), ponadto aplikacja może sterować tą wartością. Rozmiar okna jest dostrajany dynamicznie (ale to już zależy od konkretnej implementacji stosu TCP)

Zbyt małe okno – przede wszystkim straty czasu (przestoje) spowodowane oczekiwaniem na nadejście potwierdzenia

Zbyt duże okno – większe zużycie pamięci oraz straty spowodowane retransmisjami w razie utraty pakietów (złej jakości łącza).

# Gospodarka pasmem – współdzielenie połączeń

Mitologia stosowana: "mając łącze 100 Mbps możemy podłączyć 100 osób, a każdy uzyska 1 Mbps".

W większości przypadków jest to zdanie nieprawdziwe.

- Przy niezbyt intensywnym obciążeniu sieci (użytkownicy odwiedzają strony WWW) można odnieść wrażenie, że każdy ma do dyspozycji łącze dużo szybsze niż średnio 1 Mbps.
- 2. W odwrotnym przypadku (intensywnie używane P2P) następuje gwałtowne załamanie i ograniczenie pasma poniżej 1 Mbps (nawet do 0 dlaczego?)
- → zjawisko i tematyka znane od wielu lat, ale do tej pory jest to wiedza tajemna dla zwykłych użytkowników domowych "routerów".

Źródło: Congestion Avoidance and Control

Van Jacobson, Lawrence Berkeley Laboratory

Michael J. Karels, University of California at Berkeley

November, 1988

Tendencyjny przykład: leciwy "domowy" NAT/router: D-Link DSL-504

RAM: 16+2 Mb (OS + dodatki) – za mało ;)

limity czasowe:

ICMP query: 10 seconds;


UDP: 30 seconds

TCP/IP (established): 300 seconds

TCP/IP (other): 15 seconds

GRE: 120 seconds

# Router Throughput Simultaneous Conne



źródło: www.tomsnetworking.com

# Sieciowa wymiana danych bitowych między C i C#

Zdarza się, że pewne aplikacje (szczególnie serwery) już powstały i świetnie działają, używając protokołów wymiany danych o strukturze bitowej (nowszymi rozwiązaniami byłby format tekstowy, a jeszcze lepszym — coraz chętniej stosowany język XML).

Jak to wszystko pogodzić z bardzo wygodnym w użycju jezykiem C#? (patrz: zarzadzanie pamiecja

Jak to wszystko pogodzić z bardzo wygodnym w użyciu językiem C#? (patrz: zarządzanie pamięcią w C#)

Zacznijmy od definicji pewnej struktury w języku C:

```
#pragma pack (push, store_pack)
#pragma pack (1)
struct t_net_data
{
    char prod[4]; //np. ID1\0
    int app_version;
    char name[101];
    short flags;
    char date[11]; //2000-00-00\0
};
#pragma pack (pop, store pack)
```

Coś takiego jest przekazywane siecią Internet z użyciem protokołu TCP lub UDP. Chcemy, aby po drugiej stronie odebrała te dane aplikacja w języku C#

Typowym podejściem byłoby zdefiniowanie klasy w C#:

```
public class network_data
{
    public String prod;
    public int app_version;
    public String name;
    public short flags;
    public String date;
}
```

Gdyby jednak przyszło do odczytu danych z gniazda sieciowego, należałoby krok po kroku odkodować odebrane dane i wypełnić pola obiektu powyższej klasy. Kiedy pól jest bardzo dużo, a co więcej – zmienia się struktura danych w trakcie rozwoju aplikacji, ten sposób będzie zgubny dla programisty (wiele miejsc na popełnienie błędów, ogromne fragmenty nieczytelnego kodu).

Dlaczego w powyższym przykładzie tak trudno ustalić, ile zajmują w pamięci i jak są ułożone poszczególne pola? W przeciwieństwie do języka C++, pola tej klasy nie tylko nie są układane po kolei, ale w ogóle nie muszą stanowić spójnego obszaru pamięci. Pamięcią zarządza mechanizm podobny jak ten obecny w JVM. W dodatku obiekty klasy String (napisy) mogą zmieniać swoją długość w trakcie działania aplikacji. Aby było trudniej, są one kodowane jako napisy UNICODE.

**C#** na szczęście ma wbudowane mechanizmy, które na poziomie samego języka ułatwiają wymianę danych o strukturze bitowej. Oto przykład struktury zgodnej z przedstawionym wcześniej przykładem. Dane odbierane z sieci (np. pakiety UDP) mogą być bezpośrednio ładowane do tej struktury, podobnie jak wypełniając jej pola można przygotować paczkę danych do wysłania.

```
using System.Runtime.InteropServices;

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack=1, CharSet=CharSet.Ansi)]
public struct network_data
{
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 4)]
    public String prod;
    public int app_version;
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 101)]
    public String name;
    public short flags;
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 11)]
    public String date;
}
```

#### Demonstracja jak może wyglądać wysłanie tych danych przez gniazdo UDP:

```
public network data data;
int rawsize = Marshal.SizeOf(data);
IntPtr buffer = Marshal.AllocHGlobal(rawsize);
byte[] rawbytes = new byte[rawsize];
int sendto(UdpClient udp, string rhost, int rport, network data data)
   //konwersja struktury do tablicy bajtów
   Marshal.StructureToPtr(data, buffer, false);
   Marshal.Copy(buffer, rawbytes, 0, rawsize);
   //wysłanie pakietu UDP
   int len = 0;
   try
   {
      len = udp.Send(rawbytes, rawsize, rhost, rport);
   catch (SocketException) { return -1; }
   return len;
```

```
...oraz odbiór (tym razem gniazdo TCP):
public network data data;
int rawsize = Marshal.SizeOf(data);
IntPtr buffer = Marshal.AllocHGlobal(rawsize);
byte[] rawbytes = new byte[rawsize];
int recv(Socket s)
    int len = 0;
    do {
        try
            len = s.Receive(rawbytes, rawsize, SocketFlags.Peek);
        catch (SocketException) { return -1; }
    } while (len != rawsize);
    try
        len = s.Receive(rawbytes, rawsize, 0);
    catch (SocketException) { return -1; }
    Marshal.Copy(rawbytes, 0, buffer, rawsize);
    data = (network data)Marshal.PtrToStructure(buffer, typeof(network data));
    return 0;
```

# XML (eXtensible Markup Language)

- Narodziny XML: 1997
- Pierwszy standard (1.0, edycja pierwsza): 1998 r.
- Bieżąca edycja ma numer 4 i jest dość świeża (sierpień 2006 r.)

#### Główne założenia XML

- podstawowa jednostka: znak
- znaki tworzą elementy języka XML (entities)
- drzewiasta struktura
- informacje zapisane w pliku tekstowym
- wsparcie dla UNICODE
- ściśle ustalone reguły →

# Te reguly to poprawność składniowa (well-formedness)

## Każdy dokument XML:

- zawiera dokładnie jeden główny element (wszystkie inne elementy są potomkami głównego)
- wszystkie tagi są domknięte, przy czym tagi puste mogą być "samodomykające się"
- tagi otwierajace i zamykajace sa takie same (nie występuje przecinanie tagów)
- atrybuty występują tylko raz w elemencie
- spełnia dodatkowe reguły narzucone przez uzytkownika (np. element musi być liczbą całkowitą)

# **DTD** (Document Type Definition)

Pozwala zdefiniować ograniczenia określające formalną strukturę dokumentu XML. W ten sposób użytkownik może dodatkowo narzucić pewne reguły, dzięki którym dostosuje dokument do swoich wymagań.

# **Elementy:**

<! ELEMENT nazwa\_elementu opis >

#### Dane:

(#PCDATA) tag bedzie parsowany i pokazywany (#CDATA) tag nie bedzie parsowany ani pokazywany

DTD jest uważany za przestarzały spadek po wersji 1.0 XML, nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości języka XML.

# Przykład: <!ELEMENT studenci (student\*)> <!ELEMENT student (imie+, nazwisko, semestr?, nralbumu)> <!ELEMENT imie (#PCDATA)> <!ELEMENT nazwisko (#PCDATA)> <!ELEMENT semestr (#PCDATA)> <!ELEMENT nralbumu (#PCDATA)>

- > element **studenci** może składać się z 0 lub dowolnej liczby elementów **student** (znak '\*')
- > element **student** musi składać się z elementów **imie**, **nazwisko**, **nralbumu** oraz opcjonalnie ('?') **semestr**
- ➢ imie musi być przynajmniej jedno ('+'), ale może być więcej
- > imie, nazwisko, semestr i nralbumu to dane znakowe

#### pasuje do schematu:

#### nie pasuje do powyższego schematu:

# XSD (XML Schema Definition)

Przykładowy fragment schematu XSD:

# **Entities (jednostki)**

```
Predefiniowane: & (&) < (<) &gt; (>) &apos; (') &quot; (")

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE przyklad [

<!ENTITY uzytkownik "Krzysztof.Urbanski" >

<!ENTITY serwer "pwr.wroc.pl" >

<!ENTITY email "&uzytkownik;@&serwer;" >

]>

<glowny>Pisz na: &email;</glowny>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE przyklad (View Source for full doctype...)>
<glowny>Pisz na: Krzysztof.Urbanski@pwr.wroc.pl</glowny>
```

```
Inny przykład:
```

```
<!DOCTYPE kju [ <!ENTITY deg "&#176;"> ]>
W dokumencie XML możemy teraz pisać: &deg;
```

## Plik XML: jak go widzi przeglądarka?

```
+ <DOEParams>
+ <DOEParams>
- <DOEParams>
   <ID>2</ID>
   <Name>pressure</Name>
   <Min>0.001</Min>
   <Max>100000</Max>
   <Unit>Pa</Unit>
   <Log>true</Log>
 </DOEParams>
+ <ANSYSParams>
+ <ANSYSParams>
- <ANSYSParams>
   <Name>Rmain</Name>
   <Value>500</Value>
   <Unit>Ohm</Unit>
 </ANSYSParams>
- <ANSYSParams>
```

```
+ <DOEParams></DOEParams>
+ <DOEParams></DOEParams>
- <DOFParams>
   <ID>2</ID>
   <Name>pressure</Name>
   <Min>0.001</Min>
   <Max>100000</Max>
   <Unit>Pa</Unit>
   <Log>true</Log>
 </DOEParams>
+ <ANSYSParams></ANSYSParams>
+ <ANSYSParams></ANSYSParams>
- <ANSYSParams>
   <Name>Rmain</Name>
   <Value>500</Value>
   <Unit>Ohm</Unit>
 </ANSYSParams>
- < ANSVSParame>
```

IE Firefox


W praktyce nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż możliwe jest...

# ...skojarzenie XML z arkuszem CSS

```
Arkusz stylu [arkusz_dla_xml.css]

Pozdrowienia {
    display: block;
    font-size: 24pt;
    font-weight: bold;
    color: #9a342d; ← oczywiście kolory logotypu PWr!
    background-color: #fff7e0;
}

Plik [helloworld.xml]
    <?xml version="1.0"?>
    <?xml-stylesheet type="text/css" href="arkusz_dla_xml.css"?>
    <Pozdrowienia>Hello World!</Pozdrowienia>
```



Skoro XML "potrafi" przechować prawie każdy zestaw danych, to mogą to także być dane obiektów, a struktura samego dokumentu może uwzględniać też wzajemne ich powiązania.

Jeśli połączyć tę "umiejętność" XML z faktem, że jest to plik tekstowy i w dodatku standard ściśle opisuje budowę takiego pliku, otrzymamy przenośny format wymiany danych między różnymi systemami i różnymi programami.

Idąc dalej: skoro podstawową jednostką danych w XML jest znak, omijamy jeden z problemów transmisji sieciowych, jakim jest różnica w kodowaniu kolejności bajtów w liczbach (np. int, short, float, double).

Stąd już tylko krok do poznania ciekawego mechanizmu, którym jest...

# ...Serializacja z użyciem XML

czyli przekształcanie obiektów w strumień bajtów. Taki strumień można np. zapisać na dysku lub przesłać przez sieć, a póżniej na jego podstawie odtworzyć pierwotny obiekt, czyli wykonać **deserializację**.

Dla obiektów w Javie, Pythonie czy C# są to umiejętności wrodzone, obiekty w C++ muszą się tego uczyć od podstaw.

# JSON Connor (JavaScript Object Notation)

- lekki format wymiany danych tekstowych
- łatwy do odczytania i zapisu dla ludzi
- łatwy do parsowania i generowania dla maszyn.
- JavaScript to zmyłka: JSON jest niezależny od języka programowania i powszechnie używany w wielu miejscach.

# Kluczowe cechy JSON

Struktura JSON opiera się na parach klucz-wartość oraz listach.

Wspierany przez różne języki, np. Python, Java, C#, PHP, Ruby, Go itd.

#### Zastosowania:

- API webowe: najczęstszy format danych w komunikacji między klientami a serwerami (RESTful API).
- Pliki konfiguracyjne.
- Przechowywanie danych: np. MongoDB używa BSON (Binary JSON) do przechowywania dokumentów.
- Komunikacja międzyprocesowa.

# Obiekt (Object): nieuporządkowany zbiór par klucz-wartość

Zaczyna się i kończy nawiasami klamrowymi { }.

Klucze muszą być ciągami znaków ujętymi w cudzysłowy (").

Wartości mogą być dowolnego typu danych JSON.

Pary klucz-wartość są oddzielone przecinkami.

Przykład: {"imie": "Jan", "wiek": 99}

# Tablica (Array): uporządkowana lista wartości

Zaczyna się i kończy nawiasami kwadratowymi [].

Wartości są oddzielone przecinkami.

Wartości mogą być dowolnego typu danych JSON.

Przykład: ["TCP", "UDP", "HTTP"]

# Typy danych

- Ciąg znaków (String) ujęty w znaki cudzysłów.
- Liczba (Number) całkowita lub zmiennoprzecinkowa 3.14, 1e5, 2.
- Wartość logiczna (Boolean): true albo false.
- Tablica (Array) j.w.
- Obiekt (Object) j.w.
- Null: zapisywane jako null

```
"imie": "Jan",
    "wiek": 99,
    "zdal": null,
    "oceny": { "SWA-W": 3.0, "SWA-L": "5.5" },
    "hobby": [ "Python", "embedded", "sieci komputerowe" ],
    "obecny": true
}
```