PROJEKT AK2

Zamek Elektroniczny – Instrukcja obsługi

1. Znaczenia diod

Żółta dioda zapalona – gotowość urządzenia na wpisanie hasła/przyłożenie karty dostępu.

Żółta dioda zgaszona – urządzenie zajęte, nie można wpisać hasła/przyłożyć karty dostępu.

Zielona dioda zapalona – rozpoznano karte/wpisano poprawne hasło. Zamek otwarty.

Czerwona dioda zapalona – błędne hasło, nie rozpoznano karty. Zamek pozostaje zamkniety

- 2. Konfiguracja
- Hasła

Domyślnie hasło zamka jest ustawione jako 1234. W celu zmiany hasła na wybraną przez nas kombinacje (MAX 16 cyfr) wpisujemy domyślne hasło, a następnie naciskamy C.

Na ekranie zobaczymy komunikat NEW PASSWORD i żółta dioda zgaśnie. Wpisujemy wybraną przez na kombinacje (tylko cyfry), a następnie naciskamy C ponownie.

W celu ponownej zmiany hasła wpisujemy nasze nowe hasło zamiast 1234, a następnie postępujemy tak jak w poprzednim przypadku.

Karty RFID

Domyślnie ustawioną kartę można zmienić poprzez wpisanie aktualnego hasła, a następnie naciśnięcie przycisku #. Na urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat AWAITING CARD oraz zgaśnie żółta dioda. Po przyłożeniu nowej karty urządzenie automatycznie sczyta jej dane i ustawi ją jako nową kartę otwierającą zamek. Zalecane jest przetestowanie nowej karty kilka razy w celu upewnienia potwierdzenia poprawności informacji sczytanych z karty.

- 3. Użycie
- Hasła

Po wpisaniu aktualnego hasła i naciśnięciu przycisku A urządzenie zapali zieloną diodę i odblokuje zamek na 10 sekund lub w przypadku błędnie wpisanego hasła zapali się czerwona dioda, a urządzenie zablokuje się na 2 sekundy.

Istnieje możliwość anulowania wpisywania hasła przy pomocy przycisku B lub cofnięcia pojedynczego wpisanego znaku przy pomocy przycisku D.

Karty RFID

Urządzenie cały czas oczekuje na przyłożenie karty, także jej użycie wymaga jedynie przyłożenia jej do czytnika. Następnie zapali się odpowiednia dioda informująca o poprawności przyłożonej karty, a zamek odpowiednio otworzy się na 10 sekund lub zablokuje na 2 sekundy.