

Capa de Enlace de Datos Ing. Gilberto Sánchez Quintanilla

Análisis de Prestaciones

- Porcentaje de utilidad:
 - Es la eficiencia máxima potencial en el medio de transmisión.
- Existen los siguientes esquemas
 - Control de flujo con parada y espera
 - Control de flujo de ventana deslizante







Parada y espera Cuando la trama esta almacenada en el buffer de la terminal A $t_t = 0$ Cuando sale toda la trama de la terminal A $t_t = t_{trama}$ Cuando entra el ultimo bit a la terminal B y es procesada $t_t = t_{trama} + t_{prop} + t_{proc}$ Cuando B envía el ACK y llega a la terminal A y es procesada $t_t = t_{trama} + t_{prop} + t_{proc} + t_{ACK} + t_{prop} + t_{procACK}$ El t_{proc} , t_{ACK} y $t_{procACK}$ son despreciables en términos relativos, por lo tanto: $t_t = t_{trama} + 2t_{prop}$

Ventana deslizante

- La eficiencia de la línea depende de tanto el tamaño de la ventana *W*, como del valor de *a*.
- En ventana deslizante, la transmisión de las tramas es de forma consecutiva sin recibir un reconocimiento.





Ventana deslizante

- Caso 1: W ≥ 2a + 1. La confirmación de la trama 1 llega a A antes de que A agote su ventana. Por tanto A puede transmitir continuamente sin pausa, por lo que la utilización será 1.0.
- Caso 2: W < 2a + 1. A agota su ventana en t = W y no podrá enviar tramas adicionales hasta t = 2a + 1. Por lo tanto, la utilización de la línea es W unidades de tiempo por cada periodo de (2a + 1) unidades de tiempo.

Ventana deslizante

Por lo tanto se puede afirmar que:

$$\%U = \begin{cases} 100\% & W \ge 2a + 1\\ \frac{W}{2a + 1} & W < 2a + 1 \end{cases}$$

Ejemplos:

Esquema de parada y espera:

- Sea una red de área amplia (WAN), utilizando ATM con dos estaciones separadas 1000 Km.. El tamaño normalizado para la trama ATM es 424 bits y una velocidad de transmisión de 155.52 Mbps. El índice de refracción de la fibra es de 1.48.
- Sea una red de área local de 0.1 y 10 Km., con una velocidades de 10 Mbps, un tamaño de trama de 1,000 bits. La transmisión es a través de un cable de cobre.
- El anterior pero con una velocidad de 100 Mbps

Ejemplos:


- Se puede observar que las LAN son normalmente eficientes, mientras que las WAN de alta velocidad no.
 - Considérese una transmisión de datos vía MODEM de 56 Kbps, con una distancia de 5,000 Km., y tramas de 1,000 bits. La red es una PSTN, de cable de cobre.


Ejemplos:

•Se tiene un enlace satelital en el cual se realiza una transmisión con MODEM de 56 kbps y tramas de 1,000 bits.

Para ventana deslizante

- Con números de secuencia de 3 bits
- Con números de secuencia de 7 bits






Campo CRC


- El propósito de la inclusión del campo CRC es permitir al receptor detectar errores que pueden haber ocurrido en la transmisión del mensaje.
- Para ello el transmisor y el receptor emplean un polinomio llamado generador G(X).

Campo CRC

- G(X), es usado por el transmisor para generar a partir del mensaje M(X) que se va a transmitir, la secuencia de bits del campo CRC [R(X)].
- G(X), es usado por el receptor, para dividir el mensaje que recibe (incluyendo el campo CRC) entre él:
 - Si el residuo es cero, el receptor concluye que no hay error
 - Si el residuo es diferente de cero, deduce que hubo un error en el medio de transmisión.

Campo CRC ■ En este algoritmo los k bits del mensaje son tratados como representación de un polinomio de k términos que van de xk-1 a x⁰ y cuyos coeficientes son binarios (1 y 0). 101001 $1(x^0)$ posición 0 $0(x^1)$ posición 1 posición 2 $0 (x^2)$ posición 3 $1(x^3)$ posición 4 $0(x^4)$ posición 5 $1(x^5)$







Las operaciones que se realizan en el algoritmo CRC son de modulo 2, es decir:


Campo CRC


Los polinomios generadores son los siguientes:

Name	Polynomial	Application
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$	ATM header
CRC-10	$x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$	ATM AAL
CRC-16	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	HDLC
CRC-32	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$	LANs

Campo CRC

- Asumiendo lo siguiente:
 - Polinomio G(x) es de grado r (x^r, el exponente mayor de G(x) es r)
 - El mensaje a transmitir es M(X)
 - Los errores producidos por el ruido del canal son E(X)





Campo CRC

3. De la división, se ocupa el residuo, el cual es sumado a M(x)x^r y esa es la trama transmitida (incluido el CRC).

$$T(x) = M(x)x^r + R(x)$$

Entonces de tiene: 1001000

+110

1001110

Lo que indica que R(x) se pone en los ceros insertados.

1 0 0 1 1 1 0

En el receptor

 El mensaje recibido, representado por T(x), es dividido (modulo 2) entre el polinomio generador G(x).

$$\frac{T(x)}{G(x)} = \frac{M(x)x^{r} + R(x)}{G(x)} = \frac{M(x)x^{r}}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)}$$

sabemos que

$$\frac{M(x)x^{r}}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$$

entonces

$$\frac{T(x)}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)}$$

donde

$$\frac{R(x)}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)} = 0$$

