云打 M1136 激光打印机 · 安装与维护指南

文档版本 v1.0 | 适用于云打 M1136 系列 | 内部售后资料

一、开箱与安装

云打 M1136 是面向中小企业办公场景的黑白激光打印机，标配 150 页进纸盒，支持 USB 2.0 与 Wi-Fi 2.4G 连接，随机附带启动硒鼓（型号 CT-M1136）。

安装步骤：

1. 拆除机身全部橙色运输胶带，取出硒鼓仓内的保护纸；

2. 打开前盖装入硒鼓，沿导轨推到底并听到卡扣声；

3. 拉开纸盒放入 A4 纸，纸张数量不超过最大刻度线，并贴合两侧限位卡扣；

4. 通电开机，等待屏幕显示就绪；

5. 访问官网下载中心安装「M1136 系列驱动」，按向导完成连接。

注意：本机型仅支持 2.4G 频段 Wi-Fi，无法连接 5G 频段。

二、日常维护与耗材

硒鼓型号为 CT-M1136，理论打印量约 1600 页（按 5% 覆盖率计算），建议使用原装耗材。

更换硒鼓步骤：关闭电源并拔掉电源线，等待 30 秒；打开前盖取出旧硒鼓；新硒鼓左右轻摇 5 至 6 次并撕掉密封胶条；装入后合上前盖；开机后在「菜单 → 维护 → 硒鼓复位」中复位计数器。

每月清洁一次进纸轮与分离垫可显著减少卡纸；禁止使用酒精、天那水等溶剂擦拭机身。

三、卡纸处理（重点）

本机型报错码 E07 表示卡纸。处理步骤如下：

1. 关闭打印机电源，打开前盖与后盖，找到卡住的纸张；

2. 双手沿走纸方向缓慢、均匀地抽出纸张，禁止反向硬拽，避免撕碎残留；

3. 检查走纸通道内是否有纸屑残留，可用干燥无绒布清理；

4. 确认纸张平整、未受潮卷边，且不超过纸盒最大刻度线；

5. 合上前后盖后开机，若仍提示 E07，说明传感器或进纸轮异常，需返厂检修。

若一天内卡纸超过三次，请检查进纸轮是否磨损发亮；磨损时需更换进纸轮组件。

四、规格与保修提示

打印速度 20 页/分钟，分辨率 600×600 dpi，接口 USB 2.0 与 Wi-Fi 2.4G。

整机保修两年，硒鼓等耗材保修三个月，均自购买之日起计算。

人为损坏、私自拆机、进水受潮、使用非原装耗材导致的故障不在免费保修范围内。

需要退换货时请保留原包装、全部附件与购机发票。