GYRATOR STAGES



INPUT BUFFER



OUTPUT BUFFER



ENCLOSURE





POWER SUPPLY



JUMPERS & TEST POINTS



SIGNAL JACKS & BYPASS CONTROL



1. Установить либо PS.C1, либо PS.C2.
2. Установить либо PS.C4, либо PS.C5.

This project is licensed under GNU General Public License v3.0 or later
-ТТКРЧПДЛ-
Igor Ivanov (Игорь Иванов)
http://github.com/Adept666

Копка Земли [REV2A] Standard-Tuned

Sheet: /
File: ТКП-1.36.A-2.sch

Title: ТКП-1.36.A-2

Size: A2	Date: 2023-08-23	**Rev: 2A**
KiCad E.D.A.	kicad 5.1.12-84ad8e8a8692ubuntu20.04.1	Id: 1/1