

1. На последнем этапе монтажа установить перемычки со стороны ВОТТОМ: VJ1.1-VJ1.2: фрагмент вывода, 0.8 мм; VJ3.1-VJ3.2: капля припоя; VJ3.2-VJ3.3: отрезок провода;

VJ3.3-VJ3.4: отрезок провода.

This project is licensed under GNU General Public License v3.0 or later —ТТКРЧПДЛ—

lgor Ivanov (Игорь Иванов) http://github.com/Adept666 Salty Phaser [REV1A]

Sheet: File: TKN-1.23.A-1.kicad_pcb

Title:	TKI	-1.23.	A-1

 Size: A4
 Date: 2023-09-01

 KiCad E.D.A.
 kicad 5.1.12-84ad8e8a8692ubuntu20.04.1
Rev: 1A