




GYRATOR STAGES




INPUT BUFFER




OUTPUT BUFFER




ENCLOSURE




POWER SUPPLY



JUMPERS & TEST POINTS



SIGNAL JACKS & BYPASS CONTROL



1. Установить либо PS.C1, либо PS.C2.
2. Установить либо PS.C4, либо PS.C5.