ויקיפדיה

זאנציקלופדיה החופשית


סיב אופטי

סיב אופטי הוא סיב מחומר שקוף (בדרך כלל זכוכית) המאפשר העברת אור מקצה האחד לאחר, ומבוסס על העקרון הפיזיקלי הנקרא "החזרה גמורה (או החזרה מלאה) של קרן אור".

את הרעיון להשתמש בסיבי זכוכית להעברת מידע הגה החוקר ה<u>סיני</u> צ'ארלס קאו (Charles Kao) ב-<u>1966</u>. הוא הבחין ביתרונות של שיטה זו על פני העברת אותות חשמליים בכבלי נחושת, שבהם האות סובל מניחות גבוה ככל שהמרחק (אורך הכבל) גדל. ב-<u>1970</u> יוצר הסיב האופטי הראשון על ידי מספר חוקרים בחברת הזכוכית האמריקאית קורנינג.

מבנה וטכנולוגיה

הסיב מורכב מליבה (core) ומעטפת (cladding) ששתיהן שקופות. מקדם השבירה של הליבה גבוה מעט מזה של המעטפת החיצונית ובכך יוצר מצב בו קרני האור "לכודות" בתוך הסיב ונעות לאורכו גם בפניות או בפיתולים. המעטפת מצופה בשכבת מגן דקה נוספת (jacket) עשויה מפלסטיק, שמטרתה להגן על המעטפת מפני שריטות ומכות (האור אינו מתקדם בתוך שכבה זו אלא רק בתוך שכבות הזכוכית הפנימיות). חוזק מכני מוקנה על ידי עטיפה בשכבת מגן נוספת (לרוב מקולר) ששומרת על שלמות השכבות הפנימיות ומונעת כיפוף יתר.




סיבים אופטיים נחלקים לשני סוגים:

- חד־אופֶן (singlemode) סיבים בהם מועבר מידע באופן (mode) יחיד על מנת למנוע הפרעות ולהגיע למרחקי שידור ארוכים. בסיבים אלו אפשר להעביר מידע למרחקים של מעל 100 קילומטר. הם נפוצים בעיקר ברשתות WAN, בין ערים, בין מדינות ובכבלים תת-מימיים. סיבי single mode לתקשורת הם בדרך כלל בעלי מעטפת בקוטר סיבי 125 מיקרון, וליבה בקוטר 9 מיקרון, והם עטופים בשכבת מגן בעובי 125 מיקרון. סיב כזה מסומן לעיתים 5/125/125. סדר המספרים הוא ליבה, מעטפת, שכבת מגן.
 - רב־אופֶן (multimode) סיבים בהם מועבר מידע במספר אופנים במקביל. שיטה זו מוגבלת למדי, כיוון שבסיב כזה קיימים מספר מסלולים בהם יכול האור לעבור, ולכן פולס אור קצר בכניסה ימרח במוצא, מה שמגביל את הצב התקשובת בסיב ואת מבחה השודור. ס

במוצא, מה שמגביל את קצב התקשורת בסיב ואת מרחק השידור. סיבי multimode זולים וקלים לייצור ולכן הם בשימוש ביישומים שבהם לא נדרש <u>רוחב פס</u> גבוה. בסיבים אלו משתמשים להעברת מידע למרחקים של 300 עד 500 מטר, הם נפוצים בשימוש במיוחד ב<u>רשתות מקומיות,</u> בתוך בניינים או בין בניינים סמוכים. סיבי multimode עבים יותר מסיבי singlemode - הליבה שלהם היא בדרך כלל בקוטר 50 או 62.5 מיקרון.



סיבים אופטיים



מבנה בסיסי של כבל סיב אופטי:

1. ליבה (Core)

(Cladding) מעטפת.2

3. שכבת מגן (Coating)

(Jacket) מעטה חיצוני.

השכבות השונות בכבל סיב אופטי

מקובל להבדיל בין סיבי single mode לסיבי שימוש מקובל להבדיל בין סיבי בין סיבי single mode מקובל להבדיל בין סיבי

לסיב אופטי רמת ניחות נמוכה מאוד, עובדה המאפשרת מעבר מרחקים גדולים מאוד ללא צורך בהגברת האות. הנפיצה הנמוכה של הזכוכית מאפשרת העברת נתונים בקצבים של עד 40 בקצבים גבוהים מאוד. הטכנולוגיה מאפשרת כיום העברת נתונים בקצבים של עד 40 מיליארד סיביות לשנייה (5 גיגביט - Gigabit), אך באמצעות טכנולוגיות חדשות ושליחת נתונים במספר אורכי גל שונים בו זמנית (WDM), מתאפשרים קצבים ושליחת באלפי מיליארדים (טרה-ביט - Tera bit) של סיביות בשנייה.

בקצה המשדר מוצב לייזר שהופך את האות החשמלי לאות אופטי, בקצה הקולט ממוקם מקלט – רכיב המשתמש ב<u>גלאי</u> להמרת האותות האופטיים המתקבלים לאותות חשמליים.

בשנת 2011 פיתחו מדענים סיב אופטי שמורכב מליבה של אבץ <u>סלני,</u> חומר מוליך למחצה, המאפשר לאור לעבור דרך אורכי גל גבוהים יותר.[1]

שימושים

הסיבים האופטיים הם אחד הסוגים של קווי תקשורת והם מאפשרים <u>תקשורת</u> אופטית שנפוצה בין השאר בטלפוניה, ברשתות מחשבים, תקשורת נתונים, ברשת האינטרנט, ובטלוויזיה בכבלים. בין הסיבות לתפוצתם ניתן למנות את העובדה שהם גמישים וניתן להניח אותם בדומה לכבלי תקשורת אחרים המבוססים על נחושת.

סיבים אופטיים משמשים גם לתאורה, בהעברת אור על פני מרחקים גדולים או כאשר אין מעבר ישיר בין מקור האור למקום המואר. סיבים אופטיים משמשים גם בצעצועים ליצירת אפקטים ויזואליים ובארכיטקטורה על מנת להעביר את אור השמש לחללים פנימיים.

שימוש דומה הוא להעברת לייזר בניתוחים, במיוחד בניתוחי עיניים. שימוש נוסף הוא ליצירת לייזרים מסוימים והגברתם.

בנוסף, משתמשים בסיבים אופטיים כדי לצפות באזורים שאין איתם קו ראייה ישיר. למשל, ברפואה במכשיר הנקרא אנדוסקופ (endoscope) צופים באיברים פנימיים בגוף האדם על ידי השחלת סיב אופטי דרך פתח קטן. מכשירים אלו משמשים גם בתעשיות אחרות בהן יש צורך לבחון אזורים לא נגישים, כגון במערכת צינורות או במנועי סילון. שימוש דומה נעשה גם על ידי יחידות לוחמה בטרור כדי לצפות מבעד לדלת סגורה אל תוך חדר סגור, כדוגמת המתקפה על שגרירות איראן בלונדון וכפי שהודגם בסדרת המשחקים. Splinter Cell



אור מוחזר מסיב אופטי מאיר דגם בתערוכה

בסיבים אופטיים משתמשים גם בבניית מבנים חכמים, שבהם משתמשים בסיב כגלאי של שינויי טמפרטורה או לחץ.

סיבים אופטיים משמשים גם לכוונות אופטיות.

עקרונות פעולה פיזיקליים

הסיב הוא מוליך גלים אופטי, כלומר: מעביר גלים בתחום הנראה (בפועל, גלים באורך גל של כ-800 ננומטר עד ל-1550 ננומטר). כמעט תמיד, הסיב מורכב מגליל פנימי שנקרא "ליבה" וגליל חיצוני שנקרא "מעטה". מקדם השבירה של הליבה n_1 גדול ממקדם השבירה n_2 של המעטה. לכן, כאשר אור נכנס לסיב ופוגע בדופן בזווית שהיא בטווח הקריטי, הוא יישבר על ידי המעטה בזווית שתחזיר אותו במלואו לתוך הסיב. תופעה זו נקראה החזרה פנימית מלאה והיא מבוססת על חוק סנל. כאמור, קרן האור תוחזר החזרה פנימית מלאה רק אם הזווית שלה יחסית למעטה קטנה מערך מסוים הנקרא "הזווית הקריטית". את הזווית הקריטית של הסיב ניתן לחשב באמצעות חוק סנל ומקדמי השבירה של הסיב $n_2 < n_1$ על ידי

$$\sin heta_c = rac{n_2}{n_1} = rac{n_{
m clad}}{n_{
m core}}$$

אור יתקדם בזווית הקטנה מזווית זו בסיב אם ורק אם הוא יכנס לסיב בזווית הקטנה מ"זווית הקליטה" . θ_a . זווית זו, הנמדדת ביחס לציר של הסיב, יוצרת את מה שנקרא "חרוט הקליטה". אור שנכנס אל הסיב דרך חרוט דמיוני זה ישאר בו, אור שיכנס לסיב לא דרך החרוט יזלוג החוצה דרך המעטה. את זווית הקליטה אפשר לחשב על ידי

$$NA=\sin heta_a=n_1\sin heta_c=\sqrt{n_1^2-n_2^2}$$

הגודל NA נקרא "מפתח נומריַ" והוא מדד ליכולת קליטת האור (או הצימוד) של הסיב. של הסיב.

- מנחה גלים ואופני התקדמות
 - צימוד אופנים -
- גורמים להנחתה בסיב (זיהומי יוני <u>הידרוקסיל,</u> אינטראקציה עם החומר, פיזור ריילי)
 - נפיצה בסיב

יתרונות

יתרונות הסיב האופטי ב<u>מערכות תקשורת</u> ביחס לכבלי נחושת:

- <u>ניחות</u> נמוך מאוד לעומת כבלי נחושת מאפשר שימוש לטווחים
 ארוכים במיוחד ללא צורך בהגברה
- <u>רוחב פס</u> גדול מאוד, עובדה המאפשרת העברת כמות רבה של מידע
 - משקל נמוך יותר
- קיום מגברים אופטיים שמסוגלים להגביר רוחב סרט גדול של כמה עשרות טרה הרץ
- הסיב אינו פולט קרינה אלקטרומגנטית ולכן קשה מאוד להאזין לו או לגלות מידע שעובר על גבי הסיב
 - חסין כנגד הפרעות חיצוניות
 - לא רגיש למים/לחות חשוב במיוחד לכבלים תת-קרקעיים או תת-ימיים

ראו גם


- גלבו -
- תדירות מנורמלת
- מונחים ברשת מחשבים
 - חוק סנל
 - גירוסקופ סיב אופטי
 - תקשורת אופטית ■
 - צימוד סיבים אופטיים -
- תקשורת מבוססת סיב אופטי

קישורים חיצוניים

■ קובץ PDF באתר פרס נובל המסביר את הסיבה למתן פרס נובל בפיזיקה לשנת 2009 למפתח התקשורת https://web.archive.org/web/20110629061117/http://nobelprize.org/nobel_prizes/physi) האופטית (cs/laureates/2009/sciback_phy_09.pdf



מכסה כוות כניסה של סיב אופטי ברחוב מרים החשמונאית בירושלים



שרטוט המציג מבנה של סיב, עם חרוט הקליטה שלו. קרן שנכנסת לסיב דרך החרוט נשמרת בתוכו כתוצאה מ<u>החזרה פנימית מלאה,</u> קרן שלא נכנסת דרך החרוט זולגת החוצה. 21:41 ,12.11.2022 סיב אופטי – ויקיפדיה

עטט (חונף://www.nayadan.org.וו--וווישני ה-/וו.p://www.nayadan.org.וו עוני הווישני ה-/וו.p://www.nayadan.org.וו שטט the-masters-of-light-0610098), באתר "הידען", 6 באוקטובר 2009

הערות שוליים

http://www.hayadan.org.il/new-kind-of-optical-fib) דר. משה נחמני, סוג חדש של סיב אופטי (er-developed-0204111). באתר "הידען", 2 באפריל