OVMS - Open Vehicle Monitoring System





Open Vehicles Ltd www.openvehicles.com

Model: OVMS-33-7600G Rating: 12VDC, 350mA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause	1

FCC/CE/RoHS Certificate Download:

www.openvehicles.com/certificates

DEUTSCH

Einrichtung des OVMS-Moduls:

- 1. Verbinden Sie das Modul mit Ihrem Fahrzeug.
- 2. Verbinden Sie Ihren PC/Tablet mit dem WLAN-Zugangspunkt "OVMS", Passwort "OVMSinit".
- 3. Öffnen Sie die Adresse http://192.168.4.1 in Ihrem Web-Browser.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungs-Wizards.

Weitere Informationen finden Sie im Online-Handbuch:

www.openvehicles.com/userguide

ENGLISH

To configure your OVMS module:

- Connect the module to your car / vehicle.
- Connect your PC/tablet to the wifi access point "OVMS" with password "OVMSinit".
- 3. Open your web browser at http://192.168.4.1
- Follow the setup wizard steps.

See www.openvehicles.com/userguide for details.

FRANÇAIS

Pour configurer un module OVMS:

- Connecter le module à un véhicule.
- Connecter un PC/tablette au point d'accès wifi "OVMS" avec le mot de passe "OVMSinit".
- 3. Ouvrir un navigateur web à l'adresse http://192.168.4.1
- Suivre les étapes d'installation.

Voir www.openvehicles.com/userguide pour plus de détails.

Om de OVMS module te configureren:

- 1. Verbind de module met uw auto.
- 2. Verbind uw PC/tablet via het wifi toegangspunt "OVMS", met password "OVMSinit".
- 3. Open de web-browser en ga naar http://192.168.4.1
- 4. Volg de aanwijzingen van de installatie-wizard.

Meer informatie is te vinden in het online-handboek:

www.openvehicles.com/userguide

Per configurare il tuo modulo OVMS:

1. Collega il modulo al tuo veicolo.

- Connetti il tuo PC/tablet all'access point wifi SSID "OVMS" con password "OVMSinit".
- 3. Collegati con il tuo browser al URL http://192.168.4.1
- Segui i passi del wizard di setup.

Per ulteriori dettagli www.openvehicles.com/userguide.

NORSK

For å konfigurere din OVMS-modul:

- 1. Koble modulen til din bil / kjøretøy.
- Koble opp din PC / nettbrett mot det trådløse aksesspunktet "OVMS" med passordet "OVMSinit".
- 3. Åpne http://192.168.4.1 i din nettleser.
- 4. Følg stegene i installasjonsguiden.

Se www.openvehicles.com/userguide for detaljer.

SVENSKA

För att konfigurera din OVMS modul:

- Anslut modulen till din bil / ditt fordon.
- Koppla upp din dator/surfplatta mot accesspunkten "OVMS" med lösenordet "OVMSinit".
- Öppna http://192.168.4.1 i din web browser.
- 4. Följ stegen i installationsguiden.

Se www.openvehicles.com/userguide för detaljer.

PORTUGUÊS

Para configurar o seu modulo OVMS:

- 1. Conecte o modulo ao seu carro / veiculo.
- 2. Conecte o seu PC/tablet ao ponto de acesso WIFI "OVMS" com palavra passe "OVMSinit".
- 3. Abra o seu navegador em http://192.168.4.1
- 4. Siga os passos do assistente.

Veja www.openvehicles.com/userguide para mais detalhes.

MAGYAR / MUNGARIAN

Hogyan állítsd be az OVMS modult:

- 1. Csatlakoztasd a modult az autódhoz / járművedhez.
- 2. Csatlakozz a PC/tablettel az "OVMS" nevű wi-fi csatornához az "OVMSinit" jelszóval.
- 3. Nyisd meg a böngészőben a következő címet: http://192.168.4.1
- Kövesd a beállítási varázsló lépéseit.

További információkért látogasd meg a következő oldalt:

www.openvehicles.com/userguide