



INVERTING USING OPAMP 741



Av = -(RF6/R43)

## NON-INVERTING USING OPAMP 741



Av = 1+(RF7/R42)