


Lego Mindstorms











De qué se compone el robot ?

 Es su "cerebro", con el que controla los sensores y motores conectados.
En este ladrillo, ponemos los programas que hacemos en la computadora.

• 3 motores:

- El A activa la trituradora, la bazooka, las garras o el martillo.
- Los motores B y C activan las ruedas
- Diferentes sensores.





Sensores que puede tener el robot



 El "sensor de infrarrojos" le permite al robot rastrear y localizar.



 El "sensor de color" le permite al robot reconocer diferentes tonalidades de la gama de colores.




 Con el "sensor de tacto" el robot tiene sentido del tacto.






¿Cómo programo un Lego Mindstorm ?







• Pueden ser:

- Hacer avanzar el robot
- Hacerlo esperar
- Hacerlo hablar,
- Atrapar un objeto, etc ...








Misión 1: iAvanzar el robot!

- 1. Haz clic en el botón 🖭 para agregar un nuevo programa.
- 2. Coloca un bloque de "Pantalla" con la imagen Pinch left:





 Coloca un bloque de "Mover la dirección" después del bloque Pantalla. Cambia las rotaciones a 2:








Misión 1 (cont.): iAvanzar el robot!

4. Coloca un bloque de "Motor mediano" después del bloque Mover la dirección. Cambia el número de rotaciones a 3:













Misión 1 (cont.) : iAvanzar el robot!

6. Coloca un bloque de "Sonido" y selecciona el sonido "Fanfare":



7. Conecta el robot a la PC:







8. Carga el programa en el robot:



 Desconecta el robot de la PC, colócalo en el área de pruebas e inicia el programa.





Misión 2 : iHaz que explote!

Objetivo de la misión: Hacer volar neumáticos con la bazooka.

- 1. Haz clic en el botón para agregar un nuevo programa.
- Coloca un bloque de "Pantalla" con la imágen Pinch right:







3. Coloca un bloque "Mover la dirección". Cambia a Encendido por grados y cambia los números en rojo.



100:





5. Coloca enseguida un bloque "Pantalla". Selecciona la imagen Pinch left.



6. Coloca el bloque de "Mover la dirección". Cambia a Encendido por grados y a los números en rojo:






7. Coloca enseguida un bloque "Motor mediano". Cambia la potencia a 100 y 6 rotaciones.



8. Coloca el bloque de "Pantalla" y selecciona Pinch middle:











9. Coloca un bloque "Mover la dirección". Cambia a Encendido por grados y cambia los números en rojo.



10. Coloca el bloque de "Sonido" y selecciona

Laughing 1:







11. Conecta el robot a la PC:



12. Carga el programa en el robot:



13. Desconecta el robot de la PC, colócalo en el área de pruebas. Apila los neumáticos e inicia el programa.





¡Cuida de no dirigir los lanzamientos de las pelotas hacia alguna persona, se pueden lastimar!

