


**VET-30** 

# सिगनतिग डाटा

हैंड बुक



भारतीय रेल सिमनल इंजीनियसी और दूरसंचार संस्थान सिकंदराजाद-500047

# एस-30 सिगनलिंग डाटा हैंड बुक

दर्शन : इरिसेट को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का संस्थान बनाना, जो कि

अपने मानक व निर्देशचिह्न स्वयं तय करे.

लक्ष्य : प्रशिक्षण के माध्यम से सिगनल एवं दूरसंचार कर्मियों की

गुणवत्ता में सुधार तथा उनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि लाना.

इस इरिसेट नोट्स में उपलब्ध की गई सामग्री केवल मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत की गयी है. इस नियमावली या रेलवे बोर्ड के अनुदेशों में निहित प्रावधानों को निकालना या परिवर्तित करना मना है.



भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी और दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद - 500 017 नवंबर, 2014 से जारी

एस-30 सिगनलिंग डाटा हैंड ब्क

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	सिगनल व्यवस्था विज्ञान की मूलभूत तथ्य	1
2	सिगनल व्यवस्था विज्ञान की मूलभूत तथ्य	15
3	किलोवोल्ट विद्युतीकृत सेक्शन में सिगनल व्यवस्था#	35
4	सिगनल व्यवस्था के लिए विद्युत आपूर्ति#	40
5	रंगीन बत्ती तथा ऑटोमेटिक सिगनल व्यवस्था	42
6	रिले इंटरलॉकिंग	47
7	रिले इन्टरलॉकिंग सीमेन्स प्रकार का)	56
8	इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग	64
9	रिले और केबल्स सिगनल	76
10	रेलपथ परिचालन यंत्र	81
11	एडब्ल्यूएस और डाटा लॉगर्स	100
12	रिर्वसस, स्लाट और चाबी (की) ट्रांसमीटरस	103
13	इलेक्ट्रिक पाइंट मशीन# इलेक्ट्रिक पाइंट मशीन का पैरामीटर	105
14	ब्लॉक सिगनलिंग	108
15	इंटरलॉकिंग की आवश्यकता	113
16	यांत्रिक संकेत	118
17	डबल वायर#सेगनलिंग	129

- 1. पृष्ठों की संख्या 147
- 2. जारी करने की तारीख नवंबर, 2014
- 3. अनुवाद अंग्रेजी संस्करण रीप्रिंट वर्शन पर आधारित है.
- 4. हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में कोई विसंगति/विरोधाभास होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा.

#### © IRISET

" यह केवल भारतीय रेलों के प्रयोगार्थ बौद्धिक संपत्ति है. इस प्रकाशन के किसी भी भाग को इरिसेट, सिकंदराबाद, भारत के पूर्व करार और लिखित अनुमित के बिना न केवल फोटो कॉपी, फोटो ग्रॉफ, मेग्नेटिक, ऑप्टिकल या अन्य रिकार्ड तक सीमित नहीं, बिल्क पुन: प्राप्त की जाने वाली प्रणाली में संग्रहित, प्रसारित या प्रतिकृति तैयार नहीं किया जाए."

http://www.iriset.indianrailways.gov.in

# अध्याय-1 : सिगनल व्यवस्था विज्ञान की मूलभूत तथ्य

## 1.1 अतिव्यापी

क्र.सं.	ब्लॉक अतिव्यापी	वर्णन
1.	400 मीटर	द्वि संकेती सिगनल व्यवस्था
2.	180 मीटर	बहु संकेती सिगनल व्यवस्था

क्र.सं.	सिगनल अतिव्यापी	वर्णन
1.	180 मीटर	द्वि संकेती सिगनल व्यवस्था
2.	120 मीटर	बह् संकेती सिगनल व्यवस्था

#### 1.2 सिग्नलों की दृश्यता दो संकेती सिगनल व्यवस्था

क्र.सं.	दृश्यता (न्यूनतम)	सिगनल	वर्णन	
1.	1200 मीटर	<del></del>	यदि सेक्शन गति 100 किलोमीटर	
1.	1200 माटर	बाहरी	प्रति घंटा हो या ज्यादा हो ।	
2.	800 मीटर	ਗ਼ਰਮ	यदि सेक्शन गति 100 किलोमीटर	
۷.	800 मीटर बाहरी		प्रति घंटा से कम हो ।	
3.	400 मीटर	बाहरी	जहाँ वारनर अलग से हो ।	
4.	400 <del>1) - 1</del>		जब वारनर स्वयं एक पोस्ट पर लगा	
4.	400 मीटर वारनर		हो ।	
5.	400 मीटर	निकट सिगनल		
6.	400 मीटर	मेन/लूप स्टारटर		
7.	200 मीटर	दूसरे सभी		
7.	ZUU HICK	सिगनल		

# बह् संकेती सिगनल व्यवस्था

क्र.सं.	दृश्यता (न्यूनतम)	सिगनल	वर्णन
1.	400 मीटर	दूर	
2.	200 मीटर	भीतरी दूरी	जहाँ दिया गया हो
3.	200 मीटर	सभी रोक सिगनल	उपयुक्त वेग प्रतिबंध यदि यह 200 मीटर तक दृश्य न हो ।

# 1.3 संकेत नियंत्रण दोहरी दूरी के साथ

क्र.सं.	दूरी सिगनल	भीतरी दूरी सिगनल	निकट सिगनल	वर्णन
1.	दो पीला	एक पीला	लाल	निकट सिगनल पर रोक
			एक पीला	स्टेशन में प्रवेश (लूप लाइन से)
2.	दो पीला	दो पीला	(मार्ग के	यदि 'ऑन' सो स्टारटर पर रूकने
			साथ)	को तैयार ।
				स्टेशन में प्रवेश (मेन लाईन से)
3.	हरा	दो पीला	पीला	यदि ऑन तो स्टारटर पर रूकने
				को तैयार ।
4.	हरा	हरा	हरा	मेन लाईन से सीधा लाना ।

# 1.4 दो सिगनल के बीच की दूरी

क्र.सं.	गियर	न्यूनतम दूरी	सिगनल से
1.	दूरी	1000 मीटर	निकट सिगनल
2.	गुड्स चेतावनी पट्टी	1400 मीटर	निकट सिगनल
3.	भीतरी दूरी	1000 मीटर	निकट सिगनल
4.	दूरी	1000 मीटर	भीतरी दूरी
5.	ब्लॉक सेक्शन सीमा पट्टी	180 मीटर	निकट सिगनल

#### 1.5 स्टेशन का वर्गीकरण :-

वर्ग 'ए' स्टेशन : जहाँ किसी ट्रेन के लिए लाईन क्लियर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि लाईन जिस पर टेन को लिया जाना है, निकट सिगनल से 400 मीटर तक या स्टारटर तक क्लियर न हो ।

वर्ग 'बी' स्टेशन : जहाँ किसी ट्रेन के लिए लाइन क्लियर दिया जा सकता है जब कि स्टेशन सेक्शन के अंदर ग्रहण करने के लिए लाइन क्लियर न भी हो।

वर्ग 'सी' स्टेशन या ब्लॉक हट: जहाँ किसी ट्रेन के प्रवेश की इजाजत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि आगे की ओर जाने वाली पिछली ट्रेन का पूरा हिस्सा निकट सिगनल से 400 मीटर आगे तक पार कर चुका हो तथा ट्रेन अभी भी अपनी यात्रा जारी रखे हुए हो । यह मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट को भी सम्मिलित करेगा ।

#### 1.6 स्टेशन सेक्शन :-

स्टेशन सेक्शन स्टेशन सीमा का वह भाग है जो पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर देने के बावजूद शंटिग के लिए उपयोग किया जा सकता है । यह केवल वर्ग 'B' स्टेशन के लिए लागू होता है । जिसे नीचे दिए गए वर्ग में बताया गया है ।

स्टेशन सेक्शन

वर्ग 'बी' स्टे	शन	दोहरी लाईन पर	एकहरी लाइन पर
पर जहाँ दि	या		
गया हो			
दो स	मंकेती	स्टेशन के निकट सिगनल	शंटिग सीमा पट्टी या अग्रिम स्टारटर
सिगनल		तथा अंतिम रोक सिगनल	के बीच (यदि कोई एक)
		के बीच प्रत्येक एक दिशा	या
		में	निकट सिगनल के बीच यदि अग्रिम
			स्टारटर या शंटिग सीमा पट्ट नहीं
			हो
			या
			बाह्यतम सम्मुख कांटा के बीच यदि
			निकट सिगनल, शंटिग सीमा पट्ट
			या अग्रिम स्टारटर नहीं हो ।

बहुसंकेती या	स्टेशन के बाहयतम सम्मुख	शंटिग सीमा पट्ट या अग्रिम स्टारटर
संशोधित लोअर	कांटा और अंतिम रोक	के बीच (यदि कोई हो)
क्वाईंट सिगनल	सिगनल के बीच प्रत्येक	या
	दिशा में या ब्लॉक सेक्शन	बाह्यतम सम्मुख काटा के बीच यदि
	सीमा पट्टी जहाँ दिया गया	शंटिग सीमा पट्ट या अग्रिम स्टारटर
	हो तथा अंतिम रोक	न हो ।
	सिगनल के बीच प्रत्येक	
	दिशा में	

# 1.7 पृथ्क्करण (वियोजन)(आईसोलेशन)

के बीच पृथक्करण	यात्री लाइन	माल लाइन	साइडिंग
	जरूरत नहीं यदि वेग < 50 किमी प्रति घंटा		
यात्री लाइन	जरूरत यदि वेग <u>&gt;</u> 50	जरूरी वेग से प्रभावित हुए बिना	
	किमी प्रति घंटा		
गुड्स लाइन	जरूरी वेग से प्रभावित हुए बिना	जरूरी नहीं यदि वेग < 50 किमी. प्रति घंटा जरूरी यदि वेग ≥ 50 किमी. प्रति घंटा	वांछनीय
साइडिंग		वांछनीय	लागू नहीं

1.8 अंतर्पाशन का मानक : भारतीय रेलवे सिगनल इंजिनियरिंग विवरणीका भाग-1 (1988 संस्करण)

		मुख्य न्यूनतम सिगनल व्यवस्था विशेषता नये संशोधित पारा					
क्र.सं	आइटम (पद)	7.131 के अनुसा	7.131 के अनुसार				
क्र.स		स्टैंडर्ड ।	स्टैंडर्ड II	स्टैंडर्ड III	स्टैंडई IV		
•	अनुमतियोग्य गति	50 किमी प्रति	110 तक	140 तक	160		
	किमी प्रति घंटा में	घंटा तक	। । । तक	140 (147	160 तक		
1.	पृथक्करण	हाँ∗	हाँ	हाँ	हाँ		
2	सिगनल व्यवस्था	दो संकेती/	दो संकेती/	चन मंत्रे भ	aarid A		
2.	का प्रकार	बहुसंकेती	बहुसंकेती	बहुसंकेती	बहुसंकेती		
3.	दोहरी दूरी	नहीं	हाँ	हाँ**	हाँ		
1	عني بنيات	यांत्रिकीय	यांत्रिकीय/	यांत्रिकीय/	<del>Garage Cor</del>		
4.	कांटा संचालन	यात्रकाय	विद्युतकीय	विद्युतकीय	विद्युतकीय		
		चाभी / एफ पी	एफ पी एल	एफ पी एल	क्लैम्प टाइप		
5.	कांटा पाशन	एल / एच पी	/ कांटा	/ कांटा	सीधा		
		एल	मशीन	मशीन	(वांछनीय)		
6.	कांटा परिचायन	यांत्रिकीय/	यांत्रिकीय/	यांत्रिकीय/	विद्युतकीय		
0.		विद्युतकीय	विद्युतकीय	विद्युतकीय	विष्युत्रमाय		
7.	ताला (पाश)	। तहा	हाँ	हाँ	हाँ		
7.	परिचायन		וא	ह।	اخ		
			यांत्रिकीय/	यांत्रिकीय/	विद्युतकीय/		
8.	अंतर्पाशन	चाभी/यांत्रिकीय	विद्युतकीय/	विद्युतकीय/	इलेक्ट्रॉनिक		
			इलेक्ट्रॉनिक	इलेक्ट्रॉनिक	Skia čilota,		
			यांत्रिकीय				
			अंतर्पाशन				
	रेल परिपथ		सभी सीधी	सभी चालू	सभी चालू		
9.	(सर्क्यूट)	नहीं	लाइने	लाइन	लाइन		
	((17 70)		विद्युत/		(1120)		
			इलेक्ट्रानिक				
			सभी चालू				

			लाइन		
10.	ब्लॉक संचालन	टोकन	टोकन/ एस जी ई	एस जी ई / टी सी	एस जी ई / टी सी
11.	स्पैड को रोकने वाला	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ (वांछनीय)

#### आरथान :

- पृथक्करण जरूरी नहीं है यदि साधारण नियम 90 C or 4.11 के दूसरे अनुच्चछेद में गति की सीमा संकलित किया गया हो, जब स्टेशन से सीधा जाना हो ।
- दोहरी दूरी उस भाग पर जहाँ गुड्स ट्रेन का ब्रेक लगाने पर तय की गई दूरी 1 किमी से अधिक हो ।
- सी पी आई या अधिक धनत्व वोल मार्ग पर ट्रेन के पूरे आगभण को आवश्यक माध्यम द्वारा सत्यापित करने के लिए ।

#### 1.9 सिगनल का न्यूनतम उपकरण :-

स्टेशन का वर्ग	न्यूनतम उपकरण	अतिरिक्त उपकरण			
(ऐ) दो संकेती सिगन	ल व्यवस्था				
'ऐ'	वारनर, निकट, स्टारटर	या स्वीकार्य विशिष्ट आदेश			
		के तहत बाहरी, वारनर			
		बाहरी तथा स्टारटर के			
		पीछे			
'बी' - एकहरी लाइन	बाहरी, निकट	वारनर, यदि ट्रेन 50 किमी			
		प्रति घंटा से ज्यादा गति			
		से बिना रूके चले । अग्रिम			
		स्टारटर या शंटिक सीमा			
		पट्ट जहाँ पहुँचने वाली			
		ट्रेन के मुख की तरपन			
		शंटिक करना हो ।			
'बी' - दोहरी लाइन	बाहरी, निकट तथा स्टारटर	वारनर यदि ट्रेन बिना रूके			
		50 किमी प्रतिघंटा से			

		ज्यादा गति से चले ।
		जनाया सारा सा वसा ।
'सी'	वारनर, निकट	
'ਤੀ'		
	ये नान-ब्लॉक स्टेशन है ।	
'बी' - बहु संकेती सिगनल व	यवस्था 	
'बी'	दूरी, निकट, स्टारटर	अग्रिम स्टारटर या शंटिक
		सीमा पट्ट एकहरी लाइन
		पर जहाँ पहुचने वाली ट्रेन
		के मुख की तरफ शंटिग
		चाहिए । दोहरी लाइन पर
		स्टारटर। ब्लॉक सेक्शन
		सीमा पट्ट जहाँ कोई कांटा
		न हो या बाहयतम कांटा
		पहुंच सीमा दोहरी लाइन
		पर अनमुख दिशा में हो ।
'सी'	दूरी, निकट	
सी-संशोधित लोअर क्वाड्रेंट		
'बी'	दूरी, निकट, वारनर मुख्य	संशोधित लोअर क्वाड्रेंट
	निकट तथा स्टारटर के	सिगनल व्यवस्था उपयोग
	नीचे	हो सकता है जहाँ रेलवे
		बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट रूप्
		से विशिष्ट आदेश द्वारा
		मंजूरी दिया गया है।
'सी'	दूरी तथा निकट	

## 1.10 सारांश

क्र. सं.	वर्ग सिगनल	'ऐ' वर्ग	वर्ग 'बी' स्टेशन	वर्ग 'सी'
	व्यवस्था	स्टेशन		स्टेशन
	दो संकेती	वारनर,	एकहरी लाइन - बाहरी, निकट	2II II
1.	लोअर	निकट,	दोहरी लाइन - बाहरी, निकट,	वारनर, निकट
	क्वाड्रेंट	स्टारटर	स्टारटर (बाहरी के नीचे वारनर	। <b>न</b> कट

			यदि गति 50 किमी प्रति घंटा	
			से ज्यादा हो)	
2.	संशोधित लोअर क्वाड्रेंट	लागू नहीं	दूरी, निकट, स्टारटर, मुख्य निकट सिगनल के नीचे वारनर	दूरी, निकट
3.	बहु संकेती अपर क्वाड़ेंट तथा बहु संकेती रंगीन बती सिगनल	लागू नहीं	दूरी, निकट, स्टारटर	दूरी, निकट

यह रेलवे बोर्ड के केवल विशिष्ट मंजूरी पर दिया जाता है ।

# शंटिग परमिटेड इनडिकेटर (एस पी आई) का दिन और रात का संकेत निम्नलिखित होगा :-

	संकेत जब शंटि	संकेत जब शंटिग की अनुमति		ग की अनुमति
प्रकार	उस दिशा में हो	जिस दिशा में	उस दिशा में नहीं हो जिस दिशा	
	यह निर्देशित हो		में यह निर्देशित	ं हो
	दिन में संकेत	रात में संकेत	दिन में संकेत	रात में संकेत
डस्क टाइप	काला चकती			
	पर पीला क्रॉस	पीला चिन्ह	चकती का	कोई प्रकाश
	पेन्ट किया	क्रॉस लाइट	किनारा (ऐज)	नहीं
	हुआ			
लाइट टाइप	पीला क्रॉस	पीला क्रॉस	कोई प्रकाश	कोई प्रकाश
	लाइट	लाइट	नहीं	नहीं

#### 1.11 समपार फाटक

## 1.11.1 समपार फाटक के प्रकार टी.वी.यूके अनुसार

क्र.सं.	वर्ग	मापदंड	अंतर्पाशय
			दिया जाता है ।
			(फाटक को
4	विशिष्ट	<del>1</del> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del> 50 000 <del>1</del> <del></del>	अंतर्पाशित किया
1.	वर्ग	टी.वी.यू 50,000 से ज्यादा	जाता है जब तक
			आर ओ
			बीकार्यशील हो)
		टी.वी.यू 50,000 - 30,000 के बीच हो	
2.	वर्ग 'ऐ'	तथा सड़क वाहनों की सं0 1000 से	जरूरी
		ज्यादा हो ।	
		टी.वी.यू 30,000 - 20,000 के बीच हो	
3.	वर्ग 'बी'	तथा सड़क वाहनों की सं0 750 से ज्यादा	जरूरी
		हो ।	
	वर्ग 'बी1'	टी.वी.यू 30,000 - 25,000 के बीच	जरूरी
	वर्ग 'बी2'	टी.वी.यू 25,000 - 20,000 के बीच	
4.	वर्ग 'सी'	और सभी समपार फाटक जो उपर के वर्ग	
4.	विश सा	में सम्मिलित न हो	
5.	वर्ग 'डी'	पशु क्रांसिग के लिए	

#### 1.11.2 समपार फाटक के लिए अतिरिक्त जानकारी

- ए) टी.वी.यू- ट्रेन वाहन यूनिट (प्रतिदिन ट्रेन की सं0 x सड़क वाहन यूनिट की सं0)
- बी) जनगणना 3 साल में एक बार इन्जिनियरिंग, सिगनल एवं टेली के पर्यवेक्षकों तथा यातायात विभाग द्वारा 7 दिनों के लिए किया जाता है और प्रत्येक दिन का औसत निकाला जाता है तथा फाटक का वर्गीकरण जैसा कि उपर दिखाया गया है किया जाता है।

- सी) यदि टी.वी.यू 6000 से ज्यादा या समपार फाटक की दृश्यता साफ न हो मानवरहित फाटक को मानव वाले फाटक में बदला जाता है।
- डी) माप की टी.वी.यू यूनिट
- i) ट्रेन, मोटरवाहन, बैलगाड़ी और टांगा 1 यूनिट
- ii) साइकिल, रिक्सा और ऑटो रिक्सा आधा यूनिट
- ई) आबाद फाटक की दृश्यता 5 मीटर
- एफ) रेल के समानान्तर वाड़ा लगाना 15 मीटर
- जी) फाटक के लिए मकान रेल के मध्य से 6 मीटर
- एच) गति अवरोधक रेल के मध्य से 20 मीटर
- आई) ऊँचाई गेज रेल के मध्य से 8 मीटर

#### 1.11.3 फाटक के प्रकार :-

- ए) स्विंग टाइप
- बी) लिफटिंग बेरियर टाइप
- सी) मूवेवल टाइप

समपार फाटक के संचालन की सीमा 150 मीटर है (जब यह चरखी तथा तार के द्वारा संचालित हो) उठान फाटक के बूम की ऊँचाई सड़क की सतह से 0.8 मीटर तथा 1 मीटर होनी चाहिए।

उठान फाटक, खुली अवस्था में क्षैतिज से  $80^{0}$  से  $85^{0}$  होनी चाहिए तथा बंद अवस्था में क्षैतिज से  $0^{0}$  से  $10^{0}$  होना चाहिए ।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बूम लॉकिंग प्रभावी है तथा बंद अवस्था में  $10^0$  डिग्री से ज्यादा बूम को उठाना संभव नहीं है ।

#### 1.11.4 समपार फाटक के मानदंड

क्र.	<del>Garm</del>	वर्ग			
सं.	विवरण	विशिष्ट वर्ग	ए	बी	सी
1.	फाटक की	सड़क	सड़क यातायात	सड़क यातायात	सड़क यातायात
	नॉर्मल	यातायात के	के लिए खुला	के लिए बंद	के लिए बंद
	स्थिति	लिख खुला			
2.	यदि स्टेशन	स्टेशन	स्टेशन	स्टेशन	स्टेशन सिगनल
	सीमा के	सिगनल के	सिगनल के	सिगनल के	के साथ
	अंदर हो	साथ	साथ	साथ	अंसपाशिति

		अंतपाशिति	अंसपाशिति	अंसपाशिति	होना चाहिए
		होना चाहिए	होना चाहिए	होना चाहिए	
3.	यदि स्टेशन	फाटक	फाटक सिगनल	फाटक सिगनल	फाटक सिगनल
	सीमा के	सिगनल के	के साथ	के साथ	के साथ
	बाहर हो	साथ	अंसपाशिति	अंसपाशिति	अंसपाशिति
		अंतपाशिति	होना चाहिए	होना चाहिए	होना चाहिए
		होना चाहिए			
4.	दूरसंचार	स्टेशन	स्टेशन मास्टर	स्टेशन मास्टर	स्टेशन मास्टर
	सुविधा यदि	मास्टर के	के साथ	के साथ	के साथ
	स्टेशन	साथ बातचीत	बातचीत जरूरी	बातचीत जरूरी	बातचीत जरूरी
	सीमा के	(संप्रेषण)			
	भीतर या	जरूरी			
	स्टेशन				
	सीमा के				
	बाहर हो				
5.	चेतावनी	दिया जाना	दिया जाना	दिया जाना	दिया जाना
	घंटी	चाहिए	चाहिए	चाहिए	चाहिए

# 1.11.5 समपार फाटक पर न्यूनतम उपकरण तथा अतिरिक्त उपकरण

स्टेशन का वर्ग	न्यूनतम उपकरण	अतिरिक्त उपकरण				
(ऐ) दो संकेती सिगन	(ऐ) दो संकेती सिगनल व्यवस्था					
'ऐ'	वारनर, निकट, स्टारटर	या स्वीकार्य विशिष्ट				
		आदेश के तहत बाहरी,				
		वारनर बाहरी तथा स्टारटर				
		के पीछे				
'बी' - एकहरी लाइन	बाहरी, निकट	वारनर, यदि ट्रेन 50				
		किमी प्रति घंटा से ज्यादा				
		गति से बिना रूके चले ।				
		अग्रिम स्टारटर या शंटिक				
		सीमा पट्ट जहाँ पहुँचने				

		वाली ट्रेन के मुख की
		तरपन शंटिक करना हो ।
'बी' - दोहरी लाइन	बाहरी, निकट तथा	वारनर यदि ट्रेन बिना रूके
	स्टारटर	50 किमी प्रतिघंटा से
		ज्यादा गति से चले ।
'सी'	वारनर, निकट	
'डी'	ये नान-ब्लॉक स्टेशन है ।	
'बी' - बह् संकेती सिगनल व	<sub>च्यवस्</sub> था	
'बी'	दूरी, निकट, स्टारटर	अग्रिम स्टारटर या शंटिक
	``	सीमा पट्ट एकहरी लाइन
		पर जहाँ पह्चने वाली ट्रेन
		के मुख की तरफ शंटिग
		चाहिए । दाहरी लाइन पर
		स्टारटर । ब्लॉक सेक्शन
		सीमा पट्ट जहाँ कोई
		कांटा न हो या बाहयतम
		कांटा पहुंच सीमा दोहरी
		लाइन पर अनमुख दिशा
		में हो ।
'सी'	दूरी, निकट	
सी-संशोधित लोअर क्वाड्रेंट		
'बी'	दूरी, निकट, वारनर मुख्य	संशोधित लोअर क्वाड्रेंट
	निकट तथा स्टारटर के	सिगनल व्यवस्था उपयोग
	नीचे	हो सकता है जहाँ रेलवे
		बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट रूप्
		से विशिष्ट आदेश द्वारा
		मंजूरी दिया गया है ।
'सी'	दूरी तथा निकट	

#### 1.11.6 उठान फाटक के भाग

1.	उठान फाटक प्रकार के भाग	बूम का आकार 10 मीटर या 8 मीटर या
		6 मीटर या 4 मीटर
		'ऐ' क्लैम्प
		ड्रम रौलर
		टूनियन ब्रेकैट
		रौलर पथ
		टूनियन ब्रैकेट पर रोक
		ड्रम पर रीम
		ड्रम पहिया
		सहायक भार
		. पेडेस्टल (पीठी)
		. घंटी के लिए जोड़ ऐसेम्बली
		. टाई रॉड
		. रोक खंभा
2.	विंच के भाग	पिनियन-'ऐ'
		पिनियन-'बी'
		पाशन पहिया (लॉकिंग व्हील)
		गियर
		हैंडिल
3.	समपार फाटक में सुरक्षा जाँच	बूम पाशन
		ड्रम पाशन
		विंच पाशन
4.	समपार फाटक उपसाधन की आवर्ती जांच	सप्ताह में
	वायर रोप तथा विन्च के साथ एक बार	v.
5.	पाइप के अंदर वायर रोप का आवर्ती	सप्ताह में
	जांच जो खींच कर एकबार लॉक	
6.	विंच एवं इकोनोमाइजर का आवर्ती	सप्ताह में

	जांच एक बार	
7.	ड्रम पाशन तथा बूम पाशन का	सप्ताह में
	आवर्ती जांच एक बार	

# 1.12 साइडिंग

साइडिंग जो	उद्देश्य	यदि ढलान का झुकाव
दिया जाता है		
स्लिप साइडिंग	ब्लॉक सेक्शन की रक्षा के	1:100 स्टेशन से दूर की ओर
	लिए	गिरते हुए हो
कैच साइडिंग	स्टेशन सेक्शन की रक्षा के	1:80 स्टेशन की तरफ गिरते हुए
	लिए	हो ।

\*\*\*\*\*

# अध्याय-2 : सिगनल व्यवस्था विज्ञान की मूलभूत तथ्य

#### 2.1 वर्णन

क्रम	वर्णन	विवरण
1.	फुट पट्टी जाँच का आर्वतकाल :	
	कनिष्ठ अभियंता / सेक्शन अभियंता के लिए	महीने में एक बार
	सेक्शन अभियंता / सिनियर सेक्शन अभियंता	3 महीने में एक बार
	(जिनके पास देख रेख का दायित्व हो)	
2.	आज्ञायुक्त गाँज टोलेरेन्स सीधी लाइन पर (ब्राँडगेज)	1676 <u>+</u> 3 मिमी
3.	अधिकतम अनुमति योग्य गति 'ऐ' पथ पर	130 से 160 किमी प्रति
		घंटा
4.	अधिकतम अनुमतियोग्य गति 'बी' पथ पर	100 से 130 किमी प्रति
		घंटा से ज्यादा
5.	अधिकतम अनुमति दिया हुआ ढलान स्टेशनन यार्ड	400 में 1
	में	
6.	सलाह दिया हुआ ढलान	1200 ਸੇਂ 1
7.	यदि ढलान 80 में 1 से ज्यादा स्टेशन की तरफ	कैंच साइडिंग दिया जाना
	गिरते हुए हो	चाहिए
8.	यदि ढलान 100 में 1 से ज्यादा स्टेशन से बाहर की	स्लिप साइडिंग दिया जाना
	तरफ गिरते हुए हो	चाहिए
9.	अधिकतम उपर का उन्नयन जो ब्राँडगेज में अनुमति	165 मिली मीटर
	दिया गया हो	
10.	अधिकतम शीर्षस्थ उन्नयन जो मीटर गेज में	100 मिलीमीटर
	अनुमति दिया गया हो	
11.	एस डब्लू आर पढ़ा जाना चाहिए के साथ-साथ	जी एण्ड एस आर, बी
		डब्ल्यू एम
12.	एस डब्लू आर संशोधन	3 साल या तीन सुधार के
		बाद
13.	सिगनल व्यवस्था प्लान बनाया जाय आधार पर	इंजिनियरिंग प्लान
14.	एकहरी लाइन पर रेल की नीचे तथा लिडिंग स्ट्रेचर	1.5 से 3 मिली मीटर
	बार के ऊपर के बीच का क्लियरेंस	

15.	न्यूनतम दूरी ब्रॉडगेज में टैक के मध्य से मध्य तक	4.25 मीटर पहले से 5.3
	व नुवारावा भूरा आठवाठा या ठवा वा याच्या रा याच्या राया	मीटर नये कार्य के लिए
16.	चेक रेल का न्युनतम क्लियरेंससमपार फाटक पर	51 मिलीमीटर
17.	व्हील फ्लेन्ज के जगह के लिए न्यूनतम गहराई रेल	38 मिलीमीटर
' ' .	लेवल से	
18.	ग्रीन सूचना का नॉर्मल व्यवहार या प्रयोग में होने की	3 महीने
10.	स्थिति	9 v161v1
19.	क्लीयर स्टैडिंग लम्बाई (सी एस एल /सी एस आर)	पहले से 686 मीटर नया
10.	1711-17 (313-1 710-312 (111 771 771 771 771 771 )	715 मीटर
20.	सी सी आर एस मुख्य कार्यालय	लखनऊ
21.	सी आर एस द्वारा अनुमति का नॉर्मल व्यवहार या	12 महीना
	प्रयोग में होने की स्थिति	12 100 11
22.	जोनल प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा जारी किया गया	3 साल
	योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता	
23.	अंर्तपाशन ढ़ाचा के लिए ओवर हॉलिंग की अवधि	तीन साल में एक बार
24.	20 से ज्यादा कार्य करने वाले लीवर के साथ लीवर	सहायक सिगनल एवं दूर
	फ्रेम के नॉर्मल कार्य को जारी करना	संचार इंजिनियर/मंडल
		सिगनल एवं दूरसंचार
		इंजिनियर
25.	अधिकतम अनुमति योग्य अर्थ प्रतिरोध	10 ओम
26.	टोकन जनगणना को कार्यान्वित करना	छः महीने में एक बार
27.	एस जी ई ब्लॉक उपकरण के लिए ओवर हाउलिंग की	सात साल में एक बार
	अवधि	
28.	एकहरी लाइन टोकन ब्लॉक उपकरण के लिए ओवर	दस साल में एक बार
	हाउलिंग की अवधि	
29.	सिगनल दृश्यता समिति	सेक्शन इंजीनियर, वरिष्ठ
		सेक्शन इंजिनियर-सिगनल
		लोको तथा टी आई
30.	ब्राँडगेज में टंग रेल का खुला होना	113-115 मिलीमीटर
31.	सिग्नल व्यवस्था प्लान सहमति	मूल सिगनल एवं दूर संचार
		इंजीनियर या सी एस ई

32.	कांटा के बाधा परिक्षण के जाँच के लिए अलगाव	जरूरी नहीं
33.	पाशन छड़ क्लीप के ओवर हाउलिंग की अवधि	साल में एक बार
34.	ऐप्राच पाशन, बैंक पाशन, इंडिकेशन पाशन की जाँच	तीन साल में एक बार
	होनी चाहिए	
35.	कांटा जाँच को कार्यान्वित करना	महीने में एक बार कनिष्ठ
		अभियंता/सेक्शन अभियंता
		द्वारा
36.	सिगनल खंभा, लीवर फ्रेम को पेंट होना चाहिए ।	तीन साल में एक बार

# 2.2 स्वीकृति तथा जाँच

क्रम	वर्णन	किनके द्वारा		
1.	सिगनल व्यवस्था प्लान (आई पी ), पाशन	मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार		
	टेबुल (एल टी) और सेलेक्सन टेबुल	इंजीनियर की सहमति		
		या		
		सी.एस.ई.		
2.	पाशन चार्ट (डॉग चार्ट) स्वीकार्य पाशत	50 लीवर से ज्यादा - क्र. सं. 1 के		
	टेबुल के आधार पर बनाया जाता है ।	उपर के जैसा		
	-	50 लीवर तक - सहायक सिगनल		
		एवं दूरसंचार इंजिनियर से पूरी तरह		
		जाँच के बार तथा डी एस टी ई /एस		
		एस टी ई के द्वारा स्वीकार्य		
3.	प्रतिनिधिक वाइरिंग आरेख जैसे दो केबिन के	पूरी जाँच - ए एस टी ई तथा एस		
	बीच सलौटिंग (खाँचा), आंटो सिगनल व्यवस्था,	एस टी ई द्वारा		
	रेल परिपथ, इंडिकेशन सर्किट इत्यादि	सहमति - डिप्टी सी एस टी ई		
		द्वारा		
4.	विस्तृत वाइरिंग आरेख प्रत्येक स्टेशन के	पूरी जाँच - ए एस टी ई द्वारा		
	लिए जो स्वीकृत प्रतिनिधिक वाइरिंग आरेख	तथा		
	के आधार पर बनाया गया हो	स्वीकृति वाइरिंग आरेख - डी एस टी		
		ई /एस एस टी ई		
5.	प्रतिनिधिक परिपथ आरेख अनेक परिपथ के	पूरी जाँच - डी एस टी ई /एस0		
	लिए जैसे रूट पाशन, एप्रॉच पाशन, सेक्शन	एस0 टी0 ई और		

	रूट रिलिस, कांटा तथा सिगनल निमंत्रण,	डिप्टी सी एस टी ई
	लैम्प प्रूविंग परिपथ, रिले अंतपार्शन परिपथ	स्वीकृति - सी एस टी ई
6.	विस्तुत परिपथ तथा वाईरिंग आरेख	पूरी जाँच - डी एस टी ई /एस एस
	प्रतिनिधिक आरेख जो ठीकेदार तथा फर्म	टी ई द्वारा
	द्वारा जमा किया गया हो के आधार पर	स्वीकृति - डिप्टी सी एस टी ई
		/सिनियर डी एस टी ई
		(अनुमोदन द्वारा) सी एस टी ई
7.	सिगनल दृश्यता समिति का विवरण	जमा किया जाता है एस एस सी
	(घोषणा)	/एस ई , लोको निरिक्षक तथा
		परिवहन निरिक्षक के संयुक्त जाँच
		एवं हस्ताक्षर द्वारा तथा उसके बाद
		ही सिगनल को लगाया गया ।
		इंस्टॉल किया जाता है ।
8.	ब्लॉक कार्याचालन के प्रकार	सी एस आर द्वारा स्वीकृत
9.	ब्लॉक उपकरण के प्रकार	आर डी एस ओ द्वारा स्वीकृत


# 2.3 ट्रॉली - लॉरी

क्रम	वर्णन	विवरण	
1	अधिकतम आदमी की सं0 किसी निजी ट्रॉली पर	10	
1.	यात्रा करने के लिए स्वीकृत	10	
2.	अधिकतम आदमी की सं0 किसी मोटर ट्रॉली पर जो	7	
۷.	4 हॉर्सपावर का हो पर यात्रा करने के लिए स्वीकृत	,	
3.	अधिकतम आदमी की सं0 किसी मोटर ट्रॉली पर जो	10	
J.	6 हॉर्सपावर का हो पर यात्रा करने के लिए स्वीकृत	10	
4.	न्यूनतम आदमी की सं0 किसी मोटर ट्रॉली पर यात्रा	4	
4.	करने के लिए	4	
5.	ट्रॉली / मोटर ट्रॉली योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता	एक साल	
		600 मीटर की दूरी पर	
6.	एकहरी लाइन पर लॉरी की सुरक्षा जब बीच सेक्शन पर	एक बैनर झण्डा दोनों	
0.	माल उतारने के लिए रोका गया हो ।	तरफ रखकर तथा तीन	
		विस्फोटक रूकावट	

	वाले	जगह	से	1200
	मीटर	की दू	री प	र

# 2.4 टंग रेल घीसना एवं टूटना

क्र.म	खड़ा (सीधा) घिसना	क्षैतिज घिसना
1.	8 मिलीमीटर 60 किलोग्राम के लिए	8 मिलीमीटर 60 किलोग्राम के लिए
2.	5 मिलीमीटर 52 किलोग्राम तथा 90	6 मिलीमीटर 52 किलोग्राम तथा 90
۷.	आर	आर
3.	3 मिलीमीटर 75 आर तथा 60 आर	5 मिलीमीटर 75 आर तथा 60 आर



चित्र 2.1

रेल सेक्शन	ऐ	बी	सी	डी	एल
52 किलोग्राम	156	136	.67	15.5	38.82
60 किलोग्राम	172	150	74.3	16.5	37.5
90 आर	112.83	136.5	66.68	13.89	32.53
75 एल0 वी0	128.59	122.24	61.91	13.10	29.37
एस0	120.39	122.24	01.91	13.10	29.37
60 एल0 बी0	114.30	109.59	57.15	11.10	
एस0	114.30	103.33	37.13	11.10	

2.5 संशोधित उपयोगी वस्तु को कोडल जीवन अग्रिम सुधार स्लिप नं0-62 के अनुसार (भारतीय रेलवे के) अर्थव्यवस्था कोड मौलुम नं0-1 पारा 2191 तारीख - 24.05.2006.

#### 2.5.1 सिगनल व्यवस्था योजना

क्र. सं.	ऐसेट का वर्ग	मार्ग	औसत आयु (साथ में)
1.	विद्युत /	मार्ग - ऐ	
	यांत्रिक /	मार्ग / उपनगरीय	25 साल
	सिगनल	सेक्शन	25 AIM
	व्यवस् <b>था</b>	बड़ा यार्ड सभी मार्ग पर	
		मार्ग - बी	25 से 28 साल स्थान एवं
		मार्ग - डी	
		मार्ग - डी (विशिष्ट)	स्थिति के अनुसार
		मार्ग - ई	30 साल
		मार्ग - ई (विशिष्ट)	30 AIM
2.	इलेक्ट्रॉनिक सि	गनल व्यवस्था जैसे एस	15 साल या निकालने के
	एस आई , घुरा	गणन, ऐ डब्ल्यू एस, ए	आधार पर
	एफ टी एस इत	यादि	

# 2.5.2 दूरसंचार उपकरण

क्र. सं.	ऐसेट का वर्ग	औसत आयु वर्ष में
1.	माइक्रोवेव उपकरण	12 - 15 साल
2.	विनिमय तथा सहायक साधन टेलीफोन उपकरण को अंतर्गत करते हुए	12 - 15 साल
3.	जमीन के अंदर केबल	क्वाड - 20 साल
J.		ओ एफ सी - 20 साल
4.	ओवरहेड संरेखन	25 साल
	सभी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक / वायरलेस	
5.	आइटम ओ एफ सी उपकरण को शामिल	12 - 15 साल
	करते हुए ।	

6.	सेल फोन	5 - 8 साल
7.	फैक्स	10 साल
8.	वॉकी-टॉकी सेट/वी.एच.एफ	5 - 8 साल
9.	डाटा काउमीनिकेशन उपकरण, मोडेम, राउटर, कम्प्यूटर इत्यादि	5 - 8 साल

# 2.5.3 कम्प्यूटर तथा दूसरे आई टी योजना


क्र. सं.	ऐसेट का वर्ग	औसत आयु वर्ष में	
1	पैसीव नेटवर्किंग उपकरण (जैसे नेटवर्क	10	
1.	केबलिंग)	10	
	बड़ा अनेक यूजर सिस्टम तथा ऐक्टिव		
	नेटवर्किंग उपकरण जैसे एम आई एस		
2.	सिस्टम, बाहरी संग्रहण सिस्टम तथा उनके	6	
	इन्टर कनेक्टर्स)		
3.	पी आर एस सिस्टम	4	
	छोटा अनेक यूजर सिस्टम तथा पावर		
4.	सप्लाई उपकरण जैसे अकेला ऑफिस लैन,	4	
	यू पी एस)		
5.	पर्सनल कम्प्यूटर	3	
6.	द्वितियक सिस्टम (जैसे पेन्टर, पोर्टबल,	3	
0.	कम्प्यूटर, डब टरमीनल)	<b>3</b>	

## 2.5.4 सिगनल व्यवस्था का उपकरण

豖.	एसेट का वर्ग	आयु	औसत आयु (साल में)				
सं.		संचालन के	मार्ग				
		आधार पर	Ų	बी	सी/	डी तथा	ई तथा
					सबर्ब	डी	ई
					न	'विशिष्ट'	'विशिष्ट। ,
1	क्रैन्क तथा कांपेनसंटर	50,000	2	2	1	4	4
2	पाशन छड़ क्लिप	1,00,000	3	3	3	5	7
3	एफ.पी.एल. वोल्ट	3,00,000	8	8	8	15	15
4	यांत्रिक परिचायक	5,00,000	-	15	-	20	25
5	सर्किट ब्रेकर	5,00,000	15	15	15	25	30
	लीवर लॉक	-	7	7	7	12	15
6	ई.के.टी.	-	10	10	10	15	15
7	स्टे मास्टर स्लाइड फ्रेम	-	30	30	30	30	30
8	ई.पी.डी. तथा रिवरसर	-	15	15	15	20	20
9	सिगनल मशीन	1,50,000	-	10	-	20	20
10	सिगनल तार प्रसारण	_	3	3	3	3	3
11	पाइंट मशीन	3,00,000	12	12	7	15	15
12	प्लग इन तथा	10,00,000	25	28	25	28	30
	सेल्फ टाइप रिले						
13	ट्रैक फीड बैटरी चार्जर	-	10	10	10	10	10
14	सिगनल ट्रांसमीटर,	-	12	12	12	12	12
	ट्रांसफार्मर.						
	बैटरी चार्जर,	-	10	10	10	10	10
	डीजी सेट, इनवर्टर						
15	बैटरी		4	4	4	4	4
16	ब्लाक उपकरण		25	25	25	25	25
17	केबल	-	20	20	20	20	20
18	ब्लाक उपकरण		20	20	20	20	20
	विद्युत यांत्रिकीय						

# 2.5.5 सिगनल इंजीनियरी एसेट्स रेल तथा बांधने वाली वस्तुएं

क्र.सं.	एसेट का वर्ग	औसत आयु साल में			
		मार्ग			
		ए तथा	सी	डी	ई
		बी	(सब)		
1.	रेल	20	15	30	30
2.	लकड़ी का स्लीपर	10	10	10	10
3.	मेटल स्लीपर (कच्चा	20	20	20	20
	लोहा तथा स्टील)				
4.	फिट्टिंग स्टील ट्रफ	10	10	10	10
5.	कांक्रीट स्लीपर	35	35	40	40
6.	लचीला रेल क्लीप	5-8	5-8	8-10	8-10
7.	रबड़ पैड/लाइनर	2-4	2-4	4	4-6
8.	स्विच	4	2/3	5	5
9.	क्रासिंग	5	4/5	8	8



#### चित्र 2.2

	1	
क्र.सं.	पद	
1.	दो निकटवर्ती ट्रैक के मध्य से मध्य के बीच की न्यूनतम दूरी 5.3	
	मीटर है ।	
2.	एक ट्रक में दो रेल के बीच में लगाए हुए उपकरणों के अधिकतम	
	ऊंचाई 64 मि.मी. होनी चाहिए।	
3, 4.	रेल के गेज फेस के 229 मिल्लीमीटर बाहरी तथा 140 मिल्लीमीटर	
	अंदर की दूरी के लिए रेल लेवल के ऊपर कोई गियर या ट्रैक	
	फिट्टिंग प्रोजेक्ट नहीं होता । केवल उस भाग को छोड़कर जो व्हील	
	या विंग रेल द्वारा कार्यशील होता है ।	
5.	कांटा मशीन/विद्युत कांटा परिचायक नजदीक के ट्रैक के मध्य लाइन	
	से 1.6 मीटर के न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए।	
6.	टी.एल.जे.बी. नजदीक के ट्रैक के मध्य लाइन से 1905 मिल्लीमीटर	
	के न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए ।	
7.	यदि सिगनल आधार का ऊंचाई नजदीक के ट्रैक के मध्य लाइन से	
	305 मिल्लीमीटर के अंदर हो तब यह नजदीक के ट्रैक के मध्य	
	लाइन से 1905 मिल्लीमीटर की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए।	
8.	लोकेशन बक्सा नजदीक के ट्रैक के मध्य लाइन से 2360	
	मिल्लीमीटर की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए ।	
9.	सिगनल खंभा नजदीक के ट्रैक के मध्य लाईन से 2360 मिल्लीमीटर	
	की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए ।	
10.	सिगनल खंभा की न्यूनतम ऊंचाई रेल लेवल से 3355 मिल्लीमीटर	
	ऊपर होना चाहिए । (यदि खंभा नजदीक के ट्रैक के मध्य लाइन से	
	2360 मिल्लीमीटर की दूरी के अंदर हो )	
11.	सिगनल का लाल संकेत रेल लेवल से 3.65 मिल्लीमीटर की ऊंचाई	
	पर होना चाहिए ।	
12.	यदि सिगनल खंभा नजदीक के ट्रैक के मध्य लाइन से 2360	
	मिल्लीमीटर की दूरी पर हो तथा इसकी ऊंचाई रेल लेवल से 3355	
	मिल्लीमीटर ऊपर हो तब सिगनल यूनिट नजदीक के ट्रैक के मध्य	
	लाइन से 2135 मिल्लीमीटर की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए ।	
13.	सिगनल का मार्ग संकेतक	
L	i	

- (i) यदि यह रेल सतह से 4420 मिल्लीमीटर से 4610 मिल्लीमीटर ऊपर हो तब यह नजदीक के ट्रैक के मध्य लाइन से 2135 से 1980 मिल्लीमीटर की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए।
- (ii) यदि यह रेल सतह से लगभग 4610 मिल्लीमीटर से 6250 मिल्लीमीटर की दूरी पर होना चाहिए ।
- 14. यदि सिगनल का सीढी निकटवर्ती ट्रैक के मध्य लाइन से 2360 मिल्लीमीटर की दूरी पर खडा हो तब यह रेल सतह से 300 मिल्लीमीटर की ऊंचाई पर 2060 मिल्लीमीटर तथा 2360 मिल्लीमीटर के बीच खाली (सीढी के चारों तरफ शीट द्वारा बांधा) होना चाहिए।

#### 2.6 एक टंग रेल वर्गीकृत किया जाता है वार्न आऊट के रूप में जब -

- (क) टो से 1000 मिल्लीमीटर के अंदर लगभग सब मिलॉकर 200 मिल्लीमीटर का छोटे-छोटे लंबाई में टूटा हुआ/कटा हुआ भाग । कटा हुआ लंबाई वह भाग है जहां टंग रेल का वार्न आऊट 10 मिल्लीमीटर की निरंतर लंबाई पर 10 मिल्लीमीटर की ज्यादा गहराई का हो ।
- (ख) नाइफ एज वाले टिप को विकसित करना टिप की मोटाई टो से 100 मिल्लीमीटर के ज्यादा लंबाई से 1000 मिल्लीमीटर की दूरी तक 2 मिल्लीमीटर से कम होना चाहिए।
- (ग) बुरी तरह मोड़ हुआ तथा ठीक से नहीं रखा हुआ और टो पर 5 मिल्लीमीटर से ज्यादा खाली स्थान बनाता है ।
- (घ) खड़ा टूट जो मापा जाता है उस बिंदू पर जहां टंग तथा स्टाक रेल समान लेवल पर हो । खड़ा टूट 60 किलो ग्राम के लिए 8 मिल्लीमीटर है । पार्शविक टूट 60 किलो ग्राम के लिए 8 मिल्लीमीटर है।
- (ङ) क्षतिग्रस्त स्टॉक रेल को बदल दिया जाना चाहिए ।
- (च) टंगरेल को सभी स्लाइड चेयर को वहन करना चाहिए ।
- (छ) सभी स्लीपर अच्छी तरह बांधा होना चाहिए ।
- (ज) जब टंग रेल बंद अवस्था में हो, यह दूरी स्टड या ब्लाक के विरोध में अवश्य वहन करना चाहिए ।
- (झ) स्विच पर टूट टंग रेल के गेज फेस पर स्नेहक द्वारा घटाया जा सकता है ।

(ञ) लकड़ी वाले स्लीपर की योजना समागम पर, स्लाइड चेयर टिम्बर पर प्लेट स्क्रू द्वारा जुड़ा होना चाहिए । गोल स्पाइक इस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए ।

## 2.7 इंजीनियरिंग योजना को चेक करते समय निम्नलिखित बातों को निश्चित करना :

- (क) 8 में 1 1/2 टर्न आऊट को घुमाव के अंतर पर नहीं रखना चाहिए ।
- (ख) टर्न आऊट/क्रॉस ओवर गर्डरपुल तथा समपार फाटक पर परस्तावित नहीं होना चाहिए ।
- (ग) डायमंड क्रासिंग, एकहरा स्लिप तथा दोहरा स्लिप ज्यादातर नहीं लगाना चाहिए। दो कांटों को लेने पर उनके बीच पर्याप्त दूरी होना चाहिए (एक पाश छड़ की लम्बाई या 5 मीटर कांटा के विद्युत संचालन के लिए)
- (घ) अतिव्यापी में समपार ज्यादातर नहीं लगाना चाहिए ।
- (ङ) विशिष्ट जोनल नियम/प्रयासों जो लागू हो (जैसे कुछ रेलवे में ट्रैप का प्रावधान यात्री लाइन के पृथक्करण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है) ।
- (च) कांटा के ब्राड गेज में 30 मीटर तक तथा मीटर गेज में 15 मीटर तक ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ।
- (छ) अनुमेय स्टेशन ढाल बाहयतम कांटा से आगे 50 मीटर का विस्तार करना चाहिए ।
- (ज) यदि प्रस्तावित लाइनें मौजूदा बिजली के मास्ट, फल्ड प्रकाश या दूसरे कोई स्थायी संरचना से गुज़र रहे हो, संरचना के मुख से निकटवर्ती ट्रैक की स्पष्ट दूरी चिन्हित किया जाना चाहिए ।
- (झ) यात्री लाइनों के लिए, 12 में 1 टर्न आऊट या उससे कम स्टीपर टर्न आऊट प्रयोग किया जाना चाहिए । हालांकि 8 में 1 1/2 टर्न आऊट घुमावदार स्विच के साथ प्रस्तावित किया जा सकता है ।

#### 2.8 सिगनल व्यवस्था में जो जानकारी दर्ज किया जाता है -

- (क) अंतर्पाशन के मानक तथा स्टेशन का वर्ग।
- (ख) सभी चालू लाइने तथा साइडिंग की होल्डिंग क्षमता ।
- (ग) अंदर लेने तथा बाहर भेजने की दिशा चालू लाइनों पर तथा साइडिंग का वर्णन ।

- (घ) मृत अंत साइडिंग पर प्रतिबंध यदि कोई हो (उदाहरण के लिए कोई स्थिरता नहीं)
- (ङ) सभी ग्रेडिंएन्ट्स स्टेशन सीमा के अंदर तथा पहले रोक सिगनल से पीछे 2.5 किलोमीटर तक ।
- (च) किलोमीटर तथा स्टेशन सीमा के भीतर समपार फाटक का वर्ग, चाहे अंतर्पाशित या नहीं ।
- (छ) ब्लाक कार्य का प्रकार निकटवर्ती स्टेशन के साथ तथा ब्लाक उपकरण का स्थान ।
- (ज) अप एवं डाउन दिशाओं तथा महत्वपूर्ण जंक्शनों के नाम, दोनों तरफ।
- (झ) ढाल उल्लंघन की माफी के लिए संदर्भ, सी.आर.एस. का नॉर्मल नियम। सिगनल इंजीनियरिंग मैनुअल से विचलन, यदि कोई हो उसके लिए डिसपेन्सेशन।
- (ञ) मंजूरी मुक्त इंजीनियरिंग प्लान का संदर्भ जिस पर सिगनलिंग प्लान आधारित हो ।
- (ट) असिस्टेंट स्टेशन मास्टर/केबिनमैन के बीच टेलीफोन संचार का नोट तथा स्टेशन सीमा के भीतर तथा बाहर का समपार फाटक ।
- (ठ) रंगीन बत्ती संकेत का एसपेक्ट अन्क्रम चार्ट ।
- (इ) टर्न आऊट या तो 1 में 8 1/2 या 1 मं 12 या 1 में 16 ।
- (ढ) डिटेक्शन टेबल आदि का विवरण इत्यादि जो योजना में स्पष्ट नहीं है।
- (ण) रेलपरिपथ/ध्रा गणक/ट्रेडील्स का विवरण ।
- (त) चेतावनी पट्टी तथा सिगनल के बीच की दूरी ।
- (थ) खुले पुलों का विवरण ।
- (द) पानी स्तंभ का स्थान, एश पिट ट्रे।
- (ध) बड़े यार्ड में सिगनल अतिव्यापी ।
- (न) स्पेयर चाबियों की हिरासत ।
- (न) इन्सटालेशन की स्थापना की तिथि।

#### 2.9 मापन तथा मान - रेल तथा गाड़ी :

- (ए) दुर्घटना स्थल पर रेल मापन ।
- (i) कांटा तथा क्रासिंग के संबंध में गेज को निम्नलिखित जगहों पर जांच किया जाना चाहिए ।
- 305 मिल्लीमीटर (1 फुट) टंगरेल के मुख के आगे .
- 152 मिल्लीमीटर टंगरेल के मुख के नीचे सीधी तथा टर्नआऊट के लिए।
- टंगरेल के मध्य में सीधा तथा टर्न आऊट के लिए
- सीधा तथा टर्न आऊट के लिए टंगरेल की एडी फर

नोट : गाँज सभी स्थलों पर सही होना चाहिए टो को छोडकर । टो पर पी.एस.सी. ले आऊट के लिए 3 मिल्लिमीटर का टाइट गाँज मंजूरी दिया गया है ।

- (ii) क्रासिंग पर गाँज :
  - 610 (2 फीट) क्रासिंग के नोज के आगे सीधा तथा टर्न आऊट पर ।
  - 152 मिल्लीमीटर क्रासिंग के नोज के पीछे सीधा तथा टर्न आऊट पर ।
  - 76 मिल्लीमीटर क्रासिंग के नोज के पीछे सीधा तथा टर्न आऊट पर गाँज की सही होना चाहिए ।
- (iii) चेकरेल (विंगरेल) का क्रासिंग पर क्लियरेंस ब्राड गेज 44 से 48 मिल्लीमीटर मीडियम गेज 41 से 44 मिल्लीमीटर ऊपर दिए गए मान के बीच चेक रेल क्लियरेंस को सुनिश्चित करना।
- (iv) स्टाक तथा टंग रेल का लंबवत टूट को मापना ।

  अधिकतम अनुमति युक्त लंबवत टूट विंग रेल या क्रासिंग के नोज पर 
  10 मिल्लीमीटर,

रेल	सेक्शन	ब्राडगेज	मीडियम गेज
स्टॉक लाइन	60 किलोग्राम	13 मिल्लीमीटर	-
(विंग रेल भी)			
	52 किलोग्राम	8 मिल्लीमीटर	-
	90 किलोग्राम	5 मिल्लीमीटर	6 मिल्लीमीटर
	75 एलवीएस	-	4.55मिल्लीमीटर
	60 एलवीएस	-	3.0मिल्लीमीटर


टंगरेल 1	60 किलोग्राम	8 मिल्लीमीटर	-
2	75आर/90 आर	5 मिल्लीमीटर	-
3	52 किलोग्राम/60	3 मिल्लीमीटर	-
	आर		

## (V) स्टॉक एवं टंग रेल के क्षैतिज टूट का मापन

स्टॉक	8 किलोग्राम/10 मिल्लीमीटर	ए, बी/दूसरे मार्ग के लिए -
लाइन	अधिकतम	सीधी रेखा में
	6 किलोग्राम/8 मिल्लीमीटर	घुमाव में ए, बी/दूसरे मार्ग के
	अधिकतम	लिए
टंगरेल	60 किलोग्राम/8 मिल्लीमीटर	-
	अधिकतम	
	52 किलोग्राम/90 आर - 6	-
	मिल्लीमीटर अधिकतम	
	75 आर/90 आर - 60 आर - 5	-
	मिल्लीमीटर अधिकतम	

टंग रेल पर 13 मिल्लीमीटर हेड चौडाई वाले प्वाइंट पर टूट को तथा वह प्वाइंट जहां टंग रेल तथा इकहरी रेल लाइन समान लेवल पर हो दोनों को मापेंगे।

- (vi) स्टाफ रेल के लिए कोणीय टूट को चेक करेंगे।
- (vii) टो से 100 मिल्लीमीटर के अंदर टंग रेल के क्लिपिंग को चेक करेंगे।
- (viii) टो से 1 मीटर तक टंग रेल के नाइफ एज को चेक करेंगे । यदि टंग रेल की मोटाई 100 मिल्लीमीटर तक लगातार ऐ.टी.एस. से 1 मीटर की दूरी के अंदर 2 मिल्लीमीटर से कम हो तब यह नाइफ एज हैं ।
- (ix) ट्रैक रीडिंग को (गाँज, क्रॉस लेवल, वरसाइन इत्यादि) को एक साथ मापना ।



चित्र 2.3

- ड्राप प्वाइंट (पी.ओ.डी)/माउंट प्वाइंट (पी.ओ.एम.) को खीजेंगे तथा स्टेशन 'ओ' की तरह चिहिनत करेंगे । यदि पी.ओ.डी./पी.ओ.एम. दोनों मौजूद हो तो जो पहले (ट्रेन की दिशा में चलने पर) आये उसे स्टेशन 'ओ' लेंगे ।
- 3 मीटर बीच करके पी.ओ.एम./पी.ओ.डी. 45 मीटर की दूरी तक 15 स्टेशन चिन्हित करें । आगे का स्टेशन +1, +2 चिन्हित करें तथा पीछे का -1, -2 चिन्हित करें ।


नोट : यदि पी.ओ.एम./पी.ओ.डी. में कोई शंका हो तो शंकायुक्त पी.ओ.एम./पी.ओ.डी. से पीछे 3 मीटर के बीच करके 90 मीटर तक दूसरा स्टेशन चिन्हित करें मतलब सब मिलॉकर 30 स्टेशन पीछे से क्योंकि दुर्घटना का सूत्र नॉर्मलतः पीछे हिस्सा में उपलब्ध होता है।

- पी.ओ.डी/पी.ओ.एम. के दोनों तरफ प्रत्येक स्लीपर का 3 स्टेशन तक (9 मीटर तक) मापन करेंगे। गाँज, क्रॉस लेवल तथा वरसाइन एक साथ मापें।
- प्रत्येक पाइंट पर स्टैंडर्ड मान तथा दर्ज मान के बीच का वरसाइन अंतर <u>+</u> 4 मिल्लीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।
- किसी दो दर्ज मान के बीच +3 मिल्लीमीटर से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए ।

यदि वरसाइन का अंतर स्टैंडर्ड मान तथा दूसरे दर्ज मान के बीच के लिए ±4 मिल्लीमीटर की सीमा के अंदर न हो तथा/या कोई दो मानों के बीच के लिए + 3 मिल्लीमीटर के अंदर हो, तब रेल करवेचर दोषमुक्त है।

नोट : एक क्रॉस आवेर प्वाइंट करवेचर में ट्रैक है परंतु बिना सूपर इलीमेसन के । इसलिए सभी पारामीटर सही रूप से व्यवस्थित होना चाहिए । रेल घुमाव (मरोइ) : यह एक महत्वपूर्ण पारामीटर है जिसका सुरक्षा पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है ।

क्रॉस लेवल के बदलाव के दर को ट्विस्ट कहते हैं। क्रॉस लेवल का मतलब रेल के लेवल का अंतर होता है। क्रॉस लेवल को बाँए रेल पर मापा जाता जो डीरेलमेंट में शामिल ट्रेन की दिशा में दिखता है।



रेल मरोड़ (ट्विस्ट) = <u>ए तथा बी क्रॉस लेवल में ज्यामितीय अंतर</u> ए तथा बी में अंतर

उदाहरण : ए पर क्रॉस लेवल = +5 मिल्लीमीटर (बाय रेल दाएँ रेल से 5 मिल्लीमीटर ऊँचा )

बी पर क्रॉस लेवल = -7 मिल्लीमीटर (वाया रेल दाएँ रेल से 7 मिल्लीमीटर ऊँचा )

यदि ए तथा बी के बीच का अंतर 3 मीटर हो रेल ट्विस्ट = (+5) - (-7) = 12/3 = 4 मिल्लीमीटर/ मीटर 3

# अनुमतियुक्त क्रॉस लेवल अंतर (ट्विस्ट)

नये रेल के लिए क्रॉस लेवल अंतर की अनुमति 720 में 1 है।

एक गाड़ी दोषमुक्त स्पीरिंग गियर के साथ जो रेल पर जिसमें ट्विस्ट है, चल रही है डीरेलमेंट को आमंत्रित करती है । अनॉर्मल लोडिंग के मामले में इसका अवसर और बढ जाता है ।

द्र्घटना स्थल का स्केच बनाए तथा नोट करें -

- सही स्थान बतायें जहां इंजन तथा गाड़ी स्थिर हुए ।
- इंजन तथा सभी गाड़ियों का ट्रैक के संदर्भ में आरेख बनाये जो डीरेल्ड गाड़ियों के स्थान को बतायें।
- सही स्थान जहां गाड़ियों तथा ट्रैक का ढीला भाग मिला ।
- क्या इंजीनियरी कर्मचारी काम कर रहे हैं।
- पी.ओ.एम./पी.ओ.डी., स्लीपर को हानि तथा ट्रैक को पकड़कर रखने वाली दूसरी चीजें ।

- नॉर्मल संरेखन में व्हील का स्थान विस्थापित रेल के संबंध में ।
- ट्रैक की अवस्था 1/2 मील पीछे तक ।
- सिगनल, कांटा, पाशन छड, लिवर/नॉब तथा उनके संबंधित संकेत, एस.एम.स्लाइड, ब्लाक उपकरण का स्थान इत्यादि ।
- कोई सिगनल तथा टेली कर्मचारी कार्यरत ।
- रिकार्ड, रजिस्टर, पी.एन. किताब आदि को चेक करना। यदि जरूरी हो तो आर्डर किताब को जब्त करना ।
- शंटिंग ऑपरेशन के समय सही से कांटा का लॉकिंग तथा क्लैपिंग किया गया या नहीं ।

#### (ख) कैरेज एवं वैगन :

व्हील व्यास में बदलाव उसी धुरा के व्हील के अंदर गूड्स तथा कोचिंग स्टाक के लिए 0.5 मिल्लीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

- व्हील व्यास का अंतर उसी ध्रा व्हील के बीच 0.5 मिल्लीमीटर के अंदर ।
- व्हील व्यास का अंतर उसी ट्राली के दो निकटवर्ती धुरा व्हील के बीच -
- गूड्स 13 मिल्लीमीटर के अंदर कोचिंग 5 मिल्ली मीटर के अंदर
- व्हील व्यास का अंतर वागी के अलग-अलग ट्रॉली के व्हील के बीच
- गूड्स 25 मिल्ली मीटर के अंदर कोचिंग 13 मिल्लीमीटर के अंदर व्हील व्यास में अंतर के कारण व्हील का कोणीय गति होगा । व्हील जिसका व्यास कम है उसका व्यवहार रेल के ऊपर चढ़ने का तथा डीरेल होने का होगा जबिक जिसका व्यास ज्यादा है टूट-फूट को बढ़ाता है।

#### शार्प फ्लैन्ज :

- कभी-कभी व्हील का फ्लैन्ज घिसकर नाइफ ऐज बन जाता है जो असुरक्षित होता है, जब फ्लैन्ज की त्रिज्या टिप पर 5 मिल्लीमीटर से कम हो ।
- एक व्हील जिसका शार्प फ्लैन्ज हो उसका प्रभाव होता है विशेषतः निगोसिएटिंग घुमाव पर ।
- शार्प फ्लैंज विभाजित कर खोल सकता है कम दरार वाले प्वाइंट को ।
- फेसिंग दिशा में चलने के समय यह टंग रेल को चढा सकता है ।
- फ्लैंन्ज टिप का त्रिज्या का अस्वीकृत सीमा 5 मिल्लीमीटर से कम होता है, ब्राडगेज/मीटर गेज के लिए ।

#### पतला फ्लैन्ज :

- फ्लैन्ज पतला हो जाता है, टायर तथा फ्लैन्ज के टूट तथा फूट द्वारा तथा असुरक्षित करार दिया जाता है जब यह 16 मि.मी. से कम हो जाता है।
- यह व्हील फ्लैन्ज तथा रेल के बीच क्लियरेंस बढाता है, जो डीरेलमेंट होने की संभावना को बढाता है।
- व्हील सेट तथा ट्रैक के बीच ज्यादा हिलने-डुलने से ढोलन बढ़ता है जिसके फलस्वरूप गाड़ी की अस्थिरता ज्यादा बढ़ती है ।
- अस्वीकृत सीमा है 16 मिल्लीमीटर ब्राड गेज / मीटर गेज जो फ्लैन्ज टिप से 13 मिल्लीमीटर पर मापा जाता है ।
- तोलन के कार टंग रेल को खराब कर सकता है।

#### सपाट टायर/स्किडेड व्हील:

लगातार ब्रेक वाइंडिंग, फिसलन, ब्रेक ब्लाक झुकाव तथा टायर के विरुद्ध जाम होने से सपात टायर/स्किडेड हवील हो सकता है।

- → सपाट टायर यात्री के लिए आराम दायक नहीं होता और असुरक्षित हो सकता है
  ।
- → सपाट टायर ज्यादा जोर से प्रहार करने वाले रेल पर प्रभाव डालता है तथा रेल टूट सकता है ।

#### गहरा फ्लैन्ज :

- → गहरा फ्लैन्ज ट्रैक फिटिंग जैसे फिशप्लेट, जोड़, पाशन छड़, कांटा तथा दूरी ब्लाक पर चोट करता है ।
- → एक गहरा फ्लैन्ज फिश प्लेट पर तथा दूरी या चेक ब्लाक पर चढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है तथा ट्रैक को क्षिति पहुँचाता है । विशेषतः यदि रेलहेड पर लंववत घिसन हो ।
- → फ्लैन्ज की गहराई में अस्वीकृत सीमा 35 मिल्लीमीटर (ब्राडगेज), 32 मि.मी (मीटर गेज) से ज्यादा जो मापा जाता है, व्हील के पीछे से दूर 63.5 ब्राड गेज के लिए तथा 57 मिल्लीमीटर मीटर गेज के लिए ।

#### झूठा फ्लैन्ज/खाली टायर :

→ ज्यादा वार्न आऊट टायर ट्रेड पर खाली टायर है । खाली टायर झूठा फ्लैन्ज उत्पन्न करते हैं । जो झूठा फ्लैन्ज बनता है वह स्विच को खोलने के लिए बल लगाता है जब गाड़ी अनुमुख दिशा में कांटा तथा क्रासिंग पर जा रहा हो ।

- ⇒ झूठा फ्लैन्ज क्रासिंग के विंग पर भयानक हो सकता है । चूंकि यह विंग रेल के ऊपर चढ़ जाता है । व्हील को लिफ्ट करता है तथा डीरेलमेन्ट के लिए आवश्यक दिशा उत्पन्न करता है ।
- → यदि खालीपन ज्यादा हो तब यह व्हील के व्यास में अंतर लाता है तथा व्हील रेल के ऊपर चढ़ सकता है ।

\*\*\*\*\*

# अध्याय - 3 : 25 किलोवोल्ट विद्युतीकृत सेक्शन में सिगनल व्यवस्था

#### 3.1 स्ट्रे वोल्टेज तथा करंट - अधिकतम सीमा :

रेल पर स्ट्रे वोल्टेज = अधिकतम 100 मिल्ली वोल्ट

100 मीटर से छोटे रेल परिपथ पर स्ट्रे करेंट = अधिकतम 10 मिल्ली एम्पीयर

100 मीटर से बड़े रेल परिपथ पर स्ट्रे करेंट = अधिकतम 10 मिल्ली एम्पीयर

#### 3.2 डी.सी. रेल परिपथ पर आवश्यक सुधार :

- (क) केवल एक रेल (एक रेल कर्षण रिटर्न करेंट के लिए कामन)
- (ख) रेल रिले ए.सी इक्युनाइज्ड होना चाहिए ।
- (ग) 'बी' प्रकार का चोक फीड सीमा पर ।
- (घ) सर्ज निरोधक फीड सीमा पर तथा रिले सीमा पर ।
- (ङ) रिले निरंतरता नीचे लॉगीट्यूडीनल बांड के लिए ।
- (च) प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर क्रॉस बांडिंग अनपृथकृत रेल के लिए ।
- (छ) ट्रांसमवरस/छोटा जोड़ प्रत्येक रेल परिपथ सीमा पर ।
- (ज) केवल 09 ओम ट्रैक रिले को ए.सी.आर.ई. क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है।

क्र.सं.	सेक्शन	अधिकतम	रिले
1.	लकड़ी का स्लीपर ब्लाक	450 मीटर	क्यूटी 9 ओम ए.सी.
	सेक्शन में		इम्युन या सेल्फ टाइप 9
			ओम ए.सी. इम्यून
2.	लकड़ी का स्लीपर ब्लाक	450 मीटर	- वही -
	सेक्शन में		
3.	पी.एस.सी. स्लीपर ब्लाक	450 मीटर	- वही -
	सेक्शन में		
4.	पी.एस.सी स्लीपर स्टेशन में	350 मीटर	- वही -
5.	पी.एस.सी स्लीपर स्टेशन में	750 मीटर	क्यू.वी.ए.टी. चोक के
			साथ रिले सीमा पर

#### 3.3 जपरी उपस्कर

ऊपरी उपस्कर कान्टेक्ट तार की	नियंत्रित ओ.एच.ई.	5.55 मीटर
<u>ऊ</u> ंचाई	अनियंत्रित	5.75 मीटर
	ओ.एच.ई.	
	पुल के नीचे	4.65 मीटर
आर.ई. मास्ट के बीच की दूरी	सीधी रेल पर	72 मीटर
कांटेक्ट तार का स्टैगेरिंग	सीधी रेल पर	200 मिल्लीमीटर
	घुमाव पर	300 मिल्लीमीटर
वर्णन	स्थिर	गतिशील
ऊपरी उपस्कर के किसी लम्बवत	320 मिल्लीमीटर	270 मिल्लीमीटर
जीवित भाग तथा किसी क्षेतिज	320 मिल्लीमीटर	220 मिल्लीमीटर
स्थिर ढांचा के बीच से (लेटेरल)		
निकलने का स्थान		
आरई मास्ट का नॉर्मल स्थापना	नजदीक के रेल के	2.5 मीटर
	मध्य लाइन के लिए	
ट्रैक के मध्य से सिगनल खंभा का	क्षैतिज मार्ग के	2.844 मीटर
नजदीक का भाग	साथ सिगनल के	
	लिए	
सिगनल तथा इसके सामने के मास्ट वे	न बीच की दूरी	न्यूनतम 30 मीटर
सिगनल तथा सिगनल के तुरंत आगे व	ने दूरी मास्ट के बीच	न्यूनतम 10 मीटर
ओ.एच.ई. कान्टेक्ट तार की ऊंचाईच	नियंत्रित ओ.एच.ई.	5.55 मीटर
	अनियंत्रित ओ.ए.ई	5.75 मीटर
	पुलके नीचे	4.65 मीटर
आर.ई. मास्ट के बीच की दूरी	सीधी रेल पर	72 मीटर
कांटेक्ट तार का स्टैगेरिंग	सीधी रेल पर	200 मिल्लीमीटर
	घुमाव पर	300 मिल्लीमीटर
वर्णन	स्थिर	गतिशील

### 3.4 सिगनल की सीधी आपूर्ति बिना परदा वाले केवल के साथ

सीधी आपूर्ति	एकहरी लाइन	दोहरी लाइन
100 वोल्ट उपयोग करके	180 मीटर	220 मीटर
300 वोल्ट उपयोग करके (ये आपूर्ति	440 मीटर	605 मीटर
परिपथ आगे के स्थापना के लिए उपयोग		
नहीं किया जा सकता, रेलवे बोर्ड के निर्देश		
के अनुसार)		

सीधी आपूर्ति सीमा के अंदर के सिगनल को नियंत्रित करने के लिए दो विधि का उपयोग होता है :-

(क) लोकल आपूर्ति (फीड) (बी) रिमोट आपूर्ति (फीड)

# 3.4.1 डी.सी. परिपथ की लंबाई - बिना स्क्रीन वाले के केबल वाले लाइन रिले मना करना चाहिए जैसा नीचे दिया गया है।

豖.	रिले	ए.सी.इम्युनिटी	अधिकतम अनुमति युक्त लम्बाई		
सं.		लेवल वोल्ट में			
			एकहरी लाइन	दोहरी लाइन	
1.	सेल प्रकार ए.सी.	750	2.1 किलो मीटर	2.8 किलोमीटर	
	इम्यूनाइज्ड				
2.	क्यू.एन.ए.1	1000	2.1 किलोमीटर	2.8 किलोमीटर	
3.	के-50 (बी-1)	170	1.0 किलोमीटर	1.2 किलोमीटर	
4.	के-50	130	750 मीटर	900 मीटर	
संदर्भ	- एस.ई.एम. स्धार	स्लिप नं.5 ता.3	0.01.2007		

### 3.4.2 प्वाइंट कान्टेक्ट यूनिट से सीधी आपूर्ति वाले कांटा मशीन की अधिकतम अनुमति योग्य लंबाई

क्र.सं.	रिले	ए.सी. इम्युनिटी	अधिकतम अनुमति योग्य अलगाव प्वाइंट कांटेक्ट तथा कांटा मशीन प	
		मान		
			एकहरी लाइन	दोहरी लाइन
1.	जी.आर.एस.ई	90	515	630
2.	आई.आर.एस.24	160	910	1100
3.	सीमेन्स IA	160	910	1100
4.	सीमेन्स IB	300	1650	2100
5.	सीमेन्स IC	400	2200	2800

आर.डी.एस.ओ. विस्तृत सूचना नम्बर एस 24/90 नान ट्रालेवल प्रकार के विद्युत कांटा मशीन के लिए, विद्युत कांटा मशीन का ए.सी. इम्यूनिटी लेवल 50 हर्टज् पर 160 वोल्ट से कम नहीं चाहिए यह दर्शाता है।

### 3.5 पहले से बने हुए योजना का अपग्रेडेशन

अंतिम संशोधित आरेख रूपरेखा का मानक नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	वर्णन	विवरण
1.	सेन्टिनरी करंट	एकहरी लाइन पर 800 एम्पीयर, शार्ट सर्किट
		करेंट 6000 एम्पीयर, शार्ट सर्किट करेंट 8000
		एम्पीयर दोहरी लाइन पर 1000 एम्पीयर
2.	मिट्टी की	1500 ओम मीटर
	प्रतिरोधकता	
3.	रेल अव वाधा	0.701 एकहरी लाइन (जब दोनों लाइन ट्रैक्शन
	(इम्पीडेन्स)	रिटर्न करेंट के लिए उपलब्ध हो)
		0.561 दोहरी लाइन (जब सभी चारों लाइनें
		ट्रैक्शन रिटर्न करेंट के लिए उपलब्ध हो)
4.	रेल रिडक्शन घटक	0.3926 एकहरी लाइन (जब दोनों रेल ट्रैक्शन
		रिटर्न करेंट के लिए उपलब्ध हो)
		0.2666 दोहरी लाइन (जब चारों रेल ट्रैक्शन

		रिटर्न करेंट के लिए उपलब्ध हो)
5.	रेल तार अलगाव	8 मीटर - एकहरी लाइन (जब दोनों रेल
		ट्रैक्शन रिटर्न करेंट के लिए उपलब्ध हो)
		9 मीटर - दोहरी लाइन (जब चारों रेल ट्रैक्शन
		रिटर्न करेंट के लिए उपलब्ध हो)
6.	नया स्क्रीनिंग घटक	0.91
7.	बिना स्क्रीनिंग वाला	ऊपर के पारामीटर के अंदर उत्पन्न वोल्टेज का
	केवल आर्मर अर्थ के	मान ज्ञात किया जाता है ।
	साथ	95 वोल्ट/कि.मी. दोहरी लाइन के लिए
		116 वोल्ट/कि.मी. एकहरी लाइन के लिए
8.	सुरक्षित वोल्टेज	400 वोल्ट
9.	सुरक्षा घटक	1.5
10.	उत्पन्न वोल्टेज	दोहरी लाइन 95 वोल्ट/िक.मी.
		एकहरी लाइन 116 वोल्ट/कि.मी.
11.	परिपथ के	दोहरी लाइन 2.8 कि.मी.
	समानान्तरीकरण की	एकहरी लाइन 2.1 कि.मी.
	अधिकतम लंबाई	
12.	सीची आपूर्ति की	दोहरी लाइन 220 मीटर
	अधिकतम सीमा	एकहरी लाइन 180 मीटर

\*\*\*\*\*\*

# अध्याय - 4 : सिगनल व्यवस्था के लिए विद्युत आपूर्ति

## 4.1 पावर आपूर्ति व्यवस्था का विवरण

क्र.सं.	वर्णन	विवरण
1.	पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी	2.2 वोल्ट
	वोल्टेज	
2.	डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी वोल्टेज	1.85 वोल्ट
3.	चार्ज लेड एसिड बैटरी का	1220 <u>+</u> 5
	सापेक्षिक घनत्व	
4.	डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी का	1180 <u>+</u> 5
	सापेक्षिक घन्तव	
5.	लेड एसिड बैटरी विद्युताग्र में	तनु सल्फ्यूरिक अम्ल Pb02
	उपयोग होने वाले इलेक्रटो लाइट	घनात्मक है । स्पंज Pb
		ऋणात्मक है ।
6.	ए.पी. से डि.सी. परिवर्तक	परिशोधक (रेक्टीफायर)
7.	डी.सी. से ए.सी. परिवर्तन	इनवर्टर
8.	बैटरी चार्जर का आई.आर.एस.	आई.आर.एस. 86/2000 ए.एम.डी.
	विस्तृत सूचना	टी. नं.4
9.	बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज	160-270 वोल्ट एसी
	सीमा	
10.	प्रारंभिक चार्जिंग वोल्टेज, करेंट	2.7 वोल्ट/बैटरी जब
		। = क्षमता का 10 % (धारिता)
11.	फ्लोएट चार्जिंग वोल्टेज, करेंट	2.12 - 2.3 वोल्ट/बैटरी
12.	बूस्ट चार्जिंग वोल्टेज, करेंट	2.4 वोल्ट/बैटरी जब
		। = क्षमता का 10 % (धारिता)
13.	बैटरी का धारिता	लोड करेंट x बैकअप समय
		डिस्चार्ज की गहराई अनुमतिमुक्त
14.	डिस्चार्जिंग करेंट	सी./10
		(सी = बैटरी की धारिता)
15.	चार्जर का करेंट क्षमता	लोड करंट + बैटरी का एम्पीयर
		घंटा धारिता /10

16.	एफ.आर.वी.एस. का इनपुट	160-270 वोल्ट
	वोल्टेज सीमा	
17.	एफ.आर.वी.एस. का विस्तृत	230 <u>+</u> 1% वोल्ट ए.सी.
	सूचना	
18.	आई.पी.एस. का विस्तृत सूचना	आर.डी.एस.ओ./एस.पी.एन./
		165/2004
19.	एस.एम.आर. का इनपुट वोल्टेज	160-270 वोल्ट ए.सी
	सीमा	
20.	एस.एस.पी.एस. आउटपुट वोल्टेज	110 वोल्ट डी.सी
21.	सी.बी.टी. इनपुट वोल्टेज	160-270 वोल्ट ए.सी
22.	सी.बी.टी. आऊटपुट वोल्टेज	230 वोल्टेज ए.सी
23.	आई.पी.एस. में डी.सी. से. डी.सी.	110 वोल्ट डी.सी.
	कनवर्टर का इनप्ट वोल्टेज	
	` 3	

\*\*\*\*\*

# अध्याय - 5 : रंगीन बत्ती तथा ऑटोमेटिक सिगनल व्यवस्था

### 5.1 पारामीटर रंगीन बत्ती, लेड तथा ऑटोमेटिक सिगनल

रंगीन बत्ती सिगनल	व्यास, सामग्री तथा	T	नॉर्मल फोकस
युनिट एसेसरीज	रंग	·	लंबाई/लंबाई
मुख्य चालू सिगनल	140 मिल्लीमीटर,	बाहरी स्टेप	13
(अंदर का लेंस)	ग्लास/पोली कारबोनेट		मिल्लीमीटर
	तथा लाल/हरा/पीला		
मुख्य चालू सिगनल	213 मिल्लीमीटर,	इन साइड	102
(बाहर का लेंस)	ग्लास/ पोलीकारबोनेट	स्टेप	मिल्लीमीटर
मार्ग संकेत अंदर	तथा साफ		
मार्ग संकेतक जंक्शन	92 मिल्लीमीटर,	बाहरी से	16
टाइप (बाहरी लेंस)	ग्लास/ पोलीकारबोनेट	स्टेपड	मिल्लीमीटर
	तथा उजला लूनर		
शंट सिगनल	101 मिल्लीमीटर,	अंदर से स्टेप्ड	
(बाहरी लेंस)	ग्लास/ पोलीकारबोनेट		
	तथा साफ		
शंट सिगनल	101 मिल्लीमीटर,	बाहरी स्टेप	मीटर, 4.5
(अंदर लेंस)	ग्लास/ पोलीकारबोनेट		मीटर
	तथा उजला लूनर		
रंगीन बत्ती	160 मिल्लीमीटर		
सिगनल आधार	व्यास, कच्चा लोहा		
रंगीन बत्ती सिगनल	कच्चा लोहा/फाइबर		
यूनिट			
चार संकेती	लंबाई x चौडाई 1.905	मीटर (खंभा पर	1.80 मीटर) x
	0.45 मीटर लगभग		
तीन संकेती	लंबाई x चौडाई 1.590	मीटर (खंभा पर	1.51 मीटर) x
	0.45 मीटर लगभग		
दो संकेती	लंबाई x चौडाई 1.280	मीटर (खंभा पर	1.18 मीटर) x
	0.45 मीटर लगभग		
सीढी	चौडाई 25 सेंटीमीटर अ	धिकतम	

## रंगीन प्रकाश और स्वाचलित सिगनल

### 5.2 सिगनल लैम्प

	पिन, पोल व	म्ख्य	सहायक	लैम्प का	
संदर्भ	फिलामेंट व	फिलामेंट	फिलामेंट	जीवनका	टिप्पणी
	अन्य	रेटिंग	रेटिंग	ਕ	
	दो, पिन, दो				
एसएल 5	पोल, व	12वोल्ट			इंडिकेशन
रसरल उ	एकहरी	/4वाट			राज्याराण
	फिलामेंट				
	तीन पिन,	12वोल्ट		1000	ऑफ आस्पेक्ट
एसएल 18	दोहरी पोल व	/24वाट		घंटा	(केसकेडेड सर्किट)
	एक फिलामेंट	72 1910		401	,
	तीन पिन,	12वोल्ट	। 16वोल्ट	1000	ऑफ आस्पेक्ट
एसएल 17	दोहरी पोल व	/6वाट	/12वाट	घंटा	(केसकेडेड रहित
	दोहरी				सर्किट)
एसएल 21	फिलामेंट	12वोल्ट	16वोल्ट	1000	ऑन अस्पेक्ट
		/24वाट	/12वाट	घंटा	केवल
	तीन पिन,			1000	जंक्शन प्रकार
एसएल 33	दोहरी पोल वं	110वोल्ट	25वाट	घंटा	रूट संकेतक
	एक फिलामेंट				
एसएल 35ए		12वोल्ट	12वोल्ट	1000	तीन पोल, दोहरी
	तीन	/24वाट	/24वाट	घंटा	फिलामेंट लैम्प
एसएल 35	पिन,तीन	12वोल्ट	12वोल्ट	5000	सी.एल.एस ऑन
एएल अधिक	पोल व दोहरी	/24वाट	/24वाट	घंटा	आस्पेक्ट
जीवन काल	फिलामेंट				•
एसएल 35		12वोल्ट	12वोल्ट	1000	सी.एल.एस
बी		/33वाट	/33वाट	घंटा	,

एसएल 35					
बी एल		12वोल्ट	12वोल्ट	5000	सी.एल.एस ऑन
अधिक		/33वाट	/33वाट	घंटा	आस्पेक्ट
जीवन काल					
एसएल 65	दो पिन, दोहरी पोल व एक फिलामेंट	60वोल्ट /25वाट		1000 ਬਂਟ <u>ਾ</u>	शंट सिगनल श्रेणी वाईरिंग
लैम्प ग्लोवोल्ट	2.3 वोल्ट	लैम्प टर्मिनल	न वोल्टेज	''	10.8 वोल्ट अथवा त लैम्प रेटेड
फ्युज रेटिंग	एम्पियर, 11	0/12 आस्पेक्ट	ट नियंत्रित स	नर्किट के लि	नेए 0.63A
सिगनल ट्रासफार्मर रेटिंग व भार रहित धारा	110/12V 40V 15mA से अधिक नहीं रहना	प्राइमरी टेपिंग	ਿ 0 ਕ 110	ਕ 1	ण्डरी टेपिंग 0,0.5 वोल्ट और 13, व 16 वोल्ट्स

# 5.3 एल.ई.डी. सिगनल का पारामीटर (सनार्थी का बना हुआ)

संदर्भ व पारामीटर	मुख्य सिगनल	कॉलिंग ऑन	रूट	शंट लाईटिंग
		सिगनल	लाइटिंग	यूनिट
			सिगनल	
धारा रेगुलेटर के इनपुट	110 वोल्ट <u>+</u>	110 वोल्ट <u>+</u>	110 वोल्ट	110 वोल्ट <u>+</u>
टर्मिनल पर रेटेड	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत	<u>+</u>	710 पाल्ट <u>+</u> 20 प्रतिशत
वोल्टेज	25 श्रातरात	אומאומ (25	20प्रतिशत	20 श्रातरात
	125 मिली.एम्पी.	125		
110 वोल्ट ए.सी. के	(प्रस्तावित140	ाटउ मिली.एम्पी.	25	55
लिए धारा रेगुलेटर के	मिली.एम्पी.)	+10 प्रतिशत	मिली.एम्पी.	मिली.एम्पी. <u>+</u>
इनपुट टर्मिनल पर	+10 प्रतिशत,	-20 प्रतिशत	<u>+</u> 5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
धारा	- 20 प्रतिशत	(rms)	(rms)	(rms)
	(rms)	(11115)		

नोट		किसी भी आस्पेक्ट का कुल धारा 125 मि.एम. के आसपास					
लिए धारा रेगुलेटर के		(प्रस्तावि मिली.एव	वेत 25 म्पी.)10 शत, -	0 प्रतिश	ात,	23 ਸਿਕੀ.एम्पी. <u>+</u> 5 प्रतिशत	50 ਸਿਕੀ.एम्पੀ. <u>+</u> 5 प्रतिशत
			सं0 2003 DSO/SP इ.सी.आ			) दिनांक २६ जुन- 4	6.03.04)
इ.सी.आर. के	तैयारी		₹.	एल.ई.इ	डी. सिंग	नल के साथ 3	भौचित्य
साथ एल.ई.डी. सिगनल	ए.बी.बी प्रज्ज्विल एल.ई.डी. के लिए		धातु से धातु	हाँ	हाँ		
	सिमेन्स प्रज्वलित एल.ई.डी. के लिए		ऑफ धातु से धातु के लिए	हाँ	हाँ		
	सी.जी.एल हाइट्रोनिक प्रज्वलित एल.ई.डी. के लिए	स	ऑन धातु से कार्बन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	नामांकित एल.ई.डी. इ.सी.आर		एल.ई.डी . ए.सी	LED ' धारा /	सिगनल	108/72 m	ट 4F/4B, पीक

		RDSO वर्णित STS/E/RELAY/ <b>DC</b> lit		
	एल. <b>ई</b> .डी			
		प्रतिरोध 75 ओम		
_	1. मुख्य आसपेक्ट का मतलब एक एल.ई.डी. सिगनल यूनिट, एक धारा			
	रेगुलेटर और एक स्वास्थ्य मॉनिटरिंग यूनिट			
	2. प्रत्येक आठा धारा रेगुलेटर के साथ एक अतिरिक्त धारा रेगुलेटर हो ।			
	3. वारंटी - सभी प्रकार एल.ई.डी. सिगनल, करंट रेग्लेटर और हेल्थ			
	<ol> <li>ए.सी</li> <li>मुख्य आसपेक्ट का मत रेगुलेटर और एक स्वास्थ्य</li> <li>प्रत्येक आठा धारा रेगुले</li> </ol>	न्तब एक एल.ई.डी. सिगनल यूनिट, एक धा मॉनिटरिंग यूनिट टर के साथ एक अतिरिक्त धारा रेगुलेटर ह		

मॉनिटरिंग यूनिट के लिए सप्लायर ने 60 महीनों तक वारंटी देनी चाहए।

### <u>इम्युनिटी लेबल</u>

- डी.सी. एल.ई.डी. 300 वोल्ट ए.सी. तक
- ए.सी. एल.ई.डी. 60 वोल्ट ए.सी. तक

रिले इन्टरलॉकिंग (ब्रिटिश)

# अध्याय-6 : रिले इंटरलॉकिंग

#### 6.1 रिले का नामकरण

क्र.	नामकरण	विवरण	टिप्पणी / कार्य
सं.			
1	एस एम आर/	स्टेशन मास्टर	प्राधिकृत कार्य
ľ	एस एम सी आर	(नियंत्रित) रिले	(कार्य करने का अधिकार देना)
2	टी एस आर	रेल पथ स्टिक	एक सिगनल एक गाड़ी
_	टा एस जार	रिले	
		सिगनल	पीआई/आरआरई में सिगनल
3	आर आर	घुण्डी/स्विच रिवर्स	टेक ऑफ करने के लिए
		रिले	
		रूट चुनाव /प्रवेश	आर आर आई में रूट सही क्रम
4	एल आर	रिले	में तथा सिगनल ऑफ करने के
			लिए
E	T T 3HT	मार्ग जांच रिले	जब पिकअप होता है सही रूट
5	यु सी आर		सेट को सुनिश्चित करता है।
		कॉलिंग ऑन मार्ग	कॉलिंग ऑन सिगनल के लिए
6	सी ओ यु सी आर	जांच रिले	जब पिकअप हो सही रूट सेट
			को सुनिश्चित करता है।
		पीला/दोहरी पीला /	सिगनल को ऑफ होने का
7	एच आर/ एच एच	हरा के लिए	आदेश देता है।
/	आर/ डी आर	सिगनल नियंत्रित	
		रिले	
	T 17 207/	रूट के लिए	रूट लैम्प को जलने का आदेश
8	यु एच आर/	सिगनल नियंत्रित	प्रदान करता है।
	यु आर1 2 3	रिले	
	एच पी आर / एच	सिगनल नियंत्रित	आरइ कटिंग के लिए निर्धारित
9	एच पी आर /डी पी	रिले का पुनरार्वतक	स्थान में उपयोग होता है।
	आर	रिले	

豖.	नामकरण	विवरण	टिप्पणी / कार्य
सं.			
10	आर ई सी आर /एच ई सी आर/डी ई सी आर /यु ई सी आर	/हरा/रूट के लिए	जबिपकअप होता है सिगनल यूनिट पर सम्बन्धित लैम्प जलना सुनिश्चित करता है।
11	ए एस आर / ए एल एस आर	पहुंच पाशन स्टिक रिले	जब पिकअप हो,रूट स्वतंत्रात (रिलीज) होता है जब ड्राप हो, रूट पाशन होता है।
12	ओ वी एस आर	अति व्यापी स्टिक रिले	जब ड्रॉप हो कांटा को अतिव्यापी में पाशन करता है।
13	यू वाई आर 1 2 3	अनुक्रम रूट निर्मुक्ति रिले	गाड़ी आने की दिशा को सिद्ध करता है।
14	टी एल एस आर	रेलपथ बायी स्टिक रिले	आर आर आइ में खण्डित रूट निर्मुक्ति का उपयोग बायी और भ्रमण के लिए किया जाता है।
15	टी आर एस आर	रेलपथ दायीं स्टिक रिले	आर आर आइ में खण्डित रूट निर्मुक्ति का उपयोग दायीं और भ्रमण के लिए किया जाता है।
16	जी एन आर	सिगनल बटन रिले	सिगनल बटन दबाने पर पिकअप होता है।
17	यू एन आर	रूट बटन रिले	रूट बटन दबाने पर पिकअप होता है।
18	डब्ल्यू एन आर	कांटा बटन रिले	कांटा बटन दबाने पर पिकअप होता है।
19	सीएच1आर / सीएच2आर	क्रैंक हैंडल बटन रिले	क्रैंक हैंडल बटन दबाने पर पिकअप होता है।
20	जेड1 एन आर/ जेड 2 एन आर	साइडिंग नियंत्रित बटन रिले	साइडिंग नियंत्रित बटन दबाने पर पिकअप होता है।

豖.	नामकरण	विवरण	टिप्पणी / कार्य
सं.			
21	डब्ल्यू डब्ल्यू एन आर	कांटा साम्हिक बटन रिले (नॉर्मल)	नॉर्मल ऑपरेशन के लिए कांटा बटन के साथ दबाएं।
22	डब्ल्यू डब्ल्यू आर आर	कांटा सामुहिक बटन रिले (रिवर्स)	रिवर्स ऑपरेशन के लिए कांटा बटन के साथ दबाएं
23	जी एन सी आर	सभी सिगनल बटन नॉर्मल रिले	कोई भी सिगनल बटन दबाने पर ड्राप होता है।
24	यु एन सी आर	सभी रूट बटन नॉर्मल रिले	कोई भी रूट बटन दबाने पर ड्राप होता है।
25	डब्ल्यू एन सी आर	सभी कांटा बटन नॉर्मल रिले	कोई भी कांटा बटन दबाने पर ड्रॉप होता है।
26	जेड एन सी आर	विविध प्रकार बटन नॉर्मल रिले	क्रैंक हैंडल, हैंडिल नियंत्रण आदि
27	एन एन सी आर	सभी पैनल बटन नॉर्मल रिले	ड्राप, जब कोई पैनल बटन चिपक जाता है।
28	एन एन सी वाई एन आर	बटन स्टिकअप स्वीकृति रिले	बजर रोकने के लिए
29	जी एक्स जे आर	सिगनल लैम्प प्रमाणित रिले	सभी सिगनल का जलना जांचता है
30	डब्ल्यू एक्स जे आर	कांटा संकेत सुनिश्चित रिले	कांटा संकेत सही रहना जांचता है
31	जीएक्सवाई एनआर	लैम्प असफल स्वीकृति बटन रिले	बजर बंद करने में सहायता करता है
32	डब्ल्यूएक्सवाई एनआर	कांटा संकेत असफल स्वीकृति बटन रिले	बजर बंद करने में सहायता करता है
33	जी ई सी आर	सिगनल आस्पेक्ट जांच /सुनिश्चित	सिगनल कोई आस्पेक्ट बिना नहीं है।

क्र.	नामकरण	विवरण	टिप्पणी / कार्य
सं.			
		रिले	
		सिगनल मुख्य	मुख्य फिलामेंट जलना
34	एम ई सी आर	फिलामेंट सिद्ध	निर्धारित करता है
		रिले	
25	<b>3</b> 11 211.	कांटा पाशन रिले	ड्रॉप स्थिति में कांटा को पाशन
35	डब्ल्यू एल आर	काटा पारान रिल	करता है।
36	डब्ल्यू एन आर/	कांटा नॉर्मल/रिवर्स	कांटा नियंत्रण सर्किट में प्रथम
30	डब्ल्यू आर आर	नियंत्रित रिले	रिले जो पिक अप होता है
		कांटा समय	कांटा मोटर को डी.सी. 110
37	डब्ल्यू जे आर	काटा समय नियंत्रात रिले	वोल्ट सप्लाई का समय
		ानयत्रात ।रल	नियंत्रित करता है।
38	п <del>а</del> п эпт	विशेष रिले	कांटा मोटर को डी.सी. 110
36	एक्स आर	विराप रिल	वोल्ट नियंत्रित करता है।
39	एन डब्ल्यू आर/	नॉर्मल/रिवर्स कांटा	कांटा ऑपरेशन के लिए अंतिम
39	आर डब्ल्यू आर	आपरेटिंग रिले	रिले
40	एन डब्ल्यू पी आर/	पुनरार्वक रिले	कॉटा ऑपरेशन के लिए अंतिम
40	आर डब्ल्यू पी आर		रिले
41	एन डब्लू सी आर/	कांटा सम्पर्क रिले	कांटा मोटर को 110 वोल्ट
41	आर डब्ल्यू सी आर	(नॉर्मल/रिवर्स)	डी.सी. स्विच करता है।
42	गन रहन्य के भग	नॉर्मल कांटा संकेत	पिकअप, जब कांटा नॉर्मल में
42	एन डब्ल्यू के आर	रिले	सेट और पाशन हो
43	आर डब्ल्यू के आर	रिवर्स कांटा संकेत	पिकअप होता है, जब कांटा
75	311( 30( 9, 4) 311(	रिले	रिवर्स में सेट और पाशन हो
	गन रहन्य गम थार/	नॉर्मल /रिवर्स	संकेत स्टिक रिले
44	एन डब्ल्यू एस आर/	कांटा संकेत स्टिक	
	आर डब्ल्यू एस आर	रिले	
	एन डब्ल्यू के एल	नॉर्मल और रिवर्स	संकेत स्टिक रिले, सिद्ध करता
45	आर/ आर डब्ल्यू के	कांटा संकेत स्टिक	है सभी नियंत्रित रिले डाउन है।
	एल आर	रिले	

क्र.	नामकरण	विवरण	टिप्पणी / कार्य
सं.			
46	एन सी आर/ आर सी आर	कांटा नॉर्मल /रिवर्स नियंत्रित रिले	स्विच नियंत्रित रिले
47	ई जी जी एन आर	आपात (समूह) सिगनल निरसन बटन रिले	सिगनल को ऑन करने के लिए उपयोग किया जाता है
48	ठजीसीआर	आपात सिगनल निरसन रिले	सिगनल को ऑन करने के लिए उपयोग किया जाता है
49	ई यु यु वाई एन आर	आपात रूट निरसन बटन रिले	रूट निर्मुक्ति के लिए उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है
50	ई यु वाई आर आर	आपात रूट निरसन प्रवेश रिले	टाइमर सर्किट आरम्भ करने के लिए उपयोग किया जाता है
51	ई डब्ल्यू एन आर	आपात कांटा ऑपरेशन बटन रिले	कांटा ऑपरेशन, रेलपथ सर्किट असपफल होने की स्थिति में ।
52	पी ओ आर	पॉवर ऑन रिले	इनकमिंग ए.सी. 230 वोल्ट की सत्यनिष्ठा सिद्ध करता है।
53	एल बी आर	न्यूनतम वोल्टेज रिले	ए.सी. 230 वोल्ट से कम होने पर ड्रॉप करता है।
54	एस एल आर	पॉवर ऑन स्वीकृति रिले	बजर को दबाने/रोकने के लिए उपयोग किया जाता है
55	ਟੀ एच ਟੀ/ई जੇ / ई ਟੀ	टाइमर रिले (यांत्रिक, ताप, इलेक्ट्रानिक)	निरसन ऑपरेश के समय टाईम रिले सुनिश्चित करता।
56	जेएसआर	समय स्टिक रिले	गर्म संपर्क के साथ पिकअप ।

क्र.	नामकरण	विवरण	टिप्पणी / कार्य
सं.			
57	जेआर	टाईमर रिले	शुस्त सम्पर्क बनने के साथ पिकअप
58	जेएसएलआर	टाइमर स्टिक पाशन रिले	समय का आरम्भ
59	एनजेपीआर	नॉर्मल टाईमर ऑउट सुनिश्चित रिले	120 सेकेण्ड के बाद पिकअप
60	आरजेपीआर	रिवर्स समय सिद्ध रिले	सिद्ध करता है जेएसएलआर व एनजेपीआर ड्रॉप है।
61	सीएचएलआर	क्रैंक हैंडल पाशन रिले	क्रैंक हैंडल अन्दर में सिद्ध करता है।
62	सीएचएनआर	क्रैंक हैंडल नॉर्मल रिले	क्रैंक हैंडल 'एन' पर नियंत्रण को मिलॉकर सिद्ध करता है।
63	सी एच (आइएन) पी आर	क्रैंक हैंडल (अन्दर) सिद्ध रिले	सिद्ध करता है क्रैंक हैंडल अन्दर में है।
64	सी एच वाई एन आर टी	क्रैंक हैंडल खांचा रिले (प्रेषण)	क्रैंक हैंडल खांचा भेजने को सूचित करता है।
65	सी एच वाई आर आर आर	क्रैंक हैंडल खांचा रिले (ग्रहण)	क्रैंक हैंडल खांचा प्राप्त करने को सूचित करता है।
66	साइडिंग	साइडिंग नॉर्मल निर्धारित रिले	साइडिंग नॉर्मल स्थिति पर सिद्ध करता है।
67	एल एक्स पी आर	समपार सिद्धि रिले	समपार बन्द सिद्ध करता है।
68	एल एक्स एन आर	समपार नॉर्मल रिले	समपार नॉर्मल नियंत्रण में सिद्ध करता है।
69	एल एक्स (आइ एन) पीआर	समपार चाभी अन्दर सिद्धी रिले	समपार नॉर्मल नियंत्रण एंव चाबी अन्दर में सिद्ध करता है। बाहरी लोकेशन में उपयोग करता है।

# 6.2 आरआरआइ में रिले का उपयोग (पद्धति-।।)

क्र.सं.	रिले सर्किट	विवरण
1	सी आर	जांच रिले
2	एन आर	नॉर्मल रिले
3	टआरआर	रिवर्स रिले
4	(आर) यु आर	दायीं मार्ग रिले
5	(एल) यु आर	बायीं मार्ग रिले
6	(आर)ओ एच आर	दायीं अतिव्यापी धारण रिले
7	(एल)ओ एच आर	बायीं अतिव्यापी धारण रिले
8	(आर)ओ सी आर	दायीं अतिव्यापी जांच रिले (मुख्य सिगनल के लिए)
9	(एल)ओ सी आर	बायीं अतिव्यापी जांच रिले (मुख्य सिगनल के लिए)
10	(एल)जेड आर	विशेष रिले (दायी) मुख्य सिगनल के लिए
11	(एल) जेड आर	विशेष रिले (बायीं) मुख्य सिगनल के लिए

• रिले नॉर्मलतः पिकअप स्थिति में (पद्धति-।। द. रेल, द.म. रेल में उपलबध है )

#### 6.3 रिले का विवरण

क्र.	सर्किट का	सिद्ध करने के लिए आवश्यक शर्ते
सं.	विवरण	
1	SMCR/SMR	SM's चाभी को नॉर्मल स्थिति में घुमाने पर
2	TSR	नियंत्रित TPR↑, घुंडी (N), RR↓, HR↓, ASR↑.
3	RR	SMCR↑, घुंडी (R), विरोधी RRs ↓
4	ı D	SMCR↑, मार्ग बटन दबाया, सिगनल घुंडी रिवर्स अथवा बटन
4	LR	दबाने पर, विरोधी LRs↓, स्टिक रास्ता देने पर
5	NNR	सम्बंधित↓ NRR, सम्बंधित↓ ALSR, स्टिक पाथ निर्धारित
6	NDD	विरोधी NNRs ↑, UNR↑, GNRR ↑, EGGNR↓, UYR↓,
6	NRR	स्टिक पाथ निर्धारित
7	LICD	CHLRs↑, विरोधी ASRs↑ , विरोधी UCRs↓, NWKRs/
7	UCR	RWKRs ↑, RR↑, दोहरी कटिंग, क्रॉस सुरक्षा
		सिगनल नियंत्रण रिले HR↓, DR ↓, Off ECRs↓, UCR↓,
0	ACD	RR↓, घुंटी (N) , बैक पाशन TPRs ↑, UYRs ↑/
8	ASR	(JSLR↑,NJPR ↑)/रेल आगमन TPRs ↑, TSR ↑, स्टिक
		रास्ता देने पर
9	OVSR	निकट सिगनल ASR ↑,बर्थिंग TPR ↑, स्टिक रास्ता अथवा
9	OVSK	120 सेकण्ड के बाद टाईमर निर्मुक्तिए
		CHLRs↑, UYRs↓ JSLR↓, RJPR↑, LXPR↑, विराधी
		ASRs↑, विरोधी UCRs↓, NWKR/RWKRs↑,सम्बन्धित,
10	HR	RR↑, UCR↑, ASR↓, TSR↑, पिछला पर्दा TPRs↑, बर्थिंग
		TPRs↑,अति व्यापी TPRs↑, GECR↑, साइडिंग NPR↑, क्रॉस
		सुरक्षा, दोहरी कटिंग
11	DR	HR↑, DR & DECR आगे सिगनल पिकअप↑
12	GECR	RECR ↑/ HECR ↑/ DECR ↑
13	GNR	SMCR↑, संबंधित सिगनल बटन दबाए, विरोधी GNR ↓.
13	(GNRR)	SIVICK  , संयोधत ।संगंगल बंदन द्वार, विरोधा GIVK ↓.
14	UNR	SMCR↑. संबंधित मार्ग बटन दबाए, विरोधी UNR ↓.
15	\M/D	SMCR↑, कांटा बटन दबाए,
15	WR	विरोधी WR J.

16	16 WLR	संबंधित ASRs ↑, OVSRs ↑, रेलपथ पाशन TPRs ↑,
10		CHLR↑, स्टिक रास्ता
17	NLR	NRR↑, WNR ↓, RLR ↓ धीरे-धीरे निमुक्ति
18	RLR	NRR↑, WRR↓,NLR ↓, धीरे-धीरे निमुर्क्ति
19	10 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	NLR ↑, SMCR↑, कांटा क्षेत्र TPRs ↑, EW(N/R)CR↓,
19 WNR	WLR↑, WR ↓, EWNR↓, WRR↓.	
20	WDD	RLR ↑, SMCR↑, कांटा क्षेत्र TPRs ↑, EW(N/R)CR ↓,
20 WRR	WLR↑,WR↓, EWNR↓, WNR ↓.	
21	CHLR	क्रैंक हैंडल चाभी अन्दर में घड़ी की दिशाएं दबाएं और घुमाएं

\*\*\*\*\*\*

# अध्याय-7: रिले इन्टरलॉकिंग सीमेन्स प्रकार का)

### 7.1 रिले का विवरण (कांटा संकेत रिले)

क्र.	रिले	प्रतिरोध	कार्यकारी धारा
स.			
1	डब्ल्यूकेआर 1	1840 ओम	28 मिली.एम्पी.
2	डब्ल्यूकेआर 2	52.3 ओम	186 मिली.एम्पी.
3	डब्ल्यूकेआर 3	1340 (पहले क्वायल) ओम	47 मिली.एम्पी.

## 7.2 कांटा नॉर्मल समूह रिले पिकअप विभिन्न स्थिति में

क्र.	~~ <b>x</b>	कांटा नॉर्मल समूह रिले पिकअप
स.	शर्ते	स्थिति में
1	कांटा नॉर्मल स्थिति में	डब्ल्यू(एन)आर, (एन)डब्ल्यूएलआर,
•		डब्ल्यूके आर 1
2	कांटा रिवर्स स्थिति में	डब्ल्यू(एन)आर, (आर)डब्ल्यूएलआर,
		डब्ल्यूके आर 1
	कांटा बटन को रिवर्स ऑपरेशन के	डब्ल्यू(आर)आर, (आर)डब्ल्यूएलआर,
3	लिए दबाएं	डब्ल्यूकेआर 2, जेड1डब्ल्यूआर 1
		जेड1आरडब्ल्यूआर1, डब्ल्यूजेआर
	कांटा बटन को रिवर्स ऑपरेशन के	डब्ल्यू(आर)आर, (आर)डब्ल्यूएलआर
4	लिए दबाएं और निमुक्तिं करें	,डब्ल्यूकेआर 2 ,डब्ल्यूजेआर,
		डब्ल्यूआर
	रिवर्स ऑपरेशन के लिए	डब्ल्यू(आर)आर, (आर)डब्ल्यूएलआर ,
5		डब्ल्यूके आर 2
	कांटा को सेट और पाशन करें रिवर्स	डब्ल्यू(एन)आर, (आर)डब्ल्यूएलआर,
6	स्थिति में	डब्ल्यूके आर 1
	नॉर्मल ऑपरेशन के लिए कांटा बटन	डब्ल्यू(आर)आर, (एन)डब्ल्यूएलआर,
7	को दबाएं	जेड1डब्ल्यूआर1,जेड1एन डब्ल्यूआर1,
		डब्ल्यूजेआर

	नॉर्मल ऑपरेशन के लिए कांटा बटन	डब्ल्यू(आर)आर, (एन)डब्ल्यूएलआर,
8	को दबाए और निमुक्ति करें	डब्ल्यूकेआर 2 ,डब्ल्यूजेआर, डब्ल्यूआर
	नॉर्मल ऑपरेशन के लिए कांटा बटन	डब्ल्यू(आर)आर, (एन)डब्ल्यूएलआर,
9		डब्ल्यूके आर 2
	नॉर्मल स्थिति में कांटा व्यवस्थित	डब्ल्यू(एन)आर, (एन)डब्ल्यूएलआर,
10	और पाशन हो	डब्ल्यूके आर 1
11	केबल त्रुटि कांटा के नॉर्मल स्थिति	डब्ल्यू(एन)आर, (एन)डब्ल्यूएलआर,
	में	डब्ल्यूके आर 2
12	केवल त्रुटि कांटा के रिवर्स स्थिति में	डब्ल्यू(एन)आर, (आर)डब्ल्यूएलआर,
		डब्ल्यूके आर 2
	कांटा के नॉर्मल स्थिति मे	Zeen(112)211 /112/Zeen112111
13	डब्ल्यूकेआर 1 सर्किट का अलगाव	डब्ल्यू(एन)आर, (एन)डब्ल्यूएलआर
	कांटा के रिवर्स स्थिति में	
14	डब्ल्यूकेआर 1 सर्किट में	डब्ल्यू(एन)आर, (आर)डब्ल्यूएलआर
	पृथक्कीकरण	
	कांटा के नॉर्मल स्थिति में बी60	टब्ला(पन)भग (पन)टब्लापनभग
15	वोल्ट बाहरी फ्यूज बुझाना	डब्ल्यू(एन)आर, (एन)डब्ल्यूएलआर
16	कांटा के रिवर्स स्थिति में बी60	टब्ला(पन)भग (भग्न)टब्लाप्यभग
10	वोल्ट बाहरी फ्यूज बुझाना ।	डब्ल्यू(एन)आर , (आर)डब्ल्यूएलआर

# 7.3 रिले पिकअप स्थिति में (सिगनल समूह) दो ऑस्पेक्ट

क्र स.	विभिन्न शर्ते	रिले सिगनल समुह में पिकअप	
		स्थिति में (दो ऑस्पेक्ट)	
1	सिगनल खंभा लाल ऑस्पेक्ट प्रदर्शित कर रहा है।	आरईसीआर ,आरईसीपीआर	
2	लाल बल्ब फ्यूज हो गया है।		
3	सिगनल व मार्ग बटन दबाएं	आरईसीआर ,आरईसीपीआर, जीएनआर , जीएलएसआर	
4	सिगनल व मार्ग बटन दबाने के बाद निमुक्ति	जीआर1, जीपीआर1, जीआर2, एचईसीआर ,एचईसीपीआर	
5	सिगनल व मार्ग बटन दबाने के बाद निमुक्ति करें लेकिन हरा बल्ब फ्यूज हो गया।	जीआर1, जीपीआर1, जीआर2, आरईसीआर ,आरईसीपीआर	
6	सिगनल व मार्ग बटन दबाने के बाद निमुक्ति हुआ लेकिन बल्ब फ्यूज तथा लाल बल्ब भी फ्यूज (सिगनल खंभा ब्लैंक हो गया, जब सिगनल के क्लियर करने के बाद)	जीआर1, जीपीआर1, जीआर2,	

## 7.4 रिले सिगनल समूह पिकअप स्थिति में (तीन आस्पेक्ट में)

क्र. स.	विभिन्न शर्तें	रिले सिगनल समूह पिकअप
		स्थिति में (तीन आस्पेक्ट में)
1	सिगनल खंभा लाल ऑस्पेक्ट प्रदर्शित कर रहा है।	आरईसीआर ,आरईसीपीआर
2	लाल बत्ती फ्यूज हो गया।	आरईसीआर ,आरईसीपीआर
3	सिगनल व मार्ग बटन दबाकर	आरईसीआर ,आरईसीपीआर
4	सिगनल व <b>मार्ग बटन दबाने</b> क बाद निमुक्ति (पीला ऑस्पेक्ट के लिए सिगनल क्लियर कर दिया गया है)	जीआर1, जीपीआर1, जीआर2, एचईसीआर ,एचईसीपीआर

5	सिगनल व मार्ग बटन दबाने के बाद निमुक्ति हुआ लेकिन हरा बत्ती का बल्ब प्यूज हो	जीआर1, जीपीआर1, जीआर2, आरईसीआर ,आरईसीपीआर
6	सिगनल व मार्ग बटन दबाने के बाद निमुक्ति हो लेकिन हरा लैम्प तथा लाल लैम्प का बल्ब भी फ्यूज हो गया हो (सिगनल खंभा क्लियर करने के बाद)	जीआर1, जीपीआर1, जीआर2,
7	हरा ऑस्पेक्ट के लिए साफ	जीआर1, जीपीआर1, जीआर2, डीईसीआर ,डीईसीपीआर
8	सिगनल हरा ऑस्पेक्ट के लिए साफ हो लेकिन हरा बल्ब फ्यूज और पीला ऑस्पेक्ट जला हो ।	
9	सिगन हरा ऑस्पेक्ट के लिए साफ हो लेकिन हरा और पीला दोनों बल्ब फ्यूज हो ।	
10	सिगनल हरा आस्पेक्ट के लिए साफ हो लेकिन हरा, पीला व लाल बल्व फ्यूज हो (सिगनल क्लियर होने के बाद सिगनल खंभा ब्लैंक)	

# 7.5 रिले पिक अप स्थिति में : मार्ग नॉर्मल समूह

<b>.</b> T	विभिन्न शर्ते	पिकअप स्थिति में : मार्ग
क्र. स.	विभिन्न रात	माइनर समूह
	उप मार्ग नॉर्मल है	एयु(एन)एस, बीयु(एन)एस,
1		यु(एन)एलआर,
	सिगनल बटन व मार्ग बटन को सीधे	एयु(आर)एस, बीयु(एन)एस,
2	मार्ग खण्ड के लिए दबाए	यु(एन)एलआर,एडीयुसीआर,
		युडीकेआर

	सिगनल व मार्ग बटन को दबाने के बाद	एयु(आर)एस, बीयु(एन)एस,
3	निमुक्ति करें सीधे मार्ग खण्ड के लिए	यु(आर)एलआर, एडीयुसीआर ,
		युडीकेआर
	सिधे मार्ग खण्ड के लिए गाड़ी के आने	एयु(एन)एस, बीयु(एन)एस,
4	के बाद	यु(एन)एलआर,
	77 VIQ	
	सिगनल व मार्ग बटन को दबाए	एयु(एन)एस, बीयु(आर)एस,
5	विगमन मार्ग खण्ड के लिए	यु(एन)एलआर, एडीयुसीआर,
		युडीकेआर
	सिगनल बटन व मार्ग बटन को दबाने	एयु(एन)एस, बीयु(आर)एस,
6	के बाद निमुक्ति करें प्रथम विगमन	यु(आर)एलआर,एडीयुसीआर,
	मार्ग खण्ड के लिए।	युडीकेआर
	गाड़ी के आने के बाद प्रथम विगमन	एयु(एन)एस, बीयु(एन)एस,
7	मार्ग खण्ड के लिए	यु(एन)एलआर,
	सिगनल बटन व मार्ग बटन को दबाएं	एयु(एन)एस, बीयु(एन)एस,
8	दूसरे विगमन मार्ग खण्ड के लिए	यु(एन)एलआर,
	सिगनल बटन व मार्ग बटन दबाने के	एयु(एन)एस, बीयु(एन)एस,
9	बाद निमुक्ति करें दूसरे विगमन मार्ग	_
	खण्ड के लिए	
	गाड़ी के आने के बाद दूसरे विगमन	एयु(एन)एस, बीयु(एन)एस,
10	मार्ग खण्ड के लिए ।	यु(एन)एलआर,


### 7.6 रिले जिसके लिए दिया गया है।

क्र. सं.	रिले	विवरण
1	जीएनआर	प्रत्येक सिगनल के लिए एक
2	युएनआर	प्रत्येग मार्ग के लिए एक
3	जीएनसीआर	सभी मुख्य एवं शंट सिगनल के लिए केवल एक
4	युएनसीआर	सभी मार्ग बटन के लिए केवल एक सहायता है
5	मुख्य जीएनपीआर	सभी मुख्य सिगनल के लिए केवल एक सहायता है
6	शंट जीएनसीआर	सभी शंट सिगनल के लिए केवल एक सहायता है
7	मुख्य जीजेडआर	सभी मुख्य सिगनल के लिए केवल एक सहायता है
8	शंट जीजेडआर	सभी शंट सिगनल के लिए केवल एक सहायता है
9	जेडडीयुसीआर	एक यार्ड के लिए केवल एक सहायता है
10	जेड1युआर	प्रत्येक उपमार्ग के लिए केवल एक सहायता है
11	जेडयु(आर)आर/ जेडयु (एन)आर	प्रत्येक बर्थिंग खंड के लिए एक सहायता है
12	जी(आर)एलआर	प्रत्येक बर्थिक खंड के लिए एक सहायता है
13	ओवीजेडयू2(आर)आर/ ओवीजेडयू2 (एन)आर	प्रत्येक अतिव्यापी के लिए एक सहायता है
14	यु(आर)एस/ यु(एन)एस	प्रत्येक मार्ग खंड के लिए एक सहायता है
15	युडीकेआर	प्रत्येक उप मार्ग के लिए एक सहायता है
16	डीयुसीआर	कांटा के साथ प्रत्येक मार्ग खंड के लिए एक सहायता है
17	यु(आर)एलआर/ यु (एन)एलआर	कांटा के साथ प्रत्येक उप मार्ग के लिए एक सहायता है

18	डब्ल्यूएन <b>आ</b> र	प्रत्येक कांटा के लिए एक सहायता है
19	डब्ल्यूएनसीआर	सभी कांटा के लिए केवल एक सहायता है
20	इजीजीएनआर	सभी मुख्य व शंट सिगनलों के लिए केवल एक सहायता है
21	डब्ल्यूडब्ल्यूएनआर	सभी कांटा के लिए केवल एक नॉर्मल रिले
22	इडब्ल्यूएनआर	सभी कांटा के लिए केवल एक एक नॉर्मल रिले सहायता है
23	इयुवाईएनआर	सभी उप मार्गों के लिए केवल एक सहायता है

### 7.7 के 50 रिले के आधार पट्टी का पिछला आकृति

### निचली रिले ऊपरी रिले



#### 7.8 रिले का लक्षण

क्रम सं	रिले का नाम	विवरण	
1	जेडयु(आर)आर	प्रत्येक दायाँ से बायाँ चक्कर के लिए एक	
2	जेडयु (एन)आर	प्रत्येक बायाँ से दायाँ चक्कर के लिए एक	
3	<del></del>	प्रत्येक सिगनल (मुख्य व शंट) सिगनल के क्लियर	
3	जेडडीयुसीआर	होने के लिए पिक अप होना चाहिए	
4	माला जीवेटभार	प्रत्येक मुख्य सिगनल के क्लियर होने के लिए पिक	
4	मुख्य जीजेडआर	अप होना चाहिए	
5	शंट जीजेडआर	प्रत्येक शंट सिगनल के क्लियर होने के लिए पिक अप	
3	राट जाजडजार	होना चाहिए	
6	मुख्य	किसी भी मुख्य सिगनल बटन के दबाने की स्थिति के	
जीएनपीआर		लिए साफ होना चाहिए	
7	शंट जीएनपीआर	किसी भी शंट सिगनल बटन के दबाने की स्थिति में	
/		क्लियर होना चाहिए।	

# अध्याय 8 : इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग

#### 8.1 अतिरेक

एकल हाईवेयर सॉफ्टवेयर के साथ	दोहरी हार्डवेयर हार्डवेयर अतिरेक	ट्रिपल मॉड्यूलर अतिरेक निरर्थक हार्डवेयर
अतिरेक.	2 प्रणाली के 2बाहर	3 प्रणाली के2 बाहर
माइक्रोलॉक II US &S	EBI LOCK 850 - बंबार्डियर परिवहन. AZD Praha	आल्सटॉम-SSI
VPI-महत्वपूर्ण	Simis एस -SIEMENS	Simis-W - SIEMENS
प्रसंस्करण इंटरलॉकिंग	ईआइ	
.आल्सटॉम -	SICAS S5 - SIEMENS ईआइ	
ASCV	ईएसए11 - आईआर -	SICAS - SIEMENS
-(SMARTLOK)-	AZD Praha	
आल्सटॉम.		
VHLC जीई परिवहन		ESTWL90 - ALCATEL

## 8.2 माइक्रोलॉक II हार्डवेयर का वर्णन

- (क) कार्ड फ़ाइल
- (ख) सीपीयू पीसीबी
- (ग) पावर की आपूर्ति पीसीबी

- (घ) महत्वपूर्ण इनपुट पीसीबी
- (च) महत्वपूर्ण इनपुट पीसीबी
- (छ) गैर महत्वपूर्ण इनपुट /आऊटपुट पीसीबी
- (ज) VCOR महत्वपूर्ण कट ऑफ रिले
- (झ) वाईरिंग हार्डवेयर

#### 8.3 संचार उपकरणों का इस्तेमाल

- (i) 422CFCR माइक्रोलॉक और निरर्थक मॉडेम के बीच इंटरफेस (OSD1250LC) के रूप में प्रयुक्त
- (ii) ओएसडी 1250 LC -निरर्थक बीच संचार माइक्रोलॉक II से माइक्रोलॉक II ऑप्टिकल मॉडेम2) ch ओएफसी(
- (iii) 485 (LDRC .-- RS 232से RS 422/485कनवर्टर सह अलगाने ऑपरेटर पीसी रखरखाव / पीसी Microloks के बीच प्रयुक्त).
- (iv) OSD136L -- Ring संरक्षण के बिना ऑप्टिकल मॉडेम माइक्रोलॉक ॥ से डेटा लॉगर से के बीच संचार के लिए प्रयुक्त.

सीपीयू कार्ड के सामने की ओर पर उपलब्ध विभिन्न संकेत बटन नीचे है:-

चित्र	लेबल	प्रयोजन	युक्ति
1,2	(कोई नहीं)	4 - अल्फा न्यूमेरिक	साइट विन्यास प्रोग्रामिंग पर
		प्रदर्शित करता है	मेनू और विकल्पों
3	ए, बी, सी, डी, ई	पीला एलईडी	serial लिंक की स्थिति के
			लिए आरक्षित
4	1,2,3,4,5,6,7,8	लाल एलईडी	अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में User
			परिभाषित
			जब जला, नॉर्मल प्रणाली
5	ऑनलाइन	ग्रीन एलईडी	ऑपरेशन को इंगित करता है
			(सफल निदान)

6	VPP ऑन	पीला एलईडी	जब जला, इंगित करता है फ्लैश +5 वोल्ट या +12 वोल्ट प्रोग्रामिंग वोल्टेज सक्षम(बोर्ड जम्पर माध्यम(
7	रीसेट	लाल एलईडी	जब जलाया इंगित करता है कि प्रणाली रीसेट मोड में है.
8	रीसेट	क्षणिक पुश बटन	जब दबाया, सीपीयू रीसेट करता है. इसके अलावा रीसेट मोड में सीपीयू को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है
9	मेनू एल आर -	3- स्थिति (केंद्र पर लौटें टॉगल स्विच)	मुख्य कार्यक्रम मेनू खोज करने के लिए आइटम प्रदर्शित करता है पर दिखाया गया है.
10	मेन् ऊपर -नीचे	3- स्थिति (केंद्र पर लौटें टॉगल स्विच)	मुख्य कार्यक्रम मेनू का चयन करने के लिए आइटम प्रदर्शित करता है पर दिखाया गया है.
11	समायोजित ऊपर और नीचे		विन्यास मान के माध्यम से cycle के लिए कार्रवाई स्विच के साथ चयनित.
12	कार्रवाई ACCEPT- REJECT	3 - स्थिति (केंद्र पर लौटें टॉगल स्विच)	इक्जीक्यूट या रद्द विन्यास मान समायोजित स्विच के साथ चुना गया है

# 8.4 विद्युत आपूर्ति पीसीबी:


कार्ड फ़ाइल बिजली की आपूर्ति मुद्रित सर्किट बोर्ड आऊटपुट *							
सिस्टम कार्ड फ़ाइल पीसीबी							
पीसीबी 12 वोल्ट							
आंतरिक सर्किट के लिए							
+12वोल्ट@1ऐम्पियर,	+12 वोल्ट ,400						
-12 वोल्ट @1ऐम्पियर	ओम Coil से						
	सिस्टम कार्ड फ़ाइल पीसीबी 12 वोल्ट आंतरिक सर्किट के लिए +12वोल्ट@1ऐम्पियर,						

पावर इनपुट से सिस्टम कार्ड फ़ाइल									
		मिन.	अधिकतम						
वोल्ट रेंज	नाममात्र वोल्टेज	सिस्टम	लहर	धारा					
	पाएटज	शुरू-up							
9.5 to	12 वोल्ट	11.5	0.5 वोल्ट	अनुरक्षण द्वारा निर्धारित					
16.5 वोल्ट	ाट वाल्ट डीसी	वोल्ट	0.5 वाल्ट पी-पी	(सिंगनल लैंप की संख्या, कैब वाहक आवृत्ति आदि)					
डीसी	5141	डीसी	41-41						

# 8.5 अनुप्रयोग कार्यक्रम में प्रयोग चिहन

*	शृंखता					
+	समांतर					
(	समानांतर पथ के शुरू					
)	समानांतर पथ के अंत					
~	बैक कांटैक्ट					
,	बीआईटी पृथक्करण					
;	End of Statement / Section के अंत					

बूलियन समीकरण सर्किट के रूपांतरण का उदाहरण



#### 8.6 आवश्यकताएँ

इंटरलॉकिंग योजना स्वीकृत (ख)स्वीकृत पैनल सामने / आरेख (ग)चयन तालिका.

## 8.7 कार्ड फाइल मदर बोर्ड के किइंग प्लग का निर्धारित स्थान : MLK

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड	किइंग प्लग स्थान											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सी.पी.यू.	V				V	V	V		V			
पावर सप्लाई (पैनल	V		V						V			V
के बिना)												
मानक महत्वपूर्ण	V			$\sqrt{}$					V		$\sqrt{}$	
आउटपुट २४ वोल्ट												$\vee$
महत्वपूर्ण इनपुट 24	V			$\sqrt{}$						V	$\sqrt{}$	V
वोल्ट												
कुट पद्यति	V				V	V	V			V		
गैर महत्वपूर्ण इनपुट	V	V							V	V		V
(एन17000601)												
गैर महत्वपूर्ण इनपुट	V			$\sqrt{}$					V	V	$\checkmark$	
/आउटपुट												
(एन17061501)												

- •अनुप्रयोग साफ्टवेयर स्टेशन की विशेषता है
- •एक्जीक्यूटिव साफ्टवेयर एक नॉर्मल एवं यूनिवर्सल है। पी.आई. जांच नीचे दिखाया गया है।

Installations   एक्जीक्यूटिव   साफ्टवेयर के जोड़   एवं सी.आर.सी. को जांचे   जांच करें जोड़रू.   (a) 6-8-   2008 के बाद   CRC   1- 08B1   Version   1- CC2.0   (b) 6-8-   3 जांच करें जोड़ :- 2008 इसके   69 FA	गाव ।५७।व	1-11 (-1)
ed एवं सी.आर.सी. को जांचें  जांच करें जोड़रू.  (a) 6-8- 2008 के बाद CRC :- 08B1 Version :- CC2.0  (b) 6-8- 301ंच करें जोड़ :- 69 FA	Installations	एक्जीक्यूटिव
जांचे  जांच करें जोड़रू.  (a) 6-8- 2008 के बाद CRC :- 08B1 Version :- CC2.0  (b) 6-8- 301ंच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA	Commission	साफ्टवेयर के जोड़
जांच करें जोड़रू.  (a) 6-8- 14FE 2008 के बाद CRC :- 08B1 Version :- CC2.0  (b) 6-8- जांच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA	ed	एवं सी.आर.सी. को
(a) 6-8- 14FE 2008 के बाद CRC :- 08B1 Version :- CC2.0 (b) 6-8- जांच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA		जांचें
(a) 6-8- 14FE 2008 के बाद CRC :- 08B1 Version :- CC2.0 (b) 6-8- जांच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA		
(a) 6-8- 14FE 2008 के बाद CRC :- 08B1 Version :- CC2.0 (b) 6-8- जांच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA		
2008 के बाद CRC :- 08B1 Version :- CC2.0 (b) 6-8- जांच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA		जांच करें जोड़रू.
:- 08B1 Version :- CC2.0 (b) 6-8- जांच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA	(a) 6-8-	14FE
Version :- CC2.0 (b) 6-8- जांच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA	2008 के बाद	CRC
CC2.0         (b) 6-8-       जांच करें जोड :-         2008 इसके       69 FA		:- 08B1
(b) 6-8- जांच करें जोड :- 2008 इसके 69 FA		Version :-
2008 इसके 69 FA		CC2.0
	(b) 6-8-	जांच करें जोड :-
	2008 इसके	69 FA
पहले CRC	पहले	CRC
:-		:-
Version :-		Version :-
CC 1.0		CC 1.0
वर्तमान जांच करें जोड:-	वर्तमान	जांच करें जोड:-
705A		705A
CRC		CRC
:- 564A		:- 564A
Version :-		Version :-
CC 3.0		CC 3.0

चयन आदेश									
बोर्ड	गैर लैम्प बोर्ड जंपर								
आदेश									
	1	2	3	4	5	6			
1	0	0	0	0	0	1			
2	0	1	0	0	0	1			
3	0	0	1	0	0	1			
4	0	1	1	0	0	1			
5	0	0	0	1	0	1			
6	0	1	0	1	0	1			
7	0	0	1	1	0	1			
8	0	1	1	1	0	1			
9	0	0	0	0	1	1			
10	0	1	0	0	1	1			
11	0	0	1	0	1	1			
12	0	1	1	0	1	1			
13	0	0	0	1	1	1			
14	0	1	0	1	1	1			
15	0	0	1	1	1	1			
16	0	1	1	1	1	1			

#### 8.8 क्या करें और क्यान करें ? क्या करें:-

- (क) माईक्रोलॉक -प्प् कमरा धूल से मुक्त रखें।
- (ख) कार्ड को घुसाने के बाद हाथ से कसें।
- (ग) सभी टर्मिनल को पर्ण रूप् से कसा होना सुनिश्चित करें ।
- (घ) एक टेग के साथ हटाए गए बोर्ड को एक चालकीय बन्द थैला में रखें।
- (च) पावर सप्लाई बोर्ड टर्मिनल पर कम से कम 13.5 वोल्ट से 16.5 डी.सी. पर अन्रक्षित करें ।
- (छ) माइक्रोलॉक II इनपुट। आउटपुट पावर मॉडयूल पर 24 वोल्ट से 28 वोल्ट अन्रक्षित रखें ।
- (ज) माइक्रोलॉक II पद्धति के फ्यूज नियमित अन्तराल पर जांचे ।
- (झ) युजर डाटा लॉग / इवेन्ट लॉग/ द्धिटि लॉग डाटा फाइल को बेकअप साप्ताहिक लें ।
- (ट) पद्धिति बदलने के बाद माइक्रोलॉक -प्प् तुल्यकालिक के साथ अनुरक्षित होना स्निश्चित करें ।
- (ठ) डाययग्नोस्टिक के समाप्ति के बाद, उस पद्धिति को रीसेट करें तथा सी.पी.यू. को अप स्थिति में योग्य करें।
- (ड) एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलकर अनुरक्षण के समय एस.जी.ई. ब्लॉक उपकरण को टी.ओ.एल. स्थिति में रखना चाहिए ।
- (ढ) धूल और गंदगी को बाहर निकालने के लिए भेक्य्म का उपयोग करें।

#### क्या न करें

- (क) आपाती मरम्मत की प्रयास न करें यदि आपके पास माइक्रोलॉक II का उचित प्रशिक्षण नहीं है।
- (ख) माइक्रोलॉक के समीपता रेडियो उपस्कर को ऑन न करें।
- (ग) अचालकीय पदार्थ का उपयोग न करें जैसे स्टायोफॉम कप, प्लास्टिक भस्म और मोबाइल फोन का अवरण माइक्रोलॉक 11 के समीपता में ।
- (घ) पद्धित री सेट न करें जब अनुरक्षित टुल व सी.पी.यू उपयोग हो, जब कार्य कर रहा हो सामने पैनल उस बटन को रिसेट करेगा ।

- (च) बोर्ड, वी.ओ.सी.आर. रिले, फ्यूज /लिंक और 48/96 पिन को न हटायें ।
- (छ) जब स्टिम ऑन हो कनेक्टर का उपयोग न करें ।
- (ज) बोर्ड को खांचा में न दबाएं घुसाने के समय ।
- (झ) सी.पी.यू. बोर्ड और चुने गये पी.सी.बी. स्थान में जंपर सेटिंग को न बदले।
- (ट) बोर्ड के घटन को न छुएं ।
- (ठ) अपने से बोर्ड बोर्ड को पुनः मरम्मत न करें।
- (ड) प्राधिकार के बिना माइक्रोलॉक II सिस्टम, मेंटेनन्स पीसी व ऑपरेटर पीसी सेटिंग को न बदलें।
- (ढ) प्राधिकार के बिना अप्लिकेशन लॉजिक प्रोग्राम को न हटाएं/संशोधित न करें.
- (त) धूल की सफाई के लिए ब्लोअर का प्रयोग न करें.

#### 8.9 माइक्रोलॉक को लगाने से पहले महत्वपूर्ण जांच तथ्य

क्र.सं.	जांच बिंदू	आवश्यकता
1.	ई.आई. पद्धति के	सिगनल उपकरण के भूयोजन के लिए 'कोड का
	लिए भूयोजन/लहराव	प्रयोग' आर.डी.एस.ओ./एस.पी.एन./ 197/2008 जो
	तथा लाइटिंग सुरक्षा	कि आर.डी.एस.ओ. द्वारा 19.9.2009 को प्रदान
	_	किया गया अनुसरण करता है.

2.	ग्राउंडिंग	ई.आई. का रेक, जो इपॉक्सी कोटिंग का हो, तांबा
		फाउल के साथ दिया गया ।
		शील्डेड केबिन टर्मिनेशन रेक तथा नियंत्रित पैनल के
		बीच टर्मिनेशन साईड पर सुचारु रूप से ग्राउण्ड
		किया हो ।
		जांचें कि सभी सीरियल केबिन शील्ड का एक छोटा
		रेक अर्थ से जुड़ा हुआ है ।
3.	ऑपरेटर	जांच करें कि पी.सी. पॉवर सप्लाई में OBO 230
	पी.सी./अनुरक्षण	वोल्ट सर्ज निरोध दिया गया तथा जांचें कि वाईरिंग
	पी.सी. के लिए 230	इन्टरफेस सर्किट के अनुसार है ।
	वो सर्ज निरोधी	जांच करें कि ओ.बी.ओ निरोधक का अर्थ टर्मिनल
		आर.ई.बी. से कमरे के क्रम में जुड़ा हुआ है ।

5.	को स्थापित करने के लिए दृश्य जांच एमएलके ॥ प्रणाली पावर (12 वोल्ट) के	यूएम6800बी 8.3 के अनुसार जांच करें कि सर्ज सुरक्षा को आर.ई.बी. के अधिकतम नजदीक स्थापित किया गया है । माइक्रो लॉक II कार्ड फाईल सप्लाई के लिए 12 वोल्ट डीसी/डीसी परिवर्तक (N+1) कॉनिफगरेशन (बनावट) के लगे होने की जांच करें.
6.	बोर्ड तथा पैनल पावर	इन्टरफेस सर्किट के अनुसार वाईरिंग की जांच करें.  एम.एल.के II I/O बोर्ड तथा पावर सप्लाई के लिए  24 वोल्ट डीसी/डीसी परिवत्क (N+1) बनावट के लगे होने की जांच करें.
	लिए डीसी/डीसी. परिवर्तक	इन्टरफेस सर्किट के अनुसार वाईरिंग की जांच करें । इनपुट तथा आऊटपुट मॉड्यूल में बी24 तथा एन24, दो रीडन्डेंट पॉवर सप्लाई के टर्मिनल का उपयोग करना चाहिए । महत्वपूर्ण इनपुट तथा आऊटपुट बोर्ड का पॉवर
		सप्लाई तथा वाईरिंग दूसरे ई.आई. पॉवर सप्लाई से पृथक होना चाहिए ।
7.	लॉग बेकअफ	माइक्रोलॉक II आर टीसी तथा इवेन्ट लॉग बेक अप के लिए 5 वोल्ट डीसी/डीसी परिवर्तक (N+1) बनावट के लगे होने की जांच करें. इन्टरफेस सर्किट के अनुसार वाईरिंग की जांच करें.
8.	सीरियल उपकरण का स्थान	माइक्रोलॉक से माइक्रोलॉक, माइक्रोलॉक से OP/PC, माइक्रोलॉक से M./PC तथा माइक्रोलॉक से डाटा लॉगर के बीच इन्टरफेस सर्किट के अनुसार सीरियल OPTO से पृथक्करण तथा आरएस 232/485 परिवर्तक सही टंग से व्यवस्थित होने की जांच करें ।

9.		230 वोल्ट सप्लाई केबिन जो कि ऑपरेटर/मेंटनेन्स
	कनेक्शन	पीसी के लिए लगा है वह सही मार्ग में लगा है तथा
		सीरियल संचार केबल ये दूर लगा है इसकी जांच
		करें।
		230 वो. एसी सप्लाई को ऑपरेटर/मेंटनेन्स पीसी से
		सही ढंग से जुडा होना सुनिश्चित करना चाहिए ।
		ऑपरेटर/मेंटनेन्स पी.सी. में फेज, न्युट्रल, भूयोजन
		को सही ढंग से लगा होना सुनिश्चित करेंगे ।
		मेंटनेन्स पीसी के लिए सही ढंग से भूयोजन
		सुनिश्चित करेंगे .
10.	आइसोलेटर/मॉडम का	इन्टर फेस सर्किट के अनुसार आइसोलेटर/485
	वाईरिंग	परिवर्तक के वाईरिंग की जांच करें।
11.	RS 232 आइसोलेटर	जहां माइक्रोलॉक - माइक्रोलॉक सीरियल लिंक में
		आरएस 232 आइसोलेटर लगाने की जांच करें ।
12.	ऑपरेटर पीसी में	दिए गए इस दस्तावेज के अनुसार 485 परिवर्तक
	परिवर्तक सह	स्विच सेट्टिंग की जांच करें।
	आइसोलेटर स्विच की	
	सेट्टिंग	
13.	मेंटनेन्स पीसी के लिए	जांच करें कि आटो-आइसोलेटर का मेंटनेन्स पीसी के
	आइसोलेटर	लिए बाहर से आने वाली सीरियल पोर्ट का वाईरिंग
		जैसा कि दिया गया यूएम-6800बी मेनुअल, भाग
		9.1 में किया गया है।
14.	लेभल /चिहन/लोहे का	सुनिश्चित करें कि सभी टर्मिनल के पास सही
	छल्ला/ऊष्म संकुचन	कनेक्शन के लिए चिह्न और लोहे का छल्ला है ।
		जांच करें गेसकेट की पूर्ति किया गया है, रेक में
		केबल के प्रवेश और केबल ट्रे पर
		जांच करें पॉवर स्विचिंग सर्किट के तार की आकृति
		इन्टरफेस सर्किट के अनुसार है ।
15.	लीथियम बैटरी सीआर	जांच करें सही पोलेरिटी (ध्रुव) के साथ लोडेड सीपीयू
	2032 पेनासोनिक	<u> </u>
	सीपीयु बेक अप	2032 अधिष्ठापित किया गया है ।
•	-	

16.	केल्विन कनेक्शन	एसपीडी की पूर्ति केल्विन कनेक्शन के अनुसार जैसा
		कि दिखाया गया है यूएम-6800 बी मेन्अल भाग-
		13 में किया गया है।
17.	24 वोल्ट/110 वोल्ट	जांच करें पंखा बाहरी सप्लाई के साथ अलग से 24
' ' '		वोल्ट/110 वोल्ट डीसी से जोड़कर दिया गया है।
	पंखा सप्लाई के लिए	जैसा यूएम-6800 बी मैन्अल सेक्शन में बताया
	नेवा राग्लाइ के लिए	गया है।
18.	माइक्रोलॉक II पंखा	
10.	_	माइक्रोलॉक II के आरपार जोड़ा गया है, जैसा कि
	इनपुट सप्लाई	
		युएम 6800 बी मैनुअल भाग 14 में दिखाया गया है ।
19.	जंपर सेट्टिंग	कार्ड फाईल से सीपीयू कार्ड को हटाएं तथा जंपर
	अप्लिकेशन साफ्टवेयर	जेएमपी 20 व जेएमपी 23 को पोजीशन 2-3 से दें
	के लोडिंग के लिए	। स्टेशन में अधिकतम सभी सीपीयू कार्ड के लिए
		इसे पुनरावृति करें ।
20.	वोल्टेज	पावर को स्विच करने के बाद, आईपीएस के
	आईपीएस/माइक्रोलॉक	टर्मिनल तथा अपने-अपने माइक्रोलॉक II पावर
	॥ पर	टर्मिनल पर वोल्टेज को जांचें और सुनिश्चित करें
		कि सभी माइक्रोलॉक II पावर टर्मिनल के पास
		न्यूनतम 13.5 वोल्ट डीसी है।
21.	अर्थ के त्लना में	सुनिश्चित करें कि जब विभिन्न बस पोलेरिटी से
	_	जोड़ा गया शून्य वोल्टेज रिकार्ड होता है ।
	लिए	,
22.	यार्ड की बनावट और	सीसीआईपी/वीडीयू/एमटी पर यार्ड की बनावट
	इसके संकेत कंट्रोल सह	्त (नक्शा) जांचें जबिक यह प्राधिकृत सिगनलिंग
	संकेत पैनल, वीडीयू व	योजना के अनुसार है ।
	एमटी पर	J. Control of the con
23.	वीडीयू एक्टिव	जांच करें कि वीडीयू स्क्रीन के ऊपरी कार्नर (दायीं)
	फ्लेशिंग संकेत	पर आर जी वाई कलर क्रम से फ्लेश हो रहा है ।
24.	आपातकालीन ऑपरेशन	भीडीयू से जांचें कि सभी आपातकालीन ऑपरेशन
	के लिए पासवर्ड सुरक्षा	पासवर्ड के साथ सुरक्षित है ।

25.	बाह्यतम	डाटा	लॉगर	जांच	करें	आरडीए	सओ	से	प्रमाणित	डाटा	लॉगर
	के साथ	कनेवि	न्टिवटी	ईआई	से उ	नुड़ा होन	ा चाहि	हेए	और घटना	एँ तार्	रीख व
	(जुड़ाव)			समय	स्टाग	-प के स	ाथ क्रे	ोनोल	गॅजिकल अ	गर्डर मं	में लॉग
				होना च	गहिए	<u>.</u>					
26.	जांचें-	जोड़	एवं	जांचें	अप्ति	<b>ग</b> केशन	साफ्ट	वेयर	के जोड़	व सी	आरसी
	सीआरसी			(स्टेशन	न वि	शिष्ट)					
				जांच	करें,	जांच	जोड़	а	सीआरसी	एक्ड्	<u> क</u> ूटिव
				सॉफ्टवे	यर	की - चेव	ऋ जोड़	5 -	14 ए	फई	
						सीआ	रसी	-	08 बी	r1	
						भर्जन	•	-	सीसी2	2.0	

#### 8.10 रख-रखाव (अन्रक्षण)

साप्ताहिक (मेन्टेनर के द्वारा)

- (क) वोल्टेज को जांचें (12 वोल्ट व 24 वोल्ट डीसी) आईपीएस और माइक्रो लॉक रैक पर ।
- (ख) सभी फ्यूज़ को जांचें। साप्ताहिक सिगनल इंजीनियर के द्वारा
- (क) ब्रेकअप समय-सारणी : यूज़र डाटा लॉग, इवेन्ट लॉग व असुद्धि लॉग बेक रिमोट स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क के जैसा फ्लॉपी डिस्क में लिया गया हो। मासिक सिगनल इंजीनियर के दवारा
  - (क) प्रणाली का परिवर्तन : प्रणाली का परिवर्तन ए से बी/बी से ए महीने में पूरा करना ।
  - (ख) अर्थ पाठ्यांक को मापना

#### सालाना :

- (क) लिथियम बैटरी बदलें ।
- (ख) परिवर्तक सह आइसोलेटर जांचें।
- (ग) यूएम 6800 सी मैनुअल के सेक्शन 8.3 में वर्णित निरीक्षण सक्रियता का पालन करें ।

<u>पांच साल सिगनल इंजीनियर के द्वाराः</u> सर्ज सुरक्षा यंत्र का निरीक्षण करें, यदि आवश्यक हो तो उसे बदलें ।

\*\*\*\*\*

# अध्याय 9 - रिले और केबल्स सिगनल

# 9.1 क्यूः शैली रिले ब्यौरा

क्र. सं.	रिले नाम	Specn. संख्या	प्रतिरोध ओम में	कार्य वोल्टेज	कार्य धारा	संपर्क की संख्या	टिप्पणि
1	QN1 (एन)	BRS93 0A	400 (345)	24 वो. डीसी	60 मि. ऐम्पि.	8F / 8B 12F / 4B	गैर ACI
2	QNN1 (एन)	BRS96 0	470	24 वो. डीसी	50 मि. ऐम्पि.	4F / 4B + 4F / 4B	गैर ACI (2 रिले)
3	QNA1 (एन)	BRS93 1A	215	24 वो. डीसी	110 mA	8F / 8B 12F / 4B	ACI-1000 वोल्ट
4	QS3 (एन)	BRS93 0A	1000	12 वो. डीसी	12 मि.ऐम्पि.	4F/4B	गैर ACI
5	QSA3 (एन)	BRS93 1A	1000	12 वो. डीसी	12 मि.ऐम्पि.	4F / 4B	ACI-300 वोल्ट
6	QB3 (बी)	PTJ / QB3	200	12 वो. डीसी	60 मि ऐम्पि.	4F / 2B	गैर ACI
7	QBA1 (बी)	BRS93 2A	215	24 वो. डीसी	110 मि.ऐम्पि.	8F / 8B 12F / 4B 8F / 4B	ACI-300 वोल्ट
8	QLI	BRS93 5A	145 (R) 680 (N)	24 वो. डीसी	160 मि.ऐम्पि. 35 मि.ऐम्पि.	11F / 4B 8F / 6B	गैर ACI
9	QBCAI (बी)	BRS94 3A	208	24 वो. डीसी	120 मि.ऐम्पि.	2F (HD) 4B	ACI-300V (HD: 30Amps)

10	QSRA 1 (एन)	BRS93 4A	208	24 वो. डीसी	120 मि.ऐम्पि.	8F / 4B	ACI 300 वोल्ट RT: 260 मिल्ली सेकेंड.
11	QSPA 1 (एन)	BRS94 3A	208	24 वो. डीसी	120 ਸਿ.ऐਸਿਪ.	8F / 4B	ACI वोल्ट PT: 540-600 मिल्ली सेकेंड.
12	QT2 (टीआर)	BRS93 8 BRS 26/6	4 (> 100 M) 9 (≤100 M)	0.3-0. वो. डीसी 1.5 वो. डीसी	103 मि.ऐम्पि.	2F / IB	गैर ACI (रिले ट्रैक)
13	QTA2	BRS93 9A BRS96 6F	9	1.4 वो. डीसी	120 मि.ऐम्पि.	2F / IB	ACI 50 वोल्ट
14	QBAT (टीआर)	BRS93 9A BRS96 6F आरडीएस ओ - एस : 84/88	9	1.1 to 1.75 वो. डीसी	140मि.ऐम्पि.t o 175 मि. ऐम्पि.	2F / 2B	ACI 80 वोल्ट BIASED

15	PR (P)	IRS:S3	77	1.9 वो. डीसी	25 मि.	IN / IR	गैर ACI (Immunity:
		1-80			ऐम्पि.		Upto10वो.एसी )

#### 9.2 सीमेन्स रिले ब्यौरा

विवरण	वर्णन & टिप्पणि		
प्रकार	RS SK30 / 0011	न्यूट्रल रिले	
	RS SK30 / 0012	इन्टर <b>लॉक</b> रिले	
	RS SK30 / 0013	लैंप जाँच रिले (RECI	₹)
	RS SK30 / 0014	लैंप जाँच रिले (HDE	CR)
	RS SK30 / 0015	'मार्ग' लैंप जाँच रिले (	(UECR)
संपर्क की संख्या	RS SK30 / 0011	RS SK30 / 0012	RS SK30/
	न्यूट्ल रिले	इन्टरलॉक रिले	0013/14/15
	4F/4B - 1260 Ω	4F/4B - 615 Ω	<u>लैंप जाँच रिले</u>
	-46मि.ऐम्पि.	-98मि.ऐम्पि.	ON/OFF:
	5F/3B -1260 Ω -	5F/3B - 615 Ω	3F/3B : 64.1 Ω
	46 मि.ऐम्पि.	-98मि.ऐम्पि.	Route : 5F/1B
	6F/2B - 1840 Ω	6F/2B - 615 Ω -	: 64.1 Ω
	-32 मि.ऐम्पि.	98 मि.ऐम्पि.	
समूह	मिनी समूह -02 रिले	-	
	माइनर समूह -15 रि	ले (रूट / प्वाइंट / सिग	नल)
	मेजर समूह -30 रिले	<sup>-</sup> प्वाइंट	
सीमेंस रिले की	RS SK 31/00	78 -1 RS	SK
एसी	(5F/3B)	30/0011A(	AC
प्रतिरक्षा	शीर्ष रिलेः ACI 45	0 वोल्ट <b>I) 5F/3B</b> :	और
	नीचे रिलेः गैर	ACI - ऊपर नीचे 4	150
	150वोल्ट	एसी	

सीमेंस ट्रैक रिले	RS SK 31/0071	<b>नोटः-</b> वही ट्रैक एक चोक फीड
	DRS-50 (ACI-50 वोल्ट)	एंड और रिले एंड पर लगा कर
	RES. $50\Omega$	उपयोग कर सकते हैं.
	कार्य वोल्टेज -1.77 डीसी	
	कार्य धारा - 30 मि.एम्पि.	
	संपर्क :1F/1B 1F/2B	

### 9.3 बाहरी भूमिगत केबल

.,,		
केबल का प्रकार	कोरेज	पी.बी.सी. तांबा चालक
सिगनल का केबल	6सी/12सी/18सी/24सी/30सी	1.5 वर्ग मि.मी.
	2सी ट्रेक सर्किट के लिए	2.5 वर्ग मि.मी.
	4क्वॉड/6क्वॉड	0.9 मि.मी. व्यास
प्रकाशीय फाईबर	2/4/6/8/12/28 - फाईबर	
केबल ओएफसी		
पॉवर केबल	2सी	10, 25
	3सी	50, 70 वर्ग मि.मी
		अल्यूमिनियम

#### 9.4 इनडोर केबल :

पीवीसी एकल स्ट्रेंड तांबा	20सी/40सी/60सी		
	रेक से रेक, रेक से ब्लॉक के लिए रिले आधार -		
	टेग ब्लॉक और पेनल इत्यादि		
उच्च धारा सर्किट के लिए	सिगनल लैम्प सर्किट, प्वाइंट आपरेशन सर्किट,		
1मि.मी. व्यास तांबा एनील्ड तार	गेट सर्किट के लिए		
0.6 मि.मी. व्यास कॉपर तार	रिले, संकेत और पेनल वाईरिंग के लिए के लिए		
16/0.20 मि.मी. व्यास, लचीला	क्यू-श्रेणी वाईरिंग के लिए		
कॉपर तार (मल्टी स्ट्रेंड)			
3/20 मि.मी. व्यास, लचीला	पॉवर वितरण के लिए		
कॉपर तार (मल्टी स्ट्रेंड) कॉपर			
तार			

#### 9.5 केबल बिछाएँ :

विवरण	वर्णन
केबल को टेल से समानान्तर बिछाने पर	न्यूनतम - 0.8 मीटर
गहराई	
रेल केबल की गहराई	न्यूनतम - 0.50 मीटर
यदि केबल आरई मास्ट से 1 मीटर पर	अधिकतम 0.5 मीटर
बिछाया गया हो, इसकी खोदी गई गहराई	
यदि केबल 0.5 मीटर से अधिक गहराई	न्यूनतम - 3 मीटर
पर खोदा गया हो, ट्रेंच और मास्ट के	
बीच दूरी	
टीएसएस के आसपास केबल बिछाना	किसी ध्त्विक भाग (ओएचई) से कम से कम
चाहिए	1 मीटर पर आरसीसी पाईप में, टीएसएस
	फीडिंग पॉइंट के दोनों भाग पर 300 मीटर
स्विचिंग स्टेशन भूयोजन के आसपास में	अर्थ (भूयोजन) से कम से कम 5 मीटर
केबल बिछाएं	
ट्रैक क्रॉसिंग	कम से कम 5 मीटर दूरी पर
केबल, ट्रैक को क्रॉस करना चाहिए	समकोण पर
	समकोण पर प्वाइन्ट और क्रॉसिंग
	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए केबल को बिछाना चाहिए जब ट्रैक क्रॉस	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग कांक्रीट पाईप में
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए केबल को बिछाना चाहिए जब ट्रैक क्रॉस करें	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग कांक्रीट पाईप में
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए केबल को बिछाना चाहिए जब ट्रैक क्रॉस करें केबल को रेल फ्लेंज के नीचे डालना	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग कांक्रीट पाईप में
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए केबल को बिछाना चाहिए जब ट्रैक क्रॉस करें केबल को रेल फ्लेंज के नीचे डालना चाहिए	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग कांक्रीट पाईप में 1 मीटर गहराई पर
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए केबल को बिछाना चाहिए जब ट्रैक क्रॉस करें केबल को रेल फ्लेंज के नीचे डालना चाहिए स्थान	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग कांक्रीट पाईप में 1 मीटर गहराई पर ट्रैक के सेन्टर लाईन से दूरी
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए केबल को बिछाना चाहिए जब ट्रैक क्रॉस करें केबल को रेल फ्लेंज के नीचे डालना चाहिए स्थान	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग कांक्रीट पाईप में  1 मीटर गहराई पर  ट्रैक के सेन्टर लाईन से दूरी न्यूनतम 8 से 10 मीटर, निकटतम ट्रैक के केन्द्र से
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए केबल को बिछाना चाहिए जब ट्रैक क्रॉस करें केबल को रेल फ्लेंज के नीचे डालना चाहिए स्थान बाहरी स्टेशन सीमाएं	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग कांक्रीट पाईप में  1 मीटर गहराई पर  ट्रैक के सेन्टर लाईन से दूरी न्यूनतम 8 से 10 मीटर, निकटतम ट्रैक के केन्द्र से
केबल, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए केबल को बिछाना चाहिए जब ट्रैक क्रॉस करें केबल को रेल फ्लेंज के नीचे डालना चाहिए स्थान बाहरी स्टेशन सीमाएं ओएचई खंभा के साथ स्टेशन के अन्दर	प्वाइन्ट और क्रॉसिंग कांक्रीट पाईप में  1 मीटर गहराई पर  ट्रैक के सेन्टर लाईन से दूरी न्यूनतम 8 से 10 मीटर, निकटतम ट्रैक के केन्द्र से न्यूनतम 5.5 मीटर

\*\*\*\*\*\*

#### अध्याय 10: रेलपथ परिचालन यंत्र

#### 10.1 डीसी टीसी का पैरामीटर

इस टेबल में दिए गए विभिन्न ट्रैक पैरामीटर कंडिशनों के अधीन ट्रैक सर्किट की अधिकतम लंबाई सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए

लजा	भाइ सामा स जायक नहा हाना पाहिए							
क्र. सं.	.,		से क्श न यार्ड / ब्लॉ क	तम R <sub>B</sub> Ω में	77	अधिक	रेलपथ रिले का प्रकार उपयोग (एल=रेलपथ की लंबाई)	<b>अ</b> भ्युक्ति
1		लक	ब्लॉ	4	0.5	100	क्यूटी $2$ of $4\Omega$ or $9$	• यदि लम्बाई
		ड़ी/	क		Ω	0	$\Omega$ /	≤100 Mts., हो तो 9Ω
		पीए				मी	2.25 Ω या 9 Ω का	क्यूटी2 या शेल्फ प्रकार
		ससी					शेल्फ टाइप ट्रैक रिले	ट्रैक रिले
								• यदि लम्बाई
								>100 Mts., 4Ω
	नॉन							क्यूटी 2 या 2.25 Ω
	_							शेल्फ प्रकार ट्रैक रिले
2	आर	लक	यार्ड	2		670	क्यूटी $2$ के $4\Omega$ or $9$ $\Omega$ /	• यदि लम्बाई
	ई	ड़ी/			0.5	मी	टाइप ट्रैक रिले 2.25 Ω	$\leq$ 100 Mts., 9 $\Omega$
		पीए			Ω		या 9Ω का शेल्फ	क्यूटी2 या शेल्फ प्रकार
		ससी						ट्रैक रिले
								• यदि लम्बाई
								>100 Mts., 4Ω
								क्यूटी 2 या 2.25 Ω
								शेल्फ प्रकार ट्रैक रिले

3	आर	लक	ब्लॉ	2		450	क्यूटीए2 /शेल्फ प्रकार	• क्यूएसपीए1 रिले
	ई	ड़ी/	क		0.5	मी	ट्रैक रिले $9\Omega$ एसी	का उपयोग प्रथम
		पीए			Ω		इम्युनाइज्ड	रिपीटर रिले के रूप में
		ससी						क्यूटीए2 रिले के लिए
								करना चाहिए.
4		लक	यार्ड	2		450	क्यूटीए2 /शेल्फ प्रकार	• क्यूएसपीए1 रिले
		ड़ी			0.5	मी	9Ω एसी इम्युनाइज्ड	का उपयोग प्रथम
					Ω		ट्रैक रिले	रिपीटर रिले के रूप में
								क्यूटीए2 रिले के लिए
								करना चाहिए.
5			यार्ड	2		350	क्यूटीए2 /शेल्फ प्रकार	• क्यूएसपीए1 रिले
					0.5	मी	9Ω एसी इम्युनाइज्ड	का उपयोग प्रथम
		पीए			Ω		ट्रैक रिले	रिपीटर रिले के रूप में
		ससी						क्यूटीए2 रिले के लिए
								करना चाहिए.
6			यार्ड	2		750	क्यूबीएटी2	• क्यूएसपीए1
		पीए			0.5	मी	(एसीआई लेवल=80वो.	रेलपथ रिले के लिए
		ससी			Ω		एसी, पीयू. 1.75 वो,	प्रथम रिपीटर के रूप
							175 मि.एं) रिले एंड पर	``
							बी प्रकार चोक के साथ	का उपयोग करना
							क्यूएसपीए1 के	चाहिए.
							कंजंक्शन में।	

नोट : (i) बी-प्रकार चॉक रिले के श्रेणी के साथ रेलपथ रिले के एसी इम्युनिटी को बढ़ाने से रोकने के लिए भी जोड़ना चाहिए ।

(ii) शेल्फ प्रकार एसी इम्युनाईज्ड रेलपथ रिले के साथ चॉक के श्रेणी में, 450 मी. लम्बा ट्रैक सर्किट के साथ कर्षण रिटर्न धारा 1000 ऐम्पियर तक के साथ कार्य किया जा सकता है। चॉक के बिना, 450मीटर लम्बा ट्रैक सर्किट के साथ कर्षण रिटर्न धारा 600 एम्पियर के नीचे कार्य किया जा सकता है.

#### रेलपथ परिचायन यंत्र

टेबल	टेबल बी					
क्र.सं.	विवरण	वर्णन				
1.	रेलपथ की लम्बाई	न्यूनतम लम्बाई-26मीटरअधिकतम				
		लम्बाई के लिए पीछे दिया गया टेबल में				
		देख सकते हैं।				
2.	पीएससी स्लीपर विद्युत रोधन	500 ओम से कम नहीं और गीली स्थिति				
	प्रतिरोध	में 3 किमी. से कम नहीं रहना चाहिए।				
3.	ग्लुड (सटेस) जोड़ विद्युतरोधन	शुष्क - 25 मेगा ओम से कम नहीं				
	प्रतिरोध					
4.	भटका हुआ वोल्टेज (स्ट्रे)	रेलपथ के किसी लंबाई के लिए 10				
		मि.ली वोल्ट से अधिक नहीं				
5.	भटका हुआ धारा	रेलपथ के 100 मीटर की लंबाई तक के				
		लिए 10 मि.ली. एम्पि. से अधिक नहीं				
		हो रेलपथ के 100 मीटर से अधिक लंबाई				
		के लिए 100 मि.ली. ऐम्पियर से अधिक				
		से अधिक न हो.				
6.	बी प्रकार चॉक 25 कि.वोल्ट	120 ओम अवबाधा (2) और				
	ए.सी. विद्युतीकरण क्षेत्र के लिए	3 ओम प्रतिरोध				
7.	रिले के एक्रॉस अधिकतम बैट्री वोल्टेज	निर्धारित डी.ए. वोल्टेज के 85% से				
	और अधिकतम बालास्ट प्रतिरोध के	अधिक नहीं हो				
	साथ 0.5 ओम टी.एसआर. (डी.ए. वोल्टेज मिलना चाहिए)					
8.	रेलपथ रिले का अधिकतम मान्य	शेल्फ प्रकार - 250%				
	उत्तेजना, अधिकतम बेट्री वोल्टेज	क्यू.टी. 2/क्यू.टी 300%				
	से अधिकतम बैलस्ट प्रतिरोध के	"				
	अन्दरौशेल्फ प्रकार - 250	"				
9.	एक रेलपथ रिले का न्यूनतम	125% (क्यू.बी. एटी को छोड़कर)				
	उत्तेजना न्यूनतम बेट्री वोल्टेज	•				
	और न्यूनतम ब्लास्ट प्रतिरोध के					
	अन्दर					

#### 10.2 फीड एंड और रिले एंड :

फीड एंड - 110 वो. एसी/2-10 वो. डीसी में रेलपथ फीड चार्जर का उपयोग 40 एएच/80 एएच सेकंडरी सेल के साथ फ्लोट से फीड में रेलपथ सर्किट के श्रेणी में रेगुलेटिंग प्रतिरोध के साथ किया जाता है। विद्युतीकरण (आर.ई.) क्षेत्र में, एक बी प्रकार चोक (प्रतिरोध=3 ओम व जेड़=120 ओम, 50 Hz पर) के श्रेणी में भी उपयोग किया जाता है।

रिले एंड-रेलपथ रिले का उपयोग है - शेल्फ प्रकार (9 ओम, 2.25 ओम गैर विद्युतीकरण क्षेत्र में, 9 विद्युतीकरण क्षत्र में), क्यूटी2 (9ओम, 4 ओम गैर विद्युतीकरण क्षेत्र में, क्यू.टी.ए (9 ओम, विद्युतीकरण क्षेत्र में) क्यू.बी.ए.टी. का उपयोग लम्बे रेलपथ सर्किट में होता है । बी प्रकार चौक (प्रतिरोध-3 ओम व जेड़=120ओम, 50 हर्टज् पर) का उपयोग श्रेणी में भी रेलपथ रिले के इम्युनिटी सतह को बढ़ाने के लिए विद्युतीकरण क्षेत्र में किया जाता है।

- (क) रेलपथ के अपने कर्षण वापसी धारा के प्रवाह के कारण एवं शार्टि सर्किट के विरुद्ध सुरिक्षित यार्ड के लिए लेवल ए.सी.आई. रेलपथ रिले 9 ओम का शेल्फ प्रकार/क्यूटीए2/क्यूबीएटी प्रकार का उपयोग इस रेलपथ सर्किट में करना चाहिए।
- (ख) क्यूटीए2 (एसी इम्युनाइजेशन = 50 वोल्ट) एवं शेल्फ प्रकार का रिले (ए.सी. आई. 50 वोल्ट) का उपयोग 450 मीटर रेलपथ के लम्बाई तक, इससे ऊपर 750 मीटर तक क्यूवीएटी (80 वोल्ट ए.सी.आई. के साथ) का उपयोग करते हैं । (स्लगिश ऑपरेशन के कारण शेल्फ प्रकार के रिले का उपयोग में पक्ष नहीं लेता है।
- (ग) क्यूएसपीए 1 रिले का उपयोग केवल पुनरावृत्ति (क्षणिक देर500 मीटर से 600 मीटर के समय का जोड़) क्यूटीए2 या क्यूबीएटी रेलपथ रिले के लिए किया जाता है । जब तक एसी आई शेल्फ प्रकार रिले के लिए, कोई भी एसीआई लाईन रिले का उपयोग पुनरावृत्ति के लिए किया जा सकता है ।

इसके अधिकतम ऑपरेट समय लेग के कारण बी-प्रकार चॉक की ट्रैक रिले के साथ श्रेणी में ट्रैक रिले के एसी इम्युनिटी को बढ़ाने के लिए भी जोड़ना चाहिए । रिले एंड में शेल्फ प्रकार एसी इम्युनाईजेशन ट्रैक रिले के साथ बी

प्रकार चॉक के सिरीस में, 450 मीटर लम्बा ट्रैक सर्किट के लिए कर्षण रिटर्न द्वारा 1000 ऐम्पियर तक कर सकते हैं । चोक के बिना 450 मीटर लम्बा रेलपथ सर्किट में कर्षण रिटर्न धारा 600 एम्पियर के नीचे होता है ।

#### 10.3 नॉन आरईः डीसी ट्रैक सर्किट के टिपिकल पैरामीटरः

टीसी का	रिले का	ट्रैक रिले का	फीड एंड	पीयू	पीयू करंट
प्रकार	प्रकार	प्रतिरोध	पर सेल	वोल्टता	लगभग
		(लं.=रेल		लगभग	
		परिपथ की			
		लंबाई)			
नॉन आरई	नॉन एसी1	<100ਸੀ. ਲਂ	1 सेल	0.4 वी	40mA
के लिए	शेल्फ	के लिए $ ightarrow$ 9 $\Omega$	(2वी)		
डीसी टीसी	टाइप	>100ਸੀ. ਲਂ	1 सेल	0.2 वी	80mA
		के	(2वी)		
		लिए→2.25Ω			
		<100ਸੀ. ਕਂ	1 सेल	1.4 वी	150mA
	नॉन एसी1	के लिए→9Ω	(2वी)		
	प्लग इन	>100ਸੀ. ਨਾਂ	2 सेल	0.5 वी	125mA
	टाइप	के लिए→4Ω	(4वी)		
	(क्यूटी2)				

# 10.4 विद्युतीकरण क्षेत्रः डी.सी. रेल पथ सर्किट का आदर्श पारामीटर

रेल पथ	रेल पथ रिले	रेल पथ	फीड एंड पर	पिकअप	पिकअप
सर्किट का	ए.सी. रहित का	रिले	बैट्टी	वोल्टेज	धारा
प्रकार	प्रकार	प्रतिरोध	ači	(लगभग)	(लगभग)
	ए.सी.आईशेल्फ	9 ओम	1 सेल	0.68वी	72mA
डी.सी.	प्रकार	2 3114	(2वी)	0.0041	
(दिष्टधारा)			2 सेल		140mA
एकल रेल	ए.सी.आईप्रकार	9 ओम	<100मी	। 1.4वी	
पथ सर्किट	QTA2 में	७ जाम	3 सेल	1.491	
-			>100मी		
विद्युतीकर	ए.सी. रहित				175mA
ण क्षेत्र	प्लग-इन प्रकार	9 ओम	2 सेल	1.75वी	
	QBAT				

विषय	शर्ते के अन्दर	रेल पथ रिले वोल्टेज
रेल पथ रिले	अधिक्षरण (R <sub>B</sub>	• QBAT रिले को छोड़कर सभी रेल
पर न्यूनतम	, 5	पथ रिले के लिए निर्धारित पिकअप वोल्टेज
<b>उतेज</b> ना	न्यूनतम) व	के 125 प्रतिशत से कम नहीं हो ।
	न्यूनतम बैट्री	• QBAT के लिए निर्धारित पिकअप
	वोल्टेज	वोल्टेज के 122 प्रतिशत से कम नहीं हो
रेल पथ रिले		• शेल्फ प्रकार रेल पथ रिले के लिए
पर अधिकतम		निर्धारित पिकअप वोलटेज के 250 प्रतिशत
<b>उतेज</b> ना		से अधिक नहीं हो ।
	न्युन क्षरण (R <sub>B</sub>	• QBAT को छोड़कर सभी प्लग-इन
	अधिकतमद्धए त	प्रकार रेल पथ रिले के लिए निर्धारित
	न्यूनतम और पूर्ण	पिकअप वोलटेज के 300 प्रतिशत से अधिक
	चार्ज बैट्री वोल्टेज	न हो।
		• QBAT के लिए निर्धारित पिकअप
		वोल्टेज के 235 प्रतिशत से अधिक नहीं हो

रेल पथ रिले	R <sub>B</sub> का अनपेक्षित	
का ड्रपिंग	शर्ते TSR=0.5 ओम के अपलीकेशन के साथ	• निर्धरित ड्रप अवे के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।

#### 10.5 ट्रैक सर्किट के लिए वायटल सेफ्टी:-

(क) इन्स्युलेटेड पुश ट्रॉलियों के अलावा अन्य वाहन द्वारा जब शंट किया जाता हो तो, ट्रैक रिले को ड्रॉप कर देना चाहिए।

डी.सी ट्रैक सर्किट पर कोई भी अडजस्टमेंट के लिए, टीएसआर 0.5 ओम से कम नहीं होना चाहिए।

- (ख) रिले प्रकार के अनुसार इसके रेट पिक वैल्यू के उसके रिले एंड पर मैक्स उत्तेजना 250% या 300% या 235% से अधिक नहीं होगी.
- (ग) ब्लॉक ज्वाइंट सुरक्षित फालिंग, फालिंग चिहन से 3 मीटर से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए । यह अपसारी की ओर होना चाहिए ।
- (घ) पोलेरिटी (ध्रुवण) का स्टेगरिंग सन्निकट रेलों के बीच में बनाए रखें। क्रॉसिंग पर निगेटिव पोलेरिटी बनाए रखना चाहिए ।
- (च) डेड सेक्शन 1.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (छ) जहां संभव हो गाड़ी के प्रवेश एंड पर रेलपथ रिले को निर्धारित स्थान पर होना चाहिए ।
- (ज) फीड व रिले धीरे अलग-अलग तथा विशिष्ट केबल के द्वारा जोड़ना चाहिए ।
- (झ) जम्पर कनेक्शन नॉर्मलतः इसतरह होना चाहिए कि सभी ट्रेक सर्किट कर्षण रिटर्न रेल के साथ श्रेणी में हो । जब ट्रैक सर्किट का रेल समान्तर में हो, जम्पर जोड़ की सत्यनिष्ठा में सुनिश्चित करें ।
- (ट) लूप लाईन प्वाइन्ट के एसआरजे से ब्लाक ज्वाइन्ट की दूरी 13 मीटरसे अधिक नहीं होना चाहिए । इस ब्लॉक ज्वाइन्ट और स्टार्टर के बीच की दूरी 11 मीटर होना चाहिए । इसीलिए स्टार्टर को एसआरजे से 24 मीटर पर निर्धारित होता है ।

### 10.6 सीमेन्स एफटीसी (एफटीजीएस-46)

豖.	कार्ड	विवरण	सॉकेट सं.	सीमा
सं.	सं.	Iddtol	सामट सः	र्गाना
1	बी-42	फिल्टर कार्ड	3 और 4	30 वो. से 100 वो. ए.सी
2	बी-41	एंप्लीफायर इनपुट	1 और 2	9 वो. से 12 वो. ए.सी.
3	बी-41	एंप्लीफायर आऊटपुट	3.1 और	60 वो. से 90 वो. ए.सी.
			4.1	
5	बी-33	R <sub>X</sub> -I CH I इनपुट	I-5 व II-8	≥ 6.5 वो. ए.सी. रेलपथ
				क्लियर होने के साथ
6	बी-33	R <sub>X</sub> -I CH II इनपुट	II-5 व II-	≥ 6.5 वो. ए.सी. रेलपथ
			8	क्लियर होने के साथ
7	बी-33	R <sub>X</sub> -I CH I	I-5 व II-8	≤ 5 वो. ए.सी. रेलपथ
		इनपुट		व्यस्थ होने के साथ
8	बी-33	R <sub>X</sub> -I CH II इनपुट	II-5 व II-8	≤ 5 वो. ए.सी. रेलपथ
				व्यस्थ होने के साथ
9	बी-33	R <sub>X</sub> -I CH I	I-6 व II-8	12 वो. से 15 वो. डीसी
		आऊटपुट		
10	बी-33	R <sub>X</sub> -I CH II	II-6 व II-8	12 वो. से 15 वो. डीसी
		आऊटपुट		
11	बी-33	डीमॉड्युलेटर इनपुट	I7 व II-8	1.3 वो. से 2 वो. ए.सी.
		- CH I		
12	बी-33	डीमॉड्युलेटर इनपुट	II7 व II-8	1.3 वो. से 2 वो. ए.सी.
		- CH - II		
13	बी-	रिले वोल्टेजCH- I	I-11 व I-12	16.5 वो. ± 1 वो. डीसी
13	39/34			
14	बी-	रिले वोल्टेज CH-II	II-11वII-12	16.5 वो. ± 1 वो. डीसी
	39/34			

### 10.7 अल्सटोम ए.एफ.टी.सी (डीटीसी-24)

कार्ड	टेस्ट पाइंट	अनुमति वेल्यू	
	वो. टीएक्स वर्गाकार तरंग आऊटपुट	(50वो. फ्यूज़) 10 - 90 वो.	
		एसी	
टीएक्स		(10वो. फ्यूज़) 4 - 7.5 वो.	
कार्ड		एसी	
	वोल्टेज आऊट पुट पर आवृत्ति रैंज	आवृत्ति चैनल ±100 हर्टज्	
	वो. आऊट टीएक्स फिल्टर आऊटपुट.	2- 40 वो. एसी	
	डीसी लेवल (50 वो. फ्यूज़)	45-58 वो. डीसी	
	डीसी लेवल (10 वो. फ्यूज़)	9.0 - 11 वो. डीसी	
	24 वो. डीआईजी	22 - 28 वो. डीसी	
	V <sub>IN</sub>	>0.300 वो. एसी	
आरएक्स	VR <sub>X</sub> ; जब ट्रैक सर्किट खाली है.	0.500 से 0.900 वो. एसी	
कार्ड	VR <sub>X</sub> ; जब ट्रैक सर्किट खाली नहीं	0.010 से 0.280 वो. एसी	
	₹	0.010 (1 0.200 41. (41)	
	+12 वो.	11.8 -12.2 वो. डीसी	
	-12 वो.	12.2 से 11.8 वो. डीसी	
	+5 वो.	4.9 - 5.1 वो. डीसी	
	24वो. लॉक	22 - 27 वो. डीसी	
	आऊट पुट; जब ट्रैक सर्किट खाली है.	20-28 वो. डीसी	
RT	आऊट पुट; जब ट्रैक सर्किट खाली	< 0.6 वो. डीसी	
कार्ड	नहीं है.	1 0.0 qi. 3i(ii	
	आऊट एमएसआर; जब ट्रैक सर्किट	   4.8 - 7 वो. डीसी	
	खाली है.	7 411 51(11	
	आऊट एमएसआर; जब ट्रैक सर्किट	< 4.2 वो. डीसी	
	खाली नहीं है		
	20 किलो हर्टज् वोल्टेज.	25 - 32 वो. एसी	
	एमएसआर + - ;जब ट्रैक सर्किट	9.8 - 20 वो. एसी	
	खाली है.	0.0 20 411 ((1)	

# 10.8 अन्साल्डो एसटीसी (यूएस व एस) एएफटीसी (यूएम-71)

यूएस एंड एस (यूएम-71)-नान कोडेड एएफटीसी					
पीएसयू के पास	इनपुट वोल्टेज	110वो.एसी ± 25%			
	आऊटपुट वोल्टेज	24वो.डीसी ± 1वो			
टीएक्स (केईएम) के पास	इनपुट वोल्टेज	24वो. डीसी ± 1वो			
	आऊटपुट वोल्टेज	25 से 50 वो. एसी			
	फ्रीक्वेन्सी	2300 हर्टज् ±			
	प्रगपपण्सा	3हर्टज्			
	गेन एडजस्टमेंट (वो1 -	वो5 से वो6 -			
	वो10)	3यूनिट			
टीएमयू (ट्यूनिंग व	ई1 व ई2	25 से 50वो.एसी			
मैचिंग यूनिट) (टीएक्स	फ्रीक्वेन्सी	2300 ± 3 हर्दज्			
एंड) के पास	टीएमयू का आऊटपुट	1V <b>से</b> 5 <b>वो.एसी</b>			
	ट्रैक के आर पार इनपुट	1V से 5वो.एसी			
टीएमयू (आरएक्स एंड)	वोल्टेज ट्रैक के आर पार				
के पास	(अर्थात् इनपुट से टीएमयू एटी	0.2 से 0.8 वो.एसी			
	आरएक्स एंड के पास)	0.2 (1 0.0 41.)			
	टीएमयू का आऊटपुट	0 से 3 वो. एसी			
	(आरएक्स एंड)	अर्थात् V1 - V2			
आरएक्स (केआरवी) के	इनपुट से आरएक्स (V1 -	0 से 3वो. एसी			
पास	V2)				
	आर1 आर2 के पास वोल्टेज	> 250मिली वो.			
		एसी			
	गेन एडजस्टमेंट (आर3	केआरवी56			
	आर10)				
केआरवी	पीयू टीएसआर	1 Ω			
K= समायोजन	ड्राप टीएसआर	0.5 Ω			
RV = आरएक्स इनपुट	के आरवी	56			
के पास.					

टीआर के पास	टीएसआर के बीच वोल्टेज बिना टीएसआर के	24 से 30 वो. डीसी
	टीआर के बीच वोल्टेज 0.5 Ω टी.एस.आर. के साथ	0 वो. डीसी

### 10.8 धुरागणक धुरागणक का महत्वपूर्ण पैरामीटर

क्र.सं.	संस्थापन	विवरण
	विभिन्न धुरागणक का अलग-	निम्न 3 मीटर (यूएसी), 2 मीटर,
1	अलग ट्रैक डिवाइज के बीच	डिजिटल)
	अलगाव	
	टीएक्स / आरएक्स को	कम से कम 2 या 3 रेल के बीच
2	व्यवस्थित नहीं करना	
	टीएक्स / आरएक्स ट्रैक परिपथ	कम से कम 2-3 रेल किसी एक तरफ
3	के बीच में होना चाहिए	
	टीएक्स / आरएक्स के किसी एक	निम्नतम 6 स्लीपर टीएक्स/टीआर के दोनों
4	ओर फिश प्लेट जोड़ दूरी	ओर
	टीएक्स/आरएक्स का स्थान	अधिकतम 10 मी.( यूएसी, एस.एसडीएसी)
5		12 मी. ( एमएसडीएसी-एल्काटेल)
	टीएक्स / आरएक्स केबल के	1 मी. गहरा
6	लिए गड्ढे की गहराई	
7	एचडीपीई पाईप में टीएक्स और	न्यूनतम 500 मि.मी.
	आरएक्स के बीच अलगाव	
	टीएक्स / आरएक्स के दोनों ओर	
8	रेल डिफ्लेक्टर.	400 मि.मी. से 500 मि.मी.
9	टीएक्स केबल की लंबाई	अधिकतम10 मी.
10	आरएक्स केबल की लंबाई	अधिकतम15 मी.

11	ट्रांसमिशन मीडिया (यू/जी केबल)	4 क्वाड/6 क्वाड = 0.51 मि.मी. या 0.9 मि.मी. व्यास
12	टीएक्स/आरएक्स को व्यवस्थित करने के लिए दो स्लीपर के बीच दूरी	न्यूनतम 550 मि.मी.
13	डीबी हानी	20डीबी एनालाग ए/का के लिए और 30 डीबी डिजिटल ए/का. के लिए

क्र.सं.	ख) अनुरक्षण	विवरण
1	ईजेबी के लिए इनपुट	21.6 से 28.6 ( 300 मि.ए.)
		54 वो. से 66 वो. एसी (380-460
2	आसिलेटर का आऊटपुट	मि.ए.)-यूएसी
	_	30-40वो (एसएसडीएसी)
		5 कि.हर्टज् (यूएसी),
3	आसिलेटर का आवृत्ति	21, 23 कि.हर्टज् (एसएसडीएसी-सेल),
3		30.6, 28 कि.हर्टज् (एमएसडीएसी-
		एल्कटेल)
		0.7 वो1.0 वो. एसी @ 5िक.हर्टज्-
		यूएसी
		750-1200 मि.वो. एसएसडीएसी एएम
4	आररए के लिए आरएक्स	प्रकार के लिए
4	आऊटपुट	275-600 मि.वो एसएसडीएसी पीएम
		प्रकार के लिए
		80-1000 मि.वो एमएसडीएसी-एल्काटेल
		के लिए
5	ईजेबी के लिए आर/ए, आर/बी	2वो डब्ल्यू/ओ ईवी लोड (1.2 वो. के
3	आऊटपुट	साथ ईवी कनेक्टेड)
6	डीप	85-90% के बीच

7	ईजेबी करंट	500 मि.ए. (यूएसी)
8	ईवी करंट	1.0 - 1.2 एम्पियर्स
9	न्यूनतम ईवी पर चैनल इनपुट	150 मि.वो. एसी 5 कि.हर्टज् एडजस्ट 105 मि.वो. से कार्ड नं.2
10	ईवीआर / एसयूपीआर	क्यूएस3, बीवाई 127 के साथ के कबीच आर1/आर2 ( न्यू. 10 वोल्ट )
11	बैटरी के प्रकार	ईजेबी - 80 एएच; इवाल्युएटर - 120/200 एएच
12	चार्जर के प्रकार	आईआरएस : एस - 60/90 ; एस - 66/92 (अधिकतम रिपल वोल्टेज : 40 मि.वो. एसी.)
13	डीसी-डीसी कनवर्टर का आऊटपुट	यूएसी:- +5वो @ 5 एम्पीयर +10वो @ 1 एम्पीयर +10वो आईएसओ @ 300 मि.ए.
14	टीएक्स/आरएक्स के स्टागरिंग (यूएसी के लिए नहीं)	165 मि.मी185 मि.मी.

#### 10.9 डी/3डी/4डी (जम्पर सेलेक्शन द्वारा/डमी कार्ड) केवल यूएसी के लिए

4डी/3डी यूनिवर्सल एक्सल काऊंटर पद्धित बदलने के लिए तीन प्रकार का डमी कार्ड का आवश्यकता होती है। जो निम्न लिखित माडुलर, जो नीचे दिखाया गया है।

2डी एक्सल काऊंटर इवाल्यूएटर भी बदलता है, 3डी या 4डी और इसके विपरीत भी बदलता है, जम्पर सेलेक्शन/डमी के द्वारा कार्ड, नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	काई नम्बर	कनेक्ट		
		<u>जंपर/डमी कार्ड</u>		<u>নার্</u> ছ
		2ਭੀ	3डी	4डी
1	कार्ड1	नार्मल	नार्मल	नार्मल
2	कार्ड 2	डमी 2	नार्मल	नार्मल
3	कार्ड3	नार्मल	नार्मल	नार्मल
4	कार्ड 4	डमी 4	नार्मल	नार्मल
5	कार्ड 5	डमी 5	नार्मल जंपर जे2 व जे4	नार्मल जंपर जे2 व जे3
6(ए)	काई 6 के साथ प्रिपरेटरी रीसेट	नार्मल जंपर जे1, जे3, जे5, जे7, जे11 व जे12 के साथ	नार्मल जंपर जे2, जे4, जे6, जे8, जे11 व जे12 के साथ	नार्मल जंपर जे1, जे3, जे 5, जे 7, जे11 व जे12 के साथ

6(बी)	कार्ड 6 के	पैरा 6(ए) के	पैरा 6(ए) के	पैरा 6(ए) के जैसा
	बिना	जैसा और	जैसा और	और कनेक्ट जंपर
	प्री.रीसेट	कनेक्ट जंपर	कनेक्ट जंपर	जे9 व खुल प्रतिरोध
		जे9 व खुल	जे9 व खुल	आर132.
		प्रतिरोध	प्रतिरोध	
		आर132.	आर132.	
7	कार्ड 7	नार्मल	नार्मल	नार्मल
8	कार्ड 8	नार्मल जंपर	नार्मल जंपर	नार्मल जंपर जे1 व
		जे1 व जे3	जे2 व जे4	जे3 के साथ
		के साथ	के साथ	
9	कार्ड9	नार्मल जंपर	नार्मल जंपर	नार्मल जंपर जे1,
		जे2, जे4,	जे1, जे3,	जे3, जे5 व जे8
		जे7 व जे10	जे6 व जे9	के साथ
		के साथ	के साथ	

# धुरागणक का मूल्यांकन

धुरा व	धुरा गणक का मूल्यांकन				
<b>=</b> <del>+</del>		एनालाग धुरा गणक	डीजिटल धुरा गाणक		
क्र.स	प्रकार	यूनिवर्सल एक्सल काउंटर	सेल	एल्काटेल	
1	ट्रैक युक्ती माउंटिंग प्रकार	रेल बेस के साथ क्लैम्प	रेल वेब	रेल वेब	
2	ट्रैक युक्ती ट्रेन डिटेक्शन तकनीक	एम्प्लिट्यूड माडुलेशन	एम्प्लिट्यूड माडुलेशन / फेज रिवर्सल माडुलेशन	फेज रिवर्सल माडुलेशन	
3	प्रेषण कुन्डली आवृती	5 कि.हर्टज्	21 कि.हर्टज् व 23 कि.हर्टज्	28 कि.हर्टज् व 30 कि.हर्टज्	
4	ट्राली सप्रेशन	ट्रैक परिपथ आवश्यक है	• आयम के लिए ट्रैक परिपथ आवश्यक है • फेज रिवर्सल माडुलेशन प्रकार के लिए ट्रैक परिपथ आवश्यक नहीं है ।	फेज माडुलेशन प्रकार के लिए ट्रैक परिपथ आवश्यक नहीं है।	
5	कुल महत्वपूर्ण आऊटपुट रिले	2 रिले: ईवीआर व एमयूपीआर	2 रिले: वीआर व पीआर	1 रिले: टीपीआर	
6	आवश्यक लाजिक्स कैसे पाया गया	हार्डवेयर	साफ्टवेयर	साफ्टवेयर	
7	मल्टी अनुभाग माडल/एकल का आवश्यकता	एकल अनुभाग केवल	सिंगल सेक्शन व मल्टी सेक्शन अनुभाग अलग उपलब्ध है	सिंगल सेक्शन व मल्टी सेक्शन अनुभाग अलग उपलब्ध है	
8	प्वाइंट जोन के उपयुक्त	हां	केवल मल्टी सेक्शन माडल के उपयुक्त और	दोनों सिगंल सेक्शन माडल और मल्टी	

सिंगल सेक्शन माडल	सेक्शन माडल
के लिए उपयुक्त नहीं	उपयुक्त है, लेकिन
है।	सिंगल सेक्शन
	माडल केवल 3
	डिटेक्शन प्वाइंट तक
	उपयुक्त है ।

#### 10.10 सेल सिंगल सेक्शन डिजिटल धुरा गणक (एसएसडीएसी)

एम्प्लिट्यूड माडुलेशन प्रकार- 700 ए, 710 ए फेज माडुलेशन प्रकार- 700 एपी, 710 एपी, 701 पी

#### 10.10.1 कार्ड

- (क) सिगनल कंडीशनर कार्ड
- (ख) सूक्ष्म नियंत्रक लाजिक कार्ड
- (ग) इवेन्ट लागर कार्ड
- (घ) मोडेम कार्ड
- (ङ) रिले ड्राइवर कार्ड
- (च) डीसी-डीसी कनवर्टर कार्ड

#### 10.10.2 पैरामीटर

क्र.सं.	संस्थापन	विवरण
1	इनप्ट वोल्टेज	इनपुट : 24 वोल्ट डी.सी. / 1.2 एम्पीयर
-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	अधिकतम
		+ 05 वो. डी.सी. @ 2एम्पीयर - आईसी, एमएलबी
		1व2 के लिए.
		+ 12 वो. डी.सी. @ 200 मि.एं. माडम, एससीसी
2	आऊटपुट	1व2 के लिए
2	वोल्टेज	+ 24 वो. डी.सी. @ 300 मि.एं. एनलॉग सर्किट के
		लिए
		+ 15 वो. डी.सी. @ 100 मि.एं. (आईएसओ) रिले
		ड्राइव के लिए

3	टीएक्स 1	30 - 40 वोल्ट ए.सी. @ 21 कि.हर्टज्
4	आरएक्स 1	@ 21 कि.हर्टज् एम्प्लिट्यूड मोड : 750-1200 मि.वो.
	311((4(1-1	फेज टाईप: 275- 600 मि.वो
5	टीएक्स 2	30 - 40 वोल्ट ए.सी. @ 23 कि.हर्टज्
6	आरएक्स 2	@ 23 कि.हर्टज् एम्प्लिट्यूड टाईप : 750-1200 मि.वो. फेज टाईप: 275- 600 मि.वो
7	सिगनल कंडीशनिंग कार्ड - 1	2.0 - 2.5 वोल्ट डी.सी. (डीआईपी के बाद : 0.7 वोल्ट से अधिक न हो)
8	सिगनल कंडीशनिंग कार्ड - 2	2.0 - 2.5 वोल्ट डी.सी. (डीआईपी के बाद : 0.7 वोल्ट से अधिक न हो)
9	लोकल व रिमोट यूनिट के बीच डाटा रीफ्रेश रेट	1.8 सेकंड
10	अधिकतम हानी की अनुमति	< 30 डीबी पूरी लम्बाई 2 कि.हर्टज् पर

### 10.10.3 एड्रेस सेट्टिंग

भाग	एसएसडीएसी का एड्रेस	डिटेक्शन प्वाइंट
एकल भाग	एड्रेस '02'	प्रवेश
(2 डिटेक्शन)	एड्रेस '03'	निकास

### 10.10.4 मदर बोर्ड पर 8-वे डिप स्विच सेट्टिंग

यूनिट	स्थिति							
	8	7	6	5	4	3	2	1
<del>ri A</del>	<u>ر</u>	ऑन	ऑन	ऑन	ऑन	ऑन	2000	ऑन
एंट्री	ऑन	आन	आन	आन	आन	आन	आफ	आन

नोट:- फैक्टरी डीफाल्ट सेट्टिंग ऊपर दिखाए गये हैं। यदि एक से अधिक लाइन प्रयोग किया गया है 04-05, 06-07 के लिए सेट्टिंग बनाया गया है।

\*\*\*\*\*

# अध्याय 11: एडब्ल्यूएस और डाटा लॉगर्स

### 11.1 एडब्ल्यूएस आवृत्तियों

एफ1	2800 Hz
एफ2	3600 Hz
एफ3	4400 Hz
एफ4	5200 Hz
एफ5	6000 Hz
एफ6	6800 Hz
एफ7	7600 Hz
फील्ड टोलेरेन्स	55 Hz / 60 Hz

### 11.2 विभिन्न पहलू और स्थितियों के लिए फ्रीक्वेंसी (आवृत्ति) कॉम्बिनेशन्स

1	एफ3 + एफ4	हरा और डबल पीला
'	(47) 1 (47) <del>4</del>	
2	एफ1 + एफ4	पीला (इंटर सिगनल दूरी <700 मी. या > 700मी. रूट
		के साथ)
3	एफ2 + एफ4	पीला (इंटर सिगनल दूरी > 700मी.)
4	एफ1 + एफ5	परमिसिव लाल
5	एफ 1 + एफ2	अब्सल्यूट लाल
6	एफ1 + एफ6	ब्रेक कर्व का रिलीज (अतिरिक्त चुंबक में प्रयोग करने
		हेतु)
7	एफ2 + एफ6	पहले जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं (अतिरिक्त चुंबक
		में प्रयोग करने हेतु)
8	एफ5 + एफ6	दूसरा अगले संकेत के बाद ब्रेकिंग दूरी को कम करना
9	एफ3 + एफ5	एडब्ल्यूएस सेक्शन के एंड

#### 11.3 डाटा लॉगर

क्रम	विवरण	एफट्रॉनिक्स	एचबीएल
सं.			
1	विशिष्टता	आईआरएस/एस/ 99/2001	आईआरएस/एस/99/2001
		आईआरएस/एस/99/2006	
		एएमडी-3	
2	प्रोसेसर	32 बिट मोटोरोला	इंटेल 80सी188 इंटेल
		68000 माइक्रोप्रोसेसर	पेंटियम III 800 MHz
			न्यूनतम
3	रैम	फ्लेश रैम का 2 एमबी	128 एमबी
4	ऑपरेटिंग सिस्टम	विंडोज	विंडोज
5	डाटा लॉगर उपकरण	एफट्रॉनिक्स	एचबीएल
6	फ्रंट एंड प्रोसेसर	32-बिट मोटोरोला 68000	-
		माइक्रोप्रोसेसर	
7	सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट	-	-
8	बिजली की आपूर्ति की	12V DC	24V DC
	आवश्यकता		
9	कुल भंडारण क्षमता	• 3.5 लाख घटनाएं	3.5 लाख घटनाएं
	DLE	• आईआरएस / एस /	
		99/2006 AMD-3 के	
		अनुसार वर्तमान में यह 10	
		लाख घटनाएं हैं	
10	डिजिटल इनपुट प्रति	512	1024
	स्कैनिंग यूनिट		
11	अनलॉग इनपुट प्रति	24	32
	स्कैनिंग यूनिट		
12	अधिकतम डिजिटल	4096	4096
	इनपुट जिसे कनेक्ट		

	किया जा सकता है.		
13	अधिकतम अनलॉग	96	96
	इनपुट जिसे कनेक्ट		
	किया जा सकता है.		
14	डिजिटल इनपुट स्कैनिंग	16 मिली सेकेंड	20 मिली सेकेंड
	टाइम		
15	अनलॉग इनपुट स्कैनिंग	1 सेकेंड से कम	1 सेकेंड से कम
	टाइम		
16	डाटा लॉगर में प्रयोग	68000 मोटोरोला	इंटेल 80सी 188
	किये जाने वाला प्रोसेसर		
17	डिजिटल इनपुट एलईडी	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं है
	डिस्प्ले		
18	एलसीडी डिस्प्ले	दो लाइन डिस्प्ले (2x24)	चार लाइन डिस्प्ले
			(4x24)
19	सीरियल पोर्ट उपलब्ध है	6	6
20	प्रिंटर पोर्ट का प्रावधान	उपलब्ध है	उपलब्ध है
21	डिजिटल इनपुट करेंट	10 mA	10 mA
22	सीएमयू की उपलब्धता	उपलब्ध है	उपलब्ध है
23	सॉफ्टवेयर का प्रयोग	डेल्फी	विंडोस
24	नेटवर्क की क्षमता	अधिकतम 32 डाटा लॉगर	अधिकतम 32 डाटा
		एक एफईपी को कनेक्ट किया	लॉगर एक एफईपी को
		जा सकता है.	कनेक्ट किया जा सकता
			考.
25	फ्रंट एंड प्रोसेसर का	3.5 लाख घटनाएं	4 लाख घटनाएं
	स्टोरेज की क्षमता	10 लाख टेलीग्राम	
26	मेमोरी का प्रकार	फ्लैश आरओएम	फ्लैश आरओएम

\*\*\*\*\*

# अध्याय - 12: रिर्वसस, स्लाट और चाबी (की) ट्रांसमीटरस

12.1 रिर्वसस, लीवर लॉक, आर.के.टी, स्लॉटस आदि का पैरामीटरस

उपकरण	नार्मल वर्किंग	विकेंग	क्वायल	रिमार्क	अनुरक्षण	की समया	नुसूची
का नाम	वोल्टेज	करंट	की		टेक्निश	कनिष्ठ	वरिष्ठ
			प्रतिशोध		यन	अभियंता	अभियं
			क्षमता				ता
लीवर	12 VDC		4.5 Ω		F	М	Q
लॉक							
(आईआर							
एस							
टाइप)							
रोटरी की	375 V DC +	350	12.5 Ω	कॉनटेक्ट की			
ट्रांसमीटर	लाइन वोल्टेज	mA		स्थिति की			
(RKT)	ड्राप, उपयुक्त			इन- 1,2 &			
	रेसिटेन्स के			3,4 मेक की			
	इस्तेमाल से			इन और दाई			
	वोल्टेज को			और घुमाने पर			
	उपयोग किया			- 1,2&3,5			
	जा सकता है			मेक			
	क्यों कि सिर्फ			की बाहर- सभी			
	12 VDC ही			कनटेक्ट ब्रेक			
	उपलब्ध है।						
इलेक्ट्रिक	12 VDC (7.5	17-20	600 Ω	कम से कम	F	М	Q
सिगनल	वोल्टेज काम से	m A		वर्किंग वोल्टेज			
रिर्वसर	कम)			7.5 VDC.			
स्टाईल				पन्द्रह दिन के			
В				अंतराल में			
				क्वायल के			
				टर्मिनल को आपस में			
				बदलना जरूरी है			
				जिल्ला अस्ति ह			

इलेक्ट्रिक	12 VDC	मोटर	पिक्अप	DC सिरीज	F	М	Q
ਕ	(7.5 V min)	1.6 A	क्वायल	मोटर (4 पोल)			
सिगनल	110 VDC 新	पिक्अप	प्रतिशोध				
मशीन	उपलब्ध है पर	क्वायल	45 Ω				
	कम प्रयोग किया	220	होल्ड				
	जाता है	mA	आँफ				
		होल्	क्वायल				
		ऑफ	प्रतिशोध				
		क्वायल	580 Ω				
		17 mA					
		स्नबिंग					
		करंट					
		1.0 A					
इलेक्ट्रिक	24 VDC	6.8		ऑपरेटिंग			
लिप्टिंग	36 VDC	AmP		टाईम (10-12)			
बेरियर				सेकेंड			
इलेक्ट्रिक	110 V AC	2 AmP		ऑपरेटिंग			
लिप्टिंग				टाईम 10-12			
बेरियर				सेकेण्ड			

# अध्याय - 13 - इलेक्ट्रिक पाइंट मशीन इलेक्ट्रिक पाइंट मशीन का पैरामीटर

विवरण		सीमेन्स	आई.आर.एस	आई आर	जी आर एस	
				एस कलैम्प	- 5 E	
				टाईप		
नार्मल वर्किंग	वोल्टेज	110 VDC	110 VDC	110 VDC	110 VDC	
कम से व	नम वर्किंग	60 VDC	60 VDC	60 VDC	88 VDC	
वोल्टेज						
नार्मल वर्किंग	करंट	2-3 AmPs	2-3 AmPs	3-5 AmPs	3-5 AmPs	
	ऊपरी	1.5 से 2 गुना	के बीच होना च	हिए उससे ऊप	र नहीं	
स्लिपिंग	लिमिट					
करंट	नीचली	दोनों नार्मल अ	ौर स्लिपिंग करंट	. के बीच का अ	न्तर 0.5	
	लिमिट	AmP से कम	नहीं होना चाहिए	•		
पाइंट मशीन व	ना स्ट्रोक	143 mm	143 mm	220 mm	150 mm	
कम से	कम AC	160 VAC 160 VAC		160 VAC		
इम्युनिटि लेवत	त्र					
		रोटरी टाईप	रोटरी टाईप	रोटरी टाईप	इन एंड	
लॉकिंग का म	गोड़				आउट टाईप	
				क्लैम्प टाईप		
		कामन एक	अलग अलग	अलग अलग	अलग अलग	
		लॉक स्लाइड	लॉकिंग	दो लॉकिंग	दो लॉकिंग	
स्विच में लॉिं	जा व्यवस्था		स्लाइड	स्लाइड	स्लाइड	
				ओपन और		
				क्लोज स्विच		
				को भौतिक		
				रूप से		
				लॉकिंग		
आपरेशन का र	समय	3-5 सेकंड	3-5 सेकंड	5-6 सेकंड	3-5 सेकंड	
फ्रिक्शन	सेल्फ	सेल्प	सेल्फ	सेल्फ	एडजेस्टबल	

क्लच	एडजेस्टबल	एडजेस्ट बल	एडजस्टबल	एडजस्टबल	
स्लीपर स्पेसिं	ग 3 & 4	685mm	710 mm	745 mm	565mm
स्लीपर					
स्निबिंग		मैकानिकल	मैकानिकल	मैकानिकल	इलेक्ट्रिकल
नार्मल और	कंट्रोल	02+02	02+02	02+02	01+01
रिवर्स में					
कॉनटेक्ट की					
संख्या					
	डिटेक्शन	02+02	02+02	02+2	02+02
					(01+01
					एनबिंग)

## 13.2 इलेक्ट्रिक पाइंट मीटर का पैरामीटर

मोटर	टाईप	DC सिरिज स्पिलिट	DC सिरिज स्पिलिट	DC सिरीज स्पिलिट	DC स्विल्ट फील्ड मोटर
		फील्ड मोटर	फील्ड मोटर	फील्ड मोटर	या परमानेंट
					मैगनट
					मोटर
	इनसुलेशन	10 mΩ Cla	ss - 'B'		
	ग्रेड				
आर.पी.एम		1700	1700	1700	1500
पावर		440 वाट्स	440 वाट्स	440 वाट्स	590 वाट्स
रेटेड़ मोटर		10 मीनट	10 मीनट	10 मीनट	10 मीनट
वर्किंग टाईम					
रेटेड मीटर		5.3 Amps	5.3 Amps	5.3 Amps	
करंट					
	निप्पल	8	11	11	
	संख्या				
लुब्रिकेशन	आइल और	आयल SAE 30 (Spec - 13- 1628)			
	ग्रीस टाईप	100 मिली हर छह महीने या 10000			
		ऑपरेशन के	बाद ग्रीस सभी	ो तापक्रम पर	

	काम करने लायक छह महीने में एक		
	बार या लोकल कंडीशन के आधार पर		
	होना चाहिए		
निरिक्षण	टेकनिशियन - पन्द्रह - पन्द्रह दिन में एक बार, कनिष्ठ / वरिष्ठ		
समयानुसूची	अभियंता महीने में एक बार, इंचार्ज अभियंता तिमाही एक बार होना		
	चाहिए		

## अध्याय 14 - ब्लॉक सिगनलिंग

### 14.1 सिगंल लाइन टोकन और डी एल बी आई

विशेषता	NBT	NTT	D/L	
टोकन	5 तरह के	5 तरह के	टोकन नहीं	
कनफिगरेशन टाईप				
प्रयोग में	सिंगल लाईन	सिंगल लाइन	डबल लाईन में	
	में	में		
TCF/TGT	28Ω, 160	28Ω, 160	अप और डाउन वे	लिए अलग
क्वायल	mA 4.5 V	mA 5 V	इंडिकेशन (TGTk	( / TCFK)
			140 Ω, 25 mA	,2.4 V
गेल्वो	150 Ω, 20	150 Ω, 20	जरूरत नहीं	
	mA, 3 V	mA, 3 V		
पोलराईजड़ रिले	77 Ω, 25	77 Ω, 25	77 Ω, 25 mA,	1.8 V
	mA, 1.8 V	mA, 1.8 V		
आगे जाने की	बाल टोकन &	टेबलेट टोकन	LSS	
परमिशन	LSS	& LSS		
बेल क्वायल	15Ω, 80	25 Ω, 80	बेल क्वायल और	बेल रिले
	mA, 2 V	mA, 2 V	अलग से होता है।	
			बेल क्वायल	बेल रिले
			60 Ω	500 Ω
			200 mA	24 mA
डोर लॉक क्वायल	जरूरत नहीं	जरूरत नहीं	50 Ω, 240 mA	
कंम्पनी बनाने	सेक्सवी एंड	सेक्सवी एंड	पोदनूर, बायरवला	हावड़ा
वाली	फार्मर	फार्मर		
ब्लॉक हैंडल की	लाइन क्लोजड़	लाइन	लाइन क्लोजड़ ल	ाईन क्लीयर
पोजिशन	TCF, TGT	क्लोजड़	ट्रेन ऑन लाईन	
		TCF,TGT		
हैंडल लॉक होने की	सभी तीन	सभी तीन	सिर्फ TOL स्थिति	ने में अगर
स्थिति	स्थितियों में	स्थितियों में	लाईन क्लीयर सि	थिति से लाया
			गया हो	

TGT लॉक जब	हैंडल को TGT	हैंडल को	जरूरत नहीं
पिकअप होगा	की ओर घुमेगा	TGT की	
		ओर घुमा	
		सकते है।	

TCF लॉक पिन	हैंडल को लाईन	हैंडल को	जरूरत नहीं.
अप होने पर	क्लोज्ड से	लाईन क्लोज्ड	
	TCFऔर	से TCF,	
	TGT , TGT	और TGT से	
	से line	लाईन क्लोज	
	closed धुमा	की तरफ	
	सकते है।	घुमाया जा	
		सकता है।	
TOL लॉक या	जरूरत नहीं	जरूरत नहीं	पिकअप होकर हैंडल को लाइन
Door Lock Coil			क्लोज्ड के लिए रिलीज करता
			है।
P.O.H	10 वर्ष	10 वर्ष	07 वर्ष
P.O.H, PR रिले	उपकरण के	उपकरण के	उपकरण के साथ
का	साथ	साथ	

## 14.2 ब्लॉक सिगनलिंग- TLBI (FM & PB TYPES)

विशेषता	FM हैंडल टाईप	पुश बटन उपकरण
बेल	लाइन 1 में - Ve	लाईन 1 में + ना
टी सी एफ	+ve 65 Hz कैरियर	-+-
टी जी टी	65 Hz  कैरियर	
लाईन कलोजड	+ve 85 Hz कैरियर	-+.+
शंट की	कम्पनी के द्वारा अंदर ही	कम्पनी द्वारा अंदर लगा
	लगा हुआ आता है।	हुआ नहीं आता है।
TOL इंडिकेशन	गाड़ी भेजने वाले और	सेंडिंग और रिसीविंग
	रिसीव करने वाले उपकरण	उपकरण में प्रयुक्त होता
	में आता है।	है।

दोनों जगह बजता है।  अगं जाने की अधिकार सिगनल का  बेल क्वायल का प्रतिरोध 310 ohms 200 ohms बनाने वाली कम्पनी एस एड टी वर्कशाप, हावड़ा एस एंड टी वर्कशाप पोदन्र शंट की को बाहर निकाला लाइन क्लोजड़ या टी जी लाईन क्लोजड़ और TGT- ठी पोजिशन में निकाला जा सकता है। शंट की जब बाहर रहता ब्लॉक हैंडिल को शंट की बाहर होने से मेकानिकली लॉक करता है। शंट की जब बाहर रहता ब्लॉक हैंडिल को शंट की बाहर होने से पेकता है। पी.ओ.एच कुछ मेकानिकल वार्ट्स होने से उपकरण को चलने से रोकता है। पी.ओ.एच कुछ मेकानिकल वार्ट्स होने की वजह से ओवरहालिंग 7 साल में होना चाहिए। को ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन नहीं है। को ऑपरेशन उरूरत है। उपयोगिता इसका उपयोग RE और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है हसमं कोई नाब नहीं होता है। टर्न टेबल मेंटेंनंस की सुविधा के लिए इसमें टर्न टेबल नहीं होता	TOL बजर	यह सेंडिंग और रिसीविंग	रिसीविंग एंड में रूक रूक
मिलता है।  सिगनल का बेल क्वायल का प्रतिरोध 310 ohms बनाने वाली कम्पनी एस एड टी वर्कशाप, हावड़ा एस एंड टी वर्कशाप पोदन्र लाइन क्लोजड या टी जी लाईन क्लोजड और TGT-टी पोजिशन में निकाला जा सकता है।  शंट की जब बाहर रहता ब्लॉक हैंडिल को सकते हैं। शंट की जब बाहर रहता ब्लॉक हैंडिल को से येकता है।  शंट की जब बाहर रहता ब्लॉक हैंडिल को से येकता है।  शंट की जब बाहर रहता ब्लॉक हैंडिल को ते वजह से ओवरहालिंग की उपकरण को चलने से येकता है।  पी.ओ.एच कुछ मेकानिकल वार्टस होने तिले वजह से ओवरहालिंग की जरूरत नहीं है।  को ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त हैं।  सभी ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में लिए जिसका उपयोग पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता है।			
बेल क्वायल का प्रतिरोध या एस एड टी वर्कशाप, हावड़ा एस एंड टी वर्कशाप पोदन्र एस एंड टी वर्कशाप पोदन्र एस एंड टी वर्कशाप पोदन्र लाईन क्लोजड और TGT-टी पोजिशन में निकाला जा सकता है। हलॉक हैंडिल को मेकानिकली लॉक करता है। हलॉक हैंडिल को से पेकता है। हलॉक कैंडिल को से पेकता है। हलॉक कैंडिल को से पेकता है। हलॉक केंडिल को केंडिल को से पेकता है। हिंहिल को केंडिल को से पेकता है। हलॉक केंडिल को अॉपरेशन की वजह से ओवरहालिंग नियाल में होना चाहिए। हल्लाज के लिए को ऑपरेशन केंडिल लाईन क्लीयर कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है। हसका उपयोग RE और NON RE में भी किया जा सकता है। एक नाई उपयोग पुश बैक निए को लिए होता है।	आगे जाने की अधिकार	OFF एसपेक्ट LSS	LSS का OFF एसपेक्ट
बनाने वाली कम्पनी शंट की को बाहर निकाला लाइन क्लोजड या टी जी लाईन क्लोजड और TGT- जा सकता है। शंट की जब बाहर रहता ह्लॉक हैंडिल को शंट की बाहर होने से मेकानिकली लॉक करता है। शंट की जब बाहर रहता ह्लॉक हैंडिल को शंट की बाहर होने से मेकानिकली लॉक करता है। गी.ओ.एच कुछ मेकानिकल वार्टस होने रिले दवारा चिलत होने की की वजह से ओवरहालिंग 7 साल में होना चाहिए। को ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए को लाईन क्लीयर और लाईन क्लीज के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है। अपयोगिता इसका उपयोग RE और हमका उपयोग AC RE में लिए जिसका उपयोग पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता है।	मिलता है।	सिगनल का	
शंट की को बाहर निकाला लाइन क्लोजड या टी जी लाईन क्लोजड और TGT- जा सकता है।  शंट की जब बाहर रहता ब्लॉक हैंडिल को हैं। शंट की जब बाहर रहता ब्लॉक हैंडिल को हैं। भेकानिकली लॉक करता है।  पी.ओ.एच कुछ मेकानिकल वार्टस होने तिए को ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन के सिलेशन में की आया सिलेशन में की सिलेशन मे	बेल क्वायल का प्रतिरोध	310 ohms	200 ohms
जा सकता है।  टी पोजिशन में निकाला जा सकते है।  शंट की जब बाहर रहता हैं।  में कानिकली लॉक करता है।  पी.ओ.एच कुछ में कानिकल वार्ट्स होने की वजह से ओवरहालिंग 7 साल में होना चाहिए।  को ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन नहीं हो।  को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और लिया जा सकता है।  पुश बैंक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है जिसका उपयोग पुश बैंक निर्ण को किता है।  प्राथ विकास के लिए होता है।  सकते हैं।  तिए जिसका उपयोग पुश बैंक ही।  प्राथ बैंक नार्म करने के लिए होता है।  प्राथ बैंक नार्म करने के लिए होता है।	बनाने वाली कम्पनी	एस एड टी वर्कशाप, हावड़ा	एस एंड टी वर्कशाप पोदन्र
शंट की जब बाहर रहता हलाँक हैंडिल को शंट की बाहर होने से मेकानिकली लाँक करता है।  पी.ओ.एच कुछ मेकानिकल वार्टस होने तिए को अांपरेशन के लिए को ऑपरेशन कहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है।  को ऑपरेशन इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में लिए बें कार्म करने के लिए होता है।  पुश बैंक नार्म करने के लिए होता है।	शंट की को बाहर निकाला	लाइन क्लोजड या टी जी	लाईन क्लोजड और TGT-
शंट की जब बाहर रहता है।  मेकानिकली लॉक करता है।  पी.ओ.एच  कुछ मेकानिकल वार्टस होने तिल द्वारा चिलत होने की की वजह से ओवरहालिंग 7 साल में होना चाहिए।  को ऑपरेशन  सभी ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है।  उपयोगिता  इसका उपयोग RE और हमका उपयोग AC RE में लिए बैंक नार्म करने के लिए को लाई ना कहीं होता है।  पुश बैंक नार्म करने के लिए होता है।  इसमा उपयोग पुश बैंक नार्म करने के लिए को लाई ना कहीं होता है।	जा सकता है।	टी पोजिशन में निकाला जा	TOL अवस्था में निकाल
है।  मेकानिकली लॉक करता है।  पी.ओ.एच  कुछ मेकानिकल वार्टस होने की वजह से ओवरहालिंग 7 साल में होना चाहिए।  को ऑपरेशन  सभी ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता  इसका उपयोग RE और NON RE में भी किया जा सकताहै।  पुश बैक नार्म करने के लिए को लिए होता है।  पुश बैक नार्म करने के लिए होता है।  उपकरण को चलने से रोकता है।  रिले द्वारा चिलत होने की वजह से ओवरहालिंग की वजह से ओवरहालिंग की वजह से ओवरहालिंग की लएकत नहीं है। लाईन क्लीयर और लाईन क्लोज के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन लाईन क्लीयर कैंसिलेशन और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  इसका उपयोग RE और हमका उपयोग AC RE में नहीं किया जा सकता है।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है जिसका उपयोग पुश बैक नार्मल के लिए होता है।		सकता है।	सकते है।
पी.ओ.एच कुछ मेकानिकल वार्टस होने तिए द्वारा चिलत होने की वजह से ओवरहालिंग 7 साल में होना चाहिए। जरूरत नहीं है।  को ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और जरूरत है।  पुश बैक नार्म करने के लिए नोव असका उपयोग पुश बैक नार्मल के लिए होता है।	शंट की जब बाहर रहता	ब्लॉक हैंडिल को	शंट की बाहर होने से
पी.ओ.एच कुछ मेकानिकल वार्टस होने तिले द्वारा चिलत होने की की वजह से ओवरहालिंग 7 साल में होना चाहिए। जरूरत नहीं है।  को ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है।  अभी ऑपरेशन जरूरत है।  को ऑपरेशन जरूरत है।  अभिन लाईन क्लीयर और लाईन क्लीज के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है।  लेकिन लाईन क्लीयर कैंसिलेशन और पुश बैंक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और NON RE में भी किया जा सकता है।  पुश बैंक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता है।  जिसका उपयोग पुश बैंक नार्मल के लिए होता है।	है।	मेकानिकली लॉक करता है।	उपकरण को चलने से
की वजह से ओवरहालिंग 7 साल में होना चाहिए।  को ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए को ऑपरेशन ने लिए को ऑपरेशन जरूरत है।  को ऑपरेशन जरूरत है।  को ऑपरेशन जरूरत है।  को लिए को ऑपरेशन के लिए को लिए को लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है।  के लिए के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है।  के लिए के लिए को ऑपरेशन जरूरत है।  इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में नहीं किया जा सकता है।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है जिसका उपयोग पुश बैक नार्मल के लिए होता है।			रोकता है।
साल में होना चाहिए। जरूरत नहीं है।  को ऑपरेशन सभी ऑपरेशन के लिए को लाईन क्लीयर और लाईन क्लीज के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है।  तेकिन लाईन क्लीयर कैंसिलेशन और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और NON RE में भी किया जा सकता है।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक नार्मल के लिए होता है।	पी.ओ.एच	कुछ मेकानिकल वार्टस होने	रिले द्वारा चलित होने की
सभी ऑपरेशन के लिए को लाईन क्लीयर और लाईन क्लीज के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन लाईन क्लीयर कैंसिलेशन और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में NON RE में भी किया जा सकता है। पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक नार्मल के लिए होता है।		की वजह से ओवरहालिंग 7	वजह से ओवरहालिंग की
अॉपरेशन जरूरत है। क्लोज के लिए को ऑपरेशन नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन लाईन क्लीयर कैंसिलेशन और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में NON RE में भी किया जा सकता है।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक नीर है।		साल में होना चाहिए।	जरूरत नहीं है।
नहीं होने से ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन लाईन क्लीयर कैंसिलेशन और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में NON RE में भी किया जा सकता है। सकताहै।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक है।	को ऑपरेशन	सभी ऑपरेशन के लिए को	लाईन क्लीयर और लाईन
है। लेकिन लाईन क्लीयर कैंसिलेशन और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में NON RE में भी किया जा सकताहै।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक नार्मल के लिए होता है।		ऑपरेशन जरूरत है।	
लेकिन लाईन क्लीयर कैंसिलेशन और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में NON RE में भी किया जा सकता है।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक है।  नार्मल के लिए होता है।			<b>5</b>
कैंसिलेशन और पुश बैक कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में NON RE में भी किया जा सकता है।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक नीम करने के लिए होता है।			•
कैंसिलेशन में को ऑपरेशन जरूरत है।  3पयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में NON RE में भी किया जा नहीं किया जा सकता है।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक है।  नार्मल के लिए होता है।			•
जरुरत है।  उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में  NON RE में भी किया जा नहीं किया जा सकता है।  सकताहै।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता  लिए जिसका उपयोग पुश बैक है।  नार्मल के लिए होता है।			
उपयोगिता इसका उपयोग RE और इसका उपयोग AC RE में NON RE में भी किया जा नहीं किया जा सकता है। सकताहै।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता जिसका उपयोग पुश बैक है।  नार्मल के लिए होता है।			_
NON RE में भी किया जा नहीं किया जा सकता है। सकताहै।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक है। नार्मल के लिए होता है।	उपयोगिता	दमका उपयोग RF भीर	
सकताहै।  पुश बैक नार्म करने के एक नाब S2 दिया गया है इसमं कोई नाब नहीं होता लिए जिसका उपयोग पुश बैक है। नार्मल के लिए होता है।	319119(11	·	·
लिए जिसका उपयोग पुश बैक है। नार्मल के लिए होता है।			जाता विश्वा आ स्वर्गा (ग
लिए जिसका उपयोग पुश बैक है। नार्मल के लिए होता है।	प्श बैक नार्म करने के	एक नाब S2 दिया गया है	इसमं कोई नाब नहीं होता
नार्मल के लिए होता है।	3		
टर्न टेबल मेंटेंनेंस की सुविधा के लिए इसमें टर्न टेबल नहीं होता			
	टर्न टेबल	मेंटेंनेंस की स्विधा के लिए	इसमें टर्न टेबल नहीं होता
प्रयोग किया जाता है। है। यह जमीन पर बिठाया		<b>.</b>	
जाता है।			जाता है।

गोल्वोनो	दिया गया है।	नहीं दिया गया है।
विशेषता	FM हैंडिल टाईप	पुशबटन उपकरण
स्लिप / कैच सैंडिंग की	प्रदान नहीं किया गया है।	स्लिप / कैच सैंडिंग की को
		बाहर की तरफ अलग से
		किया जा सकता
अनुरक्षण	अनुरक्षण की आवश्यकता	कम आवश्यकता है

### 14.3 इटरमीडियट ब्लॉक सिगनल

क्र. सं.	विवरण	डाटा	
1	ओवरलैप	400 मीटर	
2	आई.बी.एम.खराबी अथवा फोन खराबी	5 मिनट इंतज़ार	
3	आई.बी.एस और फोन खराबी परन्तु विजिबिलटी	15 KMPH	
	अच्छी है		
4.	आई.बी.एस, फोन खराबी, विजबिलटी खराबी	8 KMPH	
5.	पिछले सेक्शन का एक्सल काउंटर	2D DP	
6.	डी.पी - LSS	1 NO	
7.	डी.वी - ब्लॉक ओवरलैप 1 NO		
8.	अधिकतम ट्रेन आई.बी.एस में 2 NO		
9.	आई.बी हट में पावर सप्लाई 230 VAC		
10.	AT की क्षमता 5KVA		
11.	सप्लाई - आई बी, आई बी डिस्टेंट 110 VAC		
12.	सप्लाई - AC DP 24 VDC		
13.	सिगनल केबल - स्टेशन - आई बी	12C	

## 14.4 बी.पी.एसी य एसीबी डब्लयू

क्रम	विवरण	डाटा
संख्या		
1.	बी.पी.एसी - एसी	2 D
2.`	ब्लॉक ओवरलैप	1 NO
3.	केबल - एसी बी डब्लयू - MUX के साथ	1½ क्वाड़
4.	केबल - एसी बी डब्लयू - MUX के बिना	3 क्वाड़
5.	क्वाड़	Dia 0.9 mm
6.	ई.जे.बी - LSS	2 W EJB
7.	2 डब्ल्यू ई जे बी	5
8.	ब्लॉक पैनल इसटेंन्ट	25 मीटर MAX
9.	एसी बी डब्लयू रिले	24
10.	QNA1 - 8F / 8B	22
11.	QNN1 - 4F / 4B	2
12	पावर सप्लाई	24 VDC
13	MUX	12 Channel
14	LSS	1 No

## अध्याय 15 : इंटरलॉकिंग की आवश्यकता

15.1 लॉकिंग रिलेशन सिगनल - पॉइंट - लॉकबार - एल सी गोट - स्लाट के बीच

क्रम	मुख्य	सब कार्य	लॉकिंग की व्यवस्था
संख्या	कार्य		
		सिगनल	सिगनल, कनफिकटिंग सिगनल को लॉक करता है
			सिगनल, अपने आगे वाले सिगनल से रिलीज
			होता है।
			सिगनल, अपने पिछले वाले सिगनल को रिलीज
			करता है।
			सिगनल के लिए पॉइंट नार्मल चाहिए तो सिगनल
			पॉइंट को लॉक करता है
			सिगनल के लिए पॉइंट रिवर्स चाहिए तो सिगनल
1	सिगनल	पॉइंट	पॉइंट से रिलीज होता है।
			रूट होलडिंग के लिए सिगनल पॉइंट को दोनों
			स्थित में लॉक करता है।
			सिगनल अपने पहले फेसिंग पॉइंटलॉकबार से
		लॉक बार	रिलीज होता है।
			सिगनल ट्रैलिंग लॉक बार को लॉक करता है।
		एल सी	सिगनल रुट में स्थित एल सी गेट से रिलीज
		गेट	होता है।
			सिगनल एक ही दिशा में अपने पिछले स्लाट को
			रिलीज करता है।
		स्लाट	सिगनल विपरीत दिशा में स्थित स्लाट को नार्मल
			में लॉक करता है।

#### लॉकिंग की व्यवस्था

क्रम	सिगनल	पॉइंट उस सिगनल को लॉक करता है जिसके लिए
संख्या		उसका नार्मल होना जरूरी है।
		पॉइंट उस सिगनल को रिलीज करता है जिसके
		लिए उसका रिवर्स होना जरूरू है।

		पॉइंट	पॉइंट दूसरे कनफ्लिकटिंग पॉइंट को लॉक कर
			देता है।
			पॉइंट दूसरे मुख्य पॉइंट से रिलीज होता है। आर
			रूट में है।
			पॉइंट दूसरे कम महत्वपूर्ण पॉइंट को रिलीज करता
			है।
	पॉइंट	लॉक बार	पॉइंट, ट्रैप पॉइंट के लॉक बार को रिलीज करता है
			पॉइंट उस लॉक बार को रिलीज करता है, जो
2			फालोइंग की रक्षा करता है।
			पॉइंट लॉक बार के द्वारा रिलीज होता है। जब
			स्लिप साइडिंग या कैच साइडिंग है।
		एल सी	अगर रूट में कोई साइडिंग पॉइंट है तो वह एल
		गेट	सी गेट में रिलीज होगा।
			पॉइंट उस स्लाट को लॉक करता है, जिसके लिए
		स्लाट	उसका नार्मल होना जरूरू है।
			पॉइंट उस स्लाट को लॉक करता, जिसके लिए
			उसका नार्मल होना जरूरू है, सिर्फ आइसोलेशन
			में।
			पहला केसिंग लॉक बार सिगनल को रिलीज करता
			है
		सिगनल	ट्रेनिंग लॉक बार सिगनल को नार्मल में लॉक
			करता है।
			ट्राप पॉइंट अपने लॉक बार को रिलीज करता है
			फलोइंग सुरक्षा के मामले में लॉक बार पॉइंट को
			रिलीज करता है।
			स्लिप या कैंच सैडिंग में पॉइंट लॉक बार को दोनों
		पॉइंट	तरफ रिलीज करता है।
			लॉक बार अपने पॉइंट को दोनों तरफ से लॉक
3	लॉकबार		करता है।
			रूट में स्थित लॉकबार पिछले वाले लॉक बार को
			रिलीज करता है।

इरिसेट

		रूट में स्थित लॉकबार अपने अगले वाले लॉक
	लॉकबार	बार से रिलीज होता है
		रूट में स्थित लॉक बार अपने विपरीत दिशा में
		स्थित लॉक बार को लॉक करता है।
	एल. सी .	कोई नाता नहीं
	गेट	
		पहला फेसिंग लॉक बार स्लाट को रिलीज करता
		है।
	स्लाट	ट्रेलिंग लॉक बार नार्मल में स्लाट को लॉक करता
		है।

क्रम	मुख्य कार्य	सब कार्य	लॉकिंग व्यवस्था
संख्या			
		सिगनल	एल सी गेट रूट में स्थित सिगनल को रिलीज
			करता है।
		पॉइंट	एल सी गेट सैडिंग पॉइंट को रिलीज करता है।
4	एल सी	लॉक बार	कोई नाता नहीं
	गेट		रुट में होने से गेट स्लाट को रिलीज करता है।
		स्लाट	एल सी गेट स्लाट को कुछ शर्तों के साथ
			रिलीज करता है, अगर अलग से ओवरलेप
			प्रदान किया हो तो।
		एलसी गेट	कोई नाता नहीं
			एक ही दिशा में स्थित सिगनल स्लाट को
			रिलीज करता है।
		सिगनल	स्लाट विपरीत दिशा में स्थित सिगनल को
			नार्मल में लॉक करता है।
			स्लाट उस पॉइंट को नार्मल में लॉक करता है
			जिसका नार्मल होना जरूरी है।
		पॉइंट	
			स्लाट उस पॉइंट को नार्मल में लॉक करता है।

5	स्लाट		अगर आइसोलेशन में हो।		
		लॉक बार	स्लाट पहले फेसिंग लॉक बार से रिलीज होता		
			है।		
			स्लाट ट्रेलिंग लॉक बार को नार्मल में लॉक		
			करता है।		
		एल.सी.	आर रूट में है तो गेट स्लाट को कुछ शर्तीं पर		
		गेट	रिलीज करता है, अगर अलग ओवरलेप हो।		
			स्लाट गेट से रिलीज होगा अगर रूट में है।		
		स्लाट	स्लाट आगे के स्लाट से रिलीज होगा रुट में		
			स्लाट पिछले स्लाट को रिलीज करेगा रूट में		

# 15.2 अलग-अलग लिवर का स्ट्रोक:

क्र. सं.	उल्लेख	टैपेट का स्ट्रोक	चैनल की चौडाई	चैनल का पिच	ब्रिडल बार का अनुभाग	चैनल में अधिकतम ब्रिडिल बार की सं.	टैपेट का पिच
1	डाइरेक्ट प्रकार का इंटर लॉकिंग फ्रेम	346 मि.मी.	60 मि.मी.	110 मि.मी.	16 x 12 मि.मी.	6	125 मि.मी.
2	कैच हैन्डल प्रकार का लीवर फ्रेम	65 मि.मी.	40 मि.मी.	55 मि.मी.	16 x 12 मि.मी.	4	100 मि.मी.
3	डबल वायर लीवर फ्रेम	40 मि.मी.	40 मि.मी.	55 मि.मी.	16 x 12 मि.मी.	4	125 मि.मी.

इरिसेट

### इंटर लॉकिंग के सामान्य नियम :-

क्र.सं.	लॉकिंग लीवर	लाक्ड लीवर
	यह हमेशा नार्मल नॉच में	यह होगा
	पाया जाता है ।	क) नार्मल नॉच - लाक्स नार्मल के लिए
1		ख) विपरीत नॉच - केवल रिलीज़ द्वारा
		ग) दोनों नार्मल और विपरीत - लॉक दोनों नॉच
		के लिए
2	लॉक नॉच के साइड में है	लॉक नॉच के आऊट साईड में पाया जाता है ।
3	यदि लाक्स आर.एच.एस में है	लॉक एल एच एस साइड में होगा
4	यदि लॉक एल.एच.एस में है	लॉक आर एच एस में होगा

			लाक्ड लीवर		कंडीशन इम्पोजिंग लीवर	
क्र.सं.	लीवर	लॉकिंग लीवर	लाक्स नार्मल संबंध	रिलीज्ड बाई संबंध	नॉर्मल स्थिति	विपरीत स्थिति
1	नॉच की आवश्यकता	एन	एन	आर	आर	एन
2	स्वींगर के द्वारा प्रतिस्थापन किया जा सकता है	आर	आर	एन	एन	आर

क्र.सं.	उल्लेख	ऊपर चैनल	चैनल के नीचे
1	फाउलिंग नाचेज	'एन'ਜॉच	'एन'ਜੱਚ
2	फाउलिंग नाचेज	'एन'ਜਾੱच	'आर'नॉच
3	फाउलिंग नाचेज	'आर'नॉच	'आर'नॉच
4	नॉच फाउलिंग में नहीं है	'आर'नॉच	'एन'ਜਾੱच

\*\*\*\*

# अध्याय 16: यांत्रिक संकेत

### 16.1 लीवर फ्रेम

क्र.सं.	<del>Dame</del>	एसए - 530	एसए-1101
फ्र.स.	विवरण	डाइरेक्ट प्रकार	कैच प्रकार
1	लीवर का पिच	5"	4"
2	लीवर का लम्बाई	2275 मि.मी.	1980 मि.मी.
3	यांत्रिक लाभ	5.4	5.6
4	न्यूनतम चैनलों की सं.	2	6
5	अधिकतम चैनलों की सं.	8	कोई सीमा नहीं
6	प्लंजर का आकार	50X16 मि.मी.	40 x10
7	चैनल का पिच	110 मि.मी.	55 मि.मी.
8	चैनल की चौड़ाई	70मि.मी.	40 मि.मी.
9	टैपेड का स्ट्रोक	346 मि.मी.	65 मि.मी.
10	लीवर के टेल में मौजूदा स्ट्रोक केवल	125,150,200	125,150,200
10	प्वाइंट लीवर के लिए	मि.मी.	मि.मी.
11	लीवर के टेल में मौजूद स्ट्रोक केवल	250, 300	250, 300
11	सिगनल लीवर के लिए	मि.मी.	मि.मी.
12	एन से आर आपरेशन में कुल स्ट्रोक	346 मि.मी.	65 मि.मी.
13	आर से एन आपरेशन में कुल स्ट्रोक	346 मि.मी.	65 मि.मी.
14	ब्रिडल बार का संख्या	3+3	2+2
15	ब्रिडल बार का आकार	16x12 मि.मी.	16x12 मि.मी.
16	डाइरेक्ट टाईप लीवर फ्रेम में लाक्स का	15, 30, 40,48	
10	आकार	मि.मी.	
17	प्रति बे लीवर की संख्या	5/7	8/10
40	·	4.4	6/8/10/कोई
18	इंटर लॉकिंग बाक्स में चैनल की संख्या	4+4	सीमा नहीं

#### 16.2 क्रेक और कांपेन्सेटर

क्र.सं.	कार्यशील आवश्यकता	क्रैंक का प्रकार
1	रॉडिंग रन का लास्ट क्रैंक	एड्जेस्टेबल क्रैंक
		प्वाइंट एसेम्बली विपरीत दिशा
2	स्ट्रेट आर्म क्रैंक का स्थान	में गति राडरन का एसाइनमेंट
		चेंज करता है
3	राड का घुमाव	20° तक रिलीफ क्रैंक
4	अंदर साईड की ओर बाहर साईड लीड जोड़ना	वर्टिकल क्रैंक
5	होराजेन्टल क्रैंक का उपयोग	90° राड घुमाव
6	एडज्सटेबल स्ट्रेच आर्म क्रैंक	घुमाव
7	आऊट साईड लीड मं क्रैंक का आकार	12"x12" या 14"x14"
8	एडजस्टेबल क्रैंक आर्म का आकार	12"X 18"
9	स्ट्रेच आर्म क्रैंक का आकार	12"X 12"और 10"X 10"
10	रिलीफ क्रैंक का आकार	12"
11	वर्टिकल क्रैंक का आकार	12"X 12"
12	एस्कोमोडेटिंग क्रैंक का आकार	300 X 300 और 250 X
12	एस्कामाडाटण क्रक का जाकार	250 मि.मी.
13	हारीजोन्टल क्रैंक का आकार	300 X 300 मि.मी. और
13	हिरिजिल्टिल क्रिक का जाकार	300 X 400 मि.मी.
14	एडजेस्टेबल स्ट्रेंच क्रैंक का आकार	300 X 450 मि.मी.
15	आई.आर.एस. राड कम्पनसेटर का मुख्य	बेस, एकुट एगल क्रैंक, लिंक,
13	भाग	राड और आब्यूस
16	एकुट एंगल क्रैंक का आकार	406 X 253 मि.मी.
17	आब्ट्यूस एंगल क्रैंक का आकार	406 X 253 मि.मी.
18	राड काम्पेन्सेटर के लिंक का आकार	275 मि.मी.
19	कम्पेनसेटर द्वारा 200 मि.मी. स्ट्रोक प्राप्त	210 ਸੀ.
13	करने के लिए न्यूनतम राड की लम्बाई	८।७ ना.
	कम्पेनसेटेड द्वारा 150 मि.मी. प्राप्त करने	
20	के लिए अधिकतम राड की लम्बाई	390 मी.

21	राड कम्पेनसेटेड द्वारा क्रैंक का अधिकतम	एल.बी. 18.5 मी. और
21	लम्बाई	पाईंट12 मी.
22	लुब्रिकेटिंग क्रैंक और कम्पेनसेटर नियमन	साप्ताहिक
23	कांपेनसेटर के द्वारा नियमन	मासिक
24	क्रैंक और कम्पेनसेटर का एडजस्टिंग स्क्रिव	
24	जांच का नियमन	साप्ताहिक

#### 16.3 लाक्स

	एफ.पी.एल. के लिए आवश्यक सहायक उपकरण:	
1	क) कवर के साथ कास्ट आयरन बेस ख) स्विच विस्तार पिस एल.एच. और आर.एच. और वोल्ट और नट्स ¾" X 3 ½" (सं.4)	
	ग) कवल फिक्सिंग के लिए नट और बोल्ट ½"X 1 ½"( सं. 6 )	
	घ) प्लंजर का आकार - 20"X ¾"X 2"	
	ङ) एफपीएल के फिक्सिंग के लिए नट और बोल्ट 8"	X ¾" (सं. 4)
	च) स्प्लिट स्ट्रेचर बार (छोटी और लम्बी)	
2	जिनमें से दूरी एफ.पी.एल., बी.जी, पर रेल के फेश	500 मि.मी.
2	रनिंग से लगाया जा सकता है ।	५०० मि.मा.
3	स्प्लिट स्ट्रेचर बार के नोच का आकार	2 1/8" X 7/8"
4	नार्मल और रिवर्स नॉच के बीच दूरी	115 मि.मी.
5	चेयर प्लेट की सफाई और चिकनाई का नियमन	मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक
6	स्विच खुलने और जांच करने की अवधि (4 ½")	मासिक
7	टंग रेल की जांच और स्थिती की अवधि	मासिक
8	बीयरिंग और स्टेचर तार की जांच और दशा अवधि	मासिक
9	प्वाइंट के चौकोरपन की जांच की अवधि	मासिक
10	टंग रेल के प्ले को जांच की अवधि	मासिक
11	स्लीपर अंडर स्विच का जांच और दसा की अवधि	मासिक
12	गेज टाई प्लेट और वेट प्लेट का जांच और स्थिति की अवधि	मासिक

13	प्वाइंट स्पिंग की जांच की अवधि	साप्ताहिक	
14	प्वाइंट के साथ 3.25 मि.मी टेस्ट की अवधि	साप्ताहिक	
15	लॉक प्लंजर का सक्वारिंग जांच और चिकनार्ड की	साप्ताहिक	
13	आवधिक	सारताहिक	
16	लॉक प्लंजर और स्विच विस्तार ब्रैकेट स्ट्रेचर ब्लेड का	साप्ताहिक	
	समायोजन का आवधिक	सारताहिक	
17	स्प्लिट स्ट्रेचर तार से लॉक प्लंजर का क्लियरेंस जब	12 मि.मी.	
17	बंद स्थिति में हो (½")	।८ ।णा.णा.	
18	लॉक प्लंजर का क्लियरेंस जब बंद स्थिति में हो	1 ½" अनुमानित	

### 16.4 लॉक बार

	लॉक बार क्लिप का घटक :	
	क) राकर आर्म -5 ½" (137 मि.मी. लॉक बार अन्दर के लिए)	
	ख) स्टूब वाशर केवल लॉक बार क्लिप के लिए	
1	ग) फ्रंट क्लैंप	
	घ) बोल्ट और नट के साथ बैक क्लाम्प	
	ङ) रॉकर पिन	
	च) बोल्ट और नट	
	लॉक बार के लिए आवश्यक घटक :	
	क) लॉक बार कोण 50 मि.मी. x 50 मि.मी. x 6 मि.मी. (सं. 3)	
	ख) लॉक बार क्लिप (सं.12)	
	ग) लॉक बार स्टापर (सं.3)	
2	घ) लॉक बार लगव ड्राइविंग	
	ङ) लॉक बार स्टोपर	
	च) लॉक बार ड्राइविंग राड	
	छ) रेडियल गाइड	
	ज) 'टी' राड	
	झ) क्षैतिज क्रैंक (300 मि.मी. x 300 मि.मी.)	
3	लॉक बार रेल की लम्बाई	13 मी.
4	लॉक बार की लम्बाई	12.810 मी.
5	लॉक बार क्लिप का संख्या	50x50x6 मि.मी.

6	लॉक बार क्लिप की संख्या	सं. 12
7	लॉक बार स्टाप्स की संख्या	सं. 3
8	टो आफ स्विचत से स्टोक रेल प्वाइंट की दूरी	825 मि.मी.
9	लॉक बार और टो आफ स्विच के बीचत लॉक कंडीशन में उपलब्ध क्लियरेंस	25 मि.मी.
10	क्रैंक का आकार जो लॉकबार को राड के दौरान कनेक्ट	300 x 300
10	करने के लिए किया जाता है	मि.मी.
11	दो क्लिप्स के बीच अधिकतम दूरी	1220 मि.मी.
12	लॉक बार के कन्सिस्ट में टुकडों की संख्या	3
13	लॉक बार का पूरा उठाव	44 मि.मी.
14	नार्मल या रिवर्स पोजिशन में कोई एक ओर टाप आफ दि रेल का क्लियरेंस	38 मि.मी.
15	टाप आफ रेल के बीच पोजिशन से लॉक बार का क्लियरेंस	6 मि.मी.
16	एफ.पी.एल. के लॉक प्लंजर का आकार	755 x 50 x 20 मि.मी.
17	बार, ड्राइविंग अटैचमेंट लॉक बार क्लिप स्टाप्स और गाइड के जांच को आवधिक	साप्ताहिक
18	एल/बार, क्लिप्स स्टाप्स और गाइड का ओवेर हाल का ओवर हालिंग की अवधिक	वार्षिक
19	लॉक बार रेल के क्लिप का जांच की आवधिक	साप्ताहिक
20	लॉक बार का टेंटिग आवधिक	साप्ताहिक
21	लॉक बार का समायोजन:  क) थ्रो रॉड अलग होने के बाद देखे कि लॉक बार लीवर साइड फ्रीली रूप से 200 मि.मी. स्ट्रोक के साथ ट्रेवल करता है ।  ख) टाफ आफ दि रेल से क्लियरेंस स्टाप का समायोजित या 38 मि.मी. ग) समायोज्य क्रैंक पर स्ट्रोक की गणना बढ़ाने के लिए यदि आवश्यक.  घ) थ्रो राड के लम्बाई को सही समायोज्य करने के लिए लॉक बार और लीवर के बीच पोजिशन पर रखें और यह देखें कि यह किसी भी पोजिशन में ठीक चलता है, स्ट्रोक और एडजस्ट इससे संत्लित है ।	

इरिसेट

#### 16.5 कांपेनसेटर्स

	केवल एक कम्पेनसेटर के साथ:	
1	केवल सिंगल राड कांपेनसेटर के साथ 200 मि.मी. स्ट्रोक	210 मी.
	150 मि.मी. स्ट्रोक के साथ केवल एक कांपेनसेटर	390 मी.
	प्वाइंट या लॉक बार के साथ	एसएलएम
2	150 मि.मी. स्ट्रोक 320 मी.	180 मी.
2	200 मि.मी. स्ट्रोक 460 मी.	275 मी.
	डी/डबल्यूएम स्ट्रोक 730 मी.	
	कांपेनसेटर की आवश्यकता नहीं है:	
3	प्वाइंट के लिए	12 मी.
	लॉकबार के लिए	18.5 मी.
4	कांपेनसंटर/क्रैंक के बीचरोलर स्टैण्ड	900 मि.मी.
5	स्क्रूव युग्मन/लग के बीच रोलर स्टैण्ड	300 मि.मी.
6	लॉक प्लंजर निम्नतम स्ट्रोक	150 मी.
7	अन्त से लॉक बार लास्ट क्लिप और प्रथम क्लिप के बीच दूरी	225 मि.मी.

## 16.6 प्वाइंट का समायोजन

1	क्रॉस ओवर के नार्मल में प्वाइंट गैप को एडजस्ट करना	क्रैंक का जांच, स्ट्रोक के आवश्यकता के अनुसार कम्पेनसेटर के राड रन का बढ़ना या घटना ।
2	क्रॉस ओवर के प्वाइंट गैप को नार्मल या रिवर्स में एडजस्ट करना	स्ट्रोक की गणना करें और प्वाइंट के दोनों ओर बांट दें ।
3	प्वाइंट टंग रेल का अधिकतम स्प्रिंग	3 मि.मी.
4	प्वाइंट का एडजस्टमेंट करने के लिए स्ट्रोक का गणना. 450मि.मी. एजस्टेबल आर्म की गणना	115+ 3 मि.मी. स्प्रिंग = 118/200 X 300 = 177 मि.मी.
5	प्वाइंट के स्ट्रोक की गणना को बांटना	क्रॉस राड के एडजस्टिंग स्क्रू से
6	नार्मल और रिवर्स दोनों के 1/4 भाग में प्वाइंट लीवर का निम्नति स्प्रिंग	12 मि.मी.
7	प्वाइंट का स्प्रिंग टेस्ट	टोमी बार की सहायता से खेलेंगे और धीरे-धीरे नार्मल को रिलीज करें.

#### 16.7 डिटेक्टर

1	प्वाइंट डिटेक्शन स्लाइड के नॉच का चौड़ाई	15 मि.मी.
2	लॉक डिटेक्शन स्लाइड का फेकाव	32 मि.मी.
3	लॉक डिटेक्शन स्लाइड का चौड़ाई	25 मि.मी.
4	सिगनल स्लाइड और प्वाइंट स्लाइड के बीच क्लियरेंस	12 मि.मी.
5	सिगनल स्लाइड का भाग	38 X12 मि.मी.
6	सिगनल स्लाइड नॉच का चौड़ाई	12 मि.मी.
7	लॉक स्लाइड और प्वाइंट का भाग	50 X12 मि.मी.
8	सिगनल स्लाइड के नॉच का आकार	27 X12 मि.मी.
9	प्वाइंट स्लाइड के साच का आकार	15 X12 मि.मी.
10	सिगनल स्लाइड और प्वाइंट स्लाईड के बीच मौजूद क्लियरेंस जब सिगनल स्लाईड नार्मल है	3 मि.मी.
11	डिटेक्टर, डीटेक्टर्स सिगनल स्लिइड, प्लंजर	पाक्षिक
12	अब्स्ट्रक्शन टेन्ट में आवधिक जांच विशेषतः यांत्रिक डिटेक्टर में	साप्ताहिक
13	सिगनल और प्वाइंट स्लाइड का आवधिक जांच	पाक्षिक

### 16.8 ई प्रकार के लॉक का भाग

	'ई' प्रकार के लॉक का भाग:	
	क) सी-आई बेस-1	
	ख) कवर -1	
	ग) ब्रास टम्बलर-3	
1	घ) प्रचालित टुकड़ा-1	
	ङ) लॉक बोल्ट (प्लंजर)	
	च) स्लपाई-गाट-1	
	छ) प्रचालित पीस का स्प्रिंग-1	
	ज) ब्रास टम्बलर का स्प्रिंग -3	
2	नं के जॉन ना भाना	155 X 95 X 65 मि.मी. व 100 x 75 x
2	कुंजी लॉक का आकार	65मि.मी.
		क) फीतर- 5 मि.मी. मोटाई
3	'ई' टाईप लॉक बनावट	ख) वार्ड -12 मि.मी. मोटाई
		ग) लग - 10 मि.मी. मोटाई
4	'ई' प्रकार लॉक का कामन	42 लेकिन 24 का उपयोग होता है
	संयोजन	
5	'ई' टाईप लॉक प्लंजर	25 मि.मी.
6	कुंजी में वार्ड	3

#### 16.9 सिगनल पोस्ट के प्रकार

सिगनल पोस्ट के प्रकार: तीन प्रकार

- क) चैनल आपस
- ख) जाली पोस्ट
- ग) ट्यूबलर पोस्ट

#### 16.10 स्पेक्टकल

1	स्पेक्टकल के प्रकार	दो प्रकार: क) 'ए' टाईप, (आई.आर.एस) ख) 'बी' टाईप, (बी.एन.आर)
2	'ए' प्रकार स्पेक्टकल के गोलाई का प्रकार	क) लाल - 213 मि.मी. (83/8") ख) हरा - 245 मि.मी. (95/8")
3	बी' प्रकार स्पेक्टकल के गोलाई का आकार	क) लाल -245 मि.मी. (9 5/8") ख) हरा - 245 मि.मी. (9 5/8")
4	'ए'प्रकार स्पेक्टकल का अधिकतम दूरी	63 मि.मी. (2 ½")
5	'बी' प्रकार स्पेक्टकल का अधिकतम दूरी	37 मि.मी. (1 ½")
6	'ए' प्रकार स्पेक्टकल में फलक्रम और डाउन राड कनेक्शन के बीच दूरी	154 मि.मी.
7	'बी' प्रकार स्पेक्टकल में फलक्रम और डाउन राड कनेक्शन के बीच दूरी	118 मि.मी.
8	'ए' प्रकार स्पेक्टकल छल्ला तय है	सामने की ओर से
9	'बी' प्रकार स्पेक्टकल छल्ला तय है	पीछे की ओर से

### 16.11 सिगनल आर्म के प्रकार

1	आर्म के प्रकार: क) चौकोर अंतिम ओर लाल - 4' - 0" लम्बा (1220 मि.मी.) ख) पिछली पूंछ लाल और पीला - 4'-0" लम्बा (1220 मि.मी.) ग) चौकोर अंतिम औल लाल - 2'-6" लम्बा शंट सिगनल. (760 मि.मी.)	
2	सिगनल पोस्ट, गार्ड, डेक बोर्ड, सिगनल आर्म और सिगनल पोस्ट फिटिंग की आवधिक जांच	माह में एक बार
3	आर्म स्पिन्डल का स्नेहक, स्टडीज़ और काऊंटर	सप्ताह में एक बार
4	स्पेक्टेकल राउंड्स का एक बार का आवधिक रख रखाव	सप्ताह में एक बार
5	सिगनल सीसा और लैम्प का बदलना	माह में एक बार
6	सिगनल लैम्प और सिगनल का फोकसिंग का आवधिक रख-रखाव	माह में एक बार
7	सिगनल लैम्प का ओवर हालिंग का अवधि	तिमाही में एक बार

## 16.12 सिगनल वायर का ट्रांसिमशन

	सिगनल वायर ट्रांसिमशन के प्रकार	
1	क) कम दूरी तक ट्रांसमिशन	300 मी.
	ख) अधिक दूरी तक ट्रांसमिशन	300 मी.
	स्ट्रेट वायर ट्रांसिमशन की सामग्री की आवश्यकता :	
	क) पुल्ली स्टेक - 40 मि.मी. x 40 मि.मी. x 5 वि	मे.मी.
	ख) पुल्ली ब्रेकट - (i) 1 वे (ii) 2 वे	
2	ग) पुल्ली बोल्ट - 1वे या 2	
	घ) शीर्ष फिक्सिंग बोल्ट	
	ङ) पुल्ली चक्का	
	च) सिगनल वायर ((एस.डब्ल्यू.जी -10)	
3	पुल्ली स्टेक की लम्बाई	1220 मि.मी.
4	ग्राउंड से सिगनल वायर का निम्नतम दूरी	150 मि.मी.
5	दो रन सिगनल वायर के बीच निम्नतम दूरी	150 मि.मी.
6	एक पुल्ली स्टेक परसिगनल वायर हो सकता है	4 सं.
7	दो पुल्ली स्टेक के बीच की दूरी	10 मी.
		दो प्रकार
8	सिगनल वायर में पुल्ली के प्रकार	क) फ्लैट टाईप
		ख) स्विंग टाईप
	सिगनल टेल में सिगनल वायर जोड़ने के लिए	क) शैकल
9	सामाग्री की आवश्यकताच	ख) स्प्लिट लिंक
		ग) तिम्बल
		घ) वायर रोप 7/17 या
		एसडब्ल्यूजी
		ङ) वायर एडजेस्टिग स्क्रू
		च) वायर रोप स्लिंग
		छ) वर्टिकल चक्का
		ज) स्लीव
		(SI) *(AIG
		ਤ ਸ਼ਹੀਰ

## 16.3 सम्मुख प्वाइंट, प्वाइंट फिट्टिंग और लाक्स

1	1 सिस्टम स्ट्रेचर बार नॉच आकार	53 x 22 मि.मी. ( 2 1/8 X
		7/8)
2	लॉक प्लंजर का आकार	500 X 50 X 20 मि.मी.
_	राम राजर यम आयमर	(20x2x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )
3	(एन) से (आर) के बीच दूरी	115 मि.मी.
4		38 मि.मी. एफपीएल के बाहर
4	प्लंजर का निम्नतम प्रक्षेपण जब लॉक है	की ओर
_	स्पेशल स्ट्रेचर बार से प्लंजर का क्लियरेंस	10 8 4
5	जब अनलॉक है	न्यूनतम 12 मि.मी.
6	लॉक बार से टो का क्लियरेंस जब लॉक है	25 मि.मी. (1")
7	लॉक बार का कुल उठाव	38 + 6 = 44 मि.मी.
8	दोनों (एन) व (आर) प्वाइंट लीवर का	= 12 मि.मी. वृत का चतुर्थ
0	निम्नतम स्प्रिंग	भाग
۵	सिगनलिंग वायर ट्रांसिमशन कम दूरी	= 300 मी.
9	अधिक दूरी	= > 300 ਸੀ.

### 16.11 गाईड रोलर एसेम्बली के लिए सामाग्री की आवश्यकता

क्र.सं.	ग्री	2 - वे	4 वे
1	ट्रेस्टेल	1	1
2	रोलर स्टैण्ड	3	5
3	बाटम रोलर	2	4
4	टाप रोलर	2	4
5	टाप रोलर पिन	2	4
6	स्प्लिट पिन (65x5 मि.मी.)	3	5
7	बोल्ट व नट (40x12 मि.मी.)	6	10

## अध्याय 17: डबल वायर सिगनलिंग

17.1 डबल वायर सिगनलिंग का यांत्रिक लाभ 10 : 4.

### 17.2 स्ट्रोक का विवरण :

<b>新</b> .	लीवर के	कोणीय थ्रो	ट्रांसमिशन		प्रचालन	प्रचालन का
सं.	प्रकार		का स्ट्रोक	स्ट्रोक	फंक्शन	रेंज
		एन से आर		40 मि.मी.		
1	डाइरेक्ट	व	500	नीचे व 40	सिगनल	1200 मी.
ı	लीवर	आर से एन 180 <sup>0</sup>	मि.मी.	मि.मी. ऊपर	।सग्गल	तक
				की ओर		
	<u>ज्ञान</u> ीय ज	एन से आर	600	40 मि.मी.		1200 मी.
2	डाइरेक्ट	व		नीचे व 40	सिगनल	
	लीवर	आर से एन 180 <sup>0</sup>	मि.मी.	मि.मी. ऊपर		से अधिक
		एन से आर	500	40 मि.मी.	सिगनल	
3	क्लच	व		नीचे व 40	के साथ	600 मी.
	लीवर	आर से एन 180 <sup>0</sup>	मि.मी.	मि.मी. ऊपर	डिटेक्टर	
	क्लच	एन से आर	600	40 मि.मी.	सिगनल	
4	<sub>लीवर</sub>	व	ि मि.मी.	नीचे व 40	के साथ	730 मी.
	लावर	आर से एन 180 <sup>0</sup>	ाम.मा.	मि.मी. ऊपर	डिटेक्टर	
	क्लच	एन से आर	500	40 मि.मी.		
5		व	500 मि.मी.	नीचे व 40	डिटेक्टर	600 मी.
	लीवर	आर से एन 180 <sup>0</sup>	ाम.मा.	मि.मी. ऊपर		
	क्लच	एन से आर	600	40 मि.मी.		
6		व	800 मि.मी.	नीचे व 40	डिटेक्टर	730 मी.
	लीवर	आर से एन 180 <sup>0</sup>	ाम.मा.	मि.मी. ऊपर		

क्र.	लीवर के		ट्रांसमिशन	लॉकिंग टैपेट	प्रचालन	प्रचालन का
सं.	प्रकार	कोणीय थ्रो	का स्ट्रोक	स्ट्रोक	<b>फंक्श</b> न	रेंज
7	क्लच लीवर	एन से आर व आर से एन 180 <sup>0</sup>	500 मि.मी.	40 मि.मी. नीचे व 40 मि.मी. ऊपर	प्वाइंट व लॉक बार	500 मी.
8	क्लच लीवर	एन से आर व आर से एन 180 <sup>0</sup>	600 मि.मी.	40 मि.मी. नीचे व 40 मि.मी. ऊपर	प्वाइंट व लॉक बार	730 मी.
9	रैक व पिनियन लीवर	एन से आर व आर से एन 180 <sup>0</sup>	200 मि.मी.	40 मि.मी. नीचे व 40 मि.मी. ऊपर	प्वाइंट / लॉक बार	सिंगल एंड प्वाइंट 460 मी.
10	रैक व पिनियन लीवर	एन से आर व आर से एन 180 <sup>0</sup>	200 मि.मी.	40 मि.मी. नीचे व 40 मि.मी. ऊपर	प्वाइंट / लॉक बार	डबल एंड प्वाइंट 275 मी.
11	2- पोजिशन मीनिएचर लीवर	एन से आर व आर से एन 13 <sup>0</sup> और 16 <sup>0</sup>		40 मि.मी. ऊपर व 40 मि.मी. नीचे	इलेक्ट्रिकल स्लाट, एलसी गेट, कंट्रोल साइडिंग आदि	एक फंक्शन प्रचालित हो सकता है
12	3 - पोजिशन मीनिएचर लीवर	एन से पुल व एन से पुश 6 <sup>0</sup> 38'		20 मि.मी. ऊपर व 20 मि.मी. नीचे	इलेक्ट्रिकल स्लाट, एलसी गेट, कंट्रोल साइडिंग आदि	दो फंक्शन प्रचालित हो सकता है

#### 17.3 क्लच लीवर का विवरण

क्र. सं.	विवरण	विभिन्न तनाव / तार रुकावट	रोप ड्रम गति	लॉकिंग टैपेट का एम्प्लिट्यूड	लॉकिंग टैपेट की दिशा
1	नार्मल पर ट्रिप	85 कि.ग्रा.	75 मि.मी.	12 मि.मी.	ऊपर की ओर
2	रिवर्स में ट्रिप	85 कि.ग्रा.	75 मि.मी.	12 मि.मी.	नीचे की ओर
3	डी-क्लचिंग	लॉक कंडीशन के दौरान तनाव	22 मि.मी.		

## 17.4 सम्मुख प्वाइंट क्रियाविधि और रैक के बीच स्ट्रोक

क्र.सं.	विवरण	प्वाइंट मेकानिज़म गति	रैक मूवमेंट	
1	स्ट्रोक को खोलने	127 मि.मी.	51 मि.मी.	
•	पर 127 मि.मी.	127 101.011.	OT Telletti	
2	पाइंट सेट्टिंग स्ट्रोक	268 मि.मी.	107 मि.मी.	
3	दुबारा लॉकिंग स्ट्रोक	105 मि.मी.	42 मि.मी.	
	कुल	500 मि.मी.	200 मि.मी.	

## 17.5 सम्मुख प्वाइंट क्रियाविधि और रैक के बीच स्ट्रोक

विवरण	लॉक प्लंज़र गति	क्रॉस डिटेक्शन स्लाईड गति
1	9 मि.मी.	आइडल
2	33 मि.मी.	16 मि.मी.
3	122 मि.मी.	आइडल
4	33 मि.मी.	16 मि.मी.
5	3 मि.मी.	आइडल
कुल:	200 मि.मी.	32 मि.मी.

सिगनल कार्यविधि					
क्र. सं.	लीवर स्ट्रोक	आरंभिक आइडल स्ट्रोक	कार्यरत स्ट्रोक	अंतिम आइडल स्ट्रोक	ओवर रन स्ट्रोक
1	500 मि.मी.	137 मि.मी.	250 मि.मी.	113 मि.मी.	275 मि.मी.

डीडब्ल्यू	डीडब्ल्यू रोटरी डिटेक्टर					
= <del>i</del>	<del>Darm</del>	बाटम रिम	लॉकिंग	डिटेक्टिंग	कन्ट्रोल	
क्र.सं.	विवरण	बाटम ।रम	रिम	रिम	रिम	
1	रिम की लम्बाई	176	76 30 <b>म</b> ि.मी.		75 मि.मी.	
'	।रम का अम्बाई	मि.मी.	उ० ।म.मा.	००५ ।म.मा.	/ ୨ ା <b>ଖ</b> .ଖା.	
	रिम की लम्बाई					
2	साथ बाटम रिम		10 मि.मी.	10 मि.मी.	25 मि.मी.	
	के संदर्भ में					
	रिम की मोटाई					
3	के साथ बाटम		12 मि.मी.	12 मि.मी.	12 मि.मी.	
	रिम के संदर्भ में					

# महत्वपूर्ण संदर्भ

<b>ह.</b> सं.	विवरण	जीआर/एसआर संदर्भ	एसईएम संदर्भ	इरिसेट नोट संदर्भ
1	ए पहचान प्रकाश	जीआर 3.17(1)	7.168.2 / 20.1.2.5(ए	एस1 - 7.12(बी) (ii), पेज 40 एस11 - 1.7, पेज 16
2	सेम रीसेप्शन लाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग	एसआर 3.19	21.2.10	एस12 - चित्र 4.16 पेज46, एस13 - एसएचटी- 29
3	एप्रोच लॉकिंग .	एसआर 3.36(5.2)	13.38.5(बी ), 21.3.6(ए)	एस11 - 2.3.2, पेज- 25, एस12 - 4.2.5, पेज- 34 एस13 - एसएचटी16
4	आर्म रिपीटर / प्रकाश रिपीटर	जीआर 3.23	7.8	एस1 - 7.17 पेज 46, एस11 - 5.3 पेज 53, एस12 - चित्र 4.54, पेज75, एस13 - एसएचटी- 28,40,43
5	सीएलएस टेरीटोरी में मीनिएचर राईट रिपीटर डिफेक्टिव सिगनल हो तो सिगनल को डिफेक्टिव जैसा व्यवहार करना चाहिए	एसआर 3.23. 2(डी)	19.84.2	

- ÷	विवरण	जीआर/एसआर	एसईएम	क्रिकेट केट संस्कृ	
p. <b>₹</b> 1.	विवरण	संदर्भ	संदर्भ	इरिसेट नोट संदर्भ	
6	सेमाफोर आर्म वार्नर		7.14		
7	सेमाफोर आर्म का कलर		7.15.1		
8	सिगनल का मिलान		7.16.8		
9	गेट स्टाप सिगनल को लेने को शर्तें	जीआर 3.44	14.1.8.2		
10	कालिंग ऑन सिगनल लेने की शर्तें	जीआर 3.45	7.19.1	एस11 - 1.2,पेज-1, एस12 - 4.17, पेज- 48	
11	होम सिगनल लेने की शर्तें	जीआर 3.40	21.6.1	एस11 - 1.2,पेज-1, एस12 - 4.16, पेज- 46, एस13 - एसएचटी- 24	
12	अंतिम रोक सिगनल को लेने की शर्तें	जीआर 3.42	7.89(a), 7.109(vi)	एस22 - 1.7 , पेज- 3 एस23 - 8.25 , पेज-94 एस24 - चित्र1.6, पेज-15,37	
13	आऊट सिगनल लेने की शषर्ते	जीआर 3.41		एस2 चित्र 4.2.7 पेज-25	
14	क्रैंक हैन्डिल, इंटर लॉकिंग	जीआर 3.38.8 (2) जीआर 3.38.8(3) iv	7.107/13. 38.5(i)	एस11-4.1,पेज-46, एस12-4.52/4.53, पेज-62 एस13- एसएचटी 2	

<b>ह.</b> सं.	विवरण	जीआर/एसआर संदर्भ	एसईएम संदर्भ	इरिसेट नोट संदर्भ
15	गेट सिगनल के साथ डिस्टेंट जोडना (गेट/डिस्टेंट)	एसआर 3.34 (2)	7.34	एस1 - चित्र 18.7(iii), पेज-103
16	डिस्टेंट सिगनल गेट सिगनल के लिए प्रयुक्त होता है तो एल सी गेट से 180 मी. पिछे होता है	जीआर 3.73(4)	7.43	
17	सिगनल (पी) मार्क (ए) मार्कर (एजी) मार्कर आदि को पहचानना	जीआर 3.17 (2), (3)	7.168/ 20.1.2.5( बी)	एस1 - 7.12(बी) (ii), पेज 40, एस11 - 1.7, पेज 16
18	संबंधित लाइन के रिलेवेन्स सिगनल को पहचानना	एसआर 3.21(a)	7.17	एस1 - 6.2 / 6. 3, पेज 25/26, एस11 - 1.5, पेज 5 एस12 - चित्र-3.1, पेज22, एस13 - टीओसी - एसएचटी-1
19	नौवा गेट द्वारा गेट सिगनल को कंट्रोल करना	जीआर 3.34 (1)	7.43	एस1 - 18.3 पेज- 97, एस13 - एसएचटी-3, 24
20	यदि एक एंड छूटा हुआ है और दूसरी ओर क्लैम्प है	जीआर 3.51(7)		

<b>ह.</b> सं.	विवरण	जीआर/एसआर संदर्भ	एसईएम संदर्भ	इरिसेट नोट संदर्भ
21	(i)यदि सिगनल 60 सेकेन्ड तक स्टेडी स्पेक्ट पर नहीं होता है तो वह डिफेक्टिव की तरह व्यवहार करता है । (ii) यदि सिगनल एक सो अधिक एस्पेक्ट दिखाता है तो वह डिफेक्टिव की तरह व्यवहार करता है।	एसआर 3.74	7.1.1(बी)	एस20 -6.7 पेज 46
22	प्वाइंट लीवर पर इंडिकेटिंग लॉकिंग		7.102	एस11-2.2-पेज 22
23	सिगनल लीवर पर इंडिकेटिंग लॉकिंग		7.101	एस11-2.3-पेज 24
24	स्टेशन साईड के बाहर एलसी गेट का इंटर लॉकिंग	3,34	7.45	
25	मध्यवर्ती साइडिंग	जीआर 3.35	7.75	एस1- अनुलग्नक-1, पेज-111
26	स्टार्टर और एड-स्टार्टर के बीच एड-स्टार्टर ट्रैक सर्किट का स्थान		7.16.6	एस2-4.2.7 पेज 24 एस11 चित्र1.5 पेज 5 एस12 चित्र 3.1 पेज 22 एस13 टीओसी एसएचटी-1

<b>ह.</b> सं.	विवरण	जीआर/एसआर संदर्भ	एसईएम संदर्भ	इरिसेट नोट संदर्भ
27	होम/रूटिंग होम सिगनल का स्थान	3.09(3), 3.09(4)	7.16.2 / 7.16.3	एस2-4.2.7 पेज 24 एस11 चित्र1.5 पेज 5 एस12 चित्र 3.1 पेज 22 एस13 टीओसी एसएचटी-1
28	इंटर मीडिएटर स्टार्टर सिगनल का स्थान	3.10	7.16.5	एस2-4.2.7 पेज 24 एस11 चित्र1.5 पेज 5 एस12 चित्र 3.1 पेज 22 एस13 टीओसी एसएचटी-1
29	आउटर/होम सिगनल का स्थान	3.09(2)	7.16.1	एस2- 4.2.7 पेज 24
30	स्टार्टर सिगनल का स्थान		7.16.4	
31	मोटर प्वाइंट इंडिकेशन का केबिन से संबंध	एसआर 3.38(7.1)	7.102	एस21 - चित्र5.5(सी) , पेज-52 एस12 - 4.28, पेज- 55 एस13-एसएचटी11
32	ऑटोमेटिक सिगनल नार्मल एस्पेक्ट प्रोसीड होगा	जीआर 3.37(2)	7.163.1	एस10 - 6.4, पेज- 42
33	स्थायी सिगनल का नार्मल एस्पेक्ट जो अधिक प्रतिबंधित है	जीआर 3.37(1)		एस13 - एसएचटी 29

	<del>Darm</del>	जीआर/एसआर	एसईएम	
ъ. स.	विवरण	संदर्भ	संदर्भ	इरिसेट नोट संदर्भ
34	ड्यूटि के स्थान से प्रचालन	जीआर		
34	नहीं छोड़ेगा	3.51(2)		
35	बाहर साइड के इन्टरफीरेंस	जीआर 3.46		
33	को एवाइडकरते हैं	(1)		
36	बाहर साइड के इण्टेरफीरेंस		7.4	
30	को एवाइड करते हैं		7.4	
				एस1 - 7.10 पेज
				36,
				एस11 - 4.3 पेज
37	रिनंग सीगनल में कालिंग आन सिगनल का स्थान	जीआर 3.13	7.19.5	49
				एस12 - 4.2.13,
				<b>ਪੇ</b> ज 46,
				एस13 - टीओसी-
				एसएचटी-1
38	वार्नर के सम्म्ख	जीआर 3.06	7.14.5	एस2 चित्र 4.2.7
				पेज-24
				एस1 - 6.2/6.3,
				पेज 25/26, `
				एस11 - 1.5 पेज
39	घुमाव जंक्शन पर सम्मुख	एसआर 3.20	7.18	5
	रोक सिगनल			एस12 - चित्र-3.1,
				पेज22,
				एस13 - टीओसी-
				एसएचटी-1
	<u> </u>			एस21 - चित्र5.5(सी)
40	लीवर के बीच इन्टर लॉकिंग	जीआर 3.39	7 100	, पेज-52
40	के साथ साइट पर प्वाइंट		7.102	एस12 - 4.28, पेज-
	लॉकिंग को जोड़ना			55
				एस13 - एसएचटी1

पृष्ठ 138

<b>ह.</b> सं.	विवरण	जीआर/एसआर संदर्भ	एसईएम संदर्भ	इरिसेट नोट संदर्भ
41	स्ट्रेट लाइन के लिए प्वाइंट नार्मली सेट पर होगा	जीआर 3.51(1)		
42	इंटर लॉकिंग का सिद्धान्त	जीआर 3.38	7.82	एस2 - 3.1, पेज-9
43	ए/एस, एसएलबी, बीएसएलबी का प्रावधान	जीआर 3.32	7.57, 7.58	एस1 - 7.16 पेज-43 एस12 - चित्र-3.1, पेज 22 एस13 - टीओसी- एसएचटी-1
44	सिगनल के बीच दूरी का घटाव		7.16.7	
45	रूट होल्डिंग	जीआर 3.36 (2)	7.83 21.5	एस2 - 3.3, पेज-9, एस11 - 2.4.2,पेज- 32, एस12 - 2.12, पेज-13 एस13 -एसएचटी4,8
46	रूट संकेतक (यूईसीआर)	एसआर 3.19	7.41	एस1 - 7.15, पेज 42, एस11 - 1.6, पेज 10, एस12 - 4.16, पेज- 46, एस13 - एसएचटी- 29
47	अर्द्ध स्वचालक संकेत		7.163.2	एस11-1.7-पेज 16
48	पूर्व एसएम के आदेश के बिना प्वाइंट की मरम्मत के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा	जीआर 3.51(3)		एस8-पेज-36

<sub>த</sub> ப்	विवरण	जीआर/एसआर	एसईएम	इरिसेट नोट संदर्भ
ν. <b>τ</b> ι.	विषर्	संदर्भ	संदर्भ	इरसाट गाट संपन
49	जब रोक सिगनल के नीचे शंट सिगनल लगा है तो कोई एस्पेक्ट नहीं जलेगा	3.14	7.20	
50	सिगनल के ऑन पोजिशन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइन क्लियर पर्मिशन प्राप्त है	एसआर 3.49.4.1		
51	रंगीन बत्ती संकेत क्षेत्र में कैबिन सिगनल इंडिकेटर	एसआर 3.23.1.3	19.79	एस1 - 7.17, पेज 46, एस11 - 5.3 पेज 53 एस12 - चित्र-4.54 पेज75, एस13 - एसएचटी- 28, 40,43
52	सिगनल के कोई पार्ट के फेल होने की स्थिति में ऑन स्थिति में हो जाता है	जीआर 3.36 (1)	21.6.2	एस3 - 8.1, पेज-86, एस4 - 5.2.3, पेज- 36 एस11 - 1.2(पी) पेज-2, एस12 - चित्र 4.16, पेज -46 एस13 - एसएचटी- 24,
53	सिगनल हमेशा एलएचएस साइड में लगाया जायेगा	एसआर 3.08 (2)	7.17	
54	सिगनल हमेशा एलएचएस साइड में लगाया जायेगा	3.04(1)	7.1.2	

<b>ह.</b> सं.	विवरण	जीआर/एसआर संदर्भ	एसईएम संदर्भ	इरिसेट नोट संदर्भ
55	स्लिप साइडिंग/कैच साइडिंग नार्मली साइडिंग की ओर सेट होता है ।	जीआर 3.50.3(बी)	7.93	
56	स्लाट सिगनल		7.5	
57	एसएम. स्लॉट	जीआर 3.36 (3)	7.87, 7.88	एस11 - 1.4, पेज-8 एस12 - 4.2.1, पेज- 29 एस13 -एसएचटी1
58	जहां एट/स्टार्टर लगाया गया हो, वहां स्टार्टर सिगनल का प्रयोग शंट के लिए करते हैं	जीआर 3.46 (2)		
59	ट्रैप प्वाइंट/स्लिप साइडिंग/कैच साइडिंग	जीआर 3.50	7.67/7.93	
60	एचआर परिपथ में यूईसीआर	एसआर 3.19 (2)	13.38.5 (एफ)	एस11 - पेज 57, एस12 - चित्र-4.16 , पेज46, एस13 - एसएचटी- 29
61	यदि स्टेशन सीमा के अन्दर अस्थायी प्रतिबंधित गति 50 कि.मी./घंटा से कम है, वहां पर डिस्टेंट/वार्नर सिगनल को आफ नहीं किया जाता है	एसआर 3.43	7.40.1, 7.40.2	एस13-एसएचटी-40
62	वार्नर केवल मेन लाईन के लिए है और वार्नर स्लाट	3.43	7.14.3	एस2 चित्र 4.2.7 पेज-25

### ब्लाक सिगनलिंग

क्र.सं.	विवरण	जीआर	बीडब्ल्यूएम
1	ब्लाक कांपेटेन्सी ज़ेडटीएस द्वारा दिया जायेगा		ਭੀएल 2.2
2	बेड कोड	जीआर 14.05	
3	सिगनल की पावती	जीआर 14.06	एसएल 2.5
4	ट्रेन सिगनल रजिस्टर	जीआर 14.07	ਤੀएल 2. <b>7</b>
5	प्रोसीड के लिए अधिकार	जीआर14.08	एसएल 3.15
6	प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा वहां पहुंचना और ब्लाक उपकरण का प्रचालन किया जायेगा	जीआर 5.08	एसएल 3.1
7	सिंगल लाइन खण्ड पर संचारों का पूरा हस्तक्षेप के दौरान गाड़ियों के कार्य के लिए नियम एवं कानून	जीआर 6.02	
8	पूर्ण ब्लाक पद्धति की आवश्यकता	जीआर8.01	
9	'ए' क्लास स्टेशन पर लाईन क्लियर प्राप्त करने की शर्तें, ओवर लैप स्टार्टर सिगनल तक साफ रखना चाहिए	जीआर8.02	
10	क्लास 'बी' स्टेशन पर लाईन क्लियर प्राप्त करने की शर्तें.	जीआर8.03	
11	क्लास 'बी' स्टेशन पर लाईन क्लियर प्राप्त करने की शर्तें	जीआर 8.04	
12	क्लास 'सी' स्टेशन पर लाईन क्लियर प्राप्त करने की शर्तें	जीआर 8.05	
13	ब्लाक स्टेशन में एकल लाईन पर रुकावट जब ट्रेन पास आ रही हो	जीआर 8.06	
14	डबल लाइन में ब्लाक सेक्शन में रुकावट	जीआर 8.07	
15	क्लास 'ए' स्टेशन पर सिंगल लाईन ब्लाक सेक्शन में रुकावट	जीआर 8.08	

	**************************************		
16	क्लास 'बी' स्टेशन पर सिंगल लाईन पर स्टेशन के सामने में रुकावट	जीआर 8.09	
	क्लास 'बी' स्टेशन पर सिंगल लाईन पर स्टेशन		
17	सेक्शन के अंदर रुकावट	जीआर 8.10	
	अंतिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम		
	रोकसिगनल सिंगल लाईन 2 एस्पेक्ट टेरीटेरी में		
18	एसएम द्वारा अंतिम रोक सिगनल को ऑन स्थिति	जीआर 8.11	
	में पास करने के लिए मेमो दिया जायेगा		
	क्लास 'बी' सिंगल लाईन स्टेशन के बाहर हस्त	0	
19	चालित बहु संकेती सिगनलों में अवरोध	जीआर 8.12	
00	क्लास 'बी' स्टेशन पर एकल लाईन में प्रथम रोक	<del></del>	
20	सिगनल के बाहर अवरोध	जीआर 8.13	
21	शंटिंग के प्राधिकार या ब्लाक खण्ड में रुकावट	जीआर 8.14	
22	शंटिंग के प्राधिकार या ब्लाक खण्ड में रुकावट	जीआर 8.15	
23	स्वचालित ब्लाक सिगनल खण्ड में ट्रेन के रुकने पर	जीआर 9.10	
23	बचव करना	जाजार ५.१०	
24	डबल लाईन में अस्थायी एकल लाईन कार्य का	जीआर 9.1	
24	प्राधिकार	जाआर ५.।	
25	एकल लाईन में स्वचालित ब्लाक टेरीटोरि में स्थायी	जीआर	
	सिगनल का निम्नतम उपकरण	9.04	
26	एकल लाईन में स्वचालित ब्लाक पद्धति की	जीआर	
20	आवश्यकता	9.03	
27	एकल लाईन स्वचालित चालित ब्लाक टेरीटोरी में	जीआर	
	हस्त चालित रोक सिगनल को 'आफ' करने की शर्तें	9.06	
28	ब्लाक खण्ड के द्वारा नियंत्रित आऊट साइडिंग का	जीआर	एसएल 3.5
20	प्रावधान टोकन की एक्सचेन्जर द्वारा किया जाता है	3.35	***************************************
29	चालक प्रोसीड के अधिकार का जांच करता है,	जीआर 4.09	
	सतर्कता आदेश	5110117 1100	
30	बिना अधिकार के ट्रेन ब्लाक खण्ड में जाना	जीआर 6.06	
31	आपात स्थिति में लाईन क्लियर होने पर गाड़ी पीछ		एसएल 3.4
	लेना		

32	प्रथम रोक सिगनल के परे शंट को लाईन क्लियर मांगना		एसएल3.5
33	जब ब्लाक उपकरण समझो फेल है	जीआर	
		14.13	
34	स्वचालित सिगनलिंग के फेल होने पर कार्य	जीआर	
		9.12	
35	केवल एक ट्रेन-सिंगल लाईन में छोटा टर्मिनल ब्राच	जीआर	
00	होने पर वहां प्रयोग करते हैं	13.01	
36	केवल एक ट्रेन पद्धति की आवश्यकता	जीआर	
30		13.02	
37	खण्ड में प्रवेश का अधिकार	जीआर	
37	खण्ड म अपरा का जायकार	13.03	
	केवल एक गाड़ी पद्धति में दुर्घटना होने या गाड़ी के	जीआर	
38	असमर्थ हो जाने पर गाड़ी का बचाव इंजन भेजा गया	13.04	
39	लाईन क्लियर लेने या देने के साधन	जीआर	
39		14.01	
40	नील्स ब्लाक में लाईन क्लियर रदद करना	जीआर	एसएल 3.3
40	नारिस ब्लाक न लाइन विलयर रेप्द करना	14.22	एसएस उ.उ
41	उपकरण की व्यवस्था	जीआर	
41	उपकरण का व्यवस्था	14.02.	
40	ब्लाक प्रचालन उपस्कर में हस्तक्षेप करने से पहले	जीआर	
42	सहमति आवश्यक	14.03	
43	T9TT TITTE TA	जीआर	
43	सक्षमता प्रामाण पत्र	14.04	
11	बेल कोड	जीआर	
44	, अल फाइ	14.05	
45	मंत्रे में की अधिकतीय ि	जीआर	नेपन ० ४
45	संकेतों की अभिस्वीकृति	14.06	डीएल 2.4
46	इस रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां स्याही से की जायेगी	जीआर	ਤੀए <b>ल</b> 2.7
		14.07	

47	ड्राईवर द्वारा प्रस्थान प्राधिकार की जांच	जीआर 14.08
48	प्रस्थान प्राधिकार	जीआर
	य वारा याचित्रम	14.09
49	ब्लाक सेक्शन बंद करने की शर्तें	जीआर14.10
	प्रस्थान प्राधिकार के रूप में स्टेशन मास्टर की	जीआर
50	जिम्मेदारी	14.11
F.4	विद्युत टोकन यंत्रों और टोकन की बाबत विशेष	जीआर
51	जिम्मेदारी	14.12
F0	विद्युत ब्लाक यंत्रों या ट्रेक सर्किटों छुरी (एक्सल)	जीआर
52	काउण्टरों में खराबी	14.13
F0	सिगनल/एक्सल काउन्टर के फेल होने पर मध्यवर्ती	जीआर
53	ब्लाक पोस्ट को बंद करना	14.14
	जहां ब्लाक यंत्र नहीं लगाया गया है तो सिगनल को	
54	विशेष यंत्र के अंतर्गत संचार उपकरण द्वारा संचारित	जीआर
	किया जायेगा	14.15
	ब्लाक स्टेशन जहां विद्युत ब्लाक उपकरण नहीं	जीआर
55	लगाया गया है	14.16
56	लिखित प्रस्थान प्राधिकार	जीआर
36	लिखित प्रस्यान प्राधिकार	14.17
57	संदेशों की शिष्टता एवं लिखित प्रस्थान प्राधिकार	जीआर
37	सदशा का शिन्दता एवं सिखित अस्यान आविकार	14.18
58	संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकारों का लिखा	जीआर
J0	जाना और उन पर हस्ताक्षर	14.19
59	संदेशों की संपूर्णता	जीआर
33	אין אין און אין און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	14.20
60	एक महीने में संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकारों	जीआर
00	का परीक्षण	14.21
<u> </u>		

61	लाईन क्लियर रद्द करना	जीआर	
01		14.22	
62	लाईन अपने गाड़ी को तब तक नहीं ले जायेगा जब	जीआर	
02	तक उसे प्रस्थान प्राधिकार नहीं मिल जाता है	14.23	
63	बादबर को गर्भान गाधिकार कर विभा नाग	जीआर	
03	ड्राइवर को प्रस्थान प्राधिकार कब दिया जाए	14.24	
64	लाईन क्लियर टिकट	जीआर	
04		14.25	
	ब्लाक यंत्रों के उपयोग तथा परिचालन विशेष अनुदेशों	जीआर	
65	द्वारा शासित होगा, जो रेलवे बोर्डों के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जायेंगे.		
		14.26	
66	लाईन क्लियर सिगनल को अस्वीकार करना और		
00	लाल रुकावट सिगनल भेजना		एसएल5.1
			एसएल
67	ब्लाक उपकरण के टेस्ट करने का तरीका		टीएलबी
			17.4

68	अंतिम रोक सिगनल को विद्युतीय लॉक और अंतिम रोक सिगनल कुंजी का प्रयोग शंटिंग के लिए करना		ਤੀएल1.4
69	आपरेटिंग हैंडिंल के लॉक को रिलीज़ करने के लिए होम सिंगल लीवर कांटेक्ट सिद्ध करता है		ਤੀएल 1.5
70	प्रथम पहिया ट्रैक परिपथ ईएसआर पर अंतिम रोक सिगनल और अंतिम पहिया ट्रैक ।		ਤੀएल 1.6
71	ब्लाक सेक्शन बंद करने की शर्तें - ब्लाक रिलीज़ परिपथ	जीआर 14.10	ਤੀएल 3.11
72	गाड़ी को सेक्शन से बाहर भेजने तथा अवरोध को हटाने से पहले ली जाने वाली सावधानियां		<b>ਭੀ</b> एल 3.12
73	ब्लाक फारवर्ड	जीआर 1.02 (9)	<u>ਭੀ</u> ਂਦੁਕ 5.3
74	ब्लाक बैक	जीआर 1.02(8)	

75	सिगनल स्टाफ द्वारा ब्लाक उपकरण का कार्य और रख-रखाव	ਤੀएल 7.5
76	ब्लाक उपकरण फेल होने के दौरान ट्रेन की वर्किंग	ਭੀएल 8.6
77	डयोडो प्रकार के उपकरण के फेल होने के मामले में	एसएल टीएलबीआई 1.2
78	बिना लाईन क्लियर के अंतिम रोक सिगनल का इलेक्ट्रिक लॉकिंग रिलीज़ नहीं होगा	एसएल टीएलबीआई 1.2