中断


1 概念

中断发生	中断处理	中断返回
当CPU处理事件A时,发生事件B,请求CPU处理	CPU暂停事件A的处理, 转而处理事件B	事件B处理完毕,回到事件A被中断的地方继续处理事件A


2 why

- 1. 解决快速CPU与慢速外设之间传送数据的矛盾。
- 2. CPU可以分时为多个外设服务,提高效率。
- 3. CPU能及时处理随机事件,增强系统实用性。
- 4. CPU可以处理设备故障等突发事件,提高系统可靠性。

3 中断处理流程



4 HAL库中中断调用流程



按键消抖

1 概念


由于机械按键在按下时并不是平稳且迅速地一上一下,可能会导致误判,进而多次调用回调函数。如本次实验中,按键的抖动可能会导致按下一次按键,而频率改变了两次。于是需要进行按键消抖,避免这种情况。一般用到的是硬件消抖和软件消抖。

按键消抖 百度百科 (baidu.com)

2 硬件消抖

百度上有**双稳态消抖**与**滤波消抖**两种(看不懂。。。。。。),CSDN上发现一种很简单粗暴的方法, **电容消抖**。

有多种电路,不知要哪种,此处挑最简单的说明。



如上图所示,电容的作用主要体现在充放电需要时间上,当按下按键,电容放电较慢,导致按下按键的较短一段时间内,p0(引脚)的电平虽然有所下降但是仍然为高电平,当抖完之后才读为低电平,执行回调函数。松开同理。 ¹⁹⁹³

借鉴资料: 硬件消抖 (电容式) 原理根源分析 (注意同时体会软件消抖) SUR0608的博客-CSDN博客硬

件消抖

3 软件消抖

用状态机思想???

简单说明状态机,四要素:现态,条件,动作,次态。所以。。。。。

现态---->LD2目前状态

条件----->按键

动作----->延时20ms(按键抖动一般是这个时间)

次态----->设置的下一状态

大概没错?

状态机 百度百科 (baidu.com)

串口通信

1 通信协议

双方实体(本题中是计算机与stm32)完成通信或服务所必需的遵循的规则与约定。一般由语法,语义,时序三个部分组成。

语法: 即如何通信,包括数据的格式、编码和信号等级(电平的高低)等。

语义:即通信内容,包括数据内容、含义以及控制信息等。

定时规则(时序):即何时通信,明确通信的顺序、速率匹配和排序。

通信协议 百度百科 (baidu.com)

如果没有通信协议,双方会因为语法不同,语义不确定,通信时间顺序不确定而无法有效的传输信息。

2 串口通信的物理层

物理层的任务就是为它的上一层提供一个物理连接,以及它们的机械、电气、功能和过程特性。硬件部分?

比如TTL模块可以提供电压等。

3 串口通信的协议层

在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据。 软件部分?

对应起始位、主体数据、校验位以及停止位。

2,3参考资料<u>串口通信(USART) 吴立寨的博客-CSDN博客</u> <u>串口通讯(上)——基础概念 - 知乎</u> (zhihu.com)

4三个重要概念

- 1. 数据帧:就是数据链路层的协议数据单元,它包括三部分: 帧头,数据部分,帧尾。其中,帧头和帧尾包含一些必要的控制信息,比如同步信息、地址信息、差错控制信息等;数据部分则包含网络层传下来的数据,比如IP数据包,等等。注意数据包包含在数据中。
- 2. 校验位:又称奇偶校验位,奇校验表示**数据**中"1"的个数与**校验位**"1"的个数之和为**奇数**;偶校验位表示**数据**中"1"的个数与**校验位**"1"的个数之和为**偶数**。
- 3. 波特率:每秒钟传输的二进制数码的位数,以bit/s为单位,衡量信息传输快慢。

5 串口中断

串口中断类型有四种。

发送数据寄存器空中断,发送完成中断,接收数据寄存器非空中断,空闲中断。