UAA
CENTRO DE CIENCIAS BASICAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS
ACADEMIA DE ELECTRONICA

TUTORIAL DEL 8051

PRESENTACION:

El curso esta dirigido a estudiantes de semestres intermedios y avanzados de Ingeniería en Sistemas o Electrónica, es requisito indispensable tener conocimientos de Lenguaje Ensamblador, Arquitectura de Computadoras y habilidades para hacer interfaces con computadoras

OBJETIVO

Al final del curso el alumno debe ser capaz de armar una aplicación sencilla usando el microntrolador 8051, apoyándose en simuladores para lograr una desempeño adecuado.

CONTENIDO

I. INTRODUCCION AL 8051

- 1.1 Importancia de los microcontroladores
- 1.2 Diagrama de Bloques del 8051
- 1.3 Organización de la memoria
- 1.4 Registros de Función Especial (SFR)

II. SOFTWARE DEL 8051

- 2.1 Modos de Direccionamiento
- 2.2 Grupo de instrucciones
- 2.2 Juego de Instrucciones
- 2.3 Programas en ensamblador

III MANEJO DE SIMULADORES

- 3.1 Uso del macroensamblador AVMAC
- 3.2 Uso del simulador AVSIM51

IV. ARMADO DE UN SISTEMA MINIMNO

- 4.1 Diagrama eléctrico
- 4.2 Armado de un contador

V. COMUNICACIÓN SERIE

- 5.1 Registros de control del puerto serie del 8051
- 5.2 Programa de comunicación con PC
- 5.3 Uso del manejador MAX232
- 5.4 Conexión del contador con PC

I. INTRODUCCION AL 8051

1.1 Importancia de los microcontroladores

Los microcontroladores son dispositivos diseñados para ser usados en productos que no son usualmente considerados como computadoras en sí, pero que requieren la sofisticación y el control flexible que una computadora puede proporcionar; por ejemplo: una fotocopiadora, o un horno de microondas. En contraste con los microprocesadores típicos, los microcontroladores integran CPU, RAM, ROM, I/O, Timers y en algunos casos, convertidores ADC. Además, debido a la limitante de espacio en ROM, el juego de instrucciones está diseñado en su mayoría con instrucciones de un solo byte.

La mayoría de las aplicaciones de los microcontroladores, caen en una de dos categorías: Sistemas de Control de Lazo Abierto o Sistemas de Control de Lazo Cerrado; aunque también pueden encontrarse en aplicaciones de manipulación de estructura de datos, por ejemplo, en sistemas de robótica, o en sistemas de comunicación.

El uso de microcontroladores, es una solución con una excelente relación costo-beneficio en aplicaciones de producción en masa, por ejemplo, la gran variedad de equipo de consumo-electrónico, como videograbadoras, televisores, equipos de audio, etc. y otras aplicaciones como los modems inteligentes, impresoras, etc.

La sig. figura muestra el diagrama de bloques de una computadora, y también puede ser el diagrama a bloques de un microcontrolador.




Fig. 1.1 Diagrama a bloques de una micro-computadora.




Fig. 1.2 Terminales

1.2 Diagrama de Bloques del 8051




Fig. 1.3 Diagrama de Bloques

1.3 ORGANIZACION DE LA MEMORIA

Separación del espacio de memoria y tamaño.

A diferencia de otros procesadores, el 8051 tiene espacios separados de direcciones de memoria: uno para almacenar programas (ROM), y otro para almacenar datos (RAM). Esto es, Arquitectura de Harvard. El 8051 soporta hasta 64K bytes de almacenamiento de programas, los primeros 4K están dentro del chip, el resto, fuera de él. Además de la RAM interna, el 8051 soporta 64K bytes de memoria de datos, externa. Véase la figura 1.3




Fig. 1.4 Mapa de memoria.

Almacenamiento de programas.

Después del Reset, el CPU ejecuta la instrucción que se encuentre en la localidad 0000H; la ubicación física de esta localidad, puede ser dentro o fuera del chip, depende de la línea EA (External Access). Si EA es cero, la dirección 0000H y demás localidades serán buscadas fuera. Si EA es uno, las direcciones 0000H hasta 0FFFH se referenciarán dentro del chip.

Además, cada interrupción se asocia a una dirección fija de memoria, (ver figura 1.6); a este conjunto de localidades, se le nombra Vector de Interrupciones.




Fig. 1.5 Vector de Interrupciones.

Almacenamiento de Datos.

El almacenamiento interno del 8051, consiste en los 128 bytes bajos de la memoria y los registros de función especial (SFR). 32 bytes bajos, se dividen en cuatro bancos de 8 registros cada uno; sólo uno puede estar activo, y es seleccionado mediante dos bits del registro PSW. Los 8 registros del banco activo, se denominan R0 a R7 y son utilizados por ciertas instrucciones. Después del pulso de Reset, el SP apunta a la localidad 07.

Los 16 bytes arriba de los bancos de registros, forman un bloque que puede ser accesado ya sea por bits, o por bytes; a esta área se le llama "Area accesible por bits". Las direcciones de los bytes, son las localidades desde 20H a 2FH; las direcciones de los bits, son las localidades desde 00H a 7FH. Aunque algunas localidades tengan la misma dirección no hay confusión, ya que las instrucciones determinan si se trata de un byte o de un bit.

ROM en el chip.

El microcontrolador 8051 posee una ROM que es grabada una sola vez (OTP), el 8751, usa una EPROM, borrable con luz ultravioleta y reprogramada aproximadamente 25 veces. La serie 89C51 de Atmel puede ser grabada y borrada 1000 veces.

1.5 Registros de Función Especial (SFR)

Los registros que tienen una función especial, poseen una dirección de memoria asignada de tal manera, que pueden ser accesados por su nombre o por la ubicación en memoria.

Nombre de SFR	Valor al restaurar
PC	0000H
ACC	00H
В	00H
PSW	00H
SP	07H
DPTR	0000H
P0-P3	FFH
LP	XXX00000B
LE	0X000000B
TMOD	00H
TCON	00H
TH0	00H
TL0	00H
TH1	00H
TL1	00H
SCON	00H
SBUF	indeterminado
PCON (HMOS)	0XXXXXXXB
PCON (CHMOS)	0XXX0000B

Fig. 1.6 Contenido de los SFR's después del reset

Acumulador y Registro B.

Cuando se hace referencia al acumulador como una localidad de memoria, se utiliza el mnemónico ACC; cuando se referencía como un registro, se utiliza la A. Tiene la misma función que un acumulador en un microprocesador. En algunas instrucciones funciona como un Registro Indice.

El registro B, tiene una función especial en la multiplicación y división. También puede ser un registro de propósito general.

Program Status Word (PSW).

Este registro contiene las banderas que permiten controlar al circuito, véase la figura 1.7 Este registro es "accesible por bits".

(LCD)

(MSB)						(1	LSB)
CY	AC	F0	RS1	RS0	OV		P
Símbolo	Posición	Noml	ore y Signif	icado	Símbolo	Posición	Nombre y Significado
CY	PSW.7	Bande	ra Carry		OV	PSW.2	Bandera Overflow
AC	PSW.6	Bande	ra Auxiliary	Carry		PSW.1	Bandera definible por el usuario
F0	PSW.5	٠	ra 0 nible para e ropósito gene		P	PSW.0	Bandera Parity. Enc./Apag. por el hardware para indicar el número de unos en el ACC, o sea paridad par
RS1	PSW.4		le control de l gistros. Se ftware				
RS0	PSW.3	(ver la	nota)		NOTA		
					NOTA: El contenido (0,0)	de(RS1, RS0) Banco 0	habilita a los bancos de la sig. Manera (00H - 07H)
					(0,1) (1,0) (1.1)	Banco 1 Banco 2 Banco 3	(08H - 0FH) (10H - 17H) (18H - 1FH)

Fig. 1.7 Program Status Word (PSW)

El Apuntador de Pila (SP).

Debido a su tamaño de 8 bits, la pila (stack) sólo puede medir 256 bytes. A diferencia de otros microprocesadores, este apuntador crece "hacia arriba" con cada instrucción PUSH o CALL; después del reset se guarda un 07H, por lo que la primera posición del stack, es la localidad 08H. En algunos programas es conveniente moverlo de este lugar.

Apuntador de Datos (DPTR).

Es un registro de 16 bits, dividido en dos partes: el byte alto llamado DPH y el byte bajo denominado DPL. Se utiliza para alojar direcciones de 16 bits para ciertas instrucciones.

Latches de los Puertos (P0, P1, P2, P3).

Las 32 líneas de l/O son organizadas en 4 puertos denominados P0 a P3. Estos puertos pueden ser leídos o escritos hacia los SFR's.

Temporizadores. (T0 y T1)

Son los registros que forman los bytes bajo y alto de los dos registros del Timer/Counter de 16 bits; la función específica depende del origen de los datos; si el conteo es interno, funcionan como un timer, y si es externo, funciona como un contador.

Registros de Control.

Existen varios registros utilizados para controlar al circuito: El Prioritizador de Interrupciones (IP), el Habilitador de Interrupciones (IE), el Modo del Timer (TMOD), el Controlador del Timer (TCON), el Controlador del Puerto Serie (SCON) y el Controlador de Potencia (PCON).

LOS PUERTOS DE I/O

Una de las más útiles características del 8051, son sus 32 líneas de Entrada/Salida, se organizan en cuatro puertos de 8 líneas. Los puertos pueden ser usados como líneas generales de I/O o como líneas de direcciones y datos para memoria

Entrada, Carga y Manejador de Salida.

Los puertos P1, P2 y P3 tienen resistencia de "pull-up". El puerto P0 no la tiene, hay que ponerla externamente (10KOhms). Los puertos P1, P2 y P3 pueden manejar el equivalente de cuatro entradas TTL LS. El puerto 0 maneja ocho de estas mismas cargas.

Funciones Alternas del Puerto P3.

Las líneas del puerto 3 poseen función alterna, según se lista en la figura 1.8. Para habilitar la función alterna, se debe escribir un 1 en el bit correspondiente.

Línea del	
puerto	Función Alterna
P3.0	RXD (entrada del puerto serie)
P3.1	TXD (salida del puerto serie)
P3.2	INTO (interrupción externa 0)
P3.3	INT1 (interrupción externa 1)
P3.4	T0 (entrada externa del Timer 0)
P3.5	T1 (entrada externa del Timer 1)
P3.6	WR (estrobo de escritura para datos de memoria externa)
P3.7	RD (estrobo de lectura para datos de memoria externa)

Fig. 1.8 Funciones Alternas del Puerto 3

Acceso de memoria externa.

Debido a que el 8051 tiene separadas las áreas de memoria de programa y memoria de datos, utiliza diferentes señales para los dispositivos externos de memoria. La línea PSEN (program storage enable) se utiliza como estrobo para la memoria de programa, y las líneas RD y WR se utilizan para leer y escribir en la memoria de datos. Observe que estas últimas

son funciones alternas del puerto 3. Los puertos 0 y 2 se utilizan como buses de datos y de direcciones.

TEMPORIZADOR/CONTADOR

El 8051 tiene dos registros de 16 bits, que pueden ser utilizados como temporizadores o contadores. Se les denomina Timer0 y Timer1. Son dos pares de registros de 8 bits.

Cuando se utiliza como temporizador, el registro es incrementado una vez por cada ciclo de máquina, lo cual ocurre una vez cada 12 periodos del reloj. Cuando se utiliza como contador, el registro es incrementado en la transición alto-bajo (borde negativo) del pulso que se aplique en la entrada correspondiente. Al 8051 le toma dos ciclos de máquina ver la transición alto-bajo; por ésta razón, la señal de entrada debe permanecer un ciclo de máquina en "alto" y un ciclo de máquina en "bajo".

Timer 0 y Timer 1.

El modo en el que operan el Timer 0 y el Timer 1, es determinado por los 8 bits escritos en el registro TMOD; el cual se detalla en la fig. 1.9. Los bits M0 y M1 (un par para cada timer) se usan para seleccionar uno de los cuatro posibles modos de operación: Modo 0, Modo 1, Modo 2 y Modo 3. Ambos temporizadores funcionan igual en los modos 0, 1 y 2, pero no en el Modo 3.

Modo 0 y Modo 1.

En modo 0, el timer se configura como un contador de 13 bits; el cual puede ser visto como un contador de 8 bits y un preescalador de 5 bits. Cuando se desborda este registro, se activa la bandera de interrupción (TF0 o TF1). Esta bandera es la conexión entre el hardware del contador y el software.

En la figura 2.11, se observa la lógica de conexión de temporizador/contador. Para que se inicie un conteo, el bit TR respectivo (TR0 o TR1) debe estar encendido; este bit es parte del registro TCON (ver figura 1.10); además debe ser verdadera una de dos condiciones: el bit GATE apropiado es cero, o la línea INT apropiada se mantiene "baja".




Fig. 1.9 Registro de control del Modo del Timer (TMOD)

(MSB)							(LSB)	_
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	
Simbolo	Posición	Nombr	e y Signifi	cado	Símbolo	o Posició	n Nom	bre y Significado
TF1	TCON.7	Timer 1	lesbordami I. Se limpia re, cuando la interrup	a con el se	IE1	TCON	intern hardv bordd exter	el borde (edge) de la rupción 1. Activado por ware cuando se detecta el e de la interrupción na. Se limpia al atender la rupción.
TR1	TCON.6	(Timer Se activ	control de a Run) del ti va por softv rancar/para	mer 1. vare	IT1	TCON.	inter	e control del tipo de rución de Timer 1. Indicar orde que sube o que baja.
TF0	TCON.5	-	lesbordami		IE0	TCON.		el borde (edge) de la rupción 0.
TR0	TCON.4		control de a Run) del ti	•	IT0	TCON.	0 Bit d	e control del tipo de rupción del Timer 0.

Fig. 1.10 Registro de control del Timer/Counter (TCON)




Fig. 1.11 Timer/Counter 0 en Modo 1 (16 bits).

Modo 2.

TL es el contador de 8 bits y TH es el valor de respaldo, cuando se llena el registro TL, se activa la bandera TF, y el contenido de TH se transfiere a TL; TH permanece sin alterar. Este modo se conoce como "recarga".

Modo 3

En este modo, el Timer 1 se deshabilita, pero retiene su cuenta, se "congela". El timer 0 es dividido en dos contadores, el primer contador queda similar al Modo 0, pero sin preescalador, y el segundo contador es habilitado con el bit TR1. Cuando se desbordan, el primer contador enciende la bandera TF0 y el segundo levanta la bandera TF1.

II. SOFTWARE DEL 8051

2.1 Modos de Direccionamiento

A pesar de la gran cantidad de componentes del modelo de programación, es muy sencillo programarlo. Posee cinco modos de direccionamiento y cinco grupos de instrucciones.

Direccionamiento Directo

Las instrucciones que utilizan direccionamiento directo, emplean 2 bytes de longitud, uno para el código de operación (op-code) y otro para la dirección. La dirección de la localidad puede estar en la RAM interna o en los SFR´s; el operando puede ser una localidad de memoria o un bit específico del área llamada "accesible por bits".

Ejemplo de Instrucciones Directas:

MOV A,07 ;Mueve el contenido del byte 07 de RAM al acumulador.

CLR 07 ;Limpia el bit 07.

Direccionamiento Indirecto.

En este direccionamiento, las instrucciones especifican el registro que contiene el operando efectivo. Es muy útil para la manipulación de datos.

Es posible accesar de esta manera la RAM interna y externa; las direcciones pueden ser de 8 o 16 bits, dependiendo del registro empleado; las direcciones de 16 bits emplean al registro Data-Pointer (DPTR).

Ejemplo de Instrucciones Indirectas:

MOV A,@R3 ;Mueve al acumulador el byte de RAM interna apuntado por

;apuntado por el registro R3.

MOVX A,@DPTR ;Mueve al acumulador el byte de RAM externa apuntado por

;el registro DPTR.

Direccionamiento a Registros.

En este modo, las instrucciones utilizan el contenido de un registro, típicamente R0-R7, como el operando. Todas estas instrucciones son eficientes por ser de un byte de longitud. Unas pocas instrucciones son específicas a un registro, las cuales no permiten al usuario definir el registro.

Ejemplo de Instrucciones de Registros:

MOV A,R3 ;Mueve el contenido del registro R3 al acumulador.

MUL AB ;Multiplica el contenido del acumulador por el contenido de B.

Direccionamiento Inmediato.

El operador es un valor numérico, el cual va después del código de la instrucción. La constante numérica puede ser de 8 o 16 bits de longitud.

Ejemplo de Instrucciones Inmediatas:

MOV A;#NUM8 ;Mueve el número de 8 bits NUM8 al acumulador. MOV DPTR,#NUM16 ;Mueve el número de 16 bits NUM16 al DPTR.

Direccionamiento Indexado.

El 8051 tiene dos usos para el direccionamiento indexado: leer tablas de la memoria de programa e implementar tablas de salto. En ambos casos, un registro de 16 bits contiene la dirección base, y el acumulador contiene un desplazamiento o índice de 8 bits. La dirección efectiva del operando o del salto, se obtiene sumando estas dos cantidades. El registro de 16 bits puede ser el DPTR o el Contador de Programa (PC).

Ejemplo de Instrucciones Indexadas:

MOVC A,@A+PC ;Mueve el byte de código relativo al PC al acumulador.

JMP @A+DPTR; ;Salta relativo al DPTR.

GRUPOS DE INSTRUCCIONES

El 8051 posee 111 tipos de instrucciones: 49 de un byte, 45 de dos bytes y 17 de 3 bytes. Contando las variaciones de cada tipo, existen 255 instrucciones distintas; cada valor de 00H a FFH es una instrucción válida, excepto A5, que está reservada para uso futuro. Estas instrucciones caen en uno de cinco grupos: Aritméticas, Lógicas, Transferencia de Datos, Booleanas y Saltos.

Operaciones Aritméticas.

El 8051 tiene instrucciones usuales de un procesador de 8 bits: suma (ADD), suma con acarreo (ADDC), resta con acarreo (SUBB), incremento (INC), decremento (DEC) y ajuste decimal al acumulador (DA). Posee además dos instrucciones que no son típicas en micros de 8 bits: multiplicación (MUL AB) y división (DIV AB).

Operaciones Lógicas.

Las operaciones lógicas incluyen: AND (ANL), OR (ORL), OR-EXCLUSIVA (XRL), borrar y complementar (CLR y CPL) y rotaciones (RL, RLC, RR, RRC). Incluye además la instrucción para intercambio SWAP A, la cual intercambia los nibbles del acumulador.

Transferencia de Datos.

La instrucción básica para transferir datos es "move", la cual tiene tres formas: MOV, MOVC y MOVX. También se incluyen PUSH, POP y XCH (exchange). MOVC indica "move code" para transferir datos de la ROM, y MOVX indica "move external" para transferir datos desde/hacia RAM externa.

Operaciones Booleanas

Este grupo de instrucciones se asocia con la capacidad del procesador Booleano de un bit implementado en hardware en el 8051; el grupo incluye: SET, CLEAR, AND OR y complementos. Además se dispone de saltos condicionales que prueban bits individuales.

Esta capacidad lo hace muy adecuado para monitorear condiciones externas, sin necesidad de leer todo el puerto.

Saltos.

Además de llamadas (CALL) y retornos (RET's) de subrutinas, se incluyen algunos saltos condicionales e incondicionales. Debido a que el salto es con signo, es posible saltar hacia adelante o hacia atrás.

La instrucción JUMP tiene tres formas básicas: saltos cortos (SJMP), saltos largos (LJMP) y saltos absolutos (AJMP).

Una instrucción importante en este grupo es CJNE, la cual llena el vacío de instrucciones de comparación que había en el grupo de instrucciones lógicas.

2.2 Juego de Instrucciones

Instrucciones de movimiento de datos

Ciclos de máquina ————
Número de bytes ———
Código de operación ————————————————————————————————————

			Co	digo de operación -	i
MOV dir, A	F5 2 1			MOV Rn, A	F8 - FF 1 1
MOV dir, Rn	88 - 8F 2 2	MOV A, Rn	E8 - EF 1 1		
MOV dir, dir	85 3 2	MOV A, dir	E5 2 1	MOV Rn,. dir	A8 - AF 2 2
MOV dir, dir	86,87 3 2	MOV A, @Ri	E6, E7 1 1		
MOV dir, @Ri	75 3 2	MOV A, #dat	74 2 1	MOV Rn, #dat	78 – 7F 2 1
MOVC A,@A + DPTR	93 1 2	MOV X, @Ri	E2, E3 1 2	MOVX @Ri, A	F2, F3 1 2
MOVC A,@A + PC	83 1 2	MOVX A,@DPTR	E0 1 2	MOVX @DPTR, A	F0 1 2
XCHG A, Rn	C8 – CF 1 1	MOV @Ri, A	F6, F7 1 1	PUSH dir	C0 2 2
XCHG A, dir	C5 2 1	MOV @Ri, dir	A6, A7 2 2	POP dir	D0 2 2
XCHG A, @Ri	C6 - C7 1 1	MOV @Ri, #dat	76 77 2 1		
XCHD A, @Ri	D6, D7 1 1	MOV DPTR,#dat	16 90 3 2		

Instrucciones Aritméticas

ADD A, Rn	28 - 2F 1 1	ADDC A, Rn	38 –3F 1 1	SUBB A, Rn	98 –9F 1 1
ADD A, dir	25 2 1	ADDC A, dir	35 2 1	SUBB A, dir	95 2 1
ADD A, @Ri	26, 27 1 1	ADDC A, @Ri	36, 37 1 1	SUBB A, @Ri	96, 97 1 1
ADD A, #dat	24 2 1	ADDC A, #dat	34 2 1	SUBB A, #dat	94 2 1
INC A	04 1 1	DEC A	14 1 1	DA A	D4 1 1
INC Rn	08 - 0F 1 1	DEC Rn	18 – 1F 1 1	MUL AB	A4 1 4
INC dir	05 02 1	DEC dir	15 2 1	DIV AB	84 1 4
INC @Ri	06, 07 1 1	DEC @Ri	16, 17 1 1		
INC DPTR	A3 1 2				

Instrucciones Lógicas

ANL A, Rn	58 – 5F 1 1	ORL A, Rn	48 – 4F 1 1	XRL A, Rn	68 – 6F 1 1
ANL A, dir	55 2 1	ORL A, dir	45 2 1	XRL A, dir	65 2 1
ANL A, @Ri	56 – 57 1 1	ORL A, @Ri	$46 - 47 \ 1 \ 1$	XRL A, @Ri	66 – 67 1 1
ANL A, #dat	54 2 1	ORL A, #dat	44 2 1	XRL A, #dat	64 2 1
ANL dir, #dat	53 3 1	ORL dir, #dat	43 3 1	XRL dir, #dat	63 3 1
ANL dir, A	52 2 1	ORL dir, A	42 2 1	XRL dir, A	62 2 1
CLR A	E4 1 1	RL A	23 1 1		
CPL A	F4 1 1	RLC A	33 1 1		
SWAP A	C4 1 1	RR A	03 1 1		
		RRC A	13 1 1		

Instrucciones de Manipulación de bit

CLR C	C3 1 1	SETB C	D3 1 1	CPL C	B3 1 1
CLR bit	C2 21	SETB bit	D2 2 1	CPL bit	B2 1 2
MOV C, bit	A2 2 1	ANL C, bit	82 2 2	ORL C, bit	72 2 2
MOV bit, C	92 2 2	ANL C, / bit	B0 2 2	ORL C,/bit	A0 2 2

Instrucciones de Control de Programa

LJMP addr16	02 3 2	LCALL addr16	12 3 2	JMP @A + DPTR	73 1 2
AJMP addr11	2 2	ACALL addr11	2 2		
SJMP rel	80 2 2			JBC bit, rel	10 3 2
JZ rel	60 2 2	JC rel	40 2 2	JB bit, rel	20 3 2
JNZ rel	70 2 2	JNC rel	50 2 2	JNB bit, rel	30 3 2
CJNE A, dir, rel	B5 3 2	DJNZ Rn, rel	D8 – DF 2 2	RET	22 1 2
CJNE A, #dat, rel	B4 3 2	DJNZ dir, rel	D5 3 2	RETI	32 1 2
CJNE Rn, #dat, rel	B8-BF 3 2			NOP	00 1 1
CJNE @ Ri, #dat, rel	B6, B7 3 2				

2.3 Programas en ensamblador

Ejemplo 1.

Péndulo electrónico.

Escriba un programa que encienda luces en el puerto P0, simulando un pendulo, esto es:

Solución a)

INICIO: MOV P1,#10000000B

MOV P1,#0100000B MOV P1,#0010000B MOV P1,#0001000B MOV P1,#0000100B MOV P1,#0000010B MOV P1,#0000001B MOV P1,#0000001B MOV P1,#0000010B MOV P1,#0000100B MOV P1,#0001000B MOV P1,#0010000B MOV P1,#0010000B MOV P1,#0100000B

Solución b)

INICIO MOV A,#1000000B

MOV R0,#7

SJMP INICIO

OTRO: MOV P1,A

RR A

DJNZ R0,OTRO

MOV R0,#7

SIGUE: MOV P1,A


RL A

DJNZ R0,SIGUE SJMP OTRO

Ejemplo 2. Control de un panel electrónico.

Escriba un programa que lea dos botones de un panel de un cargador de baterías que tiene cuatro modos de operación: Carga_Rápida, Carga_Lenta, Rejuvencedor y Prueba. Un botón selecciona el Modo, el otro es de Arranque-Paro. Cada modo se indica con cuatro LEDs.

Solución. Diagrama de Flujo



Cada que se pulsa una tecla se debe efectuar el siguiente procedimiento:

- i) Realizar inmediatamente la acción que la tecla tenga destinada.
- ii) Encender un zumbador.
- iii) Llamar a un retardo de 100 ms para evitar rebotes de la tecla.
- iv) Apagar el zumbador
- v) Preguntar si ya se soltó la tecla, y si no es así, esperar a que se libere.
- vi) Cuando la tecla se liberó llamar al retardo para evitar rebotes al soltar.

;Programa LEE_TECLAS

;Función: Monitorea las teclas Modo y Arranque/Paro.

: Salidas: localidad STATUS actualizada con el modo seleccionado

; Llamadas: RETARDO ; Destruye: R0, R1, R2,

LEE_TECLAS:

JNB MODO, CAMB_MODO; Se presiono modo?. Si afirmativo cambia de modo LISTO:

LISTO: JB START, LEE_TECLAS ;Negativo. Se presiono Arranque/pa

SETB ZUMBADOR ;Si. Enciende tono

CALL RETARDO ; Retardo de 100 ms para evitar rebotes de la tecla

CLR ZUMBADOR ;Apaga tono

JNB START,\$;Espera a que se libere la tecla

CALL RETARDO ; Retardo para evitar rebotes al soltar

SJMP SALIR

CAMB_MODO:

JNB 07BH,OTRO_MODO;Esta Modo TEST activo? (7B es el bit 3 del STATUS);

MOV STATUS,#00001000B ;Si. Prepara para siguiente rotación OTRO_MODO: ;

MOV A,STATUS ;Trae STATUS RL A ;para rotarlo MOV STATUS,A ;Salva ya rotado

MOV REL LED, STATUS; Copia STATUS a los LEDs

SETB ZUMBADOR ;Activa tono CALL RETARDO ;Evita rebotes CLR ZUMBADOR ;Apaga tono

JNB MODO,\$;Espera a que liberen la tecla

CALL RETARDO :Evita rebotes

SJMP LISTO ;Pregunta por otra

END

III MANEJO DE SIMULADORES

3.1 Uso del macroensamblador AVMAC

Sintaxis de los programas. Vea el siguiente ejemplo:

DEFSEG BIEN, CLASS=CODE, START=00H

; UNO.ASM ; PRUEBA EL MICROCONTROLADOR 8051, ; ENVIA SECUENCIA ASCENDENTE A LOS 4 PUERTOS ; APROXIMADAMENTE CADA SEGUNDO. ; (CON CRISTAL DE 8 MHZ CADA 0.999999 SEGUNDOS) ._____ **SEG BIEN** ORG 00H START: INC A :Incrementa el acumulador :Lo escribe en MOV PO,A MOV P1,A ; cada uno de los ; cuatro puertos MOV P2,A MOV P3,A ; puertos MOV R1,#06 ;Inicializa para tres **FUERA:** MOV R2,#0d8H ; lazos anidados MEDIO: MOV R3,#0FFH ; los cuales se usan como DENTRO: DJNZ R3,DENTRO; un control burdo DJNZ R2,MEDIO ; que tarda 0.99xxxx segundos DJNZ R1,FUERA MOV R1,#04 ;Inicializa para dos ACA: MOV R2,#0DEH ; lazos anidados ;Aquí se agrega el tiempo DJNZ R2,\$ DJNZ R1,ACA ; que falta para hacer un segundo **NOP** NOP NOP SJMP START RET **END**

Para Ensamblar y ligar ejecute los siguientes comandos:

```
avmac51 <archivo>
avlink <archivo>.hex=<archivo>.obj
del <archivo>.mxp
del <archivo>.obj
del <archivo>.map
del <archivo>.prn
```

Si existen errores de sintaxis corrijalos hasta lograr cero errores.

3.2 Uso del simulador AVSIM51

Para probar los programas antes de ingresarlos a la memoria del microcontrolador, verifique el funcionamiento. Teclee:

AVSIM51-C0

El comando C0 permite ver la simulación en colores, (ver comando SETCOLOR)

Aparece una pantalla como la siguiente:

HMOS DOM

AVSIM 8051 Simulator/Debugger

Serial # 00479 Licensed by Avocet Systems, Inc.

Copyright (C) 1984,1985,1986,1987 by Ken Anderson Software All Rights Reserved

Intel 8051 Family Microcomputers

IIIVIOS KOM	IIIVIOS KOMIESS	CIVIOS ROM
A: 8051/8751	C: 8031	E: 80C51
B: 8052/8752	D: 8032	F: 80C31

HMOS DOMIGE

CMOS DOM

Choose a CPU for simulation:

Elija la opción A, enseguida aparece la pantalla principal del simulador:

LABEL	OPERATION	8051/8751 AVSIM 8051 Simulator/Debugger V1.32
RESET	no memory	CPU REGISTERS FLAGS SCL SPD DSP SKP CURSOR
0001H	no memory	C Accumulator AC F0 OV P OFF HI ON OFF MENU
0002H	no memory	0 00000000:00:_ 0 0 0 0 Cycles:
0003H	no memory	addr data
0004H	no memory	PC:0000 » FF FF FF FF Timers TH/TL TF/TR G/T/M1/M0
0005H	no memory	SP: 07 » 00 00 00 00
0006H	no memory	00 00 00 00 T1: 00 00 0 0 0 0 0 0
0007H	no memory	DP:0000 » FF FF FF FF
0008H	no memory	R0:00:_ » 00:_ RB:00 Ints A S T1 X1 T0 X0 Edg IT IE
0009H	no memory	R1:00:_ » 00:_ B:00 En 0 0 0 0 0 0 X0: 0 0
000AH	no memory	R2:00 R4:00 R6:00 Pr 0 0 0 0 0 X1: 0 0
000BH	no memory	R3:00 R5:00 R7:00 SBUF: In Out PCON:0xxxxxxx
000CH	no memory	Data Space 00:_ 00:_ SCON:00000000
000DH	no memory	0000 00 00 00 00 00 00 00 00 Ports
000EH	no memory	0008 00 00 00 00 00 00 00 00 P0 11111111
000FH	no memory	0010 00 00 00 00 00 00 00 00 FF:_: 11111111
0010H	no memory	0018 00 00 00 00 00 00 00 00 P1 11111111
0011H	no memory	Data Space FF:_: 11111111
0012H	no memory	0020 00 00 00 00 00 00 00 00 P2 11111111
0013H	no memory	0028 00 00 00 00 00 00 00 00 FF:_: 11111111
0014H	no memory	
0015H	no memory	0038 00 00 00 00 00 00 00 00 FF:_: 11111111
>Select C	command - or us	
		mandFile Help IO Loadspace ESC to screen

Cargue el programa con la siguiente secuencia de comandos: (Nota solo digite la primer letra):

Load

Program

UNO.HEX (o como se llame, siempre con la extensión HEX)

El programa aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla, aparecen los contenidos de memoria y los mnemonicos correspondientes. Los comandos principales son:

F1 Corre el programa completo

F5 Cambia la velocidad de simulación

F9 Deshace los cambios


F10 Corre paso a paso.

La tecla ESC cambia del Menú al área del edición de los registros del microcontrolador. En caso de problemas, para salir del algún sub-menu teclear CTRL –C.

El simulador permite interactuar con los contenidos de los registros, lo cual es muy conveniente, es posible incluso, simular entradas, tecleando los valores adecuados en los puertos de I/O

IV. ARMADO DE UN SISTEMA MINIMNO

4.1 Diagrama eléctrico



4.3 Armado de un contador

Ahora es posible armar una sencilla aplicación, un contador de eventos con salida a un exhibidor multiplexado.

V. COMUNICACIÓN SERIE

5.1 Registros de control del puerto serie del 8051

El registro SBUF es el buffer tanto de entrada como de salida. Realmente son dos registros con la misma dirección. Permite comunicación Full-Duplex.

(MSB)							(LSB)			
SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI			
Simbolo	Nombre y Significado									
SM0 - SM1	Determinan el modo de operación del puerto serie									
	Modo M1	M0 De	scripción/V	elocidad						
	0 0 Shift Register / reloj ÷12									
	1 0 1 UART de 8 bits / variable									
	2 1	0 U	ART de 9 bit	ts / reloj ÷ 6	4 o ÷ 32					
	3 1		RT de 9 bit	s /variable						
SM2	Habilita el modo muiltiprocesamiento en 8052									
REN	Cuando = "1" permite la recepción de caracteres									
TB8	Es el noveno bit a transmitir (bit de paridad en Modo 2 y 3)									
RB8	En modos 2 y 3 es el noveno bit									
	En modo 1 es el bit de stop									
	En modo 0	no se utiliza								
TI	Bandera de Interrupción de Transmisión. Debe borrarse por programa									
RI	Bandera de Interrupción de Recepción. Debe borrarse por programa									

Fig. 5.1 Registro de control del Puerto Serie (SCON)

Velocidad	Frecuencia		Timer 1		
en baudios	de reloj en MHz	SMOD	C/T	Modo	Valor
Modo 0 max 1 MHz	12	X	X	X	X
Modo 2 max 375 KHz	12	1	X	X	X
Modos 1, 3 max. 62.5KHz	11.059	1	0	2	FFh
19,200	11.059	1	0	2	FDh
9,600	11.059	0	0	2	FDh
4,800	11.059	0	0	2	FAh
2,400	11.059	0	0	2	F4h
1,200	11.059	0	0	2	E8h
137,500	11.059	0	0	2	1Dh
110,000	6	0	0	2	72h
110,000	12	0	0	2	FEEBh

Fig 5.2 Velocidad del Puerto Serie

5.2 Comunicación con una PC via RS232 Ejemplo **5.1**

```
DEFSEG BIEN, CLASS = CODE, START = 00H
:ARCHIVO: ENVIA2.ASM.
;DESCRIPCION: Prueba del Puerto Serie de la computadora. Envía una secuencia
              ascendente de datos en ASCII. La velocidad del UART es de 9600 BPS.
             La visualización de la secuencia va desde 00 hasta 99.
**************************
SEG BIEN
ORG 00H
           ACALL INIPORT
                            :Inicialización del UART.
CICLO:
           ACALL ENVIO
                            ;Transmisión del dato numérico ascendente.
           SJMP CICLO
                            ;Se cicla el programa.
.****************************
;Subrutina de inicialización del UART (9600 bps, long. de 8 bits sin paridad)
;Definición de los valores para fijar la velocidad del UART:
;Velocidad: / Valor del Timer1(TH1):
:1200 baudios / 0E8H
:2400 baudios / 0F4H
;4800 baudios / 0FAH
:9600 baudios / 0FDH
INIPORT:
           MOV SCON.#50h
                            ;UART modo 1 (8 bits, sin paridad)
                            :Timer1 en modo 2
           MOV TMOD,#21h
                            ;9600 baudios (F3 en XTAL=12 MHz.)
           MOV TH1,#0FDh
           MOV TL1,#0FDh
                            ;Autorecarga en el TIMER 1
           SETB TR1
                            ;Pone en marcha el TIMER 1
                            :Fin subrutina de inicialización
.************************
;Subrutina de transmisión de secuencia ascendente:
;El registro B se usa como contador
ENVIO:
           MOV A,B
                            ;Carga el contador con el valor anterior
                            ;Incrementa el contador
           ADD A,#1
           DA A
                            ;Ajuste a decimal del ACC para suma en BCD
           MOV B. A
                            :Guarda el valor del contador
           ANL A.#0F0H
                            :Enmascara
           CLR C
                            : el
           RRC A
                            : dato
           RRC A
                            ; a
           RRC A
                            : enviar
           RRC A
                            ; por el puerto
           ADD A,#30H
                            ;Suma para conversión a ASCII
```

MOV SBUF,A ;Pone el dato en puerto serie JNB TI, \$;Espera a que se envíe el dato

CLR TI ;Desactiva la interrupción del puerto

CLR C ;Enmascara el dato

MOV A,B ; a enviar ANL A,#0Fh ; por el puerto

ADD A,#30h ;Suma para conversión a ASCII MOV SBUF, A ;Pone el dato en puerto serie JNB TI, \$;Espera a que se envíe el dato

CLR TI ;Desactiva la interrupción del puerto MOV A , #32 ;Carga el contador con espacio en blanco MOV SBUF , A ;Pone el espacio en blanco en puerto serie


JNB TI, \$;Espera a que se envíe el dato

CLR TI ;Desactiva la interrupción del puerto RET ;Fin de subrutina de transmisión

END ;Fin del programa

5.3 Uso del manejador MAX232

Para convertir los niveles de TTL a RS232 se usa el MAX232, que permite con una sola fuente de +5 Volts generar +12 y -12 Volts.



Ejemplo 5.2

```
DEFSEG YES, CLASS=CODE, START=00H
;ARCHIVO: SUMAOK.ASM
;DESCRIPCION: Recibe dos datos por el puerto serie y los suma. Cada uno de los datos es
           devuelto por la salida serial para verificar que se reciben correctamente,
           enviando enseguida un caracter espacio en blanco (ASCII 20H). Realiza la
           suma hasta que recibe un Retorno de Carro (ASCII 0DH). Enseguida una
           bandera (CRFLAG) es activada y se realiza la suma de los dos datos; la
           suma se envía por la salida serial seguida un espacio en blanco (ASCII 20H).
;Definiciones de variables
CRFLAG EQU 20H.1
                            :Bandera de fin de línea.
SEG YES
ORG 00H
START:
START:
           CLR RI
                            ;Limpia
           CLR TI
                            ; todas las
           CLR ES
                            ; interrupciones
           CLR CRFLAG
                            ; y banderas.
                            ;Sitúa el puntero en el buffer de recepción.
           MOV R0,#21H
           MOV R1,#22H
                            ;R1 es un apuntador aux. cuando de reciben mas de 2
                            : datos.
;La sig parte inicializa la UART a 9600 BPS, 8 bits sin paridad
           MOV SCON,#50H
                            ;Configura en Modo1 la UART(8 bits, sin paridad).
           MOV TMOD,#21H
                            ;Fija el TIMER 1 en modo 2 (Auto-Recarga).
           MOV TH1,#0FDH
                            ;Fija una vel.. de 9600 baudios
           MOV TL1,#0FDH
           SETB ES
                            ;Habilita la interrupción serial.
           SETB EA
                            ;Habilita todas las interrupciones.
           SETB TR1
                            Pone en marcha el TIMER 1.
           SJMP SIGUE
                            ;Salta área de interrupción
¿Vector de interrupción del Puerto Serie.
ORG 23H
           PUSH ACC
                            :Salva el ACC
                            ; y el estado de programa.
           PUSH PSW
           MOV A,SBUF
                            ;Obtiene el byte de entrada serial.
                                 ;Checa si el dato es Retorno de Carro.
           CJNE A,#0DH,NOTCR
                            :Activa la bandera de fin de línea.
           SETB CRFLAG
           CLR RI
                            ¿Limpia la entrada de recepción.
           SJMP RESTAURA
                           :Sale
NOTCR:
           ACALL TRANS
```

ANL A,#0FH ;Obtiene valor numérico del dato ASCII. MOV @R0,A ;Mueve byte (dato) al rea de almacenamiento.

CJNE R0,#21H,IFR0E22 ;Checa si hay almacenado dos números a sumar.

INC R0 ;Apunta al sig. byte de almacenamiento.

SJMP RESTAURA ;Sale

IFR0E22:

CJNE R0,#22H,R0EQU23 ;Checa si hay almacenado m s de dos números.

INC R0 ;Apunta al sig. byte de almacenamiento.

SJMP RESTAURA ;Sale

R0EQU23:

MOV A,@R1 ;Mueve al ACC lo que hay en la localidad 22H.

DEC R1 ;Apunta R1 a la localidad 21H.

MOV @R1,A ;Mueve el dato de la loc. 22H a la loc. 21H.

INC R1 ;Apunta R1 a la localidad 22H.

MOV A,@R0 ;Mueve al ACC lo que hay en la localidad 23H. MOV @R1,A ;Mueve el dato de la loc. 23H a la loc. 22H.

RESTAURA:

POP PSW ;Restaura PSW POP ACC ; y el ACC.

RETI ;Sale de la interrupción

:-----

SIGUE:

;Envia el mensaje "HOLA".

MOV A,#48H ;Pone el caracter "H" en el ACC. Envía el caracter por la salida serial. ACALL ENVIA MOV A,#4FH ¡Pone el caracter "O" en el ACC. Envía el caracter por la salida serial. ACALL ENVIA MOV A,#4CH ;Pone el caracter "L" en el ACC. Envía el caracter por la salida serial. **ACALL ENVIA** ;Pone el caracter "A" en el ACC. MOV A,#41H :Envía el caracter por la salida serial. ACALL ENVIA ;Pone el caracter " " en el ACC. MOV A,#20H **ACALL ENVIA** Envia el caracter por la salida serial.

·_____,

CICLO:

JNB CRFLAG, \$;Bucle para esperar la recepción de línea. CJNE R0,#21H,IF1NUM ;Checa si solo se tecleo retorno de carro.

CLR CRFLAG ;Limpia la bandera de retorno de carro.

SJMP CICLO ;Salta a recibir la siguiente línea.

IF1NUM:

CJNE R0,#22H,SUMA ;Checa si se tecleo un número solamente.

CLR CRFLAG ;Limpia la bandera de retorno de carro. SJMP CICLO ;Salta a recibir la siguiente línea.

SUMA:

DEC R0 ;Mueve el puntero al DEC R0 ; primer valor a sumar.

MOV A,@R0 ;Carga reg. ACC con primer valor a sumar.

INC R0 ;Mueve el puntero al segundo dato a sumar. MOV B,@R0 ;Carga reg. B con segundo valor a sumar. INC R0 ;Reinicializa puntero a localidad inicial. ;Suma el primer y el segundo valores. ADD A.B ¡Ajuste a decimal del ACC para suma en BCD. DA A MOV B.A ;Guarda la suma en el reg. B. :Enmascara ANL A,#0F0H CLR C : el RRC A : dato RRC A ; a RRC A : enviar RRC A ; por el puerto. ;Suma para conversión a ASCII. ADD A,#30H **CALL ENVIA** :Enmascara el dato CLR C MOV A.B : a enviar ; por el puerto. ANL A,#0FH ADD A,#30H ;Suma para conversión a ASCII. **ACALL ENVIA** MOV A,#20H ;Carga el ACC con espacio en blanco. ACALL ENVIA CLR CRFLAG ¿Limpia la bandera de retorno de carro. SJMP CICLO ;Subrutina de transmisión del caracter recibido. CLR RI ¿Limpia la entrada de recepción. MOV B,A **ACALL ENVIA**

TRANS:

MOV A,#20H ;Carga el ACC con espacio en blanco.

ACALL ENVIA

MOV A,B

RET ;Fin subrutina de transmisión de caracter.

;Subrutina de envío de caracter por la salida serial.

ENVIA:

MOV SBUF,A Pone el dato en puerto serie. ;Deshabilita la interrupción serial. CLR ES JNB TI.\$;Espera a que se envíe el dato. ¿Limpia bandera de interrupción. CLR TI **SETB ES** ;Habilita interrupción serial.

RET ;Regresa.

END ;Fin del programa.