



https://www.espressif.com/



[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESP32_Espressif_ESP-WROOM-32_Shielded.jpg] [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/ESP32_Espressif_ESP-WROOM-32_Shielded.jpg]








https://www.espressif.com/



[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESP32_Espressif_ESP-WROOM-32_Shielded.jpg] [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/ESP32_Espressif_ESP-WROOM-32_Shielded.jpg]







https://www.espressif.com/



[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESP32_Espressif_ESP-WROOM-32_Dev_Board_(2).jpg] [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/ESP32_Espressif_ESP-WROOM-32_Dev_Board_%282%29.jpg]





¿POR QUÉ ESP32?

- Bajo costo
- Wi-Fi y Bluetooth
- Disponible en un módulo.
- No requiere programador (cuando viene en un módulo)
- Aplicaciones IoT
- Usado en asignatura: Adquisición de señales electrofisiológicas (Ingeniería Biomédica), Procesamiento de señales (Maestría Ingeniería Biomédica) e IoT (Ingeniería Mecatrónica)





CARACTERÍSTICAS

- ✓ CPU 32-bits Xtensa LX6 dual-core 240 MHz
- ✓ ROM 448 KB
- √ RAM 520 KB
- ✓ Wi-Fi 802.11 n (2.4 GHz)
- ✓ Bluetooth v4.2
- ✓ GPIOs
- ✓ ADC
- ✓ DAC




CARACTERÍSTICAS

- ✓ SPI
- ✓ I2C
- ✓ I2S
- ✓ UART
- ✓ PWM
- ✓ CAN
- ✓ RTC (Real-Time clock)
- ✓ ULP (Ultra-Low-Power) 100uA



ESP32-DevKitC





ESP32 Specs

32-bit Xtensam dual-core @240MHz
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
BLuetooth 4.2 BR/EDR and BLE
520 KB SRAM (16 KB for cache)
448 KB ROM
34 GPIOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,
2x I2S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,
1 slave SDIO/SPI, TWAIm, 12-bit ADC, Ethernet

PWM Capable Pin
GPIOX
GPIOX
GPIO Input Only
GPIOX
DPIO Input and Output
DAC X Digital-to-Analog Converter
DEBUG JTAG for Debugging
FLASH External Flash Memory (SPI)
ADCX CT Analog-to-Digital Converter
TOUCHX Touch Sensor Input Channel
OTHER Other Related Functions
SERIAL
Serial for Debug/Programming
Arduino Related Functions
STRAP
Strapping Pin Functions

RTC Power Domain (VDD3P3_RTC)


GND Ground

WD Power Rails (3V3 and 5V)

Pin Shared with the Flash Memory

Can't be used as regular GPIO

WPU: Weak Pull-up (Internal)
WPD: Weak Pull-down (Internal)
PU: Pull-up (External)
IE: Input Enable (After Reset)
OE: Output Enable (After Reset)
OD: Output Disabled (After Reset)





- √ Compilador C
- ✓ Arduino
- ✓ MicroPython





Visual Studio Code

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visual Studio Code 0.10.1 icon.png]








Visual Studio Code


[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visual_Studio_Code_0.10.1_icon.png]



https://code.visualstudio.com/









SISTEMA OPERATIVO EN TIEMPO REAL

Es un sistema operativo ligero que se utiliza para facilitar la multitarea y la integración de tareas en sistemas que tienen recursos limitados, donde el manejo de tiempos es fundamental para la aplicación.

Tiempo real no significa velocidad, sino determinismo o previsibilidad en el tiempo

[https://www.digikey.com/es/articles/real-time-operating-systems-and-their-applications, revisado: 13/09/2022]



SISTEMA OPERATIVO EN TIEMPO REAL

Conceptos claves:

- Tareas
- Programador
- Comunicador entre tareas (ITC)
- TIC del sistema

[https://www.digikey.com/es/articles/real-time-operating-systems-and-their-applications, revisado: 13/09/2022]



SISTEMA OPERATIVO EN TIEMPO

¿Por qué usar un sistema operativo en tiempo real?



FreeRTOS www.freertos.org










GPIO

Puerto de propósito general del microcontrolador el cual puede ser configurado como entrada o como salida








EJEMPLO 1


Programar en lenguaje C el microcontrolador ESP32 de tal manera que permita encender y apagar a una frecuencia de 1 Hz un led conectado al pin 2




ESP32-DevKitC






















9. ESCRIBIR EL PROGRAMA





```
#include <stddef.h>
     #include "driver/gpio.h"
                                                                   LIBRERÍAS
     #include "freertos/FreeRTOS.h"
     #include "freertos/task.h"
    #define GPIO_LED 2
                                                                   IDENTIFICACIÓN PIN A USAR
   #define GPIO_LED_PIN_SEL (1ULL << GPIO_LED)</pre>
9 v static void init_hw(void)
11
        gpio_config_t io_conf;
        io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
12
        io_conf.pin_bit_mask = GPIO_LED_PIN_SEL;
13
                                                                   CONFIGURACIÓN PIN
        io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
        io_conf.pull_down_en = 0;
15
        io_conf.pull_up_en = 0;
17
        gpio_config(&io_conf);
```



```
#include <stddef.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
```

```
6 #define GPIO_LED 2
7 #define GPIO_LED_PIN_SEL (1ULL << GPIO_LED)</pre>
```

PROGRAMA PRINCIPAL

```
20 void app main() {
21
22
         init hw();
23
24
         while(1)
25
             gpio_set_level(GPIO_LED,1);
26
             vTaskDelay(100 / portTICK RATE MS);
27
28
             gpio_set_level(GPIO_LED,0);
             vTaskDelay(100 / portTICK RATE MS);
29
30
31
32
33
```



COMPILAR Y PROGRAMAR



11. Conecte el sistema de desarrollo al puerto USB del PC







EJERCICIO 1

Programar en lenguaje C el microcontrolador ESP32 de tal manera que permita encender y apagar 4 leds formando una secuencia de luces.





EJERCICIO 2

Diseñe un contador de 0 a 99, muestre el resultado en dos displays 7 segmentos.





EJEMPLO 2

Programar en lenguaje C el microcontrolador ESP32 de tal manera que por medio de un pulsador conectado al pin 5 del microcontrolador se pueda controlar el encendido y apagado del led conectado al pin 2.



```
#include <stddef.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "freertos/task.h"

#define GPIO_LED 2
#define GPIO_LED PIN_SEL (1ULL << GPIO_LED)
#define GPIO_PULSADOR 5
#define GPIO_PULSADOR PIN_SEL (1ULL << GPIO_PULSADOR)
#define ESP_INTR_FLAG_DEFAULT 0

**static void pulsador_handler(void *arg);</pre>
**IDENTIFICACIÓN PIN A USAR
```



```
14 v static void init hw(void)
15
         gpio config t io conf;
17
         io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
         io_conf.pin_bit_mask = GPIO_LED_PIN_SEL;
18
         io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
19
         io conf.pull down en = 0;
         io_conf.pull_up_en = 0;
21
22
         gpio_config(&io_conf);
23
24
         io conf.mode = GPIO MODE INPUT;
         io_conf.pin_bit_mask = GPIO_PULSADOR_PIN_SEL;
         io_conf.intr_type = GPIO_INTR_NEGEDGE;
         io conf.pull up en = 1;
         gpio config(&io conf);
30
         gpio install isr service(ESP INTR FLAG DEFAULT);
         gpio isr handler add(GPIO PULSADOR, pulsador handler, NULL);
32
```

CONFIGURACIÓN DE PINES



```
static TickType_t next = 0;
static bool led_state = false;

static bool led_state = false;

results to static void IRAM_ATTR pulsador_handler(void *arg)

function pulsador
function pulsad
```



```
#include <stddef.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"

#define GPIO_LED 2
#define GPIO_LED PIN_SEL (1ULL << GPIO_LED)
#define GPIO_PULSADOR 5
#define GPIO_PULSADOR_PIN_SEL (1ULL << GPIO_PULSADOR)
#define ESP_INTR_FLAG_DEFAULT 0</pre>
```

```
12 static void pulsador_handler(void *arg);
```

```
14 v static void init_hw(void)
         gpio config t io conf;
         io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
         io conf.pin bit mask = GPIO LED PIN SEL;
19
         io conf.intr type = GPIO INTR DISABLE;
         io conf.pull down en = 0;
         io conf.pull up en = 0;
         gpio_config(&io_conf);
         io conf.mode = GPIO MODE INPUT;
         io conf.pin bit mask = GPIO PULSADOR PIN SEL;
         io conf.intr type = GPIO INTR NEGEDGE;
         io conf.pull up en = 1;
         gpio_config(&io_conf);
         gpio install isr service(ESP INTR FLAG DEFAULT);
         gpio isr handler add(GPIO PULSADOR, pulsador handler, NULL);
```





EJEMPLO 2


Se tiene dos pulsadores conectados a los pines 5 y 2 de un ESP32 y dos leds conectados a los pines 16 y 4 del mismo microcontrolador. Diseñar un programa en C de tal manera que cada pulsador controle el encendido y apagado de cada led.



EJEMPLO 2

ESP32-DevKitC





```
Ser, Sabery Servir
```

```
#include <stddef.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
```

```
LIBRERÍAS
```

```
#define GPIO_LED1 16
#define GPIO_LED1_PIN_SEL (1ULL << GPIO_LED1)
#define GPIO_LED2 4
#define GPIO_LED2_PIN_SEL (1ULL << GPIO_LED2)
#define GPIO_MAS 5
#define GPIO_MAS_PIN_SEL (1ULL << GPIO_MAS)
#define GPIO_MENOS 2
#define GPIO_MENOS_PIN_SEL (1ULL << GPIO_MENOS)
#define GPIO_MENOS_PIN_SEL (1ULL << GPIO_MENOS)
#define ESP_INTR_FLAG_DEFAULT 0</pre>
```

IDENTIFICACIÓN PINES A USAR

```
Ser, Sabery Servir
```

```
gpio_config_t io_conf;
io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_LED1_PIN_SEL;
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
io_conf.pull_down_en = 0;
io_conf.pull_up_en = 0;
gpio_config(&io_conf);

io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_LED2_PIN_SEL;
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
io_conf.pull_down_en = 0;
io_conf.pull_up_en = 0;
gpio_config(&io_conf);
```

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS COMO ENTRADAS

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS COMO SALIDA

```
io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_MAS_PIN_SEL;
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
io_conf.pull_up_en = 1;
gpio_config(&io_conf);

io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_MENOS_PIN_SEL;
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
io_conf.pull_up_en = 1;
gpio_config(&io_conf);
}
```



```
46
     static bool x = 0;
47
     void app_main() {
48
         init_hw();
50
51
         while (1)
52
54
         x = gpio_get_level (GPIO_MAS);
         gpio_set_level (GPIO_LED1, x);
55
56
57
         x = gpio_get_level (GPIO_MENOS);
         gpio_set_level (GPIO_LED2, x);
58
59
60
61
         vTaskDelay (500 / portTICK_RATE_MS);
62
63
64
65
```

PROGRAMA PRINCIPAL

```
#include <stddef.h>
#include "driver/gpio.h"

ser,s 3 #include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"
```

```
#define GPIO_LED1 16
#define GPIO_LED1_PIN_SEL (1ULL << GPIO_LED1)
#define GPIO_LED2 4
#define GPIO_LED2_PIN_SEL (1ULL << GPIO_LED2)
#define GPIO_MAS 5
#define GPIO_MAS_PIN_SEL (1ULL << GPIO_MAS)
#define GPIO_MENOS 2
#define GPIO_MENOS_PIN_SEL (1ULL << GPIO_MENOS)
#define GPIO_MENOS_PIN_SEL (1ULL << GPIO_MENOS)
#define ESP_INTR_FLAG_DEFAULT 0</pre>
```

```
gpio_config_t io_conf;
io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_LED1_PIN_SEL;
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
io_conf.pull_down_en = 0;
io_conf.pull_up_en = 0;
gpio_config(&io_conf);

io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_LED2_PIN_SEL;
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
io_conf.pull_down_en = 0;
io_conf.pull_up_en = 0;
gpio_config(&io_conf);
```


```
io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_MAS_PIN_SEL;
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
io_conf.pull_up_en = 1;
gpio_config(&io_conf);

io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_MENOS_PIN_SEL;
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
io_conf.pull_up_en = 1;
gpio_config(&io_conf);
}
```






Diseñar un programa que permita controlar la secuencia de luces que se muestran en 4 leds por medio de un interruptor.





EJEMPLO

Usando un microcontrolador ESP32 diseñar un circuito de control de intensidad de iluminación para un led (GPIO18) por medio de un potenciómetro conectado al GPIO34.



Specs

t Xtensam dual-core @240MHz IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz cooth 4.2 BR/EDR and BLE

B SRAM (16 KB for cache)

B ROM

IOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,

S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,

PWM Capable Pin GPIOX GPIO Input Only GPIOX GPIO Input and Output DAC X Digital to Analog Converter DEBUG JTAG for Debugging FLASH External Flash Memory (SPI) ADCX CH Analog-to-Digital Converter TOUCHX Touch Sensor Input Channel OTHER Other Related Functions SECIAL Serial for Debug/Programming Arduing Related Functions

GPIOSTATE

RTC Power Domain (VDD3P3_RTC)

Power Rails (3V3 and 5V)

Pin Shared with the Flash Memory

Can't be used as regular GPIO

GND

Ground

WPU: Weak Pull-up (Internal)
WPD: Weak Pull-down (Internal)
PU: Pull-up (External)
IE: Input Enable (After Reset)
ID: Input Disabled (After Reset)
OE: Output Enable (After Reset)
OD: Output Disabled (After Reset)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "freertos/FreeRTOS.h"
4 #include "freertos/task.h"
5 #include "driver/ledc.h"
6 #include "driver/adc.h"

#define SAMPLE_CNT 32

static const adc1 channel t adc channel = ADC CHANNEL 6;
```


```
#define LEDC_GPIO 18
static ledc_channel_config_t ledc_channel;
```

```
ledc_timer_config (&ledc_timer);

ledc_channel.channel = LEDC_CHANNEL_0;
ledc_channel.duty = 0;


ledc_channel.gpio_num = LEDC_GPIO;
ledc_channel.speed_mode = LEDC_HIGH_SPEED_MODE;
ledc_channel.hpoint = 0;
ledc_channel.timer_sel = LEDC_TIMER_0;
ledc_channel_config (&ledc_channel);

ledc_channel_config (&ledc_channel);
}
```






El semillero de investigación en Biomecatrónica, integrado por estudiantes de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecatrónica, trabaja en el desarrollo de simuladores electromecánicos de procesos fisiológicos. En esta ocasión están desarrollando un simulador físico que representa la mecánica respiratoria. El diagrama de bloques del simulador que vienen desarrollando se muestra en la Fig. 1.





El simulador está formado por:

- Un fuelle que representa un pulmón.
- un motor paso a paso que representa el diafragma y que tiene como función expandir y contraer el fuelle con el objetivo de representar la respiración.
- Un acople mecánico que une el fuelle y el motor paso a paso y que permite transferir el movimiento del motor al fuelle.
- dos sensores finales de carrera tipo pulsador que se usan para indicar cuando el fuelle llegó a su máximo de comprensión o expansión.






- Tubos que representan la vía aérea
- Un sensor de presión para medir la presión que genera el fuelle al expandirse o contraerse y que representa la respiración.

Además, el simulador cuenta con:


- Un potenciómetro de 10KΩ que permite variar la velocidad del motor, con el objetivo de simular las variaciones de la frecuencia respiratoria
- Un interruptor de encendido y apagado.
- Un pulsador de inicio
- Un pulsador de pare.





El simulador funciona de la siguiente manera:

- a) El usuario enciende el simulador
- b) Con el potenciómetro el usuario selecciona la frecuencia respiratoria.
- c) El usuario presiona el pulsador de inicio y el simulador comienza a funcionar, esto es, el fuelle se expande y se contrae a la frecuencia determinada por el potenciómetro.
- d) El simulador se detiene cuando el usuario presiona el botón parar.
- e) Para continuar la simulación, el usuario puede presionar el pulsador inicio





Suponga que su trabajo en el semillero es diseñar un circuito basado en el microcontrolador ESP32 que permita controlar el movimiento del diafragma del simulador.

Para eso:

- 1) Diseñe el circuito
- 2) Diseñe el firmware del microcontrolador.





Por medio de un potenciómetro ($10K\Omega$) controlar la velocidad de un motor de corriente directa (12V-40W)



Diseñar un circuito de control para un robot móvil. El control está formado por 5 pulsadores (adelante, atrás, derecha, izquierda y pare). Por medio de los pulsadores derecha e izquierda se controla la dirección del vehículo. Cuando se presiona el pulsador adelante, el vehículo se mueve hacia adelante, además si se deja presionado el pulsador adelante el robot incrementa su velocidad.

Cuando se presiona el pulsador atrás el robot se moverá para atrás, incrementando su velocidad si se deja presionado el pulsador.

El robot está formado por dos motores CD (12V – 10W) acopladas a sus ruedas traseras y una ruda loca en la parte delantera del robot.



Diseñar un sistema de control de iluminación.

El sistema está formado por una fotorresistencia como sensor de iluminación y un led de potencia (3.4V – 3W).



Diseñar un sistema de control de temperatura para ambientes.

El sistema está formado por un sensor LM35 como sensor, una resistencia CA (120V – 1500W) y un motor CD (12V – 60W) que funciona como ventilador.

El sistema funciona de la siguiente manera:

- Cuando la temperatura medida por el sensor es inferior a 23 °C el calefactor y el motor se encienden al tiempo, aumentando la temperatura.

(El aire que sale del ventilador pasa por la resistencia como lo hace un secador)



Diseñar un sistema de control de temperatura para ambientes.

El sistema está formado por un sensor LM35 como sensor, una resistencia CA (120V – 1500W) y un motor CD (12V – 60W) que funciona como ventilador.

El sistema funciona de la siguiente manera:

- Cuando la temperatura medida por el sensor es mayor a 23°C el calefactor y el motor están apagados.
- Cuando la temperatura medida por el sensor está entre 22°C y 23°C el calefactor se enciende a un 20% de su potencia.
- Cuando la temperatura medida por el sensor está entre 21°C y 22°C el calefactor se enciende a un 50% de su potencia.
- Cuando la temperatura medida por el sensor está entre 20°C y 21°C el calefactor se enciende a un 80% de su potencia.
- Cuando la temperatura medida por el sensor es menor que 20°C el calefactor se enciende a un 100% de su potencia.
- En los casos anteriores el motor se enciende a su máximo de potencia.

(El aire que sale del ventilador pasa por la resistencia como lo hace un secador)



Diseñar un sistema de control de temperatura para ambientes.

El sistema está formado por un sensor LM35 como sensor, una resistencia CA (120V – 1500W), un motor CD (12V – 60W) que funciona como ventilador, dos pulsadores (uno para aumentar y otro para disminuir) y dos displays 7 segmentos.

El sistema funciona de la siguiente manera:

- Por medio de los pulsadores el usuario fija la temperatura de control, la temperatura de control se muestra en los dos displays.
- Cuando la temperatura medida por el sensor es mayor que la temperatura de control la resistencia y el motor están apagados.
- Cuando la temperatura medida por el sensor es inferior a la temperatura de control la resistencia y el motor se encienden a su máxima potencia.

(El aire que sale del ventilador pasa por la resistencia como lo hace un secador)







