
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Laboratorium 2 The Digital Oscilloscope Packet Tracer - Sensors and the PT Microcontroller Autorzy: Adrian Śmiglarski Patryk Tracz Grupa: 3ID15A

1. Lab - The Digital Oscilloscope

a) The Circuit Simulator and Basic Circuits

Topologia




Wartości napięcia na poszczególnych elementach obwodu:

LED- 1.78V rezystor- 3.22V

bateria-5V

b) Visualizing Signals




Challenge question: Alternating Current (AC) creates square waves or sine waves? Explain.

AC – prąd przemienny tworzy fale sinusoidalne ponieważ w tym przypadku wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością.

Największe znaczenie praktyczne mają prąd i napięcie o **przebiegu sinusoidalnym**. W żargonie technicznym nazwa prąd przemienny często oznacza po prostu prąd sinusoidalny. Jeśli zakłócenia lub nieliniowość powodują zdeformowanie sinusoidalnego kształtu, wówczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwę przebiegu odkształconego.

2. Packet Tracer - Sensors and the PT Microcontroller

Topologia:



W celu zmiany działania układu tak aby to przełącznik kontrolował diode LED a przycisk światło, musieliśmy zmodyfikować domyślny kod. Wystarczyło zmienić dwie linijki kodu:

Przed zmianami:

Po zmianach:

```
Reload Copy Paste Undo Redo Find Replace Zoom: +
         global flexSensorValue # declare flexSensorValue as global
14
15
        switchValue = digitalRead(0) # read Switch sensor value
        togglePushButtonValue = digitalRead(1) # read Toggle Push Button sensor value
potentiometerValue = analogRead(A0) # read Potentiometer sensor value
16
17
        flexSensorValue = analogRead(Al) # read Flex Sensor value
20 - def writeToActuators():
                           = HIGH): # evaluates to True if the Switch sensor value is digital HIGH, otherwise false
            digitalWrite(3, HIGH) # turn on the LED
22
23 +
24
            digitalWrite(3, LOW) # turn off the LED
25
26 *
      if (togglePushButtonValue == HIGH): # evaluates to True if the Toggle Push Button sensor value is digital HIGH, otherwi
             customWrite(2, "2") # turn on the Light
28 ₹
             customWrite(2, "0") # turn off the Light
30 Cu
     if (potentiometerValue > 512): # evaluates to True if the Potentiometer is turned at least half way
31 *
32
             customWrite(4, HIGH) # turn on the Siren
33 ₹
34
            customWrite(4, LOW) # turn off the Siren
35
36 +
        if (flexSensorValue > 0): # evaluates to True if the Flex Sensor is bent, otherwise false
            analogWrite(5, flexSensorValue) # turn on the motor with speed equal to the Flex Sensor value
38 +
           analogWrite(5, 0) # turn off the motor
39
41 - def main(): # defines the main function
```

3. Wnioski

To zadanie zapoznało nas z podstawowymi elementami i pojęciami dotyczącymi obwodów elektrycznych. Dzięku stosowaniu narzędzi symulacyjnch takich jak Falstad's Circuit Simulator Tool możemy badać przepływ prądu w obwodzie, oraz np. jak zmiany napięcia wpływają na poszczególne element obwodu.

Zadanie w Packet Tracer pokazało nam jak MCU może kontrolować działanie elementów układu IoT i jak ważne jest sprawne orientowanie się w kodzie w celu wprowadzenia pożądanych zmian.