





3. Protokoły TCP, UDP

Protokół TCP

TCP (ang. *Transmission Control Protocol*) to połączeniowy, niezawodny, strumieniowy protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania danych między procesami uruchomionymi na różnych maszynach. Protokół TCP operuje w warstwie transportowej modelu OSI. Na rysunku 3.1 przedstawiono przykład lokalnego połączenia TCP zrealizowanego za pomocą programu Node-RED.



Rys. 3.1. Przykład lokalnego połączenia z wykorzystaniem protokołu TCP

W tabeli 3.1 przedstawiono bloczki Node-RED użyte w grafie z rysunku 3.1.





Tabela 3.1. Bloczki Node-RED użyte w grafie z rys. 3.1

Przez połączenie zrealizowane w na rysunku 3.1 przesyłany jest tekst "Wiadomość TCP" wysyłany przez bloczek inject, odebrany tekst jest wyświetlany w okienku debugera. Protokół TCP nie określa formatu przesyłanej treści, przesyłany jest bufor danych. Program po stronie odbiorczej musi wiedzieć co zrobić z przesłanymi danymi na podstawie tego co otrzyma. Na rysunku 3.2 przedstawiony jest przykład połączenia TCP przesyłającego plik zawierający obraz.




Rys. 3.2. Przesłanie pliku graficznego z wykorzystaniem protokołu TCP

Na rysunku 3.3 przedstawiono graf realizujący funkcję serwera TCP i klienta korzystający z tego serwera.







Rys. 3.3. Graf realizujący serwer TCP i klienta TCP

Na listingu 3.1 przedstawiono kod grafu z rysunku 3.3.

Listing 3.1. Kod grafu z rysunku 3.3

```
[{"id":"b7a1fe27.b67ea","type":"tab","label":"Broadcast","disabled":false,"info"
:""},{"id":"d00c33fa.975e5","type":"debug","z":"b7a1fe27.b67ea","name":"","activ
e":true, "tosidebar":true, "console":false, "tostatus":false, "complete": "false", "st
atusVal":"", "statusType": "auto", "x":570, "y":317, "wires":[]}, {"id": "6afff0bc.4673
b"."type":"udp
in","z":"b7a1fe27.b67ea","name":"","iface":"","port":"13757","ipv":"udp4","multi
cast":"false","group":"192.168.0.255","datatype":"utf8","x":400,"y":317,"wires":
[["d00c33fa.975e5"]]},{"id":"a3ec806a.b0bda","type":"udp
in","z":"b7a1fe27.b67ea","name":"","iface":"","port":"13757","ipv":"udp4","multi
cast":"false","group":"225.0.18.83","datatype":"utf8","x":400,"y":357,"wires":[[
"f5694416.d426f8"]]},{"id":"f5694416.d426f8","type":"debug","z":"b7a1fe27.b67ea"
", "name": "", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "comp
lete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":570,"y":357,"wires":[]},{"i
d":"bdb54661.cd2b18","type":"udp
out","z":"b7a1fe27.b67ea","name":"","addr":"255.255.255.255","iface":"","port":"
13757","ipv":"udp4","outport":"","base64":false,"multicast":"broad","x":340,"y":
200, "wires":[]}, {"id": "cf7f404e.131da", "type": "inject", "z": "b7a1fe27.b67ea", "nam
e":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"
", "once":false, "onceDelay":0.1, "topic": "", "payload": "Broadcast", "payloadType": "s
tr","x":140,"y":200,"wires":[["bdb54661.cd2b18"]]},{"id":"3f85a565.c52e3a","type
":"udp
out","z":"b7a1fe27.b67ea","name":"","addr":"192.168.1.255","iface":"","port":"13
757", "ipv": "udp4", "outport": "", "base64": false, "multicast": "broad", "x": 330, "y": 24
0, "wires":[]}, {"id": "8f07337c.9c337", "type": "inject", "z": "b7a1fe27.b67ea", "name"
:"", "props":[{"p": "payload"}, {"p": "topic", "vt": "str"}], "repeat": "", "crontab": "",
"once":false, "onceDelay":0.1, "topic": "", "payload": "Broadcast", "payloadType": "str
","x":140,"y":240,"wires":[["3f85a565.c52e3a"]]},{"id":"7177844b.9449dc","type":
"comment","z":"b7a1fe27.b67ea","name":"Nadawcy","info":"","x":350,"y":160,"wires
":[]},{"id":"926190df.01c11","type":"comment","z":"b7a1fe27.b67ea","name":"Odbio
rcy", "info": "", "x": 480, "y": 280, "wires": []}]
```







W tabeli 3.2 przedstawiono nowe bloczki Node-RED użyte w grafie z rysunku 3.3.




Tabela 3.2. Bloczki Node-RED użyte w grafie z rys. 3.3

Serwer pracuje na porcie 5741 po odebraniu żądania bloczek change zmienia msg.payload i zmienioną wartość odsyła jako odpowiedź.

Protokół UDP


Protokół UDP (ang. *User Datagram Protocol* – protokół pakietów użytkownika) stosowany jest w warstwie transportowej modelu OSI. Nie gwarantuje dostarczenia datagramu. Jest to protokół bezpołączeniowy, nie ma narzutu na nawiązywanie połączenia i śledzenie sesji. Uproszczenie względem TCP zapewnia szybszą transmisję. Protokół UDP umożliwia *multicast* – transmisję danych do więcej niż jednego komputera.

Na rysunku 3.4 przedstawiono przykładowe lokalne połączenie UDP w trybie *unicast*, w którym istnieje tylko jeden nadawca i tylko jeden odbiorca.



Rys. 3.4. Przykład lokalnego połączenia z wykorzystaniem protokołu UDP

Na rysunku 3.5 przedstawiono przykładowe lokalne połączenie UDP w trybie *broadcast*, w którym jeden nadawca wysyła wiadomość, która powinna być odebrana wszystkie hosty przyłączone do danej domeny rozgłoszeniowej.









Rys. 3.5. Graf realizujący 2 nadajniki rozgłoszeniowe UDP i dwóch klientów UDP

Adres 255.255.255 używany przez pierwszego nadawcę jest adresem do wszystkich hostów w sieci lokalnej (LAN), można go używać nie znając adresu sieci lokalnej.

Na rysunku 3.6 przedstawiono przykład zastosowania połączenia TCP i UDP do zdalnego właczania i wyłaczania urzadzeń.



Rys. 3.6. Zastosowania połączenia TCP i UDP do zdalnego włączania i wyłączania urządzeń Na listingu 3.2 przedstawiono kod grafu z rysunku 3.6.

Listing 3.2. Kod grafu z rysunku 3.6

```
[{"id":"85dd0f0b.096f8","type":"tab","label":"Sterowanie TCP i
UDP", "disabled": false, "info": ""}, { "id": "cbb28442.41fff8", "type": "tcp
out","z":"85dd0f0b.096f8","host":"127.0.0.1","port":"17979","beserver":"client",
"base64":false,"end":false,"name":"","x":320,"y":120,"wires":[]},{"id":"4bf66e01
.2881","type":"inject","z":"85dd0f0b.096f8","name":"","props":[{"p":"payload"},{
"p":"topic", "vt": "str" }], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, '
topic":"","payload":"1","payloadType":"str","x":90,"y":120,"wires":[["cbb28442.4
1fff8"]]},{"id":"1feca662.20108a","type":"tcp
in","z":"85dd0f0b.096f8","name":"","server":"server","host":"","port":"17979","d
atamode":"stream", "datatype": "utf8", "newline": "", "topic": "", "base64":false, "x":5
00, "y":120, "wires":[["586ce0a1.27293"]]}, {"id": "7a056608.787d78", "type": "inject"
 z":"85dd0f0b.096f8","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"
}], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "0
 ,"payloadType":"str","x":90,"y":160,"wires":[["cbb28442.41fff8"]]},{"id":"586ce"
0a1.27293", "type": "ui switch", "z": "85dd0f0b.096f8", "name": "", "label": "Sterowanie
TCP", "tooltip": "", "group": "a4eee380.d5245", "order": 3, "width": 0, "height": 0, "passt
hru":false,"decouple":"true","topic":"","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"
str", "onicon": "", "oncolor": "", "offvalue": "0", "offvalueType": "str", "officon": "", "
offcolor":"","x":680,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"72b4243c.79292c","type":"injec
t","z":"85dd0f0b.096f8","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"st
r"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":
"1", "payloadType": "str", "x":90, "y":220, "wires":[["19f3c832.cc3fb8"]]}, {"id": "c07
3287d.87e2c8", "type": "inject", "z": "85dd0f0b.096f8", "name": "", "props": [{"p": "payl
oad"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay
        topic":"","payload":"0","payloadType":"str","x":90,"y":260,"wires":[["19f
```







```
3c832.cc3fb8"]]},{"id":"d142c449.3e8cd8","type":"udp
in","z":"85dd0f0b.096f8","name":"","iface":"","port":"17977","ipv":"udp4","multi
cast":"false","group":"","datatype":"utf8","x":500,"y":220,"wires":[["a0254a64.5
80038"]]},{"id":"19f3c832.cc3fb8","type":"udp
out","z":"85dd0f0b.096f8","name":"","addr":"255.255.255.255","iface":"","port":"
17977","ipv":"udp4","outport":"","base64":false,"multicast":"broad","x":300,"y":
220,"wires":[]},{"id":"a0254a64.580038","type":"ui_switch","z":"85dd0f0b.096f8",
"name":"","label":"Sterowanie
UDP","tooltip":"","group":"a4eee380.d5245","order":3,"width":0,"height":0,"passt
hru":false,"decouple":"true","topic":"","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"
str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"str","officon":"","
offcolor":"","x":670,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"a4eee380.d5245","type":"ui_gro
up","z":"","name":"Przekażniki","tab":"565a7e08.a7db3","order":4,"disp":true,"wi
dth":"6","collapse":false},{"id":"565a7e08.a7db3","type":"ui_tab","z":"","name":
"Home","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
```

Urządzenia na grafie z rysunku 3.6 są przedstawione jako przełączniki na pulpicie i piny Rasberry Pi. Jeśli część odbiorcza działa na Rasberry Pi to do pinów 29 i 31 można podłączyć przekaźniki, które będą włączały i wyłączały urządzenia. Górna część grafu włącza/wyłącza selektywnie urządzenie na hoście lukan.sytes.net, dolna część grafu włącza/wyłącza grupowo wszystkie urządzenia dołączone do hostów w sieci lokalnej. Odbiorcza część grafu powinna być umieszczona na hostach, które mają być sterowane.

Protokoły TCP i UDP są protokołami warstwy transportowej. Z wykorzystaniem tych protokołów przesyła się bufory danych, ale protokoły te nie określają co jest w tych danych. Obie strony łączności, nadawcza i odbiorcza, muszą wiedzieć co należy nadać i co zrobić z tym co zostało odebrane. W prostym przykładzie z rysunku 1.5 przyjęto, że przesyłane są stany logiczne "1" i "0". Do prostego włączania i wyłączania urządzeń to wystarczy, ale przy bardziej złożonych systemach trzeba przyjąć bardziej złożony protokół. Taki protokół można wymyśleć samemu lub zastosować znany, wypróbowany i posiadający wsparcie, na przykład protokół HTTP.


Ćwiczenie 3.1. Realizacja połączeń TCP i UDP

- 1. W programie Node-RED zrealizować lokalne połączenia TCP i UDP przedstawione na rysunkach 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4.
- 2. Zmienić adres lokalnego komputera 127.0.0.1 na adres sąsiedniego komputera w laboratorium, zrealizować i przetestować połączenia. Przy realizacji tego punktu może być wymagana zmiana ustawień Zapory Windows Defender i utworzenia nowej reguły przychodzącej, aby otworzyć wybrane porty dla połączeń przychodzących, rysunek 3.7. Przy pracy zdalnej (z domu) skonfigurowanie połączeń wymaga dodatkowo znajomości publicznych numerów IP i właściwego skonfigurowania routera.









Rys. 3.7. Tworzenie nowej reguły przychodzącej Zapory Windows Defender

- 3. Zrealizować graf z rysunku 3.5 przetestować połączenie na komputerze lokalnym następnie w sieci lokalnej.
- 4. Zrealizować i przetestować połączenie TCP na komputerze lokalnych tworząc program w języku C# w Visual Studio lub Visual Studio Code, wykorzystać kod z listingu 3.3.

Listing 3.3. Kod lokalnego połączenia TCP w języku C#

```
static void Main(string[] args)
{
    Socket serverSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
    Socket clientSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
    Socket internalSocket;
    byte[] recBuffer = new byte[256];
    serverSocket.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 1024));
    serverSocket.Listen(1);
    clientSocket.Connect("127.0.0.1", 1024);
    internalSocket = serverSocket.Accept();
    clientSocket.Send(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("Wiadomosc!"));
    internalSocket.Receive(recBuffer);
    Console.WriteLine(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(recBuffer));
}
```







5. Zrealizować w języku C# zdalne połączenia do grafów z rysunków 3.2 3.4. Wykorzystać kod z listingu 3.4. Połączenia przetestować na hoście lukan.sytes.net, lokalne i w sieci.

Listing 3.4. Kod połączeń TCP i UDP do odbiorców z rysunku 3.2 i 3.4 umieszczonych na hoście lukan.sytes.net

```
static void Main(string[] args)
    System.Net.Sockets.UdpClient udpClient = new UdpClient();  // Klient UDP
    byte[] dane = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("Wiadomosc UDP");
    udpClient.Send(dane, dane.Length, "lukan.sytes.net", 11992);
   udpClient.Close();
                                                         // Koniec klienta UDP
    TcpClient tcpClient = new TcpClient();
                                                         // Klient TCP
    tcpClient.Connect("lukan.sytes.net", 11999);
                                                         // Próba połaczenia
    BinaryWriter writer = new BinaryWriter(tcpClient.GetStream()); // Dane
   writer.Write("Wiadomość TCP");
   writer.Close();
                                                         // koniec klienta TCP
   tcpClient.Close();
}
```

6. Zrealizować w języku C# zdalne połączenia rozgłoszeniowe do grafów z rysunków 3.4 3.5. Wykorzystać kod z listingu 3.5. Przetestować połączenia sieci lokalnej.

Listing 3.5. Kod połączeń rozgłoszeniowych UDP do odbiorców z rysunku 3.4 i 3.5

```
System.Net.Sockets.UdpClient udpClient = new UdpClient();  // Klient UDP
byte[] dane = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("Wiadomosc UDP");
udpClient.Send(dane, dane.Length, "255.255.255.255", 13757);
udpClient.Send(dane, dane.Length, "255.255.255.255", 11992);
udpClient.Close();
```

Dyskusja

Protokół TCP jest protokołem warstwy transportowej i realizuje transport bufora danych pomiędzy hostami. Protokół nie określa formatu tego co jest przesyłane. W przykładach ze skryptu za pomocą tego protokołu przesyłano dane w różnych formatach, aby wykorzystać dane odbiorca musiał wiedzieć co jest przesyłane, tekst, plik graficzny czy plik audio. W prostych systemach, gdzie projektantem obu stron łączności jest ten sam podmiot takie rozwiązanie może być wystarczające. W złożonych systemach, gdzie są różni producenci programów uczestniczących w łączności, pojawia się potrzeba uzgodnień pomiędzy programami. Przykładem mogą być serwery WWW produkowane przez różnych producentów i łączące się z nimi przeglądarki różnych producentów.

Protokół HTTP, który będzie tematem kolejnego rozdziału, określa format tego co jest przesyłane za pomocą protokołu TCP. Protokół HTTP określa jak klient informuje serwer czego i w jakim formacie oczekuje. Informacja jest zawarta w adresie URL, nagłówkach i wybranej metodzie żądania. W odpowiedzi serwera nagłówki informują o statusie odpowiedzi i o formacie przesyłanych danych.