Marta Szarmach Zakład Telekomunikacji Morskiej Wydział Elektryczny Uniwersytet Morski w Gdyni

03.2022

Plan prezentacji

- 📵 Warstwa łącza danych modelu OSI
- Protokoły DLL
 - Ethernet
 - Token Ring
 - Point-to-Point Protocol
 - HDLC
- Działanie DLL
 - Adresy MAC
 - Protokół ARP
 - Przełączanie ramek
- Dostep do medium transmisyjnego
 - Domeny
 - Metody

1. Warstwa łącza danych

Rola, protokoły i podział warstwy

1. Warstwa łącza danych

DLL (ang. *Data Link Layer*) — przypomnienie:

Rola

Przekazanie danych na poziomie lokalnym:

- ramkowanie danych,
- organizacja dostępu domedium transmisyjnego,
- kontrola błędów w ramkach.

Protokoły

Działanie DLL

- Ethernet
- Token Ring
- PPP (ang. Point-to-Point Protocol)
- HDLC (ang. High-Level Data Link Control)

1. Warstwa łącza danych

Warstwa łącza danych dzieli się na 2 podwarstwy:

Podwarstwa dostępu — MAC (ang. *Media Access Control*)

Współpracuje przede wszystkim z warstwą fizyczną:

- zapewnia dostęp do medium transmisyjnego,
- zapewnia adresację lokalną,
- kontroluje przepływ danych,
- rozdziela ramki,
- sprawdza błędy w ramkach.

Podwarstwa kanału logicznego — LLC (ang. *Logical Link Control*)

Współpracuje przede wszystkim z warstwą sieciową:

- tworzy ramki,
- umieszcza w ramkach informacje spływające z warstwy wyższej (sieciowej),
- ewentualnie dokonuje retransmisji ramki.

2. Protokoły warstwy łącza danych Ethernet, Token Ring, PPP i HDLC

2.1 Protokoły DLL. Ethernet

Protokół Ethernet — IEEE 802.3

- Najpopularniejszy protokół na warstwie łącza danych
- Najczęściej wykorzystywany w sieciach lokalnych LAN
- Standard IEEE 802.3 wykracza tak naprawdę poza warstwę łącza danych, obejmuje też standardy warstwy fizycznej (por. poprzedni wykład)
- Ciągle rozwijany, umożliwia komunikację w szerokim spektrum prędkości i rodzajów medium transmisyjnego
- Maksymalny ładunek ramki 1500 bajtów

2.1 Protokoły DLL. Ethernet


Protokół Ethernet — budowa ramki:



- Preambuła ciąg naprzemiennie występujących po sobie 0 i 1, służy do synchronizacji komunikujących się ze sobą urządzeń. Ostatnie 2 bity mają postać 11 i oznaczają początek ramki
- Adres docelowy MAC urządzenia, które ma odebrać ramkę
- Adres źródłowy MAC urządzenia, które nadało ramkę
- Typ typ protokołu, którego dane stanowią zawartość ramki, lub długość przesyłanych danych
- Dane enkapsulowany w ramce pakiet z wyższej warstwy,
- Suma kontrolna umożliwia sprawdzenie, czy w trakcie transmisji nie doszło do zaburzenia któregoś z bitów

2.2 Protokoły DLL. Token Ring

Token Ring — kontrolowane przekazywanie żetonu



 Najczęściej wykorzystywany w sieciach lokalnych

Działanie DLI


- Może nadawać tylko ta stacja, która posiada "żeton"
- Żeton umożliwia stworzenie i wysłanie ramki
- Ramka krąży aż do momentu, kiedy zostanie jawnie odebrana
- Eliminacja kolizji

2.3 Protokoły DLL. PPP

Warstwa łacza danych modelu OSI

PPP — ang. Point-to-Point Protocol

- Służy do łączenia dwóch urządzeń
- Najczęściej wykorzystywany w połączeniach szeregowych (WAN)
- Umożliwia uwierzytelnianie (PAP lub CHAP)




PPP Frame Format

2.4 Protokoły DLL. HDLC

HDLC — ang. High-Level Data Link Control

- Najczęściej wykorzystywany w połączeniach szeregowych (WAN)
- Cisco posiada własną implementację



Basic Frame Structure

3. Działanie warstwy łącza danych

Działanie DLL

Adresy MAC, protokół ARP i przełączanie ramek

3.1 Działanie DLL. Adresy MAC

Definicia

Adres MAC — jest to sprzętowy adres (często nazywany fizycznym) nadawany karcie sieciowej przez producenta, jednoznacznie identyfikujący sprzęt w sieci.

Umieszczony jest w nieulotnej pamięci ROM karty sieciowej, dzięki czemu jest wyryty w urządzeniu na stałe (choć istnieje możliwość, by go programistycznie zmienić, por. klonowanie MAC).

3.1 Działanie DLL. Adresy MAC

Adres MAC:

- Składa się z 48 bitów (6 bajtów), z których:
 - pierwsze 24 bity identyfikują producenta sprzętu (OUI, ang. Organizationally Unique Identifier)
 - pozostałe 24 bity są identyfikatorami konkretnego sprzętu
- Zapisywany jest za pomocą systemu szesnastkowego
- Przykład: E8-6A-64-AC-B8-36
 - E8-6A-64 identyfikator producenta sprzętu (HeFei)
 - AC-B8-36 identyfikator konkretnego sprzętu
- Rozgłoszeniowy MAC: FF-FF-FF-FF-FF

3.2 Działanie DLL. Protokół ARP

Zastosowanie protokołu ARP w tworzeniu ramek

Kiedy z warstwy sieciowej spływają dane, które należy zamknąć w ramce i wysłać łączem, znane są następujące dane:

- adres sieciowy (IP) docelowy i źródłowy na podstawie otrzymanego z warstwy sieciowej nagłówka,
- źródłowy adres MAC na podstawie ustawień karty sieciowej, która chce wysłać ramkę.

Do pełnego stworzenia ramki na warstwie 2. niezbędny jest jeszcze adres MAC odbiorcy. Do jego otrzymania wykorzystywany jest protokół ARP.

Definicja

Protokół ARP (ang. *Address Resolution Protocol*) umożliwia skojarzenie adresu z warstwy sieciowej (np. IP) z adresem fizycznym warstwy łącza danych.

- Stacja, która chce złożyć ramkę, wysyła do wszystkich urządzeń w ramach danej sieci (na rozgłoszeniowy adres MAC) zapytanie o to, które z nich posiada wskazany adres sieciowy (ARP request).
- Urządzenie, które rozpozna w poszukiwanym adresie swój własny, przekazuje bezpośrednio do pytającego informację o swoim adresie MAC.

3.2 Działanie DLL. Protokół ARP

Struktura ramki ARP:

Hardware Type		Protocol Type		
Hard. Addr. Length	Prot. Addr.Type	Operation Code		
Source MAC				
Source Protocol Addr.				
Targer MAC				
Target Protocol Addr.				

Działanie DLL

- Source MAC źródłowy adres warstwy 2, target MAC poszukiwany docelowy adres warstwy 2
- Source/Target Protocol Address źródłowy/docelowy adres sieciowy (np. IP)

3.2 Działanie DLL. Protokół ARP

Tablica powiązań ARP:

```
C:\>arp -a
Internet Address
                       Physical Address
172.16.1.2
                       00d0.ffcd.e458
                                               dynamic
```

- Wiele urządzeń (np. komputery) tworzy tablicę powiązań ARP.
- Wpis domyślnie jest usuwany z pamięci po upływie pewnego czasu (np. w systemie Windows po 2 minutach, chyba, że wpis był ponownie używany, wówczas po 10 minutach) zachowanie balansu pomiędzy wysyłaniem zapytań ARP przy tworzeniu dosłownie każdej ramki, a pamiętaniem przez długi czas potencjalnie przestarzałych wpisów

3.3 Działanie DLL. Przełączanie ramek

Urządzeniem, które działa na warstwie łącza danych jest przełącznik (switch).

 Dokonuje przełączania ramek — podczas wysyłania ramki sprawdza, na który port należy ją przekazać (na podstawie wyuczonej tablicy MAC adresów):

Switch#show mac address-table dynamic Mac Address Table					
Vlan	Mac Address	Type	Ports		
1	0000.0c3d.9d8c	DYNAMIC	Fa0/1		
1	00d0.ffcd.e458	DYNAMIC	Fa0/3		

Rozpoznaje urządzenia na podstawie ich adresów MAC

3.3 Działanie DLL. Przełączanie ramek

Jak działa przełącznik sieciowy?

Zapełnianie tablicy MAC adresów (etap uczenia się sieci):

- Przełącznik odbiera na porcie ramkę.
- Odczytuje źrodłowy MAC i zapisuje w tablicy MAC adresów powiązanie MAC-numer portu.

Wysyłanie ramki:

- Przełącznik wyodrębnia docelowy adres MAC.
- Przeszukuje tablicę MAC adresów, by znaleźć port, pod którym wpięte jest docelowe urządzenie.
- Jeśli wpis istnieje ramka jest wysyłana pod wskazany port, jeśli nie — na wszystkie pozostałe.

3.3 Działanie DLL. Przełączanie ramek

Rodzaje przełączania ramek:

Store-and forward:

- Ramka jest w całości zapamiętana, zanim zostanie wysłana
- Przełączanie jest dłuższe, ale pozwala na wykrycie błedów w ramce

Cut-through:


Działanie DLL

- Ramka jest przełączana, kiedy tylko uda się zidentyfikować urządzenie odbiorcze
- Przełączanie jest szybsze, lecz nie umożliwia wykrycia błędów


4. Dostęp do medium transmisyjnego ALOHA, CSMA/CD, CSMA/CA

Definicja

Domena kolizyjna — obszar sieci, w obrębie którego może dojść do kolizji wysyłanych danych (tj. nadawania przez kilka urządzeń w tym samym czasie)



Dla switcha — obszar jednego portu




Dla koncentratora — obszar wszystkich portów


4.1 Dostęp do medium transmisyjnego. Domeny

Definicja

Domena rozgłoszeniowa — obszar sieci, w obrębie którego może dojść do komunikacji pomiędzy dwoma dowolnymi urządzeniami bez konieczności użycia routera







Zarówno dla switcha, jak i koncentratora jest to obszar wszystkich portów (o ile adresy IP urządzeń są z tych samych podsieci), dla routera — jednego portu.

Definicja

Metodą zwielokrotnienia dostępu do medium transmisyjnego nazywamy sposób, za pomocą którego wiele urządzeń jest w stanie korzystać z tego samego medium.

Interesują nas tu **metody zwielokrotnienia czasowego** (możemy przydzielić urządzeniom szczeliny czasowe, w których mają prawo nadawać, gdyż wszystkie nadają np. na tej samej częstotliwości), a dokładniej metody **dostępu rywalizacyjnego** (nie ma z góry określonej strategii przydzielania slotów, jak przy chociażby przekazywaniu żetonów, urządzenia walczą o dostęp na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy").

4.2 Dostęp do medium transmisyjnego. Metody

Metoda ALOHA

 Ramka wysyłana jest natychmiast, nie następuje sprawdzenie, czy łącze nie jest przypadkiem zajęte

Działanie DLL

 Jeśli dojdzie do kolizji, odczekiwany jest losowy czas i próba transmisji jest ponawiana

Zalety: Prostota



4.2 Dostęp do medium transmisyjnego. Metody

Metoda CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access Collision Detection)

- Przed wysłaniem ramki łącze jest nasłuchiwane, czy nikt inny w tym czasie nie nadaje
- Podczas wysyłania sprawdzane jest, czy nie doszło do kolizji (czy sygnał obecny w łączu jest taki sam, jak wysyłany)
- Jeśli doszło do kolizji, wysyłany jest do wszystkich pozostałych urządzeń sygnał zagłuszania (jam) informujący o kolizji
- Retransmisja następuje po losowym czasie
- Wykorzystanie: klasyczny Ethernet

Zalety:

Większa wydajność niż ALOHA, szybkość wykrywania kolizji

Wadv:

Wydajność spada wraz z długością łącza i ilością rywalizujących urządzeń

4.2 Dostęp do medium transmisyjnego. Metody

Metoda CSMA/CA (ang. Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance)

- Przed wysłaniem ramki łącze jest nasłuchiwane, czy nikt inny w tym czasie nie nadaje
- Zanim urządzenie wyśle właściwą ramkę, wysyła sygnał próbny
- Jeśli sygnał próbny nie kolidował z innym, urządzenie dostaje zgodę na nadawanie (urządzeniem nadzorującym jest np. access point)
- Wykorzystanie: lokalne sieci bezprzewodowe

Zalety:

Zapobieganie kolizjom

Wady:

Wydajność spada wraz z ilością rywalizujących urządzeń