Małe sieci ad hoc

Marta Szarmach Zakład Telekomunikacji Morskiej Wydział Elektryczny Uniwersytet Morski w Gdyni

05.2022

# Plan prezentacji

- Sieci bezprzewodowe
  - Rodzaje
  - Zalety i wady
- 2 Wi-Fi
  - Podstawowe informacje
  - Standardy
  - Bezpieczeństwo
- Małe sieci ad hoc
  - Bluetooth
  - Bluetooth
  - IrDA
- Sieci komórkowe
  - Cechy
  - Generacje i systemy



# 1. Sieci bezprzewodowe

Rodzaje, zalety i wady

# 1.1 Sieci bezprzewodowe. Rodzaje

#### Definicia

Siecią bezprzewodową nazywamy sieć, w której urządzenia połączone są ze sobą bez użycia przewodu — poprzez medium bezprzewodowe.

Małe sieci ad hoc

Sieci bezprzewodowe mogą wykorzystywać następujące medium:

- Fale radiowe/mikrofale np. Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz), Bluetooth (2,4 GHz)
- Podczerwień IrDA

# 1.1 Sieci bezprzewodowe. Rodzaje

#### Podział sieci bezprzewodowych ze względu na ich budowę:

#### Sieci infrastrukturalne

Sieci bezprzewodowe

- Urządzenia komunikują się ze sobą poprzez urządzenie centralne (sterujące), np. access point
- Występuje hierarchia urządzeń
- Przykład: Wi-Fi

#### Sieci ad hoc

- Urządzenia łączą się na zasadzie "każdy z każdym"
- Urządzenia są równe w hierarchii (nie ma urządzenia nadrzędnego, sterującego)
- Przykład: Bluetooth, IrDA

# 1.2 Sieci bezprzewodowe. Zalety i wady

#### Zalety i wady sieci bezprzewodowych:

#### Zalety

Sieci bezprzewodowe

- Łatwe w korzystaniu (brak ograniczenia w postaci kabla)
- Łatwe w rozbudowie (nie trzeba doprowadzać przewodów)
- Dają możliwość instalacji tam, gdzie nie da się poprowadzić przewodu (zabytki, góry)
- Mniejszy koszt (brak przewodów)

# Wady

- Większa wrażliwość sieci na warunki atmosferyczne czy zakłócenia elektromagnetyczne
- Stosunkowo niższe prędkości przesyłu danych niż przewodem
- Zmniejszone bezpieczeństwo — medium nieograniczone fizycznie, każdy ma do niego dostęp



# 2. Wi-Fi

Standard Wi-Fi i jego odmiany, bezpieczeństwo

# 2.1 Wi-Fi. Podstawowe informacje

Sieci bezprzewodowe

#### Cechy standardu Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity):

- Opisany standardem IEEE 802.11
- Zazwyczaj używany do budowania bezprzewodowych sieci lokalnych
- Sieć infrastrukturalna centralnym urządzeniem, z którym łączą się wszystkie hosty, jest access point lub router bezprzewodowy





#### Cechy sieci Wi-Fi:

 Router obsługuje sieć o zdefiniowanej nazwie (SSID, ang. Service Set Identifier), którą rozgłasza poprzez wiadomości typu beacon

Małe sieci ad hoc


- Dostęp do sieci mają urządzenia znające chroniący ją współdzielony klucz zabezpieczający (lub rzadziej uwierzytelnione np. przez zewnętrzny serwer RADIUS)
- Wykorzystywane głównie pasma: 2,4 GHz, 5 GHz
- Komunikacja odbywa się na wybranym kanale w ramach danego pasma



# 2.1 Wi-Fi. Podstawowe informacje

#### Pasma i wydzielone w nich kanały:

- Pasmo 2,4 GHz podzielono na 14 nakładających się kanałów o szerokości 22 MHz (w Polsce wykorzystywane są kanały od 1 do 13)
- Pasmo 5 GHz podzielono na 19 nienakładających się kanałów





Grafiki: jpk.pl, pcworld.pl


Sieci komórkowe

# 2.1 Wi-Fi. Podstawowe informacje

#### Pasma i wydzielone w nich kanały:

#### Pasmo 2,4 GHz

- + Lepszy zasięg i stabilniejsze łącze (niż 5 GHz)
- Generalnie niższa prędkość przesyłu
- Problem nakładających się kanałów (najlepiej wybierać kanały nienakładające się, jak 1-6-11)



Grafika: pl.if-koubou.com

#### Pasmo 5 GHz

- + Wyższa możliwa prędkość przesyłu (niż 2,4 GHz)
- + Wyeliminowany problem nakładających się kanałów
- Gorszy zasięg (fale 5 GHz bardziej narażone na tłumienie w domowych warunkach)

# 2.2 Wi-Fi. Standardy

#### Ewolucja standardów Wi-Fi:

- 802.11a pasmo 5 GHz, przepustowość do 54 Mb/s,
- 802.11b pasmo 2,4 GHz, przepustowość do 11 Mb/s (gorsza przepustowość niż 802.11a, ale stabilniejsze łącze i lepszy zasięg),
- 802.11g pasmo 2,4 GHz, przepustowość do 54 Mb/s,
- 802.11n pasmo 2,4 GHz oraz 5 GHz, przepustowość do 150 Mb/s (kompatybilny wstecznie z 802.11b i 802.11g, wybór szerokości kanału 20 MHz lub 40 MHz, wykorzystanie MIMO),
- 802.11ac pasmo 5 GHz, przepustowość do 7 Gb/s,
- 802.11ax pasmo 2,4 oraz 5 GHz, przepustowość do 10 Gb/s.

Małe sieci ad hoc



# Standardy mające zapewnić bezpieczeństwo sieci Wi-Fi: — WEP

- ang. Wired Equivalent Privacy
- Miał zapewnić bezpieczeństwo porównywalne z osiąganym poprzez łącze przewodowe
- Dane są szyfrowane przy użyciu algorytmu RC4 wykonującego operację XOR na jawnych danych i strumieniu klucza
- Posiada wiele luk: klucz (40-bitowy) dystrybuowany jest pomiędzy urządzeniami ręcznie, a dla zachowania bezpieczeństwa powinien być często zmieniany; oprócz tego wektor inicjujący (24-bitowy) podawany jest tekstem jawnym na początku ramki, co powoduje podatność standardu na złamanie klucza

# 2.3 Wi-Fi. Bezpieczeństwo

#### Standardy mające zapewnić bezpieczeństwo sieci Wi-Fi:

Małe sieci ad hoc

#### — WPA

- ang. Wi-Fi Protected Access
- Miał wyeliminować wady WEPu
- Szyfrowanie wykorzystuje protokół TKIP (dalej bazujący na RC4), w którym wektor inicjujący klucza jest haszowany, a sam klucz musi być wymieniany po 10000 przesłanych pakietach

#### — WPA2

- Najnowszy i najbardziej bezpieczny standard
- Wykorzystuje CCMP i AES do szyfrowania
- Klucze mają długość 128 bitów

Sieci bezprzewodowe

#### WPA/WPA2 występuje w 2 wariantach:

 Personal — wykorzystuje współdzielony klucza (inaczej WPA-PSK — pre-shared key), taki sam na każdym urządzeniu łączącym się z daną siecią Wi-Fi

Małe sieci ad hoc

• Enterprise — do autentykacji wykorzystywany jest dedykowany serwer RADIUS lub TACACS

Małe sieci ad hoc



### 3.1 Małe sieci ad hoc. Bluetooth

#### Standard Bluetooth:



- Standard IEEE 802.15.1
- Do transmisji danych wykorzystuje pasmo 2,4 GHz (to samo, co Wi-Fi)
- Budowane są niewielkiej wielkości pikosieci, wewnątrz której znajduje się jedno urządzenie master i maksymalnie 7 urządzeń typu slave
- Wykorzystywany do łączenia drobnych urządzeń, jak telefon komórkowy-słuchawki, komputer-głośnik
- Prędkości od 21 kb/s do nawet 50 Mb/s
- Nie wykorzystuje stosu TCP/IP



# 3.1 Małe sieci ad hoc. Bluetooth

#### Klasy mocy urządzeń, definiujące zasieg:



- klasa 1 (100 mW) największy zasięg, do 100 m
- klasa 2 (2,5 mW) najpowszechniejsza w użyciu, zasięg do 10 m
- klasa 3 (1 mW) najrzadziej używana, zasięg do 1 m



## 3.2 Małe sieci ad hoc. IrDA

#### Standard IrDA:



- ang. Infrared Data Association
- Do transmisji danych wykorzystuje podczerwień (fale elektromagnetyczne o długości 850-900 nm)
- Komunikacja wymaga tego, by urządzenia widziały się wzajemnie bez przeszkód (zasieg max. 1 m)
- Podstawowa prędkość transmisji: 9,6 kb/s
- Wykorzystywany zazwyczaj do tworzenia niewielkich sieci, tymczasowych połączeń punkt-punkt (telefon komórkowy-komputer, komputer-drukarka)
- Nie wykorzystuje stosu TCP/IP
- Obecnie wyparty przez Bluetooth oraz Wi-Fi



# 4. Sieci komórkowe

Cechy, generacje

# 4.1 Sieci komórkowe. Cechy

#### Cechy sieci komórkowych:

- Służą do ustanowienia dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej pomiędzy osobistymi terminalami przenośnymi (telefonami komórkowymi, smartfonami) w zasięgu stacji bazowych
- Obszar ten podzielony na mniejsze części (tzw. komórki); w zależności od ilości abonentów komórki mogą być mniejsze (w miejscach gestszego zaludnienia) lub większe; każda z nich posiada przydzielony inny zakres częstotliwości kanałowych
- Nadajniki stacji bazowych charakteryzują się wysoką mocą, odbiorniki w terminalach przenośnych — niską

#### Generacja 2G:

#### **GSM**

- ang. Global System for Mobile Communications
- Miał służyć głównie do przesyłu głosu, ale umożliwiał też przesył danych
- Prędkość przesyłu max. 57,6 kbit/s
- Wykorzystywał komutację łącza użytkownik płacił za zajętość łącza, a nie ilość przesłanych danych, łącze wykorzystywane nieefektywnie
- Wykorzystywał pasmo m.in. 900 MHz oraz 1800 MHz

#### Generacia 2.5G:

#### **GPRS**

Sieci bezprzewodowe

- ang. General Packet Radio Service
- Prędkość przesyłu danych max. 30–80 kb/s
- Wykorzystywał komutację pakietów (użytkownik płacił za rzeczywistą ilość przesyłanych danych, łącze nie było blokowane podczas przesyłu)

#### **EDGE**

- ang. Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- Prędkość przesyłu do 296 kb/s
- Komutacja pakietów

#### Generacja 3G:

#### UMTS

Sieci bezprzewodowe

- ang. Universal Mobile Telecommunications System
- Wysyłanie do 5,76 Mb/s, odbieranie do 21,6 Mb/s
- Pierwszy system traktujący "na równi" przesył głosu i danych
- Wykorzystuje transmisję WCDMA (ang. Wideband) Code-Division Multiple Access)

#### Generacja 4G:

#### LTE

Sieci bezprzewodowe

- ang. Long Term Evolution
- Wysyłanie do 50 Mb/s, odbieranie do 150 Mb/s
- Wykorzystuje MIMO (transmisja wieloantenowa, ang. Multiple Input Multiple Output)
- Wykorzystuje OFDM (zwielokrotnienie dostępu poprzez wykorzystanie wielu ortogonalnych nośnych)
- Częstotliwości od 700 do 3600 MHz

#### Generacja 5G:

Sieci bezprzewodowe

- Docelowo wysyłanie do 20 Gb/s, odbieranie do 10 Gb/s
- Wykorzystuje Massive MIMO
- Częstotliwości nawet do 26 GHz

Jak będą wyglądały dalsze udoskonalenia?