Marcin Stępniak

Architektura systemów komputerowych Laboratorium 6 Symulator procesora 8086

1. Informacje


1.1. Symulator SMS32

SMS32 jest symulatorem mikroprocesora, który używa zbioru instrukcji zbliżonego do układów Intel 8086. Język maszyny został wymyślony i nie istnieje sprzęt, który pozwala na jego uruchomienie. Powodem stworzenia programu były problemy przy uruchamianiu rzeczywistego kodu w asemblerze. Najdrobniejsze błędy w kodzie powodowały wyłączenie napisanego programu, a czasem nawet zawieszenie lub problemy w systemie operacyjnym.


SMS32 pozwala na:

- 1. poznanie zasad działania mikroprocesorów używających uproszczonej maszyny 8-bitowej,
- 2. pisanie programów w asemblerze z wykorzystaniem instrukcji podobnych do tych wykorzystywanych w układach rodziny Intel 8086,
- 3. uruchamianie (w trybie ciągłym lub krok po kroku) programów i obserwowanie zmian rejestrów CPU i pamięci RAM,
- 4. programowanie symulowanych wejściowych i wyjściowych urządzeń peryferyjnych,
- 5. poznanie zasad wykorzystania odpytywania (ang. polling) i przerwań.

Symulator można pobrać pod adresem: http://www.softwareforeducation.com/sms32v50/index.php Należy wybrać wersję 5. Nie ma znaczenia czy pobierzemy archiwum, czy jego wersję samorozpakowującą. Po rozpakowaniu uruchamiamy plik sms32v50.exe. W



Rysunek 1. Okno główne programu z otwartymi wszystkimi dodatkowymi oknami.



Rysunek 2. Widok pamięci symulatora.

katalogu z symulatorem znajduje się także dokumentacja w formacie HTML (uruchamiamy plik index.html).

Rysunek 1 przedstawia program z widocznymi oknami obrazującymi urządzenia wejściowe i wyjściowe. Okna te można włączać i wyłączać za pomocą przycisków z ikonami znajdującymi się w górnej części okna głównego.

SMS32 posiada 256 bajtów symulowanej pamięci RAM. Jej aktualna zawartość jest wyświetlana w odpowiednim oknie (zob. rys. 2). Pamięć można oglądać w trzech trybach: jako liczby szesnastkowe, kody ASCII i liczby szesnastkowe ze słowną reprezentacją instrukcji procesora. Zakres pamięci od adresu C0 do FF jest traktowany jako pamięć wyświetlacza. Zapisanie do tych komórek odpowiednich kodów ASCII dla znaków spowoduje wyświetlenie ich na wyświetlaczu VDU. Okno wyświetlacza powinno pokazać się automatycznie. Można je także wyświetlić ręcznie klikając ikonę monitora w oknie programu. Pamięć wyświetlacza traktowana jest także jak normalna pamięć programu. Można w niej zamieszczać instrukcje i dane, ale w takim przypadku na wyświetlaczu pokażą się "śmieci".

Kod w języku assemblera umieszcza się w edytorze pod zakładką "Source code". Można też kod wczytać. W katalogu z programem znajduje się klika przykładowych programów. Należy pamiętać, że zmieniony plik zostaje zapisany automatycznie po uruchomieniu programu lub jego asemblacji (przycisk "Assemble"). Program uruchamia się przyciskiem "Run" (wykonanie ciągłe) lub przyciskiem "Step" (wykonanie krokowe). Należy pamiętać, że liczby wpisywane w kodzie są traktowane jako szesnastkowe.

Tabela 1. Rejestry symulowanego mikroprocesora

Rejestr	Funkcja	
AL, BL, CL i DL	Rejestry ogólnego przeznaczenia	
IP (ang. Instruction pointer)	Zawiera adres instrukcji, która będzie wykonywana lub jest aktualnie wykonywana.	
SR (ang. Status Register)	Rejestr ten zawiera flagi, które informują o stanie procesora. Flaga "Z" (zera) jest ustawiana na jeden, jeśli obliczenia dały wynik zerowy. Flaga "S" (znaku) jest ustawiana na jeden, jeśli obliczenia dały wynik ujemny. Flaga "O" (przepełnienia) jest ustawiana, jeśli wynik był zbyt duży, aby zmieścić się w rejestrze. Flaga "I" (przerwania) jest ustawiana, jeśli przerwania są włączone.	
SP (ang. Stack Pointer)	Wskaźnik stosu jest adresem kolejnego wolnego miejsca na stosie.	

Tabela 1 zawiera rejestry symulowanego układu. Są to rejestry 8-bitowe. Można je podejrzeć w oknie głównym programu. Wartości rejestrów są wyświetlane w systemie binarnym, szesnastkowym i dziesiętnym.

Tabela 2. Podstawowe instrukcje symulowanego mikroprocesora

Instr.	Operand A	Operand B	Działanie
MOV		konkretna wartość, rejestr ogólnego przeznaczenia lub adres w pamięci	kopiuje B do A. Operand docelowy i źródłowy nie mogą być jednocześnie adresami w pamięci ani rejestrami.
ADD	rejestr ogólnego prze- znaczenia	konkretna wartość lub rejest	sumuje A i B; wynik przechowuje w A.
SUB	rejestr ogólnego prze- znaczenia	konkretna wartość lub rejest	odejmuje B od A; wynik przechowuje w A.
MUL	rejestr ogólnego prze- znaczenia	konkretna wartość lub rejesti	mnoży A i B; wynik przechowuje w A.
DIV	rejestr ogólnego prze- znaczenia	konkretna wartość lub rejestr	dzieli A przez B; wynik przechowuje w A.
MOD	rejestr ogólnego prze- znaczenia	konkretna wartość lub rejestr	dzieli A przez B; resztę z dzielenia przechowuje w A.
INC	rejestr ogólnego prze- znaczenia		zwiększa A o 1
DEC	rejestr ogólnego prze- znaczenia		zmniejsza A o 1
CMP	rejestr ogólnego prze- znaczenia	konkretna wartość, rejestr lub adres pamięci	

Instrukcje w języku asemblera zapisujemy w postaci "nazwa_instrukcji lista_operandów_oddzielonych_przecinkami". Operand to nic innego, jak po prostu argument danej instrukcji. W tabeli 2 zostały opisane podstawowe instrukcje, które będą wykorzystywane na dzisiejszych laboratoriach.

Listingi 1, 2 i 3 zawierają kody programów w języku asemblera wraz z komentarzami objaśniającymi działanie poszczególnych instrukcji. Zrozumienie działania tych instrukcji będzie niezbędne do rozwiązania zadań.

Listing 1. Program demonstrujący instrukcję kopiowania danych (MOV)

```
CLO ; zamknij wszystkie okna.

; TRYB ADRESOWANIA NATYCHMIASTOWEGO
; liczba hexadecymalna jest kopiowana do rejestru.

MOV AL,15 ; Kopiuj 15 HEX do rejestru AL

MOV BL,40 ; Kopiuj 40 HEX do rejestru BL
```

```
VOM
      CL,50 ; Kopiuj 50 HEX do rejestru CL
 VOM
      DL,60 ; Kopiuj 60 HEX do rejestru DL
 INC
      AL; Zwieksz zawartosc rejestru AL.
   TRYB ADRESOWANIA POSREDNIEGO
Kopiowanie do (z) komorki pamieci RAM.
 MOV
       [AO], AL ; Kopiuj zawartsc rejestru AL
       ;do komorki pamieci o adresie AO
 MOV
      BL,[40] ; Kopiuj zawartsc komorki pamieci
       ;o adresie 40 do rejestru BL
   TRYB ADRESOWANIA POSREDNIEGO PRZEZ REJESTR
Kopiowanie do (z) komorki pamieci RAM.
adres komorki pamieci znajduje sie w rejestrze
 MOV
       [CL], AL ; Kopiuj zawartsc rejestru AL do komorki pamieci
       ; o adresie zapisanym w rejestrze CL
 VOM
      BL,[CL] ; Kopiuj zawartsc komorki o adresie w rejestrze CL
       ; do rejestru BL.
 END
```

Listing 2. Program demonstrujący instrukcje arytmetyczne

```
; Arytmetyka
             ten program nie potrafi dzielic przez zero.
; Dodawanie
  VOM
        AL,2 ; Przenies 2 Hex do rejestru AL
        BL,2 ; Przenies 2 Hex do rejestru BL
  VOM
        AL, BL; Do zawartosci AL dodaj zawartosc BL
   ADD
         ; wynik zapisz w AL - tryb DIRECT
        AL,2 ; Do zawartosci AL dodaj liczbe 2 Hex
   ADD
         ; wynik zapisz w AL - tryb IMMEDIATE
  INC
        AL; Inkrementacja inaczej dodawanie 1 do AL
; Dodawanie ktore powoduje przeniesienie
  MOV
        AL,7F; Przenies 7F Hex do rejestru AL
        BL,1; Przenies 1 Hex do rejestru BL
  VOM
        AL, BL; Do zawartosci AL dodaj zawartosc BL
   ADD
         ; wynik zapisz w AL - tryb DIRECT
         ; Odpowiedz jest zla poniewaz wystapilo przeniesienie
```

```
; Odejmowanie
        AL,8 ; Przenies 8 Hex do rejestru AL
  MOV
        BL,5 ; Przenies 5 Hex do rejestru BL
        AL, BL; Od zawartosci AL odejmij zawartosc BL
  SUB
         ; wynik zapisz w AL - tryb DIRECT
  SUB
        AL,2 ; Od zawartosci AL odejmij liczbe 2 Hex
         ; wynik zapisz w AL - tryb IMMEDIATE
        AL; Dekremenacja inaczej odejmowanie 1 od AL
  DEC
; Odejmowanie z ustawianiem bitu znaku
        AL,5 ; Przenies 5 Hex do rejestru AL
  MOV
        BL,8 ; Przenies 5 Hex do rejestru BL
  VOM
        AL, BL; Od zawartosci AL odejmij zawartosc BL
         ; wynik zapisz w AL - tryb DIRECT
; Mnozenie
  VOM
        AL,2 ; Przenies 2 Hex do rejestru AL
  MOV
        BL,2 ; Przenies 2 Hex do rejestru BL
  MUL
        AL, BL; Pomnoz AL * BL - wynik zapisz w AL - tryb DIRECT
        AL,2 ; Pomnoz AL * 2 - wynik zapisz w AL - tryb IMMEDIATE
  MUL
; Mnozenie ktore powoduje przeniesienie
        AL,55; Przenies 55 Hex do rejestru AL
  MOV
        BL,2 ; Przenies 2 Hex do rejestru BL
  MUL
        AL, BL; Pomnoz AL * BL - wynik zapisz w AL - tryb DIRECT
         ; Odpowiedz jest zla poniewaz wystapilo
         ; przeniesienie
; Dzielenie
        AL,10; Przenies 10 Hex do rejestru AL
        BL,2 ; Przenies 2 Hex do rejestru BL
  MOV
        AL, BL; Podziel AL przez BL - wynik zapisz w AL - tryb DIRECT
  DIV
        AL,2 ; Podziel AL przez 2 - wynik zapisz w AL - tryb IMMEDIATE
  DIV
; Reszta z dzielenia
        AL,B ; Przenies B Hex do rejestru AL
  VOM
        BL,2 ; Przenies 2 Hex do rejestru BL
  MOD
        AL, BL; Podziel AL przez BL - reszte zapisz w AL - tryb DIRECT
        AL,2 ; Podziel AL przez 2 - reszte zapisz w AL - tryb IMMEDIATE
  MOD
; Dzielenie przez zero jest bledem
  MOV
        AL,10; Przenies 10 Hex do rejestru AL
        BL,0 ; Przenies O Hex do rejestru BL
  VOM
  DIV
        AL,BL; Podziel AL przez BL - wynik zapisz w AL - blad
```

```
MOV AL,10; Przenies 10 Hex do rejestru AL
DIV AL,0; Podziel AL przez 0 - wynik zapisz w AL - blad
END; koniec programu
```

Listing 3. Program demonstrujący działanie pamięci wyświetlacza

```
CLO
         ; zamknij wszystkie okna.
Kopiowanie kodow znakow ASCII do pamieci wyswietlacza
      AL,41 ; Kopiuj kod znaku A do rejestru AL
MOV
MOV
      [CO],AL ; Kopiuj kod znaku z rejestru do komorki CO
      AL,53 ; Kopiuj kod znaku S do rejestru AL
MOV
MOV
      [C1], AL ; Kopiuj kod znaku z rejestru do komorki C1
MOV
      AL,4B; Kopiuj kod znaku K do rejestru AL
      [C2],AL ; Kopiuj kod znaku z rejestru do komorki C2
MOV
END
```

1.2. Dodatkowe informacje

```
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroprocesor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Procesor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asembler
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpytywanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przerwanie
```

— https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr procesora

2. Zadania

Większość zadań wymaga wykonywania określonych instrukcji wiele razy. Ze względu na fakt, że konstrukcje pętli nie zostały jeszcze poznane, należy instrukcje wprowadzić wiele razy (najwygodniej kopiując).

2.1. Zadanie 1

Napisać program, który pod adresami [C0], [C1], [C2], [C3] i [C4] zapisze kody ASCII liter H,E,L,L,O. Po uruchomieniu programu, na wyświetlaczu VDU powinien wyświetlić się napis "HELLO".

2.2. Zadanie 2

Napisać program obliczający sumę liczb z zakresu -4..3. Należy wykorzystać instrukcję inkrementacji (INC).

2.3. Zadanie 3

Napisać program obliczający sumę parzystych liczb z zakresu -11..5

2.4. Zadanie 4

Napisać program obliczający iloczyn liczb z zakresu $2..5\,$

2.5. Zadanie 5

Napisać program obliczający 4^3