Marcin Stępniak

Architektura systemów komputerowych Laboratorium 12 Symulator SMS32 Przerwania sprzętowe

1. Informacje

Przerwania sprzętowe to krótkie fragmenty kodu, dostarczające użyteczne funkcje, które mogą być wywołane przez elementy sprzętu. Mogą to być urządzenia wewnętrzne komputera (np. dysk twardy), jak i urządzenia peryferyjne. Na przykład naciśniecie klawisza na klawiaturze lub poruszanie mysza wywołuje przerwanie sprzętowe, pozwalające procesorowi odczytać wciśnięte klawisze lub położenie myszy. W odróżnieniu od przerwań programowych, przerwania sprzętowe są asynchroniczne i mogą wystąpić w środku wykonania instrukcji, co wymaga dodatkowej uwagi przy programowaniu (np. zapisywanie rejestrów bazowych i flag na stosie). Akt inicjowania przerwania sprzętowego jest określany jako żądanie przerwania (ang. interrupt request - IRQ). Po odebraniu żądania przerwania procesor przerywa normalne przetwarzanie programu i wykonuje procedurę obsługi przerwania, a po jej zakończeniu wznawia normalne przetwarzanie. Takie podejście sprawia, że przetwarzanie zdarzeń jest bardziej wydajne. Bez przerwania, procesor musiałby odpytywać urzadzenia w regularnych odstępach czasu, aby sprawdzić, czy określone zdarzenie zaistniało. Przerwania mogą mieć przypisane priorytety. Na przykład dysk może mieć pierwszeństwo nad drukarką.

1.1. Tablica wektorów przerwań

Wektory przerwań symulatora znajdują się w pamięci pod adresami 00..0F. Ponieważ na początku pamięci musi znaleźć się instrukcja, która

Tabela 1. Przerwania generowane przez urządzenia

Numer przerwania	Urządzenie
02	Zegar
03	Klawiatura
04	Klawiatura numeryczna

przeskoczy tablicę wektorów, to pierwszą użyteczną komórką dla wektora jest [02].

1.2. Wywołanie przerwania

Urządzenia wywołują przerwania o odpowiednich numerach. Numer przerwania to w rzeczywistości adres wektora przerwania. Na przykład żądanie przerwania 02 spowoduje odczytanie przez procesor wartości komórki o adresie 02. Następnie wskaźnik instrukcji jest odkładany na stosie, a program kontynuuje pracę od instrukcji znajdującej się pod adresem wskazanym przez odczytaną wartość. W ten sposób wykonywany jest kod przerwania. Jego wykonanie kończy instrukcja IRET, która powoduje powrót z przerwania (wskaźnik instrukcji jest przywracany ze stosu).

Gdy flaga przerwania "I" (Interrupt) nie jest ustawiona, to przerwania są ignorowane. Do ustawienia flagi "I" służy instrukcja *STI*, a instrukcja *CLI* czyści tę flagę. Po ustawieniu flagi "I" należy dodać wektory wykorzystywanych przerwań. Zawsze będzie to przynajmniej przerwanie zegara o numerze 02. Oznacza to, że pod adresem 02 w pamięci należy umieścić adres procedury obsługi przerwania zegara. W najprostszej wersji taka procedura będzie zawierała tylko instrukcję *IRET*, czyli powrót z przerwania bez wykonywania żadnych akcji.


W zrozumieniu działania przerwań powinny pomóc programy przedstawione na listingach 1 i 2.

1.3. Zegar

Symulator SMS32 posiada zegar wyzwalający przerwanie 02 w regularnych odstępach czasu, które można ustawić w zakładce *Configuration* (zob. rys. 1).

1.4. Klawiatura

W celu wyświetlenia okna reprezentującego klawiaturę (zob. rys. 2) należy wysłać dowolne dane na port 07 (instrukcja OUT 07). Po każdym naciśnię-



Rysunek 1. Konfiguracja zegara. Źródło: dokumentacja SMS32



Rysunek 2. Klawiatura generująca przerwania. Źródło: dokumentacja SMS32

ciu klawisza klawiatury, generowane jest sprzętowe przerwanie o numerze 03. Procedura ob sługi przerwania powinna odczytać kod naciśniętego klawisza za pomocą instrukcji *IN 07*. Kod zostanie skopiowany do rejestru AL. Naciśniecie klawisza może generować różne znaki. Zależy to od tego, w którym miejscu klawisza nastąpiło kliknięcie. Po najechaniu myszą nad różne obszary klawisza, generowany znak wyświetli się na dole klawiatury (z prawej strony spacji).

1.5. Klawiatura numeryczna

Aby wyświetlić okno reprezentujące klawiaturę numeryczną (zob. rys. 3) należy wysłać dowolne dane na port 08 (instrukcja *OUT 08*). Po każdym naciśnięciu klawisza klawiatury numerycznej, generowane jest sprzętowe przerwanie o numerze 04. Procedura ob sługi przerwania powinna odczytać kod



Rysunek 3. Klawiatura numeryczna generująca przerwania. Źródło: dokumentacja SMS32

naciśniętego klawisza za pomocą instrukcji IN 08. Kod zostanie skopiowany do rejestru AL.

Listing 1. Szablon programu do obsługi przerwań sprzętowych

```
; Szablon programu obslugi przerwan sprzetowych
  jmp start ; Skok za tablice wektorow przerwan
  db 10 ; Wektor przerwania zegara
  db 00 ; Wektor przerwania klawiatury (nieuzywany)
  db 20; Wektor przerwania klawiatury numerycznej
; ===== Procedura obslugi przerwania zegara ======
  org
           ; Tutaj nalezy robic cos uzytecznego
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  iret
; ===== Procedura obslugi przerwania klawiatury numerycznej =====
  org
            ; Zapobieganie wielobieznosci (czyszczenie flagi I)
  CLI
  push al
  pushf
  in 08
            ; Tutaj nalezy przetworzyc nacisniety klawisz
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  popf
   pop
           ; Ponowne ustawienie flagi I
   STI
   iret
```

Listing 2. Program demonstrujący działanie przerwań sprzętowych

```
; Przyklad wykorzystanie przerwan sprzetowych
; Program obraca silnikiem krokowym w sposob ciagly
; i zmienia swiatla drogowe po kazdym wystapieniu zdarzenia zegara
  JMP Start; Skok za tablice wektorow przerwan
  DB 50; Wektor pod adresem 02 wskazujacy na adres 50
Start:
  STI
         ; Ustawienie flagi I. Wlaczenie obsługi przerwan sprzetowych
Rep:
       AL,1
  OUT
       05; silnik krokowy
  MOV
       AL,2
       05
  OUT
  MOV
       AL,4
  OUT
  MOV
       AL,8
  OUT
       05
  JMP
            _____
 _____
  ORG
  PUSH al; Zapisanie AL na stos.
  PUSH bl; Zapisanie BL na stos.
  PUSHF
       ; Zapisanie flag na stos.
  JMP
       PastData
  DB 84 ; Red
               Green
  DB c8; Red+Amber Amber
  DB 30 ; Green Red
  DB 58; Amber
                 Red+Amber
  DB 57; Wskazuje na poczatek tablicy
PastData:
      BL,[5B]; BL wskazuje na tablice danych
```

```
MOV
        AL, [BL] ; Kopiowanie danych z pamieci pod adresem BL
  OUT
        01; Wyslanie danych do swiatel
         AL,58; Sprawdzenie czy to ostatni wpis w tablicy
   CMP
   JZ Reset ; Jezeli ostatni, to resetuje wskaznik
   INC
        BL; BL wskazuje do nastepnego elementu tablicy
   MOV
         [5B], BL ; Zapisanie wskaznika w pamieci
   JMP
         Stop
Reset:
        BL,57; Ustawienie wskaznika na poczatek tablicy
  MOV
         [5B], BL ; Zapisanie wskaznika do pamieci pod adresem 5B
  VOM
Stop:
  POPF
            ; Przywrocenie flag
  POP
        bl ; Przywrocenie BL
        al ; Przywrocenie AL
   IRET
           ;powrot z procedury obslugi przerwania
FND
```

1.6. Dodatkowe informacje

```
    http://www.softwareforeducation.com/sms32v50/sms32v50_manual/210-11hwint.htm
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielobieżność
```

2. Zadania

2.1. Zadanie 1

Napisać program, który steruje grzałką w taki sposób, aby uzyskać stałą temperaturę. Jednocześnie program odlicza w sposób ciągły ("przekręcenie licznika") od 9 do 0 na wyświetlaczu VDU. Zmiana cyfry na wyświetlaczu ma być zrealizowana jako procedura obsługi przerwania zegara.

2.2. Zadanie 2

Napisać program wykorzystujący przerwania klawiatury do sterowania ruchem węża w labiryncie.

2.3. Zadanie 3

Napisać program obsługujący przerwania sprzętowe klawiatury znakowej i numerycznej, i wstawiający odczytane znaki na kolejną wolną pozycję wyświetlacza VDU. Po naciśnięciu przycisku "Enter" dodawanie rozpoczyna się od nowej linii (początku kolejnej linii), a naciśnięcie przycisku "Backspace"

powoduje usunięcie ostatnio wprowadzonego znaku lub przejście na koniec linii wyżej. Należy zabezpieczyć program przed wyjściem poza komórki pamięci przeznaczone dla wyświetlacza. Opcjonalnie można dodać wyświetlanie kursora.