

Architektura Systemów Komputerowych dr Marcin Stępniak

Na podstawie wykładów prof. Stanisława Ambroszkiewicza






TEXTS IN COMPUTER SCIENCE

A Practical Introduction to Computer Architecture




Daniel Page





FUNDAMENTALS OF COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE





COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN


THE HARDWARE/SOFTWARE INTERFACE



COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN


THE HARDWARE/SOFTWARE INTERFACE

ARM® EDITION



JOHN L. HENNESSY

Architektura Systemów Komputerowych



Pitfalls of Computer Technology Forecasting

"DOS addresses only 1 MB of RAM because we cannot imagine any applications needing more." Microsoft, 1980

"640K ought to be enough for anybody." Bill Gates, 1981

"Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons." *Popular Mechanics*

"I think there is a world market for maybe five computers." Thomas Watson, IBM Chairman, 1943


"There is no reason anyone would want a computer in their home." Ken Olsen, DEC founder, 1977

"The 32-bit machine would be an overkill for a personal computer." Sol Libes, *ByteLines*

Architektura Systemów Komputerowych


- Komputer słowo pochodzące od angielskiego słowa "computer", czyli "ten który liczy"
- Cel: zrozumieć co to znaczy liczyć i jak można liczyć
- Człowiek potrafi liczyć
- Można te liczenie zautomatyzować, i wówczas maszyna może liczyć
- Komputer to maszyna, która potrafi liczyć. Czy tak jak człowiek?
- Informacja, przetwarzanie informacji
- Algorytmy, programy

Liczby – jak dawniej liczono (owce, barany i kozły, monety, ...)



Liczby i operacje na liczbach

- Najprostszy i najbardziej naturalny system pozycyjny
 - | jeden
 - || dwa
 - ||| trzy, itd.
- Dodawanie
- Odejmowanie
- Mnożenie
- Dzielenie



algorytmy

algorytm (obliczenia, przetwarzanie danych)

Przykłady: pisemne dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie (na podstawie dodawania cyfr prostego odejmowana) i tabliczki mnożenia również przetwarzanie wyrazów, zdań

- jednoznaczna metoda obliczenia w skończonym czasie na podstawie danych wejściowych (input) do danych wynikowych (output).
- Te dane to np. liczby naturalne, bajty, (złozone) struktury danych (ciągi bajtów odpowiednio interpretowane)
- Na liczbach naturalnych: 1, 2, 3, 4, ... n, ... to funkcje.
- Rekurencja na podstawie funkcji h definiujemy nową funkcję f:

```
f(1) := c; stała c
f(n+1) := h( f(n), n+1) )
```

Np. suma klejnych liczb naturalnych do n; S(n)

```
S(1) = 1
S(n+1) = S(n) + n+1
Gauss jako uczeń podał prostszy wzór S(n) := n(n+1)/2 – jak na to wpadł?
```

Ciąg Fibonacciego Fib(n):

Innym przykładem jest wyliczanie największego wspólnego dzielnika za pomocą algorytmu Euklidesa:

- $1.\gcd(0,n)=n$
- 2. $\gcd(k,n)=\gcd(n mod k,k)$ dla $k>0 \pmod k$ oznacza tu resztę z dzielenia n przez k).

lub inaczej:


$$\gcd(k,n) = \left\{ egin{array}{ll} n & \operatorname{dla} \ k = 0; \ \gcd(n mod \ k, k) & \operatorname{dla} \ k > 0. \end{array}
ight.$$

- typy danych wejściowych input: Tⁱⁿ
- typy danych wyjściowych output: Tout
- funkcje f_{ij}: T_i -> T_j
- relacje R: T_n -> boolean (= {true; false})
 - np. dla typu liczb naturalnych N są to relacje =, >,oraz <
- Algorytm to funkcja f: Tⁱⁿ -> T^{out} skonstruowana z takich funkcji i relacji

- a jak w językach programowania i w komputerze?
- podobnie ale (w architekturze von Neumanna) bardziej skomplikowanie
- wykonanie programu może się zapętlić konieczna jest zewnętrzna interwencja żeby zakończyć wykonanie

prosty graf dataflow (graf przepływu danych)

A := X + Y B := Y / 10 C := A * B




(a)

(b)

rozgałęzienia i pętle

- for(A;B;C) to formula
- pętla while wykonuj D dopóki prawdziwa




Maszyna Turinga-Posta

Program


- 1. ins 1
- 2. ins_2
- . . .
- n. ins_n

Instrukcje:

- 1. write 0
- 2. write 1
- 3. move left
- 4. move right
- 5. if scanning 0 then goto instruction i
- 6. if scanning 1 then goto instruction j



Maszyna Turinga



Maszyna rejestrowa

Maszyna rejestrowa (ang. register machine) posiada nieograniczoną liczbę rejestrów R_n (przy czym n jest liczbą naturalną), z których każdy może zawierć dowolną liczbę naturalną, oznaczona przez r_n . A więc każdy rejestr jest nieograniczony pamięciowo. Program P zawiera skończoną liczbę ponumerowanych instrukcji utworzonych na bazie następujących czterech podstawowych instrukcji:

- 1. zero Z(n); zamień r_n na 0
- 2. następnik S(n); zamień r_n na $r_n + 1$
- 3. transfer T(m;n); zamień r_n na r_m
- 4. skok J(m; n; q); jeśli $r_m = r_n$, to przejdź do instrukcji o numerze $q \le P$, w przeciwnym przypadku przejdź do następnej instrukcji w P.

Maszyna rejestrowa

Maszyna licznikowa – abstrakcyjny model maszyny będący prostą odmianą maszyny rejestrowej.

For a given counter machine model the instruction set is tiny—from just one to six or seven instructions. Most models contain a few arithmetic operations and at least one conditional operation (if *condition* is true, then jump). Three *base models*, each using three instructions, are drawn from the following collection. (The abbreviations are arbitrary.)

- CLR (r): CLeaR register r. (Set r to zero.)
- INC (r): INCrement the contents of register r.
- DEC (r): DECrement the contents of register r.
- CPY (r_i, r_k) : CoPY the contents of register r_i to register r_k leaving the contents of r_i intact.
- JZ (r, z): IF register r contains Zero THEN Jump to instruction z ELSE continue in sequence.
- JE (r_i, r_k, z): IF the contents of register r_i Equals the contents of register r_k THEN Jump to instruction z ELSE continue in sequence.


In addition, a machine usually has a HALT instruction, which stops the machine (normally after the result has been computed).


Using the instructions mentioned above, various authors have discussed certain counter machines:

- set 1: { INC (r), DEC (r), JZ (r, z) }, (Minsky (1961, 1967), Lambek (1961))
- set 2: { CLR (r), INC (r), JE (r_j, r_k, z) }, (Ershov (1958), Peter (1958) as interpreted by Shepherdson-Sturgis (1964); Minsky (1967); Schönhage (1980))
- set 3: { INC (r), CPY (r_i, r_k), JE (r_i, r_k, z) }, (Elgot-Robinson (1964), Minsky (1967))


The three counter machine base models have the same computational power since the instructions of one model can be derived from those of another. All are equivalent to the computational power of Turing machines. Due to their unary processing style, counter machines are typically exponentially slower than comparable Turing machines.

Co to jest komputer






Komputer von Neumanna




CEL: poznać architekturę komputera wg. von Neumanna

- Nie tylko poznać ale i programować w prostym asemblerze na prostej maszynie, tj. symulatorze
 Microprocessor Simulator V5.0
- https://nbest.co.uk/Softwareforeducation/sms32v50/index.

php







Slajdy według Jaswinder Pal Singh

http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr0 5/cos111/index.php

Co robi komputer?

Cokolwiek bym mu nie kazał

- Dodaj 2 do 3 i pokaż rezultat
 - Komputer odpowiada: 5
- Pomnóż ten wynik przez 7 i pokaż wynik
 - Komputer odpowiada: 35
- Pokaż mi stronę www II UPH
 - Komputer odpowiada:



Jak to się dzieje?



• W jaki sposób mam mu kazać?

Dżin w komputerze? Nie



- wczytaj input i zapamiętaj
- wczytaj następny input i zapamiętaj
- dodaj i pokaż wynik
- wczytaj input i zapamiętaj
- pomnóż i pokaz wynik


• Hardware (sprzęt) liczy

 Programista pisze kod (program) jak i co ten sprzęt ma liczyć




Potrzebny jest specjalny język programowania

Z czego się składa komputer? Podejście abstrakcyjne



Poziomy transformacji



Poziomy transformacji

Application Algorithm **Programming Language** Operating System/Virtual Machines Instruction Set Architecture Microarchitecture Register-Transfer Level Gates Circuits Devices Physics

Computer Architecture


Poziomy transformacji

C programmer

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int i, n = 10, t1 = 0, t2 = 1, nxt;
  for (i = 1; i <= n; ++i) {
    printf("%d, ", t1);
    nxt = t1 + t2;
    t1 = t2;
    t2 = nxt; }
  return 0; }</pre>
```


Klarowne poziomy, ale uważaj...

Assembly programmer







Computer Designer





Gates, clocks, circuit layout, ...



5 komponentów komputera








Program


```
read (a) ; wczytaj pierwsza wartość i zapisz na zmienną a read (b) ; wczytaj drugą wartość i zapisz na zmienną b c = a + b ; dodaj a do b a wynik zapisz na zmiennej c read (d) ; wczytaj trzecią wartość i zapisz na zmienną d e = d * c ; pomnóż c przez d; rezultat zapisz w zmiennej e print (e) ; wyświetl wartość zmiennej e na ekran
```

- Zmienna to konkretny obszar w pamięci komputera
- Komputer wykonuje kolejno te <u>instrukcje</u>


Komputer: liczy output na podstawie intput



Komputer: pobiera/zapisuje wartość z/do zmiennych, tj. z/do pamięci



Komputer: Input (wejście) oraz Output (wyjście)




read (a)

read (b)

c = a + b


print (c)

Komputer: Input oraz Output




read (a)
read (b)
c = a + b
print (c)

Komputer: Input oraz Output



read (a) read (b) **c** = **a** + **b** print (c)


Komputer: Input oraz Output




Komputer: dane i przetwarzanie danych


- Co dla komputera znaczą "a", "b", "4", etc.
 - "a" oraz "b" to adresy komórek w pamięci komputera
 - "4" to liczba cztery
- Jak komputer rozumie instrukcje (rozkazy), np. "read (a)"
- Jak i gdzie jest zapisany program, tj. sekwencja rozkazów
- Jak komputer pobiera i wykonuje kolejne instrukcje z programu
- ODPOWIEDŹ: wszystko to jest zapisane jako bity: zero O oraz jeden 1. Dokładniej, jako ciągi bitów.


Komputer żyje w świecie bitów



Programowanie na komputerze








REAL Programmers code in BINARY.


```
// Gook Explains - http://geekexplains.blogspet.com
// C code for allocating and de-allocating (freeing) a 2D array
 /*..define the dimensions of the test 2D array...*/
#define #600 3
#define COL 4
  int **p;
/"...allocate memory for the array of pointers..."/
p = {int ""}melloc(ROW " sizeof(int "});
if (p == SULL)
/*_ERROR: ellocation failed, probably due to Insufficient Hemory!...*/
for (1=0; 1<004; 1+4) {
/*.abcode memory for Now p...*/
p[1] = (ant *)sallos(COL* aireof(lath));
if p[1] = **sallos(COL* aireof(lath));
/*.BhOOL absolute field, peobably due to Insufficient Memory1...*/
/* free the elecated memory. */
for (1=0) 1.chOM; 1++) (
/* free flow #: */
free (p[1]);
                                                                                                                                                                                                                                                                              Gates
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ++ ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CD4017
                                                                                                                                                                                                                                                                    50 mik
Rel dy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CD4911
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       186
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CD4068
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Reset
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Л
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        几
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Keypad
```



Intel Nehalem Processor, Original Core i7, Image Credit Intel:

http://download.intel.com/pressroom/kits/corei7/images/Nehalem_Die_Shot_3.jpg

Bramki logiczne



 Każda bramka to kilka tranzystorów

A OR Q		Α	
		0	1
В	0	0	1
	1	1	1

_A _B AN	ID Q	A	4
В		0	1
В	0	0	0
	1	0	1

À	A XOR Q		A	4
<u>B</u>			0	1
	В	0	0	1
		1	1	0


A NOR Q		Α	
BNOR		0	1
В	0	1	0
	1	0	0

A NAM	ND Q	Α		
В		0	1	
В	0	1	1	
В	1	1	0	

A NOT A				
Α				
0	1			
1	0			

Bramki logiczne

Współczesny procesor zawiera > 100 mln bramek




		AB			
		00	01	10	11
	00	0	1	1	1
	01	0	1	1	1
	10	0	1	1	1
	11	1	0	0	0

Praca komputera: taktowanie

- Jeden takt, to jeden wykonany rozkaz przez CPU
- Takty są wyznaczone przez zegar (clock)
- Stan CPU jest zapisywany w specjalnych rejestrach
- Procesor (tj. CPU) ma więc wiele wejść różnych typów:
 - do pobierania / zapisywania danych (np. 2, 3, etc)
 - pobierania kolejnych instrukcji (np. read a; c=a+b;
 etc)
 - dla zegara do wyznaczania kolejnych taktów

Komputer w sieci (Internecie)



Komputer: kompilacja i wykonywanie programów

- Programy są pisane przez (np. studentów) w języku (np. prosty asembler) dla nich zrozumiałym.
- Muszą być przetłumaczone (skompilowane) do języka maszynowego do rozkazów w postaci bajtów, tzw. binary code
- System operacyjny wykonuje binarny kod zarządzając hardwarem. W tym samym czasie może być wykonywane wiele programów (aplikacji, np. przeglądarka www, email, MS Word, MP3 Player) chociaż CPU (procesor) wykonuje rozkazy sekwencyjnie, tj. jeden rozkaz w jednym takcie.

Co jest w Komputerze?

Processor mózg


Memory notatki

Disk trwała pamięć


I/O komunikacja (poprzez zmysły)

• Software sposoby, metody, algorytmy

Z czego jest zbudowany komputer?



Z czego jest zbudowany komputer?



Luty 2018: Najlepszy zestaw PC do 3650 zł


- Procesor: Intel Core i5-7500 1000 zł
- Płyta główna: MSI B150M PRO-VDH 310 zł
- Pamięć: 2 x Patriot 4 GB 2400 MHz Viper Elite 255 zł
- Karta graficzna: ZOTAC GeForce GTX 1060 3GB AMP! -1020 zł
- SSD: GoodRam Iridium Pro 240 GB 360 zł
- Dysk twardy: Western Digital Blue 1 TB 235 zł
- Zasilacz: Thermaltake Smart SE 530W 250 zł
- Obudowa: Zalman Z3 Plus 180 zł
- **RAZEM:** 3620 zł

2020 rok: procesory CPU staniały, a karty graficzne GPU zdrożały -- dlaczego?

More for Less -- Moore's Law


- 1985 (w Polsce komuna-PRL)
 - Komputer w laboratorium (teraz w domu a nawet w komórce)
 - Cena \$ 150 000 (teraz < \$ 1 000)
 - Procesor (CPU) 700 KHz (teraz ~3 GHz i wiele rdzeni)
 - Pamięć RAM 1 MB (teraz 8 GB+)
 - Dysk twardy 80 MB (teraz 1TB +, oraz dyski SSD)
 - CD-ROM właśnie wynaleziony (teraz DVD+)
 - Połączenie z Internetem 9600 bps (teraz 100 Mbps+)

Moore's Law (contd)



^{*} This slide and the next lifted from a presentation by David Culler

Moore's Law (stan na 2005 rok)




Itanium2 (241M)

nearly a thousand 8086's would fit in a modern microprocessor


Wkrótce:



moneta 1 cent USA



Communication



Processing & Storage

