Aula 02 - SEEL 2019 Minicurso de Arduino Comunicação Serial, Portas Analógicas, Bibliotecas e Motores

Adriano Rodrigues

24 de outubro de 2019

Aula 02


- Comunicação Serial;
- Sinais Analógicos:
 - Entradas Analógicas;
 - "Saídas" Analógicas (PWM).
- Motor CC;
- Bibliotecas;
- Servo Motor.

Índice

- Conteúdo
- Índice
- Comunicação Serial
- Exercício 01
- 5 Analógico vs Digital
- 6 Funções Analógicas pt1
- Exercício 02
- Potenciômetro
- PWM
- 🔟 Funções Analógicas pt2

- Exercício 03
- 🔟 Tarefa 01
- Acionamento dos Motores
- Exercício 04
- 15 Tarefa 02
- Servomotores
- Bibliotecas
- 18 Exercício 05
- 19 Tarefa 03
- 20 Fim!

Comunicação Serial



Comunicação Serial

Setup():

Serial.begin(baudrate) baudrate = int 300, 600, 1200, 2400, 4800,
 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56700, 115200.


Loop():


- Serial.print(texto); → texto = string ou char.
- Serial.println(texto); → Imprime e pula uma linha.
- Uma string pode ser escrita diretamente entre aspas ("exemplo") e um caractere entre aspas simples ('a').
- Serial.available(); \rightarrow Retorna a quantidade de bytes a serem lidos.
- Serial.read(); \rightarrow Retorna o byte ou caractere lido na pilha.
- Serial.parseInt(); \rightarrow Retorna número inteiro lido na serial.
- atoi(string); \rightarrow Retorna um número inteiro. Exemplo int val = atoi("12345") \rightarrow val = 12345.





Exercício 01 - Comunicação Serial de Inteiros

```
// Comunicacao Serial de Inteiros - Adriano Rodrigues.
   int buf = 0;
   void setup() // Sempre utilizar Serial begin no setup.
       Serial.begin (9600); // Configura Serial para 9600 de baud rate.
   void loop()
       if (Serial.available()>0)
9
10
           buf = Serial.parseInt(); // Interpreta o dado lido como int.
11
           Serial.println(buf*2) ; // Imprime BUF multiplicado por 2.
13
14 }
```









Funções Analógicas parte 1

Leitura Analógica:

analogRead(pino);pino = int de 0 a 5, retorna de 0 a 1023.


Escrita Analógica:


 Infelizmente o Arduino Uno não conta com essa função. Ao menos não exatamente...

Exercício 02 - Frequência Modificada por Entrada Analógica


```
/ Frequencia do LED + Porta analogica - Adriano Rodrigues.
  int.
         led
                 = 13 : // Porta do LED.
      periodo = 0 ; // Valor do period.
 int
 boolean estado = true; // Estado do led.
6
7 void setup()
      pinMode(led, OUTPUT); // Configura a porta digital ligada ao LED.
10
11
  void loop()
13
      estado = !estado : // Alterna o valor do estado.
14
      periodo = analogRead(0) ; // Le o valor do potenciometro.
15
      digitalWrite(led,estado);
16
      delay(periodo/2) ; // Periodo determinado pela leitura analogica.
17
18 }
```

Potenciômetro






PWM - *Pulse Width Modulation* - Modulação por Largura de Pulso



PWM - *Pulse Width Modulation* - Modulação por Largura de Pulso



Funções Analógicas parte 2

Leitura Analógica:

analogRead(pino);pino = int de 0 a 5, retorna de 0 a 1023.

Escrever PWM:

analogWrite(pino, valor);
 pino = pinos digitais com '~'. valor = int de 0 a 255.
 É necessário definir o pino como saída!

Exercício 03 - Brilho do LED via PWM Com LED **EXTERNO**!

```
Brilho Variavel do LED via PWM - Adriano Rodrigues.
  // Porta do LED.
  int led = 11; // Deve ser uma porta PWM.
4 int buf = 0;
5 void setup()
       Serial.begin(9600); pinMode(led, OUTPUT);
9 void loop()
10
       if (Serial.available()>0)
11
            buf = Serial.parseInt(); // Interpreta o dado lido como um int.
13
14
       analogWrite(led,buf);
15
       delay(100);
16
17
```

Tarefa 01 - Brilho Variável do LED via PWM Com LED **EXTERNO**!


Fazer o brilho do LED aumentar com o tempo.


Quando chegar ao brilho máximo, a sequência deve ser recomeçada.

Tarefa 01 - Brilho Variável do LED via PWM Com LED **EXTERNO**!

```
// Brilho Variavel do LED via PWM - Adriano Rodrigues.
  // Porta do LED.
  int led = 11; // Deve ser uma porta PWM.
6 void setup()
       // Configuração da porta digital do LED.
       pinMode(led, OUTPUT);
10 }
11
  void loop()
13
       for(int i = 0; i < 255; i++)
14
15
            analogWrite(led,i);
16
            delay(10)
17
18
19 }
```

Acionamento dos Motores





Exercício 04 - Motor DC

```
/ Velocidade do Motor - Adriano Rodrigues.
  int comando = 200; // Ciclo de trabalho = 200/255.
3 int port_motor = 3;
  void setup()
       pinMode(port_motor,OUTPUT); // Definir como saida.
7
10 void loop()
11 {
       analogWrite(port_motor,comando); // Escreve em PWM.
       delay(100);
14 }
```


Tarefa 02 - Motor DC com Controle Externo

Controlar a velocidade de um motor manualmente por meio da leitura da tensão de um potênciômetro.


Tarefa 02 - Motor DC com Controle Externo

```
// Velocidade do Motor com Potenciometro - Adriano Rodrigues.
 int regulacao, comando, port_motor = 3;
4 void setup()
      pinMode(port_motor,OUTPUT); // Definir como saida.
7
 void loop()
10 {
      regulação = analogRead(A2) ; // Potenciometro.
11
      comando = regulação / 4 ; // Mapeia 0-1023 para 0-255.
      analogWrite(port_motor,comando); // Escreve em PWM.
      delay(100);
14
15
```

Servomotores



Servomotores



Bibliotecas

- #include < biblioteca.h >
 - #include<Servo.h>
 - #include< Wire. h>
 - #include< Mouse.h>
 - #include<Keyboard.h>
 - #include<Stepper.h>
 - #include<dht.h>

Exercício 05 - Servo + Biblioteca

```
1 #include <Servo.h> // Adiciona a biblioteca de servos.
2 Servo servo1: // Cria uma variavel servo1 na classe Servo.
3 int pos = 0 ; // Posicao em graus.
4 void setup()
       servol.attach(13); // Anexa o servo a porta 13.
6
8 void loop()
       for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) // Incrementa o angulo.</pre>
10
11
            servo1.write(pos); // Escreve o angulo desejado no servo.
            delay(15);
13
14
       for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) // Decrementa o angulo.
15
16
            servo1.write(pos); // Escreve o angulo desejado no servo.
            delay(15);
18
       }
19
20
```

Tarefa 03 - Controlar Ângulo do Servo por Serial

Controlar o ângulo de um motor por meio de comunicação serial.

Tarefa 03 - Controlar Ângulo do Servo por Serial

```
1 // Controlar Angulo do Servo por Serial - Adriano Rodrigues.
  #include <Servo.h> // Adiciona a biblioteca de servos.
  Servo servo1; // Cria uma variavel servo1 na classe Servo.
  int pos = 0 ; // Posicao em graus.
8 void setup()
       Serial.begin(9600);
10
       servo1.attach(13); // Anexa o servo a porta 13.
11
12
13 void loop()
14 {
       if (Serial.available() > 0)
15
16
            pos = Serial.parseInt(); // Interpreta o dado lido como um int.
17
18
       servo1.write(pos);
19
20
       delay(50);
21
```

Até a próxima aula!

Aula 02 - SEEL 2019 Minicurso de Arduino Comunicação Serial, Portas Analógicas, Bibliotecas e Motores

Adriano Rodrigues

24 de outubro de 2019