Aula 03 - SEEL 2019 Minicurso de Arduino Funções, Temporizadores e Sensor Infravermelho

Adriano Rodrigues

25 de outubro de 2019

Aula 03

- Funções;
- Declarações const e #define;
- Temporizadores;
- Sensor IR:
 - Calibração do Sensor IR.

Funções

Funções servem basicamente para descentralizar o código de tal forma que tarefas repetidas possam ser executadas à parte do código principal.

As mesmas podem ser dos tipos: **int**, **float**, **char**... Esses indicam qual tipo de variável será retornado pela função.

Se a função não retorna nenhum valor, então a mesma será do tipo **void**.

Exercício 1 - Funções

```
1 // Funcao de piscar 2 LEDs - Adriano Rodrigues.
2 #define LEDO 13 // Maneira alternativa de declarar constantes.
3 #define LED1 12 // Nao consome memoria do Arduino.
4 boolean E[2]; // Vetor de estados - Variavel GLOBAL.
5 void setup() // Dispensa comentarios.
6
       Serial.begin (9600); pinMode(LEDO, OUTPUT); pinMode(LED1, OUTPUT);
7
9 void loop()
10 {
      piscar(LEDO, 0); // Pisca o LED zero.
11
12
       piscar(LED1, 1); // Pisca o LEL um.
       delay(500);
13
14 }
15
  // Funcao dedicada a piscar LEDs.
17 void piscar(int LED, int i) // Variaveis LOCAIS.
18 {
      E[i] = !E[i];
                                // Alterna o valor do estado.
19
       digitalWrite(LED, E[i]); // Escreve no LED.
20
21 }
```

Funções

Armazenar o número da porta associada a um LED em uma variável do tipo inteiro é um grande desperdício de memória.

Existem diversas maneiras otimizadas de definirem-se essas constantes: por meio de **#define** ou por meio de **byte const**, por exemplo.

• #define LEDpin 13

Nesse caso interface é a responsável por buscar todas as ocorrências da palavra *LEDpin* e subtituí-la pelo valor 13. Ou seja, quando o programador escreve *LEDpin*, o programa entenderá como 13.

byte const LEDpin = 13;

Dessa forma, você armazena o número 13 na memória do Arduino, porém em apenas 8-bits ao invés de 16-bits. Por ser constante, o compilador acusará erro caso o programador tente eneganadamente modificar o seu valor.

Qual o melhor?

#define LEDpin 13

Não gasta memória, porém o número só pode ser acessado pelo compilador.

byte const LEDpin = 13;

Gasta memória, porém, caso seja necessário acessar esse valor (usando ponteiros, por exemplo), existirá um endereço o qual esse valor pode ser recuperado.

Nas aplicações mais básicas (como as nossas), utiliza-se normalmente o #define. As outras estratégias são melhores aproveitadas quando existe manipulação de valores armazenados nos registradores.

Tarefa 1 - Multitarefa com Períodos Diferentes

• Fazer dois LEDs piscarem. LED0 com período de 1.0 segundo, LED1 com período de 1.2 segundo.

Tarefa 1 - Multitarefa com Períodos Diferentes

- Fazer dois LEDs piscarem. LED0 com período de 1.0 segundo, LED1 com período de 1.2 segundo.
- Não é tão simples, né?

Tarefa 1 - Multitarefa com Períodos Diferentes

- Fazer dois LEDs piscarem. LED0 com período de 1.0 segundo, LED1 com período de 1.2 segundo.
- Não é tão simples, né?
- Vamos já aprender uma forma simples e eficiente!

Temporizadores

Funções úteis para administrar o tempo de processamento:

- delay(tempo); $\rightarrow tempo = int$. Espera sem fazer nada por tempo ms.
- delayMicroseconds(tempo); \rightarrow tempo = int. Espera sem fazer nada por tempo μ s.
- millis(); \rightarrow Retorna quanto tempo (em ms) se passou desde a última inicialização.
- micros(); \rightarrow Retorna quanto tempo (em μ s) se passou desde a última inicialização.

Tarefa 0 - Relógio Simples

• Faça a implementação de um relógio que exibe o tempo na serial.

Dica: ulitizar a função millis().

Tarefa 0 - Relógio Simples

```
Contador de tempo simples - Adriano Rodrigues.
  int tempo;
  void setup()
       Serial.begin(9600);
7
  void loop()
10 {
       Serial.println(millis());
       delay(1000);
12
13
14
```

Temporizadores

Como operar duas (ou mais) tarefas que demandam períodos diferentes?

Evitar o uso de delay é a forma mais eficiente de executar diversas *threads*. Vamos relembrar as funções de tempo.

- delay(tempo); $\rightarrow tempo = int$. Espera sem fazer nada por tempo ms.
- delayMicroseconds(tempo); \rightarrow tempo = int. Espera sem fazer nada por tempo μ s.
- millis(); \rightarrow Retorna quanto tempo (em ms) se passou desde a última inicialização.
- micros(); \rightarrow Retorna quanto tempo (em μ s) se passou desde a última inicialização.

delay() vs millis()

```
// Codigo COM delay().
  void loop()
       // Digite agui as instrucoes.
       delay(500);
  //Codigo SEM delay().
10 unsigned long timer; // Evitar erros de overflow.
11 void loop()
12 {
       if (millis()-timer >= 500)
13
14
            timer = millis(); // Atualizar o timer (NAO ESQUECER!).
15
            //Digite aqui as instrucoes.
16
17
18 }
```

• Conseguem ver a diferença?

delay() vs millis()

```
// Codigo COM delay().
  void loop()
       // Digite agui as instrucoes.
       delay(500);
  //Codigo SEM delay().
10 unsigned long timer; // Evitar erros de overflow.
11 void loop()
12 {
       if (millis()-timer >= 500)
13
14
            timer = millis(); // Atualizar o timer (NAO ESQUECER!).
15
            //Digite aqui as instrucoes.
16
17
18
```

- Conseguem ver a diferença?
- Sem delay aproveitamos melhor nosso precioso processamento.

Tarefa 1

• Fazer dois LEDs piscarem. LED0 a cada 1 segundo, LED1 a cada 1.2 segundos.

Tarefa 1 - Acionamento de LEDs Multitask

```
1 // Acionamento de LEDs Multitask - Adriano Rodrigues.
2 #define LEDO 13 // Maneira alternativa de declarar constantes.
3 #define LED1 12 // Nao consome memoria do arduino.
4 #define temp0 500
5 #define temp1 600
6 unsigned long timer0, timer1;
7 boolean E[2]; // Vetor de estados - Variavel GLOBAL.
8 void setup() // Dispensa comentarios.
10
       Serial.begin (9600); pinMode(LEDO, OUTPUT); pinMode(LED1, OUTPUT);
11
12 void loop()
13 {
       if (millis()-timer0>=temp0)
14
15
           timer0 = millis(); piscar(LEDO, 0); // Pisca o LED zero.
16
17
       if (millis()-timer1>=temp1)
18
19
           timer1 = millis(); piscar(LED1, 1); // Pisca o LEL um.
20
21
22
```


Sensor de Infravermelho








Sensor de Infravermelho





Ligar o terra do receptor na porta digital!

Exercício 2 - Sensor Infravermelho

```
1 // Infrared basico - Adriano Rodrigues.
2 #define temp 100
3 int led = 13, port_sinal = 2; // Porta do LED e do SINAL.
4 boolean sinal = false ; // Registrador do SINAL.
5 unsigned long timer
6
7 void setup()
      pinMode(led, OUTPUT) ; // Configura porta digital do LED.
       pinMode(port_sinal, INPUT); // Configura porta digital do SINAL.
10
11 }
12
13 void loop()
14 €
       if (millis() - timer >= temp)
16
           timer = millis()
                                           : // Atualiza timer.
17
           sinal = digitalRead(port_sinal); // Le o SINAL.
18
           digitalWrite(led, sinal) ; // Escreve na porta LED.
19
       }
20
21
```

Exercicio 3 - IR + analogRead + Serial

```
1 // IR + analogRead + Serial - Adriano Rodrigues.
2 #define temp 100
3 int Leitura;
4 unsigned long timer;
6 void setup()
      Serial.begin(9600);
10 void loop()
11 {
      if (millis() - timer >= temp)
13
           timer = millis()
14
           Leitura = analogRead(A0);
15
           Serial.println(Leitura) ;
16
17
18 }
```

Tarefa 2 - Calibragem do IR

- Exibir o valores analógicos do infravermelho pela serial;
- Encontrar faixa de corte (sensibilidade) de cada sensor.

Tarefa 2 - Calibragem do IR

```
1 // Calibragem do IR - Adriano Rodrigues.
2 #define temp 100
3 int corte, Le ; // Corte e leitura.
4 char char_Le = 'B'; // Indicador de Branco ou Preto.
5 unsigned long timer;
6 void setup()
      Serial.begin(9600);
10 void loop()
11 {
12
       if (millis() - timer >= temp)
13
           timer = millis():
14
           Le = analogRead(A0); Serial.print(Le); // Recebe e imprime leitura
15
           // Le e imprime corte.
16
           corte = analogRead(A2); Serial.print('\t'); Serial.print(corte);
17
           if (Le > corte) char_Le = 'B'; // Branco se Le>corte.
18
           else char Le = 'P' : // Preto caso contrario.
19
           Serial.print('\t'); Serial.println(char_Le);
20
21
22
```

Tarefa 2.2 - Calibragem do IR

```
1 #define temp = 100
2 int corte, Le; char char_Le = 'B'; unsigned long timer;
3 void setup()
       Serial.begin(9600);
7 void loop()
       if (millis() - timer >= temp)
10
           timer = millis():
11
12
           Le = analogRead(AO); corte = analogRead(A2); // Recebe leitura e corte.
           if (Le > corte) char_Le = 'B'; // Branco se leitura>corte.
13
           else char Le = 'P'
                                          : // Preto caso contrario.
14
            imprimir(Le, corte, char_Le); // Chama impressao.
15
16
17
18 void imprimir(int 1, int c, char cl)
19 {
       Serial.print(1); Serial.print('\t'); Serial.print(c);
20
       Serial.print('\t'); Serial.println(cl);
21
22 }
```

Obrigado pela Participação.

Aula 03 - SEEL 2019 Minicurso de Arduino Funções, Temporizadores e Sensor Infravermelho

Adriano Rodrigues

25 de outubro de 2019