

CONTACTO




Nuevos Diseños


Repisa Flotante con soporte incluido

TT











INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN

PASOS: INSTALACIÓN

- Marcar los puntos de perforación
 Coloque los soportes de la repisa en la
 pared y, utilizando un marcador, señale los
 puntos donde realizará las perforaciones.
 Use una herramienta como un nivel para
 asegurarse de que los orificios queden
 alineados de forma horizontal.
- Verificar la zona de instalación

 Antes de perforar, asegúrese de que en la
 zona no pasen instalaciones eléctricas o
 hidráulicas que puedan ser dañadas.
- Realizar las perforaciones

 Haga cuatro orificios en la pared, según las marcas previamente realizadas.
- Colocar los taquetes
 Inserte los cuatro taquetes de plástico en
 los orificios.
- Fijar los soportes

 ICon ayuda de un taladro, ajuste los tornillos hasta el tope para que los soportes de la repisa queden firmemente sujetos al muro.
- Colocar la repisa
 Finalmente, inserte la repisa en los soportes.
 La instalación estará completa y lista para usarse.



