### Wintersemester '21/22

### Digitale Logik

### Vom Abakus zum Supercomputer

Prof. Dr. Joachim Gerlach

gerlach@hs-albsig.de



### Vom Abakus zum Supercomputer Sinn und Zweck dieses Kapitels



- Ein kurzer Streifzug durch die Geschichte der Computertechnik...
- ...um zu verstehen, wieso "Computer heute so sind, wie sie sind"
  - Welche Erkenntnisse, Erfindungen, Zufälle, ... waren wegweisend in der Evolution der Computertechnik?
  - Was waren/sind die "treibenden Faktoren" in der (Weiter-)Entwicklung der Computertechnik?
  - ➡ Die wesentlichen Konzepte, nach denen unsere heutigen Computer funktionieren, sind uralt...
  - ...trotzdem vergrößert sich die Leistungsfähigkeit von Computern explosionsartig



- ...und ganz nebenbei...
  - Entwicklung eines (groben) Verständnisses, wie digitale Rechnersysteme aufgebaut sind und wie sie funktionieren... (to be refined)
  - ...und damit letztlich Antwort auf die Frage "Wozu Digitale Logik?"

# Digitale Logik Gliederung



Teil-1: Einführung in Digitale Rechnersysteme

Vom Abakus zum Supercomputer

Teil-2: Grundlagen der Digitalen Datenverarbeitung

- Grundlagen der Digitaltechnik
- Zahlendarstellung und Codes
- Boolesche Algebra

Teil-3: Digitale Schaltungstechnik

- Kombinatorische Schaltungen
- Sequentielle Schaltungen
- Entwurf digitaler Schaltungen heute

- Die elektrische Revolution
- Der Siegeszug des Transistors
- Die Explosion der Halbleitertechnologie
- Quo vadis?


### Vom Abakus zum Supercomputer Die ersten mechanischen Rechenhilfen



#### **Abakus**


(China, 11. Jahrhundert vor Christus)


- Funktionsweise
  - Stäbe entsprechen Zehnerpotenzen
  - Nur diejenigen Kugeln "zählen", die an der mittleren Querstrebe anliegen
  - Kugeln im unteren Segment zählen 1-fach Kugeln im oberen Segment zählen 5-fach




### Eigenschaften

- Diskretes (digitales) Funktionsprinzip:
   Informationsträger (= Kugeln) besitzen Zustand "true" oder "false"
- Problem: Zahlendarstellung ist nicht eindeutig







 $10 = 1 \cdot 10$ 

10 = 2.5

 $10 = 1 \cdot 5 + 5 \cdot 1$ 


### Vom Abakus zum Supercomputer Die ersten mechanischen Rechenhilfen



#### Schickard'sche Rechenuhr

(Wilhelm Schickard, 1592–1635) aus Tübingen/Herrenberg

- Erstes mechanisches Rechenwerk
- Funktionsumfang
  - Automatische Berechnung von Summen und Differenzen
  - Halbautomatische Berechnung von Produkten (Handeingabe der Zwischensummen)
- Ähnliche Rechenwerke dieser Zeit
  - 1641: Blaise Pascal
  - 1673: Gottfried Wilhelm Leibnitz







### Vom Abakus zum Supercomputer Die ersten mechanischen Rechenhilfen



#### Rechenschieber

(William Oughtred, 1632 ... u.v.a.)



Funktionsprinzip:

Rückführung von Rechenoperationen auf die Addition bzw. Subtraktion von Strecken durch Anwendung der Logarithmen-Gesetze ("Logarithmen-Stab")

- Funktionsumfang:
  - Grundrechenarten, vorzugsweise der Multiplikation und Division
  - Je nach Ausführung auch komplexere Rechenoperationen (Wurzel, Quadrat, Logarithmus, trigonometrische Funktionen)

Beispiel:  $log(a \cdot b) = log(a) + log(b)$ 

$$2.3 = 10^{\log(2)} \cdot 10^{\log(3)}$$

$$= 10^{\log(2) + \log(3)}$$

$$= 10^{\log(2.3)} = 10^{\log(6)} = 6$$




Erster "Quantensprung" in der Computergeschichte:
 Verwendung elektromechanischer Bauteile

Heute nach wie vor...


- Elektrische Spannung als Informationsträger
  - ermöglicht die Konstruktion von Rechenmaschinen mit höherer Komplexität und höherer Zuverlässigkeit als bei mechanischem Funktionsprinzip
- Ein Relais entspricht einem elektromechanischen
   Schalter mit zwei Zuständen: offen und geschlossen

Mit diesem Schaltverhalten hält das **Binärsystem** (zwei Ziffern: **0** und **1**) Einzug in die Computertechnik



- Durch Seriell-/Parallel-Schaltung von Relais lassen sich komplexere Schaltfunktionen realisieren

  - Parallele Verschaltung ↔ "oder"-Verknüpfung …dazu später mehr…






#### **Z3** (Conrad Zuse, 1941)


- Funktionsprinzip: Relais / elektromechanisch
- Erste "programmgesteuerte" Rechenmaschine: Befehlssatz mit 9 Befehlen, keine Kontrollfluss-Befehle
- Aufgebaut aus 2000 Relais:
   600 Relais für Rechenwerk
   1400 Relais für Speicher
- Binärzahlen-Arithmetik und Gleitkommazahlen

Heute nach wie vor...

Rechengeschwindigkeit:
 Multiplikation in 3 Sekunden
 (= 0,0000003 MIPS)



Relaisschalter







#### Mark II (Howard H. Aiken, 1944)

- Funktionsprinzip: Relais
- Wurde im 2.Weltkrieg erfolgreich eingesetzt, um chiffrierte Nachrichten des deutschen Militärs zu entschlüsseln

### Bekannt (auch) durch folgende Anekdote...

"Der Sommer 1945 war sehr heiß, wir arbeiteten in einem Raum ohne Klimaanlage und ließen daher die Fenster offen. Plötzlich blieb Mark II stehen.
Wir krochen natürlich sofort in die Maschine, um den Fehler zu lokalisieren.
Nach langem Suchen fanden wir das defekte Relais: drinnen steckte eine
Motte, welche leider das Zeitliche gesegnet hatte. Mit einer Pinzette holte
ich das Insekt heraus, legte es ins Logbuch und klebte es mit ScotchTape
[Klebeband] fest. Nun hatte Commander Aiken die Angewohnheit, unverhofft
hereinzuplatzen und uns mit der Frage 'Are you making any numbers?'
in Verlegenheit zu bringen. 'Machten' wir keine Zahlen, mussten wir eine
Entschuldigung parat haben. Von der Zeit der Motte an hatte es damit keine
Not mehr. Wir behaupteten einfach, dass wir mit 'Entwanzen' (englisch
'Debugging') beschäftigt seien. " [Grace Hopper, Harvard University]







#### **ENIAC** (Eckert/Mauchley, 1945)

Funktionsprinzip: Vakuum-Röhre / elektronisch


Programmierung durch "Kabelstecken" ·

Einige Daten…

Gewicht: 35 Tonnen

■ Fläche: 140 m²

- 18.000 Röhren (50 defekte Röhren pro Tag)
- Taktfrequenz: 100 KHz
- Stromverbrauch: 175 KW
- Binärzahlen-Arithmetik, keine Gleitkommazahlen



Rechengeschwindigkeit: 5000 Additionen/Sekunde (= 0,005 MIPS)




IAS (John von Neumann, Princeton University, 1946-1952)

- Aufgebaut aus 2300 Röhren (ursprünglich Vakuum-Röhren, später Umstieg auf Williams-Röhren)
- Rechengeschwindigkeit:
  - Addition: 62 µs
  - Multiplikation: 713 μs

(≈ 0,016 MIPS)

- Befehlssatz umfasst zwar nur 21 Befehle...
  - ...beinhaltet aber u.a. bedingte Sprungbefehle
  - → Ermöglicht verzweigenden Programmfluss!





IAS (John von Neumann, Princeton University, 1946-1952)


Steckbrief: John von Neumann

- Mathematik-Professor an der Princeton University
- "Universal-Genie"(…half auch beim Bau der ersten Atombombe…)
- Berühmte Schrift:
   "First Draft on a Report on the EDVAC" (1945)
  - Entwurf eines "Electronic Discrete Variable Computer"
  - Bahnbrechende Idee:
    - Ablaufvorschriften nicht fest verdrahten, sondern flexibel abspeichern ("Stored Programs")
    - Konzeption einer Rechnerarchitektur um diese Idee:
       Untergliederung der CPU in Rechenwerk + Steuerwerk,
       Ein-/Ausgabe-Geräte, ein gemeinsamer Speicher für Daten + Befehle, ...





IAS (John von Neumann, Princeton University, 1946-1952)



### Vom Abakus zum Supercomputer

Einschub: Grundlagen



#### **Grundlegende Begriffe**

 Programmgesteuerte Datenverarbeitungsanlagen werden als Computer oder Rechner bezeichnet

Grundstruktur einer programmgesteuerten Datenverarbeitungsanlage:
 ("EVA-Prinzip")
 Eingabe Verarbeitung Ausgabe

Programm-speicher
Zentrale Verarbeitungs-einheit
Ausgabe-system
Arbeits-

- Kern eines Computers ist die zentrale Verarbeitungseinheit (Central Processing Unit, CPU)
- Ein Computerprogramm ist eine Folge von Anweisungen (Befehlen, Instruktionen) die im Computer dazu benutzt werden, gezielt ein bestimmtes Resultat herbeizuführen

Arbeitsspeicher



- In den 50iger Jahren wurde die Computerindustrie geboren...
- Die ersten Firmen waren:
  - Sperry
  - IBM
- Die ersten kommerziellen Modelle waren:
  - Der UNIVAC
  - Die IBM 700 Reihe





**IBM 700** 





**UNIVAC** 



Dies führte zu einer "Elektrifizierung" der Datenverarbeitung…

Beispiel: North American Aviation



"Menschliche Computer" Mitte der 50er Jahre

VS.

Datenverarbeitung mit Computern 10 Jahre später





- Rechner auf Basis von Relais- oder Vakuumröhren-Technologie wurden später als Computer der 1. Generation bezeichnet
- Hoher Stromverbrauch und begrenzte Lebensdauer der Vakuumröhre entwickelten sich zunehmend zum limitierenden Faktor
  - → Suche nach neuen Technologien...
- Zweiter "Quantensprung" in der Computergeschichte:
   Verwendung von Transistoren als Schaltelemente
- …läutet das Zeitalter der Computer der 2. Generation ein

# Digitale Logik Gliederung



Teil-1: Einführung in Digitale Rechnersysteme

Vom Abakus zum Supercomputer

Teil-2: Grundlagen der Digitalen Datenverarbeitung

- Grundlagen der Digitaltechnik
- Zahlendarstellung und Codes
- Boolesche Algebra

Teil-3: Digitale Schaltungstechnik


- Kombinatorische Schaltungen
- Sequentielle Schaltungen
- Entwurf digitaler Schaltungen heute

- Die elektrische Revolution
- Der Siegeszug des Transistors
- Die Explosion der Halbleitertechnologie
- Quo vadis?



- Erfindung des (Bipolar-)Transistors... (Shockley/Bardeen/Brattain, Bell Laboratories, 1948 → Nobelpreis 1956)
- ...und Einsatz als elektronisches Schaltelement im Computer (Grimsdale/Webb, Manchester University, 1953)
- Funktionsprinzip: Transistor / elektronischSteuerung durch Strom
- Ermöglicht den Aufbau von Logikgatter aus Transistoren
- Dies führte zu einer "Transitorisierung" der Computertechnik (getrieben von Firmen wie IBM oder DEC ab

Mitte fünfziger Jahre)






#### **DEC PDP-1** (1960)

("PDP" = "Programmable Data Processor")

- Aufgebaut aus diskreten Transistoren
- Programmierung in Assembler oder Lisp
- Eingabegeräte
  - Fernschreiber als Tastatur
  - Lochstreifen
  - Lichtgriffel
- Ausgabegeräte
  - Rundes Oszilloskop (Vektorgrafik, 12 Zeichen Breite, technisch eher aus einem Radarschirm abgeleitet)
  - Fernschreiber als Drucker
  - Lochstreifen
- Erstes Computerspiel ("Spacewar", entwickelt am MIT)
   Erste Anfänge der Textverarbeitung (Text-Codierung mittels ASCII)





- In den 50er und frühen 60er Jahren wurden Transistoren separat gefertigt und einzeln (z.B. auf einer Platine) installiert+verbunden
  - → "Diskret aufgebaute Schaltungen"



- Aufwändiger Fertigungsprozess
- Hohe Fehleranfälligkeit in der Herstellung und im Betrieb
- Großer Platzbedarf
- Hohe Leistungsaufnahme



Dritter "Quantensprung" in der Computergeschichte:

Übergang zu Integrierten Schaltungen

...läutet das Zeitalter der Computer der 3. Generation ein



Collector

nī-Si

p-Si

Integration von Transistoren auf einem halbleitenden Substrat (Silizium)


…führt zur Erfindung der Integrierten Schaltung (Integrated Circiut, IC)

(Jack Kilby, Texas Instruments, 1958)


→ Nobelpreis 2000)

Funktionsprinzip: Transistor / elektronisch

Steuerung durch Strom



- Wiederholte Durchführung der Prozessschritte
  - Auftragen von Fotolack
  - Belichten mit Belichtungsmaske
  - Ätzen, Dotieren, Oxidieren



Emitter Basis



Drain


Kanal

Source

- Übergang vom bipolaren Transistor zum (unipolaren) Feldeffekt-Transistor...
- ...ermöglicht die Realisierung von nahezu leistungsfrei steuerbaren Integrierten Schaltungen
  - Funktionsprinzip: Transistor/elektronisch
     Steuerung durch elektrisches Feld
  - Obwohl das Grundprinzip bereits 1928 von Julius Lilienfeld entdeckt wurde...
  - ...verhinderte die schwierige Herstellung des isolierenden
     Gate-Oxids zwischen Kanal und Gate lange Zeit die Realisierung...
  - ...bis in den sechziger Jahren die technischen Probleme durch Einführung der der MOSFET-Technologie gelöst werden konnten ("MOSFET" = "Metal-Oxid-Semiconductor-Field-Effect-Transistor")




- Integrierte Schaltkreise in MOSFET-Technologie ermöglichen...
  - ...die Anwendung eines lithographischen Fertigungsprozesses
    - Wiederholte Durchführung der Prozessschritte Fotolack, Belichten, Ätzen/Oxidieren/Dotieren
  - ...die Realisierung der gesamten Schaltung auf einem Chip
    - Neben den eigentlichen Transistoren kann auch "alles andere" (Verbindungsleitungen, Widerstände, Kapazitäten, …) nach gleicher Vorgehensweise auf dem Silizium-Träger ("Wafer") realisiert werden
  - …eine Miniaturisierung/Reduzierung der Strukturgröße
    - (Theoretische) Grenze ist die Wellenlänge des Lichts
  - → "Silizium-Planar Technik"
- Seit ca. 1965 explosionsartige Erhöhung der Integrationsdichte integrierter Schaltungen
  - → "Moore'sches Gesetz"





- Vom Wafer zum Chip…
  - Ein Wafer beinhaltet eine größere Anzahl Integrierter Schaltkreise in Matrix-artiger Anordnung
  - Durch Sägen des Wafers entstehen rechteckige Chips, die jeweils einen Schaltkreis beinhalten
  - Jeder Chip besitzt in seinem Randbereich Anschlüsse (Pad-Zellen) welche die Einund Ausgabesignale des Schaltkreises realisieren
  - Der Chip wird in einem Kunststoffgehäuse (Package) verpackt, welches externe Anschlüsse (Pins) bereitstellt
  - Beim Bonding werden die Pad-Zellen mit den Pins mittels feiner Golddrähte verbunden



# Digitale Logik Gliederung



Teil-1: Einführung in Digitale Rechnersysteme

Vom Abakus zum Supercomputer

Teil-2: Grundlagen der Digitalen Datenverarbeitung

- Grundlagen der Digitaltechnik
- Zahlendarstellung und Codes
- Boolesche Algebra

Teil-3: Digitale Schaltungstechnik

- Kombinatorische Schaltungen
- Sequentielle Schaltungen
- Entwurf digitaler Schaltungen heute

- Die elektrische Revolution
- Der Siegeszug des Transistors
- Die Explosion der Halbleitertechnologie
- Quo vadis?




#### **Moore'sches Gesetz**

- Integrationsdichte
  - = Anzahl von Transistoren pro Flächeneinheit
- 1965 sah Gordon E. Moore, einer der Gründer von Intel, die Zukunft voraus:

"Moore's Law" ("Moore'sche Gesetz"):

"Die Integrationsdichte von Chips verdoppelt sich alle zwei Jahre"

- Eine "gewagte Prognose"
  - Verdopplung pro konstanter Zeiteinheit bedeutet exponentielles Wachstum...



Gordon E. Moore Mitgründer von Intel (1968) Seit 1997 "Chairman Emeritus"



 $2^{64} - 1$ = 18.446.744.073.709.551.615  $\approx$  18,45 Trillionen Reiskörner



#### Moore'sches Gesetz


Und das Verblüffende...

Moore hat recht!

Moore'sches Gesetz gilt seit über 50 Jahren!

#### Man beachte:

Logarithmischer Maßstab, der (lineare) Pfeil beschreibt somit ein exponentielles Wachstum



1975

8080

8008

1970

4004

8086

Intel386<sup>™</sup>Prozessor 286

1980



- Ab Mitte der 60er Jahre:
  - Explosionsartiges Wachstum der technologischen Möglichkeiten
  - Kaum noch Veränderungen an der Basistechnologie
  - "Moore rödelt vor sich hin und sorgt zuverlässig dafür, dass die Komplexität und Leistungsfähigkeit unserer Chips in den Himmel wächst…"
- Nachfolgende Computer-Generationen:

|   | Generation | Zeitraum    | Technologie                                 | Schaltelemente<br>pro Baustein | Operationen pro Sekunde |
|---|------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| _ | 1          | 1946 – 1957 | Relais, Vakuum-Röhre                        | 1                              | 40.000                  |
|   | 2          | 1958 – 1964 | Transistor                                  | 1                              | 200.000                 |
|   | 3          | 1965 – 1971 | Small & Medium Scale Integration (SSI, MSI) | bis 100 bzw. bis 1.000         | 1.000.000               |
|   | 4          | 1972 – 1977 | Large Scale Integration (LSI)               | 1.000 bis 10.000               | 10.000.000              |
|   |            | 1978 – 1991 | Very Large Scale Integration (VLSI)         | 10.000 bis 100.000             | 100.000.000             |
| , |            | 1991 –      | Ultra Large Scale Integration (ULSI)        | 100.000 bis 1.000.000          | 1.000.000.000           |

Vereinbarung: Aktuelle Leading-Edge Technologie wird "VLSI" bezeichnet...

Integrierte Schaltungen



#### **Moore'sches Gesetz**

■ Da gab's auch deutlich schlechtere Prognosen… ☺

"Meines Erachtens gibt es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer"

(Thomas Watson, Präsident von International Business Machines, 1943)

"Computer der Zukunft werden nicht mehr als 1,5 Tonnen wiegen" (US-Zeitschrift Popular Mechanics, 1949)

"Es scheint, dass wir die Grenzen dessen erreicht haben, was mit Computer Technologie möglich ist" (John von Neumann, 1949)

"Es gibt keinen Grund, warum Menschen zu Hause einen Computer haben sollten" (Ken Olson, Gründer von Digital Equipment Corporation, 1977)

"640.000 Bytes Speicherkapazität sollten jedem genügen" (William Gates, Gründer von Microsoft Corporation, 1981)



#### **IBM System 360** (ab 1964)

- 1964 startet IBM auf Basis der integrierten Schaltkreistechnologie mit enormem Ressourceneinsatz (bis zu 50.000 Mitarbeiter, Gesamtkosten über 5 Mrd. \$) den Aufbau einer neuen Computer-Serie
- Die IBM "360er–Serie" (S/360) entwickelte sich mit einem Marktanteil von über 70% zum größten Erfolg des Jahrzehnts
- Die S/360 war die erste geplante Computerfamilie
  - Fünf verschiedene kompatible Modelle: S/360-30 bis S/360-75
  - Über vierzig verschiedene kompatible Peripheriegeräte
  - Drei Betriebssysteme: TOS/360, DOS/360, OS/360

(Daher auch der Name: "allesabdeckender 360-Grad-Vollkreis")

 Läutete das "Ende der Pionierzeit der elektronischen Datenverarbeitung" und den "Beginn der Ära der Mainframe-Computer" ein



#### **IBM System 360** (ab 1964)

Technische Daten der Computer-Modelle der 360er-Serie:

| Merkmal                                | Model 30 | Model 40 | Model 50 | Model 65 | Model 75 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Maximale Speichergröße (Bytes)         | 64K      | 256K     | 256K     | 512K     | 512K     |
| Datenrate zum Hauptspeicher (Mbytes/s) | 0,5      | 0,8      | 2,0      | 8,0      | 16,0     |
| Prozessor Zykluszeit (µs)              | 1,0      | 0,625    | 0,5      | 0,25     | 0,2      |
| Relative Geschwindigkeit               | 1        | 3,5      | 10       | 21       | 50       |
| Maximale Anzahl von I/O-Kanälen        | 3        | 3        | 4        | 6        | 6        |

- Vorteile der "Familien-Planung":
  - Baureihe deckt Bandbreite an Leistungsfähigkeit / Kosten ab
  - Möglichkeit, unter Weiterverwendung der bisher benutzten Software auf einen leistungsfähigeren Computer aufzurüsten




- Interessant...
  - Hardware-Architektur der S/360 findet sich in aktuellen z-Mainframes wieder
  - Software-Architektur des OS/360 findet sich im aktuellen z/Os wieder



#### **DEC PDP-8** (1965)

- Erster kommerziell erfolgreicher "handlicher" Minicomputer…
- ...den man sich auf den Schreibtisch stellen konnte
- ...der auch für Privatpersonen einigermaßen erschwinglich war
- Preis ca. 16.000 \$ca. 300.000 verkaufte Exemplare
- Befehlssatz mit 8 Befehlen
   Registersatz mit 4 Registern à 12 Bit
- Daten und Befehle konnten Bit-weise über Kippschalter eingegeben und über Lämpchen abgelesen werden








■ Übergang zur **4.** (und letzten "echten") **Computer-Generation**Mit zunehmender Integrationsdichte waren immer weniger Chips erforderlich, um eine komplette CPU zu realisieren – ein wichtiger Durchbruch kam 1971...

#### Intel 4004 (1971)

Der Intel 4004 vereinigte erstmals alle Schaltkreise einer
 CPU auf einem Chip – die Geburt des Mikroprozessors



- Technische Daten des Intel 4004:
  - Aufgebaut aus 2300 Transistoren
  - Strukturbreite: 10 μm
  - Taktfrequenz: 500 740 kHz
  - Registersatz: 16 Register à 4 Bit Befehlssatz: 16 Instruktionen
  - Breite des Datenbusses: 4 Bit
  - Adressierbarer Speicher: 640 Bytes





- Vorteile der "ganze CPU auf einem Chip"-Lösung:
  - Miniaturisierung von Geräten
    - → Einfachere Handhabung, Einsparung von Werkstoffen
  - Kürzere Leitungslängen
    - → Kürzere Signallaufzeiten → Höhere Geschwindigkeit
  - Geringere Leistungsaufnahme
    - → Geringerer Strombedarf
  - Höhere Zuverlässigkeit
    - → Keine zusätzliche Modulation, Filterung, Verstärkung von Signalen
    - → Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung, Alterung
  - Effizientere Fertigung
    - → Hunderte Chips konnten simultan produziert werden
- Typische Anwendung:

parallel zur "3. Industriellen Revolution"


- Einfache Steuerungen (Maschinen, Ampelanlagen, Aufzüge, …)
- Aufbau dezentraler Steuerkonzepte



- Ein weiterer wichtiger Schritt: Computer werden "alltagstauglich"
  - der Anfang der Personal Computer…

#### Xerox-Alto (1973)

- "Erster Computer, der auch ohne Ausbildung zum Techniker bedient werden konnte"
- Technische Daten des Xerox-Alto:
  - 16-Bit CPU
  - Taktfrequenz 5,8 MHz
  - Hauptspeicher 128 KByte (bis 256 KByte)
  - Festplatte 2,5 MByte
  - Monochrom-Monitor, Tastatur, Drei-Tasten-Maus
  - Preis 32.000 \$
- Erster Computer mit graphischer Oberfläche (Rastergrafik)
  - Viele der Ansätze wurden später für Apple-Computer übernommen...





### **Altair 8800** (1974)

- Erster "Low-Cost PC"
- Technische Daten des Altair 8800:
  - 8-Bit CPU (Intel 8080)
  - Taktfrequenz 2 MHz
  - Hauptspeicher 256 Byte (bis 64 KByte)
  - Preis 750 \$ (bzw. als Bausatz 495 \$)
- Einfachste Benutzerschnittstelle...
  - Kein Bildschirm Frontpanel mit LEDs
  - Keine Tastatur Kippschalter zur Bit-weisen Programmierung
  - Programme konnten kaum mehr als "LEDs blinken lassen"…
- Erst im Lauf der Zeit wurden zusätzliche Peripheriegeräte verfügbar
  - z.B. Lochstreifen-Leser/Schreiber, Datasette, ...





### **Apple II** (1977)

- Technische Daten des Apple II:
  - 8-Bit CPU (MOS-Technology 6502)
  - Taktfrequenz 1 MHz
  - Hauptspeicher 4 KByte (bis 64 KByte)
  - Zwei 5¼ Zoll Diskettenlaufwerke
  - Preis 1298 \$
- Programmierung:
  - BASIC als integrierte Programmiersprache
  - Betriebssysteme: AppleDOS, ProDOS, ... (von Diskette)
  - Verschiedene Hochsprachen-Compiler (Pascal, Modula-II, ...)
- Die Apple-II Baureihe war als **offenes System** konzipiert
  - Steckplätze für Erweiterungskarten und Veröffentlichung aller wesentlichen Konstruktionsdetails (z.B. Firmware)...
  - ...führten zur raschen Verfügbarkeit von Erweiterungskarten/Peripherie





### **IBM-PC** (1981)

- Technische Daten des IBM-PC:
  - 16-Bit CPU (Intel 8088)
  - Taktfrequenz 4,77 MHz
  - Hauptspeicher 16 KByte oder 64 KByte
  - Zwei 5¼ Zoll Diskettenlaufwerke
  - Preis 3000 \$




- Ebenfalls als offenens System konzipiert (Konzept geklaut bei Apple II…)
- Entwickelte sich zum inoffiziellen Industriestandard, da Architektur offengelegt wurde und ohne Lizenzkosten nachgebaut werden durfte
  - Dadurch Entwicklung einer Vielzahl "IBM-kompatibler" PCs
  - Dadurch rasche Verfügbarkeit von Erweiterungskarten/Peripherie und einer Vielzahl von Software



### **Apple Macintosh** (1984)

- Merkmale des Apple Macintosh:
  - 16-Bit CPU (**Motorola 68000**)
  - Taktfrequenz 8 MHz
  - Hauptspeicher 128 KByte
  - Ein 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk
  - Integrierter 9 Zoll Monitor
  - Preis 2495 \$
- Eingebautes Betriebssystem ("System", erst sehr viel später "MacOS")
- Graphische Benutzerschnittstelle und Benutzungsphilosophie ("lcons"/"Drag-&-Drop"/"Schreibtisch"/…)
  - Erfindung des "WYSIWYG"-Prinzips ("What-You-See-Is-What-You-Get")








### Konsequenzen der Technologie-Explosion

- "Es passt immer mehr drauf auf einen Chip"
- Strukturgröße sinkt kontinuierlich "Funktionalität wird immer kleiner"
- Verarbeitungsgeschwindigkeit nimmt zu
- Mikrochips "können immer mehr"



Halbleiter-Fertigungstechnologie

#### Strukturgröße:

3 nm -2021-20195 nm 7 nm -201810 nm - 2016 14 nm - 2014 22 nm - 2012 32 nm - 2009 45 nm - 2007 65 nm - 2005 90 nm - 2003 130 nm - 2001 180 nm - 1999 250 nm - 1996 350 nm - 1994 600 nm - 1990

3 μm – 1977 6 μm – 1974

10 μm — 1971

Moore'sches

— Gesetz

Network-on-Chip

(NoC)

System-on-Chip

(SoC)


Mikrocontroller

 $(\mu P)$ 

Mikroprozessor

 $(\mu C)$ 








### Konsequenzen der **Technologie-Explosion**

Technologischer Fortschritt als Wegbereiter für neue Bereiche

Halbleitertechnologie steckt heute praktisch "überall drin" und ist Innovationstreiber Nummer Eins!



**Transistor** als Schalter Bipolar  $\rightarrow$ Feldeffekt Integrierte Schaltung Gesetz

# Digitale Logik Gliederung



Teil-1: Einführung in Digitale Rechnersysteme

Vom Abakus zum Supercomputer

Teil-2: Grundlagen der Digitalen Datenverarbeitung

- Grundlagen der Digitaltechnik
- Zahlendarstellung und Codes
- Boolesche Algebra

Teil-3: Digitale Schaltungstechnik

- Kombinatorische Schaltungen
- Sequentielle Schaltungen
- Entwurf digitaler Schaltungen heute

- Die elektrische Revolution
- Der Siegeszug des Transistors
- Die Explosion der Halbleitertechnologie
- Quo vadis?



### Wird das Moore'sche Gesetz "ewig so weitergehen"?

- (Früherer) Werbespruch von Intel:
  - » No exponential is forever ...but we can delay "forever" «
- Nein! In (naher) Zukunft ist eine Verlangsamung (ein Stopp) der Integrationsdichte-Explosion zu erwarten!
- Gründe dafür?
  - Physikalische Grenzen




- Transistorgröße liegt längst im "atomaren Bereich"

  Harte" (aber vellkemmen utenische) Cranzen:
- "Harte" (aber vollkommen utopische) Grenzen:
- Transistorgröße kann nicht kleiner als Größe eines Atoms sein
- Ladungsdifferenz zwischen Logisch-High und Logisch-Low kann nicht kleiner als Elementarladung eines Elektrons sein



Si-Atom: 0,22 nm



Gateoxid: 0,8 nm



### Wird das Moore'sche Gesetz "ewig so weitergehen"?

- Gründe dafür? [Fortsetzung]
  - Energiedichte auf Chips



- Bei minimal möglicher Ladungsdifferenz zwischen Logisch-High und Logisch-Low von einem Elektron wäre die Energiedichte ca. 3,7 MW/cm²
- Zum Vergleich: Sonnenoberfläche: 6 KW/cm²

Heutige Prozessoren: 100 – 200 W/cm<sup>2</sup>

Herdplatte: 9 W/cm<sup>2</sup>

Fertigungsausbeute ("Yield")



- Heutige Gateoxid-Dicke eines Transistors entspricht gerade mal 8 Atomlagen
- Dadurch große relative Fehler mindestens 12,5%
- Quantenmechanische Effekte



Heiße Elektronen, Tunneleffekte, …

blem, sondern

"Das Ende des Moore schen Ge ist kein technisches Problem, se



### Wird das Moore'sche Gesetz "ewig so weitergehen"?

"More Moore" or "More than Moore" ?

Fortsetzung der bisherigen Strategie (kleiner-shrinken)

Übergang zu neuen Strategien

"Vorboten" von "More than Moore"…

Ab ca. 2005:

- Kaum noch Erhöhung der Taktfrequenz (ca. 2–4 GHz)
- Übergang zu Multicore-Architekturen, Skalierung der Anzahl Cores (Single-Core → Dual-Core → Quad-Core → Oct-Core → ...)


"The processor is the NAND gate of the 21st century"

(Chris Rowen, CEO Tensilica)



#### Ausblick auf "More than Moore"

ITRS-Roadmap:





### **Ausblick auf "More than Moore"**

- Diversifikation...
  - Heterogener Mix verschiedener Entwurfsdomänen
    Digital → Digital + Analog + Mixed-Signal + HV + RF + Mikromechanik + ...
  - Ausdehnung der Systemgrenzen "System-on-Chip" (SoC) → "Cyber-Physical Systems" (CPS) Processing → Sensorik + Processing + Aktorik + ... + Environment
  - Neue Materialien
    Silizium → GaAs, Nano-Tubes, ...
  - Neue Fertigungstechniken planar → 3D, Shrinked, Stacked, SiP, ...
  - Neue Funktionsprinzipien
    Halbleiter → Mehrwertige Logik, Elektronenspin, ..., Quanten-Computing, ...