

Le petit écran tactile du boîtier

Le **petit écran** posé sur le Raspberry affiche la vue **Settings** (ou **Spectateur**, d'un appui) pendant que le grand écran affiche le texte : une copie de `http://10.42.0.1:5000`, **sans passer par le WiFi**.

- **Écran concerné** : Waveshare « **3.5inch RPi LCD (G)** » — sa carte porte l'inscription « **3.5 inch Display-G** ». Dalle IPS 320 × 480, contrôleur **ST7796S**, tactile résistif **XPT2046** (il se pilote à l'ongle ou au stylet), relié par les **broches** du Raspberry (en SPI), **pas en HDMI**.
- **Tant qu'il n'est pas installé, il reste blanc** : le rétroéclairage est allumé, mais rien ne pilote la dalle. Ce n'est pas une panne.

Installer le petit écran (5 minutes, une seule fois)

Dans la fenêtre noire du boîtier (**Ctrl + Alt + T**) ou en SSH :

```
cd ~/prompteur && git pull
```

```
sudo ./install/petit-ecran.sh installer
```

VERIFICATION — **Attendu** : « Petit écran préparé », puis le nom de la sauvegarde du fichier de démarrage.

```
sudo reboot
```

VERIFICATION — **Attendu, une minute plus tard** : le texte sur le grand écran, et la page **Settings** sur le petit.

Ce que fait `petit-ecran.sh` : il ajoute au fichier de démarrage (`config.txt`, sauvegardé avant) les lignes que le fabricant recommande — le pilote **officiel** `mipi-dbi-spi` de Raspberry Pi avec la séquence d'allumage du ST7796S, et le pilote officiel `ads7846` du tactile. Au démarrage, le boîtier relie ce petit écran au bureau, cale le tactile dessus et y ouvre la vue Settings. Le grand écran n'est pas touché.

Si le résultat n'est pas le bon

Ce que vous voyez	La ligne à taper, puis <code>sudo reboot</code>
La page est couchée (écran monté en largeur)	<code>sudo ./install/petit-ecran.sh installer --rotation left</code> (ou <code>right</code> si elle est couchée de l'autre côté ; <code>inverted</code> si elle est à l'envers)
Le doigt tombe à côté , en miroir gauche-droite	<code>sudo ./install/petit-ecran.sh installer --tactile inverse-x</code>
... en miroir haut-bas	<code>sudo ./install/petit-ecran.sh installer --tactile inverse-y</code>
... le doigt va en haut quand on va à droite	<code>sudo ./install/petit-ecran.sh installer --tactile echange</code>
Toujours blanc	<code>./install/petit-ecran.sh etat</code> (sans <code>sudo</code>) : envoyez une photo de ce qui s'affiche

Chaque relance garde les autres choix (la rotation ne défait pas le réglage du tactile).

Revenir en arrière

```
sudo ./install/petit-ecran.sh annuler
```

puis `sudo reboot` : le boîtier revient exactement comme avant.

A RETENIR

Si le boîtier ne redémarre plus du tout : éteignez, sortez la carte SD et mettez-la dans un ordinateur. La partition de démarrage est **lisible sous Windows** : remplacez `config.txt` par `config.txt.avant-petit-ecran`, remplacez la carte. Voir **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md**.

STOP — Ne pas lancer les pilotes du vendeur

Les scripts fournis avec ce type d'écran (`LCD35-show`, `LCD35G-show`, `fbcp`, le fichier `Waveshare35g.dtbo...`) sont faits pour un Raspberry qui n'a **qu'un seul écran** :

- ils **désactivent le pilote graphique** `vc4-kms-v3d` — sur un Raspberry Pi 5, il n'existe aucun mode de secours derrière ;
- ils **forcent la sortie HDMI en 480 × 320**, ou recopient l'écran principal sur le petit.

Ici il y a deux écrans, qui doivent afficher des choses différentes. `petit-ecran.sh` refuse d'ailleurs de s'installer par-dessus leurs lignes.

Écran de 7 pouces en HDMI, à la place : rien à installer

Un petit écran **HDMI** se branche sur la **seconde prise HDMI** du Raspberry — le grand écran reste sur la prise **collée à l'alimentation**. À chaque lancement du prompteur, le boîtier met les deux écrans côte à côte, cale le tactile sur le petit et y ouvre la vue Settings. Écrans inversés (le texte sur le petit) : intervertissez les deux câbles et redémarrez.

Ce que le petit écran affiche

La vue **Settings**, comme sur le téléphone, avec tout en haut :

Groupe	Boutons	Effet
Écran régie	Settings · Spectateur	ce qu'affiche ce petit écran : texte, réglages, commandes — ou le texte qui défile, en direct, en lecture seule
Écran journaliste	Settings · Journaliste · Bureau	ce qu'affiche le grand écran
	🔌 Veille	éteint le grand écran et met le petit au noir ; un appui sur le petit écran rallume tout

Pour le dépannage à distance

```
~/prompteur/install/kiosk.sh --ecrans
```

dit quelles cartes graphiques et quels écrans le bureau voit, lequel est le grand, lequel le petit, et quelle dalle tactile est reconnue. `~/prompteur/install/kiosk.sh --menu` rouvre la vue Settings sur le petit écran (et dit pourquoi, s'il ne peut pas) ; `--menu-stop` la ferme.

Voir aussi : `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (revenir en arrière) et `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète du boîtier).