

Mettre le boîtier à jour

Le boîtier est déjà installé et en service. Il s'agit seulement d'y installer ce qui a été ajouté depuis.

30 minutes, une seule fois. Quatre lignes à recopier, puis une liste à cocher.

Ce que vous y gagnez : le boîtier devient joignable depuis un ordinateur **relié à la même box que lui**, sans toucher à son clavier. *(Depuis un autre endroit, il faut une étape de plus : voir ACCES-A-DISTANCE.md.)*

Avant de commencer

Sur la table : le boîtier, son écran, son alimentation · un **clavier USB** · un **câble Ethernet** relié à votre box · votre téléphone · un **document Word** et un **PDF** pour l'essai final.

Deux renseignements à avoir sous la main — cherchez-les maintenant, pas au milieu de la procédure :

	Où le trouver
Le mot de passe du WiFi Prompteur	Sur la fiche collée au dos du boîtier
Le nom du compte du Raspberry	Dans la fenêtre noire, écrit juste avant le @

STOP

Si la fiche du boîtier est vide. Faites les étapes 1 et 2, puis tapez la ligne ci-dessous et **notez la réponse sur la fiche** avant d'aller plus loin. Sans ce mot de passe, l'étape 4 rendra le WiFi du boîtier inaccessible.

```
sudo nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show Prompteur
```

ATTENTION

Pas la veille d'un tournage. Rien n'est risqué — textes et réglages sont conservés — mais choisissez un jour où vous pouvez tout essayer deux fois.

Étape 1 — Ouvrir la fenêtre noire

1. Branchez le **clavier** et le **câble Ethernet**.
2. Allumez le boîtier, attendez que le prompteur s'affiche.
3. **Alt + F4** (le prompteur se ferme, le bureau apparaît).
4. **Ctrl + Alt + T** (la fenêtre noire s'ouvre).

Notez le nom du compte : c'est ce qui est écrit avant le @.

ATTENTION

Quand le boîtier demande votre mot de passe, rien ne s'affiche — ni étoiles, ni points. C'est normal. Tapez à l'aveugle, puis **Entrée**. Valable pour toute la suite.

Étape 2 — Récupérer les nouveautés

```
cd ~/prompteur && git pull
```

VERIFICATION — **Attendu** : une liste de fichiers avec des + et des -, puis `xx files changed`.

SI CELA NE MARCHE PAS

Your local changes would be overwritten — sans gravité. Tapez la ligne suivante, puis reprenez celle du dessus :

```
git checkout -- install/
```

SI CELA NE MARCHE PAS — `Already up to date.` — arrêtez-vous et signalez-le.

Étape 3 — Redémarrer le logiciel

```
sudo systemctl restart prompteur
```

VERIFICATION — **Attendu** : rien du tout. Aucune réponse = réussi.

Étape 4 — Installer les nouveautés du boîtier

Cette ligne pose l'icône sur le bureau, renforce la sécurité et **ouvre l'accès à distance**.

STOP

LE PIÈGE À NE PAS MANQUER. Elle **recrée le réseau WiFi du boîtier**. Sans votre mot de passe actuel dedans, le boîtier en **invente un nouveau au hasard** et plus aucun téléphone ne s'y connecte.

Recopiez en remplaçant `VotreMotDePasse`, **guillemets compris** :

```
WIFI_PASS="VotreMotDePasse" ./install/setup.sh
```

VERIFICATION — Attendu : deux à trois minutes de lignes qui défilent, puis un **cadre entouré de =** annonçant « Installation terminée ».

Dans ce cadre, vérifiez que le mot de passe WiFi est bien le vôtre, et notez les deux lignes commençant par `ssh`.

SI CELA NE MARCHE PAS

Si une ligne dit que **SSH n'a pas démarré** — sans conséquence pour le prompteur. Tapez `sudo raspi-config`, allez dans *Interface Options* → *SSH* → *Yes*, puis relancez la ligne ci-dessus.

Étape 5 — Redémarrer le boîtier

```
sudo reboot
```

VERIFICATION — Attendu : l'écran s'éteint, la framboise apparaît, puis en 30 à 60 secondes le prompteur revient tout seul.

Gardez le câble Ethernet branché pour l'essai suivant.

Étape 6 — Vérifier

Arrêtez-vous à la première case qui ne se coche pas plutôt que de continuer.

Le boîtier

- [] Le prompteur s'affiche **tout seul** au démarrage, les **pédales** font défiler
- [] **Échap** demande « Revenir à la page d'accueil ? », un second **Échap** y ramène
- [] L'icône « **Le Prompteur** » est sur le bureau du Raspberry
- Le téléphone (*WiFi* Prompteur, puis `http://10.42.0.1:5000`)
- [] La page s'ouvre
- [] Sélectionnez des mots, appuyez sur **G** : ils passent en gras **sous vos yeux**
- [] « **Envoyer à l'écran** » : le gras apparaît aussi sur le grand écran
- [] Tapez une ligne commençant par `-` (*tiret puis espace*), envoyez : elle s'affiche **avec une puce**
- [] Onglet **Réglages** → **Pédales** : il y a bien **trois modes**

Les documents

- [] Importez le **document Word** : titres, gras et puces se retrouvent à l'écran
- [] Importez le **PDF** : même chose
- [] Importez une **photo** : elle est **refusée avec un message**

L'accès à distance (depuis votre ordinateur, sur la même box — PowerShell suffit)

```
ssh nom@prompteur.local
```

- [] Une session s'ouvre : `nom@prompteur:~ $`

SI CELA NE MARCHE PAS

`prompteur.local` **introuvable** ? Connectez votre ordinateur au WiFi `Prompteur` et essayez `ssh nom@10.42.0.1` — cette adresse-là ne change jamais.

Toutes les cases cochées ? C'est fini. Débranchez le câble et le clavier.

Si ça coince

Ce que vous constatez	Quoi faire
Le prompteur ne revient pas	Attendez une minute complète , puis rebranchez l'alimentation et recomptez une minute
L'écran affiche l'ancienne version	L'étape 3 a été oubliée : <code>sudo systemctl restart prompteur</code>
Le téléphone ne trouve plus le WiFi	Le mot de passe a été régénéré à l'étape 4. Retrouvez-le avec la commande de la page 1, et corrigez la fiche
ssh : « Connection refused »	<code>sudo raspi-config</code> → <i>Interface Options</i> → <i>SSH</i> → <i>Yes</i>
ssh : « Could not resolve hostname »	Votre ordinateur n'est pas sur le même réseau que le boîtier
Rien ne va plus	Débranchez, 10 secondes, rebranchez, comptez une minute. Votre texte est conservé

Revenir à la version précédente :

```
cd ~/prompteur && git checkout HEAD~1 && sudo systemctl restart prompteur
```

Textes et réglages ne sont pas touchés.

Et ensuite

Les mises à jour suivantes se font sans toucher au boîtier, depuis un ordinateur relié à la même box que lui :

```
ssh nom@prompteur.local
```

```
cd ~/prompteur && git pull && sudo systemctl restart prompteur
```

Ce qui a changé pour le journaliste est expliqué dans `MODE-EMPLOI.md`, qui est à jour : mise en forme du texte, documents qui arrivent avec la leur, trois modes de pédales, sortie du prompteur par Échap, synchronisation entre appareils.

Les autres documents : `ACCES-A-DISTANCE.md` (prendre la main sur le boîtier), `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (revenir en arrière), `ECRAN-TACTILE.md` (le petit écran), `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète depuis zéro — vous n'en avez plus besoin).